




# UV 701 IQ SAC UV 705 IQ SAC

OPTISK SAC-SENSOR

**Opphavsrett**

© 2017Verdi InnstillingXylem Analytics Germany GmbH  
Trykt i Tyskland.

## Innhold

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Oversikt</b>                                       | <b>5</b>  |
| 1.1      | Slik bruker du denne bruksanvisningen for komponenten | 5         |
| 1.2      | Bruksområde                                           | 6         |
| 1.3      | Måleprinsippet til sensoren UV 70x IQ SAC             | 6         |
| 1.4      | Sensorens struktur UV 70x IQ SAC                      | 7         |
| <b>2</b> | <b>Sikkerhet</b>                                      | <b>8</b>  |
| 2.1      | Sikkerhetsinformasjon                                 | 8         |
| 2.1.1    | Sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen              | 8         |
| 2.1.2    | Sikkerhetsskilt på produktet                          | 8         |
| 2.1.3    | Ytterligere dokumenter som gir sikkerhetsinformasjon  | 8         |
| 2.2      | Sikker drift                                          | 9         |
| 2.2.1    | Autorisert bruk                                       | 9         |
| 2.2.2    | Krav til sikker drift                                 | 9         |
| 2.2.3    | Uautorisert bruk                                      | 9         |
| <b>3</b> | <b>Igangsetting</b>                                   | <b>10</b> |
| 3.1      | IQ SENSOR NET-systemkrav                              | 10        |
| 3.2      | Leveringsomfang av UV 70x IQ SAC                      | 10        |
| 3.3      | Installasjon                                          | 11        |
| 3.3.1    | Montering av sensoren                                 | 11        |
| 3.3.2    | Montering av støtteskyttere                           | 13        |
| 3.3.3    | Koble sensoren til IQ SENSOR NET                      | 14        |
| 3.4      | Første oppstart                                       | 16        |
| 3.4.1    | Generell informasjon                                  | 16        |
| 3.4.2    | Sensorstruktur                                        | 16        |
| 3.4.3    | Innstillinger for UV 70x IQ SAC (hoved sensor)        | 18        |
| 3.4.4    | Innstillinger for UV 70x IQ SAC                       | 21        |
| <b>4</b> | <b>Måling/drift</b>                                   | <b>22</b> |
| 4.1      | Bestemmelse av måleverdier                            | 22        |
| 4.2      | Måleoperasjon                                         | 23        |
| 4.3      | Kalibrering                                           | 23        |
| 4.3.1    | Oversikt                                              | 23        |
| 4.3.2    | Brukerkalibrering                                     | 26        |
| 4.3.3    | Sensorsjekk/ <i>Zero adjustment</i>                   | 29        |


---

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Vedlikehold og rengjøring</b>                 | <b>35</b> |
| 5.1       | Vedlikehold                                      | 35        |
| 5.2       | Sensorrengjøring                                 | 35        |
| 5.2.1     | Rengjøringsmidler og -tilbehør                   | 35        |
| 5.2.2     | Generelle skritt som må tas                      | 36        |
| 5.2.3     | Grunnleggende rengjøring                         | 37        |
| 5.2.4     | Rengjøring av målegapet                          | 38        |
| <b>6</b>  | <b>Reservdeler, vedlikeholdsutstyr, tilbehør</b> | <b>39</b> |
| <b>7</b>  | <b>Hva skal jeg gjøre hvis ...</b>               | <b>41</b> |
| <b>8</b>  | <b>Tekniske data</b>                             | <b>44</b> |
| 8.1       | Måleegenskaper                                   | 44        |
| 8.2       | Applikasjonsegenskaper                           | 45        |
| 8.3       | Generell data                                    | 46        |
| 8.4       | Elektriske data                                  | 47        |
| <b>9</b>  | <b>Indekser</b>                                  | <b>48</b> |
| 9.1       | Forklaring av meldingene                         | 48        |
| 9.1.1     | Feilmeldinger                                    | 49        |
| 9.1.2     | Informative meldinger                            | 51        |
| 9.2       | Statusinformasjon                                | 52        |
| <b>10</b> | <b>Kassering</b>                                 | <b>53</b> |
| <b>11</b> | <b>Vedlegg: Ordliste</b>                         | <b>54</b> |

# 1 Oversikt

## 1.1 Slik bruker du denne bruksanvisningen for komponenten

**Strukturen til  
IQ SENSOR NET -  
bruksanvisningen**



figur 1-1 Strukturen til IQ SENSOR NET-bruksanvisningen

IQ SENSOR NET brukerhåndboken har en modulær struktur som selve IQ SENSOR NET. Den består av en systembrugerhåndbok og bruksanvisninger for alle komponentene som brukes.

Vennligst arkiver denne bruksanvisningen for komponenten i ringpermen til systemets bruksanvisning.

## 1.2 Bruksområde

UV 70x IQ SAC er en online sensor for bestemmelse av SAC på stedet.

### Anvendelsesområde

Kontroll, regulering, overvåking

### Måleplassering

f.eks. avløpsrenseanlegg, overflatevann

### Ultralydrensesystem

Ultralydrensesystemet sikrer lite vedlikehold og langsiktig pålitelig måledrift. Ultralydkilden integrert i sensoren begeistrer målevinduene for å produsere vibrasjoner i ultralydområdet. HMI bevegelse av overflaten som et resultat av dette forhindrer vekst av forurensning i nesten alle tilfeller og sikrer dermed pålitelige måleverdier under kontinuerlig drift.

### Trykkluftrensing (valgfritt)

Føleren er designet for å være utstyrt med et ekstra trykkluftdrevet rengjørings-system, som støtter ultralydrensesystemet etter behov.

## 1.3 Måleprinsippet til sensoren UV 70x IQ SAC

Sensoren fungerer i henhold til måleprinsippet spektrometri.

Ethvert stoff som finnes i en måleløsning demper en lysstråle som trenger inn i måleløsningen. Dempningen (absorbansen) til lysstrålen måles for individuelle bølgelengder.

Omfanget av absorbansen avhenger av mengden av stoffet.


Med dette måleprinsippet skjer ikke måling kontinuerlig, men med intervaller.

### 1.4 Sensorens struktur UV 70x IQ SAC

Sensoren har en lyskilde (1), et målegap (3) for å muliggjøre kontakt av lys med måleløsningen, og en detektor (5) for å måle den dempede lysstrålen.

Senderen av det optiske systemet (2) retter en lysstråle, målestrålen (6), gjennom måleløsningen og en andre lysstråle, referansestrålen (8), over en avstand uten måleløsning. Testprøven er mellom begge målevinduene (3) i målegapet.

Mottakeren til det optiske systemet (4) retter målestrålen og referansestrålen til detektoren. I detektoren mottas lyset av faste fotodioder.



figur 1-2 Sensorens struktur

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Lyskilde                                           |
| 2 | Avsender av det optiske systemet                   |
| 3 | Målespalte mellom målevinduene                     |
| 4 | Mottaker av det optiske systemet                   |
| 5 | Detektor                                           |
| 6 | Målebjelke                                         |
| 7 | Referansestråle                                    |
| 8 | Tilkobling for det valgfrie trykkluftrensesystemet |

## 2 Sikkerhet

### 2.1 Sikkerhetsinformasjon

#### 2.1.1 Sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet. Les denne bruksanvisningen grundig og gjør deg kjent med produktet før du tar det i bruk eller arbeider med det. Bruksanvisningen må oppbevares i nærheten av måleren slik at du alltid kan finne den informasjonen du trenger.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner er fremhevet i denne bruksanvisningen. De er indikert med varselsymbolet (trekanten) i venstre kolonne. Signalordet (f.eks. „FORSIKTIG“) indikerer farenivået:

**ADVARSEL**

indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til alvorlig (irreversibel) skade eller død dersom sikkerhetsinstruksen ikke følges.

**FORSIKTIGHET**

indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til lett (reversibel) skade dersom sikkerhetsinstruksen ikke følges.

**Merknad**

*indikerer en situasjon der varer kan bli skadet hvis de nevnte handlingene ikke blir iverksatt.*

#### 2.1.2 Sikkerhetsskilt på produktet

Legg merke til alle etiketter, informasjonsskilt og sikkerhetssymboler på produktet. Et varselsymbol (trekant) uten tekst refererer til sikkerhetsinformasjonen i denne bruksanvisningen.

#### 2.1.3 Ytterligere dokumenter som gir sikkerhetsinformasjon

Følgende dokumenter gir tilleggsinformasjon som du bør ta hensyn til for din sikkerhet når du arbeider med målesystemet:

- Bruksanvisninger for andre komponenter i IQ SENSOR NET system (strømpakker, kontroller, tilbehør)
- Sikkerhetsdatablad for kalibrerings- og vedlikeholdsutstyr (f.eks. rengjøringsløsninger).

## **2.2 Sikker drift**

### **2.2.1 Autorisert bruk**

Den autoriserte bruken av UV 70x IQ SAC er dens bruk som en sensor i IQ SENSOR NET. Kun bruk og drift av produktet i henhold til instruksjonene og tekniske spesifikasjonene gitt i denne bruksanvisningen er autorisert (se kapittel 8 TEKNISKE DATA). All annen bruk anses som uautorisert.

### **2.2.2 Krav til sikker drift**

Legg merke til følgende punkter for sikker drift:

- Produktet må kun brukes i henhold til den autoriserte bruken spesifisert ovenfor.
- Produktet må kun forsynes med strøm fra de energikildene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
- Produktet må kun brukes under miljøforholdene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
- Produktet kan ikke åpnes.

### **2.2.3 Uautorisert bruk**

Produktet må ikke tas i bruk dersom:

- den er synlig skadet (f.eks. etter å ha blitt transportert)
- den ble lagret under ugunstige forhold i en lengre periode (lagringsforhold, se kapittel 8 TEKNISKE DATA).

### 3 Igangsetting

#### 3.1 IQ SENSOR NET-systemkrav

**Programvarestatuser for kontrolleren og terminalkomponentene**

Driften av UV 70x IQ SAC krever følgende programvareversjoner i IQ SENSOR NET:

- |                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| ● DIQ/S 282/284     | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● DIQ/S 182         | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.45 eller høyere |
| ● MIQ/MC3           | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● MIQ/MC2           | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● MIQ TC 2020 3G/XT | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |

**For rengjøring med trykkluft via et relé**

- |                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| ● DIQ/S 282/284 | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● DIQ/S 182     | Programvareversjon: Versjon 3.45 eller høyere    |
| ● MIQ/CR3       | Programvareversjon: Versjon 2.90 eller høyere    |
| ● MIQ/R6        | Programvareversjon: Versjon 2.90 eller høyere    |
| ● MIQ/CHV PLUSS | Programvareversjon: Versjon 2.90 eller høyere    |

#### 3.2 Leveringsomfang av UV 70x IQ SAC

Følgende deler er inkludert i leveringsomfanget:

- SensorUV 70x IQ SAC
- Sensorhylse
- Støtbeskyttere
- Bruksanvisning

### 3.3 Installasjon

#### 3.3.1 Montering av sensoren

**Merknad**

Sensoren er et optisk presisjonsinstrument som bør beskyttes mot støt. Sørg for at avstandene til veggen, bunnen og andre installasjonsomgivelser er tilstrekkelige. Beskytt om nødvendig enden av sensoren mot å treffe med den medfølgende beskyttelsesringen. Monter eventuelle festeelementer kun på det solide metallskaftet.

**Merknad**

Pass alltid på at overflaten på kabinettet ikke er skadet av gjenstander med skarpe kanter. Det kan hende at sensorens kabinet ikke berører noen metalliske gjenstander for å forhindre kontaktkorrosjon.

**Merknad**


Ikke heng sensoren fra sensortilkoblingskabelen. Risiko for kabelbrudd og vanninntrengning ved kabelgjennomføringen.

Et bredt utvalg av monteringstilbehør er tilgjengelig for installasjon av UV 70x IQ SAC (se kapittel 6 RESERVDELER, VEDLIKEHOLDSUTSTYR, TILBEHØR). Dermed er alle vanlige måter å montere på mulig.

Følg generelt følgende generelle regler når du monterer sensoren på målestedet:


**Horisontal installasjon**

Når sensoren monteres horisontalt, bør målegapet være på siden. Dermed kan eventuelle luftbobler unnsnippe oppover etter rengjøring og ingen sediment kan samle seg i målespalten. Sensoren bør justeres parallelt med strømningsretningen.



**Vertikal  
installasjon**

For vertikal installasjon, monter sensoren i en posisjon som lar forstyrrende elementer i målegapet unnslippe med strømmen. Ved vertikal installasjon er minimum strømningshastighet 0,2 m/s slik at målegapet holdes optimalt rent.




figur 3-2 Vertikal installasjon

**Beskyttelse mot  
støt**

Når du installerer sensoren, sørg alltid for at den ikke kan slå mot en vegg eller en annen hindring. Sørg for at sikkerhetsmarginene er tilstrekkelige (f.eks. med nedhengt montering).


Monter de vedlagte støtbeskytterne (se seksjon 3.3.2). Deres myke gummiblandning absorberer harde støt.



figur 3-3 Sensor med påmonterte støtbeskyttere

### 3.3.2 Montering av støtbeskyttere

Støtbeskytterne består av to ringe, en hette og fire buntbånd. For å montere støtbeskytterne, fortsett som følger:



figur 3-4 Montering av støtbeskyttere

1. Plugg hetten (pos. 2 i figur 3-4) på en av de to ringene (pos. 1).
2. Sett den sammensatte enheten på sensorenden og fest den med 2 buntbånd (pos. 3) som vist i figur 3-4.
3. Sett den andre ringen på kabelenden av sensoren og fest den med de resterende to buntbåndene på samme måte.

### 3.3.3 Koble sensoren til IQ SENSOR NET

**Tilkoblingskabel** En sensortilkoblingskabel av typen SACIQ eller SACIQ SW kreves for å koble til sensoren. Kabelen er tilgjengelig i forskjellige lengder. Sammenlignet med standardmodellen SACIQ, er SACIQ SW-sensortilkoblingskabelen optimalisert med hensyn til korrosjonsmotstand i sjøvann og brakkvann og tilpasset for bruk i forbindelse med UV 70x IQ SAC. Informasjon om dette og annet IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i WTW-katalogen og på Internett.



Hvordan koble SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen til rekkeklemmen på en MIQ-modul er beskrevet i kapittel 3 INSTALLASJON av IQ SENSOR NET-bruksanvisning for systemet.


**Er pluggforbindelsene tørre?** Før du kobler til sensoren og sensortilkoblingskabelen, sørg for at pluggforbindelsene er tørre. Hvis det kommer fukt inn i støpselforbindelsene, tørk først støpselforbindelsene (dutt dem tørre eller blås dem tørre med trykkluft).

#### **Merknad**

*Ikke heng opp sensoren fra sensortilkoblingskabelen, men bruk egnet monteringsutstyr. Informasjon om dette og annet IQ SENSOR NET tilbehør er gitt i katalogen WTW og på Internett.*

**Koble sensoren til  
sensortilkob-  
lingskabelen**

1. Ta beskyttelseshettene av pluggforbindelsene til sensoren og SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen og oppbevar dem.
2. Plugg kontakten til SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen inn i plugghodekontakten på sensoren. Roter samtidig stikkkontakten slik at pinnen i støpselhodekontakten (1) klikker inn i ett av de to hullene i kontakten.
3. Skru deretter koblingsringen (2) til sensortilkoblingskabelen på sensoren til anslag.



figur 3-5 Koble til sensoren

### 3.4 Første oppstart

#### 3.4.1 Generell informasjon

**FORSIKTIGHET**

Se aldri inn i målevinduet eller plasser gjenstander i målevinduet under drift! UV-strålingen som sendes ut kan skade øynene!

Ved autorisert bruk er utilsiktet øyekontakt med lysstrålen ikke mulig.



Hvordan du justerer innstillingene er beskrevet i følgende avsnitt (seksjon 3.4.3).

Føleren UV 701 IQ SAC ble kalibrert på fabrikken for parameterne *SAC 254, dissolved* og *SAC 254, total*. Føleren er umiddelbart klar til å måle.

Etter den første igangkjøringen kreves en brukerkalibrering for alle korrelerte parametre (*CODds correl.*, *CODto correl.*, *TOC correl.*, *BOD correl.*, *DOC correl.*) (se seksjon 4.3).

#### 3.4.2 Sensorstruktur

Den fysiske sensoren er sensoren med instrument- eller modellbetegnelsen UV 70x IQ SAC. Den fysiske sensoren behandler målesignalet (absorbansspektrum) og gir maks. 2 måleresultater til IQ SENSOR NET. Måleresultatene administreres som 2 sensorer som er forskjellige i hierarki som følger:

**Hovedsensor**

Sensoren for SAC-måling er hovedsensoren.

Hovedsensoren vises alltid.

Den registreres på systemet under betegnelsen UV 70x IQ SAC og serienumeret til den fysiske sensoren.

**Virtuell sensor**

Enhver annen sensor for SAC-måling er en virtuell sensor.

Den virtuelle sensoren kan vises valgfritt (noen innstillinger, for eksempel *Measuring location*, er bare mulig for hovedsensoren.

Den registreres på systemet under betegnelsen UV 70x IQ SAC og serienumeret til den fysiske sensoren.

**Sensoroverlappen  
de innstillinger og  
funksjoner**


Noen innstillinger og funksjoner er sensoroverlappende. Sensoroverlappende innstillinger redigeres vanligvis i innstillingsmenyen til hovedsensoren.

Dette er de viktigste sensoroverlappende innstillingene og funksjonene:

- *Measuring location*
- Tider for målesyklusen  
(*Meas. interval, Cleaning duration Air, Adjustment phase osv.*)
- *Signal smoothing*

### 3.4.3 Innstillinger for UV 70x IQ SAC (hoved sensor)

**Målesyklus** En målesyklus består av rengjøringsprosedyren, justeringstiden for måle-systemet og bestemmelsen av den målte verdien. Følgende grafikk viser de relevante innstillingene:



figur 3-6 Målesyklus for sensoren

**Utføre innstillinger** Ved hjelp av <S>, bytt fra visningen av målte verdier til hovedmenyen for innstillingene. Naviger deretter til innstillingsmenyen (innstillingstabell) til sensoren. Prosedyren er beskrevet i detalj i IQ SENSOR NET-systemets bruksanvisning.



En endring av følgende innstillinger vil ta litt tid (opptil noen få minutter) før den kan sees i måleverdidisplayet:

- *Measuring mode*

Ytterligere endringer kan bare gjøres når de siste endringene er synlige i måleverdivisningen.

Standardverdier er merket med **fet skrift**.

| Menyelement                | Innstillinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forklaringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Measuring mode</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SAC 254, dissolved</b></li> <li>● <i>SAC 254, total</i></li> <li>● <i>UVT 254, total</i></li> <li>● <i>CODds correl.</i></li> <li>● <i>CODto correl.</i></li> <li>● <i>TOC correl.</i></li> <li>● <i>BOD correl.</i></li> <li>● <i>DOC correl.</i></li> <li>● <i>UVT 254, dissolved</i></li> </ul> | <p>Den målte parameteren vises i det valgte situasjonsskjemaet.</p> <p>Når du endrer <i>Measuring mode</i>-innstillingen, kontrollerer alltid <i>Measuring location</i>-innstillingen.</p> <p>Hvis det tidligere innstilte målestedet ikke er tilgjengelig for den valgte målemodusen, endres målestedet automatisk.</p> |
| <i>Measuring range</i>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Visning av måleområdet (se kapittel 8 TEKNISKE DATA).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Cal - # raw value 1</i> | Verdipar for brukerkalibreringen (se seksjon 4.3.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Cal - ref. value 1</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Cal - # raw value 2</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Cal - ref. value 2</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Number of sensors</i>   | 1 ... 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Justerbart antall sensorer for måling av SAC. Innstillingene for tilleggssensoren gjøres i menyen for sensoren.                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Zero adjustment</i>     | <b>Factory</b><br><i>User</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Innstilling av hvilken nulljustering som brukes i sensoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fabrikknuljustering el</li> <li>● Nulljustering utført sist</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <i>Signal smoothing</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>On</b></li> <li>● <i>Off</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Slå på/av signalutjevningen.</p> <p>For detaljer, se <i>Response time t90</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

| Menyelement                  | Innstillinger                                                                                                                | Forklaringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Response time t90</i>     | <b>3 ... 60 min</b>                                                                                                          | <p>Responstid for signalutjevningen.</p> <p>Avhengig av prøvematriksen kan målte verdier variere mer eller mindre sterkt (f.eks. på grunn av fremmedlegemer eller luftbobler).</p> <p>Signalfilteret (her <i>Response time t90</i>) reduserer variasjonsgrensene for de målte verdiene.</p> <p><i>Response time t90</i> angir tiden etter som 90 % av en signalendring vises.</p> <p>Dette menyelementet er kun tilgjengelig med:<br/><i>Signal smoothing = On</i></p> <p>Den angitte tiden brukes som en veiledende verdi for lav (10 min) til høy (60 min) signalutjevning og kan avvike fra verdien som ble satt.</p> |
| <i>Cleaning mode</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>On</b></li> <li>● <i>Off</i></li> </ul>                                          | Slå på/av den automatiske, tidsstyrte rengjøringsfunksjonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Cleaning type</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Ultrasound</b></li> <li>● <i>Air</i></li> <li>● <i>Ultrasound+air</i></li> </ul> | <p>Rengjøringsmetoder / justeringstid</p> <p>Dette menyelementet er kun tilgjengelig med:<br/><i>Cleaning mode = On</i></p> <p>Varigheten av luftrensingen stilles inn i meny-punktet <i>Cleaning duration Air</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Cleaning duration Air</i> | <b>0,5 ... 10 ... 300 s</b>                                                                                                  | <p>Dette menyelementet er kun tilgjengelig med:<br/><i>Cleaning type = Air</i> og<br/><i>Cleaning type = Ultrasound+air</i></p> <p>For at denne innstillingen skal være effektiv, må innstillingen <i>Innstillinger for utganger og koblinger / Reléfunksjon / Sensorstyrt / Pulslengde</i> / Automatisk må velges for det koblede reléet.</p> <p>Vær oppmerksom på programvarekravene for komponenter med reléutgangene MIQ/CR3, MIQ/R6, MIQ/CHVPlus, DIQ/S 182, DIQ/S 28X (se seksjon 3.1).</p>                                                                                                                        |
| <i>Save and quit</i>         | -                                                                                                                            | Systemet bekrefter lagringen av innstillingene og displayet skifter til neste høyere nivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Quit</i>                  | -                                                                                                                            | Displayet bytter til neste høyere nivå uten å lagre de nye innstillingene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


### 3.4.4 Innstillinger for UV 70x IQ SAC

**Utføre innstillinger** Ved hjelp av <S>, bytt fra visningen av målte verdier til hovedmenyen for innstillingene. Naviger deretter til innstillingsmenyen (innstillingstabell) til sensoren. Prosedyren er beskrevet i detalj i bruksanvisningen for IQ SENSOR NET systemet. Standardverdier er merket med **fet skrift**.

| Menyelement                | Innstillinger                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forklaringer                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Measuring mode</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SAC 254, dissolved</b></li> <li>● SAC 254, total</li> <li>● UVT 254, total</li> <li>● CODds correl.</li> <li>● CODto correl.</li> <li>● TOC correl.</li> <li>● BOD correl.</li> <li>● DOC correl.</li> <li>● UVT 254, dissolved</li> </ul> | Den målte parameteren vises i det valgte situasjonsskjemaet.                                                                                                                                                |
| <i>Measuring range</i>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Visning av måleområdet (se kapittel 8 TEKNISKE DATA).                                                                                                                                                       |
| <i>Cal - # raw value 1</i> | Verdipar for brukerkalibreringen (se seksjon 4.3.2).<br><u>Merk:</u> La disse verdiene være uendret under den første igangkjøringen.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Cal - ref. value 1</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Cal - # raw value 2</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Cal - ref. value 2</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Main sensor</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informasjon om at det er flere sensoroverlappende innstillinger i innstillingsmenyen til den aktuelle hovedsensoren ( <i>Meas. interval</i> , <i>Cleaning duration Air</i> , <i>Signal smoothing</i> osv.). |
| <i>Save and quit</i>       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Systemet bekrefter lagringen av innstillingene og displayet skifter til neste høyere nivå.                                                                                                                  |
| <i>Quit</i>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Displayet bytter til neste høyere nivå uten å lagre de nye innstillingene.                                                                                                                                  |

## 4 Måling/drift

### 4.1 Bestemmelse av måleverdier



figur 4-1 Bestemmelse av måleverdier

Under en måling blir spekteret til testprøven registrert og satt opp mot den lagrede absorbansen til en nulljustering (måling i ultrarent vann). Den resulterende råverdien kan justeres til en uavhengig referansemåling ved hjelp av en såkalt brukerkalibrering.

## 4.2 Måleoperasjon




### FORSIKTIGHET

Se aldri inn i målevinduet eller plasser gjenstander i målevinduet under drift! UV-strålingen som sendes ut kan skade øynene!

Ved autorisert bruk er utilsiktet øyekontakt med lysstrålen ikke mulig.

### Visning av målt verdi



figur 4-2 UV 70x IQ SAC i visningen av målte verdier

### Faktorer som påvirker de målte verdiene

Følgende faktorer kan påvirke målekvaliteten negativt:

- Målespalten er ikke tilstrekkelig fylt og strømmet gjennom av testprøven
- Fremmedlegemer og luftbobler er i målespalten
- Ekstraordinære endringer (interferenser) av prøvematrisen
- Forurensede målevinduer på grunn av vanskelig prøvematrise
- Skadede målevinduer
- Manglende kvalitet på nulljusteringen, f.eks. g. på grunn av forurenset ultrarent vann
- Brukerkalibreringen er ikke representativ (eller feilaktig)

## 4.3 Kalibrering

### 4.3.1 Oversikt

I leveringstilstanden er sensoren forhåndskalibrert og klar til måling (se seksjon 3.4.1).

Det er to typer kalibrering som er inkludert i beregningen av den målte verdien

på forskjellige punkter (se seksjon 4.1):

- Brukerkalibrering (se seksjon 4.3.2)
- Sensorsjekk/*Zero adjustment* (se seksjon 4.3.3).

Et oversiktsdiagram over kalibreringsprosedyrene finnes på side 30.

### Brukerkalibrering

- **Parameter SAC** (*SAC 254, dissolved, SAC 254, total*):  
På grunn av måleprinsippet er det ikke nødvendig med brukerkalibrering for parameteren SAC (se kapittel 11 VEDLEGG: ORDLISTE).  
Hvis det oppstår usannsynlige målte verdier, kan en brukerkalibrering med referanseverdier være nyttig, avhengig av årsaken (se kapittel 7 HVA SKAL JEG GJØRE HVIS ...).
- **Korrelerte parametere** (*CODds correl., CODto correl., TOC correl., BOD correl. ], DOC correl.*)  
En brukerkalibrering etablerer en korrelasjon mellom SAC-verdien og en annen parameter.

### Rekalibrering etter endring av målested (bare for korrelerte parametere)



Hver gang etter at applikasjonen eller målestedet ble endret, anbefaler vi å utføre en *Zero adjustment* (og, hvis *Sensor check (H2O dest.)* ikke var vellykket, også en *Zero adjustment* [8] med brukerkalibrering om nødvendig) (Med endring av



Dataene til brukerkalibreringen lagres i IQ SENSOR NET kontrolleren og tilordnes dermed målestedet (ikke til sensoren). Kalibreringsdataene til *Zero adjustment* er lagret i sensoren.

### Sensor check (H2O dest.)

Karakteristikkene til en sensor og dermed de målte verdiene som den gir, endres i løpet av tiden.

Årsakene til dette kan være aldring av sensoren, eller forurensning eller mekanisk skade på sensoren. Forurensning eller mekanisk skade i området ved målekammeret eller på målevinduene påvirker måleverdiene.



Ved spektroskopi kan selv svært liten forurensning som ikke er synlig for øyet påvirke den målte verdien betydelig.  
Riktig og grundig rengjøring av sensoren er grunnlaget for pålitelige måledata.

A *Sensor check (H2O dest.)* bestemmer tilstanden til sensoren. Ved å sjekke sensoren ved hjelp av *Sensor check (H2O dest.)* kan du raskt se eventuelle endringer av sensoren og om den må rengjøres eller om andre handlinger må iverksettes.

A *Sensor check (H2O dest.)* bør utføres to ganger per år med jevne mellomrom. En ekstraordinær *Sensor check (H2O dest.)* bør utføres hvis du mistenker at sensoren har blitt skadet, for eksempel ved mekanisk støt, eller hvis de målte verdiene ikke virker plausible.

**Zero adjustment** Mens *Sensor check (H2O dest.)* bare bestemmer sensorens nåværende tilstand, kan en *Zero adjustment* brukes til å kompensere for endringer i sensoren. En nulljustering kan være nødvendig hvis for eksempel *Sensor check (H2O dest.)* ikke er vellykket selv etter at sensoren er grundig rengjort.



Sensoren skal alltid rengjøres veldig grundig før en nulljustering.

Hvis *Zero adjustment* ikke lykkes, er sensoren blokkert for måling. En vellykket *Zero adjustment* kreves for å bestemme målte verdier.

**Sensor check (standard)** Bruk *Sensor check (standard)* for å sjekke sensoren med en standardløsning (se kapittel 6 RESERVDELER, VEDLIKEHOLDSUTSTYR, TILBEHØR). Under kontrollen sammenlignes den målte verdien med en referanse for standardløsningen som er lagret i sensoren.

### 4.3.2 Brukerkalibrering

#### Kalibreringspunkter og verdipar

Justeringen utføres på ett eller to punkter innenfor måleområdet. Et verdipar bestemmes ved hvert punkt. Hvert verdipar består av råverdien til UV 70x IQ SAC-sensoren og den tilsvarende referanseverdien.

Hvert verdipar må bestemmes på samme tid og sted som testprøven som mulig. På tidspunktet for kalibreringen bør testprøven være i en tilstand som er typisk for bruken.

#### Valg av kalibreringspunkter

Hvis den nødvendige nøyaktigheten er lav, kan standardinnstillingen for det første verdiparet brukes uendret. Det første verdiparet tilsvarer nullpunktet i dette tilfellet. Det andre verdiparet skal være nær arbeidspunktet for applikasjonen. Denne metoden resulterer i en enkeltpunktskalibrering.

Hvis applikasjonen må dekke et bredt verdiområde med høy målenøyaktighet, bør begge verdiparene brukes til kalibrering. Når du gjør det, bør kalibreringsverdiparene bestemmes og legges inn ved grensene for bruksområdet som mulig.

Du får prøver av forskjellige konsentrasjoner, f.eks. g. ved å ta to prøver under klart forskjellige forhold på planten (tørpperiode og regnperiode).



Måleresultatene vil bli stadig mer nøyaktige jo nærmere sammensetningen av testprøven tilsvarer statusen på tidspunktet for kalibreringen. Hvis det er en grunnleggende endring av egenskapene til prøven, kan en ny kalibrering være nødvendig.

#### Lagringssted for brukerkalibreringsdata

Kalibreringsdataene til brukerkalibreringen er lagret i IQ SENSOR NET kontrolleren. De blir lastet inn i sensoren under drift og automatisk tilordnet erstatningssensoren hvis sensoren byttes ut.

**Utføre en brukerkalibrering**

Fortsett som følger hvis du vil utføre en brukerkalibrering:

1. Sett sensoren i måleposisjon.
2. Bytt til måleverdivisningen med **<M>**.
3. Bruk **<▲▼◀▶>** for å velge UV 70x IQ SAC-sensoren.
4. Hent frem kalibrering med **<C>**. Vinduet *Vedlikeholdstilstand: Koblede utganger er frosset* vises.



Ved å aktivere vedlikeholdstilstanden forblir koblede utganger i sin nåværende tilstand. Rengjøringen og bestemmelsen av måleverdier er slått av. Måleverdivisningen viser en blinkende, ugyldig måleverdi („----“).

5. Bekreft vedlikeholdstilstanden med **<OK>**.
6. Velg menyelementet *Single measurement*. Målingen er startet. Etter målingen, les råverdien (uten dimensjon) og noter den. Ved svingende verdier, utfør flere enkeltmålinger og gjennomsnitt de enkelte råverdiene.
7. Ta en prøve samtidig med målingen og så nærme sensoren som mulig.
8. Bestem referanseverdien og noter den som et verdipar sammen med råverdien.
9. For en topunktskalibrering:  
Bestem det andre verdiparet (trinn 6 til trinn 8).



Minst ett verdipar og maksimalt to verdipar kan legges inn for en gyldig kalibrering. Verdiene må være i stigende rekkefølge. Hvis de ikke er i stigende rekkefølge, vil det oppstå en kalibreringsfeil.

10. UV 70x IQ SAC Slå av vedlikeholdstilstanden (bruk **<▲▼◀▶>** for å velge sensoren, trykk på **<OK>** og foreta innstillingen i *Skjerm/Alternativer*-menyen).
11. Bytt til måleverdivisningen med **<M>**. Måleverdien slutter å blinke.
12. Sorter verdiparene i stigende rekkefølge.
13. I *Innstillinger av sensorer og diff. sensorer*-menyen, skriv inn verdiparet eller -parene (se følgende tabell).



Inntasting av kalibreringsverdier utenfor måleområdet fører til en kalibreringsfeil.

Standardverdier er merket med fet skrift.

| Menyelement                | Innstillinger                          | Forklaringer                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cal - # raw value 1</i> | -10000.00 ... <b>0,00</b> ... 20000.00 | <b>Råverdi</b> for det første verdiparet (lavere konsentrasjon).<br>For enkeltpunktskalibrering, skriv inn 0.                   |
| <i>Cal - ref. value 1</i>  | <b>0,00</b> ... 20000.00               | <b>Referanseverdi</b> for det første verdiparet (lavere konsentrasjon).<br>For enkeltpunktskalibrering, skriv inn 0.            |
| <i>Cal - # raw value 2</i> | -10000.00 ... <b>0,00</b> ... 20000.00 | <b>Råverdi</b> av det andre verdiparet (høyere konsentrasjon) eller <b>råverdi</b> av enkeltpunktskalibreringen.                |
| <i>Cal - ref. value 2</i>  | <b>0,00</b> ... 20000.00               | <b>Referanseverdi</b> for det andre verdiparet (høyere konsentrasjon) eller <b>referanseverdi</b> av enkeltpunktskalibreringen. |

#### Kalibreringsevaluering

De angitte kalibreringsdataene kontrolleres for plausibilitet av systemet. Kontrollen kan ha følgende resultater:

| Display          | Mening/handlinger                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Måleverdivisning | Vellykkede nye gyldige kalibreringsverdipar ble lagt inn for sensoren.                                                                                                                                                                                |
| „----“           | Kalibreringsverdipar godtas ikke. Sensor er blokkert for måling. En loggbokmelding genereres.<br>Fører til: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stigende rekkefølge ikke observert.</li> <li>● Minst én verdi er utenfor måleområdet.</li> </ul> |



Informasjon om innholdet og strukturen til loggboken og hvordan du kan hente den frem er gitt i LOGGBOK kapittel av IQ SENSOR NET bruksanvisning for systemet.

Brukerkalibreringen er ikke registrert i kalibreringshistorikken. Du kan imidlertid se gjeldende verdipar i *Innstillinger av sensorer og diff. sensorer*-menyen når som helst.

### 4.3.3 Sensorsjekk/*Zero adjustment*

**Merknad**

*Sensorkontrollen eller Zero adjustment må utføres under absolutt rene forhold. Hvis du ikke arbeider nøye nok, kan Zero adjustment forringe målekvaliteten.*

**Ultraprent vann  
(H2O dist.)**

Som ultrarent vann, bruk utelukkende destillert eller avionisert vann som er egnet for analyseformål.

**Lagringssted for  
*Zero adjustment***


Dataene til sensorsjekkene lagres ikke.  
Dataene til brukernulljusteringen lagres i sensoren.

**Uttak**

En vellykket *Sensor check (H2O dest.)* er forutsetningen for en gyldig brukerkalibrering. Etter hver *Sensor check (H2O dest.)* evalueres sensoren. En endret sensorevaluering viser at rengjøringen var effektiv.

Trinnene for sensorsjekken eller *Zero adjustment* er identiske bortsett fra de brukte kontrolløsningene (ultraprent vann eller standardløsning) og er beskrevet sammen nedenfor. Sensorkontrollen og *Zero adjustment* utføres ved hjelp av sensorhylsen.

## Flytskjema



figur 4-3 Oversikt over Sensortest/Zero adjustment og bruker kalibrering.

**Forbereder  
sensorsjekken  
eller  
Zero adjustment**


Forbered sensorsjekken eller *Zero adjustment* som følger:

1. Bytt til måleverdivisningen med **<M>**.
2. Bruk **<▲▼◀▶>** for å velge UV 70x IQ SAC-sensoren.
3. Hent frem kalibrering med **<C>**. Vinduet *Vedlikeholdstilstand: Koblede utganger er frosset*. vises.



Ved å aktivere vedlikeholdstilstanden forblir koblede utganger i sin nåværende tilstand. Rengjøringen og bestemmelsen av måleverdier er slått av. Måleverdivisningen viser en blinkende, ugyldig måleverdi („----“).

4. Bekreft vedlikeholdstilstanden med **<OK>**.
5. Ta sensoren ut av testprøven.
6. Fjern blindpluggen eller skru løs trykklufttilkoblingen fra sensoren.
7. Rengjør sensorkabinettet, sensorhylsen og trykkluftkanalene grundig (se seksjon 1.1 VEDLIKEHOLD).  
For å fullføre rengjøringsprosedyren, skyll hele sensoren grundig med ultrarent vann.
8. Monter den rensede sensorhylsen:
  - Løsne begge koblingsringene på sensorhylsen.
  - Sett sensorhylsen på sensoren og juster den:
    - Målespalten er i midten av sensorhylsen
    - Påfyllingsåpningen til sensorhylsen og målespalteåpningen til sensoren er forskjøvet med 90°.
  - Stram begge koblingsringene på sensorhylsen for hånd.



figur 4-4 Sett sensorhylsen på sensoren

9. Sett sensoren i horisontal posisjon på en fast og vibrasjonsfri overflate. Vri påfyllingsåpningen til sensorhylsen oppover (figur 4-4).
10. Skyll målekammeret med ultrarent vann minst 3 ganger.
11.
  - For *Sensor check (H2O dest.)* eller *Zero adjustment*: Fyll målekammeret med ultrarent vann.
  - eller
  - For *Sensor check (standard)*: Fyll målekammeret med standardløsning (se seksjon 6).
12. Hvis det er noen luftbobler på målevinduene, fjern dem ved å banke forsiktig på sensorhylsen med en stang.



Utfør den tiltenkte sensorkontrollen eller *Zero adjustment* direkte etter å ha fylt sensorhylsen. Hvis du venter lenger, vil resultatet av sensorsjekken/*Zero adjustment* bli påvirket.

**Utfører  
sensorkontrollen  
eller  
*Zero adjustment***

13. Velg ønsket alternativ med <▲▼◀▶> og <OK> ]:
  - *Sensor check (H2O dest.)*
  - *Zero adjustment*
  - *Sensor check (standard)*
14. Bekreft med <OK>. En flerdelt sjekkliste vises. Bruk den til å sjekke en gang til om alle forberedelser er fullført.
15. Bekreft hver sjekkliste med <OK> til *Start measurement*-skjermen vises.



Frem til dette punktet kan du avbryte kalibreringsprosedyren når som helst med **<ESC>** nøkkel. Systemet fortsetter å jobbe med de gamle kalibreringsdataene. Vedlikeholdstilstanden må uansett slås av igjen.

Etter å ha startet kalibreringen med **<OK>**-tasten (steg 16.) kan du ikke lenger avbryte kalibreringsprosedyren.

16. Bekreft med **<OK>**.  
Målingen er startet. Etter slutten av målingen vises resultatet. Med *Zero adjustment* legges resultatet inn i kalibreringshistorikken samtidig.

### Resultetter *Sensor check (H2O dest.)*

| Vurderingsnummer                 | Betydning                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Null rekkevidde<br>(-40 ... +40) | <i>Sensor check (H2O dest.)</i> vellykket (OK)<br>(0 = ingen avvik)                                                                                             |
| Positivt tall<br>(+40 ... +1000) | Målte verdier var for lave.<br><u>Mulig årsak:</u><br>Målevinduene er forurensset.                                                                              |
| Negativt tall<br>(-40 ... -1000) | Målte verdier var for høye.<br><u>Mulig årsak:</u><br>Under den siste nulljusteringen var målevinduene mer forurensset enn under den aktuelle sensorkontrollen. |

Hvis vurderingsnummeret ikke er i nullområdet:

Gjenta rengjøringsprosedyren og *Sensor check (H2O dest.)* til vurderingsnummeret ikke lenger endres vesentlig.

Hvis karakternummeret fortsatt er utenfor nullområdet, er en ny nulljustering nødvendig.

### Result etter *Zero adjustment*

| Result | Betydning                         | Sensor frigitt for måling |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|
| OK     | <i>Zero adjustment</i> vellykket. | Ja                        |
| Error  | <i>Zero adjustment</i> mislyktes. | Nei („----“)              |

Hvis resultatet er feil, rengjør sensoren og alt utstyr en gang til. Utfør deretter en ny *Zero adjustment*, og pass på at forholdene er helt rene når du gjør det.



Hvis ingen gyldig nulljustering er mulig under gjeldende forhold, kan du gjenopprette beredskapen for måling ved å måle med en eldre gyldig nulljustering.

For å gjøre dette, velg *Zero adjustment*-innstillingen i sensorinnstillingene *Factory* (fabrikknuljustering) eller *User* (siste gyldige brukernuljustering).

Kontroller deretter måleresultatene med en *Sensor check (standard)*. Passende standarder (sjekk utstyr) for sensoren din er tilgjengelig som tilbehør (se kapittel 6).

### Result etter *Sensor check (standard)*

| Result | Betydning                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK     | <i>Sensor check (standard)</i> vellykket.                                                    |
| Error  | <i>Sensor check (standard)</i> mislyktes.<br><u>Mulig årsak</u> : feil eller utløpt standard |

### Fullfører sensorkontrollen eller *Zero adjustment*

Etter en vellykket sensorsjekk eller *Zero adjustment*, gå tilbake til målingen som følger:

17. Bekreft kalibreringsresultatet med **<OK>**.
18. Bekreft meldingen, „*Etter vellykket cal ...*“ med **<OK>**. Displayet går tilbake til måleverdivisjonen. Den målte verdien blinker fordi sensoren fortsatt er i vedlikeholdstilstand.
19. Hell bort det ultrarene vannet eller standardløsningen og fjern sensorhylsen.
20. Skru inn blindpluggen eller trykkluftkontakten og monter sensoren på målestedet.
21. Etter *Sensor check (standard)*:  
Skyll sensoren og sensorhylsen grundig med ultrarent vann.
22. UV 70x IQ SAC Slå av vedlikeholdstilstanden (bruk **<▲▼◀▶>** for å velge sensoren, trykk på **<OK>** og foreta innstillingen i *Skjerm/Alternativer*-menyen).
23. Bytt til måleverdivisjonen med **<M>**. Måleverdien slutter å blinke.



Oppbevar sensorhylsen i et rent miljø, f. g. i en plastpose, til neste sensorkontroll eller *Zero adjustment*.

## 5 Vedlikehold og rengjøring

### 5.1 Vedlikehold

UV-VIS UV 70x IQ SAC Co-sensoren fungerer vedlikeholdsritt.

### 5.2 Sensorrengjøring

#### 5.2.1 Rengjøringsmidler og -tilbehør

**Rengjøringsmidler** For å rengjøre sensoren, bruk kun følgende rengjøringsmidler:

| Forurensning         | Rengjøringsmiddel                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vannløselige stoffer | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Primærrengjøring: Vann fra springen, varmt om mulig (30–50 °C)</li> <li>– Presisjonsrengjøring: Husholdnings-oppvaskmiddel + ultrarent vann.</li> </ul> |
| Kalkforekomster      | 5 % saltsyre *                                                                                                                                                                                   |
| Fettavleiringer      | Blanding av isopropanol og vann (ca. 70 % isopropanol) *                                                                                                                                         |

\* For sluttrengjøring før en *Sensor check* eller *Zero adjustment*, bruk kun rengjøringsmidler med renhetsgrad „for analyse“. Til slutt, skyll sensoren grundig med ultrarent vann.

#### Tilbehør

- Svamp
- Børster med plastbørster i forskjellige størrelser.  
Interdentalbørster er egnet for rengjøring av trykkluftkanalene.
- Flokkede rensekort (se tilbehør)
- Linsevev
- Vask flaske

#### Merknad

*Bruk aldri høytrykkspyler, dampblåser, slipemidler eller metallbørster for å rengjøre sensoren. Risiko for å skade sensoren.*

### 5.2.2 Generelle skritt som må tas

Avhengig av påføringsstedet og nivået av forurensning av sensoren samt den kommende jobben, inkluderer rengjøringsprosedyren følgende deler:

- Hver rengjøringsprosedyre starter med en grunnleggende rengjøring. Den fjerner seig smuss som begroing, alger og biologiske avleiringer. Hvis sensoroverflaten kan være kontaminert med patogene bakterier, bør den også desinfiseres.
- Rengjøring av målespalten: Fjerning av kalkavleiringer.
- Rengjøring av målespalten: Fjerning av fettavleiringer.

**Eksempel 1** En sterkt tilsmusset sensor som en *Sensor check* eller *Zero adjustment* skal utføres for, må gå grundig gjennom alle rengjøringstrinn. Hold alltid alle overflater fuktige under rengjøringsprosessen for å forhindre at allerede oppløst forurensning og rengjøringsmidler tørker („arbeid vått-i-vått“). Til slutt, skyll grundig av alle gjenværende rengjøringsmidler med ultrarent vann.

**Eksempel 2** Hvis sensoren fra eksempel 1 skal rengjøres på stedet under en rutinemessig visuell inspeksjon og deretter skal fortsette å måle, kan en grunnleggende rengjøring muligens være tilstrekkelig.



De siterte eksemplene og de følgende beskrivelsene er ment å gi en generell retningslinje. På grunn av sensorens brede bruksområde, kan typen og nivået av forurensning variere betydelig. Derfor må rengjøringsprosedyren være individuelt sammensatt. Om nødvendig må individuelle rengjøringstrinn endres eller gjentas flere ganger til resultatet oppfyller kravene.

### 5.2.3 Grunnleggende rengjøring

#### Trinn for grunnleggende rengjøring

1. Ta sensoren ut av testprøven og fjern avleiringer av fast stoff og begroing manuelt med en børste eller svamp.
2. Vask sensoren ned med varmt vann fra springen (30 - 50 °C).  
Merk: Ikke bruk høytrykkspyler eller dampblåser.
3. Hvis sensoren kan være kontaminert med patogene bakterier, bør den desinfiseres med et overflatedesinfeksjonsmiddel. Dette gjelder også kabel og monteringsdeler.  
Merk: Følg bruksanvisningen til desinfeksjonsmidlet (reaksjonstid!).
4. Fjern blindpluggen eller skru løs trykklufttilkoblingen fra sensoren.
5. Rengjør sensoren med såpevann. Når du gjør dette, rengjør området av målespalten og trykkluftkanalene svært grundig.  
Trykkluftkanalene kan rengjøres ved hjelp av interdentalbørster og skylles med såpevann fra en vaskeflaske.
6. Bløtlegg de flokkede rengjøringskortene med såpevann og bruk dem til å rengjøre målespalten som vist i følgende figur. Klipp passende strimler av rensekortet for å rengjøre bunnen av målespalten.  
Skyll deretter sensoren med rennende varmt vann fra springen og til slutt med mye ultrarent vann.
7. Tørk til slutt av målevinduet med en linseserviett.


Etter at rengjøringsprosedyren er fullført, skru inn blindpluggen eller trykklufttilkoblingen.

### 5.2.4 Rengjøring av målegapet

For å fjerne kalk- eller fettavleiringer, bruk de flokkede rengjøringskortene sammen med følgende rengjøringsmidler:

| Forurensning    | Rengjøringsmiddel                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalkforekomster | Saltsyre 5 % for analyse                                                                                                             |
| Fettavleiringer | Blanding av isopropanol og vann (ca. 70 % isopropanol), laget av 7 volumdeler isopropanol for analyse og 3 volumdeler ultrarent vann |

- Fortsetter**
- Begynn med å fjerne eventuelle kalkavleiringer.
  - Bløtlegg et flokket rengjøringskort med det aktuelle vaskemiddelet og bruk det til å rengjøre målevinduene i henhold til trinn 6. i seksjon 5.2.3 GRUNNLEGGENDE RENGJØRING. La eventuelt renseskortet ligge i målespalten i noen minutter slik at vaskemiddelet kan virke.



- Skyll grundig med ultrarent vann målespalten og de omkringliggende områdene fuktet med vaskemiddel.
- Tørk deretter av målevinduet med en linseserviett. Overflaten på målevinduene skal være fri for striper.
- Beskytt den rensede sensoren mot ny forurensning.

## 6 Reservdeler, vedlikeholdsutstyr, tilbehør

|                                                                 |                                                                                            |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Generelt tilbehør,<br/>reservedeler</b>                      | <b>Beskrivelse</b>                                                                         | <b>Modell</b>              | <b>Best.nr.</b> |
|                                                                 | Kalibreringshylse                                                                          | VIS/CV                     | 481 074         |
|                                                                 | 20 flokkede renskort for rengjøring av målegapet                                           | VIS/CT                     | 481 071         |
|                                                                 | Rengjøringssett:<br>– 20 flokkede renskort<br>– Rengjøringsløsninger                       | VIS C/SET                  | 481 079         |
| <b>Testutstyr</b>                                               | <b>Beskrivelse</b>                                                                         | <b>Modell</b>              | <b>Best.nr.</b> |
|                                                                 | Standard 1<br>med lav konsentrasjon<br>for 5 mm sensorer                                   | ST-1                       | 481 077         |
|                                                                 | Standard 2<br>med høy konsentrasjon<br>for 1 mm UVVIS/SAC/NOx sensorer                     | ST-2                       | 481 078         |
| <b>Komponenter for<br/>valgfritt trykk-<br/>luftrensesystem</b> | <b>Beskrivelse</b>                                                                         | <b>Modell</b>              | <b>Best.nr.</b> |
|                                                                 | Trykkluftrensesett med 15 m trykkluftslange, kobles til en ventilmodul eller renseluftboks | SET/AP                     | 481 075         |
|                                                                 | Aktiv ventilmodul (krever ikke en ledig relé-utgang i IQ SENSOR NET-systemet)              | MIQ/CHV<br>PLUSS           | 480 018         |
|                                                                 | Ventilmodul for IQ SENSOR NET system 182 (eksternt relé og trykklufttilførsel)             | DIQ/CHV                    | 472 007         |
|                                                                 | Luftkompressor utløses av relé, strømfor-<br>syning 115 V AC                               | Renseluftboks -<br>115 VAC | 480 017         |
|                                                                 | Luftkompressor utløses av relé, strømfor-<br>syning 230 V AC                               | Renseluftboks -<br>230 VAC | 480 019         |
| <b>Monteringstilbehør</b>                                       | <b>Beskrivelse</b>                                                                         | <b>Modell</b>              | <b>Best.nr.</b> |
|                                                                 | Monteringssett for horisontal montering<br>med EH/F 170 svingmontasje                      | VIS Set/EH                 | 481 073         |

| Beskrivelse                                                             | Modell    | Best.nr. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Sett for montering av UVVIS/SAC/NOx sensorer til S 200 elektrodefloater | VIS Set/F | 481 080  |
| Gjennomstrømningsarmatur                                                | VIS FT-1  | 480 080  |



Informasjon om videre IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i WTW-katalogen og på Internett.

## 7 Hva skal jeg gjøre hvis ...

|                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>„----“ skjerm<br/>(ugyldig målt<br/>verdi)</b> | <b>Årsak</b>                                                                                                              | <b>Løsning</b>                                                                                                                                                                       |
|                                                   | – Brukerkalibreringsverdier angitt feil                                                                                   | – Korriger oppføringen og skriv inn igjen (seksjon 4.3.2)                                                                                                                            |
|                                                   | – * <i>Sensor check (H2O dest.)</i> eller<br>* <i>Zero adjustment</i> eller<br>* <i>Sensor check (standard)</i><br>defekt | – Gjenta<br>* <i>Sensor check (H2O dest.)</i> eller<br>* <i>Zero adjustment</i> eller<br>* <i>Sensor check (standard)</i> .<br>Sjekk forholdene, spesielt renslighet (seksjon 4.3.3) |
|                                                   | – <i>Zero adjustment</i> fortsatt feil etter flere forsøk                                                                 | – Kontakt serviceavdelingen.                                                                                                                                                         |
|                                                   | – Ukjent                                                                                                                  | – Se loggbok                                                                                                                                                                         |
| <b>Usannsynlige<br/>målte verdier</b>             | <b>Årsak</b>                                                                                                              | <b>Løsning</b>                                                                                                                                                                       |
|                                                   | – Feil brukerkalibrering                                                                                                  | – Gjenta brukerkalibrering. Sørg for at prøvene for sammenligning er representative.                                                                                                 |
|                                                   | – Betydelig endring av testprøven (prøvematrise)                                                                          | – Utfør ny brukerkalibrering                                                                                                                                                         |
|                                                   | – Målevinduer skitne                                                                                                      | – Rengjør målevinduene                                                                                                                                                               |
|                                                   | – Feil sensorinnstilling                                                                                                  | – Kontroller og om nødvendig korrigere sensorinnstillingene <i>Measuring mode</i> , <i>Measuring location</i><br>– Utfør ny brukerkalibrering                                        |
|                                                   | – Optisk system feiljustert, f.eks. g. på grunn av utillatelig mekanisk sjokk                                             | – Utfør * <i>Sensor check (H2O dest.)</i> eller<br>* <i>Zero adjustment</i> eller<br>* <i>Sensor check (standard)</i>                                                                |

| Drifting av målte verdier | Årsak                                                                      | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | – Rengjøringseffektivitet for lav - målevinduer blir mer og mer forurenset | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengjør målevinduene (seksjon 5.2.4)</li> <li>– Bruk en annen rengjøringsmetode</li> <li>– Velg et annet målested</li> <li>– Still inn lengre rengjøringsvarighet</li> <li>– Angi hyppigere rengjøringsprosedyrer</li> <li>– Installer valgfri trykkluftrenseenhet</li> </ul> |
|                           | – Feil i det valgfrie trykkluftrensesystemet                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengjør målevinduene (seksjon 5.2.4)</li> <li>– Kontroller alle komponenter i trykkluftrensesystemet (kompressor, trykkluftledning, sensor, skylleåpninger)</li> </ul>                                                                                                        |
|                           | – Betydelig endring av testprøven (prøvematrise)                           | – Utfør ny brukerkalibrering                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Visning av <i>OFL</i> | Årsak                        | Løsning                                                                              |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | – Måleområde overskredet     | – Sjekk prosessen                                                                    |
|                       | – Fremmedlegemer i målegapet | – Rengjør målegapet (seksjon 5.2.3)                                                  |
|                       | – Feil brukerkalibrering     | – Gjenta brukerkalibrering. Sørg for at prøvene for sammenligning er representative. |

| Målte verdier svinger sterkt | Årsak                           | Løsning                                                   |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                              | – Gassbobler foran målevinduene | – Sjekk posisjonen i prosessen og installasjonsposisjonen |

| Målte verdier for lave eller for høye | Årsak                           | Løsning                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                       | – Gassbobler foran målevinduene | – Kontroller installasjonsposisjonen til sensoren |
|                                       | – Målevinduer skitne            | – Rengjør målevinduene                            |

| Visning av <b>FEIL</b> | Årsak                                                                           | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | – Sensor ikke riktig tilkoblet                                                  | – Kontroller tilordningen av terminalforbindelsene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | – For høy belastning på en strømforsyningsmodul                                 | – Installer en annen strømforsyningsmodul i nærheten av sensoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | – IQ SENSOR NET kabel mot UV 70x IQ SAC for lange (spenningsfallet for stort)   | – Installer en annen strømforsyningsmodul i nærheten av sensoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | – Elektrisk forbindelse mellom strømforsyningsmodul og UV 70x IQ SAC er avbrutt | <ul style="list-style-type: none"><li>– Kontroller kabeltilkoblingen trinn for trinn, start med strømforsyningsmodulen, og bytt ut eventuelle defekte kabelseksjoner.</li><li>– Kontroller kontaktene på MIQ-modulene (stabelmontering). Rengjør eventuelle skitne kontakter. Bøy forsiktig tilbake kontaktfjærer som har blitt presset flatt eller bøyd (vær oppmerksom på tilstrekkelig fjærspenning)</li></ul> |

## 8 Tekniske data

### 8.1 Måleegenskaper

**Måleprinsipp** absorpsjonsmåling; integrert mikroprosessorelektronikk, skjermet 2-leder tilkobling for strøm og dataoverføring.

|                     |            |                         |
|---------------------|------------|-------------------------|
| <b>Bølgelengder</b> | Fotodioder | 256                     |
|                     | 254 nm     | Måling                  |
|                     | 550 nm     | Turbiditetskompensasjon |

|                                               |               |      |
|-----------------------------------------------|---------------|------|
| <b>Måling av gap<br/>(optisk lagtykkelse)</b> | UV 701 IQ SAC | 1 mm |
|                                               | UV 705 IQ SAC | 5 mm |

#### SAC-måling 1 mm gapbredde

| Målemodus                   | Måleområde          | Oppløsning |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| <i>SAC 254, dissolved</i>   | 0,0 ... 3000 1/m    | 1 1/m      |
| <i>SAC 254, total</i>       | 0,0 ... 3000 1/m    | 1 1/m      |
| <i>UVT 254, total *</i>     | 0,0 ... 100,0 %     | 0.1 %      |
| <i>CODds correl.</i>        | 0,0 ... 12500 mg/l  | 1 mg/L     |
| <i>CODto correl.</i>        | 0,0 ... 20 000 mg/l | 1 mg/L     |
| <i>TOC correl.</i>          | 0,0 ... 20 000 mg/l | 1 mg/L     |
| <i>BOD correl.</i>          | 0,0 ... 8000 mg/l   | 1 mg/L     |
| <i>DOC correl.</i>          | 0,0 ... 12500 mg/l  | 1 mg/L     |
| <i>UVT 254, dissolved *</i> | 0,0 ... 100,0 %     | 0.1 %      |

\* UVT-254-verdien er standardisert til 10 mm spaltebredde.

#### SAC-måling 5 mm gapbredde

| Målemodus                 | Måleområde        | Oppløsning |
|---------------------------|-------------------|------------|
| <i>SAC 254, dissolved</i> | 0,0 ... 600,0 1/m | 0,1 1/m    |
| <i>SAC 254, total</i>     | 0,0 ... 600,0 1/m | 0,1 1/m    |
| <i>UVT 254, total *</i>   | 0,0 ... 100,0 %   | 0.1 %      |
| <i>CODds correl.</i>      | 0,0 ... 800 mg/l  | 1 mg/L     |
| <i>CODto correl.</i>      | 0,0 ... 800 mg/l  | 1 mg/L     |

| Målemodus                   | Måleområde         | Oppløsning |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| <i>TOC correl.</i>          | 0,0 ... 500,0 mg/L | 0,1 mg/L   |
| <i>BOD correl.</i>          | 0,0 ... 500,0 mg/L | 0,1 mg/L   |
| <i>DOC correl.</i>          | 0,0 ... 500,0 mg/L | 0,1 mg/L   |
| <i>UVT 254, dissolved *</i> | 0,0 ... 100,0 %    | 0.1 %      |

\* UVT-254-verdien er standardisert til 10 mm spaltebredde.



De oppgitte måleområdene er nominelle måleområder som er teoretisk mulig. I praksis eksisterer det reelle måleområder som er gitt av grensene for fotometrisk bestemmelse. Grensene er betydelig påvirket av lysspredningen på grunn av faste stoffer og absorpsjon av medfølgende stoffer (prøvematrikse). Derfor kan ikke noe fast måleområde bestemmes på forhånd.

## 8.2 Applikasjonsegenskaper

### Egnethet og bruksområder

Kommunalt avløpsvann med lav andel industriavløpsvann, renseanlegg, overvann

### Målemedium

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| pH-verdi            | 4 - 12                                  |
| Strømningshastighet | < 3 m/s                                 |
| Temperatur          | 0 °C... + 45 °C<br>(32 °F ... + 113 °F) |

### Trykkmotstand

Sensor med tilkoblet SACIQ (SW) sensortilkoblingskabel:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Maks. tillatt overtrykk | 105 Pa (1 bar) |
|-------------------------|----------------|

Sensoren oppfyller alle krav i henhold til artikkel 3(3) i 97/23/EC („trykkutstyrsdirektivet“).

### Beskyttelsestype

Sensor med tilkoblet SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabel:

IP X8, 1 bar (10<sup>5</sup> Pa)

### Fordypningsdybde


|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| min   | Målespalten skal fylles med prøve. |
| maks. | 10 m dybde                         |

### Arbeidsposisjon


Noen

### 8.3 Generell data

**Mål**  
(i mm)



Med støtbeskyttelse:



**Vekt** Ca. 3,8 kg (uten støtbeskyttere og uten sensortilkoblingskabel)  
Ca. 4,8 kg (med støtbeskyttere men uten sensortilkoblingskabel)

**Tilkoblingsteknikk** Tilkobling via SACIQ (SW) sensortilkoblingskabel

|                   |                     |                    |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Materialer</b> | Sensoraksel         | Titan klasse 2     |
|                   | Senterstykke        | KIKK               |
|                   | Endestykke          | KIKK               |
|                   | Målevindu           | Safir              |
|                   | Plugghodekontakthus | POM                |
|                   | Plugg, 3-polet      | ETFE (blå) Tefzel® |
|                   | Beskyttelsesring    | POM                |

**Lagringstemperatur** -10 °C ... + 50 °CC (14 ... 122 °F) F

**Målersikkerhet** Gjeldende normer

- EN 61010–1
- UL 61010-1
- CAN/CSA C22.2#61010-1
- IEC 62471

**Testsertifikater** cETLus, CE, UKCA



Samsvarer med ANSI/UL 61010-1  
Sertifisert til CAN/CSA C22.2#61010-1"

**Intertek**

2001759

#### 8.4 Elektriske data

|                    |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominell spenning  | Maks. 24 V DC<br>via IQ SENSOR NET (for mer informasjon, se<br>kapittel TEKNISKE DATA av IQ SENSOR NET-<br>bruksanvisningen for systemet)                                                       |
| Strømforbruk       | 8 W<br>(maksimalt strømforbruk)<br><br>3.5 W<br>(middels strømforbruk)<br>Hvis strømmen tilføres via en MIQ/WL PS<br>eller en DIQ/S 28X, skal det kun tas hen-<br>syn til middels strømforbruk. |
| Beskyttelsesklasse | III                                                                                                                                                                                             |

## 9 Indekser

### 9.1 Forklaring av meldingene

Dette kapittelet inneholder en liste over alle meldingskoder og relaterte meldingstekster som kan forekomme i loggboken til IQ SENSOR NET-systemet for UV 70x IQ SAC sensor.



Informasjon om innholdet og strukturen til loggboken og strukturen til meldingskoden er gitt i LOGGBOK kapittel av IQ SENSOR NET-bruksanvisningen for systemet.

De tre siste sifrene i meldingskoden utgjør komponentkoden. Den identifiserer komponenten (aktiv komponent) som forårsaket meldingen:

Noen feilmeldinger inneholder en intern feilkode som starter med „#“.

| Modulkode | Komponent     |
|-----------|---------------|
| 3A5       | UV 701 IQ SAC |
| 3A6       | UV 705 IQ SAC |
| 541       | BasicOpt IQ   |

### 9.1.1 Feilmeldinger

| Meldingskode | Meldingstekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EA2541       | <i>Sensor temperature too high!</i><br><i>* Check process and application</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EA3541       | <i>Sensor temperature too low!</i><br><i>* Check process and application</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EA541        | <i>Optical measuring range exceeded</i><br><i>* Check process (TSS or measured value too high)</i><br><i>* Select measuring location free of air bubbles</i><br><i>* Remove foreign matter from measuring gap</i><br><i>* Clean sensor</i><br><i>* Optimize cleaning settings</i><br><i>* Switch on signal smoothing, increase response time</i> |
| EAI541       | <i>Nulljustering feil</i><br><i>* Rengjør sensoren og sensorhylsen gjentatte ganger</i><br><i>* Plasser sensorhylsen i henhold til bruksanvisningen</i><br><i>* Skyll målekammeret med ultrarent vann flere ganger</i><br><i>* Fyll målekammeret med ultrarent vann</i><br><i>* Gjenta nulljusteringen</i>                                       |
| EAM3Ax       | <i>Meas. range exceeded or undercut</i><br><i>* Check process</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EC33Ax       | <i>User calibration erroneous,</i><br><i>Check raw value / reference value pairs:</i><br><i>* Set all values within the measuring range</i><br><i>(see operating manual)</i><br><i>* Enter value pairs in ascending order</i>                                                                                                                    |
| EI1541       | <i>Operational voltage too low</i><br><i>* Check installation and cable lengths, Follow installation instructions</i><br><i>* Power supply module(s) overloaded, add power supply module(s)</i><br><i>* Check terminal and module connections</i><br><i>* Defective components, replace components</i>                                           |
| EI2541       | <i>Operational voltage too low, no operation possible</i><br><i>* Check installation and cable lengths, Follow installation instructions</i><br><i>* Power supply module(s) overloaded, add power supply module(s)</i><br><i>* Check terminal and module connections</i><br><i>* Defective components,</i><br><i>replace components</i>          |
| ES2541       | <i>For høy luftfuktighet i sensoren</i><br><i>* Kontakt service</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ES3541       | <i>Optisk måling av feil: avviket i referansekanalen er for høyt</i><br><i>* Utfør nulljustering</i>                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Meldingskode</b> | <b>Meldingstekst</b>                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ES4541              | <i>Optisk overløpsmåling<br/>* Utfør nulljustering</i>               |
| ES5541              | <i>Optisk måling av feil: maskinvare<br/>* Kontakt service</i>       |
| ES6541              | <i>Optisk måling av feil: programvare<br/>* Kontakt service</i>      |
| ES7541              | <i>Optisk måling av feil: programvare-BIOS<br/>* Kontakt service</i> |

### 9.1.2 Informative meldinger

| Meldingskode | Meldingstekst                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA23Ax       | <i>Calculation of negative concentrations<br/>* Perform user calibration or check user calibration</i>                                                                                                      |
| IAC541       | <i>Nulljustering ble utført<br/>* Utfør sensorsjekk<br/>* Om nødvendig, utfør ny brukerkalibrering</i>                                                                                                      |
| IC3541       | <i>Nullstilling fra fabrikken ble aktivert. Kontroller at sensoren fungerer som den skal.</i>                                                                                                               |
| IC4541       | <i>Den siste gyldige brukernulljusteringen ble aktivert. Kontroller at sensoren fungerer som den skal.</i>                                                                                                  |
| IC5541       | <i>Ugyldig brukernulljustering ble erstattet av siste gyldige brukerkalibrering. Forsiktig! Feil måleverdier mulig. Utfør en ny vellykket nulljustering for å sikre at sensoren fungerer som den skal.</i>  |
| IC6541       | <i>Den ugyldige brukernulljusteringen ble erstattet av fabrikknulljusteringen. Forsiktig! Feil måleverdier mulig. Sjekk om sensoren fungerer korrekt eller utfør en ny vellykket bruker zero-justering.</i> |

## 9.2 Statusinformasjon

Statusinformasjonen er en kodet informasjon om gjeldende status for en sensor. Hver sensor sender denne statusinformasjonen til kontrolleren. Statusinformasjonen til sensorer består av 32 biter, som hver kan ha verdien 0 eller 1.

|                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
|                                         | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |            |
| Statusinformasjon,<br>generell struktur | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | (generelt) |
|                                         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | (internt)  |
|                                         | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |            |

Bitene 0 - 15 er reservert for generell informasjon.

Bitene 16 - 21 er reservert for intern serviceinformasjon.

Du får statusinformasjonen:

- via en manuell spørring i *Settings/Service/ Liste over alle komponenter* meny (se bruksanvisningen for systemet)
- ved en automatisert spørring
  - av en overordnet prosesskontroll (f.eks. når den er koblet til Profibus)
  - av IQ Data Server (se bruksanvisningen til IQ SENSOR NET programvarepakke)



Evalueringen av statusinformasjonen, f.eks. ved en automatisert forespørsel, må gjøres individuelt for hver bit.


### Status-info UV 70x IQ SAC

| Statusbit | Forklaring                              |
|-----------|-----------------------------------------|
| Bit 0     | <i>Component hardware defective</i>     |
| Bit 1     | <i>Component hardware defective xxx</i> |
| Bit 2     | <i>Optical measuring range exceeded</i> |
| Bit 3-31  | -                                       |

## 10 Kassering

Håndter og kast alt avfall i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Kun EU: Korrekt kassering av dette produktet - WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk utstyr




Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet avfall ved kassering.

For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending ber holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Avfall fra kassert elektrisk og elektronisk utstyr kan returneres til produsent eller distributør.

Kun EU: Korrekt kassering av batterier i dette produkt



Denne merkingen på batteri, håndbok eller emballasje indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet avfall ved kassering. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljø.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk, ber vi deg skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom din lokale, gratis mottaksstasjon.

## 11 Vedlegg: Ordliste

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absorbans<br/>(Absorpsjon)</b>     | Dempning av lysstrålen når den trenger gjennom prøven.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Justering</b>                      | Å manipulere et målesystem slik at den aktuelle verdien (f.eks. den viste verdien) avviker minst mulig fra riktig verdi eller en verdi som anses som riktig, eller at forskjellen holder seg innenfor toleransen.                                                                                                                             |
| <b>BSB, BIR</b>                       | Forkortelse for „Biokjemisk oksygenbehov“. Det biokjemiske oksygenbehovet til mengden oksygen som kreves av mikroorganismer for å aerobt dekomponere organiske stoffer i en vandig løsning.                                                                                                                                                   |
| <b>Kalibrering</b>                    | Sammenligne verdien fra et målesystem (f.eks. den viste verdien) med riktig verdi eller en verdi som anses som riktig. Ofte brukes dette uttrykket også når målesystemet justeres samtidig (se justering).                                                                                                                                    |
| <b>Kalibreringsverdipar</b>           | Verdipar bestående av råverdien målt av UV 70x IQ SAC-sensoren, og en referanseverdi målt f.eks. ved en laboratoriebestemmelse. Kalibreringsverdiparene er resultatet av brukerkalibreringen.                                                                                                                                                 |
| <b>Konsentrasjon</b>                  | Masse eller mengde av et oppløst stoff per volum, f.eks. g. i g/L eller mol/L.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CSB, COD</b>                       | Forkortelse for „Chemical Oxygen Demand“. Det kjemiske oksygenbehovet er den ekvivalente mengden oksygen som kreves for fullstendig oksidasjon av de organiske (hoveddelen) og uorganiske (mindre deler) stoffene i en vandig løsning.                                                                                                        |
| <b>DOC</b>                            | Forkortelse for oppløst organisk karbon. Konsentrasjon av oppløst, organisk bundet karbon i vann.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Målt parameter</b>                 | Den målte parameteren er den fysiske dimensjonen bestemt ved å måle f.eks. pH, konduktivitet eller DO-konsentrasjon.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Målt parameter<br/>(korrelert)</b> | Med den benyttede målemetoden bestemmes ikke en korrelert målt parameter direkte. En korrelert målt parameter kan imidlertid utledes fra en målbar målt parameter. Forutsetningen for dette er at det er et reproduserbart innbyrdes forhold (korrelasjon) mellom den målbare og korrelerte målte parameteren.                                |
| <b>Målt verdi</b>                     | Den målte verdien er den spesielle verdien av en målt parameter som skal bestemmes. Den er gitt som en kombinasjon av tallverdi og enhet (f.eks. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K).<br>Den målte verdien bestemmes fra råverdien under hensyntagen til data fra en brukerkalibrering. Måleverdien vises sammen med råverdien i måleverdivisningen. |
| <b>Måling av gap</b>                  | Målespalten er mellom de to målevinduene. I målegapet trenger lysstrålen gjennom testprøven.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Målesystem</b>                     | Målesystemet omfatter alle enhetene som brukes til måling, f. g. måleinstrument og sensor. I tillegg kommer kabel og eventuelt forsterker, rekkeklemme og armatur.                                                                                                                                                                            |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Råverdi</b>                    | Råverdien bestemmes under hensyntagen til data fra nulljusteringen. Råverdien vises på høyre side av målt verdi i måleverdidisplayet.                                                                                                                                           |
| <b>Referanseeksempel</b>          | Tilfeldig prøve av testprøven for komparative kjemisk-analytiske laboratorieanalyser beregnet for brukerkalibrering.                                                                                                                                                            |
| <b>Oppløsning</b>                 | Minste forskjell mellom to målte verdier som kan vises med en meter.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SAK, SAC (oppløst)</b>         | Spektral absorpsjonskoeffisient etter turbiditetskorreksjon (referansemåling ved 550 nm).                                                                                                                                                                                       |
| <b>SAK, SAC (totalt)</b>          | Spektral absorpsjonskoeffisient ved en viss bølgelengde.<br>SAC 254-verdien er den fotometrisk målte absorbansen til en testprøve ved en bølgelengde på 254 nm (standardisert til en spaltebredde på 1 m).<br>SAC 254-verdien er et mål på innholdet av organiske forbindelser. |
| <b>Eksempelmatrise</b>            | Sammensetning av testprøven av forskjellige individuelle stoffer.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Testprøve</b>                  | Betegnelse på testprøven klar til måling.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Innholdsfortegnelse</b>        | Forkortelse for totalt organisk karbon. Total mengde organisk bundet karbon i vann.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ultrarent vann (H2O dist.)</b> | Ultrarent vann er destillert eller avionisert vann egnet for analyseformål.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UVT (oppløst)</b>              | Spektral absorpsjonskoeffisient etter turbiditetskorreksjon (referansemåling ved 550 nm).                                                                                                                                                                                       |
| <b>UVT (totalt)</b>               | Transmisjonsmåling ved en viss bølgelengde.<br>UVT-254-verdien er standardisert til 10 mm spaltebredde.                                                                                                                                                                         |
| <b>Nulljustering</b>              | Måling og lagring av absorbansen til ultrarent vann. Definerer nullpunktet. Lysstrålen dempes ikke ved nullpunktet. Nullpunktet påvirker beregningen av råverdien.                                                                                                              |





# Xylem | 'zīlēm|

- 1) Plantevev som fører vann opp fra røttene.
- 2) Et ledende globalt selskap innen vannteknologi.

Vi er et globalt team som står sammen om et felles mål – å skape avanserte teknologiløsninger i forbindelse med verdens vannutfordringer. Utvikling av nye teknologier som vil forbedre måten vi bruker, behandler og gjenbraker vann på, står sentralt i vårt arbeid. Våre produkter og tjenester flytter, behandler, analyserer, overvåker og returnerer vann til miljøet innen tjenester som gjelder offentlige serviceanlegg, industribygg, boliger og kommersielle bygg.

Xylem tilbyr også en ledende portefølje av smart måling, nettverksteknologi og avanserte analyseløsninger for vann-, elektriske og gassverk. I mer enn 150 land har vi sterke, langvarige relasjoner med kunder som kjenner oss for den kraftige kombinasjonen vår av ledende produktmerker og applikasjonsekspertise med sterkt fokus på å utvikle helhetlige, bærekraftige løsninger.

**Gå til [www.xylem.com](http://www.xylem.com) for å finne ytterligere informasjon om hvordan Xylem kan hjelpe deg.**



## **Service og returer:**

Xylem Analytics Germany  
Sales GmbH & Co.KG  
WTW  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim  
Tyskland

Tlf.: +49 881 183-325  
Faks: +49 881 183-414  
E-post: [wtw.rma@xylem.com](mailto:wtw.rma@xylem.com)  
Internett: [www.xylemanalytics.com](http://www.xylemanalytics.com)



Xylem Analytics Germany GmbH  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim  
Tyskland

