




CarboVis 701 IQ

CarboVis 705 IQ

OPTISK SENSOR FOR PARAMETER FOR KARBONSUM

Opphavsrett

© 2017Verdi InnstillingXylem Analytics Germany GmbH
Trykt i Tyskland.

Innhold


1	Oversikt	5
1.1	Slik bruker du denne bruksanvisningen for komponenten	5
1.2	Bruksområde	6
1.3	Måleprinsippet til sensoren CarboVis 70x IQ	6
1.4	Sensorens struktur CarboVis 70x IQ	7
2	Sikkerhet	8
2.1	Sikkerhetsinformasjon	8
2.1.1	Sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen	8
2.1.2	Sikkerhetsskilt på produktet	8
2.1.3	Ytterligere dokumenter som gir sikkerhetsinformasjon	8
2.2	Sikker drift	9
2.2.1	Autorisert bruk	9
2.2.2	Krav til sikker drift	9
2.2.3	Uautorisert bruk	9
3	Igangsetting	10
3.1	IQ SENSOR NET-systemkrav	10
3.2	Leveringsomfang av CarboVis 70x IQ	10
3.3	Installasjon	11
3.3.1	Montering av sensoren	11
3.3.2	Montering av støtteskyttere	13
3.3.3	Koble sensoren til IQ SENSOR NET	14
3.4	Første oppstart	16
3.4.1	Generell informasjon	16
3.4.2	Sensorstruktur	17
3.4.3	Innstillinger for CarboVis 70x IQ	18
3.4.4	Innstillinger for CarboVis 70x IQ	21
4	Måling/drift	22
4.1	Bestemmelse av måleverdier	22
4.2	Måleoperasjon	23
4.3	Kalibrering	23
4.3.1	Oversikt	23
4.3.2	Brukerkalibrering	26
4.3.3	Sensorsjekk/ <i>Zero adjustment</i>	29

5	Vedlikehold og rengjøring	35
5.1	Vedlikehold	35
5.2	Sensorrengjøring	35
5.2.1	Rengjøringsmidler og -tilbehør	35
5.2.2	Generelle skritt som må tas	36
5.2.3	Grunnleggende rengjøring	37
5.2.4	Rengjøring av målegapet	38
6	Reservdeler, vedlikeholdsutstyr, tilbehør	39
7	Hva skal jeg gjøre hvis ...	41
8	Tekniske data	44
8.1	Måleegenskaper	44
8.2	Applikasjonsegenskaper	46
8.3	Generell data	47
8.4	Elektriske data	48
9	Indekser	49
9.1	Forklaring av meldingene	49
9.1.1	Feilmeldinger	50
9.1.2	Informative meldinger	52
9.2	Statusinformasjon	53
10	Kassering	55
11	Vedlegg: Ordliste	56

1 Oversikt

1.1 Slik bruker du denne bruksanvisningen for komponenten

**Strukturen til
IQ SENSOR NET -
bruksanvisningen**



figur 1-1 Strukturen til IQ SENSOR NET-bruksanvisningen

IQ SENSOR NET brukerhåndboken har en modulær struktur som selve IQ SENSOR NET. Den består av en systembrugerhåndbok og bruksanvisninger for alle komponentene som brukes.

Vennligst arkiver denne bruksanvisningen for komponenten i ringpermen til systemets bruksanvisning.

1.2 Bruksområde

CarboVis 70x IQ (TSS) er en online sensor for bestemmelse på stedet av karbonsumparametere (og totalt suspendert stoff - TSS) i avløpsvannbehandlingsanlegg.

Anvendelsesområde Kontroll, regulering, overvåking

Måleplassering	CarboVis 701 IQ	Innløp eller utløp for høyere parameterverdier (se seksjon 8.1 MÅLEEGENSKAPER)
	CarboVis 705 IQ	Uttak for lavere parameterverdier (se seksjon 8.1 MÅLEEGENSKAPER)

Ultralydrensesystem Ultralydrensesystemet sikrer lite vedlikehold og langsiktig pålitelig måledrift. Ultralydkilden integrert i sensoren begeistrer målevinduene for å produsere vibrasjoner i ultralydområdet. HMI bevegelse av overflaten som et resultat av dette forhindrer vekst av forurensning i nesten alle tilfeller og sikrer dermed pålitelige måleverdier under kontinuerlig drift.

Trykkluftrensing (valgfritt) Føleren er designet for å være utstyrt med et ekstra trykkluftdrevet rengjørings-system, som støtter ultralydrensesystemet etter behov.

1.3 Måleprinsippet til sensoren CarboVis 70x IQ

Sensoren fungerer i henhold til måleprinsippet UV-VIS spektrometri.

Ethvert stoff som finnes i en måleløsning demper en lysstråle som trenger inn i måleløsningen. Dempningen (absorbansen) til lysstrålen måles for individuelle bølgelengder. Den bølgelengdeavhengige fordelingen produserer absorbansspekteret.

Bølgelengdeområdet der en absorbans oppstår er karakteristisk for stoffet. Omfanget av absorbansen avhenger av mengden av stoffet.

Påvirkningen av typiske interferensmatrisevarianter som forekommer ved kommunale renseanlegg for avløpsvann kan elimineres ved å inkludere hele absorbansspekteret.


Med dette måleprinsippet skjer ikke måling kontinuerlig, men med intervaller.

1.4 Sensorens struktur CarboVis 70x IQ

Sensoren har en lyskilde (1), et målegap (3) for å muliggjøre kontakt av lys med måleløsningen, og en detektor (5) for å måle den dempede lysstrålen.

Senderen av det optiske systemet (2) retter en lysstråle, målestrålen (6), gjennom måleløsningen og en andre lysstråle, referansestrålen (8), over en avstand uten måleløsning. Testprøven er mellom begge målevinduene (3) i målegapet.

Mottakeren til det optiske systemet (4) retter målestrålen og referansestrålen til detektoren. I detektoren mottas lyset av faste fotodioder.



figur 1-2 Sensorens struktur

1	Lyskilde
2	Avsender av det optiske systemet
3	Målespalte mellom målevinduene
4	Mottaker av det optiske systemet
5	Detektor
6	Målebjelke
7	Referansestråle
8	Tilkobling for det valgfrie trykkluftrensesystemet

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinformasjon

2.1.1 Sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet. Les denne bruksanvisningen grundig og gjør deg kjent med produktet før du tar det i bruk eller arbeider med det. Bruksanvisningen må oppbevares i nærheten av måleren slik at du alltid kan finne den informasjonen du trenger.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner er fremhevet i denne bruksanvisningen. De er indikert med varselsymbolet (trekanten) i venstre kolonne. Signalordet (f.eks. „FORSIKTIG“) indikerer farenivået:

**ADVARSEL**

indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til alvorlig (irreversibel) skade eller død dersom sikkerhetsinstruksen ikke følges.

**FORSIKTIGHET**

indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til lett (reversibel) skade dersom sikkerhetsinstruksen ikke følges.

Merknad

indikerer en situasjon der varer kan bli skadet hvis de nevnte handlingene ikke blir iverksatt.

2.1.2 Sikkerhetsskilt på produktet

Legg merke til alle etiketter, informasjonsskilt og sikkerhetssymboler på produktet. Et varselsymbol (trekant) uten tekst refererer til sikkerhetsinformasjonen i denne bruksanvisningen.

2.1.3 Ytterligere dokumenter som gir sikkerhetsinformasjon

Følgende dokumenter gir tilleggsinformasjon som du bør ta hensyn til for din sikkerhet når du arbeider med målesystemet:

- Bruksanvisninger for andre komponenter i IQ SENSOR NET system (strømpakker, kontroller, tilbehør)
- Sikkerhetsdatablad for kalibrerings- og vedlikeholdsutstyr (f.eks. rengjøringsløsninger).

2.2 Sikker drift

2.2.1 Autorisert bruk

Den autoriserte bruken av CarboVis 70x IQ er dens bruk som en sensor i IQ SENSOR NET. Kun bruk og drift av produktet i henhold til instruksjonene og tekniske spesifikasjonene gitt i denne bruksanvisningen er autorisert (se kapittel 8 TEKNISKE DATA). All annen bruk anses som uautorisert.

2.2.2 Krav til sikker drift

Legg merke til følgende punkter for sikker drift:

- Produktet må kun brukes i henhold til den autoriserte bruken spesifisert ovenfor.
- Produktet må kun forsynes med strøm fra de energikildene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
- Produktet må kun brukes under miljøforholdene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
- Produktet kan ikke åpnes.

2.2.3 Uautorisert bruk

Produktet må ikke tas i bruk dersom:

- den er synlig skadet (f.eks. etter å ha blitt transportert)
- den ble lagret under ugunstige forhold i en lengre periode (lagringsforhold, se kapittel 8 TEKNISKE DATA).

3 Igangsetting

3.1 IQ SENSOR NET-systemkrav

Programvarestatuser for kontrolleren og terminalkomponentene

Driften av CarboVis 70x IQ krever følgende programvareversjoner i IQ SENSOR NET:

- | | |
|---------------------|--|
| ● DIQ/S 282/284 | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● DIQ/S 182 | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.45 eller høyere |
| ● MIQ/MC3 | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● MIQ/MC2 | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● MIQ TC 2020 3G/XT | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |

For rengjøring med trykkluft via et relé

- | | |
|-----------------|--|
| ● DIQ/S 282/284 | Kontrollerprogramvare: Versjon 3.81 eller høyere |
| ● DIQ/S 182 | Programvareversjon: Versjon 3.45 eller høyere |
| ● MIQ/CR3 | Programvareversjon: Versjon 2.90 eller høyere |
| ● MIQ/R6 | Programvareversjon: Versjon 2.90 eller høyere |
| ● MIQ/CHV PLUSS | Programvareversjon: Versjon 2.90 eller høyere |

3.2 Leveringsomfang av CarboVis 70x IQ

Følgende deler er inkludert i leveringsomfanget:

- SensorCarboVis 70x IQ
- Sensorhylse
- Støtbeskyttere
- Bruksanvisning

3.3 Installasjon

3.3.1 Montering av sensoren

Merknad

Sensoren er et optisk presisjonsinstrument som bør beskyttes mot støt. Sørg for at avstandene til veggen, bunnen og andre installasjonsomgivelser er tilstrekkelige. Beskytt om nødvendig enden av sensoren mot å treffe med den medfølgende beskyttelsesringen. Monter eventuelle festeelementer kun på det solide metallskaftet.

Merknad

Pass alltid på at overflaten på kabinettet ikke er skadet av gjenstander med skarpe kanter. Det kan hende at sensorens kabinett ikke berører noen metalliske gjenstander for å forhindre kontaktkorrosjon.

Merknad


Ikke heng sensoren fra sensortilkoblingskabelen. Risiko for kabelbrudd og vanninntrengning ved kabelgjennomføringen.

Et bredt utvalg av monteringstilbehør er tilgjengelig for installasjon av CarboVis 70x IQ (se kapittel 6 RESERVDELER, VEDLIKEHOLDSUTSTYR, TILBEHØR). Dermed er alle vanlige måter å montere på mulig.

Følg generelt følgende generelle regler når du monterer sensoren på målestedet:


Horisontal installasjon

Når sensoren monteres horisontalt, bør målegapet være på siden. Dermed kan eventuelle luftbobler unnsnippe oppover etter rengjøring og ingen sediment kan samle seg i målespalten. Sensoren bør justeres parallelt med strømningsretningen.



**Vertikal
installasjon**

For vertikal installasjon, monter sensoren i en posisjon som lar forstyrrende elementer i målegapet unnsnippe med strømmen. Ved vertikal installasjon er minimum strømningshastighet 0,2 m/s slik at målegapet holdes optimalt rent.




figur 3-2 Vertikal installasjon

**Beskyttelse mot
støt**

Når du installerer sensoren, sørg alltid for at den ikke kan slå mot en vegg eller en annen hindring. Sørg for at sikkerhetsmarginene er tilstrekkelige (f.eks. med nedhengt montering).


Monter de vedlagte støtbeskytterne (se seksjon 3.3.2). Deres myke gummiblanding absorberer harde støt.



figur 3-3 Sensor med påmonterte støtbeskyttere

3.3.2 Montering av støtbeskyttere

Støtbeskytterne består av to ringe, en hette og fire buntbånd. For å montere støtbeskytterne, fortsett som følger:



figur 3-4 Montering av støtbeskyttere

1. Plugg hetten (pos. 2 i figur 3-4) på en av de to ringene (pos. 1).
2. Sett den sammensatte enheten på sensorenden og fest den med 2 buntbånd (pos. 3) som vist i figur 3-4.
3. Sett den andre ringen på kabelenden av sensoren og fest den med de resterende to buntbåndene på samme måte.

3.3.3 Koble sensoren til IQ SENSOR NET

Tilkoblingskabel En sensortilkoblingskabel av typen SACIQ eller SACIQ SW kreves for å koble til sensoren. Kabelen er tilgjengelig i forskjellige lengder. Sammenlignet med standardmodellen SACIQ, er SACIQ SW-sensortilkoblingskabelen optimalisert med hensyn til korrosjonsmotstand i sjøvann og brakkvann og tilpasset for bruk i forbindelse med CarboVis 70x IQ. Informasjon om dette og annet IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i WTW-katalogen og på Internett.



Hvordan koble SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen til rekkeklemmen på en MIQ-modul er beskrevet i kapittel 3 INSTALLASJON av IQ SENSOR NET-bruksanvisning for systemet.


Er pluggforbindelsene tørre? Før du kobler til sensoren og sensortilkoblingskabelen, sørg for at pluggforbindelsene er tørre. Hvis det kommer fukt inn i støpselforbindelsene, tørk først støpselforbindelsene (dutt dem tørre eller blås dem tørre med trykkluft).

Merknad

Ikke heng opp sensoren fra sensortilkoblingskabelen, men bruk egnet monteringsutstyr. Informasjon om dette og annet IQ SENSOR NET tilbehør er gitt i katalogen WTW og på Internett.

**Koble sensoren til
sensortilkob-
lingskabelen**

1. Ta beskyttelseshettene av pluggforbindelsene til sensoren og SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen og oppbevar dem.
2. Plugg kontakten til SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen inn i plugghodekontakten på sensoren. Roter samtidig stikkkontakten slik at pinnen i støpselhodekontakten (1) klikker inn i ett av de to hullene i kontakten.
3. Skru deretter koblingsringen (2) til sensortilkoblingskabelen på sensoren til anslag.



figur 3-5 Koble til sensoren

3.4 Første oppstart

3.4.1 Generell informasjon

**FORSIKTIGHET**

Se aldri inn i målevinduet eller plasser gjenstander i målevinduet under drift! UV-strålingen som sendes ut kan skade øynene!

Ved autorisert bruk er utilsiktet øyekontakt med lysstrålen ikke mulig.

Måleplassering

Føleren er klargjort for drift i utløpet til avløpsrensaneanlegget og kalibrert på fabrikken. For bruk i innløpet trenger du bare å endre *Measuring location*-innstillingen.



Hvordan du justerer innstillingene er beskrevet i følgende avsnitt (seksjon 3.4.3).

**Brukerkalibrering
etter første
igangkjøring**

På grunnlag av en referansemåling („laboratorieverdi“), kontroller om standardinnstillingene gir tilstrekkelig nøyaktige måleverdier eller om du ønsker å utføre en brukerkalibrering (se seksjon 4.3 KALIBRERING).

3.4.2 Sensorstruktur

Den fysiske sensoren er sensoren med instrument- eller modellbetegnelsen CarboVis 70x IQ. Den fysiske sensoren behandler målesignalet (absorbansspektrum) og leverer opptil 5 måleresultater til IQ SENSOR NET. Måleresultatene administreres som 5 sensorer som er forskjellige i hierarki som følger:

Hovedsensor

Føleren for karbonmåling er hovedsensoren.

Hovedsensoren vises alltid.

Den registreres på systemet under betegnelsen CarboVis 70x IQ og serienumeret til den fysiske sensoren.

Virtuell sensor

Enhver annen sensor for karbonmåling er en virtuell sensor.

Den virtuelle sensoren kan vises valgfritt (noen innstillinger, for eksempel *Measuring location*, er bare mulig for hovedsensoren.

Den registreres på systemet under betegnelsen CarboVis 70x IQ og serienumeret til den fysiske sensoren.

**Sensoroverlappen
de innstillinger og
funksjoner**


Noen innstillinger og funksjoner er sensoroverlappende. Sensoroverlappende innstillinger redigeres vanligvis i innstillingsmenyen til hovedsensoren.

Dette er de viktigste sensoroverlappende innstillingene og funksjonene:

- *Measuring location*
- Tider for målesyklusen
(*Meas. interval*, *Cleaning duration Air*, *Adjustment phase* osv.)
- *Signal smoothing*

3.4.3 Innstillinger for CarboVis 70x IQ

Målesyklus En målesyklus består av rengjøringsprosedyren, justeringstiden for måle-systemet og bestemmelsen av den målte verdien. Følgende grafikk viser de relevante innstillingene:



figur 3-6 Målesyklus for sensoren

Utføre innstillinger Ved hjelp av <S>, bytt fra visningen av målte verdier til hovedmenyen for innstillingene. Naviger deretter til innstillingsmenyen (innstillingstabell) til sensoren. Prosedyren er beskrevet i detalj i IQ SENSOR NET-systemets bruksanvisning.



En endring av følgende innstillinger vil ta litt tid (opptil noen få minutter) før den kan sees i måleverdidisplayet:

- *Measuring mode*
- *Measuring location*
- *Number of C-sensors*

Ytterligere endringer kan bare gjøres når de siste endringene er synlige i måleverdivisjonen.

Standardverdier er merket med **fet skrift**.

Menyelement	Innstillinger	Forklaringer
<i>Measuring mode</i>	● COD spectr., total ● COD spectr., dissolv ● TOC spectr., correl. ● BOD spectr., correl. ● DOC spectr., correl. ● SAC 254, total ● SAC 254, dissolved ● UVT 254, total ● UVT 254, dissolved	Den målte parameteren vises i det valgte situasjonsskjemaet. Når du endrer <i>Measuring mode</i>-innstillingen, kontrollerer alltid <i>Measuring location</i>-innstillingen. Hvis det tidligere innstilte målestedet ikke er tilgjengelig for den valgte målemodusen, endres målestedet automatisk.
<i>Measuring location</i>	● Outlet ● Inlet ● Activation	Målested eller applikasjon av sensoren. ● De mulige målestedene vises avhengig av gjeldende innstilt målemodus. ● Eksempelmatriksen som beregningen av den målte verdien er basert på, endres med plasseringen av sensoren. Målestedet <i>Activation</i> kan bare velges for <i>Measuring mode COD spectr., dissolv</i>. Når målestedet endres, slettes alle virtuelle sensorer.
<i>Measuring range</i>	-	Visning av måleområdet (se kapittel 8 TEKNISKE DATA).
<i>Cal - # raw value 1</i>	Verdipar for brukerkalibreringen (se seksjon 4.3.2).	
<i>Cal - ref. value 1</i>		
<i>Cal - # raw value 2</i>		
<i>Cal - ref. value 2</i>		
<i>Number of C-sensors</i>	1 ... 5	Justerbart antall sensorer for måling av karbon. Innstillingene for tilleggssensorer gjøres i menyene for de respektive sensorene.
<i>Zero adjustment</i>	Factory <i>User</i>	Innstilling av hvilken nulljustering som brukes i sensoren. ● Fabrikknuljustering el ● Nulljustering utført sist
<i>Signal smoothing</i>	● On ● Off	Slå på/av signalutjevningen. For detaljer, se <i>Response time t90</i>.

Menyelement	Innstillinger	Forklaringer
<i>Response time t90</i>	3 ... 60 min	Responstid for signalutjevningen. Avhengig av prøvematriksen kan målte verdier variere mer eller mindre sterkt (f.eks. på grunn av fremmedlegemer eller luftbobler). Signalfilteret (her <i>Response time t90</i>) reduserer variasjonsgrensene for de målte verdiene. <i>Response time t90</i> angir tiden etter som 90 % av en signalendring vises. Dette menyelementet er kun tilgjengelig med: <i>Signal smoothing = On</i> Den angitte tiden brukes som en veiledende verdi for lav (10 min) til høy (60 min) signalutjevning og kan avvike fra verdien som ble satt.
<i>Cleaning mode</i>	● On ● <i>Off</i>	Slå på/av den automatiske, tidsstyrte rengjøringsfunksjonen.
<i>Cleaning type</i>	● Ultrasound ● <i>Air</i> ● <i>Ultrasound+air</i>	Rengjøringsmetoder / justeringstid Dette menyelementet er kun tilgjengelig med: <i>Cleaning mode = On</i> Varigheten av luftrensingen stilles inn i meny-punktet <i>Cleaning duration Air</i>.
<i>Cleaning duration Air</i>	0,5 ... 10 ... 300 s	Dette menyelementet er kun tilgjengelig med: <i>Cleaning type = Air</i> og <i>Cleaning type = Ultrasound+air</i> For at denne innstillingen skal være effektiv, må innstillingen <i>Innstillinger for utganger og koblinger / Reléfunksjon / Sensorstyrt / Pulslengde</i> / Automatisk må velges for det koblede reléet. Vær oppmerksom på programvarekravene for komponenter med reléutgangene MIQ/CR3, MIQ/R6, MIQ/CHVPlus, DIQ/S 182, DIQ/S 28X (se seksjon 3.1).
<i>Save and quit</i>	-	Systemet bekrefter lagringen av innstillingene og displayet skifter til neste høyere nivå.
<i>Quit</i>	-	Displayet bytter til neste høyere nivå uten å lagre de nye innstillingene.


3.4.4 Innstillinger for CarboVis 70x IQ

Utføre innstillinger Ved hjelp av **<S>**, bytt fra visningen av målte verdier til hovedmenyen for innstillingene. Naviger deretter til innstillingsmenyen (innstillingstabell) til sensoren. Prosedyren er beskrevet i detalj i bruksanvisningen for IQ SENSOR NET systemet. Standardverdier er merket med **fet skrift**.

Menyelement	Innstillinger	Forklaringer
<i>Measuring range</i>	-	Visning av måleområdet (se kapittel 8 TEKNISKE DATA).
<i>Cal - # raw value 1</i>	Verdipar for brukerkalibreringen (se seksjon 4.3.2). <u>Merk:</u> La disse verdiene være uendret under den første igangkjøringen.	
<i>Cal - ref. value 1</i>		
<i>Cal - # raw value 2</i>		
<i>Cal - ref. value 2</i>		
<i>Main sensor</i>		Informasjon om at det er flere sensoroverlappende innstillinger i innstillingsmenyen til den aktuelle hovedsensoren (<i>Meas. interval</i> , <i>Cleaning duration Air</i> , <i>Signal smoothing</i> osv.).
<i>Save and quit</i>	-	Systemet bekrefter lagringen av innstillingene og displayet skifter til neste høyere nivå.
<i>Quit</i>	-	Displayet bytter til neste høyere nivå uten å lagre de nye innstillingene.

4 Måling/drift

4.1 Bestemmelse av måleverdier



figur 4-1 Bestemmelse av måleverdier

Under en måling blir absorbansspekteret til testprøven registrert og satt opp mot det lagrede absorbansspekteret til en nulljustering (måling i ultrarent vann). Algoritmen for beregningen avhenger av den valgte applikasjonen og/eller målestedet. Den resulterende råverdien kan justeres til en uavhengig referansemåling ved hjelp av en såkalt brukerkalibrering.

4.2 Måleoperasjon




FORSIKTIGHET

Se aldri inn i målevinduet eller plasser gjenstander i målevinduet under drift! UV-strålingen som sendes ut kan skade øynene!

Ved autorisert bruk er utilsiktet øyekontakt med lysstrålen ikke mulig.

Visning av målt verdi



figur 4-2 CarboVis 70x IQ i måleverdivisningen med hovedsensor og virtuell sensor

Faktorer som påvirker de målte verdiene

Følgende faktorer kan påvirke målekvaliteten negativt:

- Målespalten er ikke tilstrekkelig fylt og strømmet gjennom av testprøven
- Fremmedlegemer og luftbobler er i målespalten
- Ekstraordinære endringer (interferenser) av prøvematriksen
- Forurensede målevinduer på grunn av vanskelig prøvematrikse
- Skadede målevinduer
- Manglende kvalitet på nulljusteringen, f.eks. g. på grunn av forurenset ultra-rent vann
- Brukerkalibreringen er ikke representativ (eller feilaktig)

4.3 Kalibrering

4.3.1 Oversikt

I leveringstilstanden er sensoren forhåndskalibrert og klar til måling (se seksjon 3.4.1).

Det er to typer kalibrering som er inkludert i beregningen av den målte verdien på forskjellige punkter (se seksjon 4.1):

- Brukerkalibrering (se seksjon 4.3.2)

- Sensorsjekk/*Zero adjustment* (se seksjon 4.3.3).

Et oversiktsdiagram over kalibreringsprosedyrene finnes på side 30.

Brukerkalibrering

Med en brukerkalibrering kompenserer du for påvirkningen fra testprøven. Brukerkalibreringen krever en vellykket *Sensor check (H2O dest.)* og en gyldig *Zero adjustment*.

Vi anbefaler å sjekke gjeldende brukerkalibrering mot uavhengige sammenligningsmålinger hvis du mistenker en grunnleggende endring av egenskapene til testprøven. Dersom sammenligningsmålingene viser tydelige avvik, kan disse kompenseres ved en brukerkalibrering.

Rekalibrering etter endring av målested



Hver gang etter at applikasjonen eller målestedet ble endret, anbefaler vi å utføre en *Zero adjustment* (og, hvis *Sensor check (H2O dest.)* ikke var vellykket, også en *Zero adjustment*[8] med brukerkalibrering om nødvendig) (Med endring av *Measuring location*-innstillingen).



Dataene til brukerkalibreringen lagres i IQ SENSOR NET kontrolleren og tilordnes dermed målestedet (ikke til sensoren). Kalibreringsdataene til *Zero adjustment* er lagret i sensoren.

Sensor check (H2O dest.)

Karakteristikkene til en sensor og dermed de målte verdiene som den gir, endres i løpet av tiden.

Årsakene til dette kan være aldring av sensoren, eller forurensning eller mekanisk skade på sensoren. Forurensning eller mekanisk skade i området ved målekammeret eller på målevinduene påvirker måleverdiene.



Ved spektroskopi kan selv svært liten forurensning som ikke er synlig for øyet påvirke den målte verdien betydelig. Riktig og grundig rengjøring av sensoren er grunnlaget for pålitelige måledata.

A *Sensor check (H2O dest.)* bestemmer tilstanden til sensoren. Ved å sjekke sensoren ved hjelp av *Sensor check (H2O dest.)* kan du raskt se eventuelle endringer av sensoren og om den må rengjøres eller om andre handlinger må iverksettes.

A *Sensor check (H2O dest.)* bør utføres to ganger per år med jevne mellomrom. En ekstraordinær *Sensor check (H2O dest.)* bør utføres hvis du mistenker at sensoren har blitt skadet, for eksempel ved mekanisk støt, eller hvis de målte verdiene ikke virker plausible.

Zero adjustment Mens *Sensor check (H₂O dest.)* bare bestemmer sensorens nåværende tilstand, kan en *Zero adjustment* brukes til å kompensere for endringer i sensoren. En nulljustering kan være nødvendig hvis for eksempel *Sensor check (H₂O dest.)* ikke er vellykket selv etter at sensoren er grundig rengjort.



Sensoren skal alltid rengjøres veldig grundig før en nulljustering.

Hvis *Zero adjustment* ikke lykkes, er sensoren blokkert for måling. En vellykket *Zero adjustment* kreves for å bestemme målte verdier.

***Sensor check
(standard)***

Bruk *Sensor check (standard)* for å sjekke sensoren med en standardløsning (se kapittel 6 RESERVDELER, VEDLIKEHOLDSUTSTYR, TILBEHØR). Under kontrollen sammenlignes det registrerte spekteret med et referansespektrum for standardløsningen som er lagret i sensoren.

4.3.2 Brukerkalibrering

Kalibreringspunkter og verdipar

Justeringen utføres på ett eller to punkter innenfor måleområdet. Et verdipar bestemmes ved hvert punkt. Hvert verdipar består av råverdien til CarboVis 70x IQ-sensoren og den tilsvarende referanseverdien.

Hvert verdipar må bestemmes på samme tid og sted som testprøven som mulig. På tidspunktet for kalibreringen bør testprøven være i en tilstand som er typisk for bruken.

Valg av kalibreringspunkter

Hvis den nødvendige nøyaktigheten er lav, kan standardinnstillingen for det første verdiparet brukes uendret. Det første verdiparet tilsvarer nullpunktet i dette tilfellet. Det andre verdiparet skal være nær arbeidspunktet for applikasjonen. Denne metoden resulterer i en enkeltpunktskalibrering.

Hvis applikasjonen må dekke et bredt verdiområde med høy målenøyaktighet, bør begge verdiparene brukes til kalibrering. Når du gjør det, bør kalibreringsverdiparene bestemmes og legges inn ved grensene for bruksområdet som mulig.

Du får prøver av forskjellige konsentrasjoner, f.eks. g. ved å ta to prøver under klart forskjellige forhold på planten (tørpperiode og regnperiode).



Måleresultatene vil bli stadig mer nøyaktige jo nærmere sammensetningen av testprøven tilsvarer statusen på tidspunktet for kalibreringen. Hvis det er en grunnleggende endring av egenskapene til prøven, kan en ny kalibrering være nødvendig.

Lagringssted for brukerkalibreringsdata

Kalibreringsdataene til brukerkalibreringen er lagret i IQ SENSOR NET kontrolleren. De blir lastet inn i sensoren under drift og automatisk tilordnet erstatnings-sensoren hvis sensoren byttes ut.

Utføre en brukerkalibrering

Fortsett som følger hvis du vil utføre en brukerkalibrering:

1. Sett sensoren i måleposisjon.
2. Bytt til måleverdivisningen med **<M>**.
3. Bruk **<▲▼◀▶>** for å velge CarboVis 70x IQ-sensoren.
4. Hent frem kalibrering med **<C>**. Vinduet *Vedlikeholdstilstand: Koblede utganger er frosset* vises.



Ved å aktivere vedlikeholdstilstanden forblir koblede utganger i sin nåværende tilstand. Rengjøringen og bestemmelsen av måleverdier er slått av. Måleverdivisningen viser en blinkende, ugyldig måleverdi (----“).

5. Bekreft vedlikeholdstilstanden med **<OK>**.
6. Velg menyelementet *Single measurement*. Målingen er startet. Etter målingen, les råverdien (uten dimensjon) og noter den. Ved svingende verdier, utfør flere enkeltmålinger og gjennomsnitt de enkelte råverdiene.
7. Ta en prøve samtidig med målingen og så nærme sensoren som mulig.
8. Bestem referanseverdien og noter den som et verdipar sammen med råverdien.
9. For en topunktskalibrering:
Bestem det andre verdiparet (trinn 6 til trinn 8).



Minst ett verdipar og maksimalt to verdipar kan legges inn for en gyldig kalibrering. Verdiene må være i stigende rekkefølge. Hvis de ikke er i stigende rekkefølge, vil det oppstå en kalibreringsfeil.

10. CarboVis 70x IQ Slå av vedlikeholdstilstanden (bruk **<▲▼◀▶>** for å velge sensoren, trykk på **<OK>** og foreta innstillingen i *Skjerm/Alternativer*-menyen).
11. Bytt til måleverdivisningen med **<M>**. Måleverdien slutter å blinke.
12. Sorter verdiparene i stigende rekkefølge.
13. I *Innstillinger av sensorer og diff. sensorer*-menyen, skriv inn verdiparet eller -parene (se følgende tabell).



Inntasting av kalibreringsverdier utenfor måleområdet fører til en kalibreringsfeil.

Standardverdier er merket med fet skrift.

Menyelement	Innstillinger	Forklaringer
<i>Cal - # raw value 1</i>	-10000.00 ... 0,00 ... 20000.00	Råverdi for det første verdiparet (lavere konsentrasjon). For enkeltpunktskalibrering, skriv inn 0.
<i>Cal - ref. value 1</i>	0,00 ... 20000.00	Referanseverdi for det første verdiparet (lavere konsentrasjon). For enkeltpunktskalibrering, skriv inn 0.
<i>Cal - # raw value 2</i>	-10000.00 ... 0,00 ... 20000.00	Råverdi av det andre verdiparet (høyere konsentrasjon) eller råverdi av enkeltpunktskalibreringen.
<i>Cal - ref. value 2</i>	0,00 ... 20000.00	Referanseverdi for det andre verdiparet (høyere konsentrasjon) eller referanseverdi av enkeltpunktskalibreringen.

Kalibreringsevaluering

De angitte kalibreringsdataene kontrolleres for plausibilitet av systemet. Kontrollen kan ha følgende resultater:

Display	Mening/handlinger
Måleverdivisning	Vellykkede nye gyldige kalibreringsverdipar ble lagt inn for sensoren.
„----“	Kalibreringsverdipar godtas ikke. Sensor er blokkert for måling. En loggbokmelding genereres. Fører til: ● Stigende rekkefølge ikke observert. ● Minst én verdi er utenfor måleområdet.



Informasjon om innholdet og strukturen til loggboken og hvordan du kan hente den frem er gitt i LOGGBOK kapittel av IQ SENSOR NET bruksanvisning for systemet.

Brukerkalibreringen er ikke registrert i kalibreringshistorikken. Du kan imidlertid se gjeldende verdipar i *Innstillinger av sensorer og diff. sensorer*-menyen når som helst.

4.3.3 Sensorsjekk/*Zero adjustment*

Merknad

Sensorkontrollen eller Zero adjustment må utføres under absolutt rene forhold. Hvis du ikke arbeider nøye nok, kan Zero adjustment forringe målekvaliteten.

**Ultrarent vann
(H₂O dist.)**

Som ultrarent vann, bruk utelukkende destillert eller avionisert vann som er egnet for analyseformål.

**Lagringssted for
*Zero adjustment***


Dataene til sensorsjekkene lagres ikke.
Dataene til brukernulljusteringen lagres i sensoren.

Uttak

En vellykket *Sensor check (H₂O dest.)* er forutsetningen for en gyldig brukerkalibrering. Etter hver *Sensor check (H₂O dest.)* evalueres sensoren. En endret sensorevaluering viser at rengjøringen var effektiv.

Trinnene for sensorsjekken eller *Zero adjustment* er identiske bortsett fra de brukte kontrolløsningene (ultraprent vann eller standardløsning) og er beskrevet sammen nedenfor. Sensorkontrollen og *Zero adjustment* utføres ved hjelp av sensorhylsen.

Flytskjema



figur 4-3 Oversikt over Sensortest/Zero adjustment og bruker kalibrering.

**Forbereder
sensorsjekken
eller
Zero adjustment**


Forbered sensorsjekken eller *Zero adjustment* som følger:

1. Bytt til måleverdivisningen med **<M>**.
2. Bruk **<▲▼◀▶>** for å velge CarboVis 70x IQ-sensoren.
3. Hent frem kalibrering med **<C>**. Vinduet *Vedlikeholdstilstand: Koblede utganger er frosset*. vises.



Ved å aktivere vedlikeholdstilstanden forblir koblede utganger i sin nåværende tilstand. Rengjøringen og bestemmelsen av måleverdier er slått av. Måleverdivisningen viser en blinkende, ugyldig måleverdi (----“).

4. Bekreft vedlikeholdstilstanden med **<OK>**.
5. Ta sensoren ut av testprøven.
6. Fjern blindpluggen eller skru løs trykklufttilkoblingen fra sensoren.
7. Rengjør sensorkabinettet, sensorhylsen og trykkluftkanalene grundig (se seksjon 1.1 VEDLIKEHOLD).
For å fullføre rengjøringsprosedyren, skyll hele sensoren grundig med ultrarent vann.
8. Monter den rensede sensorhylsen:
 - Løsne begge koblingsringene på sensorhylsen.
 - Sett sensorhylsen på sensoren og juster den:
 - Målespalten er i midten av sensorhylsen
 - Påfyllingsåpningen til sensorhylsen og målespalteåpningen til sensoren er forskjøvet med 90°.
 - Stram begge koblingsringene på sensorhylsen for hånd.



figur 4-4 Sett sensorhylsen på sensoren

9. Sett sensoren i horisontal posisjon på en fast og vibrasjonsfri overflate. Vri påfyllingsåpningen til sensorhylsen oppover (figur 4-4).
10. Skyll målekammeret med ultrarent vann minst 3 ganger.
11.
 - For *Sensor check (H2O dest.)* eller *Zero adjustment*: Fyll målekammeret med ultrarent vann.
 - eller
 - For *Sensor check (standard)*: Fyll målekammeret med standardløsning (se seksjon 6).
12. Hvis det er noen luftbobler på målevinduene, fjern dem ved å banke forsiktig på sensorhylsen med en stang.



Utfør den tiltenkte sensorkontrollen eller *Zero adjustment* direkte etter å ha fylt sensorhylsen. Hvis du venter lenger, vil resultatet av sensorsjekken/*Zero adjustment* bli påvirket.

**Utfører
sensorkontrollen
eller
*Zero adjustment***

13. Velg ønsket alternativ med <▲▼◀▶> og <OK>]:
 - *Sensor check (H2O dest.)*
 - *Zero adjustment*
 - *Sensor check (standard)*
14. Bekreft med <OK>. En flerdelt sjekkliste vises. Bruk den til å sjekke en gang til om alle forberedelser er fullført.
15. Bekreft hver sjekkliste med <OK> til *Start measurement*-skjermen vises.



Frem til dette punktet kan du avbryte kalibreringsprosedyren når som helst med **<ESC>** nøkkel. Systemet fortsetter å jobbe med de gamle kalibreringsdataene. Vedlikeholdstilstanden må uansett slås av igjen.

Etter å ha startet kalibreringen med **<OK>**-tasten (steg 16.) kan du ikke lenger avbryte kalibreringsprosedyren.

16. Bekreft med **<OK>**.
Målingen er startet. Etter slutten av målingen vises resultatet. Med *Zero adjustment* legges resultatet inn i kalibreringshistorikken samtidig.

Result etter *Sensor check (H2O dest.)*

Vurderingsnummer	Betydning
Null rekkevidde (-40 ... +40)	<i>Sensor check (H2O dest.)</i> vellykket (OK) (0 = ingen avvik)
Positivt tall (+40 ... +1000)	Målte verdier var for lave. <u>Mulig årsak:</u> Målevinduene er forurensset.
Negativt tall (-40 ... -1000)	Målte verdier var for høye. <u>Mulig årsak:</u> Under den siste nulljusteringen var målevinduene mer forurensset enn under den aktuelle sensorkontrollen.

Hvis vurderingsnummeret ikke er i nullområdet:

Gjenta rengjøringsprosedyren og *Sensor check (H2O dest.)* til vurderingsnummeret ikke lenger endres vesentlig.

Hvis karakternummeret fortsatt er utenfor nullområdet, er en ny nulljustering nødvendig.

Result etter *Zero adjustment*

Result	Betydning	Sensor frigitt for måling
OK	<i>Zero adjustment</i> vellykket.	Ja
Error	<i>Zero adjustment</i> mislyktes.	Nei („----“)

Hvis resultatet er feil, rengjør sensoren og alt utstyr en gang til. Utfør deretter en ny *Zero adjustment*, og pass på at forholdene er helt rene når du gjør det.



Hvis ingen gyldig nulljustering er mulig under gjeldende forhold, kan du gjenopprette beredskapen for måling ved å måle med en eldre gyldig nulljustering.

For å gjøre dette, velg *Zero adjustment*-innstillingen i sensorinnstillingene *Factory* (fabrikknuljustering) eller *User* (siste gyldige brukernuljustering).

Kontroller deretter måleresultatene med en *Sensor check (standard)*. Passende standarder (sjekk utstyr) for sensoren din er tilgjengelig som tilbehør (se kapittel 6).

Result etter *Sensor check (standard)*

Result	Betydning
OK	<i>Sensor check (standard)</i> vellykket.
Error	<i>Sensor check (standard)</i> mislyktes. <u>Mulig årsak</u> : feil eller utløpt standard

Fullfører sensorkontrollen eller *Zero adjustment*

Etter en vellykket sensorsjekk eller *Zero adjustment*, gå tilbake til målingen som følger:

17. Bekreft kalibreringsresultatet med **<OK>**.
18. Bekreft meldingen, „*Etter vellykket cal ...*“ med **<OK>**. Displayet går tilbake til måleverdivisjonen. Den målte verdien blinker fordi sensoren fortsatt er i vedlikeholdstilstand.
19. Hell bort det ultrarene vannet eller standardløsningen og fjern sensorhylsen.
20. Skru inn blindpluggen eller trykkluftkontakten og monter sensoren på målestedet.
21. Etter *Sensor check (standard)*:
Skyll sensoren og sensorhylsen grundig med ultrarent vann.
22. CarboVis 70x IQ Slå av vedlikeholdstilstanden (bruk **<▲▼◀▶>** for å velge sensoren, trykk på **<OK>** og foreta innstillingen i *Skjerm/Alternativer*-menyen).
23. Bytt til måleverdivisjonen med **<M>**. Måleverdien slutter å blinke.



Oppbevar sensorhylsen i et rent miljø, f. g. i en plastpose, til neste sensorkontroll eller *Zero adjustment*.

5 Vedlikehold og rengjøring

5.1 Vedlikehold

UV-VIS CarboVis 70x IQ Co-sensoren fungerer vedlikeholdsfritt.

5.2 Sensorrengjøring

5.2.1 Rengjøringsmidler og -tilbehør

Rengjøringsmidler For å rengjøre sensoren, bruk kun følgende rengjøringsmidler:

Forurensning	Rengjøringsmiddel
Vannløselige stoffer	– Primærrengjøring: Vann fra springen, varmt om mulig (30–50 °C) – Presisjonsrengjøring: Husholdnings-oppvaskmiddel + ultrarent vann.
Kalkforekomster	5 % saltsyre *
Fettavleiringer	Blanding av isopropanol og vann (ca. 70 % isopropanol) *

* For sluttrengjøring før en *Sensor check* eller *Zero adjustment*, bruk kun rengjøringsmidler med renhetsgrad „for analyse“. Til slutt, skyll sensoren grundig med ultrarent vann.

Tilbehør

- Svamp
- Børster med plastbørster i forskjellige størrelser.
Interdentalbørster er egnet for rengjøring av trykkluftkanalene.
- Flokkede rensekort (se tilbehør)
- Linsevev
- Vask flaske

Merknad

Bruk aldri høytrykkspyler, dampblåser, slipemidler eller metallbørster for å rengjøre sensoren. Risiko for å skade sensoren.

5.2.2 Generelle skritt som må tas

Avhengig av påføringsstedet og nivået av forurensning av sensoren samt den kommende jobben, inkluderer rengjøringsprosedyren følgende deler:

- Hver rengjøringsprosedyre starter med en grunnleggende rengjøring. Den fjerner seig smuss som begroing, alger og biologiske avleiringer. Hvis sensoroverflaten kan være kontaminert med patogene bakterier, bør den også desinfiseres.
- Rengjøring av målespalten: Fjerning av kalkavleiringer.
- Rengjøring av målespalten: Fjerning av fettavleiringer.

Eksempel 1 En sterkt tilsmusset sensor som en *Sensor check* eller *Zero adjustment* skal utføres for, må gå grundig gjennom alle rengjøringstrinn. Hold alltid alle overflater fuktige under rengjøringsprosessen for å forhindre at allerede oppløst forurensning og rengjøringsmidler tørker („arbeid vått-i-vått“). Til slutt, skyll grundig av alle gjenværende rengjøringsmidler med ultrarent vann.

Eksempel 2 Hvis sensoren fra eksempel 1 skal rengjøres på stedet under en rutinemessig visuell inspeksjon og deretter skal fortsette å måle, kan en grunnleggende rengjøring muligens være tilstrekkelig.



De siterte eksemplene og de følgende beskrivelsene er ment å gi en generell retningslinje. På grunn av sensorens brede bruksområde, kan typen og nivået av forurensning variere betydelig. Derfor må rengjøringsprosedyren være individuelt sammensatt. Om nødvendig må individuelle rengjøringstrinn endres eller gjentas flere ganger til resultatet oppfyller kravene.

5.2.3 Grunnleggende rengjøring

Trinn for grunnleggende rengjøring

1. Ta sensoren ut av testprøven og fjern avleiringer av fast stoff og begroing manuelt med en børste eller svamp.
2. Vask sensoren ned med varmt vann fra springen (30 - 50 °C).
Merk: Ikke bruk høytrykkspyler eller dampblåser.
3. Hvis sensoren kan være kontaminert med patogene bakterier, bør den desinfiseres med et overflatedesinfeksjonsmiddel. Dette gjelder også kabel og monteringsdeler.
Merk: Følg bruksanvisningen til desinfeksjonsmidlet (reaksjonstid!).
4. Fjern blindpluggen eller skru løs trykklufttilkoblingen fra sensoren.
5. Rengjør sensoren med såpevann. Når du gjør dette, rengjør området av målespalten og trykkluftkanalene svært grundig.
Trykkluftkanalene kan rengjøres ved hjelp av interdentalbørster og skylles med såpevann fra en vaskeflaske.
6. Bløtlegg de flokkede rengjøringskortene med såpevann og bruk dem til å rengjøre målespalten som vist i følgende figur. Klipp passende strimler av rensekortet for å rengjøre bunnen av målespalten.
Skyll deretter sensoren med rennende varmt vann fra springen og til slutt med mye ultrarent vann.
7. Tørk til slutt av målevinduet med en linseserviett.

Etter at rengjøringsprosedyren er fullført, skru inn blindpluggen eller trykklufttilkoblingen.


5.2.4 Rengjøring av målegapet

For å fjerne kalk- eller fettavleiringer, bruk de flokkede rengjøringskortene sammen med følgende rengjøringsmidler:

Forurensning	Rengjøringsmiddel
Kalkforekomster	Saltsyre 5 % for analyse
Fettavleiringer	Blanding av isopropanol og vann (ca. 70 % isopropanol), laget av 7 volumdeler isopropanol for analyse og 3 volumdeler ultrarent vann

Fortsetter

- Begynn med å fjerne eventuelle kalkavleiringer.
- Bløtlegg et flokket rengjøringskort med det aktuelle vaskemiddelet og bruk det til å rengjøre målevinduene i henhold til trinn 6. i seksjon 5.2.3 GRUNNLEGGENDE RENGJØRING. La eventuelt renseskortet ligge i målespalten i noen minutter slik at vaskemiddelet kan virke.



- Skyll grundig med ultrarent vann målespalten og de omkringliggende områdene fuktet med vaskemiddel.
- Tørk deretter av målevinduet med en linseserviett. Overflaten på målevinduene skal være fri for striper.
- Beskytt den rensede sensoren mot ny forurensning.

6 Reservdeler, vedlikeholdsutstyr, tilbehør

Generelt tilbehør, reservedeler	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Kalibreringshylse	VIS/CV	481 074
	20 flokkede renseskort for rengjøring av målegapet	VIS/CT	481 071
	Rengjøringssett: – 20 flokkede renseskort – Rengjøringsløsninger	VIS C/SET	481 079
Testutstyr	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Standard 1 med lav konsentrasjon for 5 mm sensorer	ST-1	481 077
	Standard 2 med høy konsentrasjon for 1 mm UVVIS/SAC/NOx sensorer	ST-2	481 078
Komponenter for valgfritt trykk- luftrensesystem	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Trykkluftrensesett med 15 m trykkluftslange, kobles til en ventilmodul eller renseluftboks	SET/AP	481 075
	Aktiv ventilmodul (krever ikke en ledig relé-utgang i IQ SENSOR NET-systemet)	MIQ/CHV PLUSS	480 018
	Ventilmodul for IQ SENSOR NET system 182 (eksternt relé og trykklufttilførsel)	DIQ/CHV	472 007
	Luftkompressor utløses av relé, strømfor- syning 115 V AC	Renseluftboks - 115 VAC	480 017
	Luftkompressor utløses av relé, strømfor- syning 230 V AC	Renseluftboks - 230 VAC	480 019
Monteringstilbehør	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Monteringssett for horisontal montering med EH/F 170 svingmontasje	VIS Set/EH	481 073

Beskrivelse	Modell	Best.nr.
Sett for montering av UVVIS/SAC/NOx sensorer til S 200 elektrodefloater	VIS Set/F	481 080
Gjennomstrømningsarmatur	VIS FT-1	480 080



Informasjon om videre IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i WTW-katalogen og på Internett.

7 Hva skal jeg gjøre hvis ...

„----“ skjerm (ugyldig målt verdi)	Årsak	Løsning
	– Brukerkalibreringsverdier angitt feil	– Korriger oppføringen og skriv inn igjen (seksjon 4.3.2)
	– * <i>Sensor check (H2O dest.)</i> eller * <i>Zero adjustment</i> eller * <i>Sensor check (standard)</i> defekt	– Gjenta * <i>Sensor check (H2O dest.)</i> eller * <i>Zero adjustment</i> eller * <i>Sensor check (standard)</i> . Sjekk forholdene, spesielt renslighet (seksjon 4.3.3)
	– <i>Zero adjustment</i> fortsatt feil etter flere forsøk	– Kontakt serviceavdelingen.
	– Ukjent	– Se loggbok
Usannsynlige målte verdier	Årsak	Løsning
	– Feil brukerkalibrering	– Gjenta brukerkalibrering. Sørg for at prøvene for sammenligning er representative.
	– Betydelig endring av testprøven (prøvematrise)	– Utfør ny brukerkalibrering
	– Målevinduer skitne	– Rengjør målevinduene
	– Feil sensorinnstilling	– Kontroller og om nødvendig korrigere sensorinnstillingene <i>Measuring mode</i> , <i>Measuring location</i> – Utfør ny brukerkalibrering
	– Optisk system feiljustert, f.eks. g. på grunn av utilsattelig mekanisk sjokk	– Utfør * <i>Sensor check (H2O dest.)</i> eller * <i>Zero adjustment</i> eller * <i>Sensor check (standard)</i>

Drifting av målte verdier	Årsak	Løsning
	– Rengjøringseffektivitet for lav - målevinduer blir mer og mer forurenset	– Rengjør målevinduene (seksjon 5.2.4) – Bruk en annen rengjøringsmetode – Velg et annet målested – Still inn lengre rengjøringsvarighet – Angi hyppigere rengjøringsprosedyrer – Installer valgfri trykkluftrenseenhet
	– Feil i det valgfrie trykkluftrensesystemet	– Rengjør målevinduene (seksjon 5.2.4) – Kontroller alle komponenter i trykkluftrensesystemet (kompressor, trykkluftledning, sensor, skylleåpninger)
	– Betydelig endring av testprøven (prøvematrise)	– Utfør ny brukerkalibrering

Visning av <i>OFL</i>	Årsak	Løsning
	– Måleområde overskredet	– Sjekk prosessen
	– Fremmedlegemer i målegapet	– Rengjør målegapet (seksjon 5.2.3)
	– Feil brukerkalibrering	– Gjenta brukerkalibrering. Sørg for at prøvene for sammenligning er representative.

Målte verdier svinger sterkt	Årsak	Løsning
	– Gassbobler foran målevinduene	– Sjekk posisjonen i prosessen og installasjonsposisjonen

Målte verdier for lave eller for høye	Årsak	Løsning
	– Gassbobler foran målevinduene	– Kontroller installasjonsposisjonen til sensoren
	– Målevinduer skitne	– Rengjør målevinduene

Visning av FEIL	Årsak	Løsning
	– Sensor ikke riktig tilkoblet	– Kontroller tilordningen av terminalforbindelsene
	– For høy belastning på en strømforsyningsmodul	– Installer en annen strømforsyningsmodul i nærheten av sensoren
	– IQ SENSOR NET kabel mot CarboVis 70x IQ for lange (spenningsfallet for stort)	– Installer en annen strømforsyningsmodul i nærheten av sensoren
	– Elektrisk forbindelse mellom strømforsyningsmodul og CarboVis 70x IQ er avbrutt	– Kontroller kabeltilkoblingen trinn for trinn, start med strømforsyningsmodulen, og bytt ut eventuelle defekte kabelseksjoner. – Kontroller kontaktene på MIQ-modulene (stabelmontering). Rengjør eventuelle skitne kontakter. Bøy forsiktig tilbake kontaktfjærer som har blitt presset flatt eller bøyd (vær oppmerksom på tilstrekkelig fjærspenning)

8 Tekniske data

8.1 Måleegenskaper

Måleprinsipp Spektrofotometrisk absorpsjonsmåling; integrert mikroprosessorelektronikk, skjermet 2-leder tilkobling for strøm og dataoverføring.

Lyskilde Lampetype | Xenon lommelykt

Detektor Fotodioder | 256

Bølgelengdeområde 200 - 720 nm

Måling av gap (optisk lagtykkelse) CarboVis 701 IQ | 1 mm

CarboVis 705 IQ | 5 mm

Karbonmåling, 1 mm gapbredde

Måleplas- sering	Målemodus	Måleområde	Oppløs- ning
<i>Inlet</i>	<i>COD spectr., total</i>	0 ... 20 000 mg/L	1 mg/L
	<i>COD spectr., dissolv</i>	0 ... 12500 mg/L	1 mg/L
	<i>TOC spectr., correl.</i>	0 ... 20 000 mg/L	1 mg/L
	<i>DOC spectr., correl.</i>	0 ... 12500 mg/L	1 mg/L
	<i>BOD spectr., correl.</i>	0 ... 8000 mg/L	1 mg/L
	<i>SAC 254, total</i>	0 ... 5000 1/m	1 1/m
	<i>SAC 254, dissolved</i>	0 ... 3000 1/m	1 1/m
	<i>UVT 254, total *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %
	<i>UVT 254, dissolved *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %
<i>Activation</i>	<i>COD spectr., dissolv</i>	0 ... 12500 mg/L	1 mg/L
	<i>DOC spectr., correl.</i>	0 ... 12500 mg/L	1 mg/L
	<i>SAC 254, total</i>	0 ... 5000 1/m	1 1/m
	<i>SAC 254, dissolved</i>	0 ... 3000 1/m	1 1/m
	<i>UVT 254, total *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %
	<i>UVT 254, dissolved *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %

Måleplas- sering	Målemodus	Måleområde	Oppløs- ning
Outlet	<i>COD spectr., total</i>	0 ... 4000 mg/L	1 mg/L
	<i>COD spectr., dissolv</i>	0 ... 4000 mg/L	1 mg/L
	<i>TOC spectr., correl.</i>	0 ... 2500 mg/L	1 mg/L
	<i>DOC spectr., correl.</i>	0 ... 2500 mg/L	1 mg/L
	<i>BOD spectr., correl.</i>	0 ... 2500 mg/L	1 mg/L
	<i>SAC 254, total</i>	0 ... 3000 1/m	1 1/m
	<i>SAC 254, dissolved</i>	0 ... 3000 1/m	1 1/m
	<i>UVT 254, total *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %
	<i>UVT 254, dissolved *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %

* UVT-254-verdien er standardisert til 10 mm spaltebredde.

Karbonmåling, 5 mm gapbredde

Måleplas- sering	Målemodus	Måleområde	Oppløs- ning
Outlet	<i>COD spectr., total</i>	0,0 ... 800,0 mg/L	0,1 mg/L
	<i>COD spectr., dissolv</i>	0,0 ... 800,0 mg/L	0,1 mg/L
	<i>TOC spectr., correl.</i>	0,0 ... 500,0 mg/L	0,1 mg/L
	<i>DOC spectr., correl.</i>	0,0 ... 500,0 mg/L	0,1 mg/L
	<i>BOD spectr., correl.</i>	0,0 ... 500,0 mg/L	0,1 mg/L
	<i>SAC 254, total</i>	0,0 ... 600,0 1/m	0,1 1/m
	<i>SAC 254, dissolved</i>	0,0 ... 600,0 1/m	0,1 1/m
	<i>UVT 254, total *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %
	<i>UVT 254, dissolved *</i>	0,0 ... 100,0 %	0.1 %

* UVT-254-verdien er standardisert til 10 mm spaltebredde.



De oppgitte måleområdene er nominelle måleområder som er teoretisk mulig. I praksis eksisterer det reelle måleområder som er gitt av grensene for fotometrisk bestemmelse. Grensene er betydelig påvirket av lysspredningen på grunn av faste stoffer og absorpsjon av medfølgende stoffer (prøvematrikse). Derfor kan ikke noe fast måleområde bestemmes på forhånd.

8.2 Applikasjonegenskaper

Egnethet og bruksområder Kommunalt avløpsvann med lav andel industriavløp

Målemedium	pH-verdi	4 - 12
	Strømningshastighet	< 3 m/s
	Temperatur	0 °C... + 45 °C (32 °F ... + 113 °F)

Trykkmotstand Sensor med tilkoblet SACIQ (SW) sensortilkoblingskabel:

Maks. tillatt overtrykk	105 Pa (1 bar)
-------------------------	----------------

Sensoren oppfyller alle krav i henhold til artikkel 3(3) i 97/23/EC („trykkutstyrsdirektivet“).

Beskyttelsestype Sensor med tilkoblet SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabel:


IP X8, 1 bar (10⁵ Pa)

Fordypningsdybde	min	Målespalten skal fylles med prøve.
	maks.	10 m dybde


Arbeidsposisjon Noen

8.3 Generell data

Mål
(i mm)



Med støtbeskyttelse:



Vekt Ca. 3,8 kg (uten støtbeskyttere og uten sensortilkoblingskabel)
Ca. 4,8 kg (med støtbeskyttere men uten sensortilkoblingskabel)

Tilkoblingsteknikk Tilkobling via SACIQ (SW) sensortilkoblingskabel

Materialer	Sensoraksel	Titan klasse 2
	Senterstykke	KIKK
	Endestykke	KIKK
	Målevindu	Safir
	Plugghodekontakthus	POM
	Plugg, 3-polet	ETFE (blå) Tefzel®
	Beskyttelsesring	POM

Lagringstemperatur -10 °C ... + 50 °CC (14 ... 122 °F) F

Målersikkerhet	Gjeldende normer	– EN 61010–1
		– UL 61010-1
		– CAN/CSA C22.2#61010-1
		– IEC 62471

Testsertifikater cETLus, CE, UKCA



Intertek

2001759

Samsvarer med ANSI/UL 61010-1
Sertifisert til CAN/CSA C22.2#61010-1"

8.4 Elektriske data

Nominell spenning	Maks. 24 V DC via IQ SENSOR NET (for mer informasjon, se kapittel TEKNISKE DATA av IQ SENSOR NET- bruksanvisningen for systemet)
Strømforbruk	8 W (maksimalt strømforbruk) 3.5 W (middels strømforbruk) Hvis strømmen tilføres via en MIQ/WL PS eller en DIQ/S 28X, skal det kun tas hen- syn til middels strømforbruk.
Beskyttelsesklasse	III

9 Indekser

9.1 Forklaring av meldingene

Dette kapittelet inneholder en liste over alle meldingskoder og relaterte meldingstekster som kan forekomme i loggboken til IQ SENSOR NET-systemet for CarboVis 70x IQ sensor.



Informasjon om innholdet og strukturen til loggboken og strukturen til meldingskoden er gitt i LOGGBOK kapittel av IQ SENSOR NET-bruksanvisningen for systemet.

De tre siste sifrene i meldingskoden utgjør komponentkoden. Den identifiserer komponenten (aktiv komponent) som forårsaket meldingen:

Noen feilmeldinger inneholder en intern feilkode som starter med „#“.

Modulkode	Komponent
3A3	CarboVis 701 IQ
3A4	CarboVis 705 IQ
3AS	CarboVis 701 IQ - virtuell
3AT	CarboVis 701 IQ - virtuell
3AU	CarboVis 701 IQ - virtuell
3AV	CarboVis 701 IQ - virtuell
3AW	CarboVis 705 IQ - virtuell
3AX	CarboVis 705 IQ - virtuell
3AY	CarboVis 705 IQ - virtuell
3AZ	CarboVis 705 IQ - virtuell
541	BasicVis IQ

9.1.1 Feilmeldinger

Meldingskode	Meldingstekst
EA2541	<i>Sensor temperature too high!</i> <i>* Check process and application</i>
EA3541	<i>Sensor temperature too low!</i> <i>* Check process and application</i>
EAF541	<i>Optical measuring range exceeded</i> <i>* Check process (TSS or measured value too high)</i> <i>* Select measuring location free of air bubbles</i> <i>* Remove foreign matter from measuring gap</i> <i>* Clean sensor</i> <i>* Optimize cleaning settings</i> <i>* Switch on signal smoothing, increase response time</i>
EAI541	<i>Nulljustering feil</i> <i>* Rengjør sensoren og sensorhylsen gjentatte ganger</i> <i>* Plasser sensorhylsen i henhold til bruksanvisningen</i> <i>* Skyll målekammeret med ultrarent vann flere ganger</i> <i>* Fyll målekammeret med ultrarent vann</i> <i>* Gjenta nulljusteringen</i>
EAM3Ax	<i>Meas. range exceeded or undercut</i> <i>* Check process</i>
EC33Ax	<i>User calibration erroneous,</i> <i>Check raw value / reference value pairs:</i> <i>* Set all values within the measuring range</i> <i>(see operating manual)</i> <i>* Enter value pairs in ascending order</i>
EI1541	<i>Operational voltage too low</i> <i>* Check installation and cable lengths, Follow installation instructions</i> <i>* Power supply module(s) overloaded, add power supply module(s)</i> <i>* Check terminal and module connections</i> <i>* Defective components, replace components</i>
EI2541	<i>Operational voltage too low, no operation possible</i> <i>* Check installation and cable lengths, Follow installation instructions</i> <i>* Power supply module(s) overloaded, add power supply module(s)</i> <i>* Check terminal and module connections</i> <i>* Defective components,</i> <i>replace components</i>
ES2541	<i>For høy luftfuktighet i sensoren</i> <i>* Kontakt service</i>
ES3541	<i>Optisk måling av feil: avviket i referansekanalen er for høyt</i> <i>* Utfør nulljustering</i>

Meldingskode	Meldingstekst
ES4541	<i>Optisk overløpsmåling</i> <i>* Utfør nulljustering</i>
ES5541	<i>Optisk måling av feil: maskinvare</i> <i>* Kontakt service</i>
ES6541	<i>Optisk måling av feil: programvare</i> <i>* Kontakt service</i>
ES7541	<i>Optisk måling av feil: programvare-BIOS</i> <i>* Kontakt service</i>

9.1.2 Informative meldinger

Meldingskode	Meldingstekst
IA23Ax	<i>Calculation of negative concentrations * Perform user calibration or check user calibration</i>
IAC541	<i>Nulljustering ble utført * Utfør sensorsjekk * Om nødvendig, utfør ny brukerkalibrering</i>
IC3541	<i>Nullstilling fra fabrikken ble aktivert. Kontroller at sensoren fungerer som den skal.</i>
IC4541	<i>Den siste gyldige brukernulljusteringen ble aktivert. Kontroller at sensoren fungerer som den skal.</i>
IC5541	<i>Ugyldig brukernulljustering ble erstattet av siste gyldige brukerkalibrering. Forsiktig! Feil måleverdier mulig. Utfør en ny vellykket nulljustering for å sikre at sensoren fungerer som den skal.</i>
IC6541	<i>Den ugyldige brukernulljusteringen ble erstattet av fabrikknulljusteringen. Forsiktig! Feil måleverdier mulig. Sjekk om sensoren fungerer korrekt eller utfør en ny vellykket bruker zero-justering.</i>

9.2 Statusinformasjon

Statusinformasjonen er en kodet informasjon om gjeldende status for en sensor. Hver sensor sender denne statusinformasjonen til kontrolleren. Statusinformasjonen til sensorer består av 32 biter, som hver kan ha verdien 0 eller 1.

	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	
Statusinformasjon, generell struktur	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	(generelt)
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	(internt)
	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	

Bitene 0 - 15 er reservert for generell informasjon.

Bitene 16 - 21 er reservert for intern serviceinformasjon.

Du får statusinformasjonen:

- via en manuell spørring i *Settings/Service/ Liste over alle komponenter* meny (se bruksanvisningen for systemet)
- ved en automatisert spørring
 - av en overordnet prosesskontroll (f.eks. når den er koblet til Profibus)
 - av IQ Data Server (se bruksanvisningen til IQ SENSOR NET programvarepakke)




Evalueringen av statusinformasjonen, f.eks. ved en automatisert forespørsel, må gjøres individuelt for hver bit.

Status-info CarboVis 70x IQ	Statusbit	Forklaring
	Bit 0	<i>Component hardware defective</i>
	Bit 1	<i>Component hardware defective xxx</i>
	Bit 2	<i>Optical measuring range exceeded</i>
	Bit 3-31	-

10 Kassering

Håndter og kast alt avfall i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Kun EU: Korrekt kassering av dette produktet - WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk utstyr




Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet avfall ved kassering.

For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending ber holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Avfall fra kassert elektrisk og elektronisk utstyr kan returneres til produsent eller distributør.

Kun EU: Korrekt kassering av batterier i dette produkt



Denne merkingen på batteri, håndbok eller emballasje indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet avfall ved kassering. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljø.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk, ber vi deg skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom din lokale, gratis mottaksstasjon.

11 Vedlegg: Ordliste

Absorbans (Absorpsjon)	Dempning av lysstrålen når den trenger gjennom prøven.
Justering	Å manipulere et målesystem slik at den aktuelle verdien (f.eks. den viste verdien) avviker minst mulig fra riktig verdi eller en verdi som anses som riktig, eller at forskjellen holder seg innenfor toleransen.
BSB, BIR	Forkortelse for „Biokjemisk oksygenbehov“. Det biokjemiske oksygenbehovet til mengden oksygen som kreves av mikroorganismer for å aerobt dekomponere organiske stoffer i en vandig løsning.
Kalibrering	Sammenligne verdien fra et målesystem (f.eks. den viste verdien) med riktig verdi eller en verdi som anses som riktig. Ofte brukes dette uttrykket også når målesystemet justeres samtidig (se justering).
Kalibreringsverdipar	Verdipar bestående av råverdien målt av CarboVis 70x IQ-sensoren, og en referanseverdi målt f.eks. ved en laboratoriebestemmelse. Kalibreringsverdiparene er resultatet av brukerkalibreringen.
Konsentrasjon	Masse eller mengde av et oppløst stoff per volum, f.eks. g. i g/L eller mol/L.
CSB, COD	Forkortelse for „Chemical Oxygen Demand“. Det kjemiske oksygenbehovet er den ekvivalente mengden oksygen som kreves for fullstendig oksidasjon av de organiske (hoveddelen) og uorganiske (mindre deler) stoffene i en vandig løsning.
DOC	Forkortelse for oppløst organisk karbon. Konsentrasjon av oppløst, organisk bundet karbon i vann.
Målt parameter	Den målte parameteren er den fysiske dimensjonen bestemt ved å måle f.eks. pH, konduktivitet eller DO-konsentrasjon.
Målt parameter (korrelert)	Med den benyttede målemetoden bestemmes ikke en korrelert målt parameter direkte. En korrelert målt parameter kan imidlertid utledes fra en målbar målt parameter. Forutsetningen for dette er at det er et reproducerbart innbyrdes forhold (korrelasjon) mellom den målbare og korrelerte målte parameteren.
Målt verdi	Den målte verdien er den spesielle verdien av en målt parameter som skal bestemmes. Den er gitt som en kombinasjon av tallverdi og enhet (f.eks. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K). Den målte verdien bestemmes fra råverdien under hensyntagen til data fra en brukerkalibrering. Måleverdien vises sammen med råverdien i måleverdivisningen.
Måling av gap	Målespalten er mellom de to målevinduene. I målegapet trenger lysstrålen gjennom testprøven.
Målesystem	Målesystemet omfatter alle enhetene som brukes til måling, f. g. måleinstrument og sensor. I tillegg kommer kabel og eventuelt forsterker, rekkeklemme og armatur.

Råverdi	Råverdien bestemmes fra spekteret mens det tas hensyn til data fra nulljusteringen. Råverdien vises på høyre side av målt verdi i måleverdidisplayet.
Referanseeksempel	Tilfeldig prøve av testprøven for komparative kjemisk-analytiske laboratorieanalyser beregnet for brukerkalibrering.
Oppløsning	Minste forskjell mellom to målte verdier som kan vises med en meter.
Eksempelmatrise	Sammensetning av testprøven av forskjellige individuelle stoffer.
Testprøve	Betegnelse på testprøven klar til måling.
Innholdsfortegnelse	Forkortelse for totalt organisk karbon. Total mengde organisk bundet karbon i vann.
Ultrarent vann (H₂O dist.)	Ultrarent vann er destillert eller avionisert vann egnet for analyseformål.
UVT (oppløst)	Spektral absorpsjonskoeffisient etter turbiditetskorreksjon (referansemåling ved 550 nm).
UVT (totalt)	Transmisjonsmåling ved en viss bølgelengde. UVT-254-verdien er standardisert til 10 mm spaltebredde.
Nulljustering	Måling og lagring av absorbansspekteret til ultrarent vann. Definerer nullpunktene i spekteret for alle bølgelengder. Lysstrålen dempes ikke ved nullpunktet. Nullpunktet påvirker beregningen av råverdien.

Xylem | 'zīlēm|

- 1) Plantevev som fører vann opp fra røttene.
- 2) Et ledende globalt selskap innen vannteknologi.

Vi er et globalt team som står sammen om et felles mål – å skape avanserte teknologiløsninger i forbindelse med verdens vannutfordringer. Utvikling av nye teknologier som vil forbedre måten vi bruker, behandler og gjenbraker vann på, står sentralt i vårt arbeid. Våre produkter og tjenester flytter, behandler, analyserer, overvåker og returnerer vann til miljøet innen tjenester som gjelder offentlige serviceanlegg, industribygg, boliger og kommersielle bygg.

Xylem tilbyr også en ledende portefølje av smart måling, nettverksteknologi og avanserte analyseløsninger for vann-, elektriske og gassverk. I mer enn 150 land har vi sterke, langvarige relasjoner med kunder som kjenner oss for den kraftige kombinasjonen vår av ledende produktmerker og applikasjonsekspertise med sterkt fokus på å utvikle helhetlige, bærekraftige løsninger.

Gå til www.xylem.com for å finne ytterligere informasjon om hvordan Xylem kan hjelpe deg.



Service og returer:

Xylem Analytics Germany
Sales GmbH & Co.KG
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Tyskland

Tlf.: +49 881 183-325
Faks: +49 881 183-414
E-post: wtw.rma@xylem.com
Internett: www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Tyskland

