

HandyLab 750 HandyLab 750 EX



a xylem brand

Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen, beachten und anschließend aufbewahren. Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt ausschließlich für die beschriebenen Zwecke eingesetzt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanleitungen für eventuell anzuschließende Geräte.

Alle in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Daten. Es können jedoch vom Hersteller sowohl aus technischen und kaufmännischen Gründen, als auch aus der Notwendigkeit heraus, gesetzliche Bestimmungen verschiedener Länder zu berücksichtigen, Ergänzungen am Produkt vorgenommen werden, ohne dass die beschriebenen Eigenschaften beeinflusst werden. Eine möglicherweise aktuellere Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auf unserer Webseite. Die deutsche Fassung ist die Originalversion und in allen technischen Daten bindend!

Operating Instructions Page 35..... 61 Important notes:

The operating manual is part of the product. Before initial operation, please carefully read and observe the operating manual and keep it. For safety reasons the product may only be used for the purposes described in these present operating manual. Please also consider the operating manuals for the devices to be connected.

All specifications in this operating manual are guidance values which are valid at the time of printing. However, for technical or commercial reasons or in the necessity to comply with the statuary stipulations of various countries, the manufacturer may perform additions to the product without changing the described properties. A potentially more recent version of this manual is available on our internet website. The German version is the original version and binding in all specifications!

Mode d'emploi Page 65 92 Instructions importantes:

Le mode d'emploi fait partie du produit. Lire attentivement le mode d'emploi avant la première mise en marche de produit, et de le conserver. Pour des raisons de sécurité, le produit ne pourra être utilisé que pour les usages décrits dans ce présent mode d'emploi. Nous vous prions de respecter également les modes d'emploi pour les appareils à connecter.

Toutes les indications comprises dans ce mode d'emploi sont données à titre indicatif au moment de l'impression. Pour des raisons techniques et/ou commerciales ainsi qu'en raison des dispositions légales existantes dans les différents pays, le fabricant se réserve le droit d'effectuer des suppléments concernant le produit pour séries de dilution qui n'influencent pas les caractéristiques décrits. Une version éventuellement plus récente de ce mode d'emploi est disponible sur notre site Internet. La version allemande est la version originale et obligatoire quelles que soient les spécifications!

Manual de instrucciones Página 97... 124 Instrucciones importantes:

El manual de instrucciones forma parte del producto. Antes de la operación inicial de producto, lea atentamente y observe la manual de instrucciones y guárdelas. Por razones de seguridad, el producto sólo debe ser empleado para los objetivos descritos en este manual de instrucciones. Por favor, observe el manual de instrucciones para los dispositivos a conectar.

Todas las especificaciones en este manual de instrucciones son datos orientativos que son válidos en el momento de la impresión. No obstante, por motivos técnicos o comerciales, o por la necesidad de respetar las normas legales existentes en los diferentes países, el fabricante puede efectuar modificaciones del producto sin cambiar las características descritas. Una versión más reciente de este manual se encuentra disponible en nuestra página de Internet. ¡La versión en alemán es la versión original y se establece en todas las especificaciones!

GEBRAUCHSANLEITUNG

ORIGINALVERSION

HandyLab 750 HandyLab 750 EX



a xylem brand

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

HandyLab 750, 750 EX ist ein portables Messgerät und dient zur Bestimmung von pH-Werten.

Garantieerklärung

Wir übernehmen für das bezeichnete Gerät eine Garantie auf Fabrikationsfehler, die sich innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum herausstellen. Der Garantieanspruch erstreckt sich auf die Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft, nicht jedoch auf die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche. Bei unsachgemäßer Behandlung oder bei unzulässiger Öffnung des Geräts erlischt der Garantieanspruch.

Zur Feststellung der Garantiepflicht bitten wir Sie, uns das Gerät und den Kaufbeleg mit Kaufdatum frachtfrei bzw. postfrei einzusenden.

Urheberrechtlich geschützte Begriffe®

Die folgenden Begriffe sind als Warenzeichen urheberrechtlich geschützt. (und werden zur Vereinfachung in der Betriebsanleitung ohne Auszeichnung aufgeführt:)

- MEMOSENS® (1)
- MEMOOSENS ® (2)
- MemoSuite^{® (3)}
- Sensocheck^{® (3)}
- Sensoface® (3)
- ⁽¹⁾ ist eine eingetragene Wortmarke der Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG, Gerlingen.
- ⁽²⁾ ist eine eingetragene Wort-Bildmarke der Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG,

Gerlingen und der Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin.

 $^{\scriptscriptstyle (3)}$ ist eine eingetragene Wortmarke der Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin.



Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Sicherheitshinweise (HandyLab 750, 750 EX)



Achtung!

Das Gerät muss außer Betrieb genommen und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden, wenn angenommen werden muss, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist. Gründe für diese Annahme sind:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung durchzuführen. Diese Prüfung sollte beim Hersteller im Werk vorgenommen werden.



Achtung!

Bei offener Sensorbuchse sind ESD-Schutzmaßnahmen zu beachten. Die automatische Erkennung des Temperaturfühlers ist bei Messtemperaturen von -20 bis +100 °C möglich.

Die Ladezeiten des Akkus können variieren, wenn USB-Anschlüsse mit geringerer Leistungsabgabe verwendet werden. Temperaturen über 50 °C können zu Kapazitätsverlust des Akkus führen.

Einsetzen der Batterien

Mit vier Mignon-Batterien erreicht das HandyLab mehr als 1000 h Laufzeit. Das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes öffnen.

Beim Einlegen der Batterien Polarität beachten (siehe Kennzeichnung im Batteriefach). Batteriefachdeckel schließen und handfest zuschrauben.

Für das HandyLab 750 ist ein spezieller Lithium-Ionen Akku passend für das Batteriefach lieferbar. Die Ladung des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss. **Hinweis:** Nicht verfügbar für das HandyLab 750 EX (Geräteausführung für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich).

Auf dem Display zeigt ein Batteriesymbol die Kapazität der Batterien an:

Symbol gefüllt	Batterien volle Kapazität
Symbol teilweise gefüllt	ausreichende Kapazität vorhanden
Symbol leer	keine ausreichende Kapazität vorhanden; Kalibrieren möglich, kein Loggen
Symbol blinkt	maximal noch 10 Betriebsstunden, Messen ist noch mög- lich Achtung! Unbedingt Batterien wechseln!

Hinweise zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

In explosionsgefährdeten Bereichen darf nur das **HandyLab 750 EX** eingesetzt werden. Folgende Sicherheitshinweise sind zu berücksichtigen:



Warnung!

- Das Batteriefach des HandyLab 750 EX darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches geöffnet werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Falls eine Reparatur erforderlich wird, müssen Sie das Gerät ins Werk einsenden.
- Innerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches ist der Betrieb der USB-Schnittstelle nicht zulässig.



Warnung!



Beim Einsatz des HandyLab 750 EX (Geräteausführung für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich) in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur die in der nachfolgenden Tabelle angeführten Batterien verwendet werden. Dabei müssen die Batterien vom selben Hersteller stammen und identisch bezüglich Typ und Kapazität sein. Neue Batterien dürfen nicht mit bereits verwendeten Batterien gemischt betrieben werden.

Batterien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Batterien (jeweils 4x)	TempKlas-	Umgebungstemperaturbereich
	se	
Duracell MN1500	Τ4	-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Energizer E91	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Power One 4106	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Panasonic Pro Power LR6	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Sensor anschließen

Das HandyLab 750, 750 EX besitzt mehrere Anschlüsse und kann eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren zur Messung verwenden.

Es darf immer nur **ein** Sensor an das Messgerät angeschlossen werden.

Den Anschluss von Memosens-Sensoren erkennt das Gerät automatisch und schaltet entsprechend um. Memosens wird im Display signalisiert.



Achtung!

Vergewissern Sie sich vor jeder Messung, dass tatsächlich ein Sensor am Messgerät angeschlossen ist! Erläuterung: Der analoge pH-Eingang des HandyLab ist als extrem hochohmiger Elektrometerverstärker ausgeführt. Wenn der Sensor nicht mediumberührt oder nicht angeschlossen ist, können elektrische Ladungen am Eingang beliebige, stabile pH- oder mV-Werte erzeugen, die auf dem Display angezeigt werden.



Anschlüsse

- a Micro-USB-Buchse
- b M8, 4-polig für Memosens-Sensoren
- c Temperaturfühler-GND
- d Temperaturfühler
- e pH-Buchse DIN 19 262

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt. Das Anschlusskabel wird an die Buchse **b** (M8, 4-polig für Memosens-Sensoren) angeschlossen.

Gerät einschalten



neas

Nach dem Anschluss des Sensors kann das Gerät mit Hilfe der Taste **on/off** oder **meas** eingeschaltet werden.

Nach dem Einschalten mit der Taste **on/off** durchläuft das Gerät zunächst einen Selbsttest und zeigt anschließend die Kalibrierdaten und Einstellungen an, bevor es den Messmodus erreicht.

Nach dem Einschalten mit der Taste **meas** wird unmittelbar in den Messmodus geschaltet.

Je nach verwendeten Sensoren und konkreter Messaufgabe ergeben sich vor der ersten Messung die nachfolgenden Schritte zur Konfigurierung und Kalibrierung.

Piktogramme

Wichtige Hinweise auf den Gerätezustand:





Tastatur

Die Tasten der Folientastatur besitzen einen deutlichen Druckpunkt.

Sie haben folgende Funktionen:

on/off	Einschalten des Gerätes mit Anzeige der Geräte und Kalibrier- daten (siehe Inbetriebnahme)
meas	Einschalten des Gerätes / Messmodus aufrufen / Datenlogger anhalten
cal	Kalibrierung starten
set	Geräteeinstellung aufrufen / Bestätigungsfunktion
clock	Anzeige von Uhrzeit und Datum, mit set Uhrzeit und Datum einstellen
RCL	Speicherwerte anzeigen
STO	Messwert halten und speichern, mit set Logger einstellen und starten (Seite 16)
*	Wenn dieses Symbol im Display erscheint, kann mit den Pfeil- tasten navigiert werden.



Konfigurierung pH

Die Konfigurierung vor einer Messung sorgt für die Abstimmung zwischen verwendetem Sensor und gewünschtem Messverhalten. Außerdem gestattet sie die Auswahl des geeigneten Kalibrierverfahrens. Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick. **Fett** gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen.

Messung



Anzeige "Setup"

Auswahl mit Pfeiltasten, Bestätigung mit **set**

	Display 1		pH x.xx / pH x.xxx / mV / (°C nur bei pH analog)			
	Display 2]	OFF / Datum + Uhrzeit / Datum / Uhrzeit			
1	CAL Timer]	OFF / 1	99 Tage		
	CAL		AutoCal/Manual/DATA INPUT/(ISFET-Zero)/FREE CAL			
	CAL POINTS		1/2/3	/ 1-2-3 (bei AutoCal	, Manual, FREE CAL)	
			-01-			
			(De-	NIST Standard	1,679/4,006/6,865/9,180	
			fault)			
			-02-	NIST Technisch	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46	
			02	SI Analytics	2 00/4 00/7 00/10 00	
	BUFFER SET		-03-	techn. Puffer	2,00/4,00/7,00/10,00	
	(AutoCal, FREE CAL)	set	-04-	Knick Calimat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
			-05-	Mettler Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21	
			-06-	HACH	4,01/7,00/10,01/12,00	
			-07-	Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00	
			-08-	Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00	
			-09-	Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
			-10-	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75	
		1	-U1-	-U1- ladbar über HandyLab Pilot (User)		
	Auto OFF		OFF / 0,1h / 1h / 6h / 12h			
	Temp Unit		°C / °F			
	Time Format	24h / 12h				
¥	Date Format	tt.mm.jj / mm.tt.jj				
	Default		NO / YE	S (Rücksetzen auf Lie	efereinstellungen)	
	Delault		Hinweis	Es werden auch al	e Datenloggereinträge gelöscht.	

Wenn dieses Symbol im Menü erscheint, wählt man die Menüpunkte mit den Pfeiltasten - die Bestätigung der Auswahl erfolgt mit **set**.



Kalibrierung AutoCal

(Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt. Die Kalibrierung dient der Anpassung des jeweiligen Sensors an das Messgerät. Nur so ist gewährleistet, vergleichbare und reproduzierbare Messergebnisse zu erhalten.



Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch **meas** möglich und wird mit "CAL ABORTED" auf dem Display angezeigt.

Ausnahme: Wenn "CAL POINTS 1-2-3" konfiguriert und der erste Kalibrierschritt abgeschlossen ist, wird die Kalibrierung in jedem Fall durchgeführt.



Kalibrierung DATA INPUT

(Kalibrierung durch Dateneingabe bekannter Sensorwerte)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung	
↓ cal	_
CAL DATA INPUT	
¥	
ZERO POINT	Mit ▲▼ Wert für den Nullpunkt auswählen.
∣ cal ¥	
SLOPE	Mit $\blacktriangle V$ Wert für die Steilheit auswählen.
∣ cal ¥	
Nacheinander werden die Kal Datum und Uhrzeit ZERO POINT SLOPE Anschließend automatischer N	ibrierdaten angezeigt: Nechsel zur Messung.

Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch meas möglich.



Kalibrierung MANUAL (Manuelle Kalibrierung)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung	
↓ cal	
CAL	Anzahl der Kalibrierpunkte wurde in der
MANUAL	Konfigurierung eingestellt.
¥	
CAL 1 /2/3	
PRESS CAL	
↓ cal	
pH-Anzeige blinkt	Aus der Beschreibung des Puffers den
PRESS CAL	temperaturrichtigen pH-Wert ermitteln und mit ▲▼ einstellen.
↓ cal	
mV-Anzeige blinkt	
	Je nach Anzahl der Kalibrierpunkte wieder-
↓	holt sich der unter CAL 1 /2/3 beschriebene
	Vorgang.
mV-Wert blinkt bis zum Ende	der Kalibrierung, dann nacheinander Anzeige
CAL DATA	
1/2/3 CAL POINTS	
ZERO POINT	
SLOPE	

Anschließend automatischer Wechsel zur Messung

Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch **meas** möglich und wird mit "CAL ABORTED" auf dem Display angezeigt.

Ausnahme: Wenn "CAL POINTS 1-2-3" konfiguriert und der erste Kalibrierschritt abgeschlossen ist, wird die Kalibrierung in jedem Fall durchgeführt.



Kalibrierung FREE CAL

(Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens)

Die Kalibrierung "FREE CAL" wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung

∫ cal

CAL AutoCal blinkt Mit▲▼das gewünschte Kalibrierverfahren auswählen (AutoCal, DATA INPUT oder MANUAL).

↓ cal

Führen Sie die gewählte Kalibrierung durch (siehe Kalibrierung AutoCal, DATA INPUT oder MANUAL).

Datenlogger

Der Datenlogger

Das Gerät verfügt über einen Datenlogger, der **vor der Benutzung** konfiguriert und anschließend aktiviert wird. Sie können zwischen folgenden Loggertypen wählen:

- DIFF (messwertgesteuertes Loggen von Messgröße und Temperatur)
- INT (zeitgesteuertes Loggen in einem festen Intervall)
- DIFF+INT (kombiniertes zeit- und messwertgesteuertes Loggen)
- SHOT (manuelles Loggen durch Drücken der Taste STO)

Der Datenlogger zeichnet bis zu 5000 Einträge umlaufend in einem Ringspeicher auf. Bereits vorhandene Einträge werden dabei überschrieben. Folgende Daten werden aufgezeichnet: Hauptmesswert, Temperatur, Zeitstempel und Gerätestatus.

Die komfortable Verwaltung des Datenloggers ist über die Software HandyLab Pilot möglich. Es wird immer die aktuell eingestellte Messgröße gespeichert. Das Speichern der Einträge wird mit dem Symbol "STO" und folgender Angabe der Speicheradresse kurzzeitig auf dem Display angezeigt.



Display: Relevante Symbole für den Datenlogger

Die Betriebsarten des Datenloggers (Loggertyp)

Manuelles Loggen, wenn Logger aktiviert (SHOT)

In dieser Betriebsart werden Messwerte immer dann gespeichert, wenn die Taste **STO** gedrückt wird.

Messung	
Logger aktiviert	

↓ ѕто

Messwert wird an die Adresse des zuletzt gespeicherten Wertes +1 gespeichert

Manuelles Loggen, wenn Logger deaktiviert

Messung
Logger deaktiviert
STO

Messwert wird gehalten Vorgeschlagene Adresse blinkt (Adresse des zuletzt gespeicherten Wertes +1)

Wenn gewünscht: Startadresse mit **AV** wählen.

↓ ѕто

Messwert wird an die gewünschte Adresse gespeichert (z. B. Überschreiben einer Fehlmessung).

Intervall (INT)

In dieser Betriebsart werden Messwerte zyklisch aufgezeichnet.



Differenz (DIFF)

Wenn der Delta-Bereich (Messgröße und/oder Temperatur) bezogen auf den letzten Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Der erste Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.



Differenz + Intervall kombiniert (DIFF+INT)

Wenn der Delta-Bereich zum letzen DIFF-Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag (Im Beispiel: Messeintrag **A**) und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Solange der Messwert innerhalb des Delta-Bereichs bleibt, wird entsprechend der Voreinstellung "Intervall" geloggt. Der erste DIFF-Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.



Datenloggermenü

Anzeige Logger

Auswahl mit Pfeiltasten, Bestätigung mit **set**

↑	CONT		Startadresse auswählen und Datenlogger starten
	START set		Löscht alle Einträge und startet den Datenlog- ger mit der Startadresse 0001
	DEL		Alle Einträge löschen
¥	SET		Loggertyp auswählen und konfigurieren: DIFF, INT, DIFF+INT, SHOT (siehe Tabelle unten)

Übersicht	Übersicht Datenloggermenü (Voreinstellung fett gedruckt)		
Logger- typ	DIFF	Delta pH / mV	OFF / pH 0.0114.00 / pH 1.00
			OFF / 1 1000 mV / 1 mV
		Delta °C / °F	OFF / 0.1 50.0 °C / 1.0 °C
			OFF / 0.190 °F / 1.0 °F
	INT	Intervall	h:mm:ss
			0:00:01 9:59:59 / 0:01:00
	DIFF +	DIFF	siehe Loggertyp DIFF
	INT	INT	siehe Loggertyp INT
	SHOT	aktuell einges chert	tellte Messgröße wird gespei-

Datenlogger konfigurieren

Voraussetzung: Datenlogger ist angehalten (**meas** drücken).

	-
Messung	
¥ STO	_
Messwert wird gehalten	7
♦ set	-
Logger: CONT blinkt]
↓ ▼	_
Logger: START blinkt]
♦ ▼	_
Logger: DEL blinkt]
¥ V	_
Logger: SET blinkt]
♦ set	_
Logger: Der aktuelle Logger- typ blinkt	Gewünschten Loggertyp mit ▲▼ wähle DIFF, INT, DIFF+INT oder SHOT.

set

Entsprechend Loggertyp Werte mit **A** wählen und jeweils mit **set** bestätigen. Wenn die Konfigurierung abgeschlossen ist, blinkt CONT. Sie können den Datenlogger mit START oder CONT starten (siehe Seite 21).

Datenlogger mit CONT starten

Voraussetzung: Datenlogger ist konfiguriert. Nach jedem Ausschalten des Gerätes muss der Datenlogger neu gestartet werden (Ausnahme: SHOT).

Messung

↓ ѕто

Messwert wird gehalten

🖌 set

Logger: CONT blinkt

🖌 set

Adresse des zuletzt gespeicherten Wertes +1 blinkt (Vorschlag für Startadresse) Wenn gewünscht: Startadresse mit **AV** wählen.

¥ set

Der Messwert wird an die gewählte Startadresse gespeichert (Ausnahme: SHOT). "… FREE MEMORY" wird angezeigt.

Symbole "LOGGER" und "aktiver Loggertyp" werden angezeigt.

Datenlogger mit START starten

Voraussetzung: Datenlogger ist konfiguriert. Es werden alle vorhandenen Einträge gelöscht. Die Speicherung erfolgt ab Startadresse 0001. Nach jedem Ausschalten des Gerätes muss der Datenlogger neu gestartet werden (Ausnahme: SHOT).

Messung

↓ ѕто

Messwert wird gehalten

```
↓ set
```

Logger: CONT blinkt

¥

Logger: START blinkt

♦ set

Alle Einträge werden gelöscht. "5000 FREE MEMORY" wird angezeigt. Symbole "LOGGER" und "aktiver Loggertyp" werden angezeigt.

Loggerdaten anzeigen

Mit der Taste **RCL** können Sie sich alle gespeicherten Messwerte auf dem Display anzeigen lassen. Die komfortable Verwaltung des Datenloggers ist über die Software HandyLab möglich.



Zurück zur Messung



Beispiel: Gespeicherter Messwert 0026



Beispiel: Leerer Speicherplatz 0004

Datenlogger anhalten

Mit der Taste **meas** können Sie den Datenlogger zu jeder Zeit anhalten.

```
Messung, Logger aktiviert
meas
```

Datenlogger wird angehalten. Symbole "LOGGER" und "aktiver Loggertyp" werden nicht mehr angezeigt. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, durch **STO** einen Messwert zu halten und ihn anschließend an eine beliebige Adresse zu speichern.

Datenlogger löschen

Über die Auswahl "DEL" werden alle Datensätze gelöscht.



Alle gespeicherten Datensätze werden gelöscht. "0000 DELETED" wird angezeigt.

Fehler- und Gerätemeldungen

Das Messgerät zeigt Fehlermeldungen mit "ERROR …" auf dem Display an. Hinweise auf den Sensorzustand werden durch das Symbol "Sensoface" (freundlich, neutral, traurig) und ggf. einem zusätzlichen Hinweis ("INFO …") dargestellt.



Beispiel Fehlermeldung: ERROR 8 (Gleiche Kalibriermedien)

Sensoface gibt Hinweise auf den Sensorzustand (Wartungsbedarf). Die Messeinrichtung ist aber noch in der Lage, die Messgröße zu ermitteln. Nach Abschluss einer Kalibrierung wird zur Bestätigung das entsprechende Sensoface (freundlich, neutral, traurig) zusammen mit den Kalibrierdaten angezeigt. Sensoface ist sonst nur im Messbetrieb sichtbar.

Die wichtigsten Fehlermeldungen und Meldungen "Sensoface" befinden sich auf der Innenseite der Schutzklappe. Diese und alle anderen Fehlermeldungen mit ihren jeweiligen Bedeutungen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen.



Beispiel Meldung "Sensoface": INFO 1 (Kalibriertimer abgelaufen)



Meldungen "Sensoface"

Das Symbol "Sensoface" weist Sie wie folgt auf den Sensorzustand hin:

Sensoface bedeutet



Sensor ist in Ordnung

Sensor demnächst kalibrieren

Sensor kalibrieren oder austauschen

Zusätzlich wird bei den Symbolen "Sensoface neutral" und "Sensoface traurig" "INFO …" auf dem Display angezeigt, um Ihnen einen Hinweis auf die Ursache der Verschlechterung des Sensors zu geben.

Sensoface	Hinweis	Ursache
	INFO 1	Kalibriertimer
	INFO 3	Sensocheck
\sim	INFO 5	Nullpunkt / Steilheit
$(\underline{\cdot},\underline{\cdot})$	INFO 6	Einstellzeit
\mathbf{U}	INFO 7	ISFET: Arbeitspunkt (Asymmetriepotenzial)
	INFO 8	ISFET: Leckstrom
	INFO 9	ORP-Offset

Fehlermeldungen

Die folgenden Fehlermeldungen werden auf dem Display angezeigt.

Meldung	Ursache	Fehler beheben
L blinkt	Batterie leer	Batterien austauschen
ERROR 1	Messbereich pH überschritten	
ERROR 2	Messbereich ORP wurde über- schritten	Überprüfen Sie, ob die Messbedingun
ERROR 3	Messbereich Temperatur über- schritten	gen dem messbereich entsprechen.
ERROR 4	Sensornullpunkt zu groß/klein	Sensor gründlich spülen und neu kali-
ERROR 5	Sensorsteilheit zu groß/klein	brieren. Ansonsten Sensor tauschen.
ERROR 8	Kalibrierfehler: Gleicher Puffer	Verwenden Sie Puffer mit anderem Nennwert, bevor Sie den nächsten Schritt der Kalibrierung einleiten.
	Kalibrierfehler:	Stimmt der eingestellte Puffersatz mit
	Unbekannter Puffer	dem verwendeten überein?
ERROR 10	Kalibriermedien vertauscht	Kalibrierung wiederholen.
ERROR 11	Messwert instabil Driftkriterium nicht erreicht	Lassen Sie den Sensor so lange in der Flüssigkeit, bis die Temperatur stabil ist. Ansonsten Sensor tauschen.
ERROR 14	Uhrzeit und Datum ungültig	Datum und Zeit einstellen.
ERROR 18	Konfiguration ungültig	Neustart, auf Liefereinstellungen zurücksetzen (Setup: DEFAULT YES), konfigurieren und kalibrieren. Ansonsten Gerät einschicken.
ERROR 19	Abgleichdaten defekt	Gerät defekt, einschicken.
ERROR 21	Sensorfehler (Memosens)	Funktionsfähigen Memosens-Sensor anschließen.
ERROR 25	Pufferabstand (eingebbare Puffertabelle)	Puffertabelle neu eingeben.

Technische Daten (HandyLab 750)

Memosens pH (auch ISFET)	Anschluss: E Anzeigeber	Buchse M8 (4-polig) eiche ¹⁾	für Memosens-Laborkabel -2,000 +16,000 pH -2000 +2000 mV -50 +250 °C	
Memosens Redox	Anschluss: E Anzeigeber	Buchse M8 (4-polig) eiche ¹⁾	für Memosens®-Laborkabe -2000 +2000 mV -50 +250 °C	
	Sensoranpa	ssung ^{*)}	Redox-Kalibrierung (Nullpu	inktverschiebung)
nH/mV(analog)	zul. Kalibrie	rbereich H. Buchso DIN 19-2	ΔmV (Offset) -700 +700	mV
ph/liv (allalog)	Messbereic	h pH	-2 16	
	Nachkomm	astellen*)	2 oder 3	
	Eingangswi	derstand	1 x 10 ¹² Ω (0 35 °C)	
	Eingangsstr	om	1 x 10 ⁻¹² A (bei RT Verdopplung alle 1	0 K)
	Messzyklus		ca. 1s	,
	Betriebsme	ssabweichung ^{2,3,4)}	< 0,01 pH, TK < 0,001 pH/k	< Contract of the second s
	Messbereic	h mV	-1300 +1300 mV	
	Messzyklus		ca. 1s	
To make a water w	Betriebsme	ssabweichung ^{2,3,4)}	< 0,1 % v. M. + 0,3 mV; TK <	< 0,03 mV/K
lemperatur	Mossharaid	2 X Ø 4 mm tur integ ho	NTC 30 kO	_20 +120 °C
	NIC33DCICICI		Pt 1000	-40 +250 °C
	Messzyklus		ca. 1s	
	Betriebsme	ssabweichung ^{2,3,4)}	< 0,2 K (Tamb = 23 °C); TK	< 25 ppm/K
pH-Kalibrierung				
Betriebsarten ^{*)}	AutoCal		Kalibrierung mit automatise	cher Putterfindung
	Ivianuell		individueller Pufferwerte	Eingabe
	Dateneinga	be	Dateneingabe von Nullpun	kt und Steilheit
AutoCal-Puffersätze*)	-01- (Default)	NIST Standard	1,679/4,006/6,865	/9,180
	-02-	NIST Technisch	1,68/4,00/7,00/10,	01/12,46
	-03-	SI Analytics techn. Puffer	2,00/4,00/7,00/10,	00
	-04-	Knick Calimat	2,00/4,00/7,00/9,0	0/12,00
	-05-	Mettler Toledo	2,00/4,01/7,00/9,2	1
	-06-	HACH	4,01/7,00/10,01/12	2,00
	-07-	Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,	00
	-08-	Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,	01/12,00
	-09-	Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,0	0/12,00
	-10-	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,2	3/12,75
	-U1-	ladbar über Handy	/Lab Pilot (User)	
zul Kalibrierbereich				
	Nullpunkt		Ha 8 6	
zu. Ruibherbereich	Nullpunkt Bei ISFET:		6 8 pH -750 +750 mV; Arbeitsp	ounkt (Asymmetrie)
	Nullpunkt Bei ISFET: Steilheit		6 8 pH -750 +750 mV; Arbeitsp ca. 74 104 %	ounkt (Asymmetrie)

*) parametrierbar

a) Messbereiche abhängig vom Memosens-Sensor
2) gemäß DIN EN 60746-1, bei Nennbetriebsbedingungen
3) ± 1 Digit

4) zuzüglich Sensorfehler

Anzeige - Bedienung	Sensoface	liefert Hinweise über den Zustand des Sensors Auswertung von Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall Zustandsanzeige (freundlich, neutral, traurig)
	Display	LCD STN 7-Segmentanzeige mit 3 Zeilen und Symbolen
	Statusanzeigen	für Batteriezustand, Logger
	Hinweise	Sanduhr
	lastatur	[on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL], [clock]
Diagnosefunktionen	Sensordaten	Hersteller, Sensortyp, Seriennummer, Betriebsdauer
	Kalibrierdaten	Kalibrierdatum, Nullpunkt und Steilheit
	Geräteselbsttest	automatischer Speichertest (FLASH, EEPROM, RAM)
	Gerätedaten	Gerätetyp, Softwareversion, Hardwareversion
Datenerhaltung	Parameter, Kalibrierdaten > 10	Jahre
Datenübertragung Datenlogger	1x Micro USB-B zur Datenüberti 5.000 Speicherplätze	ragung zum PC
Kalibrierdatenlogger MemoLog (nur Memosens)	Aufzeichnung manuell, intervall bis 100 Memosens-Kalibrierpro - Aufzeichnung auf dem Display	- oder ereignisgesteuert tokolle speicherbar y anzeigbar
Kommunikation	 direkt auslesbar über MemoSuite (USB): Hersteller, Sensortyp, Serien-Nr. Nullpunkt, Steilheit, Kalibrierdatum 	
Kennikation	Profil	HID, treiberlose Installation
	Verwendung	Datenaustausch und Konfigurierung über die Software HandyLab Pilot
Klima - Nennbetriebsbedingu	ingen	
	Umgebungstemperatur	-10 +55 °C
	Transport-/Lagertemperatur	-25 +70 °C
	Relative Feuchte	0 95 %, kurzzeitige Betauung zulässig
Energieversorgung		
	Hilfsenergie	Batterien 4x AA (Mignon), 4x Akku NiMH oder 1x Li-Ionen-Akku, ladbar über USB
6 1 "	Betriebszeit	ca. 1000 h (Alkaline)
Genause		
	Material	PA12 GF30 + TPE
	Schutzart	IP66/67 mit Druckausgleich
	Abmessungen	ca. (132 x 156 x 30) mm
	Gewicht	ca. 500 g
Zulassungen - Prüfzeichen - G EMV	erätesicherheit DIN EN 61326-1 (Allgemeine A	nforderungen)
	Störaussendung	Klasse B (Wohnbereich)
	Störfestigkeit	Industriebereich
RoHS-Konformität	DIN EN 61326-2-3 (Besondere / nach Richtlinie 2011/65/EU	Anforderungen für Messumformer)

Technische Daten (HandyLab 750 EX)

femosens pH (auch ISFET) Anschluss: Buchse M8 (4-polig) für Memosens-Laborkabel				
	Anzeigeber	eiche ¹⁾	-2,000 +16,000 pH	
			-2000 +2000 mV	
			-50 +250 °C	
Memosens Redox	Anschluss: E	Buchse M8 (4-poli	g) für Memosens-Laborkabel	
	Anzeigeber	eiche"	-2000 +2000 mV	
	Concoranna	ccupa ^{*)}	-50 +250 °C Roday Kalibriarung (Nullpunkt	vorschiphung)
	zul Kalibrio	rhereich	$\Delta m V (Offset) - 700 + 700 m V$	verschiebung)
pH/mV (analog)	Anschluss: r	H-Buchse DIN 19	262 (13/4 mm)	
,	Messbereic	n pH	-2 16	
	Nachkomm	astellen*)	2 oder 3	
	Eingangswi	derstand	1 x 10 ¹² Ω (0 35 °C)	
	Eingangsstr	om	1 x 10 ⁻¹² A (bei RT, Verdopplung	g alle 10 K)
	Messzyklus		ca. 1s	
	Betriebsme	ssabweichung ^{2,3,4)}	< 0,01 pH, TK < 0,001 pH/K	
	Messbereic	n mV	-1300 +1300 mV	
	Messzyklus		ca. Is $(0.1.9) (0.1.$	
	Betriebsme	ssapweichung ^{2,3,4}	< 0,1 % v. M. + 0,3 mV	
Temperatur	Anschluss: 2	x Ø 4 mm für inte	arierten oder separaten Temp	eraturfühler
lemperatur	Messbereic	ne	NTC 30 kg -20) +120 °C
			Pt 1000 -40) +250 °C
	Messzyklus		ca. 1s	
	Betriebsme	ssabweichung ^{2,3,4)}	< 0,2 K (Tamb = 23 °C); TK < 2	5 ppm/K
pH-Kalibrierung				
Betriebsarten*)	AutoCal		Kalibrierung mit automatischer	r Pufferfindung
	Manuell		Manuelle Kalibrierung mit Eing	gabe individueller
	Dateneinga	be	Dateneingabe von Nullpunkt u	ind Steilheit
AutoCal-Puffersätze*)	-01-			
	(Default)	NIST Standard	1,679/4,006/6,865/9	9,180
	-02-	NIST Technisch	1,68/4,00/7,00/10,0	1/12,46
		SI Analytics		
	-03-	techn. Puffer	2,00/4,00/7,00/10,0	0
	-04-	Knick Calimat	2,00/4,00/7,00/9,00	/12,00
	-05-	Mettler Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21	
	-06-	HACH	4,01/7,00/10,01/12,	00
	-07-	Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,0	0
	-08-	Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,0	1/12,00
	-09-	Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00	/12,00
	-10-	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23	/12,75
	-U1-	ladbar über Han	dyLab Pilot (User)	
zul. Kalibrierbereich	Nullpunkt		68pH	
	Bei ISFET:		-750 +750 mV; Arbeitspunk	t (Asymmetrie)
	Steilheit		ca. 74 104 %	
Kalibriertimer *)	Vorgabeinte abschaltbar	ervall 1 99 Tage	1	
*) parametrierbar				
1) Messbereiche abhängig	vom Memo	sens-Sensor		
2) gemaß DIN EN 60746-1 3) + 1 Digit	, bei Nennb	etriebsbedingung	en	
4) zuzüglich Sensorfehler				

Anzeige - Bedienung		
Sensoface	liefert Hinweise über den Zust Einstellzeit, Kalibrierintervall Z	tand des Sensors Auswertung von Nullpunkt/Steilheit, Zustandsanzeige (freundlich, neutral, traurig)
Display	LCD STN 7-Segmentanzeige mit 3 Zeilen und Symbolen	
Statusanzeigen	für Batteriezustand, Logger	
Hinweise	Sanduhr	
Tastatur	[on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL], [clock]
Diagnosefunktionen	Sensordaten (nur Memosens) Kalibrierdaten Geräteselbsttest	Hersteller, Sensortyp, Seriennummer, Betriebsdauer Kalibrierdatum, Nullpunkt und Steilheit automatischer Speichertest (FLASH, EEPROM, RAM)
	Gerätedaten	Gerätetyp, Softwareversion, Hardwareversion
Datenerhaltung	Parameter, Kalibrierdaten > 10) Jahre
Datenübertragung	1x Micro USB-B zur Datenübe Innerhalb des explosionsgefä Schnittstelle nicht zulässig.	rtragung zum PC hrdeten Bereiches ist der Betrieb der USB-
Datenlogger	5.000 Speicherplätze	
Kalibrierdatenlogger MemoLog (nur Memosens)	Aufzeichnung manuell, interva bis 100 Memosens-Kalibrierp	all- oder ereignisgesteuert rotokolle speicherbar
	- Aufzeichnung auf dem Display anzeigbar	
	- direkt auslesbar über Memo Nullpunkt, Steilheit, Kalibrierd	Suite (USB): Hersteller, Sensortyp, Serien-Nr., atum
Kommunikation	USB 2.0	
	Profil	HID, treiberlose Installation
	Verwendung	Datenaustausch und Konfigurierung über die Software HandyLab Pilot
Klima - Nennbetriebsbedin	igungen	
	Umgebungstemperatur	$\begin{array}{l} -10 \ ^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +40 \ ^{\circ}\text{C} & \text{T4} \\ -10 \ ^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +50 \ ^{\circ}\text{C} & \text{T3} \end{array}$
	Transport-/Lagertemperatur	-25 +70 °C
Energieversorgung	Hilfsonorgio	Battorion Ax AA (Mignon)
Litergieversorgung	Retriebezoit	$c_2 = 1.000 \text{ h} (Alkalina)$
Gohäuso	Matarial	PA12 CE20 + TPE
Genause	Sobuttort	IRIZ GISU + II L
	Abmossupgen	$(122 \times 154 \times 20)$ mm
	Cowieht	
	Gewicht	ca. 500 g
Zulassungen - Prüfzeichen	- Gerätesicherheit	
FMV	DIN EN 61326-1 (Allgemeine	Anforderungen)
	Störaussendung	Klasse B (Wohnbereich)
	Störfestigkeit	Industriebereich
	DIN EN 61326-2-3 (Becondary	a Anforderungen für Messumformer)
Explosionsschutz	Europa	
RoHS-Konformität	nach Richtlinie 2011/65/EU	

OPERATING MANUAL

HandyLab 750 HandyLab 750 EX



a xylem brand

Approved/Intended Use

HandyLab 750, 750 EX is a portable pH meter.

Guarantee

We provide guarantee for the device described for two years from the date of purchase. This guarantee covers manufacturing faults being discovered within the mentioned period of three years. Claim under guarantee covers only the restoration of functionality, not any further claim for damages or financial loss. Improper handling/use or illegitimate opening of the device results in loss of the guarantee rights.

To ascertain the guarantee liability, please return the instrument and proof of purchase together with the date of purchase freight paid or prepaid.

Registered trademarks

The following names are registered trademarks. For practical reasons they are shown without trademark symbol in this manual.

- MEMOSENS® (1)
- MEMOOSENS ® (2)
- MemoSuite^{® (3)}
- Sensocheck^{® (3)}
- Sensoface® (3)
- ⁽¹⁾ is a registered wordmark of Endress + Hauser GmbH & Co. KG, Gerlingen.
- ⁽²⁾ is a registered word-/trademark of Endress + Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Gerlingen and Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin.
- ⁽³⁾ is a registered wordmark of Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin.



Disposal

Please observe the applicable local or national regulations concerning the disposal of "waste electrical and electronic equipment".

Safety Guidelines (HandyLab 750, 750 EX)



Caution!

Whenever it is likely that the protection has been impaired, the device shall be made inoperative and secured against unintended operation.

The protection is likely to be impaired if, for example:

- the device shows visible damage
- the device fails to perform the intended function
- prolonged storage at temperatures above 70 °C
- severe transport stresses

Before recommissioning the device, a professional routine test must be performed. This test should be carried out at the manufacturer's factory.



Caution!

Take protective measures against ESD when the sensor socket is open. At measuring temperatures from -20 to +100 °C the temperature detector can be automatically identified. The charging time of the battery may vary when a USB port with lower power output is used. Temperatures above 50 °C may result in loss of battery capacity.

Inserting the Batteries

With four AA batteries, the HandyLab has an operating time of over 1000 h. Open the battery compartment on the rear of the device. Be sure to observe the correct polarity when inserting the batteries (see markings in the battery chamber). Close the battery compartment cover and screw it handtight. A special lithium-ion battery suited to the battery compartment is available for the HandyLab 750. The battery is recharged through the USB port. **Note:** Not available for the HandyLab 750 EX (device variant for applications in hazardous locations).

m	Icon fully filled	Batteries at full capacity
	Icon partially filled	Battery capacity is sufficient
	lcon empty	Battery capacity not sufficient; calibration is possible, no logging
	Icon blinks	Max. 10 operating hours remaining, measurement is still possible Caution! It is absolutely necessary to replace the batteries.

A battery icon in the display indicates the battery power level:
Precautions for application in hazardous locations

In hazardous areas, only the **HandyLab 750 EX** may be used. The following safety guidelines must be observed:



Warning!

- Only open the battery compartment of the HandyLab 750 EX outside the hazardous location.
- Never try to open the device. If a repair should be required, return the device to our factory.
 - Never use the USB port within the hazardous location.



Warning!

When using the HandyLab 750 EX (device variant for applications in hazardous locations) in a hazardous location, only the battery types listed below may be used. The batteries must be from the same manufacturer and of identical type and capacity. Never use new and used batteries together.

Batteries for Application in Hazardous Locations

Batteries (4x each)	Temp. class	Ambient temperature range
Duracell MN1500	T4	-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Energizer E91	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Power One 4106	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Panasonic Pro Power LR6	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Start-Up

Connecting a Sensor

The HandyLab 750/750EX provides several connections so that many types of sensors can be used for measurement.

Note that only **one** sensor may be connected to the meter at a time.

The meter automatically recognizes a connected Memosens sensor and switches accordingly. Memosens is signaled in the display.



Caution!

Always make sure that a sensor is connected to the meter before starting measurement.

Explanation: The analog pH input of the HandyLab is an electrometer amplifier with an extremely high-impedance. When the sensor is not in contact with the medium or not connected to the meter, electric charges on the input can generate arbitrary, stable pH or mV values which will be shown in the display.



Connections

- a Micro USB port
- b M8, 4 pins for Memosens sensors
- c Temperature probe GND
- d Temperature probe
- e pH socket (DIN 19 262)

Memosens sensors have a **cable coupling**, which allows convenient replacement of sensors while the cable remains connected to the meter. The connecting cable is connected to socket **b** (M8, 4 pins for Memosens sensors).

Switching On the Meter

٢	
	on/off

When you have connected the sensor, you can switch the meter on by pressing the **on/off** or **meas** key.

When the meter is switched on with the **on/off** key, first a self test is performed and then the calibration data and settings are displayed before the meter switches to measuring mode.



When the meter is switched on with the **meas** key, it immediately switches to measuring mode.

Depending on the connected sensor and the specific measuring task, several steps for configuration and calibration must be performed as described on the following pages.

lcons

Important information about the state of the device:





Keypad

The keys of the membrane keypad have a noticeable pressure point.

They have the following functions:

on/off	Switches the meter on and displays the device and calibration data (see Start-Up)
meas	Switches the meter on / Activates measuring mode / Stops the data logger
cal	Starts calibration
set	Activates configuration / Confirms entries
clock	Displays time and date, allows setting the clock using set
RCL	View stored values
sto ♥	Holds and saves a measured value, allows setting and starting the logger by pressing set (page 46) When this icon is displayed, you can use the arrow keys for navigation.



pH Configuration

Prior to measurement, a configuration should be performed to match the connected sensor and the desired measurement performance. Furthermore, you can select the suitable calibration method.

The following table gives you an overview. Factory settings are shown in **bold print**.

Measurement

set

"Setup" display

Select using arrow keys, confirm by pressing set.

	Display 1		<pre>pH x.xx / pH x.xxx / mV / (°C for analog pH only)</pre>					
♠	Display 2	1	OFF / date + time / date / time					
	CAL Timer		OFF / 1 99 days					
	CAL CAL POINTS		AutoCal/Manual/DATA INPUT/(ISFET-Zero)/FREE CAL					
			1 / 2 / 3 / 1-2-3 (for AutoCal, Manual, FREE CAL)					
			-01-					
			(De-	NIST standard	1.679/4.006/6.865/9.180			
			fault)					
			-02-	NIST technical	1.68/4.00/7.00/10.01/12.46			
			0.2	SI Analytics	2 00/4 00/7 00/10 00			
	BUFFER SET	ER SET set Cal, CAL)	-03-	technical	2.00/4.00/7.00/10.00			
	(AutoCal,		-04-	Knick CaliMat	2.00/4.00/7.00/9.00/12.00			
	FREE CAL)		-05-	Mettler Toledo	2.00/4.01/7.00/9.21			
			-06-	НАСН	4.01/7.00/10.01/12.00			
			-07-	Ciba (94)	2.06/4.00/7.00/10.00			
			-08-	2.00/4.01/7.00/10.01/12.00				
			-09-	Reagecon	2.00/4.00/7.00/9.00/12.00			
			-10-	DIN 19267	1.09/4.65/6.79/9.23/12.75			
			-U1- loadable via HandyLab Pilot (User)					
	Auto OFF		OFF / 0.1h / 1h / 6h / 12h					
	Temp Unit		°C / °F					
	Time Format		24h / ′	12h				
	Date Format		dd.mn	n.yy / mm.dd.yy				
¥	Default		NO / Y	ES (reset to factory se	ettings)			
	Delault		Note: All data logger entries will be deleted.					



This icon prompts you to select a menu item using the arrow keys the selection is confirmed by pressing set.



AutoCal Calibration

(Calibration with automatic buffer recognition)

The calibration method is selected in the configuration menu. Calibration is required to adjust the sensor to the meter. It is indispensable for achieving comparable and reproducible measurement results.



Note: To abort calibration, you can press **meas** at any time. This will be confirmed by the display message "CAL ABORTED". Exception: When you have selected "CAL POINTS 1-2-3" and the first calibration step has been completed, the calibration process cannot be stopped any more.



DATA INPUT Calibration

(Calibration by entering known sensor values)

The calibration method is selected in the configuration menu.



Note: To abort calibration, you can press meas at any time.

cal

MANUAL Calibration

(Manual calibration)

The calibration method is selected in the configuration menu.

Measurement	
↓ cal	
CAL MANUAL	The number of calibration points has been selected in the configuration menu.
¥	
CAL 1 /2/3 PRESS CAL	
↓ cal	
pH display blinks PRESS CAL	Use ▲▼ to set the temperature-corrected pH value taken from the buffer table.
↓ cal	
mV display blinks	
\downarrow	Depending on the number of calibration points, the procedure described above for CAL $1/2/3$ is repeated

mV value blinks until calibration is completed, then successive display of: CAL DATA 1/2/3 CAL POINTS ZERO POINT SLOPE Then the meter switches to measuring mode.

Note: To abort calibration, you can press **meas** at any time. This will be confirmed by the display message "CAL ABORTED". Exception: When you have selected "CAL POINTS 1-2-3" and the first calibration step has been completed, the calibration process cannot be stopped any more.



FREE CAL Calibration

(Free selection of calibration method)

FREE CAL calibration is selected in the configuration menu.

Measurement

↓ cal

CAL AutoCal blinks Use $\blacktriangle \nabla$ to select the required calibration method (AutoCal, DATA INPUT or MANUAL).

∣ cal

Perform the selected calibration (see AutoCal, DATA INPUT or MANUAL calibration).

Data Logger

The Data Logger

The meter provides a data logger. **Prior to use**, it must be configured and then activated. You can choose from the following logger types:

- DIFF (signal-controlled logging of measured variable and temperature)
- INT (time-controlled logging at a fixed interval)
- DIFF+INT (combined time- and signal-controlled logging)
- SHOT (manual logging by pressing the **STO** key)

The data logger records up to 5000 entries and saves them in a circular buffer.

Already existing entries will be overwritten.

The following data are recorded: primary value, temperature, time stamp and device status.

The HandyLab Pilot software allows convenient management of the data logger. It is always the currently selected process variable which is recorded. The "STO" icon and the memory address is displayed briefly to indicate that an entry is being saved.

Display: Icons related to the data logger



Operating Modes of the Data Logger (Logger Type)

Manual logging when logger is activated (SHOT)

In this mode, a measured value is recorded when the **STO** key is pressed.

Measurement

Logger **activated**

↓ ѕто

The measured value is saved to the address of the last recorded value + 1

Manual logging when logger is deactivated

Measurement Logger **deactivated**

🗼 сто

Measured value is maintained Proposed address blinks (address of the last recorded value + 1) If desired: Select start address using $\blacktriangle \nabla$.

↓ ѕто

Measured value is saved to the desired address (e.g. for overwriting an incorrect measurement).

Interval (INT)

In this mode, the measured values are cyclically recorded.



Difference (DIFF)

When the delta range (process variable and/or temperature) related to the last entry is exceeded, a new entry is created and the delta range is displaced upwards or downwards by the delta value. The first entry is automatically created when the data logger is started.



Difference + Interval combined (DIFF+INT)

When the delta range related to the last DIFF entry is exceeded, a new entry is created (example: entry **A**) and the delta range is displaced upwards or downwards by the delta value. As long as the measured value remains within the delta range, logging is performed at the preset interval. The first DIFF entry is automatically created when the data logger is started.



Data Logger Menu

Logger display



Select using arrow keys, confirm by pressing **set**.

Select start address and start the data logger
Deletes all entries and starts the data logger at start address 0001
Deletes all entries
Select logger type and configure: DIFF, INT, DIFF+INT, SHOT (see table below)

Overview	Overview of data logger menu (default in bold print)					
Logger type	DIFF	Delta pH / mV	OFF / pH 0.0114.00 / pH 1.00			
			OFF / 1 1000 mV / 1 mV			
		Delta °C / °F	OFF / 0.1 50.0 °C / 1.0 °C			
			OFF / 0.190 °F / 1.0 °F			
	INT Interval		h:mm:ss			
			0:00:01 9:59:59 / 0:01:00			
	DIFF	DIFF	See logger type DIFF			
	+INT	INT	See logger type INT			
	SHOT	Currently sele	cted process variable is recorded			

Configuring the Data Logger

Prerequisite: The data logger is stopped (press **meas**).

Measurement				7	7	7	7	7	7
		1	1]]]]]]
¥ 510		1	•	•	1	1	1	1	
Measured value is maintained									
¥ set									
Logger: CONT blinks									
↓ ▼			I	I	I	1	1	1	1
Logger: START blinks									
↓ ▼									
Logger: DEL blinks									
↓ ▼									
Logger: SET blinks									
¥ set									
Logger: Current logger type blinks		(Select DIFF,	Select des DIFF, INT,	Select desired DIFF, INT, DIFF	Select desired logg DIFF, INT, DIFF+INT	Select desired logger t DIFF, INT, DIFF+INT or S	Select desired logger type DIFF, INT, DIFF+INT or SHC	Select desired logger type using DIFF, INT, DIFF+INT or SHOT.
y cot	_		•	•	•	•			

set

Select the appropriate parameters using \mathbf{AV} and confirm each selection by pressing set. When configuration is finished, CONT blinks. You can start the data logger by selecting START or CONT (see page 51).

Starting the Data Logger using CONT

Prerequisite: Data logger is configured. Every time the meter has been switched off, the data logger must be restarted (exception: SHOT).

Measurement

, STO

Measured value is maintained

🖌 set

Logger: CONT blinks

🖌 set

Address of the last recorded value + 1 blinks

If desired: Select start address using \blacktriangle

(proposed start address) ↓ set

The measured value is saved to the selected start address (exception: SHOT).

"... FREE MEMORY" is displayed.

"LOGGER" and "active logger type" icons are displayed.

Starting the Data Logger using START

Prerequisite: Data logger is configured. All existing entries are deleted. The start address for saving the values is 0001. Every time the meter has been switched off, the data logger must be restarted (exception: SHOT).

Measurement

🖌 сто

Measured value is maintained

```
🖌 set
```

Logger: CONT blinks

¥

Logger: START blinks

♦ set

▼

All entries will be deleted. "5000 FREE MEMORY" is displayed. "LOGGER" and "active logger type" icons are displayed.

Displaying the Logger Data

Pressing the **RCL** key displays all stored values. The HandyLab Pilot software allows convenient management of the data logger.



Return to measurement



Example:

Measured value stored at location 0026



Example: Empty memory location 0004

Stopping the Data Logger

You can stop the data logger at any time by pressing the **meas** key.

Measurement, logger **activated**

meas

Data logger is stopped. "LOGGER" and "active logger type" icons are no longer displayed. It is still possible to hold a measured value by pressing **STO** and send it to any desired address.

Clearing the Data Logger

Selecting "DEL" deletes all data records.



All stored data are deleted. "0000 DELETED" is displayed.

Error Codes and Device Messages

Error messages are indicated as "ERROR ..." on the display. Information on the sensor condition is indicated by the "Sensoface" icon (friendly, neutral, sad) possibly accompanied by an info message ("INFO ...").



Example of an error message: ERROR 8 (identical calibration media)

Sensoface provides information on the sensor condition (maintenance request). Measurement can still be performed. After a calibration, the corresponding Sensoface icon (friendly, neutral, sad) is shown together with the calibration data. Otherwise, Sensoface is only visible in measuring mode.

The most important error messages and "Sensoface" info messages are shown on the inside of the protective cover. A complete list of messages and their meanings is provided in the following tables.



Example of a "Sensoface" message: INFO 1 (cal timer expired)



"Sensoface" Messages

The "Sensoface" icon provides information on the sensor condition:

Sensoface Meaning



Sensor is okay

Calibrate the sensor soon

Calibrate or replace the sensor

The "neutral" and "sad" Sensoface icons are accompanied by an "INFO ..." message to give a hint to the cause of deterioration.

Sensoface	Message	Cause
	INFO 1	Calibration timer
	INFO 3	Sensocheck
	INFO 5	Zero / Slope
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	INFO 6	Response time
	INFO 7	ISFET: Operating point (asymmetry poten- tial)
	INFO 8	ISFET: Leakage current
	INFO 9	ORP offset

Error Messages

The following error messages can be shown in the display.

Message	Cause	Remedy
L blinks	Battery empty	Replace batteries
ERROR 1	pH value out of range	
ERROR 2	ORP value out of range	Check whether the measurement
ERROR 3	Temperature value out of range	justed measuring range.
ERROR 4	Sensor zero point too high/low	Thoroughly rinse the sensor and recalibrate. If this does not help,
ERROR 5	Sensor slope too high/low	replace the sensor.
ERROR 8	Calibration error: Identical buffers	Use a buffer solution with a differ- ent nominal value before starting the next calibration step.
ERROR 9	Calibration error: Buffer unknown	Make sure that you use the same buffer set as configured.
ERROR 10	Cal media interchanged	Repeat calibration.
ERROR 11	Measured value unstable Drift too high	Leave the sensor in the liquid until the temperature is stable. If this does not help, replace the sensor.
ERROR 14	Time and date invalid	Set time and date
ERROR 18	Configuration invalid	Restart,reset to factory settings (Setup: DEFAULT YES), configure and calibrate. If this does not help, send in the device for repair.
ERROR 19	Factory settings error	Device defective, send it in.
ERROR 21	Sensor error (Memosens)	Connect operational Memosens sensor.
ERROR 25	Buffer distance (user defined buffer table)	Reenter the buffer table.

Specifications (HandyLab 750)

Memosens pri input (ISPET)	IVI8 SOCKET,	4 pins, for Memos	sens lab cable -2,000 +16,000 pH -2000 +2000 mV -50 +250 °C			
	Display ran	ges ¹⁾				
Memosens Redox	M8 socket,	4 pins, for Memos	sens lab cable			
	Display ran	ges ¹⁾	-2000 +2000 mV -50 +250 °C			
	Sensor star Permissible	ndardization ^{*)} e calibration range	ORP calibration (zero adjustment)			
pH/mV (analog)	Connectior	١	pH socket, DIN 19 262 (13/4 mm)			
	pH range		-2 16			
	Decimal pla	aces *)	2 or 3			
	Input resist	ance	$1 \times 10^{12} \Omega (0 \dots 35 °C)$			
	Input curre	nt	1 x 10 ⁻¹² A (at R1, doubles every 10 K)			
	Measureme	cycle	approx is $< 0.01 \text{ pH/K}$			
	mV range		-1300 +1300			
	Measuring	cycle	approx 1s			
	Measureme	ent error ^{2,3,4)}	< 0,1 % meas. val. + 0,3 mV, TC < 0,03 mV/K			
Temperature	2 x 4 mm dia. for integrated Measuring ranges		or separate temperature detector NTC 30 kΩ -20 +120 °C			
	M		Pt 1000 -40 +250 °C			
	Measuring cycle		approxits < 0.2 K (Tamb = 23 °C): TC < 25 ppm/K			
pH-calibration	mododrome					
· · · · ·	AutoCal MANUAL		Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer			
Operating modes "	AutoCal MANUAL		Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer	r		
Operating modes 7	AutoCal MANUAL DATA INPUT		Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope	r		
AutoCal buffer sets"	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default)	NIST standard	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180	r I		
Operating modes ⁻ /	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02-	NIST standard NIST technical	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46	r 		
Operating modes ⁵ AutoCal buffer sets ^{*)}	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00	r 		
Operating modes ⁵ AutoCal buffer sets ^{*)}	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00	r 		
Operating modes ⁵ AutoCal buffer sets ^{*)}	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21	r 		
Operating modes ⁻ /	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00	r		
Operating modes ¹	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94)	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00	r		
Operating modes ¹	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00	r		
Operating modes ¹	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.06/4.00/7.00/10.01 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00	r		
Operating modes ¹	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -09- -10-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75	r		
AutoCal buffer sets"	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -10- -U1-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User)	r		
Operating modes ⁷ AutoCal buffer sets ⁻⁷ Permissible calibration	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -10- -U1-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.00/7.00/10.01/12.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User)	r		
Operating modes ⁷ AutoCal buffer sets ⁻⁷ Permissible calibration range	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -10- -U1- Zero point	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) pH 6 8			
Operating modes ¹ AutoCal buffer sets ^{*)} Permissible calibration range	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -10- -U1- Zero point With ISFET:	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.01 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) pH 6 8 -750 +750 mV Operating point (asymmetry)			
Operating modes ¹ AutoCal buffer sets ^{*)} Permissible calibration range	AutoCal MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -10- -U1- Zero point With ISFET: Slope	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Calibration with automatic buffer recognition Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.01 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) pH 6 8 -750 +750 mV Operating point (asymmetry) approx. 74 104 %			

Specifications (HandyLab 750)

Display	Sensoface Display Status indicators Notices	Gives you indications about the status of the sensor, analysis of zero-point/slope, setting time, frequency of calibration. Status indication (friendly, neutral, sad) LCD STN 7-segment display with 3 lines and icons Battery power level, logger Hourglass			
	Keypad	[on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL], [clock]			
Diagnostics functions	Sensor data (Memosens only) Calibration data Device self-test Device data	Manufacturer, sensor type, serial number, operating time Calibration date, zero, slope Automatic memory test (FLASH, EEPROM, RAM) Device type, software version, hardware version			
Data retention Data transfer Data logger	Parameters, calibration data > 1 1x Micro USB-B for data transfe With up to 5000 memory location	0 years r to PC ons			
Calibration data logger MemoLog (Memosens only)	Recording: manual, interval- or Up to 100 Memosens calibratio - Records displayable - Directly transferable via Memo zero-point, slope, calibration da	event-controlled n protocols recordable osuite (USB): manufacturer, sensor type, serial no., ate			
Communication	USB 2.0 Profile Use	HID, installation without driver Data exchange and configuration via HandyLab Pilot software			
Nominal operating	Ambient temperature	-10 +55 °C			
conditions	Transport/ Storage temperature -25 +70 °C				
Power	Relative humidity Power supply	0 95 %, short-term condensing allowed Batteries 4x AA alkaline or 4x NiMH (rechargeable) or 1x Li-ion-battery			
Housing	Operating time Material	approx 1000 h (Alkaline) PA12 GF30 + TPE			
	Protection	IP66/67 with pressure compensation			
	Dimensions	approx. (132 x 156 x 30) mm			
	Weight	approx. 500 g			
Licensing - Compliance - Equ	ipment safety				
EMC	EN 61326-1 (General Requirem Emitted interference	ents) Class B (residential area)			
	Immunity to interference	Industry			
	EN 61326-2-3 (Particular Requir	rements for Transmitters)			
RoHS conformity	According to directive 2011/65	/EC			
*) User-defined 1) Ranges depending on Mei 2) According to EN 60746-1, 3) ± 1 count 4) Plus sensor error	mosens sensor at nominal operating conditions	5			

Specifications (HandyLab 750 EX)

memosens pri input (isi 11)	SFET) M8 socket, 4 pins, for Memosens lab cable			
	Display ranges ¹⁾		-2,000 +16,000 pH -2000 +2000 mV -50 +250 °C	
Memosens Redox	M8 socket,	4 pins, for Memos	sens lab cable	
	Display ranges ¹⁾		-2000 +2000 mV -50 +250 °C	
	Sensor standardization ^{*)}		ORP calibration (zero adjustment)	
	Connection		pH socket DIN 19 262	
pH/mV (analog)	connection		(13/4 mm)	
	pH range		-2 16	
	Decimal pla	aces *)	2 or 3	
	Input resist	ance	1 x 10 ¹² Ω (0 35 °C)	
	Input curre	nt	1 x 10 ⁻¹² A (at RT, doubles every 10 K)	
	Measuring	cycle	approx 1s	
	ivieasureme	ent error ^{2,3,4}	< 0.01 pH, IC < 0.001 pH/K	
	Mossuring	avela	-1300 +1300	
	Measureme	ent error ^{2,3,4)}	< 0.1 % meas. val. + 0.3 mV. TC < 0.03 mV/K	
Temperature	2 x 4 mm d	ia. for integrated (or separate temperature detector	
	Measuring ranges		NTC 30 kΩ -20 +120 °C	
	Mossuring	cyclo	Pt 1000 -40 +250 °C	
	Measurement error ^{2,3,4)}		$< 0.2 \text{ K} (Tamb = 23 ^{\circ}\text{C})$: TC < 25 ppm/K	
pH-calibration				
Operating modes *)	AutoCal		Calibration with automatic buffer recognition	
	MANUAL			
	MANUAL		Manual calibration with entry of individual buffer	
	MANUAL		Manual calibration with entry of individual buffer values	
	DATA INPUT		Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default)	NIST standard	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02-	NIST standard NIST technical	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46	
AutoCal buffer sets ^{*)}	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00	
AutoCal buffer sets ^{*)}	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/12.00	
AutoCal buffer sets ^{*)}	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21	
AutoCal buffer sets*)	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94)	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -U1-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User)	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -U1-	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.01 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75	
AutoCal buffer sets" Permissible calibration range	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -U1- Zero point	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.06/4.00/7.00/10.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) pH 6 8	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -U1- Zero point With ISFET:	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) pH 6 8 -750 +750 mV Operating point (asymmetry)	
AutoCal buffer sets"	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -U1- Zero point With ISFET: Slope	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) pH 6 8 -750 +750 mV Operating point (asymmetry) approx. 74 104 %	
AutoCal buffer sets" Permissible calibration range	MANUAL DATA INPUT -01- (Default) -02- -03- -04- -05- -06- -07- -08- -09- -10- -U1- Zero point With ISFET: Slope Interval 1	NIST standard NIST technical SI Analytics tech Knick Calimat Mettler Toledo HACH Ciba (94) Hamilton Reagecon DIN 19267 Ioadable via H	Manual calibration with entry of individual buffer values Data entry of zero and slope 1.679/4.006/6.865/9.180 1.68/4.00/7.00/10.01/12.46 nical 2.00/4.00/7.00/10.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 2.00/4.01/7.00/9.21 4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.01/7.00/10.01/12.00 2.00/4.00/7.00/9.00/12.00 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 andyLab Pilot (User) pH 6 8 -750 +750 mV Operating point (asymmetry) approx. 74 104 % witched off	

Display	Sensoface Display Status indicators Notices Keypad	Gives you indications about the status of the sensor, analysis of zero-point/slope, setting time, frequency of calibration. Status indication (friendly, neutral, sad) LCD STN 7-segment display with 3 lines and icons Battery power level, logger Hourglass [on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL], [clock]	
Diagnostics functions	Sensor data (Memosens only) Calibration data Device self-test Device data	Manufacturer, sensor type, serial number, operating time Calibration date, zero, slope Automatic memory test (FLASH, EEPROM, RAM) Device type, software version, hardware version	
Data retention Data transfer Data logger	Parameters, calibration data > 10 years 1x Micro USB-B for data transfer to PC Never use the USB port within the hazardous location. With up to 5000 memory locations		
Calibration data logger MemoLog (Memosens only)	Recording: manual, interval- or event-controlled Up to 100 Memosens calibration protocols recordable - Records displayable - Directly transferable via Memosuite (USB): manufacturer, sensor type, serial no., zero-point, slope, calibration date		
Communication	USB 2.0 Profile Use	HID, installation without driver Data exchange and configuration via HandyLab Pilot software	
Nominal operating conditions	Ambient temperature Transport/ Storage temperature Relative humidity	-10 +55 °C e -25 +70 °C 0 _ 95 % short-term condensing allowed	
Power	Power supply	Batteries 4x AA alkaline or 4x NiMH (rechargeable)	
Housing	Operating time Material	approx 1000 h (Alkaline) PA12 GF30 + TPE	
	Protection	IP66/67 with pressure compensation	
	Dimensions	approx. (132 x 156 x 30) mm	
	Weight	approx. 500 g	
Licensing - Compliance - Equ	ipment safety		
EMC	EN 61326-1 (General Requirem Emitted interference	ents) Class B (residential area)	
	EN 61326-2-3 (Particular Requir	ements for Transmitters)	

Explosion protection RoHS conformity Europe ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 ... T3 Ga According to directive 2011/65/EC

*) User-defined

1) Ranges depending on Memosens sensor

2) According to EN 60746-1, at nominal operating conditions

3) ± 1 count

4) Plus sensor error

MODE D'EMPLOI

HandyLab 750 HandyLab 750 EX



a xylem brand

Utilisation conforme/ Usage prévu

HandyLab 750, 750 EX est un pH-mètre portable.

Déclaration de garantie

Nous assumons pour l'appareil désigné une garantie couvrant les vices de fabrication constatés dans les trois ans à compter de la date d'achat. Le recours en garantie porte sur le rétablissement du fonctionnement de l'appareil, à l'exclusion de toute revendication en dédommagement dépassant ce cadre. En cas de traitement incorrect ou d'ouverture illicite de l'appareil, toute revendication au titre de la garantie est exclu.

Pour justifier de l'obligation de garantie, veuillez retourner l'appareil et le justificatif d'achat dûment daté franco de port ou par envoi postal affranchi.

Termes protégés par le droit d'auteur

Les termes ci-après sont des marques déposées protégées par le droit d'auteur ; pour des raisons de simplification, elles sont mentionnées sans sigle dans le mode d'emploi.

- MEMOSENS® (1)
- MEMOOSENS ® (2)
- MemoSuite^{® (3)}
- Sensocheck^{® (3)}
- Sensoface® (3)
- ⁽¹⁾ est une marque verbale de Endress + Hauser GmbH & Co. KG, Gerlingen.
- (2) est une marque verbale et figurative de Endress + Hauser GmbH & Co. KG, Gerlingen.
- ⁽³⁾ est une marque verbale de Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin.



Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

Conseils de sécurité (HandyLab 750, 750 EX)



Attention !

L'appareil doit être mis hors service et toute mise en marche fortuite doit être empêchée s'il n'est plus possible de garantir un fonctionnement sans danger.

Les raisons peuvent être les suivantes :

- Endommagement visible de l'appareil
- Défaillance du fonctionnement électrique
- Entreposage de longue durée à des températures supérieures à 70 °C
- Sollicitations importantes au cours du transport Effectuer un essai individuel, avant la remise en service de l'appareil. Celui-ci sera réalisé de préférence à l'usine par le fabricant.



Attention !

Respecter les mesures de protection contre les décharges électrostatiques (ESD) lorsque la prise du capteur est ouverte. La reconnaissance automatique de la sonde de température est possible à des températures de mesures comprises entre -20 et +100 °C. Les durées de charge de la batterie peuvent varier en fonction de la performance des ports USB utilisés. Des températures de plus de 50 °C peuvent entraîner des pertes de capacité de la batterie.

Insertion des piles

Ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de l'appareil. Respecter la polarité des piles lors de la mise en place (cf. inscription dans le compartiment). Refermer le couvercle du compartiment et le visser à la main. Une batterie lithium-ion spéciale, compatible avec le compartiment de piles est disponible pour le HandyLab 750. La batterie peut être rechargée par le port USB. **Remarque :** Non disponible pour le HandyLab 750 EX (modèle conçu pour l'utilisation en atmosphère explosible).

Symbole plein	Pleine capacité des piles
Symbole rempli partiellement	Capacité de charge suffisante
Symbole vide	Capacité de charge insuffisante; Calibrage possible, enregistrement impossible
Symbole clignotant	Encore 10 heures de fonctionnement au maximum, la mesure est encore possible Attention ! Remplacer impérativement les piles !

Sur l'écran, un symbole «pile» affiche la capacité des piles :

Consignes pour une utilisation en atmosphère explosible

Dans les zones dangereuses seulement le **HandyLab 750 EX** peut utilisé. Les consieils de sécurité suivantes doivent être respectées:



Avertissement !

- Le compartiment des piles du HandyLab 750 EX ne peut être ouvert qu'en dehors de la zone à atmosphère explosible.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Si une réparation est nécessaire,veuillez renvoyer l'appareil à l'usine.
 - L'utilisation de l'interface USB est interdite en atmosphère explosible.



Avertissement !



En cas d'utilisation du HandyLab 750 EX (modèle conçu pour l'utilisation en atmosphère explosible) dans des zones à atmosphère explosible, seules les piles indiquées dans le tableau suivant peuvent être utilisées. Toutes les piles doivent être de même fabrication et identiques en termes de type et de capacité. Il est interdit d'insérer en même temps des piles neuves et des piles usagées.

Piles pour utilisation en atmosphère explosible

Piles (par lot de 4)	Classe de	Plage de température ambiante
	temp.	
Duracell MN1500	T4	-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Energizer E91	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Power One 4106	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Panasonic Pro Power LR6	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Mise en service

Connecter le capteur

Le HandyLab 750/750EX est doté de plusieurs raccords et peut accueillir un grand nombre de capteurs différents pour réaliser la mesure.

Ne raccorder qu'**un** capteur à la fois à l'appareil de mesure !

L'appareil reconnaît automatiquement le raccordement de capteurs Memosens et bascule en fonction du capteur raccordé. Memosens est signalisé à l'écran.



Attention !

Veuillez vérifier avant chaque mesure qu'un capteur est bien raccordé à l'appareil !

Explication : L'entrée pH analogique du HandyLab est conçue comme un électromètre amplificateur à très haute résistance. Si le capteur n'est pas en contact avec le milieu, ou s'il n'est pas raccordé, des charges électriques à l'entrée peuvent générer des valeurs pH ou mV quelconques stables qui s'afficheront à l'écran.



Raccords

- a Port micro-USB
- b M8, 4 pôles pour capteurs Memosens
- c Sonde de température GND
- d Sonde de température
- e Prise pH DIN 19 262

Les capteurs Memosens sont dotés d'un **connecteur de câble** qui permet de changer facilement de capteur sans débrancher le câble de raccordement. Le câble de raccordement est à brancher sur la prise **b** (M8, 4 pôles pour capteurs Memosens).

Mise en marche l'appareil



Une fois le capteur raccordé, il est possible d'allumer l'appareil en appuyant sur la touche **on/off** ou **meas**.

En cas de démarrage avec la touche on/off, l'appareil effectue un autotest et affiche ensuite les données de calibrage et les réglages avant de passer en mode Mesure.



En cas de démarrage avec la touche **meas** l'appareil passe directement en mode Mesure.

Les étapes suivantes de configuration et de calibrage sont à suivre avant la première mesure en fonction des capteurs utilisés et de la mesure à réaliser.

Pictogrammes

Remarques importantes sur l'état de l'appareil :





Clavier

Les touches du clavier à membrane possèdent un point de pression net.

Elles permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

on/off	Mise en marche de l'appareil avec affichage des données de l'appareil / de calibrage (voir mise en service)
meas	Mise en marche de l'appareil / Accès au mode Mesure / Arrêt du data logger
cal	Lancement du calibrage
set	Accès aux réglages de l'appareil / Fonction de validation
clock	Affichage de l'heure et de la date, avec set réglage de l'heure et de la date
RCL	Affichage des données en mémoire
STO	Maintenir et enregistrer la valeur mesurée, configurer et démarrer le logger avec set (page 76)
◆	Lorsque ce symbole s'affiche à l'écran, il est possible de naviguer au moyen des touches fléchées.



Mesure

Configuration pH

Configurer l'appareil avant une mesure afin de garantir l'adéquation entre le capteur utilisé et le comportement de mesure souhaité. Cela permet également de sélectionner la méthode de calibrage adaptée. Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous. Les indications **en gras** désignent les réglages par défaut.

ichag	e du		Sélectionner avec les touches fléchées, valider avec set		
tup»					
	F 1		pH x.	кх / pH x.xxx / mV /	
	Ecran 1		(°C uniquement pour pH analogique)		
Ecran 2 CAL Timer CAL		1	OFF / date + heure / date / heure		
		1	OFF / 1 99 jours		
		-	AutoCal/Manual/DATA INPUT/(ISFET-Zero)/FREE CAL		
	CAL POINTS	1	1/2/	3 / 1-2-3 (pour AutoCa	l, manual, FREE CAL)
			-01-		
			(De-	NIST Standard	1.679/4.006/6.865/9.180
			fault)		,- , , , , ,
			-02-	NIST technique	1 68/4 00/7 00/10 01/12 46
		02	SI Analytics	1,00/1,00/7,00/10,01/12,10	
			-03-	toobaigue	2,00/4,00/7,00/10,00
			04	Knick Calimat	2 00/4 00/7 00/8 00/12 00
$\mathbf{\overline{V}}$	CAL)		-04-	Mottler Tolodo	2,00/4,00/7,00/7,00/12,00
			-06-		4 01/7 00/10 01/12 00
			-07-	Ciba (94)	2 06/4 00/7 00/10 00
			-08-	Hamilton	2.00/4.01/7.00/10.01/12.00
	Auto OFF Temp Unit		-09-	Reagecon	2.00/4.00/7.00/9.00/12.00
			-10-	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75
			-U1-	chargeable avec Han	dyLab Pilot (User)
			OFF / 0,1h / 1h / 6h / 12h		
		1	°C / °F		
Time Format	1	24h /	12h		
	Date Format	7	jj/mm	/aa / mm/jj/aa	
			NO/	YES (Réinitialisation aux	réglages par défaut)
	Detault		Rema	raue : Toutes les entrée	s du data logger seront également effacé



▲ Lorsque ce symbole s'affiche dans le menu, vous pouvez choisir les points de menu avec les touches fléchées. Valider ensuite avec set.



Calibrage AutoCal

(Calibrage avec identification automatique des tampons)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration. Le calibrage sert à adapter le capteur à l'appareil de mesure. Il est indispensable pour garantir l'obtention de résultats de mesures comparables et reproductibles.

Mesure	
∣ cal ¥	
CAL AutoCal	Méthode de calibrage, le nombre de points de calibrage et le jeu de tampons ont été réglés dans la configuration.
¥	
CAL 1 /2/3 PRESS CAL	Plonger capteur dans 1^{re} / 2º / 3º solution tampon. L'ordre des tampons est sans importance.
↓ cal	
Valeur pH, valeur mV et température	
¥	L'opération décrite sous CAL 1 /2/3 est répétée en fonction du nombre de points de calibrage.
La valeur mV cligno de : CAL DATA 1 /2/3 CAL POINTS	te jusqu'à la fin du calibrage, puis affichage successif
ZERO POINT SLOPE Ensuite passage au	tomatique à la mesure
Elisaite, passage au	

Remarque ! Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur **meas**, «CAL ABORTED» s'affiche alors à l'écran. Exception : En cas de configuration «CAL POINTS 1-2-3», une fois la première étape de calibrage terminée, le calibrage sera nécessairement exécuté.


Calibrage DATA INPUT

(Calibrage par saisie des données de capteur connues)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.



Remarque ! Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur **meas**.



Calibrage MANUAL

(Calibrage manuel)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.

Mesure 🗼 cal CAL Le nombre de points de calibrage a été MANUAL réglé dans la configuration. ↓ CAL 1/2/3 PRESS CAL ↓ cal L'affichage du pH clignote Déterminer la valeur du pH en fonction de PRESS CAL la température à partir de la description du tampon et régler avec $\blacktriangle \nabla$. ↓ cal La valeur mV clignote

> L'opération décrite sous CAL **1**/2/3 est répétée en fonction du nombre de points de calibrage.

La valeur mV clignote jusqu'à la fin du calibrage, puis affichage successif de

CAL DATA 1/2/3 CAL POINTS ZERO POINT SLOPE Ensuite, passage automatique à la mesure

Remarque ! Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur **meas**, «CAL ABORTED» s'affiche alors à l'écran. Exception : En cas de configuration «CAL POINTS 1-2-3», une fois la première étape de calibrage terminée, le calibrage sera nécessairement exécuté.



Calibrage FREE CAL

(Choix libre de la méthode de calibrage)

Le calibrage «FREE CAL» est à sélectionner dans la configuration.

Mesure	
↓ cal	

CAL AutoCal clignote Sélectionner avec ▲▼ la méthode souhaitée de calibrage (AutoCal, DATA INPUT ou MANUAL).

∣ cal

Exécuter le calibrage souhaité (voir calibrage AutoCal, DATA INPUT ou MANUAL).

Data logger

Le data logger

L'appareil dispose d'un enregistreur de données appelé data logger qui doit être configuré **avant toute utilisation**, puis activé. Vous avez le choix entre les types de logger suivants :

- DIFF (enregistrement du paramètre et de la température en fonction de la valeur mesurée)
- INT (enregistrement à intervalles fixes en fonction du temps)
- DIFF+INT (enregistrement combiné en fonction du temps et de la valeur mesurée)
- SHOT (enregistrement manuel en appuyant sur la touche STO)

Le data logger peut sauvegarder jusqu'à 5000 entrées en boucle dans un buffer circulaire. Les entrées déjà existantes sont écrasées.

Les données suivantes sont mémorisées : Valeur mesurée principale, température, date / heure et état de l'appareil.

Le data logger peut être confortablement géré via le logiciel HandyLab Pilot. Le paramètre actuel est toujours mis en mémoire. La mémorisation des entrées est illustrée par le symbole «STO» et l'indication de l'emplacement en mémoire qui s'affichent brièvement à l'écran.

Ecran : Symboles importants pour le data logger



Mode de service du data logger (type de logger)

Enregistrement manuel si le logger est activé (SHOT)

Dans ce mode, les valeurs mesurées sont enregistrées à chaque fois que l'on appuie sur la touche **STO**.

Mesure	
Logger activé	

↓ ѕто

La valeur mesurée est enregistrée à l'adresse de la dernière valeur mémorisée + 1.

Enregistrement manuel si le logger est activé

Mesure	
Logger désactivé	
↓ STO	
La valeur mesurée est mainte-	Si vous le souhaitez : sélectionner
nue	l'adresse de départ avec $igta abla .$
L'adresse proposée clignote	
(adresse de la dernière valeur	
mémorisée + 1)	

↓ ѕто

La valeur mesurée est mémorisée à l'emplacement souhaité (par ex. à la place d'une mesure erronée).

Intervalle (INT)

Dans ce mode, les valeurs mesurées sont enregistrées de manière cyclique.



Différence (DIFF)

Lorsque la mesure dépasse ou n'atteint pas la zone delta (paramètre et/ou température) par rapport à la dernière entrée, une nouvelle entrée est enregistrée et la zone delta s'étend en fonction du delta vers le haut ou le bas. La première entrée est automatiquement enregistrée lorsque le data logger est activé.



Différence + intervalle combinés (DIFF+INT)

Lorsque la zone delta de la dernière entrée DIFF est dépassée ou n'est pas atteinte, une nouvelle entrée est enregistrée (dans l'exemple : entrée **A**) et la zone delta se déplace du delta correspondant vers le haut ou le bas. Tant que la valeur mesurée se trouve dans la zone delta, l'enregistrement est effectué conformément au préréglage «Intervalle». La première entrée DIFF est automatiquement enregistrée lorsque le data logger est activé.



Menu du data logger

Affichage logger Sélectionner avec les touches fléchées, valider avec **set** CONT Choisir l'adresse de départ et démarrer le data logger START Efface toutes les entrées et lance le data logger set en utilisant l'adresse de départ 0001 Effacer toutes les entrées DEL SET Sélectionner le type de logger et configurer : DIFF, INT, DIFF+INT, SHOT (voir le tableau ci-dessous)

Vue d'ens	Vue d'ensemble du menu Data logger (préréglage en gras)				
Type de logger	DIFF	Delta pH / mV	OFF / pH 0.0114.00 / pH 1.00		
			OFF / 1 1000 mV / 1 mV		
		Delta °C / °F	OFF / 0.1 50.0 °C / 1.0 °C		
			OFF / 0.190 °F / 1.0 °F		
	INT	Intervalle	h:mm:ss		
			0:00:01 9:59:59 / 0:01:00		
	DIFF+	DIFF	voir type de logger DIFF		
	INT	INT	voir type de logger INT		
	SHOT	Le paramètre ment	ètre choisi est en cours d'enregistre-		

Configurer le data logger

Condition préalable : le data logger est arrêté (appuyer sur **meas**).

Mesure	
¥ STO	
La valeur mesurée est mainte-	
nue	
∳ set	_
Logger : CONT clignote	
↓ ▼	
Logger : START clignote	
¥ v	
Logger : DEL clignote	
↓ ▼	
Logger : SET clignote	
♦ set	
Logger : le type actuel de logger clignote	Sélectionner le type de logger souhaité avec ▲▼: DIFF, INT, DIFF+INT ou SHOT.
↓ set	

En fonction du type de logger, choisir les valeurs avec $\blacktriangle \nabla$, puis valider avec **set**. Lorsque la configuration est terminée, CONT clignote. Vous pouvez démarrer le data logger avec START ou CONT (voir page 81)

Démarrer le data logger avec CONT

Condition préalable : Le data logger a été configuré. Vous devez redémarrer le data logger à chaque fois que vous éteignez l'appareil. (Exception : SHOT).

Mesure

STO

La valeur mesurée est maintenue

🖌 set

Logger : CONT clignote

🖌 set

L'adresse de la dernière valeur mémorisée + 1 clignote (adresse de départ suggérée) Si souhaité, sélectionner l'adresse de départ avec ▲▼

♦ set

La valeur mesurée est enregistrée à l'adresse de départ sélectionnée (exception : SHOT). «... FREE MEMORY» s'affiche.

Le symbole «LOGGER» et le «type de logger actif» s'affichent.

Démarrer le data logger avec START

Condition préalable : Le data logger a été configuré. Toutes les entrées existantes sont effacées. L'enregistrement commence à l'adresse de départ 0001. Vous devez redémarrer le data logger à chaque fois que vous éteignez l'appareil. (Exception : SHOT).

Mesure

↓ ѕто

La valeur mesurée est maintenue

Logger : CONT clignote

¥

Logger : START clignote

∳ set

Toutes les entrées sont effacées. «5000 FREE MEMORY» s'affiche. Le symbole «LOGGER» et le «type de logger actif» s'affichent.

Datenlogger

Afficher les données du logger

Avec la touche **RCL**, vous pouvez afficher à l'écran toutes les valeurs mesurées enregistrées. Le data logger peut confortablement être géré via le logiciel HandyLab Pilot.



Retour à la mesure



Exemple : valeur mesurée enregistrée 0026



Exemple : emplacement libre 0004

Arrêter le data logger

La touche **meas** vous permet d'arrêter le data logger à tout moment.

Mesure, logger activé

meas

Le data logger s'arrête. Le symbole «LOGGER» et le «type de logger actif» ne sont plus affichés. Vous avez encore la possibilité avec **STO** de maintenir une valeur mesurée et de l'enregistrer à une adresse quelconque.

Effacer le data logger

Sélectionner «DEL» afin d'effacer tous les jeux de données.



Tous les jeux de données enregistrés sont effacés. «0000 DELETED» s'affiche.

Messages d'erreur et de l'appareil

En cas de message d'erreur, l'appareil affiche «ERROR ...» à l'écran. L'état du capteur est illustré par le symbole «Sensoface» (souriant, neutre, triste) et éventuellement une remarque supplémentaire («INFO ...»).



Exemple de message d'erreur : ERROR 8 (fluides de calibrage identiques)

Sensoface donne des informations sur l'état du capteur (entretien nécessaire). Le dispositif de mesure peut tout de même effectuer la mesure. A la fin d'un calibrage, un symbole Sensoface (souriant, neutre ou triste) est toujours affiché avec les données de calibrage à titre de confirmation. Sensoface n'est par ailleurs visible qu'en mode Mesure.

Les principaux messages d'erreur et messages «Sensoface» se trouvent sur la face intérieure du couvercle. Vous pouvez consulter ces messages ainsi que tous les autres messages d'erreur et leurs explications respectives dans les tableaux suivants.



Exemple de message «Sensoface» : INFO 1 (minuteur de calibrage écoulé)

<u>SI A</u>	nalytics		Made in Germany
on/off meas cal set clock clock	Power-on and display o Power-on / Measuring n Start calibration View / confirm device se Time / date • set Set time / date	f de nod	vice / calibration data e / Logger stop gs
Handy RCL STO STO	Lab 750/ 750 EX only View stored values Save measured values • set Set/start logger		
: : :	Sensor okay Calibrate the sensor soo Calibrate or replace sen	on sor	
Error I 1 Value 2 ORP 3 Temp 4 Sens 5 Sens 8 Ident See ma	messages e out of range value out of range perature error or zero or slope tical calibration media nual for other error messages	10 11 14 21 22	Cal media interchanged Sensor unstable Enter time and date Sensor orror Sensor conflict, disconnect one sensor
(obt.)			

Messages d'erreur et de l'appareil

Messages «Sensoface»

Le symbole Sensoface vous informe sur l'état du capteur :

Sensoface signifie

Le capteur est en bon état

Calibrer le capteur prochainement

Calibrer ou remplacer le capteur

En cas de «Sensoface neutre» et «Sensoface triste», «INFO …» s'affiche à l'écran, vous donnant une indication sur la cause de la détérioration de l'état du capteur.

Sensoface	Remarque	Cause
	INFO 1	Minuteur de calibrage
	INFO 3	Sensocheck
	INFO 5	Zéro / pente
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	INFO 6	Temps de réponse
	INFO 7	ISFET : point de travail (potentiel asymé- trique)
	INFO 8	ISFET : courant de fuite
	INFO 9	Offset ORP

Messages d'erreur

Les messages d'erreur suivants s'affichent à l'écran.

Mes- sage	Cause	Correction		
clignote	Appareil déchargé	Remplacer les piles		
ERROR 1	Dépassement de la plage de mesure pH			
ERROR 2	Dépassement de la plage de mesure ORP	Vérifier si les conditions de mesure corres- pondent à la plage de mesure.		
ERROR 3	Dépassement de la plage de mesure température			
ERROR 4	Zéro du capteur trop grand/petit	Rincer soigneusement le capteur et le reca-		
ERROR 5	Pente du capteur trop grande/petite	librer. Sinon, remplacer le capteur		
ERROR 8	Erreur de calibrage : tampon identique	Utiliser un tampon avec une autre valeur nominale avant de lancer l'étape de ca- librage suivante.		
ERROR 9	Erreur de calibrage : tampon inconnu	Le jeu de tampons configuré correspond-il au jeu utilisé ?		
ERROR 10	Fluides de calibrage inversés	Répéter le calibrage.		
ERROR 11	Valeur instable Critère de dérive non atteint	Laisser le capteur dans le liquide jusqu'à ce que la température soit stable. Sinon, remplacer le capteur		
ERROR 14	Heure et date invalides	Régler la date et l'heure		
ERROR 18	Configuration invalide	Redémarrer l'appareil et réinitialiser aux réglages d'origine (Setup : DEFAULT YES), configurer et calibrer. Sinon, renvoyer l'appareil.		
ERROR 19	Données de compensation erronées	Appareil défaillant, renvoyer l'appareil.		
ERROR 21	Erreur de capteur (Memosens)	Raccorder un capteur Memosens en état de fonctionnement		
ERROR 25	Espace tampons (table de tampons spécifiable)	Rééditer la table de tampons.		

Caractéristiques techniques (HandyLab 750)

Entrée Memosens pH (ISFET)	Prise M8, 4 pôles pour câble de la Plages d'affichage ¹⁾ -2, -2C -5C			le laboratoire Memosens -2,000 +16,000 pH -2000 +2000 mV -50 +250 °C		
Entrée Memosens Redox	Prise M8, 4 pôles pour câble c Plages d'affichage ¹⁾		de laboratoire Memosens -2000 +2000 mV -50 +250 °C			
	Adaptation	du capteur*)	Calibrage	e redox (ajustage du zér	·o)	
pH/mV (analogue)	Plage de cal. autorisée Raccord Plage de mesure pH Chiffres après la virgule ^{*)} Résistance d'entrée Courant d'entrée Courant d'entrée Cycle de mesure Dérive ^{2,3,4)} Plage de mesure mV Cycle de mesure Dérive ^{2,3,4)}		$\label{eq:2.1} \begin{array}{l} \Delta mV \mbox{ (Offset) -700 } +700 \mbox{ mV} \\ \mbox{Prise pH DIN 19 262 (13/4 mm)} \\ -2 \hdots 16 \\ 2 \hdots 2 \hdots 3 \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ °C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 35 \mbox{ ~C}) \\ 1 \hdots 10^{12} \Omega \mbox{ (0 } 15 $		ublé tous les 10 K) 3 mV/K	
Température	2 x Ø 4 mm pour sonde de te Plages de mesure Cycle de mesure		mpérature intégrée ou externe NTC 30 kΩ Pt 1000 env. 1s		-20 +120 °C -40 +250 °C	
Calibrage du pH	20110		0,210(1		P	
Modes de service ^{*)}	AutoCal Calibrage ave MANUAL Calibrage mai DATA INPUT Saisie des dor		c identifica nuel avec s nnées : zér	ation automatique des t saisie des valeurs de tar o et pente	ampons npons spécifiques	
Jeux de tampons AutoCal*)						
	-01- (Default)	NIST standard		1,679/4,006/6,865/9,1	80	
	-02-	NIST technique		1,68/4,00/7,00/10,01/	12,46	
	-03-	SI Analytics techn	ique	2,00/4,00/7,00/10,00		
	-04-	Knick Calimat		2,00/4,00/7,00/9,00/1	2,00	
	-05-	Mettler Toledo		2,00/4,01/7,00/9,21		
	-06-	HACH		4,01/7,00/10,01/12,00)	
	-07-	Ciba (94)		2,06/4,00/7,00/10,00		
	-08-	Hamilton		2,00/4,01/7,00/10,01/	12,00	
	-09-	Reagecon		2,00/4,00/7,00/9,00/1	2,00	
	-10-	DIN 19267		1,09/4,65/6,79/9,23/1	2,75	
	-U1-	via HandyLab Pilo	ot (User)			
Plage de cal. autorisée	Zéro		6 8 pH			
	Avec ISFET :		-750 +	750 mV Point de trava	ail (asymétrie)	
	Pente		env. 74	. 104 %		
Point de travail (asymétrie) *	Intervalle pa	r défaut 1 99 jo	ours, désad	tivable		

Caractéristiques techniques (HandyLab 750)

Ecran	Sensoface Il vous o l'analys fréquer (sourian		donne des indications sur l'état du capteur, se de zero-point/slope, temps de prise, la nce d'étalonnage. Affichage de l'état int, neutre, triste)	
	Ecran	Ecran LC symbole	CD STN à 7 segments avec 3 lignes et es	
	Affichages d'état	Etat des	s piles	
	Remarques	Sablier		
	Clavier	[on/off], [clock]	, [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL]	
Fonctions de diagnostic	Données du capteur (uniquement Memosens)	Fabricar de fonct	nt, type de capteur, numéro de série, durée tionnement	
	Date de calibrage	zéro, pe	ente	
	Autotest de l'appareil	Test de 1 RAM)	mémoire automatique (FLASH, EEPROM,	
	Données de l'appareil	Type d'a matériel	appareil, version logicielle, version lle	
Sauvegarde des données	Paramètres, données de calibrage > 10 ans			
Transmission de données Data logger	1x Micro USB-B pour transmission de données à l'ordinateur jusqu'à 5000 entrées possibles			
Data logger de calibrage	manuel, en fonction des intervalles ou des événements			
MemoLog (uniquement Memosens)	jusq'à 100 protocoles de calibra	nosens		
	 Les données sur l'écran affiché Directement disponible via MemoSuite (USB): Fabricant, type de capteur, n ' série. 			
Communication	USB 2.0			
	Utlitsation	Echange logiciel	e de données et configuration avec le HandyLab Pilote	
Conditions nominales de		5		
service	Température ambiante		-10 +55 °C	
	Température de transport/stocl	kage	-25 +70 °C	
	Humidité relative		0 95 %, brève condensation autorisée	
Énergie	Alimentation		piles 4x AA (Mignon), 4x batterie NiMH on 1x batterie lithium-ion spéciale, chargeab via USB	r əle
	Durée de fonctionnement		env. 1000 h (alcaline)	
Boîtier	Composition		PA12 GF30 + TPE	
	Protection		IP 66/67 avec compensation de pression	
	Dimensions		env. (132 x 156 x 30) mm	
	Poids		env. 500 g	

Caractéristiques techniques (HandyLab 750)

Concession - Marque de contrôle - Sécurité d'appareillage

CEM	EN 61326-1 (Directives générales)	
	Emissions de perturbations	Classe B (zone résidentielle)
	Immunité aux perturbations	Industrie
	EN 61326-2-3 (Directives spécifiques au	x transmetteurs)
Conformité RoHS	suivant directive 2011/65/UE	

*) programmable

1) plages de mesure en fonction du capteur Memosens

2) ± 1 digit

3) suivant EN 60746-1, dans les conditions de service nominales

4) plus erreur du capteur

Caractéristiques techniques (HandyLab 750 EX)

Entrée Memosens pH (ISFET)	Prise M8, 4 p Plages d'affi	oôles pour câble chage ¹⁾	de laboratoire Memosens -2,000 +16,000 pH -2000 +2000 mV -50 +250 °C	5
Entrée Memosens Redox	Prise M8, 4 pôles pour câble de labo Plages d'affichage ¹⁾ -2000 -50 Adaptation du capteur* ¹ Calibra		de laboratoire Memosens -2000 +2000 mV -50 +250 °C Calibrage redox (ajustag	ge du zéro)
pH/mV (analogue)	Plage de cal Raccord Plage de me Chiffres apric Résistance o Courant d'en Cycle de me Dérive ^{2,3,4} Plage de me Dérive ^{2,3,4}	l. autorisée esure pH ès la virgule ^{*)} d'entrée ntrée esure esure esure mV esure	$eq:linear_line$	00 mV /4 mm) iante, doublé tous les 10 K) CT< 0,03 CT< 0,03 mV/K
Température	2 x Ø 4 mm Plages de m Cycle de me	pour sonde de te nesure esure	empérature intégrée ou e NTC 30 kΩ Pt 1000 env. 1s < 0.2 K (Tamb = 23 °C):	xterne -20 +120 °C -40 +250 °C
Calibrage du pH	Denve			
Modes de service ^{*)}	AutoCal MANUAL DATA INPUT	Calibrage ave Calibrage ma Saisie des doi	c identification automation nuel avec saisie des valeu nnées : zéro et pente	que des tampons urs de tampons spécifiques
Jeux de tampons AutoCal*)	-01-	NIST standard 1.679/4.006/6		5,865/9,180
	(Delault)	NIST technique	1 68/4 00/7 0	0/10 01/12 46
	-0.3-	SI Analytics tech	nique 2 00/4 00/7 0	0/10.00
	-04-	Knick Calimat	2,00/4,00/7,0	0/9,00/12,00
	-05-	Mettler Toledo	2,00/4,01/7,0	0/9,21
	-06-	НАСН	4.01/7.00/10.	01/12.00
	-07-	Ciba (94)	2,06/4,00/7,0	0/10,00
	-08-	Hamilton	2,00/4,01/7,0	0/10,01/12,00
	-09-	Reagecon	2,00/4,00/7,0	0/9,00/12,00
	-10-	0- DIN 19267		9/9,23/12,75

Plage de cal. autorisée

Zéro 6...8pH Avec ISFET : -750 ... +750 mV Point de travail (asymétrie) Pente

env. 74 ... 104 %

via HandyLab Pilot (User)

Point de travail (asymétrie)* Intervalle par défaut 1 ... 99 jours, désactivable

-U1-

Caractéristiques techniques (HandyLab 750 EX)

Ecran	Sensoface	Il vous donne des indications sur l'état du capteur, l'analyse de zero-point/slope, temps de prise, la fréquence d'étalonnage. Affichage de l'état (souriant, neutre, triste)			
	Ecran	Ecran LCD STN à 7 segments avec 3 lignes et symboles			
	Affichages d'état	Etat des piles			
	Remarques	Sablier			
	Clavier	[on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL] [clock]			
Fonctions de diagnostic	Données du capteur (uniquement Memosens)	Fabricant, type de capteur, numéro de série, durée de fonctionnement			
	Date de calibrage ; zéro, pente	Date de calibrage ; zéro, pente			
	Autotest de l'appareil	Test de mémoire automatique (FLASH, EEPROM, RAM)			
	Données de l'appareil	Type d'appareil, version logicielle, version matérielle			
Sauvegarde des données Transmission de données	Paramètres, données de calibrage > 10 ans 1x Micro USB-B pour transmission de données à l'ordinateur				
Data logger	jusqu'à 5000 entrées possibles				
Data logger de calibrage Memol og (uniquement	manuel, en fonction des intervalles ou des événements				
Memosens)	jusq'à 100 protocoles de calibrage Memosens				
	 Les données sur l'écran affiché Directement disponible via Mé série. 	e emoSuite (USB): Fabricant, type de capteur, n ° de			
Communication	USB 2.0 Profil	HID installation cans piloto			
	Utlitsation	Echange de données et configuration avec le logiciel HandyLab Pilote			
Conditions nominales de					
service	Température ambiante	-10 +55 °C			
	Température de transport/stock	age -25 +70 °C			
	Humidité relative	0 95 %, brève condensation autorisée			
Énergie	Alimentation	piles 4x AA (Mignon) or 4x batterie NiMH			
	Durée de fonctionnement	env. 1000 h (alcaline)			
Boîtier	Composition	PA12 GF30 + TPE			
	Protection	IP 66/67 avec compensation de pression			
	Dimensions	env. (132 x 156 x 30) mm			
	Poids	env. 500 g			

Caractéristiques techniques (HandyLab 750 EX)

Concession - Marque de contrôle - Sécurité d'appareillage

CEM	EN 61326-1 (Directives générales)				
	Emissions de perturbations	Classe B (zone résidentielle)			
	Immunité aux perturbations	Industrie			
	EN 61326-2-3 (Directives spécifiques aux transmetteurs)				
Protection contre les explosions	Europe	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 T3 Ga			
Conformité RoHS	suivant directive 2011/65/EC				

*) programmable

1) plages de mesure en fonction du capteur Memosens

2) ± 1 digit

3) suivant EN 60746-1, dans les conditions de service nominales

4) plus erreur du capteur

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HandyLab 750 HandyLab 750 EX



a xylem brand

Uso apropiado / uso reglamentario

HandyLab 750, 750 EX es un aparato portable de medición de pH.

Garantía de indemnización

Por el aparato denominado asumimos la garantía por fallos de fabricación que se presenten dentro de tres años a partir de la fecha de compra. El derecho de garantía comprende la reposición de las condiciones de funcionamiento del aparato, pero no la reivindicación de derechos a indemnización por daños y perjuicios. El derecho de garantía pierde su validez si el conductímetro es sometido al trato inobjetivo o es abierto en forma inadmisible.

Para poder establecer la obligación de garantía, envíenos el aparato con el comprobante de compra fechado, y franco de flete o con porte pagado.

Términos protegidos como propiedad intelectual

Los siguientes términos están protegidos como propiedad intelectual en tanto que marcas registradas y, para simplificar, se nombran sin el símbolo en el manual de usuario.

- MEMOSENS^{® (1)}
- MEMOOSENS ® (2)
- MemoSuite^{® (3)}
- Sensocheck® (3)
- Sensoface® (3)
- ⁽¹⁾ es una marca verbal de Endress + Hauser GmbH & Co. KG, Gerlingen.
- (2) es una marca verbal y figurativa de Endress + Hauser GmbH & Co. KG, Gerlingen y Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin.
- (3) es una marca verbal de Endress + Hauser GmbH & Co. KG, Gerlingen Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin.



Eliminación

Deben aplicarse los reglamentos legales específicos de cada país para la eliminación de "Aparatos eléctricos/electrónicos".

Indicaciones de seguridad (HandyLab 750, 750 EX)



¡Atención!

Si se considera que no es posible utilizar el aparato de modo exento de peligro, es necesario desconectarlo y tomar las medidas necesarias para evitar su posible funcionamiento accidental. Los motivos que pueden llevar a esta suposición son:

- daños visibles en el aparato
- fallo de la función eléctrica
- almacenamiento prolongado a temperaturas superiores a 70 °C
- esfuerzos de transporte intensos

Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento se debe realizar un ensayo individual especializado. Este ensayo debe llevarlo a cabo el fabricante en fábrica.



Atenção!

En el caso de conectores de sensores abiertos tenga en cuenta las medidas de seguridad contra descargas eléctricas.

El reconocimiento automático de la sonda de temperatura es posible en temperaturas de medición del rango de -20 a +100 °C. El tiempo de carga de la batería puede variar si se utilizan conexiones de USB de bajo rendimiento. Las temperaturas superiores a 50 °C pueden provocar una pérdida de capacidad de la batería.

Colocación de las pilas

Abra el compartimento para pilas en la parte de atrás del aparato. Preste atención a la polaridad de las pilas a la hora de colocarlas (vea el dibujo que hay en el compartimento). Coloque la tapa del compartimento y atorníllela para que quede bien fijada. Hay disponible una batería de iones de litio especial para el HandyLab 750, adaptada al compartimento para pilas. La batería se carga a través de una conexión USB.

Nota: no está disponible para el HandyLab 750 EX (versión del aparato para su uso en áreas clasificadas como con peligro de explosión).

Símbolo lleno	las pilas tienen carga plena
Símbolo medio lleno	las pilas tienen carga suficiente
Símbolo vacío	no tienen carga suficiente; calibrado posible, no se pueden registrar datos
El símbolo parpadea	le quedan como máximo 10 horas de funciona miento, la medición aún es posible. ¡Atención! ¡Es necesario cambiar las pilas!

En la pantalla hay un símbolo de una pila que muestra la carga de las pilas:

Indicaciones de seguridad (HandyLab 750 EX)

Indicaciones sobre su utilización en áreas con peligro de explosión

En áreas con peligro de explosión el **HandyLab 750 EX** puede utilizado solamente. Se deben respetar las instrucciones de seguridad siguientes:



¡Advertencia!

- El compartimento para pilas del HandyLab 750 EX solo puede abrirse fuera de las áreas con peligro de explosión.
- No abra el aparato. Si es necesario repararlo debe enviarlo a la fábrica.
 - Dentro del área con peligro de explosión no está permitido el uso de la interfaz USB.



¡Advertencia!



Durante el uso del HandyLab 750 EX (versión del aparato para su uso en áreas clasificadas como con peligro de explosión) en dichas áreas clasificadas como con peligro de explosión solo se pueden utilizar las pilas indicadas en la siguiente tabla. Dichas pilas deben ser todas del mismo fabricante y tener el mismo tipo y la misma capacidad. No se pueden mezclar pilas nuevas con pilas a medio uso.

Pilas para su uso en áreas clasificadas como con riesgo de explosión

Pilas	Clase de	Margen de temperatura ambiente
(siempre 4 en cada caso)	temperatura	
Duracell MN1500	Τ4	-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Energizer E91	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Power One 4106	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Panasonic Pro Power LR6	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Puesta en funcionamiento

Conexión del sensor

El HandyLab 750/750EX cuenta con varios conectores y puede utilizar un gran número de sensores diferentes para hacer las mediciones.

Solo puede estar conectado al aparato **un** sensor en cada momento.

Cuando se conectan sensores Memosens, el aparato los reconoce de forma automática y cambia en consonancia. La pantalla indicará Memosens.



¡Atención!

Antes de cada medición asegúrese de que está conectado realmente un sensor al aparato de medición. Motivo: la entrada pH analógica del HandyLab está diseñada como un amplificador no inversor de resistencia extremadamente alto. Si el sensor no toca el medio o no está conectado, las cargas eléctricas en la entrada pueden producir valores cualquiera estables de pH o mV que se mostrarán en la pantalla.



Conexiones

- a conector micro USB
- b M8 de 4 polos para sensores Memosens
- c sensor de temperatura GND
- d sensor de temperatura
- e conector pH DIN 19 262

Los sensores Memosens cuentan con un **conector de cables** que permite cambiar los sensores cómodamente mientras el cable de conexión sigue enchufado al aparato. El cable de conexión se conecta a la entrada **b** (M8 de 4 polos para sensores Memosens).

Encendido del aparato

	Tra
	со
on/off	Si
	са



Tras haber enchufado el sensor puede encender el aparato con las teclas **on/off** o con **meas**.

Si lo enciende con la tecla **on/off**, primero el aparato lleva a cabo una prueba de autoverificación y muestra a continuación los datos de calibración y la configuración antes de pasar al modo de medición.

Si lo enciende con la tecla **meas** el aparato entra directamente en el modo de medición.

En función de los sensores utilizados y la tarea concreta de medición, antes de la primera medición aparecen los siguientes pasos para la configuración y la calibración.

Pictogramas

Indicaciones importantes sobre el estado del aparato:





Teclado

Las teclas del teclado de membrana cuentan con un punto claro de presión.

Tienen las siguientes funciones:

on/off	Encendido del aparato e indicación de los datos del aparato y de calibración (ver puesta en funcionamiento)
meas	Encendido del aparato / pasar al modo de medición / detener registro de datos
cal	Iniciar calibración
set	Seleccionar configuración del aparato / función de confirmación
clock	Indicación de fecha y hora, con set establecer fecha y hora
RCL	Mostrar valores guardados
STO	Conservar y guardar valor de medición y con set configurar e iniciar el registrador (p. 108)
▲	Cuando este símbolo aparece en la pantalla se pueden utili- zar las flechas para navegar por ella.

set

Configuración pH

La configuración previa a la medición sirve para armonizar el sensor empleado con el método de medición elegido. Además permite elegir el método de calibración adecuado. En el esquema siguiente se puede ver un resumen. Las indicaciones en **negrita** corresponden a los ajustes de fábrica.

Medición

set

Indica	ción "Setup"		Seleco	cione con las flecha	s y confirme con set	
	Pantalla 1		pH x,xx / pH x,xxx / mV / (°C solo en pH análogo)			
	Pantalla 2		OFF / Fecha + hora / Fecha / Hora			
▲	CAL Timer		OFF / 1 99 días			
	CAL]	AutoCal/Manual/DATA INPUT/(ISFET-Zero)/FREE CAL			
	CAL POINTS		1 / 2 / 3 / 1-2-3 (en AutoCal, Manual, FREE CAL)			
			-01-			
			(De-	NIST estándar	1,679/4,006/6,865/9,180	
			fault)			
			-02-	NIST técnico	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46	
	BUFFER SET	set	0.2	SI Analytics	2 00/4 00/7 00/10 00	
			-03-	técnico	2,00/4,00/7,00/10,00	
	(AutoCal		-04-	Knick Calimat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
	FREE CAL)		-05-	Mettler Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21	
			-06-	HACH	4,01/7,00/10,01/12,00	
			-07-	Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00	
			-08-	Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00	
			-09-	Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
			-10-	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75	
			-U1- se puede cargar mediante HandyLab Pilot (User)			
	Auto OFF		OFF / 0,1h / 1h / 6h / 12h			
	Temp Unit		°C / °F			
	Time Format		24h / 12h			
	Date Format		dd.mm.aa / mm.dd.aa			
¥			NO / YES (volver a los ajustes de fábrica)			
	Default		Nota: se borrarán también todas las entradas del			
		l	regist	rador de datos.		

▲ Cuando aparece este símbolo en el menú, las opciones del menú de-

 $oldsymbol{
abla}$ ben seleccionarse con las flechas. Utilice **set** para confirmar la elección.



Calibración AutoCal

(Calibración con identificación automática del tampón)

El proceso de calibración se selecciona en la configuración. La calibración sirve para ajustar el sensor respectivo al aparato de medición. Solo así se puede garantizar la obtención de resultados de medición susceptibles de ser comparados y reproducidos.



SLOPE

A continuación se pasa de forma automática a la medición

¡Aviso! La calibración se puede interrumpir en cualquier momento con **meas** tras lo cual se mostrará en la pantalla "CAL ABORTED". Excepción: cuando se haya configurado "CAL POINTS 1-2-3" y se haya completado el primer paso de calibración, la calibración se llevará a cabo en todo caso.



Calibración DATA INPUT

(Calibración introduciendo datos del sensor conocido)

El proceso de calibración se selecciona en la configuración.



¡Aviso! La calibración se puede interrumpir en cualquier momento con meas.

Calibración MANUAL

(Calibración manual)

El proceso de calibración se selecciona en la configuración.

Medición

↓ cal

cal

CAL MANUAL La cantidad de puntos de calibración se ajusta en la configuración.

¥

CAL 1 /2/3	
PRESS CAL	

↓ cal

El indicador de pH parpa-	De
dea	рó
PRESS CAL	tur
	•

Determinar según la descripción del tampón el valor de pH adecuado a la temperatura y ajustarlo con ▲▼.

↓ cal

El indicador de mV parpa-	
dea	

En función de la cantidad de puntos de calibración, debe repetirse el procedimiento descrito anteriormente en CAL **1**/2/3.

El valor de mV parpadea hasta que se acaba de calibrar; después se muestran por orden:

CAL DATA 1/2/3 CAL POINTS ZERO POINT SLOPE A continuación se pasa de forma automática a la medición

¡Aviso! La calibración se puede interrumpir en cualquier momento con **meas** tras lo cual se mostrará en la pantalla "CAL ABORTED". Excepción: cuando se haya configurado "CAL POINTS 1-2-3" y se haya completado el primer paso de calibración, la calibración se llevará a cabo en todo caso.



Calibración FREE CAL

(Selección libre del proceso de calibración)

La calibración "FREE CAL" se selecciona en la configuración.

Medición

↓ cal

CAL AutoCal parpadea Seleccione el proceso de calibración deseado (AutoCal, DATA INPUT o MANUAL) con ▲▼.

| cal

Lleve a cabo la calibración elegida (ver Calibración AutoCal, DATA INPUT o MANUAL).

El registrador de datos

El aparato cuenta con un registrador de datos que debe configurarse **antes de su uso** y seguidamente ser activado. Puede elegir entre dos modos de registro:

- DIFF (registro orientado a valores de medición de parámetros y temperatura)
- INT (registro en función del tiempo según un intervalo determinado)
- DIFF+INT (registro combinado de tiempo y valores de medición)
- SHOT (registro manual mediante la pulsación de la tecla STO)

El registrador de datos puede grabar hasta 5000 entradas en un buffer circular.

Las entradas que ya existan se sobreescribirán.

Es posible grabar los siguientes datos: valor de medición principal, temperatura, sello de tiempo y estado del aparato.

El registrador de datos se puede manejar de forma cómoda con el software HandyLab Pilot. Se guarda siempre el parámetro actual configurado. El símbolo "STO" indica que se ha guardado la entrada y después se muestra de forma breve en la pantalla la posición de almacenamiento.

Pantalla: símbolos relevantes para el registrador de datos


Modos de funcionamiento del registrador de datos (modos de registro)

Registro manual cuando el registrador está activado (SHOT)

En este modo de funcionamiento los valores de medición se guardan al pulsar la tecla **STO**.

Medición Registrador **activado**

🗼 сто

El valor de medición se guardará en la posición siguiente a la del último valor guardado.

Registro manual cuando el registrador está desactivado

Medición
Registrador desactivado

STO

di-Si se quiere se puede elegir la posición de inicio con $\blacktriangle \nabla$.

Se conserva el valor de medición: la posición de almacenamiento sugerida parpadea (posición siguiente a la del último valor guardado)

🗼 ѕто

El valor de medición se guardará en la posición indicada (p. ej. sobreescribiendo un mensaje de error).

Intervalo (INT)

En este modo de funcionamiento los parámetros se guardan de forma cíclica.



Diferencia (DIFF)

Cuando el área delta (parámetro y/o temperatura) relativa a la última entrada desciende o se eleva, se crea una nueva entrada y el área delta se desplaza hacia arriba o hacia abajo en su caso. La primera entrada se guardará de forma automática cuando se encienda el registrador de datos.



Diferencia + intervalo combinados (DIFF+INT)

Cuando el área delta referida a la última entrada DIFF desciende o aumenta se graba una nueva entrada (en el ejemplo: entrada **A**) y el área delta se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Siempre y cuando el valor de medición permanezca dentro del área delta, el registro se realizará de acuerdo con el ajusto previo "Intervalo". La primera entrada DIFF se guardará de forma automática cuando se encienda el registrador de datos.



Menú del registrador de datos

Indicaciones registrador Seleccionar con las flechas y confirmar con **set**

•	CONT		Elección de la posición de comienzo e inicio del registrador
▲ ▼	START		Eliminación de todas las entradas e inicio del registro con la posición de comienzo: 0001
	DEL	set	Borrado de todas las entradas
¥	SET	\longleftrightarrow	Elección y configuración del modo de registro: DIFF, INT, DIFF+INT, SHOT (ver la siguiente tabla)

Visión ge (ajuste de	neral del m fábrica en	enú del registra negrita)	ador de datos		
Modo	DIFF	Delta pH/mV	OFF / pH 0.0114.00 / pH 1.00		
de re-			OFF / 1 1000 mV / 1 mV		
gistro		Delta °C/°F	OFF / 0.1 50.0 °C / 1.0 °C		
			OFF / 0.190 °F / 1.0 °F		
	INT	Intervalo	h:mm:ss		
			0:00:01 9:59:59 / 0:01:00		
	DIFF +	DIFF	ver modo de registro DIFF		
	INT	INT	ver modo de registro INT		
	SHOT	guarda el para	guarda el parámetro actual configurado		

Configuración del registrador de datos

Condición: el registrador de datos está parado (pulsar **meas**).

Medición]
¥ STO	-
Se conserva el valor de medi-]
ción	
∳ set	_
Registrador: CONT parpadea]
♦ ▼	-
Registrador: START parpadea]
♦ ▼	-
Registrador: DEL parpadea]
↓ ▼	_
Registrador: SET parpadea]
∳ set	_
Registrador: el modo actual] Elija el modo de rec

Registrador: el modo actual de registro parpadea

Elija el modo de registro que desea con ▲▼ : DIFF, INT, DIFF+INT o SHOT.

♦ set

Según el modo de registro, elija los valores con $\blacktriangle \nabla$ y confírmelos respectivamente con **set**. Cuando se ha terminado de configurar, CONT parpadea.

Puede iniciar el registro de datos con START o con CONT (vea 113).

Inicio del registrador de datos con CONT

Condición: el registrador de datos está configurado. El registrador de datos debe reiniciarse cada vez que se apaga el aparato (excepción: SHOT).

Medición

STO

Se conserva el valor de medición

Registrador: CONT parpadea

set

Parpadea la posición siguiente a la del último valor guardado (sugerencia para la posición de inicio) Si se quiere se puede elegir la posición de inicio con $\blacktriangle \nabla$.

🖌 set

El valor de medición se guardará en la posición indicada (excepción: SHOT).

Se muestra "... FREE MEMORY"

Se muestran los símbolos "LOGGER" y "modo activo de registro".

Inicio del registrador de datos con START

Condición: el registrador de datos está configurado. Se eliminan todas las entradas previas. Se comienza a guardar en la posición 0001. El registrador de datos debe reiniciarse cada vez que se apaga el aparato (excepción: SHOT).

Medición

🖌 сто

Se conserva el valor de medición

Registrador: CONT parpadea

Registrador: START parpadea

set set

Se eliminan todas las entradas. Se indica "5000 FREE MEMORY" Se muestran los símbolos "LOGGER" y "modo activo de registro".

Mostrar datos del registrador

Con la tecla **RCL** puede ver en la pantalla todos los valores de medición guardados. El registrador de datos se puede manejar de forma cómoda con el software HandyLab Pilot.



Para volver a medición



Ejemplo: valor de medición guardado 0026



Ejemplo: posición vacía 0004

Detener registrador de datos

Puede parar el registrador de datos en cualquier momento pulsando la tecla **meas**.

```
Medición, registrador activa-
do
meas
```

Se detiene el registro de datos. Ya no se muestran los símbolos "LOGGER" y "modo activo de registro". Todavía tiene la opción de conservar un valor de medición mediante **STO** y a continuación asignarle la posición de almacenamiento que prefiera.

Eliminación del registro de datos

Al seleccionar "DEL" se borrarán todos los juegos de datos.



Se eliminan todos los juegos de datos guardados. En la pantalla aparecerá "0000 DELETED".

Mensajes de error y del aparato

El aparato de medición muestra en la pantalla el mensaje de error mediante "ERROR..." Las indicaciones sobre el estado del sensor se muestran mediante el símbolo "Sensoface" (sonriente, neutral, triste) y, en el caso correspondiente, con una indicación adicional ("INFO...").



Ejemplo de mensaje de error: ERROR 8 (medios de calibración iguales)

Sensoface da información sobre el estado del sensor (necesidad de operaciones de mantenimiento). A pesar de ello, el dispositivo de medición aún transmite mediciones. Al terminar una calibración, a modo de confirmación se muestra el Sensoface (alegre, neutral, triste) correspondiente junto con los datos de calibración. Aparte de ello el Sensoface solo se muestra en el modo de medición.

En la parte interior de la tapa protectora están los mensajes e indicaciones de error más importantes de "Sensoface". En la siguiente tabla puede ver estos y otros mensajes de error junto con la explicación correspondiente.



Ejemplo de error "Sensoface": INFO 1 (fin del temporizador de calibración)

<u>SI A</u>	nalytics		Made in Germany
on/off meas cal set clock clock	Power-on and display o Power-on / Measuring n Start calibration View / confirm device se Time / date • set Set time / date	f de node	vice / calibration data e / Logger stop gs
Handy RCL STO STO	Lab 750/ 750 EX only View stored values Save measured values • set Set/start logger		
000	Sensor okay Calibrate the sensor soo Calibrate or replace sen	on sor	
Error I 1 Value 2 ORP 3 Temp 4 Sens 5 Sens 8 Ident See ma	messages e out of range value out of range erature error or zero or slope ical calibration media nual for other error messages	10 11 14 21 22	Cal media interchanged Sensor unstable Enter time and date Sensor orror Sensor conflict, disconnect one sensor
(obf.)			итс зокΩ Регооо Галооо дар

Mensajes "Sensoface"

El símbolo "Sensoface" indica como sigue el estado del sensor:

Sensoface significa



El sensor está correcto

El sensor debe calibrarse en breve

Hay que calibrar de nuevo o cambiar el sensor

En los símbolos "Sensoface neutral" y "Sensoface triste" aparece a mayores en la pantalla "INFO..." para así darle una indicación sobre la causa del empeoramiento del sensor.

Sensoface	Nota	Causa
	INFO 1	Temporizador de calibración
	INFO 3	Sensocheck
	INFO 5	Punto cero/pendiente
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	INFO 6	Tiempo de respuesta
	INFO 7	ISFET: punto de trabajo (potencial de asime- tría)
	INFO 8	ISFET: corriente de fuga
	INFO 9	Offset ORP

Mensajes de error

En la pantalla se muestran los siguientes mensajes de error.

Mensaje	Causa	Solución del problema		
p arpadea	Pilas gastadas	Cambiar pilas		
ERROR 1	Superado rango de pH	Compruebo si las condicionos do mo		
ERROR 2	Superado rango de ORP	dición se corresponden con el rango		
ERROR 3	Superado rango de temperatura	de medición.		
ERROR 4	Punto cero del sensor demasiado grande/pequeño	Limpie a fondo el sensor y calíbrelo de		
ERROR 5	Pendiente del sensor demasiado grande/pequeña	nuevo. Otra alternativa seria sustituir el sensor.		
ERROR 8	Error de calibración: tampones iguales	Utilice un tampón con otro valor nomi- nal antes de continuar con el siguiente paso de la calibración.		
ERROR 9	Error de calibración: tampón desconocido	¿Se corresponde el juego de tampo- nes ajustado con el que está utilizan- do?		
ERROR 10	Medios de calibración al cambiado	Repita la calibración.		
ERROR 11	Valor de medición inestable No se ha alcanzado el criterio de deriva	Mantenga el sensor dentro del líquido hasta que la temperatura sea estable. Otra alternativa sería sustituir el sensor.		
ERROR 14	Fecha y hora no válidas	Ajustar fecha y hora.		
ERROR 18	Configuración no válida	Reiniciar y volver a los ajustes de fábri- ca (Setup: DEFAULT YES), configurar y calibrar. Otra alternativa sería enviar de vuelta el aparato.		
ERROR 19	Datos de compensación defectuosos	El aparato está estropeado, envíelo de vuelta.		
ERROR 21	Error del sensor (Memosens)	Conecte un sensor Memosens apto para funcionar		
ERROR 25	Distancia de tampones (tabla de tampones introducible)	Introducir de nuevo tabla de tampones.		

Entrada Memosens pH	Conector M8 de 4 polos para cable de laboratorio Memosens				
	Rangos de il	ndicación ¹⁾	-2,000 +16,000 pH -2000 +2000 mV -50 +250 °C		
Entrada Memosens Redox	Conector M	8 de 4 polos para ca	ble de laboratorio M	emosens	
	Rangos de i	ndicación ¹⁾	-2000 +2000 mV -50 +250 °C		
	Ajuste del se	ensor ^{*)}	Calibración redox (desplazamiento del punto cero)		
	Rango de ca	libración permitido	ΔmV (Offset) -700	+700 mV	
pH/mV (análogo)	Conexión		conector pH DIN 19	262 (13/4 mm)	
	Rango de m	edicion pH	-216		
	Resistencia	de entrada	1 x 10 ¹² Ω (0 35 °C)		
	Corriente de	e entrada	$1 \times 10^{-12} \text{ A}$ (a temperatura ambiente,		
	Ciclo de me	dición	aprox. 1s		
	Precisión 2,3,4	1)	< 0,01 pH, CT < 0,00)1 pH/K	
	Rango de m	edición mV	-1300 +1300		
	Ciclo de me	dición	aprox. 1s	CT < 0.02 = 1/1/1/2	
Temperatura	Precision $2,3,47$ 2 x Ø 4 mm para sensores de ter		< 0,1 % m. + 0,3 mV, C1 < 0,03 mV/K		
	Rangos de n	nedición	NTC 30 kΩ	-20 +120 °C	
	·		Pt 1000	-40 +250 °C	
	Ciclo de me	dición	aprox. 1s		
Calibración del all	Precisión 2,3,4	•)	< 0,2 K (lamb = 23 °	C); C1 < 25 ppm/K	
Modos de funcionamiento*)	AutoCal	calibración cor	n identificación auton	nática del tampón	
	MANUAL	calibración ma	nual con introducció	n de valores individuales	
	DATA INPUT	introducción d	e datos de punto cer	o y pendiente tampón	
Juegos de tampones AutoCal*)	-01- (Default)	NIST estándar	1,679/4,006	/6,865/9,180	
	-02-	NIST técnico	1,68/4,00/7,	00/10,01/12,46	
	-03-	SI Analytics técnico	2,00/4,00/7,	00/10,00	
	-04-	Knick Calimat	2,00/4,00/7,	00/9,00/12,00	
	-05-	Mettler Toledo	2,00/4,01/7,	00/9,21	
	-06-	HACH	4,01/7,00/10	0,01/12,00	
	-07-	Ciba (94)	2,06/4,00/7,	00/10,00	
	-08-	Hamilton	2,00/4,01/7,	00/10,01/12,00	
	-09-	Reagecon	2,00/4,00/7,	00/9,00/12,00	
	-10-	UIN 19267	1,09/4,65/6,/9/9,23/12,75		
	-01-		(User)		
Rango de calibración permitido	Punto cero		6 8 pH		
	en ISFET:		-750 +750 mV pu	nto de trabajo (asimetría	
	Pendiente		aprox. 74 104 %		
Temporizador de calibración *)	Intervalo esp	pecificado 1 99 día	as, apagable		

Pantalla	Sensoface	Le da indicaciones sobre el estado del sensor, el análisis de punto cero/pendiente, tiempo de resuesta, la frecuencia de calibración. Indicación de estado (alegre, neutra, triste)
	Display	Pantalla de 7 segmentos LCD STN con 3 filas y símbolos
	Indicaciones de estado Indicaciones Teclado	Estado de las pilas , logger Reloj de arena [on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL], [clock]
Funciones de diagnóstico	Datos del sensor (solo Memosens) Datos de calibración Autoverificación del aparato	Fabricante, tipo de sensor, nº de serie, vida operativa Fecha de calibración, punto cero, pendiente Test automático de memoria (FLASH, EEPROM, RAM)
	Datos del aparato	Tipo de aparato, versión del software, versión del hardware
Conservación de datos Transmisión de datos Data logger	Parámetro, datos de calibración 1x Micro USB-B para la transfere con hasta 5000 posiciones de m	> 10 años encia de datos a la computadora nemoria
Registrador de datos de calibrado MemoLog (solo Memosens)	Manual o controlado por interva almacenar hasta 100 protocolos - Los datos legibles en la pantal - Leer directamente de MemoSu serie, punto cero, la pendiente,	alos o sucesos s de calibrado de Memosens la uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración
Comunicación	USB 2.0 Perfil Uso	HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software
Condiciones de funcionamiento nominal	Temperatura ambiente	-10 +55 ℃
	Temperatura de transporte/ almacén	-25 +70 °C
Energía	Humedad relativa Energía auxiliar	0 95 %, admite condensación breve Pilas 4 x AA alcalinas, 4x batería NiMH, batería de iones de litio especial, recargable vía USB
Alojamento	Tiempo de funcionamiento Material	aprox. 1000 h PA12 GF30 + TPE
	Protección	IP66/67 com compensação de pressão
	Dimensión	aprox. (132 x 156 x 30) mm
	Peso	aprox. 500 g

Licenciamientos - Marca de ve	erificación - Seguridad del insti	rumento
CEM	EN 61326-1 (exigencias genera	les)
	Emisión de interferencias	Clase B (área residencial)
	Resistencia a interferencias	Área industrial
	EN 61326-2-3 (exigencias espec	ciales para convertidores de medida
Conformidad RoHS	según la directiva 2011/65/CE	

*) programable

1) rangos de medición en función del sensor Memosens

2) según EN 60746-1, en condiciones de funcionamiento nominal

3) ± 1 dígito

4) más error del sensor

Datos técnicos (HandyLab 750 EX)

Entrada Memosens pH	Conector M8 de 4 polos para cable de laboratorio Memosens				
(ISFEI)	Rangos de indicación ¹⁾		-2,000 +16,000 pH -2000 +2000 mV -50 +250 °C		
Entrada Memosens Redox	Conector M	8 de	4 polos para ca	able de laboratorio	o Memosens
	Rangos de indicación ¹⁾		ición ¹⁾	-2000 +2000 mV -50 +250 °C	
	Ajuste del sensor*)			Calibración redox (desplazamiento del punto cero)	
	Rango de ca	alibra	ción permitido	o ∆mV (Offset) -700 +700 mV	
pH/mV (análogo)	Conexión			conector pH DIN	19 262 (13/4 mm)
	Rango de m	edici	ón pH	-216	
	Decimales ' Posistoncia do entrodo			$2 \circ 3$ 1 x 10 ¹² O (0 25 °C)	
	Corriente de	e ei e enti	rada	1 x 10 ⁻¹² A (a tem	peratura ambiente
	comente de	5 0110	uuu	duplicación cada	10 K)
	Ciclo de me	dició	n	aprox. 1s	
	Precisión 2,3,4	1)		< 0,01 pH, CT < 0,001 pH/К	
	Rango de m	edici	ón mV	-1300 +1300	
	Ciclo de me	dició	n	aprox. 1s	
Temperatura	$2 \times 0.4 \text{ mm}$	nara	sensores de te	< 0,1 % m. + 0,3	dos o independientes
Temperatura	Rangos de r	nedia	ción	NTC 30 kΩ Pt 1000	-20 +120 °C -40 +250 °C
	Ciclo de medición		aprox. 1s	10 111 / 200 / 0	
	Precisión ^{2,3,4)}		< 0,2 K (Tamb = 23 °C); CT < 25 ppm/K		
Calibración del pH					
Modos de funcionamiento*)	AutoCal		calibración co	n identificación au	tomática del tampón
	MANUAL		calibración ma	anual con introduc	ción de valores individuales
	DATA INPUT	Г	introducción c	de datos de punto	cero y pendiente tampón
Juegos de tampones AutoCal*)	-01- (Default)	NIST	l estándar	1,679/4,0	006/6,865/9,180
	-02-	NIS	l técnico	1,68/4,00)/7,00/10,01/12,46
	-03-	SI A	nalytics técnico	2,00/4,00)/7,00/10,00
	-04-	Knic	k Calimat	2,00/4,00)/7,00/9,00/12,00
	-05-	Met	tler Toledo	2,00/4,02	1/7,00/9,21
	-06-	HAC	СН	4,01/7,00)/10,01/12,00
	-07-	Ciba	a (94)	2,06/4,00)/7,00/10,00
	-08-	Ham	nilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00	
	-09-	Rea	gecon	2,00/4,00)/7,00/9,00/12,00
	-10-	DIN	19267	1,09/4,65	5/6,79/9,23/12,75
	-U1-	via H	HandyLab Pilot	(User)	
Rango de calibración permitido	Punto cero			6 8 pH	
	en ISFET:			-750 +750 mV	punto de trabajo (asimetría)
	Pendiente			aprox. 74 104	%
Temporizador de calibración *)	Intervalo esp	pecifi	cado 1 99 dí	as, apagable	

Pantalla	Sensoface	Le da indicaciones sobre el estado del sensor, el análisis de punto cero/pendiente, tiempo de resuesta, la frecuencia de calibración. Indicación de estado (alegre, neutra, triste)	
	Display	Pantalla de 7 segmentos LCD STN con 3 filas y símbolos	
	Indicaciones de estado Indicaciones Teclado	Estado de las pilas , logger Reloj de arena [on/off], [cal], [meas], [set], [▲], [▼], [STO], [RCL], [clock]	
Funciones de diagnóstico	Datos del sensor (solo Memosens) Datos de calibración Autoverificación del aparato	Fabricante, tipo de sensor, nº de serie, vida operativa Fecha de calibración, punto cero, pendiente Test automático de memoria (FLASH, EEPROM, DAME	
	Datos del aparato	Tipo de aparato, versión del software, versión del hardware	
Conservación de datos Transmisión de datos Data logger	Parámetro, datos de calibración 1x Micro USB-B para la transfere Dentro del área con peligro de USB. con hasta 5000 posiciones de n	i > 10 años encia de datos a la computadora explosión no está permitido el uso de la interfaz nemoria	
Registrador de datos de calibrado MemoLog (solo Memosens)	Manual o controlado por intervalos o sucesos almacenar hasta 100 protocolos de calibrado de Memosens - Los datos legibles en la pantalla - Leer directamente de MemoSuite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de serie,punto cero, la pendiente, la calibración		
. /	- Leer directamente de MemoSi serie,punto cero, la pendiente,	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración	
Comunicación	- Leer directamente de MemoSi serie,punto cero, la pendiente, USB 2.0 Perfil Uso	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software	
Comunicación Condiciones de funcionamiento nominal	- Leer directamente de MemoSi serie,punto cero, la pendiente, USB 2.0 Perfil Uso Temperatura ambiente	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software -10 +55 °C	
Comunicación Condiciones de funcionamiento nominal	 Leer directamente de MemoSi serie, punto cero, la pendiente, USB 2.0 Perfil Uso Temperatura ambiente Temperatura de transporte/ almacén 	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software -10 +55 °C -25 +70 °C	
Comunicación Condiciones de funcionamiento nominal Energía Aloiamento	 Leer directamente de MemoSi serie, punto cero, la pendiente, USB 2.0 Perfil Uso Temperatura ambiente Temperatura de transporte/ almacén Humedad relativa Energía auxiliar Tiempo de funcionamiento Material 	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software -10 +55 °C -25 +70 °C 0 95 %, admite condensación breve Pilas 4 x AA alcalinas, 4x batería NiMH aprox. 1000 h	
Comunicación Condiciones de funcionamiento nominal Energía Alojamento	 Leer directamente de MemoSi serie, punto cero, la pendiente, USB 2.0 Perfil Uso Temperatura ambiente Temperatura de transporte/ almacén Humedad relativa Energía auxiliar Tiempo de funcionamiento Material Protección 	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software -10 +55 °C -25 +70 °C 0 95 %, admite condensación breve Pilas 4 x AA alcalinas, 4x batería NiMH aprox. 1000 h PA12 GF30 + TPE	
Comunicación Condiciones de funcionamiento nominal Energía Alojamento	 Leer directamente de MemoSi serie, punto cero, la pendiente, USB 2.0 Perfil Uso Temperatura ambiente Temperatura de transporte/ almacén Humedad relativa Energía auxiliar Tiempo de funcionamiento Material Protección Dimensión 	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software -10 +55 °C -25 +70 °C 0 95 %, admite condensación breve Pilas 4 x AA alcalinas, 4x batería NiMH aprox. 1000 h PA12 GF30 + TPE IP66/67 com compensação de pressão aprox (132 x 156 x 30) mm	
Comunicación Condiciones de funcionamiento nominal Energía Alojamento	 - Leer directamente de MemoSi serie, punto cero, la pendiente, USB 2.0 Perfil Uso Temperatura ambiente Temperatura de transporte/ almacén Humedad relativa Energía auxiliar Tiempo de funcionamiento Material Protección Dimensión Peso 	uite (USB): Fabricante, tipo de sensor, número de la calibración HID, instalación sin conductor Intercambio y configuración de los datos via HandyLab Pilot Software -10 +55 °C -25 +70 °C 0 95 %, admite condensación breve Pilas 4 x AA alcalinas, 4x batería NiMH aprox. 1000 h PA12 GF30 + TPE IP66/67 com compensação de pressão aprox. (132 x 156 x 30) mm	

Licenciamientos - Marca de verificación - Seguridad del instrumento		
CEM	EN 61326-1 (exigencias generales)	
	Emisión de interferencias	Clase B (área residencial)
	Resistencia a interferencias	Área industrial
	EN 61326-2-3 (exigencias especiales para convertidores de medida	
Protección contra explosión	Europa	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 T3 Ga
Conformidad RoHS	según la directiva 2011/65/CE	

*) programable

1) rangos de medición en función del sensor Memosens

2) según EN 60746-1, en condiciones de funcionamiento nominal

3) ± 1 dígito

4) más error del sensor

Bescheinigung des Herstellers

Wir bestätigen, dass das oben genannte Gerät gemäß DIN EN ISO 9001, Absatz 8.2.4 "Überwachung und Messung des Produkts" geprüft wurde und dass die festgelegten Qualitätsanforderungen an das Produkt erfüllt werden.

Supplier's Certificate

We certify that the above equipment has been tested in accordance with DIN EN ISO 9001, Part 8.2.4 "Monitoring and measurement of product" and that the specified quality requirements for the product have been met.

Certificat du fournisseur

Nous certifions que le produit a été vérifié selon DIN EN ISO 9001, partie 8.2.4 «Surveillance et mesure du produit» et que les exigences spécifiées pour le produit sont respectées.

Certificado del fabricante

Certificamos que el aparato arriba mencionado ha sido controlado de acuerdo con la norma DIN EN ISO 9001, sección 8.2.4 «Seguimiento y medición del producto» y que cumple con los requisitos de calidad fijados para el mismo.

SI Analytics

a **xylem** brand

Hersteller (Manufacturer) Xylem Analytics Germany GmbH Am Achalaich 11 82362 Weilheim Germany

SI Analytics Tel. +49(0)6131.66.5111 Fax. +49(0)6131.66.5001 E-Mail: si-analytics@xylem.com www.XylemAnalytics.com

Service und Rücksendungen (Service and Returns) Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co.KG SI Analytics

,

Gebäude G12, Tor Rheinallee 145 55122 Mainz Germany

Tel. +49(0)6131.66.5042 Fax. +49(0)6131.66.5105 E-Mail: Service-Instruments.si-analytics@xyleminc.com

SI Analytics is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. © 2021 Xylem, Inc. $Version\ 211210$



