



ViSolid[®] 700 IQ (SW)

IQ SENSOR NET TOTAL SUSPENDERT FASTSTOFFSENSOR



a xylem brand



For den nyeste versjonen av håndboken, vennligst besøk <u>www.WTW.com.</u>

Opphavsrett

© 2015 Verdi Innstilling Xylem Analytics Germany GmbH Trykt i Tyskland.

ViSolid[®] 700 IQ (SW) - Innhold

1	Ove	Oversikt 2-5			
	1.1	Slik bruker du denne bruksanvisningen			
		for komponenten2-			
	1.2	Strukturen til ViSolid [®] 700 IQ (SW) total suspendert			
		faststoffsensor	2-6		
	1.3	Anbefalte bruksområder	2-6		
	1.4	Funksjoner av ViSolid [®] 700 IQ (SW)	2-7		
2	Sikk	kerhetsinstruksjoner	. 3-9		
	2.1	Autorisert bruk	. 3-10		
	2.2	Generelle sikkerhetsinstruksjoner	. 3-10		
3	laar	nasettina	4-13		
U	3 1		1.13		
	3.2		10 1-13		
	0.2	3.2.1 Generell informasion	4-13		
		3.2.2 Flytretning	. 4-14		
		3.2.3 Sensorvinkel	. 4-14		
		3.2.4 Sensororientering	. 4-15		
		3.2.5 Avstander fra grunn og vegg	. 4-16		
	3.3	Installasjonseksempler	. 4-17		
		3.3.1 Måling i åpent basseng eller kanal	. 4-17		
		3.3.2 Måling i rørledninger	. 4-19		
	3.4	Igangkjøring / beredskap for måling	. 4-21		
			. 4-21		
		3.4.2 A veige <i>Malemodus</i>	. 4-23		
		3.4.3 Dekke bordvisolid 700 lQ (SW)	. 4-24		
4	Måli	ing	5-27		
	4.1	Måleoperasjon	. 5-27		
	4.2	Kalibrering for TSS-måling	. 5-28		
		4.2.1 Generell informasjon	. 5-28		
		4.2.2 Default calibration	. 5-29		
		4.2.3 <i>Correction factor</i>	. 5-31		
		4.2.4 User calibration	. 5-33		
5	Ved	likehold, rengjøring, tilbehør	6-37		
	5.1	Generell informasjon	. 6-37		
	5.2	Rengjøring av sensoraksel og målevinduer	. 6-37		

	5.3	Tilbehør
6	Hva	skal jeg gjøre hvis 7-41
7	Tek	niske data 8-43
	7.1	Måleegenskaper8-43
	7.2	Applikasjonsegenskaper8-44
	7.3	Generell data
	7.4	Elektriske data8-46
8	Inde	ekser
	8.1	Forklaring av meldingene9-47
		8.1.1 Feilmeldinger9-47
		8.1.2 Infomeldinger
	8.2	Statusinformasjon
9	Ved	legg
	9.1	Sjekk kalibreringsverdier10-51

1 Oversikt

1.1 Slik bruker du denne bruksanvisningen for komponenten

Strukturen til IQ SENSOR NETbruksanvisningen



Fig. 1-1 Strukturen til IQ SENSOR NET-bruksanvisningen

IQ SENSOR NET-bruksanvisningen har en modulær struktur som IQ SENSOR NET selve systemet. Den består av en systembrukerhåndbok og bruksanvisninger for alle komponentene som brukes.

Arkiver denne bruksanvisningen for komponenten i ringpermen til systemets bruksanvisning.



1.2 Strukturen til ViSolid[®] 700 IQ (SW) total suspendert faststoffsensor

Fig. 1-2 Strukturen til sensoren for total suspendert faststoff (eksempel: ViSolid[®]700 IQ)

1	Aksel
2	Tilkoblingshode
3	Optisk målevindu laget av safir

1.3 Anbefalte bruksområder

- ViSolid[®] 700 IQ Stasjonær måling av totalt suspendert stoff i slam og i vann/ avløpsvannapplikasjoner.
- ViSolid[®] 700 IQ SW Stasjonære målinger i sjøvann og brakkvann, akvakultur.

ViSolid[®] 700 IQ (SW) er spesielt godt egnet for bruk i forurensede målemedier, f.eks. i avløpsrenseanlegg, takket være sin robuste konstruksjon og sitt effektive ultralydrensesystem. Det gir svært høy målenøyaktighet med lave vedlikeholdskostnader.

1.4 Funksjoner av ViSolid[®] 700 IQ (SW)

Måling av totalt suspendert stoff	Målingen av totalt suspendert faststoff i vandige medier med ViSolid [®] 700 IQ (SW) utføres som en spredt lysmåling. Dette registrerer den suspenderte andelen av totalt suspendert tørrstoff (TSS).
Ultralydrensesystem	Ultralydrensesystemet sikrer lite vedlikehold og langsiktig pålitelig måledrift. Ultralydkilden integrert i sensoren eksiterer frontflaten som inneholder målevinduene til svingninger i ultralydområdet. Den resulterende bevegelsen av overflaten forhindrer vekst av forurensning helt fra starten og sikrer dermed pålitelige måleverdier under kontinuerlig drift.
AutoRange-funksjon	Innenfor det enormt store måleområdet (0 - 300 g/l SiO2 og 0 - 1000 g/ I TSS avhengig av det målte materialet), velger AutoRange-funksjonen den optimale oppløsningen for den respektive målte verdien.
SensCheck-funksjon	Denne overvåkingsfunksjonen som er integrert i sensoren brukes til kontinuerlig å kontrollere sensorfunksjonen og registrere eventuelle feil som skyldes målemediet. Riktig drift av ultralydrensesystemet overvåkes også kontinuerlig.

2 Sikkerhetsinstruksjoner

Denne komponentbruksanvisningen inneholder spesielle instruksjoner som må følges ved driften av sensoren for totalt suspendert tørrstoff ViSolid[®] 700 IQ (SW) (programvare). Det er derfor viktig å lese denne komponentbruksanvisningen før du utfører noe arbeid med denne sensoren. I tillegg til denne håndboken, må SIKKERHET-kapittelet i IQ SENSOR NET-systemets bruksanvisning følges.

Oppbevar alltid denne komponentbruksanvisningen sammen med bruksanvisningen for systemet og bruksanvisninger for andre komponenter i nærheten av IQ SENSOR NET-systemet.

Den totale suspenderte faststoffsensoren ble utviklet for applikasjoner innen online måling - hovedsakelig i applikasjoner for avløpsvannbehandlingsanlegg. Vi forutsetter derfor at operatørene er kjent med nødvendige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier som følge av deres faglige opplæring og erfaring.

Sikkerhetsinstruksjoner i denne bruksanvisningen er angitt med varselsymbolet (trekant) i venstre kolonne. Signalordet (f.eks. "FORSIKTIG") indikerer farenivået:

ADVARSEL

indikerer instruksjoner som må følges nøyaktig for å unngå alvorlige farer for personell.

FORSIKTIGHET

angir instruksjoner som må følges nøyaktig for å unngå småskader på personell eller skade på instrumentet eller miljøet.

Andre etiketter



Merk

indikerer merknader som gjør deg oppmerksom på spesielle funksjoner.



Merk

indikerer kryssreferanser til andre dokumenter, f.eks. bruksanvisninger.

Spesielle brukerkvalifikasjoner

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



2.1 Autorisert bruk

Vennligst følg de tekniske spesifikasjonene iht kapittel 7 TEKNISKE DATA. Kun bruk i henhold til instruksjonene gitt i denne bruksanvisningen anses som autorisert.

Enhver annen bruk anses å være uautorisert. Uautorisert bruk ugyldiggjør ethvert krav med hensyn til garantien.

FORSIKTIGHET



Sensoren varmes opp under drift i luften. Følgelig kan forurensning samle seg i nærheten av målevinduet på grunn av fordampning av væske. Unngå derfor langvarig operasjon i luften.



FORSIKTIGHET Koble til og bruk sensoren kun sammen med IQ Sensor Nettilbehør.

2.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Sensoren forlot fabrikken i trygg og sikker teknisk stand.

Funksjon og driftssikkerhet Følerens jevne funksjon og driftssikkerhet kan kun garanteres hvis de generelt gjeldende sikkerhetstiltakene og de spesifikke sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen følges under driften.

Sensorens feilfrie funksjon og driftssikkerhet er kun garantert under de miljøforholdene som er spesifisert i kapittel 7 TEKNISKE DATA.

Den angitte temperaturen (kapittel 7 TEKNISKE DATA) må opprettholdes under drift og transport av sensoren.



FORSIKTIGHET

Sensoren må kun åpnes av spesialister autorisert av WTW.

Sikker drift Hvis sikker drift ikke lenger er mulig, må sensoren tas ut av drift og sikres mot utilsiktet drift.

- Sikker drift er ikke lenger mulig hvis sensoren:
- har blitt skadet under transport
- har vært lagret under ugunstige forhold i en lengre periode
- er synlig skadet

fungerer ikke lenger som beskrevet i denne håndboken.

Hvis du er i tvil, kontakt leverandøren av sensoren.

Operatørens forpliktelser

- Operatøren av sensoren må sørge for at følgende regler og forskrifter følges ved håndtering av farlige stoffer:
 - EEC-direktiver for beskyttende arbeidslovgivning
 - Nasjonal beskyttende arbeidslovgivning
 - Sikkerhetsforskrifter

3 Igangsetting

- 3.1 Leveranseomfang
- Total suspendert faststoffsensor, ViSolid[®] 700 IQ (SW)
- Bruksanvisning

3.2 Installasjon

3.2.1 Generell informasjon

Måleprinsippet til ViSolid[®] 700 IQ (SW) (spredt lysmåling) stiller spesifikke krav til målested og til installasjon av sensor.

Hvis det er et lavt nivå av totalt suspendert stoff (< 2 g/l SiO2 eller < 1 g/ I TSS), trenger infrarødt lys dypt inn i prøven. Dermed kan målemiljøet ha en betydelig effekt på den viste måleverdien. Lys som reflekteres eller spres av bakken eller veggen kan treffe detektoren i sensoren og dermed simulere et økt nivå av totalt suspendert stoff.

Spredt lys kan i stor grad holdes unna målevinduene ved gunstig plassering av sensoren. Derfor er en optimal installasjonsposisjon spesielt viktig for måling av lavere verdier av totalt suspendert stoff.



Merk

Hold alltid en avstand på minst 10 cm fra bakken og veggen.

Følgende faktorer påvirker målingen av TSS-innholdet:

- Sensorens helning (se seksjon 3.2.3)
- Sensororientering rundt sin lengdeakse (se seksjon 3.2.4)
- Avstander fra bakken og veggen (se seksjon 3.2.5)
- Lyse, sterkt lysspredende flater i målekaret (f.eks. karets indre flater) eller i målemiljøet.
- Ugunstig geometri på målekaret eller ugunstig plassering av sensoren i målekaret.
- Romlig nærhet av to optiske sensorer.
- Meget sterkt omgivelseslys på målestedet, f.eks. direkte sollys i den åpne kanalen

3.2.2 Flytretning

Generelt, i flytende medier, bør målevinduet være tydelig skråstilt mot strømmen (innfallsvinkel ca. 20 til 45 °).

<u>Unntak:</u> Dersom det er høy andel fremmedlegemer med fibrøse eller flate profiler som f.eks hår, hyssing eller bladverk, kan det være fordelaktig å vippe sensoren i strømningsretningen slik at målevinduet dreies bort fra strømmen.

3.2.3 Sensorvinkel







Merk

Spredning og refleksjon er lavest ved en sensorvinkel på 45° og i en minimumsavstand på 10 cm til bakken og veggene (se seksjon 3.2.5).

3.2.4 Sensororientering

Sensoren har en markering (pilsymbol på skaftet eller limprik på koblingshodet). Den infrarøde strålen kommer ut fra fronten av sensoren i en liten vinkel i retning motsatt markeringen.



Fig. 3-2 Retning av den infrarøde strålen i forhold til markeringen

Innfallsvinkelen til bakken og veggene kan påvirkes ved å rotere sensoren rundt sin lengdeakse. Sensoren bør dreies slik at minst mulig lys som spres eller reflekteres av vegg eller bakken treffer målevinduet igjen.



3.2.5 Avstander fra grunn og vegg

Merk

Hvis det er et lavt nivå av totalt suspendert stoff (< 2 g/l SiO2 eller < 1 g/ I TSS), kan effekten av målemiljøet simulere et høyere innhold av totalt suspendert tørrstoff. Effekten av målemiljøet kan reduseres ved å sikre optimale forhold (se seksjon 3.2.1).

Følgende grafikk angir minimumsavstandene til målevinduene til bakken eller veggen, som må overholdes. Effekten av avstandene på måleverdien er bestemt for ulike veggmaterialer (aluminium, sort plast) ved sensor plassert vertikalt på veggen i drikkevann eller vann med 1 g/l SiO2.



Fig. 3-3 Effekt av grunn- og veggavstander på måling av TSS



Merk

Ved lave nivåer av totalt suspendert stoff må det holdes en minimumsavstand på minst 10 cm fra bakken eller veggen.



Merk

Hvis en optimal installasjon ikke er mulig på grunn av de strukturelle forholdene på målestedet (f.eks. i trange rørledninger), kan effekten av målemiljøet kompenseres ved brukerkalibrering (se seksjon 4.2.4).

3.3 Installasjonseksempler

Som regel ViSolid[®] 700 IQ (SW) vil måle interferensfritt når spesifiserte avstander og vinkler etc. overholdes. Imidlertid kan forstyrrelser på målestedet (se seksjon 3.2.1) kan kreve spesielle tilpasninger av installasjonen.

3.3.1 Måling i åpent basseng eller kanal

Måling i bassengDen totale suspenderte faststoffsensoren kan henges i bassenget på en
kjede (f.eks. med EH/F 170 svingmontering og EH/U 170 sensorholder).
Pass på at sensoren ikke kan støte mot vegger eller hindringer.

Alternativt kan sensoren senkes ned i prøven ved hjelp av en pendelmontering, f.eks. EH/P 170 pendelmontering, (vær oppmerksom på minimum nedsenkingsdybde). Måling i en kanal I en åpen kanal kan sensoren senkes ned i prøven ved hjelp av en veggmontering, f.eks. EH/W 170 veggmontering, (vær oppmerksom på minimum nedsenkingsdybde).

Monter sensoren stivt i kanalen. Vipp samtidig sensoren ca. 45° mot strømningsretningen.



Fig. 3-4 Total suspendert faststoffsensor i åpen kanal med veggmontering, EH/W 170



Merk

For unntak fra strømningsretningen, se seksjon 3.2.2 FLYTRETNING.



3.3.2 Måling i rørledninger

Merk Hvis det er et lavt nivå av totalt suspendert stoff (< 2 g/l SiO2 eller < 1 g/

I TSS), kan effekten av målemiljøet simulere et høyere innhold av totalt suspendert tørrstoff. Effekten av målemiljøet kan reduseres ved å sikre optimale forhold (se seksjon 3.2.1).



Merk

Hvis en optimal installasjon ikke er mulig på grunn av de strukturelle forholdene på målestedet (f.eks. i trange rørledninger), kan effekten av målemiljøet kompenseres ved brukerkalibrering (se seksjon 4.2.4).

Dersom det oppstår avleiringer på rørveggene, bør kalibreringen gjentas med jevne mellomrom.

Eksempel: 45° rørinstallasjon Røret skal være rett i en lengde på ca. 25 cm utenfor installasjonsstedet. Vinklede eller koniske rør kan forårsake interferenseffekter ved lave nivåer av totalt suspendert stoff.



Fig. 3-5 Total suspendert faststoffsensor i røret med EBST 700-DU/N gjennomstrømningsadapter

Fig. 3-5 viser installasjonen av EBST 700-DU/N gjennomstrømningsadapter for installasjon i rørledning (DN 50). Den infrarøde strålen peker i motsatt retning av strømningsretningen. Merkingen på sensoren peker mot rørledningen (se Fig. 3-5).



Merk For unntak fra strømningsretningen, se seksjon 3.2.2 FLYTRETNING.

Eksempel: 90° rørinstallasjon



Fig. 3-6 Total suspendert faststoffsensor i et rør (90 °)

Følgende punkter må overholdes for en rettvinklet installasjon i røret (Fig. 3-6):

- Roter sensoren slik at markeringen på sensoren peker i retning av røraksen
- Velg en posisjon der r
 ørdiameteren er s
 å stor som mulig som installasjonsstedet (se seksjon 3.2.5 AVSTANDER FRA GRUNN OG VEGG).



Merk

I en 90° rørinstallasjon med lave nivåer av totalt suspendert stoff (< 2 g/l SiO2 eller < 1 g/l TSS), kan effektene av målemiljøet ha en særlig betydelig effekt på måleverdien. Sørg for optimale forhold for målemiljøet (se seksjon 3.2.1).

Merkehjelp

1 Koble SACIQ (SW) sensortilk		Koble SACIQ (SW) sensortilkoblingskabelen til plugghodekon-
takten på sensoren og skru d		takten på sensoren og skru den fast (se seksjon 3.4.1).
	2	Fest et merkehjelpemiddel (klebende strimler eller lignende) i samme posisjon som merkingen på sensoren til plugghodekontakten.



Fig. 3-7 Merkehjelp

3 Monter sensoren i gjennomstrømningsadapteren ved hjelp av ADA-DF 9-adapteren (se bruksanvisningen til adapteren). For å sikre riktig posisjon, løsne koblingsringen på EBST 700-DU/ N noe og juster inn merkehjelpen som vist i Fig. 3-5. Stram deretter koblingsringen.

3.4 Igangkjøring / beredskap for måling

3.4.1 Koble til sensoren

TilkoblingskabelEn sensortilkoblingskabel av typen SACIQ eller SACIQ SW kreves
for å koble til sensoren. Kabelen er tilgjengelig i forskjellige lengder.
Sammenlignet med standardmodellen SACIQ, er SACIQ SW-
sensortilkoblingskabelen optimalisert med hensyn til
korrosjonsbestandighet i sjøvann og brakkvann og tilpasset for bruk
sammen med ViSolid[®] 700 IQ SW. Informasjon om dette og annet
IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i WTW-katalogen og på Internett.

IQ SENSOR NET-bruksanvisningen for systemet.



Hvordan koble SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen til rekkeklemmen på en MIQ-modul er beskrevet i kapittel 3 INSTALLASJON av

Merk

Er pluggforbindelsene tørre?

Før du kobler til sensoren og sensortilkoblingskabelen, sørg for at pluggforbindelsene er tørre. Hvis det kommer fukt inn i støpselforbindelsene, tørk først støpselforbindelsene (dutt dem tørre eller blås dem tørre med trykkluft).



Koble sensoren til sensortilkoblingskabelen

Ikke heng sensoren på sensortilkoblingskabelen. Bruk en sensorholder eller et armatur. Informasjon om dette og annet IQ SENSOR NETtilbehør er gitt i WTW-katalogen og på Internett.

4	Ta beskyttelseshettene av pluggforbindelsene til sensoren og SACIQ-sensorens tilkoblingskabel, og oppbevar dem trygt.
5	Plugg kontakten til SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen inn i plugghodekontakten på sensoren. Roter samtidig stikkontakten slik at pinnen i plugghodekontakten (1) klikker inn i ett av de to hullene i kontakten.
6	Skru deretter koblingsringen (2) til sensortilkoblingskabelen på



sensoren til anslag.

Fig. 3-8 Kople til sensoren

3.4.2 Å velge *Melemodus*

Spesifiser følgende data i Målemodus-innstillingen

- Matrisetype (1 eller 2)
- Skjerm (TSS eller SiO2)
- Enhet (g/l eller %)

Bestemme matrisetypen

Måling i g/l TSS (totalt suspendert stoff)

Målemedium:	Matrise type 1	Matrise type 2	
Utløp av forhåndsavklaring	X		
Aktivert slurry	Х		
Returner slurry	X		
Primær slurry		Х	
Sedimentoppslemming		Х	
Konsentrert slurry		Х	

Bestem matrisetypen for din applikasjon ved hjelp av følgende tabell:

Måling i g/l SiO2 (silisiumdioksid)	Målemedium:	Matrise type 1	Matrise type 2
	SiO2-innhold: 0 25 g/l	X	
	SiO2-innhold: 15 300 g/l		Х



Merk

Hvis matrisetypen for et målemedium ikke kan bestemmes ved hjelp av denne tabellen, velg matrisetype 1 og utfør deretter en brukerkalibrering (se seksjon 4.2.4). Hvis grafen til verdiparene tilsvarer en av formene 1 til 3 (se seksjon 4.2.4), er matrise type 1 egnet. Hvis grafen til verdiparene tilsvarer form 4, må matrisetype 2 velges.

Fabrikkinnstillinger

Målemodus: *Matrix type1:g/L TSS* Måleområde

Innstilling	Utvalg/verdier	Forklaring
Målemodus	• Matrix type1:g/L TSS	 Innhold av totalt suspendert stoff i g/l
(se seksjon 3.4.2)	 Matrix type1:% TSS 	 Innhold av totalt suspendert tørrstoff i %
	 Matrix type2:g/L TSS 	 Innhold av totalt suspendert stoff i g/l
	 Matrix type2:% TSS 	 Innhold av totalt suspendert tørrstoff i %
	 Matrixtype1:g/L SiO2 	 Innhold i SiO₂ i g/l
	 Matrix type1:% SiO2 	 Innhold i SiO₂ i %
	 Matrixtype2:g/L SiO2 	 Innhold i SiO₂ i g/l
	 Matrix type2:% SiO2 	– Innhold i SiO ₂ i %
Signal averaging	1 600 sek	Responstid for signalfilteret. Avhengig av prøvematrisen kan de målte verdiene svinge mer eller mindre (f.eks. på grunn av fremmedlegemer eller luftbobler). Signalfilteret reduserer variasjonsgrensene for den målte verdien. Signalfilteret er preget av signalgjennomsnittstiden. Dette er tiden etter at 90 % av en signalendring vises.
Ultrasonic cleaning	On / On Off / On Pulse / On On / Off Off / Off Pulse / Off	Slår på eller av ultralydrense- og SenseCheck- funksjonene (<i>Pulse</i> = pulsoperasjon).
Lagre og avslutt		Systemet bekrefter lagringen av innstillingene og displayet skifter til neste høyere nivå.
Slutte		Displayet bytter til neste høyere nivå uten å lagre de nye innstillingene.
TSS målemodus: <i>Calibration data</i>	• Default calibration	Fabrikkkalibreringsdataene for TSS brukes (se seksjon 4.2.2).
	• User calibration	Brukerinnlagte kalibreringsdata brukes (se seksjon 4.2.4).
TSS målemodus: Correction factor	0,50 2,00	<i>Correction factor</i> -innstillingen muliggjør en enkel kalibrering (se seksjon 4.2.3).

3.4.3 Dekke bordViSolid[®] 700 IQ (SW)

Innstilling	Utvalg/verdier	Forklaring
TSS-målemodus: Menu selection: User calibration	 Basic settings 	Valg mellom bruk av grunninnstillingene og inntasting av kalibreringsverdipar.
User calibration	 Value pairs 13 Value pairs 46 Value pairs 78 	For valg av verdipar åpnes felter for inntasting av verdiene <i>TSS value 1</i> til <i>TSS value 8.</i> og de individuelle verdiene <i>SiO2 value 1</i> til <i>SiO2 value 8.</i> Start med <i>TSS value 1</i> , bestem og angi innholdet av totalt suspendert stoff i g/l TSS, og, i tilfelle av <i>SiO2 value 1</i> , skriv inn den relaterte målte SiO2-verdien. Inndatapresisjonen er 0,001 g/l i hvert tilfelle. <u>Merk:</u> Verdiene må legges inn i synkende rekkefølge. Hvis denne sekvensen ikke overholdes, vises en kalibreringsfeil etter å ha forlatt menyen. Alle de angitte verdiene blir
TSS-målemodus: <i>Måleområder</i>	 0 400.0 mg/L 0 4000 mg/L 0 25 00 g/l 	Måleområde for målemodus Matrix type1:g/L TSS
Innstillingen <i>AutoRange</i> = automatisk omstilling	 0 400.0 ppm 0 4000 ppm 0 2.500 % 	Måleområder for <i>Matrix type1:% TSS</i> -målemodus
av maleomradet kan velges i alle målemoduser.	 0 4000 mg/L 0 40.00 g/L 0 400.0 g/L 0 1000 g/L 	Måleområder for <i>Matrix type2:g/L TSS</i> -målemodus
	 0 4000 ppm 0 4.000 % 0 40.00 % 0 100.0 % 	Måleområder for <i>Matrix type2:% TSS</i> -målemodus

Innstilling	Utvalg/verdier	Forklaring
Målemodus SiO2: <i>Måleområder</i>	 0 400.0 mg/L 0 4000 mg/L 0 25.00 g/L 	Måleområder for <i>Matrixtype1:g/L SiO2</i> -målemodus
Innstillingene <i>AutoRange</i> = automatisk omstilling av måleområdet	 0 400.0 ppm 0 4000 ppm 0 2.500 % 	Måleområder for <i>Matrix type1:% SiO2</i> målemodus
kan velges i alle målemoduser.	 0 4000 mg/L 0 40.00 g/L 0 300.0 g/L 	Måleområder for <i>Matrixtype2:g/L SiO2</i> -målemodus
	 0 4000 ppm 0 4.000 % 0 30.00 % 	Måleområder for <i>Matrix type2:% SiO2</i> -målemodus

Utføre innstillinger

Bytt til hovedinnstillingsmenyen fra måleverdivisningen med **<S>**. Naviger deretter til innstillingsmenyen (innstillingstabell) til sensoren. Den nøyaktige fremgangsmåten er beskrevet i den aktuelle IQ SENSOR NET-bruksanvisningen for systemet.

4 Måling

ViSolid[®] 700 IQ (SW) måler lyset som spres og reflekteres av de totale suspenderte stoffene i målemediet. Nivået av totalt suspendert stoff som tilsvarer mengden lys som er målt, vises. Ettersom forskjellige suspenderte faste stoffer sprer og reflekterer lys på forskjellige måter, vises visningen av et suspendert faststoffinnhold i g/l må henvises til en standard. En fabrikkkalibrering til SiO2 er lagret i sensoren.

4.1 Måleoperasjon

1	Senk sensoren ned i målemediet.
2	Les den målte verdien på terminalen til IQ SENSORNETT- systemet.



Merk

Store temperaturforskjeller mellom sensor og målemedium kan forfalske måleresultatet. Derfor, som en forholdsregel under igangkjøring, vent i 15 minutter før du bruker den målte verdien.



Merk

Tillatt temperatur på målemediet er 0 ... 155 °C Ultralydrensesystemet slår seg automatisk av hvis temperaturen på målemediet øker til mer enn 60 °C. Når temperaturen faller under 60 °C, slår den seg på igjen. Utkobling ved temperaturer over 60 °C forhindrer overoppheting, for eksempel hvis minimum nedsenkingsdybde til føleren ikke opprettholdes.

	4.2	Kalibrering for TSS-måling
	4.2.1	Generell informasjon
Hvorfor kalibrere?	Følgei	nde faktorer kan endre seg over tid og påvirke måleresultatene:
	 de tett 	optiske egenskapene, f.eks. farge og partikkelstørrelse, og heten til målemediet (f.eks. avhengig av årstid)
	● forh på	noldene på målestedet (f.eks. på grunn av voksende avsetninger bakken og vegger)
	Effekte (se se seksjo	en av målemiljøet kan reduseres ved å sikre optimale forhold ksjon 3.2.1) og kan kompenseres av en brukerkalibrering (se n 4.2.4).
Når skal man kalibrere?	En ny egens	kalibrering er nødvendig hvis det er noen endring av kapene til målemediet eller endringer i miljøet på målestedet.
i	Merk Calibra derme det de	<i>ation data</i> som er lagt inn lagres i kontrolleren og tilordnes d målestedet (og ikke sensoren). Hvis sensoren skiftes ut, er rfor ikke nødvendig med ny kalibrering.
Hvordan utføres en kalibrering?	Det fa bester DIN 38	ktiske nivået av totalt suspendert stoff i målemediet ditt nmes av en referansemåling (f.eks. gravimetrisk i henhold til 3414).
	Hvis re av tota allered	eferansemålingene ikke avviker fra det optisk bestemte nivået alt oppløste faste stoffer i ViSolid [®] 700 IQ (SW), sensoren er le optimalt tilpasset målesituasjonen.
	Hvis re totalt c kalibre	eferansemålingene avviker fra det optisk bestemte nivået av oppløste faste stoffer i ViSolid [®] 700 IQ (SW), kreves en ering.
	Det fin	nes følgende opsjoner:
	 Kal son me 	ibrering ved å tilpasse <i>Correction factor</i> omgivelser hvis verdiene n vises med <i>Default calibration</i> avvike fra de faktiske verdiene d en bestemt faktor
	 Utfender hvis ikke 	ørelse av en <i>User calibration</i> s verdiene som vises med <i>Default calibration</i> og <i>Correction factor</i> e lenger er enig med de faktiske verdiene

Default calibration for matrise type 1

4.2.2 Default calibration

Fabrikkkalibreringskurven for matrise type 1 ble bestemt ved målinger av typisk aktivert og returslurry og kan brukes til lignende applikasjoner etter tilpasning av *Correction factor* innstilling (se seksjon 4.2.3).



Merk

Under den minste verdien utvides kalibreringskurvene til nullpunktet og over den største verdien utvides de til slutten av måleområdet.

Verdipar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totalt suspendert tørrstoff [g/l] TSS		17.57	15.55	11,62	8,80	6.21	4,42	3,39	2,40	0,77	0,25
SiO2-verdi [1 g/l] SiO2		7.16	7.05	6,52	5,85	4,86	3,91	3,22	2,60	1,37	0,61
		25							1		
		20						-/			
	g/l]	15									
	TS [10									_
		5									
		0	1	2 3	3 4	5	6	7	8	9	10
					S	6iO2 [g/	1]				

Fig. 4-1 Default calibration for matrise type 1

Default calibration for matrise type 2

Fabrikkkalibreringskurven for matrise type 2 ble bestemt ved målinger av typiske råtnende slam og kan brukes til lignende applikasjoner etter tilpasning av *Correction factor* innstilling (se seksjon 4.2.3).

Verdipar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totalt suspendert stoff [1 g/l] TSS	100	59,40	32.00	20.70	14,90	9,97	5,26	2,37	1,48	0,41
SiO2-verdi [1 g/l] SiO2	7,62	7.16	6,26	5,60	5,00	4,28	3,19	1,73	1,13	0.32
	100									
	90									
	80									
	70									
	60 [/g									
	SSL 50									
	40						/			
	35						/			
	20					\angle				
	10									
	0	0 1	2	3	4 5	6	7	8	9	10
	·		-		SiO2 [g/]	-	-	C C	

Fig. 4-2 Default calibration for matrise type 2

Innflytelser

Hvis det er et lavt nivå av totalt suspendert stoff (< 2 g/l SiO2 eller < 1 g/ I TSS), kan effekten av målemiljøet simulere et høyere innhold av totalt suspendert tørrstoff. Effekten av målemiljøet minimeres ved nøyaktig å observere installasjonsposisjonen (se seksjon 3.2.1).

Hvis en optimal installasjon ikke er mulig på grunn av de strukturelle forholdene på målestedet (f.eks. i trange rørledninger), kan interferenseffekter kompenseres med en *User calibration* (se seksjon 4.2.4).

4.2.3 Correction factor

Innstillingen av *Correction factor* gir en enkel mulighet for å tilpasse kalibreringen til gjeldende forhold.

Med *Correction factor* innstilling korrigerer du den målte verdien og får den vist på displayet.

En endring av *Correction factor* innstillingen er praktisk hvis de målte verdiene til ViSolid[®] 700 IQ (SW) er generelt for høye eller for lave sammenlignet med referansemålinger med en bestemt faktor.





Fig. 4-3 Effekten av Correction factor på den viste måleverdien

De Correction factor beregnes ved hjelp av følgende formel:

$F_N = F_{EN} * S_R / S_V$

Variabel	Forklaringer
F _N	Korreksjonsfaktor, skal beregnes på nytt
FA	Korreksjonsfaktor, for øyeblikket innstilt i <i>Calibration data</i> -menyen.
S _R	TSS-verdi, nylig bestemt fra referansemåling
S _V	TSS-verdi, nybestemt fra måling med ViSolid [®] 700 IQ (SW)

Å bestemme Correction Sett sensoren i måleposisjon. 1 factor 2 I innstillingstabellen til TSS-sensoren noterer du den gjeldende innstillingen Correction factor som verdien for FFN. 3 Bytt til måleverdivisningen med <M>. Når den målte verdien er stabil, les TSS-verdien, konverter 4 den til enheten (g/l) om nødvendig, og noter det ned som verdien for Sv. 5 Ta en prøve så nært samme tid som TSS-målingen som mulig og så nærme sensoren som mulig. 6 Bestem nivået av totalt suspendert tørrstoff i prøven i henhold til en referanseprosedyre (f.eks. gravimetrisk i henhold til DIN 38414), konverter den til enheten (g/l) om nødvendig, og noter det ned som verdien for S_R. 7 Regn ut Correction factor. $F_N = F_{EN} * S_R / S_V$

Innstilling av Correction factor

8 Sett den nye *Correction factor* i *Calibration data* meny (se seksjon 3.4.3).



Merk

De *Correction factor* innstillingen påvirker hver TSS-målemodus og alle kalibreringsdata. Dessuten, hvis det er en endring av målemodus eller kalibreringsdata, vil *Correction factor* beholdes. Derfor, etter hver endring av innstillingene i *Calibration data* menyen, sjekk *Correction factor*.

4.2.4 User calibration

De viste verdiene for totalt suspendert stoff er beregnet ved hjelp av de lagrede kalibreringsdataene. I g/I TSS målemodus, verdien g/I SiO2 merket med "#" vises som sekundær målt verdi.

Bestemmelsen av kalibreringsverdiparene utføres ved referansemålinger i henhold til en uavhengig prosedyre. På tidspunktet for kalibreringen skal målemediet være i en tilstand som er representativ for den senere målingen (type og mengde totalt suspendert stoff, farge osv.). Resultatene fra kalibreringen legges inn manuelt i innstillingstabellen til ViSolid[®] 700 IQ (SW).

Grafer over verdiparene	Forklaringer
TSS [g/l]	Skjema 1 : Grafen har en gradient > 0 på hvert punkt. En kalibrering er mulig for hele området.
TSS [g/l]	Skjema 2: Grafen har en gradient > 0 på hvert punkt. Ved svært lave nivåer av TSS fører effekten av målemiljøet til noe økte verdier av SiO2. En kalibrering er mulig for hele området.
A TSS [g/l]	Skjema 3 : Grafen har en gradient < 0 i området for mindre nivåer av TSS. Effekten av målemiljøet fører til sterkt økte verdier av SiO2 i området mindre TSS under punktet (A). En kalibrering er kun mulig i området TSS > EN.
TSS [g/l] B	Skjema 4: Grafen har en gradient < 0 i området for høyere nivåer av totalt suspendert tørrstoff. En kalibrering for matrise type 1 er kun mulig i området for TSS < B. For målinger i området TSS > B, velg matrisetype 2.

Effekt av målemiljøet på grafen til verdiparene TSS (laboratorium) - SiO2 (ViSolid[®] 700 IQ (SW))



Merk

En måling av totalt suspendert stoff vil gi stadig mer nøyaktige måleresultater jo nærmere sammensetningen av målemediet tilsvarer statusen på kalibreringstidspunktet. Hvis det er en grunnleggende endring av egenskapene til prøven, kan en ny kalibrering være nødvendig.

Fremgangsmåte for kalibreringen

1	Sett sensoren i måleposisjon.
2	I innstillingstabellen til TSS-sensoren velger du g/l TSS målemodus og <i>AutoRange</i> måleområde (se seksjon 3.4.3).
3	Bytt til måleverdivisningen med <m></m> .
4	Når den målte verdien er stabil, les SiO2-verdien (merket med "#"), konverter den til enheten (g/l) om nødvendig, og noter det ned.
5	Ta en prøve så nær samme tid som SiO2-målingen som mulig og så nær sensoren som mulig.
6	Bestem nivået av totalt suspendert stoff i prøven i henhold til en referanseprosedyre (f.eks. gravimetrisk i henhold til DIN 38414) og noter det sammen med den målte verdien av SiO2 som TSS/SiO2-verdiparet i g/l.



Merk

Minst ett verdipar og maksimalt åtte verdipar kan legges inn for en gyldig kalibrering. Å holde seg til den synkende rekkefølgen av verdier er veldig viktig. Å ikke overholde ordren vil resultere i en kalibreringsfeil.

 For en flerpunktskalibrering:
 Gjenta bestemmelsen av verdiparet for ulike konsentrasjoner av prøven.

•	
- i	

Merk

Prøver med forskjellige konsentrasjoner av totalt suspendert stoff kan fås fra prøven tatt av:

- fortynne den med vann
- avsetning av det totale suspenderte faststoffet og dekantering av det gjenværende vannet

Før du måler prøvene, sørg for at det totale suspenderte tørrstoffet faktisk er i suspensjon.

8 Sorter verdiparene i synkende rekkefølge og skriv dem om nødvendig i en tabell og diagram (se kapittel 9).



Merk

Under den minste verdien utvides kalibreringskurven til nullpunktet og over den største verdien utvides den til slutten av måleområdet.

9	Sjekk formen til kalibreringskurven. Hvis kalibreringskurven tilsvarer form 3,
	 endre forholdene på målestedet og bestemme kalibreringsverdiene på nytt eller
	 ikke utfør noen målinger i området under vendepunktet (A).
10	I målemodus med matrise type 1: Hvis individuelle kalibreringsverdier ligger utenfor måleområdet,
	 endre forholdene på målestedet og bestemme kalibreringsverdiene på nytt eller

• velg målemodus for matrise type 2



Merk

Inntasting av kalibreringsverdier som overskrider måleområdet fører til en kalibreringsfeil. Størrelsen på måleområdet er avhengig av valgt målemodus (matrisetype) (se seksjon 3.4.3).

Går inn i Calibration data

11	Bytt til innstillingstabellen til TSS-sensoren.
12	Bytt til <i>Calibration data</i> meny med <▲▼ ◀▶> og <ok></ok> .
13	Velg <i>User calibration</i> menyelement med $< \blacktriangle \forall \triangleleft > $ og $< OK >$.
14	Velg <i>Menu selection</i> menyelement med $< \blacktriangle \lor < >$ og $< OK >$.
15	Velg <i>Value pairs 13</i> menyelement med < ▲▼ ∢ ▶> og <ok></ok> .



Merk

For eksempler på gyldige verdipardata, se seksjon 4.2.2. Maksimalt 8 verdipar kan legges inn for *User calibration*.

16	Velg <i>TSS value 1</i> menyelement med < ▲▼ ∢ ▶> og <ok< b="">>.</ok<>
17	Angi verdien for innholdet av totalt suspendert stoff (TSS in g/l) fra referansemålingen med $< \Delta \lor < >$ og $< OK >$.
18	Velg <i>SiO2 value 1</i> menyelement med < ▲▼ ∢ ▶> og <ok></ok> .

	19	Angi den tilhørende SiO2-verdien (SiO2 in g/l) målt med ViSolid [®] 700 IQ (SW) med <▲▼∢▶> og <ok></ok> .
	20	Gjenta trinn 13 - 18 til det nødvendige antallet verdipar (mellom 1 og 8) er lagt inn.
-	21	Avslutt inntastingen av kalibreringsdataene med <i>Lagre og avslutt</i> .



Merk

For å forenkle innstillingene når du legger inn kalibreringsdata, standardiserte høye oppløsninger på 0,001 g/l er mulig. Det er imidlertid ikke fornuftig å bruke disse i alle tilfeller.

Kalibreringsdataene som legges inn, evalueres av systemet. Innføringen av kalibreringsverdiparene kan gi følgende resultater:

Resultater etter inntasting av *Calibration data*

Mulige skjermer	Loggbokoppføringer (mening/handlinger)
Måleverdivisning	Vellykkede nye gyldige kalibreringsverdipar ble lagt inn for sensoren.
""	Kalibreringsverdipar godtas ikke. Sensor blokkert for måling.
	 Skriv inn verdiene på nytt og sørg for at de legges inn i synkende rekkefølge
	 Viser loggbokoppføringen.



Merk

Informasjon om innholdet og strukturen til loggboken og hvordan du kan hente den frem er gitt i LOGGBOK kapittel av IQ SENSOR NET bruksanvisning for systemet.

5 Vedlikehold, rengjøring, tilbehør

5.1 Generell informasjon



ADVARSEL

Kontakt med prøven kan være farlig for brukeren! Avhengig av type prøve må det iverksettes egnede vernetiltak (verneklær, vernebriller osv.).

ViSolid[®] 700 IQ (SW)-sensoren krever vanligvis ikke vedlikehold. Det kontinuerlige ultralydsystemet forhindrer akkumulering av forurensning helt fra starten.



Merk

Hvis sensoren forblir i prøven over lengre tid når systemet ikke er i drift, anbefaler vi å rengjøre akselen og målevinduene.

5.2 Rengjøring av sensoraksel og målevinduer

Ved normal drift (f.eks. kommunalt avløpsvann) anbefales rengjøring:

- hvis det er noen forurensning (i henhold til visuell kontroll)
- hvis sensoren ikke var i drift over lengre tid, men var nedsenket i målemediet
- hvis de målte verdiene mistenkes for å være feil (vanligvis for lave)
- hvis SensCheck-meldingen vises i loggboken (ved bruk av prøver av matrisetype 1)
- for vanlig rengjøring (ved bruk av prøver av matrise type 2)
- hvis det er mistanke om at målevinduet er forurenset, f.eks. av tørket på smuss under drift i friluft

Rengjøringsmidler	Forurensning	Rengjøringsmidler
	Slam og løst vedhengende smuss eller biologiske filmer	Myk klut eller myk børste, varmt vann fra springen med vaskemiddel
	Salt og/eller kalkavleiringer	Eddiksyre (volumprosent = 20 %), myk klut eller myk svamp



FORSIKTIGHET

Eddiksyre irriterer øynene og huden. Ved håndtering av eddiksyre, bruk alltid vernehansker og vernebriller.



Merk

Vi anbefaler ikke å skru av sensoren fra sensortilkoblingskabelen ved rengjøring av sensorakselen og målevinduet. Ellers kan det komme fukt og/eller smuss inn i støpselet hvor det kan forårsake kontaktproblemer.

Hvis du trenger å koble sensoren fra sensortilkoblingskabelen, vær oppmerksom på følgende punkter:

- Før du kobler sensoren fra SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabelen, fjern eventuelle større forurensninger fra sensoren, spesielt i området for pluggforbindelsen (børst den av i en bøtte med vann fra springen, vask den av med en slange eller tørk av med en klut).
- Skru ut sensoren fra SACIQ (SW) sensortilkoblingskabelen.
- Plasser alltid en beskyttelseshette på plugghodet til sensoren og på SACIQ (SW) sensortilkoblingskabelen slik at ingen fuktighet eller smuss kan komme inn i kontaktflatene. Den er inkludert i standard leveringsomfang til SACIQ SW-sensortilkoblingskabel.
- I korrosive miljøer, lukk kontakten til sensortilkoblingskabelen med den skrubare SACIQ-pluggen når den er tørr for å beskytte de elektriske kontaktene mot korrosjon. Beskyttelsespluggen er tilgjengelig som tilbehør (se seksjon 5.3 TILBEHØR).



FORSIKTIGHET

Sensoren varmes opp under drift i luften. Følgelig kan forurensning samle seg i nærheten av målevinduet på grunn av fordampning av væske. Unngå derfor langvarig operasjon i luften.

Rengjør

1	Trekk sensoren ut av prøven.
2	Fjern eventuell grov forurensning fra sensoren (ved å børste den av i en bøtte med vann fra springen, spraye den av med en slange eller tørke av med en klut).
3	Rengjør sensorakselen og målevinduet som beskrevet i avsnittet RENGJØRINGSMIDLER.
4	Skyll den deretter grundig med vann fra springen.

5.3 Tilbehør

Beskrivelse	Modell	Best.nr.
Skrubar plugg for sensortilkoblingskabel	SACIQ-plugg	480 065



Merk

Informasjon om annet IQ-SENSORNETTILBEHØR er gitt i WTW-katalogen og på Internett.

6 Hva skal jeg gjøre hvis ...

Mekanisk skade	Årsak	Løsning
pa sensoren		 Returner sensoren
		1
Displayet viser alltid "0"	Årsak	Løsning
	 Første kalibreringsverdipar ufullstendig 	 Angi TSS-verdien for det første kalibreringsverdiparet
TSS-visning samsvarer	Årsak	Løsning
henhold til laboratorie- bestemmelsen	 Korreksjonsfaktor er feil innstilt 	 Sett opp korreksjonsfaktoren på nytt: Korreksjonsfaktor = TSS-verdi (laboratorium) / TSS-verdi (visning)
Visning av OFL	Årsak	Løsning
	 Måleområde overskredet 	– Se loggbok
	 Første kalibreringsverdipar ufullstendig 	 Angi SiO2-verdien for det første kalibreringsverdiparet
	 To identiske SiO2-verdier ble lagt inn etter hverandre 	 Skriv inn verdiparene i synkende rekkefølge
Visning av ""	Årsak	Løsning
	 Målt verdi ugyldig 	 Se loggbok
	 Feil kalibreringsverdi angitt 	 Korriger kalibreringsverdiene og skriv dem inn på nytt

Visning av	Årsak	Løsning
TSS: "" Sekundær parameter SiO2: "OFL"	 Det optiske måleområdet for SiO2 er overskredet. Visning av en gyldig TSS-målt verdi er ikke mulig. 	 Se loggbok (meldingskode EA6243, se seksjon 8.1.1)
Målt verdi svinger	Årsak	Løsning
kraiug	 Det er gassbobler i mediet foran målevinduene 	 Kontroller installasjonsposi- sjonen til sensoren (se sek- sjon 3.2 og seksjon 3.3)
	 Signalgjennomsnittstiden er for kort for lave verdier av totalt suspendert stoff 	 Øk signalgjennomsnittstiden
	 Inhomogent målemedium 	
Målte verdier for lave	Årsak	Løsning
	 Målevinduet er skittent 	 Rengjør målevinduet (se seksjon 5.2)

Målte verdier for høye	Årsak	Løsning
	 Det er gassbobler i mediet foran målevinduene 	 Kontroller installasjonsposi- sjonen til sensoren (se sek- sjon 3.2 og seksjon 3.3)
	 Lysspredning på veggene 	 Kontroller installasjonsposi- sjonen til sensoren (se sek- sjon 3.2 og seksjon 3.3)
		 Om nødvendig, kompenser for eventuelle effekter som ikke kan fjernes ved kalibrering
	 Målevinduet er skittent 	 Rengjør målevinduet (se seksjon 5.2)

7 Tekniske data

7.1 Måleegenskaper

Måleprinsipp

Fremgangsmåte for måling av spredt lys. Måling i følgende enheter:

- g/I TSS (totalt suspendert tørrstoff)
- % TSS (totalt suspendert tørrstoff)
- g/l SiO₂
- % SiO₂

Måleområder og oppløsninger

Målt parameter	Måleområder	Oppløsning
g/I TSS	0 400.0 mg/L 0 4000 mg/L 0 25.00 g/L 0 40.00 g/L 0 400.0 g/L 0 1000 g/L	0,1 mg/l 1 mg/l 0,01 g/l 0,01 g/l 0,1 g/l G 1/8"
% TSS	0 400.0 ppm 0 4000 ppm 0 2.500 % 0 4.000 % 0 40.00 % 0 100.0 %	0,1 ppm 1 ppm 0,001 % 0,001 % 0,01 % 0,1 %
g/l SiO ₂	0 400.0 mg/L 0 4000 mg/L 0 25.00 g/L 0 40.00 g/L 0 300.0 g/L	0,1 mg/l 1 mg/l 0,01 g/l 0,01 g/l 0,1 g/l
% SiO ₂	0 400.0 ppm 0 4000 ppm 0 2.500 % 0 4.000 % 0 30.00 %	0,1 ppm 1 ppm 0,001 % 0,001 % 0,01 %

7.2 Applikasjonsegenskaper

Tillatt	Målemedium	0 °C + 60 °C (32 140 °F)
temperaturomrade	Lagring/transport	-5 °C + 65 °C (23 149 °F)
Tillatt pH-område for målemediet	4 12	
Trykkmotstand	Sensor med tilkoblet SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabel:	
	Maks. tillatt overtrykk	10 ⁶ Pa (10 bar)
	Maks. tillatt undertrykk	midlertidig 5 x 10 ⁴ Pa (0,5 bar)
	Sensoren oppfyller alle krav i henhold til artikkel 3(3) i direktiv 97/23/EC ("trykkutstyrsdirektivet").	
Beskyttelsestype	Sensor med tilkoblet SACIQ (SW)-sensortilkoblingskabel: IP 68, 10 bar (10 ⁶ Pa)	
Nedsenkingsdybde	min. 10 cm; maks. 100 m dybde	
Arbeidsposisjon	se seksjon 3.2 INSTALLASJON	
Bruksområder	Vann- og avløpsovervåking	

7.3 Generell data



applikasjoner i slike testløsninger.

Materiale	Aksel	V4A rustfritt stål 1.4571*	
	Målevindu	Safir	
	Plugghodekontakthus	РОМ	
	Plugg, 3-polet	ETFE (blå) Tefzel [®]	
	* Rustfritt stål kan være utsatt for k på ≥ 500 mg/l og mer.	Rustfritt stål kan være utsatt for korrosjon ved kloridkonsentrasjoner bå \geq 500 mg/l og mer.	
Rengjøringssystem	Ultralydprinsipp		
Automatisk sensorovervåking (SensCheck-funksjon)	 Identifikasjon av eventuelle målefeil (i matrise type 1) Identifikasjon av eventuell feil i rengjøringssystemet 		
Instrumentsikkerhet	Gjeldende normer	 EN 61010–1 UL 61010-1 CAN/CSA C22.2#61010-1 	

7.4 Elektriske data

Nominell spenning	maks. 24 VDC via IQ SENSOR NET (detaljer se kapittel TEKNISKE DATA av IQ SENSOR NET-bruksanvisningen for systemet)
Effektforbruk	1,5 W
Beskyttelsesklasse	111

8 Indekser

8.1 Forklaring av meldingene

Dette kapittelet inneholder en liste over alle meldingskoder og relaterte meldingstekster som kan forekomme i loggboken til IQ SENSOR NET system for ViSolid[®] 700 IQ (SW) sensor.

Merk

Informasjon om

- loggbokens innhold og struktur og
- strukturen til meldingskoden

er gitt i LOGGBOK kapittel av IQ SENSOR NET bruksanvisning for systemet.



Merk

Alle meldingskoder til ViSolid[®] 700 IQ (SW) slutt med tallet "342".

8.1.1 Feilmeldinger

Meldingskode	Meldingstekst
EA2342	Sensor temperature too high! * Check process and application
EA3342	Sensor temperature too low! * Check process and application
EA6342	Målerekkevidde overskredet eller underskåret * Sjekk prosessen * Velg annnet måleområde * Senk sensor i prøve * Velg boblefritt sted for måling * Fjern fremmedlegemer fra sensoren * Unngå påvirkning av store fremmedlegemer * Rengjør sensor * Øk signalets gjennomsnittlige tid
EA7342	Ultralydrensesystem slått av * Sjekk prøvetemperaturen * Senk sensor i prøve

Meldingskode	Meldingstekst
EC2342	Brukerkalibreringsfeil, sjekk TSS/SiO2-par med varianter * Alle TSS-verdier innenfor måleområde? (se bruksanvisning) * Minst ett verdipar angitt? * Alle TSS- og SiO2-verdier angitt? * Alle TSS/SiO2-par i synkende rekkefølge? * Par 1 = høyeste TSS og SiO2 verdi?
EI1342	Operational voltage too low * Check installation and cable lengths, Follow installation instructions * Power supply module(s) overloaded, add power supply module(s) * Defekte komponenter,erstatt komponenter
EI2342	Operational voltage too low, no operation possible * Check installation and cable lengths, Follow installation instructions * Power supply module(s) overloaded, add power supply module(s) * Check terminal and module connections * Defekte komponenter,erstatt komponenter
ES1342	Component hardware defective * Contact service
ESD342	SensCheck: Measurement interfered * Submerse sensor in sample * Select bubble-free spot for measurement * Remove any foreign matter from sensor * Avoid influence of large foreign matter * Clean sensor * Increase signal average time
ESE342	SensCheck: Ultrasound cleaning system has failed * Return sensor for repair
	8.1.2 Infomeldinger
Meldingskode	Meldingstekst
IA1342	Ultrasound cleaning system switched on

* Check sensor visually * Clean sensor if necessary

8.2 Statusinformasjon

Statusinformasjonen er et stykke kodet informasjon om den nåværende tilstanden til en sensor. Hver sensor sender denne statusinformasjonen til kontrolleren. Statusinformasjonen til sensorer består av 32 biter, som hver kan ha verdien 0 eller 1.

01234567 89101112	2 13 14 15
-------------------	------------

Statusinformasjon,	
aenerell struktur	

01234307	0 9 10 11 12 13 14 13			
10000000	000000000	(generelt)		
00000000	000000000	(internt)		
16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31			

Bitene 0 - 15 er reservert for generell informasjon. Bitene 16 - 21 er reservert for intern serviceinformasjon.

Du får statusinformasjonen:

- via en manuell spørring i menyen, *Einstellungen/Oppsett/Service/* Liste over alle komponenter (se bruksanvisningen for systemet)
- via en automatisert spørring
 - av en overordnet prosesskontroll (f.eks. når den er koblet til Profibus)
 - av IQ Data Server (se bruksanvisningen til IQ SENSOR NET programvarepakke)



Merk

Evalueringen av statusinformasjonen, f.eks. ved en automatisert forespørsel, må gjøres individuelt for hver bit.

ViSolid[®] 700 IQ (SW)

Statusinformasjon

Statusbit	Forklaring
Bit 0	Component hardware defective
Bit 1	SensCheck: Measurement interfered
Bit 2	SensCheck: Ultrasound cleaning system has failed
Bit 3-31	-

9 Vedlegg

9.1 Sjekk kalibreringsverdier

Ved å kontrollere verdiparene kan mulige kalibreringsfeil unngås allerede før inntastingen av kalibreringsverdiparene.

Utfør en sjekk med EC2342-meldingsteksten:

* Alle TSS-verdier innenfor måleområde?

- (se bruksanvisning) * Minst ett verdipar angitt?
- * Alle TSS- og SiO2-verdier angitt?
- * Alle TSS/SiO2-par i synkende rekkefølge?
- * Par 1 = høyeste TSS og SiO2 verdi?

Sekvens	Maks.	Maks. verdi		->			Min. verdi		
Verdipar	1	2	3	4	5	6	7	8	
Totalt suspendert tørrstoff [g/l] TSS									
SiO2 verdi [g/l] SiO2									





Merk

For eksempler på gyldige verdipardata, se seksjon 4.2.2. Grafen til verdiparene må ikke inneholde noe vendepunkt i det nødvendige måleområdet (se seksjon 4.2.4).

Xylem |'zīləm|

1) Plantevev som fører vann opp fra røttene.

2) Et ledende globalt selskap innen vannteknologi.

Vi er et globalt team som står sammen om et felles mål – å skape avanserte teknologiløsninger i forbindelse med verdens vannutfordringer. Utvikling av nye teknologier som vil forbedre måten vi bruker, behandler og gjenbruker vann på, står sentralt i vårt arbeid. Våre produkter og tjenester flytter, behandler, analyserer, overvåker og returnerer vann til miljøet innen tjenester som gjelder offentlige serviceanlegg, industribygg, boliger og kommersielle bygg.

Xylem tilbyr også en ledende portefølje av smart måling, nettverksteknologi og avanserte analyseløsninger for vann-, elektriske og gassverk. I mer enn 150 land har vi sterke, langvarige relasjoner med kunder som kjenner oss for den kraftige kombinasjonen vår av ledende produktmerker og applikasjonsekspertise med sterkt fokus på å utvikle helhetlige, bærekraftige løsninger.

Gå til www.xylem.com for å finne ytterligere informasjon om hvordan Xylem kan hjelpe deg.



Service og returer: Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co.KG WTW Am Achalaich 11 82362 Weilheim Tyskland

Tlf.: +49 881 183-325 Faks: +49 881 183-414 E-post: wtw.rma@xylem.com Internett: www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH Am Achalaich 11 82362 Weilheim Tyskland CE UK CA