# BEDIENUNGSANLEITUNG

ba75507d09 08/2021



# Turb 430 IR/T

## TASCHENTURBIDIMETER



a **xylem** brand

Copyright

© 2021 Xylem Analytics Germany GmbH Printed in Germany.

# Inhaltsverzeichnis

1	Übe	erblick		
	1.1	Allgemeine Merkmale	. 6	
	1.2	Tastenfeld	. 7	
	1.3	Display	. 8	
	1.4	Buchsenfeld	. 8	
	1.5	LabStation (optional)	. 9	
2	Sich	perheit	10	
2	2 1	Cichorhoiteinformationan	10	
	2.1	2 1 1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung	10	
		2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät	10	
		2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen	10	
	2.2	Sicherer Betrieb	11	
		2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11	
		2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb	11	
		2.2.3 Unzulassiger Betrieb	11	
3	Inbe	etriebnahme	12	
	3.1	Lieferumfang	12	
	3.2	Energieversorgung	12	
	3.3	LabStation anschließen	14	
	3.4	Erstinbetriebnahme	15	
4	Bed	ienuna	17	
4	<b>Bed</b> 4.1	ienung	<b>17</b>	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2	ienung	<b>17</b> 17 17	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung	<b>17</b> 17 17 18	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung       Messgerät einschalten         Küvette einsetzen       Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten	<b>17</b> 17 17 18 18	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienungMessgerät einschaltenKüvette einsetzenKüvette und Probe vorbereiten4.3.1Küvette vorbereiten4.3.2Probe vorbereiten	<b>17</b> 17 17 18 18 20	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1         Küvette vorbereiten         4.3.2         Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien	<b>17</b> 17 18 18 20 20	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienungMessgerät einschaltenKüvette einsetzenKüvette und Probe vorbereiten4.3.1Küvette vorbereiten4.3.2Probe vorbereitenAllgemeine Bedienprinzipien4.4.1Betriebsarten	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung       Messgerät einschalten         Küvette einsetzen       Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien       4.4.1         Betriebsarten       4.4.2	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20 21	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1       Betriebsarten         4.4.2       Navigation         4.4.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20 21 22	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung       Messgerät einschalten         Küvette einsetzen       Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien       Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1       Betriebsarten         4.4.2       Navigation         4.4.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit	<b>17</b> 17 18 18 20 20 21 22	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung       Messgerät einschalten         Küvette einsetzen       Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien       Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1       Betriebsarten         4.4.2       Navigation         4.4.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20 21 22 23 25	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1       Betriebsarten         4.4.2       Navigation         4.4.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         Systemeinstellungen (Menü System)         4.5.1       Messwertspeicher	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20 21 22 23 25 25	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1         Küvette vorbereiten         4.3.2         Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1         Betriebsarten         4.4.2         Navigation         4.4.3         Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.4         Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit         einstellen         Systemeinstellungen (Menü System)         4.5.1         Messwertspeicher         4.5.2         Display	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20 21 22 23 25 25 26	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienungMessgerät einschaltenKüvette einsetzenKüvette und Probe vorbereiten4.3.1Küvette vorbereiten4.3.2Probe vorbereitenAllgemeine Bedienprinzipien4.4.1Betriebsarten4.4.2Navigation4.4.3Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen4.4.4Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellenSystemeinstellungen (Menü System)4.5.1Messwertspeicher4.5.2Display4.5.3Schnittstelle	<b>17</b> 17 18 20 20 21 22 23 25 25 26 27	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung       Messgerät einschalten         Küvette einsetzen       Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien       Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1       Betriebsarten         4.4.2       Navigation         4.4.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.5.1       Messwertspeicher         4.5.2       Display         4.5.3       Schnittstelle         4.5.4       Datum/Zeit	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20 21 22 23 25 25 25 26 27 27	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1         Küvette vorbereiten         4.3.2         Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1         Betriebsarten         4.4.2         Navigation         4.4.3         Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.4         Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit         einstellen         Systemeinstellungen (Menü System)         4.5.1         Messwertspeicher         4.5.2         Display         4.5.3         Schnittstelle         4.5.4         Datum/Zeit         Trübung messen	<b>17</b> 17 18 20 20 21 22 23 25 25 26 27 27 28	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1       Küvette vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         4.3.2       Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien	<b>17</b> 17 18 20 20 20 21 22 23 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 30	
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1         Küvette vorbereiten         4.3.2         Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1         Betriebsarten         4.4.2         Navigation         4.4.3         Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.4         Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         Systemeinstellungen (Menü System)         4.5.1         Messwertspeicher         4.5.2       Display         4.5.3       Schnittstelle         4.5.4       Datum/Zeit         Trübung messen	<b>17</b> 17 18 18 20 20 20 20 21 22 23 25 25 25 26 27 27 28 30 30	
4	<ul> <li>Bed</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> <li>4.7</li> </ul>	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Küvette und Probe vorbereiten         4.3.1         Küvette vorbereiten         4.3.2         Probe vorbereiten         4.3.2         Probe vorbereiten         Allgemeine Bedienprinzipien         4.4.1         Betriebsarten         4.4.2         Navigation         4.4.3         Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.4.3         Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit         einstellen         Systemeinstellungen (Menü System)         4.5.1         Messwertspeicher         4.5.2       Display         4.5.3       Schnittstelle         4.5.4       Datum/Zeit         Trübung messen         4.6.1       Einstellungen für die Trübungsmessung         Kalibrieren         4.7.1       Einstellungen für die Kalibrierung	<b>17</b> 17 18 20 20 21 22 23 25 25 26 27 27 27 28 30 30 31	

	4.8	Speich	ern	. 34
		4.8.1	Messdatensätze speichern	. 35
		4.8.2	Messdatensätze filtern	. 35
		4.8.3	Messdatensätze anzeigen	. 36
		4.8.4	Messdatensätze auf die Schnittstellen ausgeben	. 37
		4.8.5	Messdatensätze löschen	. 37
	4.9	Daten	übertragen	. 37
		4.9.1	Verbindung zu einem PC herstellen	. 37
		4.9.2	Datenübertragung mit der PC-Software LS Data	. 38
		4.9.3	Datenübertragung mit dem Excel Add-In	
			MultiLab <sup>®</sup> Importer	. 39
		4.9.4	Konfiguration für die Datenübertragung an ein	
			Terminalprogramm	. 39
		4.9.5	Verbindung zu einem Drucker herstellen	. 40
		4.9.6	Datenübertragung am Turb 430 IR/T starten	
			(an MultiLab <sup>®</sup> Importer, Drucker, Terminalprogramm	. 41
		4.9.7	Beispiele für übertragene Daten (Drucker,	
			I erminalprogramm)	. 41
	4.10	Rückse	etzen (Reset)	. 42
		4.10.1	Systemeinstellungen rücksetzen	. 42
		4.10.2	Turbidimetereinstellungen rücksetzen	. 43
	4.11	Geräte	informationen	. 43
	4.12	Softwa	reupdate	. 44
_				
5	War	tung, H	leinigung, Entsorgung	. 45
	5.1	Wartur	1g	. 45
		5.1.1	Batterien einlegen/wechseln	. 45
		5.1.2	Akkupack nachrüsten	. 46
	<b>F 2</b>			
	J.Z	Reinig	ung	. 47
	5.2	Reinigu 5.2.1	ung Reinigen des Küvettenschachts	. 47 . 47
	5.2	Reinigu 5.2.1 5.2.2	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen	. 47 . 47 . 47
	5.3	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung	. 47 . 47 . 47 . 48
6	5.2 5.3	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsor	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung	. 47 . 47 . 47 . 48
6	5.2 5.3 Was	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung	. 47 . 47 . 47 . 48 . 48
6	5.2 5.3 <b>Was</b> 6.1	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung r <b>enn</b> eine Fehler	. 47 . 47 . 47 . 48 <b>. 49</b> . 49
6	5.2 5.3 <b>Was</b> 6.1 6.2	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung r <b>enn</b> eine Fehler	. 47 . 47 . 47 . 48 <b>. 49</b> . 49 . 49
6	5.3 Was 6.1 6.2	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung renn eine Fehler ig	. 47 . 47 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49
6 7	5.3 Was 6.1 6.2 Tech	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung renn eine Fehler g <b>e Daten</b>	. 47 . 47 . 47 . 48 . 49 . 49 . 49 . 50
6 7	5.3 Was 6.1 6.2 Tech 7.1	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun	ung   Reinigen des Küvettenschachts   Küvetten reinigen   gung   renn   eine Fehler   ig   eine Daten   Turb 420 ID/T	. 47 . 47 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49 . 50
6 7	5.3 Was 6.1 6.2 Tech 7.1	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun nische Allgem 7.1.1	ung Reinigen des Küvettenschachts Küvetten reinigen gung renn eine Fehler ig e Daten Turb 430 IR/T	. 47 . 47 . 47 . 48 <b>. 49</b> . 49 . 49 . 49 . 50 . 50 . 50
6 7	5.3 Was 6.1 6.2 Tech 7.1	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun nische Allgem 7.1.1 7.1.2	ung   Reinigen des Küvettenschachts   Küvetten reinigen   gung   renn   eine Fehler   ig   eine Daten   Turb 430 IR/T   LabStation	. 47 . 47 . 47 . 48 . 49 . 49 . 49 . 50 . 50 . 50 . 51
6 7	5.3 Was 6.1 6.2 Tech 7.1	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun Allgem 7.1.1 7.1.2 Trübun	ung       Reinigen des Küvettenschachts         Küvetten reinigen       gung         gung       gung         renn       eine Fehler         ng       gung         eine Daten       gung         Turb 430 IR/T       gung         Ig       gung	. 47 . 47 . 47 . 48 . 49 . 49 . 49 . 49 . 50 . 50 . 50 . 51 . 52
6	5.3 <b>Was</b> 6.1 6.2 <b>Tech</b> 7.1 7.2	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun 7.1.1 7.1.2 Trübun 7.2.1	ung   Reinigen des Küvettenschachts   Küvetten reinigen   gung   renn   eine Fehler   ig   eine Daten   Turb 430 IR/T   LabStation   Ig   Turb 430 IR	. 47 . 47 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49 . 50 . 50 . 50 . 51 . 52 . 52
6	5.3 Was 6.1 6.2 Tech 7.1 7.2	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun Allgem 7.1.1 7.1.2 Trübun 7.2.1 7.2.2	ung   Reinigen des Küvettenschachts   Küvetten reinigen   gung   gung   renn   eine Fehler   ng   eine Daten   Turb 430 IR/T   LabStation   Ig   Turb 430 IR   Turb 430 T	. 47 . 47 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49 . 50 . 50 . 51 . 52 . 52 . 52
6 7	5.3 Was 6.1 6.2 Tech 7.1 7.2	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun Allgem 7.1.1 7.1.2 Trübun 7.2.1 7.2.2	ung   Reinigen des Küvettenschachts   Küvetten reinigen   gung   gung   renn   eine Fehler   ng   eine Daten   Turb 430 IR/T   LabStation   ng   Turb 430 IR   Turb 430 T	. 47 . 47 . 48 . 48 . 49 . 49 . 49 . 50 . 50 . 50 . 51 . 52 . 52 . 52 . 52
6 7 8	5.3 Was 6.1 6.2 Tech 7.1 7.2 Zube	Reinigu 5.2.1 5.2.2 Entsorg tun, w Allgem Trübun 7.1.1 7.1.2 Trübun 7.2.1 7.2.2 ehör, C	ung   Reinigen des Küvettenschachts   Küvetten reinigen   gung   renn eine Fehler ng e Daten eine Daten Turb 430 IR/T LabStation ng Turb 430 IR Turb 430 IR Turb 430 T Optionen Zubehör	. 47 . 47 . 48 . 49 . 49 . 49 . 50 . 50 . 50 . 51 . 52 . 52 . 52

	8.1.1	Verbindungskabel	
9	Verzeichnis	se	
10	Stichwortvo	erzeichnis	
11	Firmware-U	pdate	

# 1 Überblick

### 1.1 Allgemeine Merkmale

Mit dem kompakten Präzisions-Taschenturbidimeter Turb 430 IR/T können Sie schnell und zuverlässig Trübungsmessungen durchführen.

Das Taschengerät Turb 430 IR/T bietet für alle Anwendungsbereiche ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Messsicherheit.



i

Falls Sie weitere Informationen oder Anwendungshinweise benötigen, können Sie bei WTW anfordern:

- Applikationsberichte
- Fibeln
- Sicherheitsdatenblätter.

Informationen zu lieferbarer Literatur erhalten Sie im WTW-Katalog oder im Internet unter www.WTW.com.





— M — 5	In die Messwertansicht wechseln <m></m>
CAL/ZERO 2	Kalibrieren starten <cal zero=""></cal>
START/ENTER	Menüs öffnen / Eingaben bestätigen / Messung starten < <b>START/ENTER&gt;</b>
MENU 7	Menü <i>Konfiguration</i> aufrufen (hier werden alle Einstellungen vorgenommen) < <b>MENU</b> >
<b>O</b>	Messgerät ein-/ausschalten <ein aus=""></ein>
PRT 8	Bildschirminhalt auf RS232-Schnittstelle ausgeben (z. B. drucken) < <b>PRT</b> >
STO 9	Menü <i>Speichern</i> öffnen: <b><sto></sto></b> Schnellspeichern: 2 x <b><sto></sto></b>
6 <b>A</b> 3 <b>V</b>	Menüpunkte oder Auswahl markieren Werte einstellen <▲>, <▼>
ESC	In die nächsthöhere Menüebene wechseln / Eingaben abbrechen < <b>ESC</b> >

## Tastenfunktionen

### 1.3 Display

Das grafische Display zeigt in der Messwertansicht alle Informationen zur aktuellen Messung an. Die Beleuchtung ermöglicht das Ablesen auch bei Dunkelheit.





## 1.4 Buchsenfeld



### 1.5 LabStation (optional)

Mit der als Zubehör erhältlichen LabStation können Sie das Turb 430 IR/T komfortabel im Labor benutzen.

Im Laborbetrieb mit LabStation können Sie folgende Zusatzfunktionen nutzen:

- Der Betrieb mit Netzspannung zur Schonung der Akkus oder Batterien ist möglich
- Das Akkupack im Turb 430 IR/T wird automatisch geladen, sobald das Gerät in die LabStation gesteckt wird.



Bild 1-1 LabStation

# 2 Sicherheit

### 2.1 Sicherheitsinformationen

#### 2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Messgeräts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Messgerät vertraut, bevor sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:



#### WARNUNG

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren (irreversiblen) Verletzungen oder Tod führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.



#### VORSICHT

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

#### HINWEIS

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.

#### 2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Messgerät und im Batteriefach. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

#### 2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messystem arbeiten:

- Bedienungsanleitungen zu weiterem Zubehör
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Pufferlösungen, Elektrolytlösungen, usw.)

### 2.2 Sicherer Betrieb



### VORSICHT

Gefahr von Augenschäden durch sichtbare und unsichtbare LED-Strahlung. Im Küvettenschacht des Turb 430 IR befinden sich Licht emittierende Dioden (LED) der Klasse 1M. Die Strahlung nicht mit optischen Instrumenten betrachten. Bei normalem, bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Gefährdung ausgeschlossen.

#### 2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Messgerätes besteht ausschließlich in der Ausführung von Trübungsmessungen in einer Laborumgebung.

Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN).

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

#### 2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Messgerät darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden.
- Das Messgerät darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Messgerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Messgerät darf nur geöffnet werden, wenn dies in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich beschrieben ist (Beispiel: Einlegen von Batterien).

#### 2.2.3 Unzulässiger Betrieb

Das Messgerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN)

# 3 Inbetriebnahme

#### 3.1 Lieferumfang

- Taschenturbidimeter Turb 430 IR oder Turb 430 T
- 4 Batterien 1,5 V Typ AA (im Batteriefach)
- Optional: Akkupack und Steckernetzgerät mit Euro-Stecker und Austauschstecker für USA, UK und Australien
- Optional: LabStation
- 5 Leerküvetten 28 mm mit Aufkleber zur Markierung der Küvette
- Trübungsstandard AMCO<sup>®</sup>-Clear
- Mikrofasertuch zur Reinigung des Geräts
- Kompaktbedienungsanleitung und Kurzanleitung
- CD-ROM mit ausführlicher Bedienungsanleitung



Die optionalen Teile des Lieferumfangs sind als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 8.1).

### 3.2 Energieversorgung

Sie können das Messgerät wahlweise mit Batterien, mit Akkupack oder mit einem Steckernetzgerät betreiben. Das Steckernetzgerät versorgt das Messgerät mit Kleinspannung (9 V DC). Gleichzeitig wird der Akkupack geladen. Der Akkupack wird auch dann geladen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Die Anzeige *LoBat* erscheint, wenn die Batterien oder der Akkupack weitgehend entladen sind.

Ladezeit des Akkupacks



ca. 36 Stunden.

#### VORSICHT

Die Netzspannung am Einsatzort muss innerhalb des Eingangs-Spannungsbereichs des Original-Steckernetzgeräts liegen (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN). Verwenden Sie nur Original-Steckernetzgeräte (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN).

#### **HINWEIS**

Vermeiden Sie eine Tiefentladung des Akkupacks. Wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten, sollten Sie den Akkupack alle 6 Monate laden. Steckernetzgerät

anschließen (optional)

**Abschaltautomatik** Zur Schonung der Batterien bzw. des Akkupacks besitzt das Gerät eine automatische Abschaltfunktion (siehe Abschnitt 4.5).

Displaybeleuch-<br/>tungBei Betrieb mit Batterien oder Akkupack schaltet das Messgerät die Display-<br/>beleuchtung automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang kein Tastendruck er-<br/>folgt. Die Beleuchtung schaltet beim nächsten Tastendruck wieder ein. Die<br/>Displaybeleuchtung ist auch ganz abschaltbar (siehe Abschnitt 4.5.2).



Steckernetzgerät und Akkupack sind als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 8.1).



- 1 Gegebenenfalls den Euro-Stecker (1) am Steckernetzgerät (2) durch den länderspezifischen Stecker passend für Ihr Land austauschen.
- 2 Stecker (3) in die Buchse (4) des Turbidimeters stecken.
- 3 Steckernetzgerät an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen.

### 3.3 LabStation anschließen

Die LabStation ist als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 8.1).



Um die Funktionen der LabStation für den Betrieb im Labor zu nutzen, schließen Sie die LabStation an und setzen das Turb 430 IR/T in die LabStation ein.

LabStation anschließen (optional)



- 1 Gegebenenfalls den Euro-Stecker (1) am Steckernetzgerät (2) durch den länderspezifischen Stecker passend für Ihr Land austauschen.
- 2 Stecker (3) in die Buchse (4) der LabStation stecken.
- 3 Gegebenenfalls einen PC oder einen Drucker an die Buchse (5) der LabStation anschließen.
- 4 Steckernetzgerät an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen.
- 5 Turb 430 IR/T in die LabStation einsetzen.



#### 3.4 Erstinbetriebnahme

Führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

- Für
  - Betrieb mit Akku: Akkupack einsetzen (siehe Abschnitt 5.1.2)
  - Netzbetrieb und Aufladen des Akkupacks: Steckernetzgerät anschließen (siehe Abschnitt 3.2)
  - Betrieb mit LabStation: LabStation anschließen und Turb 430 IR/T in die LabStation einsetzen (siehe Abschnitt 3.3)
- Messgerät einschalten (siehe Abschnitt 4.1)
- Gegebenenfalls Sprache einstellen (siehe Abschnitt 4.4.3)
- Gegebenenfalls Datum und Uhrzeit einstellen (siehe Abschnitt 4.4.4)



Wenn Sie Sprache, Datum und Uhrzeit anhand der angegebenen Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung einstellen, werden Sie schnell mit der einfachen Bedienung des Turb 430 IR/T vertraut.

# 4 Bedienung

#### 4.1 Messgerät einschalten

**Einschalten** Taste **<EIN/AUS>** drücken.

Für 30 Sekunden erscheint das Menü Start.

Die Statuszeile zeigt die Gerätebezeichnung und die Versionsnummer der Software.

- Start		
Trübung		
i Turb 430	IR V 2.21	

Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Messmodus.

Trübung
Probe stecken <start> gedrückt halten</start>
Probe ausrichten



Aus dem Messmodus gelangen Sie durch Drücken der Taste **<ESC>** wieder in das Menü *Start*.

Ausschalten

Taste **<EIN/AUS>** drücken.

#### 4.2 Küvette einsetzen

Vor dem ersten Gebrauch einer Küvette wird die geeignete Messposition der Küvette ermittelt und markiert (siehe Abschnitt 4.3.1).

1 Staubschutzdeckel (1) nach oben schieben. Der Küvettenschacht für 28 mm-Küvetten ist geöffnet.)



28 mm-Küvette einsetzen

2 Markierte Küvette einsetzen, bis sie am Boden aufsetzt.



3 Küvettenmarkierung (3) an der Markierung (4) des Küvettenschachts ausrichten.

Die Küvette ist messbereit.

### 4.3 Küvette und Probe vorbereiten

Standardlösungen und Messmedien werden für die Kalibrierung und die Messung der Trübung mit dem Turb 430 IR/T in Küvetten gefüllt.

Die Qualität des ermittelten Messwerts hängt von der optimalen Vorbereitung von Küvette und Probe ab.

- Küvette vorbereiten (siehe Abschnitt 4.3.1)
  - Geeignete Position im Küvettenschacht ermitteln
  - Küvette markieren
- Probe vorbereiten (siehe Abschnitt 4.3.2)

#### 4.3.1 Küvette vorbereiten

Auch vollkommen saubere Qualitätsküvetten weisen feinste richtungsabhän-

gige Unterschiede in der Lichtdurchlässigkeit auf, z. B. Inhomogenitäten im Glas oder kleine Störungen (z. B. Kratzer). Daher empfehlen Richtlinien für genaue und reproduzierbare Messergebnisse (z. B. US EPA), die Küvette für die Messung anhand von aufgedruckten Pfeilen oder Markierungen immer gleich auszurichten. Das betrifft Probenküvetten und Küvetten für Kalibrierstandards.

Vor dem ersten Einsatz einer Küvette wird die geeignete Position der Küvette im Küvettenschacht ermittelt und markiert, um einen ungestörten Strahlengang sicherzustellen. Die anschließenden Messungen können dann einfach durch Ausrichtung der Küvettenmarkierung auf die Gerätemarkierung erfolgen.

Die Markierung der Küvette sollte gelegentlich überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Küvette kann so lange verwendet werden, bis keine geeignete Position für den Strahlengang mehr gefunden werden kann.



Wir empfehlen, eventuelle Kratzer in der Küvette nicht mit öligen Flüssigkeiten zu "glätten" (auch nicht mit sog. "Spezial-Silikonölen"). Diese verschmutzen das Messgerät und Ihre Arbeitsumgebung gegebenenfalls unnötig. Die optimale Messgenauigkeit wird durch das Ausrichten der Küvetten sichergestellt. Verkratzte Küvetten sind zu ersetzen.

- 1 Küvette reinigen (siehe Abschnitt 5.2.2).
- 2 Etikett für Markierung auf dem Deckel aufkleben.
- 3 Küvette mit einer homogenen Lösung befüllen (z. B. Kalibrierstandard 10.0 NTU).
- 4 Küvette stecken (siehe Abschnitt 4.2).
- 5 Die Taste **<START/ENTER>** drücken und gedrückt halten.
  - Die Küvette langsam drehen und den Messwert prüfen:
    - Der Messwert an der Position stellt kein Maximum dar.
    - An direkt benachbarten Positionen treten keine sprunghaften Änderungen der Messwerte auf. Die Abweichung der Messwerte an benachbarten Positionen sollte folgende Werte nicht überschreiten: Messwert < 1 NTU: max. +/- 0,02 NTU Messwert > 1 NTU: max. +/- 2 %

6 Die Taste <**START/ENTER**> loslassen.
 Die Messung beginnt. Der Messwert wird angezeigt.

Geeignete Position im Küvettenschacht ermitteln

Küvette markieren	7 Die ermittelte Position (Ausrichtung) der K üvette auf dem Etikett mar- kieren.
	Die Küvette ist nun für alle folgenden Mess- und Kalibrierabläufe vor- bereitet.
	4.3.2 Probe vorbereiten
Entgasen der Probe	Luftblasen in der Probe verfälschen das Messergebnis massiv, da sie auf das einfallende Licht einen großen Streueffekt haben. Größere Luftblasen verur- sachen sprunghafte Messwertänderungen, kleinere Luftblasen werden vom Gerät als Trübung erfasst. Deshalb Luftblasen vermeiden bzw. entfernen:
Luftblasen	<ul> <li>Bei der Probenahme auf möglichst wenig Bewegung achten</li> </ul>
vermeiden bzw. entfernen	<ul> <li>Probe gegebenenfalls entgasen (Ultraschallbäder, Erhitzen oder Zugabe eines oberflächenaktiven Stoffes zur Verringerung der Oberflächenspan- nung)</li> </ul>
	4.4 Allgemeine Bedienprinzipien
	In diesem Abschnitt erhalten Sie grundlegende Informationen zur Bedienung des Turb 430 IR/T.
Bedienelemente Display	Einen Überblick über die Bedienelemente und das Display finden Sie in Abschnitt 1.2 und Abschnitt 1.3.
Betriebsarten Navigation	Einen Überblick über die Betriebsarten des Turb 430 IR/T und die Navigation durch Menüs und Funktionen finden Sie in Abschnitt 4.4.1 und Abschnitt 4.4.2.
	4.4.1 Betriebsarten
	Es gibt folgende Betriebsarten:
	<ul> <li><u>Messen</u></li> <li>Das Display zeigt Messdaten in der Messwertansicht</li> </ul>
	<ul> <li>Kalibrieren Das Display zeigt einen Kalibrierablauf mit Kalibrierinformationen</li> </ul>
	Datenübertragung

- Das Messgerät überträgt Messdatensätze oder Kalibrierprotokolle an die Schnittstelle
- <u>Konfiguration</u>
   Das Display zeigt ein Menü mit weiteren Menüs, Einstellungen und Funktionen

#### 4.4.2 Navigation

Messwertansicht

Menüs und Dialoge Die Menüs für Einstellungen sowie Dialoge in Abläufen enthalten weitere Unterelemente. Die Auswahl erfolgt mit den Tasten  $< \Delta > < \nabla >$ . Die aktuelle Auswahl ist jeweils invers dargestellt.

In der Messwertansicht öffnen Sie mit < MENU> das Menü.

#### Menüs

Der Name des Menüs erscheint am oberen Rand des Rahmens. Menüs werden durch Bestätigen mit **<START/ENTER>** geöffnet. Beispiel:

Konfiguration
Trübung
Timer
System
Messwertspeicher

• Einstellungen

Einstellungen sind durch einen Doppelpunkt gekennzeichnet. Die aktuelle Einstellung erscheint am rechten Rand. Mit **START/ENTER**> wird die Auswahl der möglichen Einstellungen geöffnet. Anschließend kann die Einstellung mit **<**▲**> <**▼**>** ausgewählt und mit **START/ENTER**> bestätigt werden. Beispiel:

System	
Sprache:	Deutsch
Info	
Display	
Rücksetzen	
Schnittstelle	
Weiter	

Funktionen

Funktionen sind durch den Namen der Funktion gekennzeichnet. Sie werden durch Bestätigen mit **<START/ENTER>** sofort ausgeführt. Beispiel: Funktion *Kalibrierprotokoll* anzeigen (im Menü *Trübung*).



#### • Meldungen

Informationen oder Handlungshinweise sind durch das Symbol i gekennzeichnet. Sie können nicht ausgewählt werden. Beispiel:



- Sprache einstellen (Abschnitt 4.4.3)
- Datum und Uhrzeit einstellen (Abschnitt 4.4.4).

#### 4.4.3 Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen



Im folgenden Beispiel ist die Spracheinstellung in Landessprache beschrieben. Bei Auslieferung ist im Turb 430 IR/T als Sprache Englisch eingestellt. Die Einstellung der Sprache erfolgt bei Erstinbetriebnahme im Menü *Configuration / System / Language.* 

- In der Messwertansicht: Mit <**MENU>** das Menü *Konfiguration* öffnen. Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Konfiguration.
- 2 Mit <▲> <▼> das Menü System markieren.
   Die aktuelle Auswahl ist invers dargestellt.
- 3 Mit **<START/ENTER>** das Menü *System* öffnen.
- 4 Mit <▲> <▼> das Menü *Sprache* markieren.
   Die aktuelle Auswahl ist invers dargestellt.

System	
Sprache:	Deutsch
Messwertspeicher	
Display	
Rücksetzen	
Schnittstelle	
Weiter	

5 Mit **<START/ENTER>** die Einstellung der *Sprache* öffnen.

System	
Sprache:	Deutsch
Messwertspeicher	
Display	
Rücksetzen	
Schnittstelle	
Weiter	

- 6 Mit  $\langle A \rangle \langle \nabla \rangle$  die gewünschte Sprache auswählen.
- 7 Mit <START/ENTER> die Einstellung bestätigen.
   Die Einstellung ist aktiv. Das Menü wird in der gewählten Sprache angezeigt.
- 8 Mit **<ESC>** in das übergeordnete Menü wechseln, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

#### 4.4.4 Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen

Das Messgerät besitzt eine Uhr mit Datumsfunktion. Datum und Uhrzeit sind in der Statuszeile der Messwertansicht eingeblendet. Beim Speichern von Messwerten und beim Kalibrieren werden Datum und aktuelle Uhrzeit automatisch mitgespeichert.

Die Eingabe von Zahlen erfolgt allgemein über den Ziffernblock.

Die richtige Einstellung von Datum und Uhrzeit und Datumsformat ist für folgende Funktionen und Anzeigen wichtig:

- Aktuelle Uhrzeit und Datum
- Kalibrierdatum
- Identifikation gespeicherter Messwerte.

Prüfen Sie deshalb die Uhrzeit in regelmäßigen Abständen.



Datum, Uhrzeit und Datumsformat einstellen

Das Datumsformat kann von der Anzeige Tag, Monat, Jahr (*TT.MM.JJ*) auf Monat, Tag, Jahr (*MM/TT/JJ* oder *MM.TT.JJ*) umgestellt werden.

Datum und Uhrzeit werden nach einem Abfall der Versorgungs-

1 In der Messwertansicht:

Mit **<MENU>** das Menü *Konfiguration* öffnen. Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Konfiguration.

spannung (leere Batterien) zurückgesetzt.

2 Mit <▲> <▼> und <START/ENTER> das Menü System / Weiter ... / Datum/Zeit auswählen und bestätigen.

Datum/Zeit	
Zeit:	14:53:40
Datum:	15.01.20
Datumsformat:	TT.MM.JJ

3 Mit <▲> <▼> und <**START/ENTER**> das Menü *Zeit* auswählen und bestätigen.

Es öffnet sich ein Display zur Zifferneingabe mit dem Ziffernblock.



Tasten mit zusätzlich aufgedruckten Zeichen (orange) sind doppelt belegt. In Eingabefeldern können Sie mit dem orangen Ziffernblock Ziffern direkt eingeben.

Zeit	
<u>1</u> 4:53:40	

Mit dem Ziffernblock die Uhrzeit eingeben.
 Die Ziffer, die geändert wird, ist unterstrichen dargestellt.



Bei Falscheingaben ist ein Abbruch mit **<ESC>** möglich. Nach einem Abbruch mit **<ESC>** ist eine erneute Eingabe aller Ziffern möglich. Die neuen Ziffern werden erst durch Bestätigung mit **<START/ENTER>** übernommen.

### 4.5 Systemeinstellungen (Menü System)

Einstellungen/<br/>FunktionenDie Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System.In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste <MENU>.

Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
Sprache	Deutsch English Français Español	Sprache auswählen (siehe Abschnitt 4.4.3)
Info		Informationen zu Hardware und Software
Display	Beleuchtung Kontrast Helligkeit	Displaybeleuchtung ein-/aus- schalten (siehe Abschnitt 4.5.2)
Rücksetzen	-	Setzt die Systemeinstellungen auf den Auslieferzustand zu- rück (siehe Abschnitt 4.10.1)
Schnittstelle	Baudrate Ausgabeformat	Baudrate der Datenschnittstelle (siehe Abschnitt 4.5.3)
Weiter / Datum/Zeit	Zeit Datum Datumsformat	Uhrzeit- und Datumseinstellun- gen (siehe Abschnitt 4.4.4)
Weiter / Abschaltzeit	10, 20, 30, 40, 50 min, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24 h	Die Abschaltautomatik schaltet das Messgerät aus, wenn für eine festgelegte Zeit ( <i>Abschalt- zeit</i> ) keine Eingabe erfolgt. Die Funktion ist nur bei Betrieb mit Batterien aktiv.
Weiter / Tastaturton	Ein Aus	Signalton bei Tastendruck ein-/ ausschalten

#### 4.5.1 Messwertspeicher

Im Menü *Messwertspeicher* finden Sie Funktionen zur Darstellung und Bearbeitung der gespeicherten Messdatensätze.

Die Einstellungen finden Sie im Menü *Konfiguration / Messwertspeicher*. In das Menü *Konfiguration* gelangen Sie mit der Taste **<MENU>**.

Einstellungen/ Funktionen	Menüpunkt	Einstellung/ Funktion	Erläuterung
	Anzeigen	-	Zeigt alle Messdatensätze, die den Filtereinstellungen entsprechen, seitenweise an.
			Weitere Optionen:
			<ul> <li>Mit &lt;▲&gt; &lt;▼&gt; blättern Sie durch die Datensätze.</li> </ul>
			<ul> <li>Mit &lt;<b>PRT</b>&gt; geben Sie den ange- zeigten Datensatz auf die Schnittstelle aus.</li> </ul>
			<ul> <li>Mit &lt; ESC &gt; verlassen Sie die Anzeige.</li> </ul>
	Ausgabe RS232	-	Gibt alle Messdatensätze, die den Filtereinstellungen entsprechen, auf die Schnittstelle aus. Die Aus- gabe erfolgt sortiert nach Datum und Uhrzeit.
			Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Zum vorzeitigen Abbre- chen <b><esc></esc></b> drücken.
	Datenfilter	siehe Abschnitt 4.8.2	Erlaubt das Setzen von Filterkriteri- en für die Anzeige der Datensätze und deren Ausgabe auf die Schnitt- stelle.
	Löschen	-	Löscht den gesamten Inhalt des Messdatenspeichers, unabhängig von den Filtereinstellungen.
			Hinweis:
			Alle Kalibrierdaten bleiben bei die- ser Aktion erhalten.

Alle Details zu den Themen Speichern und gespeicherte Daten finden Sie in Abschnitt 4.8.2.

### 4.5.2 Display

Im Menü Konfiguration / System / Display stellen Sie Displayeigenschaften ein.

Die Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System / Display.

Einstellungen	Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
	Beleuchtung	Auto aus	Die Abschaltautomatik schaltet die Displaybeleuchtung aus, wenn 30 Sekunden keine Bedie- nung über eine Taste erfolgt ist.
			Die Funktion ist nur bei Betrieb mit Batterien aktiv.
		Ein Aus	Displaybeleuchtung permanent ein-/ausschalten
	Kontrast	0 100 %	Displaykontrast verändern
	Helligkeit	0 100 %	Displayhelligkeit verändern

In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste < MENU>.

#### 4.5.3 Schnittstelle

Im Menü *Schnittstelle* stellen Sie die Eigenschaften der Schnittstelle ein. Die Einstellungen finden Sie im Menü *Konfiguration / System / Schnittstelle*. In das Menü *Konfiguration* gelangen Sie mit der Taste **<MENU>**.

Einstellungen	Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
	Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	Baudrate der Datenschnittstelle
	Ausgabeformat	ASCII CSV	Ausgabeformat für die Datenübertragung. Details siehe Abschnitt 4.9.6

#### 4.5.4 Datum/Zeit

Im Menü Konfiguration / System / Weiter ... / Datum/Zeit stellen Sie die Systemuhr ein.

Die Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System / Weiter ... / Datum/Zeit.

Einstellungen	Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
	Zeit	hh:mm:ss	Uhrzeit mit Zifferntasten einge- ben
	Datum		Datum mit Zifferntasten einge- ben
	Datumsformat	TT.MM.JJ MM.TT.JJ MM/TT/JJ	Uhrzeit- und Datumseinstellun- gen.

In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste <MENU>.

### 4.6 Trübung messen

#### HINWEIS

Niemals Flüssigkeit direkt in den Küvettenschacht gießen. Zur Messung immer eine Küvette verwenden. Das Messgerät misst nur dann genau, wenn die Küvette mit der schwarzen Lichtschutzkappe verschlossen und an der ermittelten Messposition (Markierung) ausgerichtet ist.



Die Außenseite der benutzten Küvetten muss immer trocken, sauber und frei von Fingerabdrücken und Kratzern sein. Reinigen Sie die Küvetten vor dem Messen (siehe Abschnitt 5.2.2). Fassen Sie die Küvetten immer nur oben oder an der schwarzen Lichtschutzkappe an.



Bei Trübungswerten unter 1 FNU/NTU wird der Messwert durch die Küvette und die Ausrichtung der Küvette sehr stark beeinflusst.

Um die Messgenauigkeit bei Trübungswerten unter 1 FNU/NTU zu erhöhen, sollten die Kalibrierung im Standard 0.02 FNU/NTU und die spätere Messung in derselben Küvette erfolgen.

**Messen** Für schnelle und komfortable Messungen empfehlen wir, markierte Küvetten zu verwenden (siehe Abschnitt 4.3.1 KÜVETTE VORBEREITEN).

Bei Verwendung nicht markierter Küvetten ermitteln Sie die geeignete Position der Küvette im Küvettenschacht während der Messung.

1 Küvette reinigen (siehe Abschnitt 5.2.2).

2 Küvette spülen:

Ca. 10 ml Probe in die Küvette füllen, die Küvette verschließen und mehrmals umdrehen, dann die Probe wegschütten.

- 3 Den Spülvorgang 2x wiederholen.
- 4 Die Küvette mit der zu messenden Probe füllen (ca. 15 ml). Die Küvette mit der schwarzen Lichtschutzkappe verschließen.
- 5 Küvette stecken (siehe Abschnitt 4.2).
- 6 Markierung am Küvettendeckel an der Markierung am Küvettenschacht ausrichten.

oder

Geeignete Position der Küvette im Küvettenschacht ermitteln (siehe GEEIGNETE POSITION IM KÜVETTENSCHACHT ERMITTELN, Seite 19).

7 Die Taste <**START/ENTER**> drücken.

Die Messung beginnt. Der Messwert wird angezeigt.

Trübung	
157.0	FNU NTU
[3-P StdCAL]	15.01.20 15:12



Der Messwert wird automatisch an die Schnittstellen ausgegeben.

8 Schritte 2 bis 8 für weitere Proben wiederholen.

Anzeige bei Messbereichsüberschreitung Liegt der Messwert außerhalb des Messbereichs des Turb 430 IR, wird dies im Display angezeigt:



Kalibriertypen und

Kalibrierstandards

#### 4.6.1 Einstellungen für die Trübungsmessung

- **Überblick** Für Trübungsmessungen sind im Menü *Konfiguration / Trübung* folgende Einstellungen möglich:
  - Kalibrierung
  - Rücksetzen

Einstellungen/<br/>FunktionenDie Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / Trübung.<br/>In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste <MENU>.

Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
Kalibrierung		Einstellungen und Daten im Menü <i>Kalibrierung</i> (siehe Abschnitt 4.7.1).
Rücksetzen		Alle Einstellungen für den Messmodus <i>Trübung</i> rücksetzen (siehe Abschnitt 4.10.2)

### 4.7 Kalibrieren

Wann kalibrieren? • Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitatssicherung

- Wenn das Kalibrierintervall abgelaufen ist
- Bei Temperaturwechsel

Folgende Kalibriertypen können zur Kalibrierung gewählt werden:

Kalibriertyp	Standards (FNU/NTU)	Erläuterung
3-P StdCAL	1000 10,0 0,02	Geführte Kalibrierung mit drei fest vor- gegebenen Kalibrierstandardlösungen. Die <i>3-P StdCAL</i> -Kalibrierung ist für die meisten Anwendungen der empfohlene Kalibriertyp.

Kalibriertyp	Standards (FNU/NTU)	Erläuterung
QuickCAL	10,0	Geführte Kalibrierung mit einem einzel- nen Kalibrierstandard.
		Mit dem <i>QuickCAL</i> -Kalibrierwert wird die Kalibrierkurve der <i>3-P StdCAL</i> -Kalibrierung im unteren Messbereich angepasst.
		Die Kalibrierung ist nur erfolgreich, wenn der gemessene Wert für den Standard weniger als ±50 % vom Wert der <i>3-P StdCAL</i> -Kalibrierung abweicht.
		Der Messbereich für Messungen mit der <i>QuickCAL</i> - Kalibrierung ist auf den un- teren Bereich eingeschränkt (siehe Abschnitt 7.2 TRÜBUNG).
FreeCAL	2 5	Geführte flexible Kalibrierung mit 2 bis 5 frei wählbaren Kalibrierstandards. Die Sollwerte für die Kalibrierstandards wer- den manuell eingegeben.
		Die Reihenfolge der eingegebenen Soll- werte entspricht auch der Reihenfolge der Kalibrierstandards im Ablauf der Ka- librierung.

### 4.7.1 Einstellungen für die Kalibrierung

**Einstellungen** Die Einstellungen finden Sie im Menü *Konfiguration / Trübung / Kalibrierung.* In das Menü *Konfiguration* gelangen Sie mit der Taste **<MENU>**.

Menüpunkt	mögliche Einstellung	Erläuterung
Kalibrierprotokoll	-	Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an.

Menüpunkt	mögliche Einstellung	Erläuterung
Kaltyp	3-P StdCAL FreeCAL QuickCAL	Der gewählte Kalibriertyp wird verwendet um den aktuellen Messwert zu berechnen. Der aktive Kalibriertyp wird in der Messwertansicht angezeigt, und zusammen mit einem Messwert gespeichert. Beim Starten einer Kalibrierung mit der Taste <b><cal zero=""></cal></b> wird immer die Kalibrierung mit dem eingestellten Kalibriertyp gestar- tet.
<i>Standard</i> (nur bei <i>Kaltyp</i> <i>FreeCAL</i> )	Anzahl	1 5 Anzahl der Kalibrierstandards für den <i>Kaltyp FreeCAL</i>
	Standard 1  Standard 5	Für alle Kalibrierstandards wer- den hier die Sollwerte eingege- ben
Kalibrierintervall	1 999 d	Kalibrierintervall für die Trübungsmessung (in Tagen). Ist das Kalibrierintervall abgelau- fen, erinnert Sie das Messgerät vor jeder Messung an die Kali- brierung.

#### 4.7.2 Kalibrierung durchführen

Kalibrierung<br/>vorbereitenFür schnelle und komfortable Messungen empfehlen wir, markierte Küvetten<br/>mit den Kalibrierstandards zu verwenden (siehe Abschnitt 4.3.1 KÜVETTE<br/>VORBEREITEN).

Bei Verwendung nicht markierter Küvetten ermitteln Sie die geeignete Position der Küvette im Küvettenschacht während der Messung.

Führen Sie folgende vorbereitenden Tätigkeiten aus, wenn Sie kalibrieren möchten:

- 1 Kalibriertyp wählen (Menü Konfiguration / Trübung / Kal.-typ).
- 2 Küvette reinigen (siehe Abschnitt 5.2.2).
- 3 Küvette stecken (siehe Abschnitt 4.2).

Kalibrierung durchführen (Beispiel: 3-P StdCAL) 4 Taste <CAL/ZERO> drücken.

Die geführte Kalibrierung mit dem eingestellten Kalibriertyp beginnt. Folgen Sie den Anweisungen am Display.

- Trübung Kalibrierung \_\_\_\_\_ i Standard stecken 1000 FNU/NTU i <START> gedrückt halten i Probe ausrichten
- 5 Küvette mit dem angezeigten Kalibrierstandard (hier z. B. 1000 FNU/ NTU) in den Küvettenschacht einsetzen (siehe Abschnitt 4.2).
- 6 Markierung am Küvettendeckel an der Markierung am Küvettenschacht ausrichten.

oder

Geeignete Position der Küvette im Küvettenschacht ermitteln (siehe GEEIGNETE POSITION IM KÜVETTENSCHACHT ERMITTELN, Seite 19).

-	- Trübung Kalibrierung
i	Trüb. = 1000 FNU/NTU
i	Kalibrierung auslösen durch
	Loslassen von <start></start>

7 Die Taste **<START/ENTER>** loslassen.

Die Messung des Kalibrierstandards beginnt.



Sie können die Kalibrierung vor der Messung des dritten Kalibrierstandards 0,02 FNU/NTU mit **<ESC>** jederzeit abbrechen. Die neuen Kalibrierdaten werden verworfen. Die alten Kalibrierdaten werden weiter verwendet.

8 Schritte 4 - 6 mit den Kalibrierstandards 10,00 FNU/NTU und 0,02 FNU/NTU wiederholen.

Nach der Messung des Kalibrierstandards 0,02 FNU/NTU wird das Kalibrierergebnis angezeigt. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

9 Mit **START/ENTER**> das Kalibrierergebnis bestätigen. Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.

	10 Mit	Mit <b><start enter=""></start></b> das Kalibrierprotokoll bestätigen.				
	Da Die [3-	s Display zeigt I ∋ gültige Kalibrie P StdCAL].	Hinweise fü erung wird ir	r die erste Mes n Display als S	ssung. Status ange	zeigt, z. B.
	i   i   i	Trübung Probe stecken <start> gedrückt Probe ausrichten</start>	halten			
	[3-1	P StdCAL]				
Kalibrierprotokoll	Am Ende einer Kalibrierung wird eine Kalibrierinfo (Symbol i ) und das k brierprotokoll angezeigt.				und das Kali-	
	Für jeden chert.	Kalibriertyp ist o	die letzte Ka	alibrierung im ł	Kalibrierspe	icher gespei-
Kalibrierdaten anzeigen und an Schnittstelle	Sie können die Daten der letzten Kalibrierung am Display anzeige Die angezeigten Kalibrierdaten können Sie anschließend mit der 7 < <b>PRT</b> > auf die Schnittstelle, z. B. auf einen Drucker oder PC, aus					er Taste ausgeben.
ausgeben	Das Kalib punkt <i>Kor</i>	rierprotokoll der nfiguration / Trül	<sup>.</sup> letzten Kal bung / Kalib	ibrierung finde <i>rierprotokoll</i> .	n Sie unter	dem Menü-
Beispielausdruck eines Protokolls	15.01. Turb 4 Kalibr Kalibr 3-P St Standa Standa	.20 16:13 430 IR SerNa cierung Trübun cdatum 15.01 cintervall cdCAL ard 1 ard 2 ard 3	r. 1234567 ng 20 16:13 90 d 1000 NTU 10.0 NTU 0.02 NTU	78 :33 J J J		

### 4.8 Speichern

Das Messgerät verfügt über 2000 Speicherplätze für Messdatensätze.

Sie können Messwerte (Datensätze) mit der Taste **STO**> in den Datenspeicher übertragen.

Bei jedem Speichervorgang wird der aktuelle Datensatz gleichzeitig auf die Schnittstelle übertragen.

Die Anzahl der noch verfügbaren freien Speicherplätze wird im Menü Spei-

*chern* angezeigt. Die Anzahl der belegten Speicherplätze wird im Menü *System / Messwertspeicher* angezeigt.

**Messdatensatz** Ein kompletter Datensatz besteht aus:

- Datum/Uhrzeit
- Ident-Nummer (ID)
- Messwert

#### 4.8.1 Messdatensätze speichern

So können Sie einen Messdatensatz in den Datenspeicher übertragen und gleichzeitig auf die Schnittstelle ausgeben:

1 Taste **<STO**> drücken. Das Display *Speichern* erscheint.

Speichern (996 frei)	
i 15.01.2021 11:24:16	
16.80 FNU/NTU	
ID vergeben:	1
Speichern (ID: 1)	

- 2 Gegebenenfalls mit **<**▲**> <**▼**>**, **<START/ENTER>** und dem Ziffernblock die Ident-Nummer (*ID*) ändern und bestätigen (0 ... 999).
- 3 Mit **<START/ENTER>** oder **<STO>** Speichern bestätigen.

Der Datensatz wird gespeichert. Das Gerät wechselt in die Messwertansicht.



Sie speichern einen Messdatensatz schnell durch zweimaliges Drücken von **<STO>**. Es wird mit der zuletzt eingestellten ID gespeichert.

Wenn der Speicher<br/>voll istSie können den gesamten Speicher löschen (siehe Abschnitt 4.8.5), oder<br/>beim nächsten Speichern den ältesten Datensatz überschreiben.<br/>Vor dem Überschreiben eines Datensatzes erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

#### 4.8.2 Messdatensätze filtern

Die Funktionen zum Anzeigen und Ausgeben von gespeicherten Messdatensätzen (siehe Abschnitt 4.5.1) beziehen sich auf alle gespeicherten Messdatensätze, die den eingestellten Filterkriterien entsprechen. Die Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher / Datenfilter.

In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste < MENU>.

Datenfilter	Menüpunkt	Einstellung/Funktion	Erläuterung
	Filter		Filterkriterien:
		Kein Filter	Datenfilter ausgeschaltet
		ID	Auswahl nach Ident-Nr.
		Datum	Auswahl nach Zeitraum
		ID + Datum	Auswahl nach Zeitraum und Ident-Nr.
	ID		Eingabe der Filterkriterien Diese Menüpunkte werden durch die Auswahl der Filterkrite-
	Datum	-	rien im Menü <i>Filter</i> sichtbar.

#### 4.8.3 Messdatensätze anzeigen

Sie können gespeicherte Datensätze am Display anzeigen. Es werden nur die Datensätze angezeigt, die den gewählten Filterkriterien entsprechen (siehe Abschnitt 4.8.2).

Die Anzeige der Daten im Display starten Sie im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher / Anzeigen.

Darstellung eines Datensatzes	15.01.2021 11:24:16 ID: 1 16.80 FNU/NTU
	[QuickCAL] 09.01.2021 07:54:53 i Blättern mit UP DWN
	Weitere Datensätze, die den Filterkriterien entsprechen zeigen Sie mit den Tasten < $A$ > < $\nabla$ > an.
Anzeige verlassen	Zum Verlassen der Anzeige gespeicherter Messdatensätze haben Sie fol- gende Möglichkeiten:
	<ul> <li>Mit <m> (kurz drücken) direkt zur Messwertansicht wechseln</m></li> </ul>

• Mit <**ESC**> oder <**START/ENTER**> die Anzeige verlassen und in das übergeordnete Menü wechseln.

#### 4.8.4 Messdatensätze auf die Schnittstellen ausgeben

Sie können gespeicherte Datensätze auf die Schnittstellen ausgeben. Die Ausgabe erfolgt für die Datensätze, die den gewählten Filterkriterien entsprechen (siehe Abschnitt 4.8.2).

Die Ausgabe erfolgt im eingestellten Ausgabeformat (siehe Abschnitt 4.9.5).

Die Ausgabe der Daten auf die Schnittstelle erfolgt im Menü Konfiguration / Messwertspeicher / Ausgabe RS232.

#### 4.8.5 Messdatensätze löschen

Wenn Sie die gespeicherten Messdatensätze nicht mehr benötigen, können Sie diese gesamt löschen.

Das Löschen aller Messdatensätze erfolgt im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher / Löschen.



Das Löschen einzelner Datensätze ist nicht möglich. Sind alle Speicherplätze besetzt, ist aber das Überschreiben des jeweils ältesten Datensatzes möglich. Vor dem Überschreiben eines Datensatzes erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

#### 4.9 Daten übertragen

Um Daten über die Schnittstellen zu übertragen stellen Sie zunächst eine Verbindung zu einem PC oder einem Drucker her (siehe Abschnitt 4.9.1).

Über die PC-Software LS Data können Sie ohne weitere Konfiguration Messund Kalibrierdaten für GLP-konformes Datenmanagement an LS Data übertragen und speichern oder an Excel und damit an LIMS übergeben.

Über den MultiLab<sup>®</sup> Importer (ein Add-In für Microsoft Excel) können Sie Daten aus dem Messgerät direkt in eine geöffnete Microsoft Excel-Tabelle übertragen (siehe Abschnitt 4.9.3).

Für die Verbindung zu einem Drucker oder einem Terminalprogramm muss die Verbindung konfiguriert werden, um Daten sicher zu übertragen (siehe Abschnitt 4.9.4).

#### 4.9.1 Verbindung zu einem PC herstellen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Daten vom Turb 430 IR/T an einen PC zu

übertragen

- über die RS232-Schnittstelle am Turb 430 IR/T oder
- über die RS232-Schnittstelle der LabStation LS Flex/430 (Zubehör, siehe Kapitel 8)

#### **Voraussetzungen** • Microsoft Windows PC mit einem der folgenden Betriebssysteme:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10.
- Freie Schnittstelle am PC
  - serielle COM-Schnittstelle oder
  - USB-Schnittstelle: und USB-Adapter (Zubehör)
- Verbindung zum PC
  - Verbindungskabel AK 540/B (Zubehör, siehe Kapitel 8) oder
  - LabStation LS Flex/430 (Zubehör, siehe Kapitel 8)

### Verbindung

- herstellen
- 1 Das Turb 430 IR/T über die Schnittstelle RS232 oder über die LabStation LS Flex/430 (siehe Bedienungsanleitung LS Flex/430) mit dem PC verbinden.

Die Verbindung zu dem PC ist hergestellt. Die Daten können an den PC übertragen werden:

- über die PC-Software LS Data (siehe Abschnitt 4.9.2)
- über den MultiLab<sup>®</sup> Importer (siehe Abschnitt 4.9.3)
- über ein Terminalprogramm (siehe Abschnitt 4.9.6).

#### 4.9.2 Datenübertragung mit der PC-Software LS Data

Über die PC-Software LS Data können Sie Mess- und Kalibrierdaten ... für GLP-konformes Datenmanagement an LS Data übertragen und speichern (Menüpunkt *Datei / Speichern unter... / \*.* csv (CSV-Format)) oder an Excel (Menüpunkt *Datenaustausch / Export (.xls)*) und damit an LIMS übergeben.

1 Verbindung zu einem PC herstellen (siehe Abschnitt 4.9.1).

2 Daten übertragen (siehe Bedienungsanleitung der PC-Software LS Data).

#### 4.9.3 Datenübertragung mit dem Excel Add-In MultiLab<sup>®</sup> Importer



Am Turb 430 IR/T das Ausgabeformat CSV für Datensätze einstellen. Die Auswahl erfolgt im Menü *Konfiguration / System / Schnittstelle / Ausgabeformat* (siehe Abschnitt 4.9.5 VERBINDUNG ZU EINEM DRUCKER HERSTELLEN).

- 1 Verbindung zu einem PC herstellen (siehe Abschnitt 4.9.1).
- Datenverbindung herstellen (siehe Bedienungsanleitung MultiLab<sup>®</sup> Importer).
- 3 Daten übertragen (siehe Abschnitt 4.9.6).

#### 4.9.4 Konfiguration für die Datenübertragung an ein Terminalprogramm

Über die RS232-Schnittstelle können Sie Daten auch mit Hilfe eines sogenannten Terminalprogramms an einen PC übertragen.

- 1 Verbindung zu einem PC herstellen (siehe Abschnitt 4.9.1).
- Ausgabeformat für Datensätze am Turb 430 IR/T festlegen (siehe Abschnitt 4.9.5 VERBINDUNG ZU EINEM DRUCKER HERSTELLEN Die Auswahl erfolgt im Menü Konfiguration / System / Schnittstelle / Ausgabeformat.

Beispiele für die Ausgabeformate (siehe Abschnitt 4.9.6)

3 RS232-Schnittstelle am Turb 430 IR/T und das Terminalprogramm konfigurieren.

Die eingestellten Übertragungsdaten im Turb 430 IR/T und im Terminalprogramm müssen übereinstimmen.

- RS232-Schnittstelle (siehe Abschnitt 4.5.3).
- Terminal (siehe Bedienungsanleitung zu Ihrem Terminal).

#### Übertragungsdaten:

Baudrate	wählbar zwischen: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Handshake	kein (none)
Parität	keine

Datenbits	8
Stoppbits	1

4 Daten übertragen (siehe Abschnitt 4.9.6). Beispiel für übertragene Daten (siehe Abschnitt 4.9.7)

#### 4.9.5 Verbindung zu einem Drucker herstellen

Über die RS232-Schnittstelle können Sie Daten an einen externen Drucker übertragen.

- P3002 (siehe Abschnitt 8 ZUBEHÖR, OPTIONEN)
  - P3001 (nicht mehr als Zubehör erhältlich)

Buchsenbelegung (RS232)

**Geeignete Drucker** 

3	1 RTS
$(4 \ (2))$	2 RxD
	3 TxD
5 1	4 DTR
	5 SG
RS 232	6 CTS
REC	

1 RS232-Schnittstelle über das Kabel AK540/S mit dem externen Drucker verbinden .



Das Turb 430 IR/T ist für den Anschluß des Druckers vorkonfiguriert.

- 2 Für eine fehlerfreie Datenübertragung: RS232-Schnittstelle beim Turb 430 IR/T und Drucker müssen auf die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit (*Baudrate*) eingestellt sein.
  - Die Einstellung der Baudrate des Turb 430 IR/T erfolgt im Menü Konfiguration / System / Schnittstelle / Baudrate.
  - Die Einstellung der Baudrate des Druckers und die Voreinstellung finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.
- Ausgabeformat für Datensätze festlegen (Turb 430 IR/T)
   Die Auswahl erfolgt im Menü Konfiguration / System / Schnittstelle / Ausgabeformat.

Beispiele für die Ausgabeformate (siehe Abschnitt 4.9.7)

4 Daten übertragen (siehe Abschnitt 4.9.6). Beispiele für übertragene Daten (siehe Abschnitt 4.9.7)

#### 4.9.6 Datenübertragung am Turb 430 IR/T starten (an MultiLab<sup>®</sup> Importer, Drucker, Terminalprogramm

Bei angeschlossenem Drucker oder bestehender Verbindung zu einem Terminalprogramm können Sie auf folgende Arten Daten übertragen:

Einzelne Daten (z. B. Messwert, Kalibrierprotokoll)	<ul> <li>Daten anzeigen und &lt;<b>PRT</b>&gt; drücken. Die Daten, die gerade am Display angezeigt werden, werden auf die Schnittstelle ausgeben.</li> <li>Gleichzeitig mit jedem manuellen Speichervorgang.</li> </ul>
Gespeicherte Messwerte	<ul> <li>Gespeicherte Daten anzeigen und <prt> drü- cken.</prt></li> </ul>
	• Alle Datensätze entsprechend den Filterkriterien (Abschnitt 4.5) über die Funktion <i>Ausgabe RS232</i> (siehe Abschnitt 4.8.2.).

#### 4.9.7 Beispiele für übertragene Daten (Drucker, Terminalprogramm)

Die Daten werden entsprechend dem eingestellten Ausgabeformat ausgegeben.

Beispiel Das A Ausgabeformat ASCII

Das Ausgabeformat ASCII liefert formatierte Datensätze.

Beispiel Ausgabeformat CSV Das Ausgabeformat CSV liefert durch ";" getrennte Datensätze. Die Daten werden in folgender Reihenfolge ausgegeben:



- 1 Datum der Speicherung
- 2 Uhrzeit der Speicherung
- 3 eingestellte ID
- 4 Messwert oder obere/untere Messbereichsgrenze (nur bei Messwertstatus OFL/UFL)
- 5 Einheit des Messwerts
- 6 Messwertstatus
  - \* VALID: Messwert gültig
  - \* INVALID: Messwert ungültig
  - \* UFL: Messwert unterhalb der unteren Messbereichsgrenze
  - \* OFL: Messwert oberhalb der oberen Messbereichsgrenze
- 7 Kalibrierstatus: Kalibriertyp, der für die Messung eingestellt war
- 8 Kalibrierstatus: Datum der Kalibrierung
- 9 Kalibrierstatus: Uhrzeit der Kalibrierung



Falls der angeschlossene externe Drucker nicht druckt, kontrollieren Sie bitte, ob die gleiche Baudrate an Turb 430 IR/T und am Drucker eingestellt ist.

### 4.10 Rücksetzen (Reset)

Sie können alle System- und Messeinstellungen rücksetzen (initialisieren).

#### 4.10.1 Systemeinstellungen rücksetzen

Mit der Funktion *System / Rücksetzen* werden alle rücksetzbaren Einstellungen rückgesetzt.

- Einstellungen für *Trübung* (siehe Abschnitt 4.10.2)
- Systemeinstellungen

Systemeinstellung	Auslieferzustand
Sprache	English

Systemeinstellung	Auslieferzustand
Baudrate	4800 baud
Ausgabeformat	ASCII
Beleuchtung	Auto aus
Kontrast	50 %
Helligkeit	50 %
Abschaltzeit	30 min
Tastaturton	Ein

#### 4.10.2 Turbidimetereinstellungen rücksetzen

Mit der Funktion *Trübung / Rücksetzen* werden alle Turbidimetereinstellungen rückgesetzt.

Kalibriereinstellungen

Einstellung	Auslieferzustand
Kalibrierintervall	90 d
Kaltyp	3-P StdCAL
FreeCAL Anzahl	2
FreeCAL Standard 1	10 FNU/NTU

1

#### 4.11 Geräteinformationen

Folgende Geräteinformationen sind im Menü Konfiguration / Info aufgelistet:

- Modellbezeichnung
- Softwareversion
- Seriennummer des Geräts

I	r	۱	f	o	



### 4.12 Softwareupdate

Mit einem Softwareupdate erhalten Sie die aktuelle Gerätesoftware (siehe Anhang).

Die aktuelle Softwareversion finden Sie im Internet unter <u>www.WTW.com</u>.

Die Vorgehensweise zum Softwareupdate finden Sie im Anhang (siehe Kapitel 11 FIRMWARE-UPDATE).

# 5 Wartung, Reinigung, Entsorgung

#### 5.1 Wartung

Das Messgerät ist weitgehend wartungsfrei. Die Wartung besteht lediglich im Austauschen der Batterien bzw. des Akkupacks.

#### 5.1.1 Batterien einlegen/wechseln

#### HINWEIS

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien. Die  $\pm$  - Angaben im Batteriefach müssen mit den Angaben auf der Batterie übereinstimmen.



- 1 Batteriefach öffnen:
  - Die zwei Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen,
  - Den Batteriefachdeckel (2) abheben.
- 2 Gegebenenfalls vier alte Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- 3 Vier Batterien (3) in das Batteriefach einlegen.
- 4 Batteriefach schließen und mit den Schrauben befestigen.

#### 5.1.2 Akkupack nachrüsten

#### HINWEIS Verwenden Sie ausschließlich Original-WTW-Akkupacks.

Das Akkupack ist zusammen mit dem Steckernetzgerät als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 8.1).



- 1 Batteriefach öffnen:
  - Die zwei Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen,
  - Den Batteriefachdeckel (2) abheben.
- 2 Gegebenenfalls vier alte Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- 3 Das Stromversorgungskabel des Akkupacks mit der Buchse (3) im Batteriefachboden verbinden und das Akkupack in das Batteriefach einlegen.
- 4 Batteriefach schließen und mit den Schrauben befestigen.

### 5.2 Reinigung

Das Messgerät gelegentlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Bei Bedarf das Gehäuse mit Isopropanol desinfizieren.

#### **HINWEIS**

Die Gehäuseteile bestehen aus Kunststoff (Polyurethan, ABS und PMMA). Deshalb den Kontakt mit Aceton und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vermeiden. Spritzer sofort entfernen.

#### 5.2.1 Reinigen des Küvettenschachts

Sollte Flüssigkeit in den Küvettenschacht gelangt sein (z. B. durch eine ausgelaufene Küvette), reinigen Sie den Küvettenschacht wie folgt:

- 1 Turb 430 IR/T ausschalten und Netzstecker ziehen.
- 2 Küvettenschacht mit destilliertem Wasser spülen.

#### 5.2.2 Küvetten reinigen

Küvetten müssen sauber, trocken und frei von Fingerabdrücken sein. Reinigen Sie sie deshalb regelmäßig:

- 1 Küvetten innen und außen mit Salzsäure oder Laborseife reinigen.
- 2 Mit destilliertem Wasser mehrfach ausspülen.
- 3 An Luft trocknen lassen.
- 4 Küvetten nur ganz oben oder an der Lichtschutzkappe anfassen, damit der Lichtweg nicht beeinträchtigt wird.
- 5 Die Küvette vor einer Messung mit beiliegendem Reinigungstuch säubern.

# 5.3 Entsorgung

Verpackung	Das Messgerät wird in einer schützenden Transportverpackung verschickt. Wir empfehlen: Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Die Originalver- packung schützt das Messgerät vor Transportschäden.
Batterien/Akku- pack	Entfernen Sie die Batterien bzw. den Akkupack aus dem Gerät (siehe Abschnitt 5.1).
NIMH	Führen Sie die Batterien bzw. den Akkupack gemäß den örtlichen Bestim- mungen einer Entsorgungseinrichtung zu. Eine Entsorgung des Akkupacks im Hausmüll ist gesetzeswidrig.

# **Messgerät** Zur endgültigen Entsorgung bringen Sie das Messgerät ohne Batterien und ohne Akkupack als Elektronikschrott zu einer dafür zuständigen Sammelstelle.

# 6 Was tun, wenn...

### 6.1 Allgemeine Fehler

Anzeige <i>LoBat</i>	Ursache	Behebung	
	<ul> <li>Batterien bzw. Akkupack weitgehend entladen</li> </ul>	<ul> <li>neue Batterien einlegen</li> <li>Akkupack laden (siehe</li> </ul>	
		Abschnitt 3.2)	
Gerät reagiert	Ursache	Behebung	
nicht auf Tastendruck	- Softwarefehler	<ul> <li>Prozessor-Reset:</li> </ul>	
	<ul> <li>Betriebszustand undefiniert oder EMV-Beaufschlagung unzulässig</li> </ul>	Taste <b><start enter=""></start></b> und <b><prt></prt></b> gleichzeitig drücken.	
Fehlermeldung	Ursache	Behebung	
0, 8, 16, 16384	– Gerätefehler	<ul> <li>Messung wiederholen</li> </ul>	
		<ul> <li>Gerät defekt,</li> <li>Gerät mit Angabe der</li> <li>Fehlernummer zur Reparatur</li> </ul>	

# 6.2 Trübung

Fehlermeldung	Ursache	Behebung	
falsche Messwerte	<ul> <li>Küvette nicht richtig gesteckt</li> </ul>	<ul> <li>K üvette einrasten</li> </ul>	
	<ul> <li>Küvette verschmutzt</li> </ul>	<ul> <li>K         üvette reinigen         </li> </ul>	
	<ul> <li>Kalibrierung zu alt</li> </ul>	<ul> <li>Kalibrierung durchführen</li> </ul>	

einsenden

Messwertansicht < 0,01 FNU	Ursache	Behebung	
	<ul> <li>Kalibrierung fehlerhaft</li> </ul>	<ul> <li>Kalibrierung durchführen</li> </ul>	
	<ul> <li>Messwert ausserhalb des Messbereichs</li> </ul>	<ul> <li>nicht möglich</li> </ul>	

# 7 Technische Daten

## 7.1 Allgemeine Daten

### 7.1.1 Turb 430 IR/T

Abmessungen	ca. 236 x 86 x 117 mm			
Gewicht	ca. 0,6 kg (ohne Batterien)			
Mechanischer Aufbau	Schutzart:	IP 67		
Elektrische Sicherheit	Schutzklasse:	III		
Prüfzeichen	CE, FCC			
Umgebungs-	Lagerung	- 25 °C + 65 °C		
bedingungen	Betrieb	0 °C + 50 °C		
	Klimaklasse	2		
zulässige relative Feuchte	Jahresmittel: 30 Tage /Jahr: übrige Tage:	75 % 95 % 85 %		
Energie-	Batterien	4 x 1,5 V, Typ AA		
versorgung	Laufzeit bei Batteriebetrieb	Turb 430 IR: ca. 3000 Messungen Turb 430 T: ca. 2000 Messungen		
	Akkupack (optional)	5 x 1,2 V Nickel-Metallhydrid (NiMH), Typ AAA		
	Steckernetzgerät Ladegerät (optional)	FRIWO FW7555M/09, 15.1432.500-00 Friwo Part. No. 1883259  RiHuiDa RHD20W090150 		
		Input: 100 240 V ~ / 50 60 Hz / 400 mA Output: 9 V = / 1,5 A Anschluss max. Überspannungskategorie II Im Lieferumfang enthaltene Primärstecker: Euro, US, UK und Australien.		

Serielle	Anschluss des Kabels AK 540/B oder AK 540/S		
Schnittstelle	Baudrate	einstellbar: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud	
	Тур	RS232	
	Datenbits	8	
	Stoppbits	2	
	Parität	keine (None)	
	Handshake	RTS/CTS	
	Kabellänge	max. 15 m	
Angewendete	EMV	EG-Richtlinie 89/336/EWG	
Richtlinien und Normen		EN 61326-1/A3:2003	
		FCC Class A	
	Gerätesicherheit	EG-Richtlinie 73/23/EWG	
		EN 61010-1 :2001	
	Klimaklasse	VDI/VDE 3540	
	IP-Schutzart	EN 60529:1991	

## 7.1.2 LabStation

Abmessungen Gewicht ca. 236 x 82 x 170 mm

cht ca. 0,6 kg

# 7.2 Trübung

### 7.2.1 Turb 430 IR

Messprinzip	nephelometrische Messung nach DIN EN ISO 7027			
Lichtquelle	Infrarot LED			
Messbereich	0,01 1100 FNU/NTU	0,01 1100 FNU/NTU		
Auflösung	im Bereich 0,01 9,99	max. 0,01 FNU/NTU		
	im Bereich 10,0 99,9	max. 0,1 FNU/NTU		
	im Bereich 100 1100	max. 1 FNU/NTU		
Genauigkeit	im Bereich 0 1100 FNU/NTU	± 2 % vom Messwert bzw. ± 0,01 FNU/NTU		
Wiederholbarkeit	0,5% vom Messwert			
Ansprechzeit	4 Sekunden			
Kalibrierung	Automatische 3-Punkt-	Kalibrierung		

### 7.2.2 Turb 430 T

Messprinzip	nephelometrische Messung nach US EPA 180.1			
Lichtquelle	Weißlicht-Wolframlampe			
Messbereich	0,01 1100 NTU			
Auflösung	im Bereich 0,01 9,99	max. 0,01 NTU		
	im Bereich 10,0 99,9	max. 0,1 NTU		
	im Bereich 100 1100	max. 1 NTU		
Genauigkeit	im Bereich 0 500 NTU	± 2 % vom Messwert bzw. ± 0,01 NTU		
	im Bereich 500 1100 NTU	± 3 % vom Messwert		
Wiederholbarkeit	1% vom Messwert			
Ansprechzeit	7 Sekunden			
Kalibrierung	Automatische 3-Punk	t-Kalibrierung		

# 8 Zubehör, Optionen

#### 8.1 WTW-Zubehör

Beschreibung	Modell	Best-Nr.
LabStation mit PC-Software LSdata, Akku und universellem Stecker- netzgerät	LS Flex/430	251 301
Akku mit Steckernetzgerät Turb 430 IR/T	pHotoFlex BB	251 300
3 Ersatzküvetten, 28 x 60 mm	LKS28-Set	251 302
Kalibrierset für Turb 430 IR	Kal.Kit Turb 430 IR	600 560
Kalibrierset für Turb 430 T	Kal.Kit Turb 430 T	600 561
Thermodrucker <sup>*</sup>	P3002	250 045

\* Zum Anschluss des Druckers benötigen Sie ein Verbindungskabel (siehe Abschnitt 8.1.1)

#### 8.1.1 Verbindungskabel

**PC** Sie können einen PC (USB- oder serielle COM-Schnittstelle) auf eine der folgenden Arten mit dem Turb 430 IR/T verbinden:

Beschreibung	Modell	Best-Nr.
Verbindung PC - Turb 430 IR/T		
– Kabel	AK 540/B	902 842
+ USB-Adapter (für USB-Anschluss am PC)	Ada USB	902 881
Verbindung PC - LabStation	I	
<ul> <li>Nullmodemkabel</li> </ul>	im Lieferumfa LabStation e	ang der nthalten
+ USB-Adapter (für USB-Anschluss am PC)	Ada USB	902 881

**Thermodrucker** Sie können den Thermodrucker P3001 auf folgende Arten mit dem Turb 430 IR/T verbinden:

Beschreibung	Modell	Best-Nr.
Verbindung P3001 - Turb 430 IR/T		
– Kabel	AK 540/S	902 843
Verbindung P3001 - LabStation		
– Kabel	AK 3000	250 745
in Verbindung mit einem Adapter (Buchse - Buchse) [GenderChanger]	Fachhandel	
oder:		
– Kabel, 2 x 9-pol. (Buchse - Stecker)	Fachhandel	

# 9 Verzeichnisse

Dieses Kapitel bietet Ihnen Zusatzinformationen und Orientierungshilfen.

- Abkürzung Das Abkürzungsverzeichnis erklärt Displayanzeigen und verwendete Abkürzungen.
  - **Fachwort** Das Fachwortverzeichnis (Glossar) erklärt kurz die Bedeutung der Fachbegriffe. Fachbegriffe, die der Zielgruppe bekannt sein müssten, werden hier jedoch nicht erläutert.

#### Abkürzungsverzeichnis

Cal	Kalibrieren
d	Tag
h	Stunde
j	Jahr
LoBat	Batterien weitgehend entladen (Low Battery)
m	Monat
s	Sekunde
S	Steilheit (internat. k)
SELV	Sicherheitskleinspannung (Safety Extra Low Voltage)
Stg.	ermittelte Steilheit bei Kalibrierung

#### Fachwortverzeichnis

Auflösung	Kleinste von der Anzeige eines Messgeräts noch darstellbare Diffe- renz zwischen zwei Messwerten.
Justieren	In eine Messeinrichtung so eingreifen, dass die Ausgangsgröße (z.B. die Anzeige) vom richtigem Wert oder einem als richtig geltenden Wert so wenig wie möglich abweicht, oder dass die Abweichungen inner- halb der Fehlergrenzen bleiben.
Kalibrieren	Vergleich der Ausgangsgröße einer Messeinrichtung (z. B. der Anzei- ge) mit dem richtigen Wert oder einem als richtig geltenden Wert. Häu- fig wird der Begriff auch dann verwendet, wenn die Messeinrichtung gleichzeitig justiert wird (siehe Justieren).
Küvette	Gefäß zur Aufnahme einer flüssigen Probe für die Messung.
LED	Leuchtdiode (Light Emitting Diode) LEDs werden im Turb 430 IR/T als Lichtquelle eingesetzt.
Messeinrichtung	Der Begriff Messeinrichtung umfaßt die komplette zur Messung ver- wendete Geräteausstattung bestehend z. B. aus Messgerät und Sen- sor. Hinzu kommen Kabel und eventuell Verstärker, Klemmkasten und Armatur.
Messgröße	Die Messgröße ist die physikalische Größe, die durch die Messung er- faßt wird, z. B. pH, Leitfähigkeit oder Sauerstoffkonzentration.
Messlösung	Bezeichnung für die messbereite Probe. Eine Messprobe wird aus der Analysenprobe (Urprobe) gewöhnlich durch Aufbereitung erhalten. Messlösung und Analysenprobe sind dann identisch, wenn keine Auf- bereitung erfolgte.
Messwert	Der Messwert ist der spezielle, zu ermittelnde Wert einer Messgröße. Er wird als Produkt aus Zahlenwert und Einheit angegeben (z. B. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K).
Molalität	Die Molalität ist die Menge (in Mol) eines gelösten Stoffs in 1000 g Lö- sungsmittel.
Reset	Wiederherstellen eines Ursprungszustands aller Einstellungen eines Messsystems oder einer Messeinrichtung.
Standardlösung	Die Standardlösung ist eine Lösung, deren Messwert per Definition bekannt ist. Sie dient zum Kalibrieren einer Messeinrichtung

# 10 Stichwortverzeichnis

# Α

Abschaltautomatik	13
Akku	
Ladezeit	12
Auslieferzustand	
Systemeinstellungen	42
Turbidimeter	43

# В

Betriebsarten	.20
Buchsenbelegung RS232	.40
Buchsenfeld	8

# D

Datenfilter	36
Datensatz	35
Datum und Uhrzeit	23, 27
Display	8, 26
Displaybeleuchtung	8

# Е

Einschalten	 17
Erstinbetriebnahme	 15

# F

Filter		 	3
Firmw	vare-Update	 59	)

# I

Initialisieren			42
----------------	--	--	----

# Κ

Kalibrieren		30
Kalibrierpunkte und	d Messbereiche	30
Küvette einsetzen		17

# L

Lieferumfan	g	12
Luftblasen	-	20

# Μ

Meldungen	 .22
Menüs (Navigation)	 .21

Messbereichsüberschreitung	29
Messdatensatz	35
Messdatenspeicher	34
Messwertansicht	21

# Ν

Navigation	 21

# R

Reinigen	47
Rücksetzen, Reset	42

# S

Schnittstelle	27
Sensoren anschließen	8
Sicherheit	10
Speicher	25
Speichern	34
Steckernetzgerät	12
Systemeinstellungen	25

# Т

Tasten	 7
Trübung	 28

# 11 Firmware-Update

Allgemein Mit dem Programm "Firmware Update Turb430" können Sie mit Hilfe eines Personal Computers ein Update der Firmware des Turb 430 IR/ T auf die neueste Version durchführen.

> Sie benötigen dafür eine freie serielle Schnittstelle (COM- Anschluss) an Ihrem PC und ein Schnittstellenkabel (siehe Kapitel 8 ZUBEHÖR, OP-TIONEN).



Bevor Sie mit dem Update anfangen, stellen Sie sicher, dass die Batterien voll geladen sind oder betreiben Sie das Turb 430 IR/T an der LabStation oder mit dem Steckernetzgerät. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Turb 430 IR/T beim Update abstürzt.

Programminstallation	Mit dem Installationsprogramm "Turb430_Vx_yy_German.exe" instal-
	lieren Sie das Firmware-Update-Programm auf Ihrem PC.

ProgrammstartStarten Sie das Programm "Firmware Update Turb430" aus dem<br/>Windows-Startmenü im Ordner WTW. Das Programm wählt automa-<br/>tisch die erste freie serielle Schnittstelle (COM-Anschluss) aus. Die ge-<br/>wählte Schnittstelle wird links in der Statusleiste am unteren<br/>Fensterrand angezeigt.

Über das Menü Sprache können Sie die eingestellte Sprache ändern.

Firmware-Update Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Verbinden Sie das Turb 430 IR/T mit der in der Statusleiste angegebenen seriellen Schnittstelle (COM-Anschluss) des PC mit Hilfe eines Schnittstellenkabels AK 540/B.
- 2 Sorgen Sie dafür, dass das Turb 430 IR/T eingeschaltet ist.
- 3 Klicken Sie zum Start des Update-Vorgangs auf die OK-Schaltfläche.
- 4 Folgen Sie im weiteren Verlauf den Anweisungen des Programms.

Während des Programmiervorgangs erscheint eine entsprechende Meldung und eine Fortschrittsanzeige (in %).

Der Programmiervorgang dauert etwa 4 Minuten.

Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Damit ist das Firmware-Update abgeschlossen.

5 Trennen Sie das Gerät vom PC.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Nach Aus-/Einschalten des Geräts können Sie im Startbildschirm prüfen, ob das Gerät die neue Softwareversion übernommen hat.

# Xylem |ˈzīləm|

Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
 ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

#### Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf www.xylem.com.



**Service und Rücksendungen:** Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Am Achalaich 11 82362 Weilheim Germany

 Tel.:
 +49 881 183-325

 Fax:
 +49 881 183-414

 E-Mail
 wtw.rma@xylem.com

 Internet:
 www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH Am Achalaich 11 82362 Weilheim Germany