#### BEDIENUNGSANLEITUNG

ba75975d08 07/2022



# pHotoFlex® pH

LED-FILTERPHOTOMETER MIT pH-FUNKTION



a **xylem** brand

Copyright

© 2022 Xylem Analytics Germany GmbH Printed in Germany.

# Inhaltsverzeichnis

1	Übe	rblick	. 6
	1.1	Allgemeine Merkmale	6
	1.2	Tastenfeld	7
	1.3	Display	9
	1.4	Buchsenfeld	9
	1.5	LabStation (Option)	10
2	Sich	nerheit	11
	2.1	Sicherheitsinformationen	11
		2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung	11
		2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät	11
	~ ~	2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen	11
	2.2	Sicherer Betrieb	12
		2.2.1 Destimmungsgemaber Gebrauch	12
		2.2.3 Unzulässiger Betrieb	12
2	Inho	trichnohmo	12
3	2 1		10
	ა. იი		10
	3.2	3.2.1 Allgemeines	13
		3.2.2 Batterien einlegen/wechseln	15
	3.3	Frstinbetriebnahme	16
4	Bed	ienung	17
4	<b>Bed</b>	ienung	17
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2	ienung	17 17 18
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung	17 17 18 20
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung	17 17 18 20 20
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation	17 17 18 20 20 21
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen	17 17 18 20 20 21 22
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit	17 17 18 20 20 21 22
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht	<b>17</b> 17 18 20 20 21 22 24 26
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         Systemeinstellungen (Menü <i>System</i> )	<b>17</b> 17 18 20 20 21 22 24 26 28
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         4.3.4       Menüübersicht	<b>17</b> 17 18 20 20 21 22 24 26 28 29
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         Systemeinstellungen (Menü System)         4.4.1       Messwertspeicher         4.4.2       Display	<b>17</b> 17 18 20 21 22 24 26 28 29 30
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         Systemeinstellungen (Menü System)         4.4.1       Messwertspeicher         4.4.2       Display         4.4.3       Schnittstelle	<b>17</b> 17 18 20 21 22 24 26 28 29 30 31
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit         einstellen	<b>17</b> 17 18 20 20 21 22 24 26 28 29 30 31 31
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         Systemeinstellungen (Menü System)         4.4.1       Messwertspeicher         4.4.2       Display         4.4.3       Schnittstelle         4.4.4       Datum/Zeit	<b>17</b> 17 18 20 21 22 24 26 28 29 30 31 31 32
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1         Betriebsarten         4.3.2         Navigation         4.3.3         Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4         Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         Systemeinstellungen (Menü System)         4.4.1       Messwertspeicher         4.4.2       Display         4.4.3       Schnittstelle         4.4.4       Datum/Zeit         Photometrie	<b>17</b> 17 18 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 32 32 32
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1         Betriebsarten         4.3.2         Navigation         4.3.3         Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4         Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         Systemeinstellungen (Menü System)         4.4.1       Messwertspeicher         4.4.2       Display         4.4.3       Schnittstelle         4.4.4       Datum/Zeit         Photometrie	<b>17</b> 17 18 20 21 22 24 26 29 30 31 32 32 33 34
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit         einstellen	<b>17</b> 17 18 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 36
4	<b>Bed</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4	ienung         Messgerät einschalten         Küvette einsetzen         Allgemeine Bedienprinzipien         4.3.1       Betriebsarten         4.3.2       Navigation         4.3.3       Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen         4.3.4       Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen         4.3.5       Menüübersicht         Systemeinstellungen (Menü System)         4.4.1       Messwertspeicher         4.4.2       Display         4.4.3       Schnittstelle         4.4.4       Datum/Zeit         Photometrie	<b>17</b> 17 18 20 21 22 24 26 29 30 31 32 33 34 36 38

		4.5.7	Nullabgleich	41
		4.5.8	Programme	43
		4.5.9	Analysentimer	43
		4.5.10	<i>Timer</i>	44
		4.5.11	Messen von verdünnten Proben	44
	4.6	pH-We	rt/Redoxspannung	46
		4.6.1	Allgemeines	46
		4.6.2	pH-Wert messen	47
		4.6.3	Redoxspannung messen	47
		4.6.4	Einstellungen für pH- und Redoxspannungen	48
		4.6.5	Kalibrieren	49
		4.6.6	Durchführung TEC und NIST/DIN-Kalibrierung	52
	4.7	Speiche	ern	56
		4.7.1	Messdatensätze speichern	56
		4.7.2	Messdatensätze filtern	57
		4.7.3	Messdatensätze anzeigen	58
		4.7.4	Messdatensätze auf die RS232-Schnittstelle	
			ausgeben	59
		4.7.5	Messdatensätze löschen	59
	4.8	Daten ü	ibertragen	59
		4.8.1	Verbindung zu einem PC herstellen	60
		4.8.2	Datenübertragung mit der PC-Software LS Data	61
		4.8.3	Datenübertragung mit dem Excel Add-In	~ 1
		4.0.4		61
		4.8.4	Verbindung zu einem Drucker nerstellen	62
		4.8.5	Koniiguration für die Datenubertragung an ein	60
		196	Datan an ainan Druckar adar ain Tarminalprogramm	03
		4.0.0	übertragen	63
		487	Beispiele für übertragene Daten (Drucker	00
			Terminalprogramm)	64
	10	Rückso	itzen (Beset)	66
	<del>т.</del> 0	4 9 1	Systemeinstellungen rücksetzen	66
		492	Einstellungen für die Photometrie rücksetzen	66
		493	Einstellungen für pH rücksetzen	67
	1 10	Goratoi	Informationen	67
	4.10	Coffue		67
	4.11	Soliwar		67
	4.12	Eigene		68
		4.12.1		~~
				69
5	Warl	tung, R	einiqung	72
	5.1	Wartun	a	72
	0.1	5.1.1	Batterien einlegen/wechseln	72
		5.1.2	Akkupack nachrüsten	73
	52	Reiniau	ing	74
	0.2	5 2 1	Reinigen des Küvettenschachts	74
		5.22	Küvetten reinigen	75
		J		. 0

	5.3	Verpackung
6	Was	tun, wenn
	6.1	Allgemeine Fehler
	6.2	Photometrie
	6.3	pH-Wert/Redoxspannung
7	Tech	nnische Daten
	7.1	Allgemeine Daten 80
	7.2	Photometrie
	7.3	pH-Wert/Redoxspannung 82
8	Zube	ehör, Optionen
	8.1	Zubehör
		8.1.1 Verbindungskabel 83
	8.2	Optionale Erweiterungen zum pHotoFlex <sup>®</sup> pH
9	Firm	ware-Update86
10	Ents	orgung
11	Verz	eichnisse
12	Stic	nwortverzeichnis95

# 1 Überblick

#### 1.1 Allgemeine Merkmale

Mit dem kompakten Präzisions-Taschenmessgerät pHotoFlex<sup>®</sup> pH können Sie schnell und zuverlässig folgende Messungen durchführen:

- photometrische Messungen
  - Konzentrationsmessungen (colorimetrische Messungen)
  - Extinktionsmessungen
  - Transmisssionsmessungen
- pH-Messungen.

Das Taschenmessgerät pHotoFlex<sup>®</sup> pH bietet für alle Anwendungsbereiche ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Messsicherheit.

Das bewährte MultiCal<sup>®</sup> Kalibrierverfahren unterstützt Sie beim Kalibrieren für pH-Messungen und die Funktion AutoRead erlaubt präzise pH-Messungen.





Falls Sie weitere Informationen oder Anwendungshinweise benötigen, können Sie bei WTW anfordern:

- Applikationsberichte
- Fibeln
- Sicherheitsdatenblätter.

Informationen zu lieferbarer Literatur erhalten Sie durch den WTW-Katalog oder über Internet.

MENU 7	PRT 8	STO 9
FORM 4	M 5	6
UNIT	CAL/ZERO 2	
	PROG 0	3
Ċ	START	ESC

Tastenfunktionen	— M — 5	Messmodus wählen < <b>M</b> > (langer Tastendruck): – <i>Photometrie</i> – <i>pH &amp; Redox</i> Messgröße innerhalb eines Messmodus wählen < <b>M</b> > (kurzer Tastendruck): – <i>pH &amp; Redox: pH, Redox</i> – <i>Photometrie:</i> <i>Konzentration, Extinktion, % Transmission</i> –
	CAL/ZERO 2	Kalibrieren starten (Messmodus <i>pH &amp; Redox</i> ) Nullabgleich oder Blindwertmessung über das Menü <i>Photometrie</i> \ <i>Abgleich</i> starten (Messmodus <i>Photometrie</i> ) <b><cal zero=""></cal></b>
	PROG 0	Im Messmodus <i>Photometrie</i> : Programm zur Messung der Konzentration auswählen <b><prog></prog></b>

#### 1.2 Tastenfeld

START/ENTER	Menüs öffnen / Eingaben bestätigen / Messung starten < <b>START/ENTER&gt;</b>
MENU 7	Menü <i>Konfiguration</i> aufrufen (hier werden alle Einstellungen vorgenommen) <menu></menu>
FORM 4	Im Messmodus <i>Photometrie</i> , Messgröße <i>Konzentration</i> : zwischen verfügbaren Zitierformen wechseln <b><form></form></b>
UNIT 1	Im Messmodus <i>Photometrie</i> , Messgröße <i>Konzentration</i> : zwischen verfügbaren Einheiten wechseln <b><unit></unit></b>
<b>ት</b>	Messgerät ein-/ausschalten < <b>EIN/AUS</b> >
PRT 8	Bildschirminhalt auf RS232-Schnittstelle ausgeben (z. B. drucken) <b><prt></prt></b>
STO 9	Menü <i>Speichern</i> öffnen: <b><sto></sto></b> Schnellspeichern: 2 x <b><sto></sto></b>
6 <b>X</b>	Menüpunkte oder Auswahl markieren Werte einstellen <▲ >, <▼ >
ESC	In die nächsthöhere Menüebene wechseln / Eingaben abbrechen <b><esc></esc></b>



Zahleneingabe mit dem Ziffernblock (siehe ZAHLENEINGABE MIT DEM ZIFFERNBLOCK, Seite 22).

#### 1.3 Display

Das grafische Display zeigt in der Messwertansicht alle Informationen zur aktuellen Messung an. Die Beleuchtung ermöglicht das Ablesen auch bei Dunkelheit.

#### Beispiel



#### 1.4 Buchsenfeld



#### 1.5 LabStation (Option)

Mit der als Zubehör erhältlichen LabStation können Sie das pHotoFlex<sup>®</sup> pH komfortabel im Labor benutzen (siehe Bedienungsanleitung LabStation). Im Laborbetrieb mit der LabStation können Sie folgende Zusatzfunktionen nutzen:

- Bei photometrischen Messungen bleibt die Nullmessung auch nach Ausund wieder Einschalten des pHotoFlex<sup>®</sup> pH erhalten
- Sie können einen Barcodeleser zum vereinfachten Aufruf von Programmen anschließen
- Sie können die mitgelieferte Software LSdata zur einfachen Eingabe von eigenen Programmen benutzen
- Betrieb mit Steckernetzgerät und Akkupack (im Lieferumfang der LabStation enthalten). Der Akkupack im pHotoFlex<sup>®</sup> pH wird automatisch geladen, sobald das Gerät in die LabStation gesteckt wird.

## 2 Sicherheit

#### 2.1 Sicherheitsinformationen

#### 2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Messgeräts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Messgerät vertraut, bevor sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:



#### WARNUNG

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren (irreversiblen) Verletzungen oder Tod führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.



#### VORSICHT

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

#### HINWEIS

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.'

#### 2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Messgerät und im Batteriefach. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

#### 2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messystem arbeiten:

- Bedienungsanleitungen zu weiterem Zubehör
- Sicherheitsdatenblätter zu Testreagenzien, wenn wenn Sie mit photometrischen Testsätzen arbeiten.
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Pufferlösungen, Elektrolytlösungen, usw.)

#### 2.2 Sicherer Betrieb



VORSICHT Gefahr von Augenschäden durch sichtbare und unsichtbare LED-Strahlung. Im Küvettenschacht des pHotoFlex<sup>®</sup> pH befinden sich Licht emittierende Dioden (LED) der Klasse 1M. Die Strahlung nicht mit optischen Instrumenten betrachten. Bei normalem, bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Gefährdung ausgeschlossen.

#### 2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Messgerätes besteht ausschließlich in der Ausführung folgender Messungen in einer Laborumgebung:

- Analyse von Inhaltsstoffen in Wasser und wässrigen Lösungen mit Rund-Küvetten
- Konzentrationsmessung
- Extinktions- und Transmissionsmessung

Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN).

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

#### 2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Messgerät darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden.
- Das Messgerät darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Messgerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Messgerät darf nur geöffnet werden, wenn dies in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich beschrieben ist (Beispiel: Einlegen von Batterien)

#### 2.2.3 Unzulässiger Betrieb

Das Messgerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- Iängere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN)

### 3 Inbetriebnahme

#### 3.1 Lieferumfang

- Taschenmessgerät pHotoFlex<sup>®</sup> pH
- 4 Batterien 1,5 V Typ AA (im Batteriefach)
- 1 Leerküvette 16 mm
- 2 Leerküvetten 28 mm
- Mikrofasertuch zur Reinigung des Geräts
- Kompaktbedienungsanleitung
- Tastenübersicht / Verfügbare Programme
- CD-ROM mit
  - ausführlicher Bedienungsanleitung
  - Analysen-Handbuch Photometrie mit Analysenvorschriften
  - Software, um eigene Methoden zu programmieren
- Optional: LabStation mit PC-Software LSdata, Akkupack und universellem Steckernetzgerät
- Optional: Akkupack



Die optionalen Teile des Lieferumfangs sind als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 8.1).

#### 3.2 Energieversorgung

#### 3.2.1 Allgemeines

Sie können das Messgerät wahlweise mit Batterien, mit Akkupack oder mit einem Steckernetzgerät betreiben. Das Steckernetzgerät versorgt das Messgerät mit Kleinspannung (9 V DC). Gleichzeitig wird der Akkupack geladen. Der Akkupack wird auch dann geladen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Die Anzeige *LoBat* erscheint, wenn die Batterien oder der Akkupack weitgehend entladen ist.

Ladezeit des Akkupacks ca. 36 Stunden.



#### VORSICHT

Verwenden Sie nur Original-Steckernetzgeräte. Die Netzspannung am Einsatzort muss innerhalb des Eingangs-Spannungsbereichs des Original-Steckernetzgeräts liegen (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN). Steckernetzgerät anschließen (optional)



Vermeiden Sie eine Tiefentladung des Akkupacks. Wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten, sollten Sie den Akkupack alle 6 Monate laden.

**Abschaltautomatik** Zur Schonung der Batterien bzw. des Akkupacks besitzt das Gerät eine automatische Abschaltfunktion (siehe Abschnitt 4.4).

Displaybeleuch-<br/>tungBei Betrieb mit Batterien oder Akkupack schaltet das Messgerät die Display-<br/>beleuchtung automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang kein Tastendruck er-<br/>folgt. Die Beleuchtung schaltet beim nächsten Tastendruck wieder ein. Die<br/>Displaybeleuchtung ist auch ganz abschaltbar (siehe Abschnitt 4.4.2).



Steckernetzgerät und Akkupack sind als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 8.1).



- 1 Gegebenenfalls den Euro-Stecker (1) am Steckernetzgerät (2) durch den länderspezifischen Stecker passend für Ihr Land austauschen.
- 2 Stecker (3) in die Buchse (4) des Messgeräts stecken.
- 3 Steckernetzgerät an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen.

#### 3.2.2 Batterien einlegen/wechseln

#### HINWEIS

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien.

Die ± - Angaben im Batteriefach müssen mit den Angaben auf der Batterie übereinstimmen.



- 1 Batteriefach öffnen:
  - Die zwei Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen,
  - Den Batteriefachdeckel (2) abheben.
- 2 Gegebenenfalls vier alte Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- 3 Vier Batterien (3) in das Batteriefach einlegen.
- 4 Batteriefach schließen und mit den Schrauben befestigen.

#### 3.3 Erstinbetriebnahme

Führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

- Für
  - Batteriebetrieb: Batterien einlegen (siehe Abschnitt 3.2.2)
  - Betrieb mit Akku: Akkupack einsetzen (siehe Abschnitt 5.1.2)
  - Netzbetrieb und Aufladen des Akkupacks: Steckernetzgerät anschließen (siehe Abschnitt 3.2)
  - Betrieb mit LabStation und Akkupack: Akkupack einsetzen, LabStation anschließen und Gerät in die LabStation einsetzen (siehe Bedienungsanleitung LabStation)
- Messgerät einschalten (siehe Abschnitt 4.1)
- Gegebenenfalls Sprache einstellen (siehe Abschnitt 4.3.3)
- Gegebenenfalls Datum und Uhrzeit einstellen (siehe Abschnitt 4.3.4)



Wenn Sie Sprache, Datum und Uhrzeit anhand der angegebenen Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung einstellen, werden Sie schnell mit der einfachen Bedienung des pHotoFlex<sup>®</sup> pH vertraut.

#### 4 Bedienung

#### 4.1 Messgerät einschalten

#### Einschalten

Taste **<ON/OFF>** drücken.

Für 30 Sekunden erscheint das Menü *Start* mit einer Auswahl der Messmodi. Der zuletzt gewählte Messmodus ist markiert.

Die Statuszeile zeigt die Gerätebezeichnung und die Versionsnummer der Software.

Start
Photometrie
pH & Redox
I pHotoFlex V 0.24

Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den zuletzt benutzten Messmodus und die zuletzt benutzte Messgröße. Die Messwertansicht erscheint (hier z. B. Messmodus *Photometrie*).

Ρ	Photometrie \ Konzentration		
i	Programm wählen mit <prog></prog>		
	01.02.05 15:12		

Mit **<M>** (lang drücken) wechseln Sie den Messmodus. Mit **<M>** (kurz drücken) wechseln Sie zwischen verschiedenen Messgrößen im gewählten Messmodus.

Ausschalten Taste <ON/OFF> drücken.

Abschaltautomatik Zur Schonung der Batterien bzw. des Akkupacks besitzt das Gerät eine automatische Abschaltfunktion (siehe Abschnitt 4.4). Die Abschaltautomatik schaltet das Messgerät ab, wenn über einen einstellbaren Zeitraum keine Taste betätigt wurde.

Die Abschaltautomatik ist nicht aktiv

- bei Versorgung über das Steckernetzgerät (optional),
- bei Versorgung über die LabStation (optional)
- bei laufender Funktion *Timer* oder *Analysentimer*.

Displaybeleuchtung bei Batteriebetrieb und Akkubetrieb Bei Batterie- oder Akkubetrieb schaltet das Messgerät die Displaybeleuchtung automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang kein Tastendruck erfolgt. Die Beleuchtung schaltet beim nächsten Tastendruck wieder ein.

#### 4.2 Küvette einsetzen

Um Küvetten in das pHotoFlex<sup>®</sup> pH einsetzen zu können, muss der Küvettenschacht zur Aufnahme einer Küvette vorbereitet werden.

- 1 Staubschutzdeckel (1) nach oben schieben. Der Küvettenschacht für 28 mm-Küvetten ist geöffnet.
  - 28 mm-Küvette einsetzen (siehe unten)
  - 16 mm-Küvette einsetzen (siehe Seite 18)



28 mm-Küvette einsetzen

2 Küvette einsetzen, bis sie am Boden aufsetzt. Die Küvette ist messbereit.



16 mm-Küvette einsetzen

1

Klapp-Küvettenschacht (2) senkrecht aufrichten, bis er einrastet.



2 Höhenadapter (3) nach oben ziehen. Der Küvettenschacht ist verlängert.



3 Fremdlichtklappe (4) des Küvettenschachts aufklappen.



- 4 16 mm-Küvette einsetzen (Markierung zeigt nach vorne), bis sie am Boden aufsetzt.
- 5 Fremdlichtklappe (4) schließen. Die Küvette ist messbereit.



Die Küvette muss für optimale Messergebnisse immer von der Fremdlichtklappe bedeckt sein. Anderenfalls kann Fremdlicht das Messergebnis verfälschen.

#### 4.3 Allgemeine Bedienprinzipien

In diesem Abschnitt erhalten Sie grundlegende Informationen zur Bedienung des pHotoFlex $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$  pH.

BedienelementeEinen Überblick über die Bedienelemente und das Display finden Sie in<br/>Abschnitt 1.2 und Abschnitt 1.3.

Betriebsarten<br/>NavigationEinen Überblick über die Betriebsarten des pHotoFlex<sup>®</sup> pH und die Navigati-<br/>on durch Menüs und Funktionen finden Sie in Abschnitt 4.3.1 und<br/>Abschnitt 4.3.2.

#### 4.3.1 Betriebsarten

Es gibt folgende Betriebsarten:

 <u>Messen</u> Das Display zeigt Messdaten in der Messwertansicht
 Kalibrieren

Das Display zeigt einen Kalibrierablauf mit Kalibrierinformationen, oder einen Ablauf zur Erstellung eines <u>Nullabgleich</u>s

Datenübertragung

Das Messgerät überträgt Messdatensätze oder Kalibrierprotokolle an die serielle Schnittstelle

• Konfiguration

Das Display zeigt ein Menü mit weiteren Menüs, Einstellungen und Funktionen

#### 4.3.2 Navigation

#### Messwertansicht

In der Messwertansicht

- wählen Sie mit **<M>** (lang drücken) einen Messmodus aus
- wählen Sie mit <M> (kurz drücken) eine Messgröße im aktiven Messmodus (z. B. pH <-> mV)
- öffnen Sie mit <MENU> das Menü
- wechseln Sie mit **<ESC>** in das übergeordnete Menü Start.

# Menüs und<br/>DialogeDie Menüs für Einstellungen sowie Dialoge in Abläufen enthalten weitere Un-<br/>terelemente. Die Auswahl erfolgt mit den Tasten <▲> <▼>.<br/>Die aktuelle Auswahl ist jeweils invers dargestellt.

• <u>Menüs</u>

Der Name des Menüs erscheint am oberen Rand des Rahmens. Menüs werden durch Bestätigen mit **<START·ENTER>** geöffnet. Beispiel:

— Konfiguration	
Photometrie	
pH & Redox	
System	
Info	

• Einstellungen

Einstellungen sind durch einen Doppelpunkt gekennzeichnet. Die aktuelle Einstellung erscheint am rechten Rand. Mit **START·ENTER>** wird die Auswahl der möglichen Einstellungen geöffnet. Anschließend kann die Einstellung mit **<▲> <▼>** und **START·ENTER>** geändert werden. Beispiel:

System	
Sprache:	Deutsch
Tastaturton:	Aus
Beleuchtung:	Ein
Kontrasť:	48 %
Temperatureinheit:	°C
Abschaltzeit:	30 min

• Funktionen

Funktionen sind durch den Namen der Funktion gekennzeichnet. Sie werden durch Bestätigen mit **START·ENTER>** sofort ausgeführt. Beispiel: Funktion *Kalibrierprotokoll* anzeigen (im Menü *pH & Redox / Kalibrierung*).

— pH & Redox	
Kalibrierprotokoll	
Kaltyp:	AutoCal TEC
Kalibrierintervall:	007 d
Einheit für Steigung:	mV/pH
i 2.00 4.01 7.00 10.0	01

Meldungen

Informationen oder Handlungshinweise sind durch das Symbol i gekennzeichnet. Sie können nicht ausgewählt werden. Beispiel:





Die Prinzipien der Navigation werden in den beiden folgenden Abschnitten anhand von Beispielen dargestellt:

- Sprache einstellen (Abschnitt 4.3.3)
- Datum und Uhrzeit einstellen (Abschnitt 4.3.4).

#### Zahleneingabe mit dem Ziffernblock

Tasten mit zusätzlich aufgedruckten Zeichen (orange) sind doppelt belegt. In Eingabefeldern können Sie mit dem orangen Ziffernblock Ziffern direkt eingeben (z. B. Datum und Uhrzeit). Die Eingabe einer Zahl schließen Sie mit der Taste **START·ENTER>** ab.

Bei Eingabe von Zahlenwerten mit Dezimaltrennzeichen (z. B. Trübungs-Sollwerte) wird beim ersten Drücken von **START·ENTER>** das Dezimaltrennzeichen gesetzt. Beim zweiten Drücken von **START·ENTER>** wird die Eingabe des Zahlenwerts abgeschlossen. Der Zahlenwert wird immer mit Nachkommastellen angezeigt und gegebenenfalls gerundet.

#### 4.3.3 Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen



Im folgenden Beispiel ist die Spracheinstellung in Landessprache beschrieben. Bei Auslieferung ist im pHotoFlex<sup>®</sup> pH als Sprache Englisch eingestellt. Die Einstellung der Sprache erfolgt bei Erstinbetriebnahme im Menü *Configuration / System / Language.* 

- In der Messwertansicht:
   Mit <MENU> das Menü Konfiguration öffnen.
   Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Konfiguration.
- 2 Mit **<**▲**> <**▼**>** das Menü *System* markieren. Die aktuelle Auswahl ist invers dargestellt.
- 3 Mit **<START·ENTER>** das Menü System öffnen.

System	
Sprache:	Deutsch
Speichern	
Display	
Rücksetzen	
Schnittstelle	
Weiter	

- 4 Mit <▲> <▼> das Menü Sprache markieren.
   Die aktuelle Auswahl ist invers dargestellt.
- 5 Mit **START·ENTER>** die Einstellung der Sprache öffnen.

System	
Sprache:	Deutsch
Speichern	
Display	
Rücksetzen	
Schnittstelle	
Weiter	

- 6 Mit  $\langle A \rangle \langle \nabla \rangle$  die gewünschte Sprache auswählen.
- 7 Mit **START·ENTER>** die Einstellung bestätigen. Die Einstellung ist aktiv. Das Menü wird in der gewählten Sprache angezeigt.
- 8 Mit **<ESC>** in das übergeordnete Menü wechseln, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

oder

Mit **<M>** (kurz drücken) in die Messwertansicht wechseln. Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Messen.

#### 4.3.4 Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen

Das Messgerät besitzt eine Uhr mit Datumsfunktion. Datum und Uhrzeit sind in der Statuszeile der Messwertansicht eingeblendet. Beim Speichern von Messwerten und beim Kalibrieren werden Datum und aktuelle Uhrzeit automatisch mitgespeichert.

Die Eingabe von Zahlen erfolgt allgemein über den Ziffernblock.

Die richtige Einstellung von Datum und Uhrzeit und Datumsformat ist für folgende Funktionen und Anzeigen wichtig:

- Aktuelle Uhrzeit und Datum
- Kalibrierdatum
- Identifikation gespeicherter Messwerte.

Prüfen Sie deshalb die Uhrzeit in regelmäßigen Abständen.



Datum und Uhrzeit werden nach einem Abfall der Versorgungsspannung (leere Batterien, leeres Akkupack) auf den 01.01.2003 00:00 Uhr zurückgesetzt.

Datum, Uhrzeit und Datumsformat einstellen Das Datumsformat kann von der Anzeige Tag, Monat, Jahr (*TT.MM.JJ*) auf Monat, Tag, Jahr (*MM/TT/JJ* oder *MM.TT.JJ*) umgestellt werden.

1 In der Messwertansicht:

Mit **<MENU>** das Menü *Konfiguration* öffnen.

Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Konfiguration.

2 Mit <▲> <▼> und <START·ENTER> das Menü System / Weiter ... / Datum/Zeit auswählen und bestätigen.

Datum/Zeit	
Zeit:	14:53:40
Datum:	30.10.03
Datumsformať.	TT.MM.JJ

3 Mit **<**▲> **<**▼> und **<START·ENTER>** das Menü *Zeit* auswählen und bestätigen.

Es öffnet sich ein Display zur Zifferneingabe mit dem Ziffernblock.



4 Mit dem Ziffernblock die Uhrzeit eingeben.Die Ziffer, die geändert wird, ist unterstrichen dargestellt.



Bei Falscheingaben ist ein Abbruch mit **<ESC>** möglich. Nach einem Abbruch mit **<ESC>** ist eine erneute Eingabe aller Ziffern möglich. Die neuen Ziffern werden erst durch Bestätigung mit **<START·ENTER>** übernommen.

- 5 Mit **<START·ENTER>** die Einstellung bestätigen. Die Zeit ist eingestellt.
- 6 Gegebenenfalls das aktuelle *Datum* einstellen. Die Einstellung erfolgt in gleicher Weise wie die Einstellung der Uhrzeit.
- 7 Gegebenenfalls das Datumsformat ändern.
- 8 Mit **<ESC>** in das übergeordnete Menü wechseln, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

oder

Mit **<M>** (kurz drücken) in die Messwertansicht wechseln. Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Messen.

Photometrie	Messgröße	Konzentration			
		% Transmission			
		Extinktion			
	Programme	-			
	Verdünnung				
	Analysentimer	Ein			
		Aus			
	Rücksetzen				
pH & Redox	Messgröße	рН			
		Redox			
	Kalibrierung Kalibrierprotokoll				
		Kaltyp	TEC NIST/DIN		
		Kalibrierintervall	1 999 d		
		Einheit für Stei- gung	mV/pH %		
	Man. Temperatur	-20 +130 °C			
	Temperatureinheit	°C, °F			
	Rücksetzen				

#### 4.3.5 Menüübersicht

Timer

(Fortsetzung nächste Seite)

System

Sprache Deutsch			
	English		
	Français		
	Español		
Messwertspeicher	Anzeigen		
	Ausgabe RS232		
	Datenfilter	Filter	
		ID	
		PROG	
		Datum	
	Löschen		
	i 4 von 1000 belegt		
	i Filter. Kein Filter		
Display	Beleuchtung	Auto aus	
		Ein	
		Aus	
	Kontrast	0 100 %	
	Helligkeit	0 100 %	
Rücksetzen			
Schnittstelle	Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	
	Ausgabeformat	ASCII	
		CSV	
Weiter /	Zeit	hh:mm:ss	
Datum/Zeit	Datum		
	Datumsformat	TT.MM.JJ	
		MM.TT.JJ	
		MM/TT/JJ	
Weiter / Abschaltzeit	10, 20, 30, 40, 50 min, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24 h		
Weiter /	Ein		
Tastaturton	Aus		

Info

#### 4.4 Systemeinstellungen (Menü System)

Folgende Geräteeigenschaften und allgemeinen Funktionen finden Sie im Menü *Konfiguration / System*:

- Spracheinstellung (*Sprache*)
- Speicher- und Datenbankfunktionen (*Speichern*)
- Displayeinstellungen (*Display*)
- Grundeinstellungen wiederherstellen (*Rücksetzen*)
- Schnittstelle für PC/Drucker konfigurieren (Schnittstelle)
- Datum/Uhrzeit einstellen (Datum/Zeit)
- Abschaltzeit einstellen (Abschaltzeit)
- Tastaturton einstellen (*Tastaturton*)

# Einstellungen/<br/>FunktionenDie Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System.In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste <MENU>.

Menüpunkt Einstellung		Erläuterung	
Sprache	Deutsch English Français Español	Sprache auswählen (siehe Abschnitt 4.3.3)	
Speichern	Anzeigen Ausgabe RS232 Datenfilter Löschen	Speicher- und Datenbankfunkti- onen (siehe Abschnitt 4.7.2)	
Display	Beleuchtung Kontrast Helligkeit	Displaybeleuchtung ein-/aus- schalten (siehe Abschnitt 4.4.2)	
Rücksetzen -		Setzt die Systemeinstellungen auf den Auslieferzustand zu- rück (siehe Abschnitt 4.9.1)	
Schnittstelle	Baudrate Ausgabeformat	Baudrate der Datenschnittstelle (siehe Abschnitt 4.4.3)	
Weiter / Datum/Zeit	Zeit Datum Datumsformat	Uhrzeit- und Datumseinstellun- gen (siehe Abschnitt 4.3.4)	

Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
Weiter / Abschaltzeit	10, 20, 30, 40, 50 min, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24 h	Die Abschaltautomatik schaltet das Messgerät aus, wenn für eine festgelegte Zeit ( <i>Abschalt- zeit</i> ) keine Eingabe erfolgt. Da- durch werden die Batterien bzw. der Akkupack geschont.
Weiter / Tastaturton	Ein Aus	Signalton bei Tastendruck ein-/ ausschalten

#### 4.4.1 Messwertspeicher

Im Menü *Messwertspeicher* finden Sie Funktionen zur Darstellung und Bearbeitung der gespeicherten Messdatensätze:

- Messdatensätze am Display anzeigen (Anzeigen)
- Messdatensätze auf die Schnittstelle RS232 ausgeben (Ausgabe RS232)
- Filterregeln für die gespeicherten Messdatensätze festlegen (Datenfilter)
- Alle gespeicherten Messdatensätze löschen (Löschen)
- Information über die Zahl der belegten Speicherplätze

Die Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher. In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste **<MENU>**.

Einstellungen/ Funktionen	Menüpunkt	Einstellung/ Funktion	Erläuterung
	Anzeigen	-	Zeigt alle Messdatensätze, die den Filter- einstellungen entsprechen, seitenweise an. Weitere Optionen:
			<ul> <li>Mit &lt;▲&gt; &lt;♥&gt; blättern Sie durch die Datensätze.</li> </ul>
			<ul> <li>Mit <prt> geben Sie den angezeigten Datensatz auf die Schnittstelle aus.</prt></li> </ul>
			• Mit <b><esc></esc></b> verlassen Sie die Anzeige.
	Ausgabe RS232	-	Gibt alle Messdatensätze, die den Filter- einstellungen entsprechen, auf die Schnittstelle aus. Die Ausgabe erfolgt sor- tiert nach Datum und Uhrzeit. Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Zum vorzeitigen Abbrechen <b><esc></esc></b> drü- cken.

Menüpunkt	Einstellung/ Funktion	Erläuterung
Datenfilter	siehe Abschnitt 4. 7.2	Erlaubt das Setzen von Filterkriterien für die Anzeige der Datensätze und deren Ausgabe auf die Schnittstelle.
Löschen	-	Löscht den gesamten Inhalt des Messda- tenspeichers, unabhängig von den Filter- einstellungen.
		Hinweis: Alle Kalibrierdaten bleiben bei dieser Akti- on erhalten.

Alle Details zu den Themen Speichern und gespeicherte Daten finden Sie in Abschnitt 4.7.2.

#### 4.4.2 Display

Im Menü *Konfiguration | System | Display* stellen Sie Displayeigenschaften ein:

- Displaybeleuchtung ein-/ausschalten (Beleuchtung)
- Displaykontrast (Kontrast)

Die Einstellungen finden Sie im Menü *Konfiguration | System | Display.* In das Menü *Konfiguration* gelangen Sie mit der Taste **<MENU>**.

Einstellungen	Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
	Beleuchtung	Auto aus	die Displaybeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn 30 Sekunden keine Bedienung über eine Taste erfolgt ist.
		Ein Aus	Displaybeleuchtung permanent ein-/ausschalten (siehe Abschnitt 4.5.9)
	Kontrast	0 100 %	Displaykontrast verändern
	Helligkeit	0 100 %	Displayhelligkeit verändern

#### 4.4.3 Schnittstelle

Im Menü Schnittstelle stellen Sie die Eigenschaften der Schnittstelle ein:

- Übertragungsgeschwindigkeit (*Baudrate*)
- Ausgabeformat (*Ausgabeformat*)

Die Einstellungen finden Sie im Menü *Konfiguration | System | Schnittstelle*. In das Menü *Konfiguration* gelangen Sie mit der Taste **<MENU>**.

Einstellungen	Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
	Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	Baudrate der Datenschnittstelle
	Ausgabeformat	ASCII CSV	Ausgabeformat für die Datenübertragung. Details siehe Abschnitt 4.8

#### 4.4.4 Datum/Zeit

Im Menü *Konfiguration | System | Weiter ... | Datum/Zeit* stellen Sie die Systemuhr ein:

- Aktuelle Uhrzeit (Zeit)
- Aktuelles Datum (Datum)
- Format der Datumsanzeige (Datumsformat)

Die Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System / Weiter ... / Datum/Zeit.

In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste <MENU>.

Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
Zeit	hh:mm:ss	Uhrzeit mit Zifferntasten eingeben
Datum		Datum mit Zifferntasten eingeben
Datumsformat	TT.MM.JJ	Uhrzeit- und Datumseinstellungen.
	MM.TT.JJ	
	MM/TT/JJ	
	<b>Menüpunkt</b> Zeit Datum Datumsformat	MenüpunktEinstellungZeithh:mm:ssDatumDatumsformatTT.MM.JJMM.TT.JJMM/TT/JJ

#### 4.5 Photometrie

#### 4.5.1 Allgemeines

Photometrische Messungen dienen der Bestimmung von chemischen Stoffen in flüssigen Proben. Für diese Bestimmung muss der gesuchte Stoff in einer zur photometrischen Messung geeigneten Form vorliegen. Gleichzeitig müssen mögliche Störfaktoren ausgeschlossen sein.

Um den zu bestimmenden Stoff in die zur Messung geeignete Form zu bringen und gleichzeitig Störfaktoren auszuschließen, ist vor einer Messung eine Vorbehandlung der Probe nötig.

Diese ist in der Analysenvorschrift beschrieben.

Dies kann in einem einfachen Fall darin bestehen, einen Feststoff aufzulösen, z. B. in Wasser, kann aber auch chemische Umwandlungen, z. B. einen Aufschluss, beinhalten.

Die in der Analysenvorschrift benötigten Chemikalien sind als Testsätze erhältlich.



Geeignete Analysenvorschriften für Testsätze finden Sie im Analysen-Handbuch Photometrie (auf CD-Rom). Dort finden Sie auch weitere Hinweise zum Umgang mit Chemikalien und zum Vorgehen bei der Anwendung der Analysenvorschriften.

Im pHotoFlex<sup>®</sup> pH sind Methoden und die zugehörigen Methodendaten für viele Testsätze als <u>Programme</u> abgespeichert. Jedem Programm ist eine Programmnummer zugeordnet.

Durch Eingabe der Programmnummer, bzw. durch Einlesen der Programmnummer mit Hilfe eines Barcodelesers, werden die gespeicherten Methodendaten geladen.

Eine Übersicht über die verfügbaren Methoden können Sie im Analysen-Handbuch Photometrie nachschlagen und am Display des pHotoFlex<sup>®</sup> pH anzeigen lassen (siehe Abschnitt 4.5.8).

Mit dem pHotoFlex<sup>®</sup> pH können Sie folgende Messgrößen messen:

- Konzentration [mg/l]
- % Transmission []
- Extinktion []

Vorbereitende Führen Sie folgende vorbereitenden Tätigkeiten durch, wenn Sie messen Tätigkeiten

möchten:

- Küvetten vor der Befüllung mit Probe und gegebenenfalls auch vor der Messung äußerlich reinigen (siehe Abschnitt 5.2.2).
   Küvetten müssen absolut sauber und kratzerfrei sein.
- 2 pHotoFlex<sup>®</sup> pH zum Messen auf eine waagerechte Fläche stellen.

#### 4.5.2 Einstellungen für photometrische Bestimmungen

Für photometrische Messungen sind im Menü *Konfiguration | Photometrie* folgende Einstellungen möglich:

- Messgröße einstellen
- Liste aller Programme anzeigen
- Verdünnungsfaktor einstellen
- Analysentimer ein-/ausschalten
- Rücksetzen der Einstellungen für photometrische Bestimmungen

Die Einstellungen finden Sie im Menü *Konfiguration | Photometrie.* In das Menü *Konfiguration* gelangen Sie mit der Taste **<MENU>**.

Einstellungen	Menüpunkt	Einstellung	Erläuterung
	Messgröße	Konzentration % Transmission Extinktion	Messgrößen im Messmodus Photometrie
	Programme		Anzeigen aller Programme mit den zugehörigen Programmda- ten (siehe Abschnitt 4.5.8).
	Verdünnung		Verdünnungsfaktor einstellen (siehe Abschnitt 4.5.11)
	Analysentimer	Ein Aus	Ein- oder Ausschalten des Ana- lysentimers (siehe Abschnitt 4.5.9)
	Rücksetzen		Alle Einstellungen für den Mess- modus <i>Photometrie</i> rücksetzen (siehe Abschnitt 4.9.3)

NH4-N

0.20 - 6.51 mg/ 01.02.05 15:12

#### 4.5.3 Konzentration messen

- 1 Die Taste **<M>** (lang drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis der Messmodus *Photometrie* ausgewählt ist.
- 2 Die Taste **<M>** (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *Konzentration* ausgewählt ist.

Erste Konzentrationsmessung mit dem pHotoFlex<sup>®</sup> pH

Zweite und alle weiteren Konzentrationsmessungen

Photometrie \ Konzentration	Photometrie \ Konzentration
i Programm wählen mit <prog></prog>	i Programm wählen mit <prog> oder mit ▲ ▼ 83: A6/25 MC 16 mm 0.20 - 0</prog>
01.02.05 15:12	01.02.



Ab der zweiten Konzentrationsmessung werden hier automatisch die Daten des zuletzt benutzen Programms angezeigt. Mit  $\langle A \rangle \langle \nabla \rangle$  wechseln Sie schnell zwischen den letzten zehn benutzen Programmen.

Zur Auswahl eines Programms können Sie alternativ auch die Programmnummer einer Analysenvorschrift mit einem Barcodeleser einlesen (siehe Abschnitt 8.2). Der folgende Schritt 3 entfällt. Sie können direkt mit der Messung beginnen.

Die Programmnummer des Tests finden Sie in der Analysenvorschrift, auf der Liste der verfügbaren Programme und bei einigen Tests auf der Verpackung des Tests (unter dem Barcode).

3 Mit **<PROG>** das Display *Programm-Nummer* öffnen, mit den Zifferntasten die gewünschte Programmnummer eingeben und mit **<START·ENTER>** bestätigen.

oder (ab der zweiten Konzentrationsmessung):

Mit  $\langle A \rangle \langle \nabla \rangle$  ein Programm aus den letzten zehn Programmen auswählen. Die Programmdaten werden angezeigt.



Ist eine Programmnummer gewählt, für die ein gemessener Blindwert nötigt ist, führt das Menü automatisch über die Blindwertmessung.

Photometrie \ Konzentration		
i Probe stecken		
i Messung auslösen		
mit <start></start>		
83: A6/25 MC	NH4-N	
16 mm	0.20 - 6.51 mg/l	
	01.02.05 15:12	

- 4 Küvette stecken (siehe Abschnitt 4.2).
- 5 Mit **<START·ENTER>** die Messung auslösen.
   Die Messung wird gestartet. Das Ergebnis wird angezeigt.



Anzeigen bei Über- oder Unter- schreiten des Messbereichs	Anzeige	Bedeutung
	"< [Messbereichsuntergrenze]" anstelle des Messwerts	Messbereich unterschritten. <u>Abhilfe:</u> Test mit niedrigerem Messbe- reich wählen
	"> [Messbereichsobergrenze]" anstelle des Messwerts	Messbereich überschritten. <u>Abhilfe:</u> Test mit höherem Messbereich wählen oder Probe verdünnen
	Orientierungswert	Dieser Wert dient als Anhaltspunkt für die Auswahl eines geeigneten Tests bzw. Verdünnungsverhältnisses.
		Ist eine Auswertung des Mess-signals nicht mehr möglich (Intensität zu hoch oder zu niedrig), erscheinen vier Balken ("").

Beispiele:





Der Orientierungswert kann mit einer hohen Ungenauigkeit behaftet sein und sollte nicht als Messwert herangezogen werden!

#### 4.5.4 Blindwert (Reagenzienblindwert)

Jede Konzentrationsmessung benötigt einen Blindwert.

Für einen Teil der Programme (Methoden) zur Konzentrationsmessung sind Blindwerte bereits im Messgerät gespeichert. Diese werden automatisch verwendet. Für alle anderen Programme ist vor der ersten Messung eine eigene Blindwertbestimmung erforderlich.

Jeder gespeicherte Reagenzienblindwert kann durch eine eigene Blindwertbestimmung ersetzt werden.



Weitere Informationen zu Blindwerten finden Sie im Analysen-Handbuch Photometrie. In den Analysenvorschriften finden Sie eine Tabelle mit den Programmen und erforderlichen Blindwerten.

Ein Blindwert wird immer für das gerade aufgerufene Programm gespeichert. Er bleibt solange erhalten, bis er gelöscht (Menüpunkt *Blindwert löschen*) oder überschrieben wird.

Die Funktion *Rücksetzen* löscht alle selbst gemessenen Blindwerte und stellt die werkseitig gespeicherten Blindwerte wieder her.

Ist für ein Programm ein selbst gemessener Blindwert gespeichert, wird dieser Blindwert zur Ermittlung des Messwerts herangezogen. Die Verwendung
des selbst gemessenen Blindwerts wird dokumentiert und auch in der Messwertansicht angezeigt.

#### **Blindwert messen**

- 1 Die Taste **<M>** (lang drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis der Messmodus *Photometrie* ausgewählt ist.
- 2 Die Taste **<M>** (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *Konzentration* ausgewählt ist.
- 3 Gegebenenfalls mit **<PROG>** ein Programm auswählen.



Die folgende Messung des Blindwerts gilt nur für das ausgewählte Programm. Ist kein Programm ausgewählt, erhalten Sie am Display die Information i *Kein Programm ausgewählt!*.

4 Mit **<CAL>** das Menü Abgleichsmessungen öffnen.



5 Mit **<**▲**> <**▼**>** und **<START·ENTER>** die Funktion *Blindwert messen* auswählen und starten.

Die menügeführte Blindwertmessung beginnt. Folgen Sie den Anweisungen am Display.

	Blindwert messen
i	83: A6/25 MC
i	<i>Küvette</i> = 16 mm
i	Blindprobe stecken
M	lessung auslösen

6 Küvette mit Blindprobe stecken (siehe Abschnitt 4.2).

7 Mit **<START·ENTER>** die Messung des Blindwerts starten.

Nach der Messung wird das Ergebnis der Blindwertmessung angezeigt und gespeichert.

Als Ergebnis wird i *Blindwertmessung* erfolgreich! oder i *Blindwertmessung* fehlerhaft! angezeigt.



8 Mit **<START·ENTER>** das Ergebnis bestätigen.

Die Blindwertmessung ist abgeschlossen. Das Gerät ist messbereit.

oder:

Mit **<ESC>** das Ergebnis verwerfen.

Anschließend eine neue Blindwertmessung durchführen.

#### 4.5.5 Standardanpassung (Anwenderkalibrierung)

Ein Teil der Programme (Methoden) zur Konzentrationsmessung bietet die Möglichkeit, die im Gerät hinterlegte Kalibrierkurve mit Hilfe der Funktion *Standardanpassung* zu optimieren.

Eine Standardanpassung ist nur gültig, wenn die Abweichung gegenüber der originalen Kalibrierung maximal 30% beträgt.

Eine Standardanpassung wird immer für das gerade aufgerufene Programm gespeichert. Eine Standardanpassung wird nur gelöscht, wenn

- eine neue Standardanpassung durchgeführt wird
- die Standardanpassung manuell gelöscht wird
- das Messgerät auf den Auslieferungszustand rückgesetzt wird (Funktion Rücksetzen)

#### Standardanpas-

sung

- 1 Die Taste **<M>** gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *Konzentration* ausgewählt ist.
- 2 Gegebenenfalls mit **<PROG>** ein Programm auswählen.



Die folgende Messung des Standards gilt nur für das ausgewählte Programm.

3 Mit **<CAL>** das Menü *Photometrie* \ *Abgleich* öffnen.



4 Mit <▲> <▼> und <START·ENTER> das Menü *Standardanpas- sung* öffnen.



Liegen bereits Daten einer Standardanpassung vor, werden die Daten der letzten Standardanpassung angezeigt. Die Daten einer aktiven Standardanpassung können hier auch gelöscht werden.

5 Mit **<**▲**> <**▼**>** und **<START·ENTER>** die Funktion *Standard messen* auswählen und starten.

Die menügeführte Standardanpassung beginnt. Folgen Sie den Anweisungen am Display.

Sollwert eingeben	
mg/I Cu	
_	

- 6 Sollwert des Standards eingeben.
   <u>Hinweis:</u>
   Das Dezimaltrennzeichen mit **<START·ENTER>** eingeben.
- 7 Mit **<START·ENTER>** den eingegebenen Sollwert bestätigen.

- 8 Küvette mit Standard stecken (siehe Abschnitt 4.2).
- 9 Mit **START·ENTER>** die Messung des Standards starten.

Nach der Messung wird das Ergebnis der Standardanpassung angezeigt und gespeichert.

Als Ergebnis wird der Messwert und die Anpassung (in %) oder *Fehler* angezeigt.

ľ	_ Standard messen	1
i	304: Cu-1 TP	
i	<i>Küvette</i> = 10 mm	
i	0.600 mg/l Cu:	
	2.000 (93,2%)	
Ü	bernehmen	

10 Mit **<START·ENTER>** das Ergebnis bestätigen.

Die Standardanpassung ist abgeschlossen. Das Gerät ist messbereit.

oder:

Mit **<ESC>** das Ergebnis verwerfen. Anschließend eine neue Standardanpassung durchführen.



Ist für ein Programm eine Standardanpassung gespeichert, wird diese automatisch für Messungen herangezogen. Die Verwendung der Standardanpassung wird zusammen mit dem Messwert dokumentiert und in der Messwertansicht mit [Cal] angezeigt.

## 4.5.6 Extinktion/Transmission messen



Die Transmissionsmessung wird im folgenden Beispiel nicht extra beschrieben, da sie genauso abläuft wie die Extinktionsmessung. Das Ergebnis der Messung wird in *% Transmission* angezeigt.

- 1 Die Taste **<M>** (lang drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis der Messmodus *Photometrie* ausgewählt ist.
- 2 Die Taste **<M>** (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *Extinktion* (bzw. *% Transmission*) ausgewählt ist.

Photometrie \ Extinktion		
i	Küvette wählen mit ▲ ▼	
16	3 mm	610 nm 01.02.05 15:12

- 3 Mit **<**▲**> <**▼**>** den Küvettendurchmesser wählen und mit **<START·ENTER>** bestätigen.
- 4 Mit **<**▲**> <**▼**>** die Wellenlänge wählen und mit **<START·ENTER>** bestätigen.

Photometrie \ Extinktion		
i Probe stecken		
i Messung auslö	Messung auslösen	
mit <start></start>		
16 mm 610		
	01.02.05 15:12	

- 5 Küvette reinigen (siehe Abschnitt 5.2.2).
- 6 Küvette stecken (siehe Abschnitt 4.2).
- 7 Mit **<START·ENTER>** die Messung starten.

Wenn die Messung beendet ist, wird das Messergebnis angezeigt.

Photometrie \	Extinktion	
0.532		
16 mm	610 nm	

## 4.5.7 Nullabgleich

Der Nullabgleich, die Messung und Speicherung der Extinktion einer wassergefüllten Küvette, wird notwendig nach dem Einschalten des Messgeräts.

Ausserdem ist ein Nullabgleich bei Änderung der Umgebungstemperatur zu empfehlen.

Den Nullabgleich nur gegen destilliertes Wasser in einer optisch einwandfreien Küvette durchführen. Der Nullabgleich muss für jeden benutzten Küvettentyp separat durchgeführt werden.

- 1 Die Taste **<M>** (lang drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis der Messmodus *Photometrie* ausgewählt ist.
- 2 Die Taste **<M>** (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *Konzentration* ausgewählt ist.
- 3 Taste <CAL> drücken.Das Menü für Abgleichsmessungen öffnet sich.

Photometrie \ Abgleich	
Nullabgleich	
Blindwert messen	
Blindwert löschen	

4 Mit **<**▲**> <**▼**>** und **<START·ENTER>** die Funktion *Nullabgleich* auswählen und starten.

Der menügeführte Nullabgleich beginnt. Folgen Sie den Anweisungen am Display.

— Nullabgleich		
i Nullküvette (des Wasser) steckei	st. n	
Küvette	16 mm	
Messung auslösen		

- 5 Küvette stecken (siehe Abschnitt 4.2).
- 6 Gegebenenfalls mit **<**▲**> <**▼**>** und **<START·ENTER>** eine andere Küvette einstellen.
- 7 Mit **START·ENTER>** die Messung des Nullabgleichs starten. Nach der Messung wird das Ergebnis des Nullabgleichs angezeigt und gespeichert. Als Ergebnis wird
  - i Nullabgleich erfolgreich! (erfolgreicher Nullabgleich) oder
  - i Kalibrierfehler! (nicht erfolgreicher Nullabgleich)
  - angezeigt. Der Nullabgleich ist abgeschlossen.



Wurde als Kalibrierergebnis i *Kalibrierfehler!* angezeigt, werden Sie vor der nächsten Messung mit einem Hinweis automatisch an einen erneuten Nullabgleich erinnert. Ohne gültigen Nullabgleich ist keine Messung möglich.

8 Mit **<START·ENTER>** das Ergebnis bestätigen.

Der Nullabgleich ist abgeschlossen. Das Gerät ist messbereit.

## 4.5.8 Programme

Programmdaten anzeigen

- Sie können die wichtigsten Daten aller Methoden ansehen. Die Methodendaten sind nach der Programmnummer sortiert.
  - Das Menü Konfiguration / Photometrie / Programme öffnen.
     Das Display zeigt die wichtigsten Daten des gewählten Programms.





Diese Daten finden Sie auch im Analysen-Handbuch Photometrie in der Übersicht der Testsätze und in den einzelnen Analysenvorschriften für die Testsätze wieder.

Programme<br/>aktualisierenIm Internet unter www.xylemanalytics.com<br/>wareversion mit den neuesten Programmen und Methodendaten für Ihr<br/>pHotoFlex<sup>®</sup> pH (siehe FIRMWARE-UPDATE).

Eigene Pro-<br/>grammeEigene (benutzerdefinierte) Programme (Methoden) können Sie unter Pro-<br/>grammnummern zwischen 900 und 999 speichern. Insgesamt können Sie<br/>100 eigene Programme speichern (siehe Abschnitt 4.12).

## 4.5.9 Analysentimer

Messungen gemäß Analysenvorschrift enthalten oft Wartezeiten zwischen den einzelnen Schritten.

Diese Wartezeiten (Zeitintervalle) sind für jedes Programm bei den Programmdaten im Gerät hinterlegt. Die eingeschaltete Funktion *Analysentimer* erinnert Sie automatisch durch die Menüführung an die Einhaltung dieser Zeitintervalle.

Wenn Sie Zeitintervalle manuell eingeben möchten, benutzen Sie die Funktion *Timer* (siehe Abschnitt 4.5.10).

An der erforderlichen Stelle wird automatisch der *Analysentimer* mit dem erforderlichen Zeitintervall angezeigt.

Den Analysentimer starten Sie mit der Taste **<START·ENTER>**.

Ein Verkürzen des Zeitintervalls ist nicht möglich.

Wenn das eingestellte Zeitintervall abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal.

Die Funktion Analysentimer schalten Sie im Menü Konfiguration / Photometrie/Analysentimer ein oder aus.

Diese Einstellung gilt generell für alle Messungen mit Methoden gemäß Analysenvorschrift.

#### 4.5.10 Timer

Bei Messungen gemäß Analysenvorschrift sind oft Wartezeiten zwischen einzelnen Schritten der Methode einzuhalten. Mit der Funktion *Timer* stellen Sie manuell ein Zeitintervall ein.

Wenn Sie automatisch an die vorgegebenen Zeitintervalle erinnert werden möchten, benutzen Sie die Funktion *Analysentimer* (siehe Abschnitt 4.5.9).

Der Timer wird in der Messwertansicht angezeigt. Er zeigt immer die verbleibende Zeit des eingestellten Zeitintervalls an.

Wenn das eingestellte Zeitintervall abgelaufen ist, zeigt der Timer 00:00:00 an und es ertönt ein akustisches Signal.

Die Funktion *Timer* starten Sie im Menü *Konfiguration | Timer* durch Eingeben eines Zeitintervalls.

#### 4.5.11 Messen von verdünnten Proben

Wenn die z. B. Konzentration einer Probe den Messbereich einer Methode überschreitet, können Sie die Probe um einen Faktor 1 ... 99 so weit verdünnen, dass die Konzentration der verdünnten Probe im Messbereich der Methode liegt (siehe Analysen-Handbuch Photometrie). Damit ist eine gültige Messung möglich.

Nach Eingabe des Faktors für die Verdünnung übernimmt das Gerät die Umrechnung auf die Konzentration der unverdünnten Probe. Das Display zeigt dann den Messwert der unverdünnten Probe an.

## Faktor der Verdünnung eingeben

- 1 Programm auswählen, für das ein Verdünnungsfaktor eingegeben werden soll.
- 2 Das Menü *Konfiguration / Photometrie / Verdünnung* öffnen. Das Display zeigt den aktuellen Faktor der Verdünnung.

— Verdünnung ———	
Wasser + Probe	0 + 1
i 83: A6/25 MC	

- 3 Mit **<START·ENTER>** das Display zur Zahleneingabe öffnen.
- 4 Mit dem Ziffernblock den Faktor der Verdünnung eingeben. Der Faktor muss eine ganze Zahl zwischen 0 ... 99 sein.
- 5 Mit **<START·ENTER>** den Faktor bestätigen.
- 6 Mit **<ESC>** das Menü *Verdünnung* beenden.

Für folgende Messungen mit dem ausgewählten Programm zeigt das Display als Messergebnis die Konzentration der unverdünnten Probe an.

Der eingegebene Faktor für die Verdünnung gilt nur für das ausgewählte Programm. Der Verdünnungsfaktor wird gelöscht bei:

- Ausschalten des Geräts
- Auswahl einer anderen Programmnummer
- Eingabe des Faktors 0 im Menü Verdünnung.

Wenn ein Verdünnungsfaktor aktiv ist, wird er beim Messen im Display in der Form [x + 1] angezeigt.

## 4.6 pH-Wert/Redoxspannung

### 4.6.1 Allgemeines

Sie können folgende Messgrößen messen:

- pH-Wert []
- Redoxspannung [mV]



Die Schnittstelle RS232 ist nicht galvanisch getrennt. Bei Anschluss von geerdetem PC/Drucker kann nicht in geerde-

ten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!

Temperaturmes-<br/>sungFür reproduzierbare pH-Messungen ist die Messung der Temperatur der<br/>Messlösung zwingend erforderlich.<br/>Sie haben folgende Möglichkeiten, die Temperatur zu messen:

- Automatische Messung der Temperatur durch einen integrierten Temperaturmessfühler (NTC30 oder Pt1000) in der Messkette.
- Manuelle Bestimmung und Eingabe der Temperatur.

Das Messgerät erkennt, ob eine geeignete Messkette angeschlossen ist und schaltet automatisch die Temperaturmessung zu.

Welche Art der Temperaturmessung aktiv ist, erkennen Sie an der Anzeige der Temperatur:

Temperatur- messfühler	Auflösung der TempAnzeige	Temperatur des Messmediums
ja	0,1 °C	automatische Messung
-	1 °C	manuelle Messung und Eingabe

VorbereitendeFühren Sie folgende vorbereitenden Tätigkeiten aus, wenn Sie messen<br/>möchten:

- 1 pH- oder Redoxmesskette an das Messgerät anschließen.
- 2 Die Taste **<M>** (lang drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis der Messmodus *pH & Redox* ausgewählt ist.
- 3 Die Taste **<M>** (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *pH* oder *Redox* ausgewählt ist.
- 4 Messlösung temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen, falls die Messung ohne Temperaturmessfühler erfolgt.
- 5 Messgerät mit Messkette kalibrieren bzw. überprüfen.

### 4.6.2 pH-Wert messen

- 1 Vorbereitende Tätigkeiten gemäß Abschnitt 4.6.1 ausführen.
- 2 pH-Messkette in die Messlösung eintauchen.

рН & F	Redox\pH
	6.94
	25.0°C
[AR]	
	01.02.05 15:12

3 Die Taste **<M>** (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *pH* ausgewählt ist.

AutoRead<br/>(Driftkontrolle)Die Funktion AutoRead (Driftkontrolle) prüft kontinuierlich die Stabilität des<br/>Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reprodu-<br/>zierbarkeit des Messwerts. Die Anzeige der Messgröße blinkt, bis ein stabiler<br/>Messwert vorliegt.

**Kriterien** Bei stets gleichen Messbedingungen gilt:

Messgröße	Reproduzierbarkeit	Einstellzeit
pH-Wert	besser 0,01	> 30 Sekunden

#### 4.6.3 Redoxspannung messen



Redoxmessketten werden nicht kalibriert. Sie können Redoxmessketten jedoch mit einer Prüflösung überprüfen.

- 1 Vorbereitende Tätigkeiten gemäß Abschnitt 4.6.1 ausführen.
- 2 Redoxmesskette in die Messlösung eintauchen.

pH & R	edox \ Redox
	<b>157</b> <sub>mV</sub> 25.0 ℃
[AR]	
	01.02.05 15:12

	3 Die Taste <m> (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße Redox ausgewählt ist.</m>
AutoRead (Driftkontrolle)	Die Funktion AutoRead (Driftkontrolle) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reprodu- zierbarkeit des Messwerts. Die Anzeige der Messgröße blinkt, bis ein stabiler Messwert vorliegt.
Kriterien	Bei stets gleichen Messbedingungen gilt:

Messgröße	Reproduzierbarkeit	Einstellzeit
Redoxspannung	besser 1 mV	> 30 Sekunden

## 4.6.4 Einstellungen für pH- und Redoxspannungen

- **Überblick** Für pH- und Redoxmessungen sind im Menü *Konfiguration | pH & Redox* folgende Einstellungen möglich:
  - Messgröße
  - Kalibrierprotokoll (Anzeigen, Ausdrucken)
  - Kalibriertyp auswählen
  - Kalibrierintervall eingeben
  - Einheit für Steigung auswählen
  - Temperatureinheit auswählen
  - Rücksetzen

# Einstellungen/<br/>FunktionenDie Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / pH & Redox.<br/>In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste <MENU>.

Menüpunkt	mögliche Einstellung	Erläuterung
Messgröße	<i>pH</i> & <i>Redox</i> mV	
Kalibrierung / Kalibrierprotokoll	-	Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an.
Kalibrierung / Kaltyp	TEC NIST/DIN	Zu verwendende Puffersätze für die pH-Kalibrierung. Einzelheiten siehe Abschnitt 4.6.5.

Menüpunkt	mögliche Einstellung	Erläuterung
Kalibrierung / Kalibrierintervall	1 999 d	<i>Kalibrierintervall</i> für die pH- Messkette (in Tagen).
		Das Messgerät erinnert Sie durch das blinkende Sensorsym- bol in der Messwertansicht an re- gelmäßiges Kalibrieren.
Kalibrierung /	mV/pH	Einheit für die Steigung.
Einheit für Steigung	%	Die Anzeige in % ist auf die Nernst-Steilheit -59,16 mV/pH bezogen (100 x ermittelte Steilheit/Nernst-Steil- heit).
Man. Temperatur	-20 +130 °C	Eingabe der manuell ermittelten Temperatur. Nur für Messungen ohne Temperaturmessfühler.
Temperatureinheit	°C, °F	Grad Celsius Grad Fahrenheit
Rücksetzen		Alle Einstellungen für den Mess- modus <i>pH &amp; Redox</i> rücksetzen (siehe Abschnitt 4.9.3)

## 4.6.5 Kalibrieren

Warum kalibriepH-Messketten altern. Dabei verändern sich Asymmetrie (Nullpunkt) und Steilheit der pH-Messkette. Als Folge wird ein ungenauer Messwert angeren? zeigt. Durch das Kalibrieren werden die aktuellen Werte für Asymmetrie und Steilheit der Messkette ermittelt und im Messgerät abgespeichert. Kalibrieren Sie deshalb in regelmäßigen Abständen. Wann kalibrieren? • Nach Anschließen einer anderen Messkette Wenn das Sensorsymbol blinkt: - nach Ablauf des Kalibrierintervalls - nach Spannungsunterbrechung (z. B. leere Batterien, leerer Akkupack) Puffersätze für die Für eine automatische Kalibrierung können Sie die in der Tabelle angegebe-Kalibrierung nen Puffersätze verwenden. Die pH-Werte gelten für die angegebenen Temperaturwerte. Die Temperaturabhängigkeit der pH-Werte wird beim

Kalibrieren berücksichtigt.

Puffersatz	Name im Display	pH-Werte bei 25 °C
WTW-Technische Puf-	TEC	2.00
ferlösungen		4.01
		7.00
		10.01
NIST/DIN-	NIST/DIN	1.679
Pufferlösungen		4.006
		6.865
		9.180
		12.454



Die Auswahl der Puffer erfolgt im Menü *Konfiguration / pH & Redox / Kal.-typ*, siehe Abschnitt 4.6.4).

**Kalibrierpunkte** Die Kalibrierung kann mit einer, zwei oder drei Pufferlösungen in beliebiger Reihenfolge erfolgen (Ein-, Zwei- oder Dreipunktkalibrierung). Das Messgerät ermittelt folgende Werte und berechnet die Kalibriergerade wie folgt:

	Ermittelte Werte	Angezeigte Kalibrierdaten
1-Punkt	Asy	• Asymmetrie = <i>Asy</i>
		<ul> <li>Steilheit = Nernst-Steilheit (-59,16 mV/pH bei 25 °C)</li> </ul>
2-Punkt	Asy	• Asymmetrie = <i>Asy</i>
	Stg.	• Steilheit = <i>Stg.</i>
3-Punkt	Asy	• Asymmetrie = <i>Asy</i>
	Stg.	• Steilheit = <i>Stg.</i>
		Die Kalibriergerade wird durch lineare Regression berechnet.



Die Steilheit können Sie in der Einheit mV/pH oder % anzeigen (siehe Abschnitt 4.6.4).

AutoRead Beim Kalibrieren wird automatisch die Funktion AutoRead aktiviert. Ein Abbruch der laufenden AutoRead-Messung (mit Übernahme des aktuellen Wertes) ist jederzeit möglich.

Kalibrierprotokoll

Beim Beenden einer Kalibrierung werden die neuen Kalibrierwerte zunächst

als Infomeldung angezeigt (Symbol i ). Sie können dann entscheiden, ob Sie diese Werte in die neue Kalibrierung übernehmen wollen, oder ob Sie weiterhin mit den alten Kalibrierdaten messen wollen. Nach Übernahme der neuen Kalibrierwerte wird das Kalibrierprotokoll angezeigt.

Kalibrierdaten anzeigen und an Schnittstelle ausgeben Sie können sich die Daten der letzten Kalibrierung am Display anzeigen lassen. Die angezeigten Kalibrierdaten können Sie anschließend mit der Taste **PRT>** auf die Schnittstelle, z. B. auf einen Drucker oder PC, ausgeben.

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt Konfiguration / pH & Redox / Kalibrierung / Kalibrierprotokoll.

Beispiel eines Protokolls

31.10.03 16:1 pHotoFlex Ser Kalibrierung pl Kalibrierdatum Kalibrierinterva AutoCal TEC	3 <i>Nr.</i> 12345678 <i>H &amp; Redox</i> 31.10.03 16:13 all 7 d	33	
Puffer 1	4.01		
Putter 2 Putter 3	7.00		
Spannung 1 Spannung 2 Spannung 3 Steigung Asymmetrie Sensor +++	184.0 mV 3.0 mV -177.0 mV -60.2 mV/pH 4.0 mV	24.0 °C 24.0 °C 24.0 °C	

## Kalibrierbewertung

Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch die Kalibrierung. Asymmetrie und Steilheit werden dabei getrennt bewertet. Die jeweils schlechtere Bewertung wird herangezogen. Die Bewertung erscheint im Display und im Kalibrierprotokoll.

Display	Kalibrier-pro- tokoll	Asymmetrie [mV]	Steilheit [mV/pH]
Π	+++	-15 +15	-60,558
Ū	++	-20 +20	-5857
Ŧ	+	-25 +25	-6160,5 bzw. -5756
Messkette gemäß nungsanleitung re	- 8 Sensor-Bedie- einigen	-30 +30	-6261 bzw. -5650

Display	Kalibrier-pro- tokoll	Asymmetrie [mV]	Steilheit [mV/pH]	
		< -30 bzw. > 30	< -62 bzw. > -50	
Fehlerbehebung 6 WAS TUN, WENN	gemäß Kapitel			

Vorbereitende<br/>TätigkeitenFühren Sie folgende vorbereitenden Tätigkeiten aus, wenn Sie kalibrieren<br/>möchten:

- pH-Messkette an das Messgerät anschließen.
   Die Messwertansicht pH wird im Display angezeigt.
- 2 Pufferlösungen bereithalten. Die Pufferlösungen temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen, falls die Messung ohne Temperaturmessfühler erfolgt.

## 4.6.6 Durchführung TEC und NIST/DIN-Kalibrierung

Die beiden Kalibrierverfahren unterscheiden sich nur durch die Verwendung anderer Puffersätze (siehe Abschnitt 4.6.5). Achten Sie darauf, dass im Menü *pH & Redox / Kalibrierung* der *Kal.-typ* richtig eingestellt ist (siehe Abschnitt 4.6.4).

Verwenden Sie für dieses Verfahren in auf- oder absteigender Reihenfolge ein, zwei bzw. drei beliebige WTW-Technische Pufferlösungen.

Im folgenden ist die *TEC*-Kalibrierung beschrieben. Bei der *NIST/DIN*-Kalibrierung werden die Puffererkennung *NIST/DIN* und andere Puffersollwerte angezeigt. Der Ablauf ist ansonsten identisch.



Die TEC-Kalibrierung bei pH 10,01 ist für die WTW-Technische Pufferlösung TEP 10 Trace bzw. TPL 10 Trace optimiert. Andere Pufferlösungen können zu einer fehlerhaften Kalibrierung führen. Die richtigen Pufferlösungen finden Sie im WTW-Katalog oder im Internet.

- 1 Die Taste **<M>** (kurz drücken) gegebenenfalls so oft drücken, bis die Messgröße *pH* oder *Redox* ausgewählt ist.
- 2 Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten. Es erscheint das Kalibrierdisplay.



- 3 Messkette in Pufferlösung 1 tauchen.
- 4 Wenn der Menüpunkt *Temp. einstellen* erscheint, die Temperatur des Puffers manuell messen und eingeben (Messung ohne Temperaturmessfühler).
- 5 Mit **<**▲**> <**▼**>** *Weiter* markieren und **<START·ENTER>** drükken. Der Puffer wird gemessen.

Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (AutoRead).

<b> </b>	– pH & Redox \ Kalibrierung	
i	Pufferwert = 7.00	
i	U = 3 mV	
i	<i>Temperatur</i> = 24.8 °C	
_		
A	utoRead beenden	

6 Ende der AutoRead-Messung abwarten oder mit **START·ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen. Das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer erscheint.



7 Zur Einpunktkalibrierung mit **<▲> <▼>** Beenden mit Einpunktkalibr. wählen und mit **<START·ENTER>** bestätigen.

Die Kalibrierung wird als Einpunktkalibrierung beendet.

Die neuen Kalibrierwerte werden als Info angezeigt (i ).

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit <START·ENTER> übernehmen Sie die neuen Kalibrierwerte. Im Anschluss wird das Kalibrierprotokoll angezeigt und gleichzeitig auf die Schnittstelle ausgegeben.
- Mit <**M**> (kurz drücken) oder <**ESC**> wechseln Sie zur Messwertansicht, <u>ohne</u> die neuen Kalibrierwerte zu übernehmen.



Für die **Einpunktkalibrierung** verwendet das Gerät die Nernst-Steilheit (-59,16 mV/pH bei 25 °C) und ermittelt die Asymmetrie der Mess-kette.

Fortsetzen mit Zweipunktkalibrierung (*Kal.-typ TEC*)

- 8 Messkette gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
- 9 Messkette in Pufferlösung 2 tauchen.
- 10 Wenn der Menüpunkt *Temp. einstellen* erscheint, die Temperatur des Puffers manuell messen und eingeben (Messung ohne Temperaturmessfühler).
- 11 Mit **<**▲**> <**▼**>** *Weiter* markieren und **<START·ENTER>** drücken. Der Puffer wird gemessen.

Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (AutoRead).



12 Ende der AutoRead-Messung abwarten oder mit **START·ENTER>** *AutoRead beenden* und den Kalibrierwert übernehmen. Das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer erscheint.

pH & Redox \ Kalibrierung	
i Puffererkennung TEC	
i Sensor in Puffer 3 tauchen	
Beenden mit 2-Punktkalibr.	
Weiter	

13 Zur Zweipunktkalibrierung mit **<**▲**> <**▼**>** *Beenden mit 2-Punktkalibr.* wählen und mit **<START·ENTER>** bestätigen.

Die Kalibrierung wird als Zweipunktkalibrierung beendet. Die neuen Kalibrierwerte werden als Info angezeigt (i). Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit **<START·ENTER>** übernehmen Sie die neuen Kalibrierwerte. Im Anschluss wird das Kalibrierprotokoll angezeigt und gleichzeitig auf die Schnittstelle ausgegeben.
- Mit <M> (kurz drücken) oder <ESC> wechseln Sie zur Messwertansicht, <u>ohne</u> die neuen Kalibrierwerte zu übernehmen.

Fortsetzen mit Dreipunktkalibrierung (*Kal.-typ TEC*)

- 14 Messkette gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
- 15 Messkette in Pufferlösung 3 tauchen.
- 16 Gegebenenfalls die Temperatur von Puffer 3 manuell messen und mit <▲> <▼> und <START·ENTER> in der Einstellung *Temp. einstellen* eingeben und bestätigen.
- 17 Mit **<**▲**> <**▼**>** *Weiter* markieren und **<START·ENTER>** drükken. Der Puffer wird gemessen.

Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (AutoRead).

_	_ pH & Redox \ Kalibrierung	
i	Pufferwert = 4.01	
i	U = 184 mV	
i	<i>Temperatur</i> = 24.8 °C	
[		
AutoRead beenden		

18 Ende der AutoRead-Messung abwarten oder mit **START·ENTER**> *AutoRead beenden* und den Kalibrierwert übernehmen.

Die neuen Kalibrierwerte werden als Info angezeigt (i ). Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit **START·ENTER>** übernehmen Sie die neuen Kalibrierwerte. Im Anschluss wird das Kalibrierprotokoll angezeigt und gleichzeitig auf die Schnittstelle ausgegeben.
- Mit <M> (kurz drücken) oder <ESC> wechseln Sie zur Messwertansicht, <u>ohne</u> die neuen Kalibrierwerte zu übernehmen.

## 4.7 Speichern

Das Messgerät verfügt über 2000 Speicherplätze für Messdatensätze.

Sie können Messwerte (Datensätze) mit der Taste **<STO>** in den Datenspeicher übertragen.

Bei jedem Speichervorgang wird der aktuelle Datensatz gleichzeitig auf die Schnittstelle übertragen.

Die Anzahl der noch verfügbaren freien Speicherplätze wird im Menü *Speichern* angezeigt. Die Anzahl der belegten Speicherplätze wird im Menü *System* \ *Messwertspeicher* angezeigt.

Messdatensatz Ein kompletter Datensatz besteht aus:

- Datum/Uhrzeit
- Ident-Nummer (ID)
- und folgenden Messdaten je nach gewählten Messmodus

Messmodus	Messdaten
Photometrie:	Programmnummer
	Messwert
	Zitierform
	<ul> <li>Verwendung eines Blindwerts (BW)</li> </ul>
	<ul> <li>Verdünnung (x +1)</li> </ul>
pH & Redox:	<ul> <li>Messwert (pH/mV)</li> </ul>
	<ul> <li>Temperaturmesswert (°C/°F)</li> </ul>
	<ul> <li>AutoRead-Info (AR)</li> </ul>
	<i>AR</i> erscheint mit dem Messwert, wenn das AutoRead- Kriterium beim Speichern erfüllt war (stabiler Mess- wert). Ansonsten fehlt die Anzeige <i>AR</i> .

## 4.7.1 Messdatensätze speichern

So können Sie einen Messdatensatz in den Datenspeicher übertragen und gleichzeitig auf die Schnittstelle ausgeben:

1 Taste **<STO>** drücken. Das Display *Speichern* erscheint.



- Gegebenenfalls mit <▲> <▼>, <START·ENTER> und dem Ziffernblock die Ident-Nummer (*ID*) ändern und bestätigen (0 ... 999).
- 3 Mit **START·ENTER>** oder **STO>** Speichern bestätigen. Der Datensatz wird gespeichert. Das Gerät wechselt in die Messwertansicht.



Sie speichern einen Messdatensatz schnell durch zweimaliges Drücken von **<STO>**. Es wird mit der zuletzt eingestellten ID gespeichert.

Wenn der Speicher voll ist Sie können den gesamten Speicher löschen (siehe Abschnitt 4.7.5), oder beim nächsten Speichern den ältesten Datensatz überschreiben. Vor dem Überschreiben eines Datensatzes erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

## 4.7.2 Messdatensätze filtern

Die Funktionen zum Anzeigen und Ausgeben von gespeicherten Messdatensätzen (siehe Abschnitt 4.4.1) beziehen sich auf alle gespeicherten Messdatensätze, die den eingestellten Filterkriterien entsprechen.

Die Einstellungen finden Sie im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher / Datenfilter.

Datenfilter	Menüpunkt	Einstellung/Funkti- on	Erläuterung
	Filter		Filterkriterien:
		Kein Filter	Datenfilter ausgeschaltet
		ID	Auswahl nach Ident-Nr.
		PROG	Auswahl nach Programm
		Datum	Auswahl nach Zeitraum
		ID + PROG	Auswahl nach Programm und Ident-Nr.
		ID + Datum	Auswahl nach Zeitraum und Ident-Nr.
		PROG + Datum	Auswahl nach Programm und Datum
		ID + PROG + Datum	Auswahl nach ID, Programm und Datum
	ID		Eingabe der Filterkriterien
	PROG	1	Diese Menüpunkte werden durch die Auswahl der Filterkri-
	Datum	1	terien im Menü <i>Filter</i> sichtbar.

In das Menü Konfiguration gelangen Sie mit der Taste <MENU>.

## 4.7.3 Messdatensätze anzeigen

Sie können gespeicherte Datensätze am Display anzeigen. Es werden nur die Datensätze angezeigt, die den gewählten Filterkriterien entsprechen (siehe Abschnitt 4.7.2).

Die Anzeige der Daten im Display starten Sie im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher / Anzeigen.

## Darstellung eines Datensatzes

02.02.2005 11:24:16 ID: 1
7.000 (pH) 24.8 °C AR
i Blättern mit 🔺 🔻

Weitere Datensätze, die den Filterkriterien entsprechen zeigen Sie mit den

Tasten **<▲> <▼>** an.

**Anzeige verlassen** Zum Verlassen der Anzeige gespeicherter Messdatensätze haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Mit <M> (kurz drücken) direkt zur Messwertansicht wechseln
- Mit **<ESC>** oder **<START·ENTER>** die Anzeige verlassen und in das übergeordnete Menü wechseln.

## 4.7.4 Messdatensätze auf die RS232-Schnittstelle ausgeben

Sie können gespeicherte Datensätze auf die RS232-Schnittstelle ausgeben (siene Abschnitt 4.8). Die Ausgabe erfolgt für die Datensätze, die den gewählten Filterkriterien entsprechen (siehe Abschnitt 4.7.2).

Die Ausgabe erfolgt im eingestellten Ausgabeformat (siehe Abschnitt 4.8.5).

Die Ausgabe der Daten auf die Schnittstelle erfolgt im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher / Ausgabe RS232.

#### 4.7.5 Messdatensätze löschen

Wenn Sie die gespeicherten Messdatensätze nicht mehr benötigen, können Sie diese gesamt löschen.

Das Löschen aller Messdatensätze erfolgt im Menü Konfiguration / System / Messwertspeicher / Löschen.



Das Löschen einzelner Datensätze ist nicht möglich. Sind alle Speicherplätze besetzt, ist aber das Überschreiben des jeweils ältesten Datensatzes möglich. Vor dem Überschreiben eines Datensatzes erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

## 4.8 Daten übertragen

Um Daten vom pHotoFlex<sup>®</sup> pH an einen PC oder Drucker zu übertragen, stellen Sie zunächst eine Verbindung zu einem PC oder einem Drucker her (siehe Abschnitt 4.8.1).

Über die PC-Software LS Data können Sie ohne weitere Konfiguration Messund Kalibrierdaten für GLP-konformes Datenmanagement an LS Data übertragen und speichern oder an Excel und damit an LIMS übergeben (siehe Abschnitt 4.8.2). Über den MultiLab<sup>®</sup> Importer (ein Add-In für Microsoft Excel) können Sie Daten aus dem Messgerät direkt in eine geöffnete Microsoft Excel-Tabelle übertragen (siehe Abschnitt 4.8.3).

Für die Verbindung zu einem Drucker oder einem Terminalprogramm muss die Verbindung konfiguriert werden, um Daten sicher zu übertragen (siehe Abschnitt 4.8.5).

## 4.8.1 Verbindung zu einem PC herstellen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Daten vom pHotoFlex $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$  pH an einen PC zu übertragen

- über die RS232-Schnittstelle am pHotoFlex<sup>®</sup> pH oder
- über die RS232-Schnittstelle der LabStation LS Flex/430 (Zubehör, siehe Kapitel 8)



Die Schnittstelle RS232 ist nicht galvanisch getrennt.

Bei Anschluss von geerdetem PC/Drucker kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!

#### Voraussetzungen

- Microsoft Windows PC mit einem der folgenden Betriebssysteme:
  - Windows 7
  - Windows 8
  - Windows 10.
- Freie Schnittstelle am PC
  - serielle COM-Schnittstelle oder
  - USB-Schnittstelle: und USB-Adapter (Zubehör)
- Verbindung zum PC
  - Verbindungskabel AK 540/B (Zubehör) oder
  - LabStation LS Flex/430 (Zubehör, siehe Kapitel 8)

#### Verbindung herstellen

 Das pHotoFlex<sup>®</sup> pH über die Schnittstelle RS232 oder über die LabStation LS Flex/430 (siehe Bedienungsanleitung LS Flex/430) mit dem PC verbinden.

Die Verbindung zu dem PC ist hergestellt. Die Daten können an den PC übertragen werden:

- über die PC-Software LS Data (siehe Abschnitt 4.8.2)
- über den MultiLab<sup>®</sup> Importer (siehe Abschnitt 4.8.3)
- über ein Terminalprogramm (siehe Abschnitt 4.8.6).

## 4.8.2 Datenübertragung mit der PC-Software LS Data

Über die PC-Software LS Data können Sie Mess- und Kalibrierdaten ... für GLP-konformes Datenmanagement an LS Data übertragen und speichern (Menüpunkt *Datei / Speichern unter... / \**. csv (CSV-Format)) oder an Excel (Menüpunkt *Datenaustausch / Export (.xls)*) und damit an LIMS übergeben.



Die PC-Software LS Data ist als Zubehör erhältlich (LabStation LS Flex/430 mit PC Software LS Data, siehe Kapitel 8).

- 1 Verbindung zu einem PC herstellen (siehe Bedienungsanleitung der PC-Software LS Data und Abschnitt 4.8.1).
- 2 Daten übertragen (siehe Bedienungsanleitung der PC-Software LS Data).

## 4.8.3 Datenübertragung mit dem Excel Add-In MultiLab<sup>®</sup> Importer



Am pHotoFlex<sup>®</sup> pH das Ausgabeformat CSV für Datensätze einstellen. Die Auswahl erfolgt im Menü *Konfiguration / System / Schnittstelle / Ausgabeformat* (siehe Abschnitt 4.8.4 VERBINDUNG ZU EINEM DRUCKER HERSTELLEN).

- 1 Verbindung zu einem PC herstellen (siehe Abschnitt 4.8.1).
- 2 Datenverbindung herstellen (siehe Bedienungsanleitung MultiLab<sup>®</sup> Importer).
- 3 Daten übertragen (siehe Abschnitt 4.8.6).

## 4.8.4 Verbindung zu einem Drucker herstellen

Über die RS232-Schnittstelle können Sie Daten an einen externen Drucker übertragen.



Die Schnittstelle RS232 ist nicht galvanisch getrennt. Bei Anschluss von geerdetem PC/Drucker kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!

- Geeignete Drucker
- P3002 (siehe Abschnitt 8 ZUBEHÖR, OPTIONEN)
- P3001 (nicht mehr als Zubehör erhältlich)

Buchsenbelegung (RS232)



1 RS232-Schnittstelle über das Kabel AK540/S mit dem externen Drucker verbinden .



Das pHotoFlex<sup>®</sup> pH ist für den Anschluß des Druckers vorkonfiguriert.

- 2 Für eine fehlerfreie Datenübertragung: RS232-Schnittstelle beim pHotoFlex<sup>®</sup> pH und Drucker müssen auf die gleiche Übertragungsgeschwindigkeit (*Baudrate*) eingestellt sein.
  - Die Einstellung der Baudrate des pHotoFlex<sup>®</sup> pH erfolgt im Menü *Konfiguration / System / Schnittstelle / Baudrate.*
  - Die Einstellung der Baudrate des Druckers und die Voreinstellung finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.
- Ausgabeformat für Datensätze festlegen (pHotoFlex<sup>®</sup> pH)
   Die Auswahl erfolgt im Menü Konfiguration / System / Schnittstelle / Ausgabeformat.
   Beispiele für die Ausgabeformate (siehe Abschnitt 4.8.6)
- 4 Daten übertragen (siehe Abschnitt 4.8.6). Beispiele für übertragene Daten (siehe Abschnitt 4.8.7)

## 4.8.5 Konfiguration für die Datenübertragung an ein Terminalprogramm

Über die RS232-Schnittstelle können Sie Daten auch mit Hilfe eines sogenannten Terminalprogramms an einen PC übertragen.



Bei Verwendung des Terminalprogramms "HyperTerminal" können Sie die Übertragungsdaten automatisch mit der auf der CD enthaltenen \*.ht-Datei laden.

- 1 Verbindung zu einem PC herstellen (siehe Abschnitt 4.8.1).
- 2 Ausgabeformat für Datensätze am pHotoFlex<sup>®</sup> pH festlegen (siehe Abschnitt 4.8.4 VERBINDUNG ZU EINEM DRUCKER HERSTELLEN

Die Auswahl erfolgt im Menü Konfiguration / System / Schnittstelle / Ausgabeformat.

Beispiele für die Ausgabeformate (siehe Abschnitt 4.8.6)

3 RS232-Schnittstelle am pHotoFlex<sup>®</sup> pH und das Terminalprogramm konfigurieren.

Die eingestellten Übertragungsdaten im pHotoFlex<sup>®</sup> pH und im Terminalprogramm müssen übereinstimmen.

- RS232-Schnittstelle (siehe Abschnitt 4.4.3).
- Terminal (siehe Bedienungsanleitung zu Ihrem Terminal).

#### Übertragungsdaten:

Baudrate	wählbar zwischen: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Handshake	kein (none)
Parität	keine
Datenbits	8
Stoppbits	1

4 Daten übertragen (siehe Abschnitt 4.8.6). Beispiele für übertragene Daten (siehe Abschnitt 4.8.7)

#### 4.8.6 Daten an einen Drucker oder ein Terminalprogramm übertragen

Bei angeschlossenem Drucker oder bestehender Verbindung zu einem Terminalprogramm können Sie auf folgende Arten Daten übertragen:

Daten	Bedienung / Beschreibung

Einzelne Daten	<ul> <li>Daten anzeigen und <prt> drücken.</prt></li></ul>
(z. B. Kalibrierpro-	Die Daten, die gerade am Display angezeigt wer-
tokoll, AQS-Proto-	den, werden auf die Schnittstelle ausgeben. <li>Gleichzeitig mit jedem manuellen Speichervor-</li>
koll, Messwert)	gang.
Gespeicherte	<ul> <li>Gespeicherte Daten anzeigen und <prt> drü-</prt></li></ul>
Messwerte	cken.
	<ul> <li>Alle Datensätze entsprechend den Filterkriterien (Abschnitt 4.4) über die Funktion Ausgabe RS232/ USB (siehe Abschnitt 4.7.2.).</li> </ul>



Mit der Taste **<PRT>** geben Sie jeweils die Daten, die gerade am Display angezeigt werden, auf die Schnittstelle aus (angezeigte Messwerte, gespeicherte Messdatensätze, Kalibrierprotokoll).

## 4.8.7 Beispiele für übertragene Daten (Drucker, Terminalprogramm)

Die Daten werden entsprechend dem eingestellten Ausgabeformat ausgegeben.

Das Ausgabeformat ASCII liefert formatierte Datensätze.

Beispiel Ausgabeformat ASCII

pHotoFlex *Ser.-Nr.* 12345678 31.10.04 09:56:20 ID: 1 10.01 (pH) AR 25 °C

pHotoFlex *Ser.-Nr.* 12345678 31.10.04 15:48:08 ID 1 / PROG 2 1.1 mg/I Pb [BW][9 + 1]

etc...

## Beispiel Ausgabeformat CSV



Das Ausgabeformat CSV liefert durch ";" getrennte Datensätze.

- 12Nebenmesswert oder Standardanpassung bei Messgröße pH & Redox: Temperatur bei Messgröße Extinktion / % Transmission: Wellenlänge der Messung bei Messgröße Konzentration: Statue Standardanpassung [Co
  - bei Messgröße Konzentration: Status Standardanpassung [Cal]
- 13Einheit des Nebenmesswerts:
  - bei Messgröße *pH* & *Redox*. °C / °F
  - bei Messgröße Extinktion / % Transmission: nm

14Messwertstatus des Nebenmesswerts (siehe 11)



Falls der angeschlossene externe Drucker nicht druckt, kontrollieren Sie bitte, ob die gleiche Baudrate an pHotoFlex<sup>®</sup> pH und am Drucker eingestellt ist.

## 4.9 Rücksetzen (Reset)

Sie können alle System- und Messeinstellungen rücksetzen (initialisieren).

## 4.9.1 Systemeinstellungen rücksetzen

Mit der Funktion System / Rücksetzen werden alle rücksetzbaren Einstellungen rückgesetzt.

- Einstellungen für *pH* & *Redox* (siehe Abschnitt 4.9.3)
- Einstellungen für *Photometrie* (siehe Abschnitt 4.9.2)
- Systemeinstellungen

Systemeinstellung	Auslieferzustand
Baudrate	4800 baud
Ausgabeformat	ASCII
Beleuchtung	Auto aus
Kontrast	50 %
Helligkeit	50 %
Abschaltzeit	30 min
Tastaturton	Ein
Messmodus	Photometrie

#### 4.9.2 Einstellungen für die Photometrie rücksetzen

Mit der Funktion *Photometrie / Rücksetzen* werden alle Einstellungen für die Photometrie rückgesetzt.

Einstellung	Auslieferzustand	
PROG	0	
Küvettengröße	16 mm	
Messgröße	Konzentration	
Wellenlänge	436 nm	
Blindwerte	alle gelöscht	

## 4.9.3 Einstellungen für pH rücksetzen



Die Kalibrierdaten werden beim Rücksetzen der Messparameter auf den Auslieferzustand zurückgesetzt. Nach dem Rücksetzen kalibrieren!

Folgende Einstellungen für die pH-Messung werden mit der Funktion *Rücksetzen* auf den Auslieferzustand rückgesetzt:

Einstellung	Auslieferzustand
Kaltyp	TEC
Kalibrierintervall	7 d
Messgröße	pH & Redox
Asymmetrie (Asy)	0 mV
Steilheit (Stg.)	-59,16 mV/pH
Temperatur manuell	25 °C
Temperatur	٦°

## 4.10 Geräteinformationen

Folgende Geräteinformationen sind im Menü Konfiguration / Info aufgelistet:

- Modellbezeichnung
- Softwareversion
- Versionsnummer(n) der aufgespielten Programmdaten
- Seriennummer des Geräts

	_Info
i	<i>Modell</i> : pHotoFlex
i	Software: V 0.35
i	Prog.: V 0.07
i	Ser. Nr.: 04280003

## 4.11 Softwareupdate

Mit einem Softwareupdate erhalten Sie die aktuelle Software mit allen neuen Programme und Methodendaten (siehe Abschnitt 9).

Ein Softwareupdate umfasst

- neue Gerätesoftware
- neue Programme (Methoden)
- Überarbeitungen bereits bestehender Methoden

Die aktuelle Softwareversion finden Sie im Internet unter <u>www.xylemanaly-</u> <u>tics.com</u>.

Die Vorgehensweise zum Softwareupdate finden Sie im Anhang (siehe Abschnitt 9).

#### 4.12 Eigene Methoden verwalten

Sie können eigene Programme

- eingeben
- auslesen
- löschen.

Um eigene Programme (Methoden) im Gerät abzuspeichern, ermitteln Sie selbst eine Kalibrierkurve für Ihre Methode und übertragen die Daten dieser Kalibrierkurve an das pHotoFlex<sup>®</sup> pH.

Die Verwaltung der Methodendaten kann in der Software LSdata (siehe Bedienungsanleitung LSdata) oder mit Hilfe eines Terminalprogramms (siehe Abschnitt 4.12.1) erfolgen.

In jedem Fall benötigen Sie folgende Daten:

Daten	Mögliche Eingaben/Beispiele
Programm Nr.:	900 999
Modell:	Beliebiger Name (max. 5 Zeichen)
Küvette [mm]:	16 oder 28
Wellenlänge [nm]:	436, 517, 557, 594, 610 oder 690
<i>MBA</i> : (measuring range beginning)	z. B. 0.05
<i>MBE</i> : (measuring range end)	z. B. 8.00
E0: (Offset)	z. B. 0.0
Steigung: (Steigung)	z. B. 1.0
<i>Auflösung</i> : (Auflösung)	0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 2, 5, 10 oder 100

Daten	Mögliche Eingaben/Beispiele
Zitierform: (Zitierform)	z. B. PO4-P (max. 9 Zeichen)
<i>Einheit</i> (Einheit)	z. B. mg/l (max. 7 Zeichen)
Blindwert erforderlich: (Nein/Ja)	0 oder 1
<i>Standardanpassung möglich</i> : (Nein/Ja)	0 oder 1
Standardanpassung erforder- lich: (Nein/Ja)	0 oder 1

## 4.12.1 Eigene Programme verwalten mit einem Terminal-Programm

Ein Terminalprogramm dient allgemein dazu, eine Verbindung zu einem Gerät an einer Datenschnittstelle aufzubauen und mit diesem über eine Konsole am Bildschirm zu kommunizieren.

Damit ist z. B. auch das Senden von Befehlszeilen möglich.

Terminalprogramme gibt es von verschiedenen Herstellern für verschiedene Betriebssysteme. In Windows (Version 95 bis XP) ist das Terminalprogramm "HyperTerminal" enthalten. Es befindet sich im Programm-Menü unter *Zubehör*.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Benutzerinformation des Terminalprogramms.



Auf der CD-ROM ist eine Konfigurationsdatei für das Programm HyperTerminal enthalten. Durch Doppelklick auf die Konfigurationsdatei (\*.ht) öffnen Sie das HyperTerminal mit den nötigen Voreinstellungen für den Datenaustausch mit dem Messgerät.

Das pHotoFlex<sup>®</sup> pH kann über Befehlszeilen die Datenbank der eigenen Programme verwalten.

- Verbinden Sie das pHotoFlex<sup>®</sup> pH mit der seriellen Schnittstelle (COM-Anschluss) des PC mit Hilfe des Schnittstellenkabels AK 540/ B (siehe Abschnitt 8.1.1).
- 2 Sorgen Sie dafür, dass das pHotoFlex<sup>®</sup> pH eingeschaltet ist.
- 3 Starten Sie am PC das Terminal-Programm.
- 4 Gegebenenfalls die Anschlusseinstellungen für die COM-Schnittstelle konfigurieren.

Eigene	Im Terminal-Programm geben Sie eine Befehlszeile nach folgendem Sche-
Programme	ma ein:
speichern	U.500#14,Programm Nr.,Modell,Küvette [mm],Wellenlänge [nm],MBA,
	MBE, E0, Steigung, Auflösung, Zitierform, Einheit, Blindwert erforderlich, Stan-

dardanpassung möglich, Standardanpassung erforderlich

#### Beispiel:

U.500#14,900,Test,16,436,0.0,2.0,0.0,1.0,0.01,test,mg/ 1,0,1,0

Die einzelnen Datenabschnitte der Befehlszeile sind durch Kommas getrennt. Als Dezimaltrennzeichen innerhalb eines Datenabschnitts ist der Punkt "." zu verwenden.

- 5 Geben Sie die Befehlszeile ein.
- Schließen Sie die Befehlszeile mit Enter ab.
   Die Daten werden an das pHotoFlex<sup>®</sup> pH übertragen.



Ist bereits ein Programm unter der gewählten Nummer gespeichert, bricht die Programmierung ab. Um das Programm unter der gewählten Nummer zu speichern, löschen Sie zunächst das unter der Nummer gespeicherte Programm.

Nach erfolgreicher Übertragung schreibt das Terminal-Programm "!>". Nach fehlgeschlagener Übertragung schreibt das Terminal-Programm "?>".

Eigene Programme löschen Zum Löschen von eigenen Programmen geben Sie im Terminal-Programm eine Befehlszeile nach folgendem Schema ein:

	Alle eigenen Program- me löschen	Ein eigenes Programm lö- schen
Befehlszeile	U.520	U.521#1,Programm Nr.
Beispiel	U.520	U.521#1,900

- 7 Geben Sie die Befehlszeile ein.
- 8 Schließen Sie die Befehlszeile mit Enter ab.
   Die Daten werden an das pHotoFlex<sup>®</sup> pH übertragen.
   Als Ergebnis werden die angeforderten Daten am Terminal angezeigt.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die angeforderten Daten am Terminal angezeigt.

Nach fehlgeschlagener Übertragung schreibt das Terminal-Programm "?>".

## Eigene Programme auslesen

Zum Auslesen von eigenen Programmen geben Sie im Terminal-Programm eine Befehlszeile nach folgendem Schema ein:

	Alle eigenen Program- me auslesen	Ein eigenes Programm auslesen
Befehlszeile	U.510	U.511#1,Programm Nr.
Beispiel	U.510	U.511#1,900

- 9 Geben Sie die Befehlszeile ein.
- Schließen Sie die Befehlszeile mit Enter ab.
   Die Daten werden an das pHotoFlex<sup>®</sup> pH übertragen.
   Als Ergebnis werden die angeforderten Daten am Terminal angezeigt.

Nach erfolgreicher Übertragung schreibt das Terminal-Programm "!>". Nach fehlgeschlagener Übertragung schreibt das Terminal-Programm "?>".

## 5 Wartung, Reinigung

## 5.1 Wartung

Das Messgerät ist weitgehend wartungsfrei. Die Wartung besteht lediglich im Austauschen der Batterien bzw. des Akkupacks.

## 5.1.1 Batterien einlegen/wechseln

## **HINWEIS**

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien. Die  $\pm$  - Angaben im Batteriefach müssen mit den Angaben auf der Batterie übereinstimmen.



- 1 Batteriefach öffnen:
  - Die zwei Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen,
  - Den Batteriefachdeckel (2) abheben.
- 2 Gegebenenfalls vier alte Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- 3 Vier Batterien (3) in das Batteriefach einlegen.
- 4 Batteriefach schließen und mit den Schrauben befestigen.


Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

Innerhalb der Europäischen Union sind Endnutzer verpflichtet, verbrauchte Batterien (auch schadstoffreie) über eine Sammelstelle der Wiederverwertung zuzuführen.

Batterien sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet und dürfen demnach nicht im Hausmüll entsorgt werden.

#### 5.1.2 Akkupack nachrüsten

#### HINWEIS Verwenden Sie ausschließlich Original-WTW-Akkupacks.

Das Akkupack ist zusammen mit dem Steckernetzgerät als Zubehör erhältlich (siehe Abschnitt 8.1).



- 1 Batteriefach öffnen:
  - Die zwei Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen,
  - Den Batteriefachdeckel (2) abheben.

- 2 Gegebenenfalls vier alte Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- 3 Das Stromversorgungskabel des Akkupacks mit der Buchse (3) im Batteriefachboden verbinden und das Akkupack in das Batteriefach einlegen.
- 4 Batteriefach schließen und mit den Schrauben befestigen.



Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

Innerhalb der Europäischen Union sind Endnutzer verpflichtet, verbrauchte Batterien (auch schadstoffreie) über eine Sammelstelle der Wiederverwertung zuzuführen.

Batterien sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet und dürfen demnach nicht im Hausmüll entsorgt werden.

#### 5.2 Reinigung

Das Messgerät gelegentlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Bei Bedarf das Gehäuse mit Isopropanol desinfizieren.

#### **HINWEIS**

Die Gehäuseteile bestehen aus Kunststoff (Polyurethan, ABS und PMMA) und sind nur bedingt beständig gegen organische Lösungsmittel. Deshalb den Kontakt mit Aceton und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vermeiden. Spritzer sofort entfernen.

#### 5.2.1 Reinigen des Küvettenschachts

Sollte Flüssigkeit in den Küvettenschacht gelangt sein (z. B. durch eine ausgelaufene Küvette), reinigen Sie den Küvettenschacht wie folgt:



#### VORSICHT

Küvetten können giftige oder ätzende Stoffe enthalten. Bei freigesetztem Inhalt die Gefahrenhinweise auf der Küvette beachten. Gegebenenfalls entsprechende Schutzmaßnahmen treffen (Schutzbrille, Schutzhandschuhe etc.).

- 1 pHotoFlex<sup>®</sup> pH ausschalten und Netzstecker ziehen.
- 2 Küvettenschacht mit destilliertem Wasser spülen.

#### 5.2.2 Küvetten reinigen

Küvetten müssen sauber, trocken und frei von Fingerabdrücken sein. Reinigen Sie sie deshalb regelmäßig:

- 1 Küvetten innen und außen mit Salzsäure oder Laborseife reinigen.
- 2 Mit destilliertem Wasser mehrfach ausspülen.
- 3 An Luft trocknen lassen.
- 4 Küvetten nur ganz oben oder an der Lichtschutzkappe anfassen, damit der Lichtweg nicht beeinträchtigt wird.
- 5 Die Küvette vor einer Messung mit beiliegendem Reinigungstuch säubern.

#### 5.3 Verpackung

Das Messgerät wird in einer schützenden Transportverpackung verschickt.



Wir empfehlen: Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Die Originalverpackung schützt das Messgerät vor Transportschäden.

# 6 Was tun, wenn...

### 6.1 Allgemeine Fehler

Anzeige <i>LoBat</i>	Ursache	Behebung
	<ul> <li>Batterien bzw. Akkupack weitgehend entladen</li> </ul>	<ul> <li>neue Batterien einlegen</li> <li>Akkupack laden (siehe Abschnitt 3.2)</li> </ul>

Gerät reagiert	Ursache	Behebung
auf Tastendruck	<ul> <li>Softwarefehler</li> <li>Betriebszustand undefiniert oder EMV-Beaufschlagung unzulässig</li> </ul>	<ul> <li>Prozessor-Reset: Taste &lt;<b>START/ENTER</b>&gt; und</li> <li><prt> gleichzeitig drücken.</prt></li> </ul>

RS232 Schnitt-	Ursache	Behebung
reagiert nicht	<ul> <li>Softwarefehler</li> <li>Betriebszustand undefiniert oder EMV-Beaufschlagung unzulässig</li> </ul>	<ul> <li>Prozessor-Reset:</li> <li>Taste <start enter=""> und</start></li> <li><prt> gleichzeitig drücken.</prt></li> </ul>

Fehlermeldung Error	Ursache	Behebung
0, 8, 16, 16384	– Gerätefehler	<ul> <li>Messung wiederholen</li> </ul>
		<ul> <li>Gerät defekt,</li> <li>Gerät mit Angabe der</li> <li>Fehlernummer zur Reparatur</li> <li>einsenden</li> </ul>

### 6.2 Photometrie

Messbereich	Ursache	Behebung
unterschritten	<ul> <li>Programm nicht geeignet</li> </ul>	<ul> <li>Programm mit geeignetem Messbereich wählen</li> <li>Probe verdünnen</li> </ul>

Offensichtlich fal-
sche Messwerte

Ursache	Behebung
<ul> <li>Messung durch Fremdlicht gestört</li> </ul>	<ul> <li>Fremdlichtklappe schließen</li> </ul>
<ul> <li>Küvette nicht richtig gesteckt</li> </ul>	<ul> <li>Küvette stecken, bis sie am Boden aufsetzt</li> </ul>
<ul> <li>Küvette verschmutzt</li> </ul>	<ul> <li>K üvette reinigen</li> </ul>
<ul> <li>Küvettenschacht verschmutzt</li> </ul>	<ul> <li>Küvettenschacht reinigen</li> </ul>
<ul> <li>Verdünnung falsch eingestellt</li> </ul>	<ul> <li>Verdünnung einstellen</li> </ul>
<ul> <li>gewähltes Programm nicht geeignet</li> </ul>	<ul> <li>anderes Programm wählen</li> </ul>
<ul> <li>Nullmessung falsch</li> </ul>	<ul> <li>Nullmessung durchführen</li> </ul>
<ul> <li>Blindwert falsch</li> </ul>	<ul> <li>Blindwert neu messen</li> </ul>

### 6.3 pH-Wert/Redoxspannung

Ursache	Behebung	
Messkette:		
<ul> <li>Luftblase vor dem Diaphragma</li> </ul>	<ul> <li>Luftblase entfernen</li> </ul>	
<ul> <li>Luft im Diaphragma</li> </ul>	<ul> <li>Luft absaugen bzw.</li> <li>Diaphragma benetzen</li> </ul>	
<ul> <li>Elektrolytgel eingetrocknet</li> </ul>	<ul> <li>Messkette austauschen</li> </ul>	
Messlösung:		
<ul> <li>pH-Wert außerhalb des Messbereichs</li> </ul>	<ul> <li>nicht möglich</li> </ul>	

#### Messbereich über- oder unterschritten

Messwertansicht	Ursache	Behebung	
 (Kalibrierfehler)	Messkette:		
	<ul> <li>Diaphragma verschmutzt</li> </ul>	<ul> <li>Diaphragma reinigen</li> </ul>	
	<ul> <li>Membran verschmutzt</li> </ul>	<ul> <li>Membran reinigen</li> </ul>	
	– Feuchtigkeit im Stecker	<ul> <li>Stecker trocknen</li> </ul>	
	<ul> <li>Zu wenig Elektrolyt</li> </ul>	<ul> <li>Elektrolyt nachfüllen</li> </ul>	
	– Messkette überaltert	<ul> <li>Messkette austauschen</li> </ul>	
	<ul> <li>Messkette gebrochen</li> </ul>	<ul> <li>Messkette austauschen</li> </ul>	
	<ul> <li>Buchse feucht</li> </ul>	<ul> <li>Buchse trocknen</li> </ul>	
	Kalibrierverfahren:		
	<ul> <li>Lösungstemperatur falsch (ohne Temperaturfühler)</li> </ul>	<ul> <li>Richtige Temperatur einstellen</li> </ul>	
	<ul> <li>Pufferlösungen falsch</li> </ul>	<ul> <li>Pufferlösungen passend zu Kalibrierverfahren wählen</li> </ul>	
	<ul> <li>Pufferlösungen zu alt</li> </ul>	<ul> <li>Nur 1x verwenden.</li> <li>Haltbarkeit beachten</li> </ul>	
Kein stabiler Messwert	Ursache	Behebung	
messwert	pH-Messkette:		

pH-Messkette:	
<ul> <li>Diaphragma verschmutzt</li> </ul>	– Diaphragma reinigen
<ul> <li>Membran verschmutzt</li> </ul>	<ul> <li>Membran reinigen</li> </ul>
Messlösung:	
<ul> <li>pH-Wert nicht stabil</li> </ul>	<ul> <li>Gegebenenfalls unter Luftabschluss messen</li> </ul>
<ul> <li>Temperatur nicht stabil</li> </ul>	- Gegebenenfalls temperieren
Messkette + Messlösung:	
<ul> <li>Leitfähigkeit zu gering (z. B. in Reinstwasser)</li> </ul>	<ul> <li>geeignete Messkette verwenden</li> </ul>
<ul> <li>Temperatur zu hoch</li> </ul>	- geeignete Messkette verwenden
<ul> <li>Organische Flüssigkeiten</li> </ul>	- geeignete Messkette verwenden
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Offensichtlich fal- sche Messwerte	Ursache	Behebung
	pH-Messkette:	
	<ul> <li>nicht angeschlossen</li> </ul>	<ul> <li>Messkette anschließen</li> </ul>
	<ul> <li>Kabel gebrochen</li> </ul>	- Kabel oder Messkette austauschen
	<ul> <li>pH-Messkette ungeeignet</li> </ul>	<ul> <li>geeignete Messkette verwenden</li> </ul>
	<ul> <li>Temperaturunterschied zwischen Puffer- und Messlösung zu groß</li> </ul>	<ul> <li>Puffer- oder Messlösungen temperieren</li> </ul>
	<ul> <li>Messverfahren nicht geeignet</li> </ul>	<ul> <li>Spezielle Verfahren beachten</li> </ul>
Sensorsymbol blinkt	Ursache	Behebung

- Messsystem neu kalibrieren

- Kalibrierintervall abgelaufen

# 7 Technische Daten

### 7.1 Allgemeine Daten

Abmessungen	ca. 236 x 86 x 117 mm		
Gewicht	ca. 0,6 kg (ohne Batterien)		
Mechanischer Aufbau	Schutzart:	IP 67	
Elektrische Sicherheit	Schutzklasse:	111	
Prüfzeichen	CE, FCC	·	
Umgebungs-	Lagerung	- 25 °C + 65 °C	
bedingungen	Betrieb	0 °C + 50 °C	
	Klimaklasse	2	
zulässige relative Feuchte	Jahresmittel: 30 Tage /Jahr: übrige Tage:	75 % 95 % 85 %	
Energie- versorgung	Batterien Laufzeit bei Batteriebetrieb	4 x 1,5 V, Typ AA ca. 5000 Messungen	
	Akkupack (optional)	5 x 1,2 V Nickel-Metallhydrid (NiMH), Typ AAA	
	Steckernetzgerät Ladegerät (optional)	FRIWO FW7555M/09, 15.1432.500-00Friwo Part. No. 1883259RiHuiDa RHD20W090150Input: 100 240 V ~ / 50 60 Hz / 400 mAOutput: 9 V = / 1,5 AAnschluss max. Überspannungskategorie IIIm Lieferumfang enthaltene Primärstecker:Euro, US, UK und Australien.	

Serielle	Anschluss des Kabels AK 540/B oder AK 540/S	
Schnittstelle	Baudrate	einstellbar: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud
	Тур	RS232
	Datenbits	8
	Stoppbits	2
	Parität	keine (None)
	Handshake	RTS/CTS
	Kabellänge	max. 15 m
Angewendete	EMV	EG-Richtlinie 89/336/EWG
<b>Richtlinien und Normen</b>		EN 61326-1/A3:2003
		FCC Class A
	Gerätesicherheit	EG-Richtlinie 73/23/EWG
		EN 61010-1 :2001
	Klimaklasse	VDI/VDE 3540
	IP-Schutzart	EN 60529:1991

#### 7.2 Photometrie

Optisches Messprinzip	LED-Photometer mit Filter	
Interferenzfilter	436 nm, 517 nm, 557nm, 594 nm, 610 nm, 690 nm	
	Genauigkeit:	± 2 nm
Photometrische Reproduzierbarkeit	0,005 oder besser	
Photometrische Auflösung	0,001	
Anwärmzeit	keine	
Messzeit	ca. 2s	
Messgrößen	Konzentration (methodenabhängig, Anzeigeform einstellbar), Extinktion, Transmission	
Messbereich	Extinktion:	-2,000 +2,000
	Transmission:	1 150 %
eigene Programme	100	
Auflösung Transmission	1,00 9,99	0,01 %
	10,0 150	0,1 %

### 7.3 pH-Wert/Redoxspannung

Messbereiche, Auflösungen	Größe	Messbereich	Auflösung
	pН	- 2,00 + 16,00	0,01
	U [mV]	- 1000 + 1000	1
	T [°C]	- 5,0 + 100,0	0,1
	T [°F]	- 23,0 + 212,0	0,1
Manuelle	Größe	Bereich	Schrittweite
Temperatureingabe	T <sub>manuell</sub> [°C]	- 20 + 100	1

Genauigkeiten (± 1 Digit)

Größe	Genauigkeit	Messguttemperatur
pH *	± 0,01	+ 15 °C + 35 °C
U [mV]	± 1	+ 15 °C + 35 °C
T [°C]	± 0,3	0 °C + 55 °C
T [°F]	± 0,54	0 °C + 55 °C

\* bei Messungen im Bereich von ± 2 pH um einen Kalibrierpunkt

# 8 Zubehör, Optionen

#### 8.1 Zubehör

Beschreibung	Modell	Best-Nr.
LabStation mit PC-Software LSdata, Akku und universellem Steckernetz- gerät	LS Flex/430	251 301
Akku für pHotoFlex	RB Flex/430	251 300
3 Ersatzküvetten, 28 x 60 mm	LKS28-Set	251 302
Kalibrierset für Turb 430 IR/photoFlex Turb	Kal.Kit Turb 430 IR	600 560
Thermodrucker <sup>*</sup>	P3001	250 045
Nadeldrucker*	LQ 300+	250 046
16 mm-Küvetten	RK 14/25	250 621

\* Zum Anschluss des Druckers benötigen Sie ein Verbindungskabel (siehe Abschnitt 8.1.1)

#### 8.1.1 Verbindungskabel

**PC** Sie können einen PC auf eine der folgenden Arten mit dem pHotoFlex<sup>®</sup> pH verbinden:

Beschreibung	Modell	Best-Nr.
<ul> <li>Verbindung PC - pHotoFlex<sup>®</sup> pH</li> </ul>		
– Kabel	AK 540/B	902 842
+ USB-Adapter (für USB-Anschluss am PC)	Ada USB	902 881
<ul> <li>Verbindung PC - LabStation</li> </ul>		
- Nullmodemkabel	im Lieferumfa LabStation er	ang der nthalten
+ USB-Adapter (für USB-Anschluss am PC)	Ada USB	902 881

Thermodrucker	Sie können den Thermodrucker P3001 auf folgende Arten mit dem
	pHotoFlex <sup>®</sup> pH verbinden:

Beschreibung	Modell	Best-Nr.
<ul> <li>Verbindung P3001 - pHotoFlex<sup>®</sup> pH</li> </ul>		
- Kabel	AK 540/S	902 843
<ul> <li>Verbindung P3001 - LabStation</li> </ul>		
– Kabel	AK 3000	250 745
in Verbindung mit einem Adapter (Buchse - Buchse) [GenderChanger]	Fachhandel	'
oder:	1	
<ul> <li>Kabel, 2 x 9-pol. (Buchse - Stecker)</li> </ul>	Fachhandel	
pHotoFlex <sup>®</sup> pH verbinden: <b>Beschreibung</b>	Modell	Best-Nr.
<ul> <li>Verbindung LQ300 - pHotoFlex<sup>®</sup> pH</li> </ul>		
– Kabel	AK 540/B	902 842
mit Adapter 9-pol. (Stecker) - 25-pol. (Stecker)	Fachhandel	I
<ul> <li>Verbindung LQ300 - LabStation</li> </ul>		
– Kabel	AK/LQ300	250 746
in Verbindung mit einem Adapter (Buchse - Buchse) [GenderChanger]	Fachhandel	1
oder:		
<ul> <li>Nullmodem-Kabel,</li> <li>9-pol. (Buchse) - 25-pol. (Stecker)</li> </ul>	Fachhandel	

### 8.2 Optionale Erweiterungen zum pHotoFlex<sup>®</sup> pH

Im Fachhandel erhalten Sie folgende optionalen Erweiterungen:

Geräte/Kabel	Modell
Barcodeleser*	Handscanner Datalogic DLC6065-M1
	<ul> <li>Handscanner Datalogic Touch65</li> </ul>
Verbindungskabel Barcodeleser - LabStation	Datalogic CAB-350

\* Zusätzlich zu dem Barcodeleser benötigen Sie zum Betrieb des Barcodelesers das passende Verbindungskabel

## 9 Firmware-Update

Allgemein Mit Hilfe eines Personal Computers können Sie ein Update der Firmware des pHotoFlex<sup>®</sup> pH auf die neueste Version durchführen.

Verfügbare Firmware-Updates für das Messgerät finden Sie im Internet.

Das Updateprogramm enthält:

- die neueste Firmware (Gerätesoftware)
- neue oder geänderte Methodendaten und Programme.

Messgerät mit PC verbinden Für die Verbindung mit einem PC benötigen Sie:

- eine freie serielle Schnittstelle (COM- oder USB-Anschluss) an Ihrem PC
- Kabel bzw. LabStation mit Kabel für Anschluss am PC
  - f
    ür direkten Anschluss des Messger
    äts an den PC: das Schnittstellenkabel AK 540/B (Zubeh
    ör) oder
  - für Anschluss über die LabStation: eine betriebsbereite LabStation mit Nullmodemkabel (Zubehör, siehe Abschnitt 8.1)
- für den Anschluss an eine USB-Schnittstelle am PC: einen USB-Adapter (Zubehör).



Bevor Sie mit dem Update anfangen, stellen Sie sicher, dass die Batterien voll geladen sind oder betreiben Sie das pHotoFlex<sup>®</sup> pH an der LabStation oder mit dem Steckernetzgerät. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das pHotoFlex<sup>®</sup> pH beim Update abstürzt.

Programm-<br/>installationInstallieren Sie das Firmware-Update-Programm auf Ihrem PC.ProgrammstartStarten Sie das Programm aus dem Windows-Startmenü.

Über das Menü Sprache können Sie die eingestellte Sprache ändern.

Unter Microsoft Windows 7 sind Administratorrechte erforderlich.

Firmware-Update Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Verbinden Sie das pHotoFlex<sup>®</sup> pH einer Schnittstelle (COM-Anschluss) des PC.
- 2 Sorgen Sie dafür, dass das pHotoFlex<sup>®</sup> pH eingeschaltet ist.
- 3 Klicken Sie zum Start des Update-Vorgangs auf die OK-Schaltfläche.
- 4 Folgen Sie im weiteren Verlauf den Anweisungen des Programms. Der Programmiervorgang dauert etwa 5 Minuten. Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Damit ist das Firmware-Update abgeschlossen.

5 Trennen Sie das Gerät vom PC. Das Gerät ist betriebsbereit.

Nach Aus-/Einschalten des Geräts können Sie im Startbildschirm prüfen, ob das Gerät die neue Softwareversion übernommen hat.

# 10 Entsorgung

Die Handhabung und die Entsorgung von jeglichem Abfall müssen entsprechend den lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

#### Nur für die EU: Fachgerechte Entsorgung dieses Produkts — WEEE-Richtlinie über elektrische und elektronische Altgeräte

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder den Schriftstücken bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Verwendungsdauer nicht zusammen mit sonstigem Abfall entsorgt werden darf.

Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, entsorgen Sie diese Gegenstände bitte getrennt von anderen Abfällen und fördern Sie verantwortungsbewusst die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen, indem Sie diese einem Recycling zuführen.

Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten können an den Händler zurückgegeben werden.

#### Nur für die EU: Fachgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien in diesem Produkt am Ende seiner Verwendungsdauer nicht zusammen mit sonstigem Abfall entsorgt werden dürfen. Sofern gekennzeichnet, zeigen die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass die Batterie mehr Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, als die Referenzgrenzen der Richtlinie 2006/66/EC ausweisen. Wenn die Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Schädigungen der menschlichen Gesundheit und der Umwelt verursachen.

Trennen Sie die Batterien vom sonstigen Abfall, um die natürlichen Ressourcen zu schützen und das Recycling zu fördern, und entsorgen Sie sie bei den kostenlosen Rücknahmestellen für Batterien vor Ort.

# 11 Verzeichnisse

Dieses Kapitel bietet Ihnen Zusatzinformationen und Orientierungshilfen.

- Abkürzung Das Abkürzungsverzeichnis erklärt Displayanzeigen und verwendete Abkürzungen.
  - **Fachwort** Das Fachwortverzeichnis (Glossar) erklärt kurz die Bedeutung der Fachbegriffe. Fachbegriffe, die der Zielgruppe bekannt sein müssten, werden hier jedoch nicht erläutert.

### Abkürzungsverzeichnis

О°	Temperatureinheit Grad Celsius
°F	Temperatureinheit Grad Fahrenheit
Asy	Asymmetrie
Cal	Kalibrieren
d	Tag
h	Stunde
j	Jahr
к	Temperatureinheit Kelvin
LoBat	Batterien weitgehend entladen (Low Battery)
m	Monat
mV	Spannungseinheit
mV/pH	Einheit der Messkettensteilheit (internat. mV)
NIST/DIN	Automatisches Kalibrieren für pH-Messungen mit Puffer- lösungen hergestellt nach NIST bzw. DIN 19266
pН	pH-Wert
S	Sekunde
S	Steilheit (internat. k)
SELV	Sicherheitskleinspannung (Safety Extra Low Voltage)
Stg.	ermittelte Steilheit bei Kalibrierung
TEC	Automatisches Kalibrieren für pH-Messungen mit WTW- Technischen Pufferlösungen nach DIN 19267
U	Spannung

#### Fachwortverzeichnis

Asymmetrie	Bezeichnung für die Offsetspannung einer pH-Messkette. Es ist die messbare Kettenspannung einer symmetrischen Messkette, deren Membran in eine Lösung mit dem pH des nominellen Messkettennull- punkts (WTW-Messketten pH = 7) taucht.
Auflösung	Kleinste von der Anzeige eines Messgeräts noch darstellbare Diffe- renz zwischen zwei Messwerten.
AutoRange	Bezeichnung für eine automatische Messbereichswahl.
AutoRead	WTW-Bezeichnung für eine Funktion zur Kontrolle der Messwertstabi- lität.
Diaphragma	Das Diaphragma ist ein poröser Körper in der Gehäusewand von Re- ferenzelektroden oder Elektrolytbrücken. Es vermittelt den elektri- schen Kontakt zwischen zwei Lösungen und erschwert den Elektrolytaustausch. Der Begriff Diaphragma wird u.a. auch für Schliff- und diaphragmalose Überführungen verwendet.
Justieren	In eine Messeinrichtung so eingreifen, dass die Ausgangsgröße (z.B. die Anzeige) vom richtigem Wert oder einem als richtig geltenden Wert so wenig wie möglich abweicht, oder dass die Abweichungen inner- halb der Fehlergrenzen bleiben.
Kalibrieren	Vergleich der Ausgangsgröße einer Messeinrichtung (z.B. der Anzei- ge) mit dem richtigen Wert oder einem als richtig geltenden Wert. Häu- fig wird der Begriff auch dann verwendet, wenn die Messeinrichtung gleichzeitig justiert wird (siehe Justieren).
Kettennullpunkt	Der Nullpunkt einer pH-Messkette ist der pH-Wert, bei dem die pH- Messkette bei einer gegebenen Temperatur die Kettenspannung Null hat. Falls nicht anders vermerkt, gilt dies bei 25 °C.
Kettenspannung	Die Messkettenspannung U ist die messbare Spannung einer Mess- kette in einer Lösung. Sie ist gleich der Summe sämtlicher Galva- nispannungen der Messkette. Ihre Abhängigkeit vom pH ergibt die Elektrodenfunktion, die durch die Parameter Steilheit und Nullpunkt charakterisiert ist.
Messeinrichtung	Der Begriff Messeinrichtung umfasst die komplette zur Messung ver- wendete Geräteausstattung bestehend z.B. aus Messgerät und Sen- sor. Hinzu kommen Kabel und eventuell Verstärker, Klemmkasten und Armatur.
Messgröße	Die Messgröße ist die physikalische Größe, die durch die Messung er- fasst wird, z. B. pH, Leitfähigkeit oder Sauerstoffkonzentration.
Messlösung	Bezeichnung für die messbereite Probe. Eine Messprobe wird aus der Analysenprobe (Urprobe) gewöhnlich durch Aufbereitung erhalten. Messlösung und Analysenprobe sind dann identisch, wenn keine Auf- bereitung erfolgte.

Messwert	Der Messwert ist der spezielle, zu ermittelnde Wert einer Messgröße. Er wird als Produkt aus Zahlenwert und Einheit angegeben (z. B. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K).
Molalität	Die Molalität ist die Menge (in Mol) eines gelösten Stoffs in 1000 g Lö- sungsmittel.
MultiCal <sup>®</sup>	WTW-Begriff, der aussagt, dass ein Messgerät mehrere pH-Kalibrier- verfahren zur Verfügung stellt.
Offsetspannung	Die messbare Kettenspannung einer symmetrischen Messkette, de- ren Membran in eine Lösung mit dem pH des nominellen Messketten- nullpunkts taucht. Die Asymmetrie ist Bestandteil der Offset- Spannung.
pH-Wert	Der pH-Wert ist ein Maß für die saure oder basische Wirkung einer wässrigen Lösung. Er entspricht dem negativen dekadische Logarith- mus der molalen Wasserstoffionenaktivität dividiert durch die Einheit der Molalität. Der praktische pH-Wert ist der Messwert einer pH-Mes- sung.
Potentiometrie	Bezeichnung für eine Messtechnik. Das von der Messgröße abhängi- ge Signal der verwendeten Messkette ist die elektrische Spannung. Der elektrische Strom bleibt dabei konstant.
Redoxspannung	Die Redoxspannung wird durch im Wasser gelöste oxidierende oder reduzierende Stoffe verursacht, sofern diese an einer Elektrodenober-fläche (z. B. aus Platin oder Gold) wirksam werden.
Reset	Wiederherstellen eines Ursprungszustands aller Einstellungen eines Messsystems oder einer Messeinrichtung.
Standardlösung	Die Standardlösung ist eine Lösung, deren Messwert per Definition bekannt ist. Sie dient zum Kalibrieren einer Messeinrichtung
Steilheit	Die Steigung einer linearen Kalibrierfunktion.
Temperaturfunktion	Bezeichnung für eine mathematische Funktion, die das Temperatur- verhalten z. B. einer Messprobe, eines Sensors oder eines Sensortei- les wiedergibt.

Analysenvorschrift	In der Analysenvorschrift ist das genaue Vorgehen zur Durchführung des Nachweisverfahrens beschrieben.
Blindwert (Reagenzienblindwert)	Die Auswertung der photometrischen Messung ist immer bezogen auf den Vergleichswert einer Probe ohne den zu bestimmenden In- haltsstoff (Reagenzienblindwert). Damit wird der Einfluss der Grund- extinktion der Reagenzien auf die photometrische Messung kompensiert.
Küvette	Gefäß zur Aufnahme einer flüssigen Probe für die photometrische Messung. Das Material von Küvetten (meist Glas) muss bestimmte optischen Eigenschaften besitzen, damit es zur Photometrie geeignet ist.
LED	Leuchtdiode (Light Emitting Diode) LEDs werden im pHotoFlex <sup>®</sup> pH als Lichtquelle eingesetzt.
Methode	<ul> <li>Eine Methode umfasst ein chemisches Nachweisverfahren und spezielle Methodendaten (Kalibrierkurve), die zur Auswertung der Messergebnisse erforderlich sind.</li> <li>Die Durchführung der Methode bis zur photometrischen Messung ist in der Analysenvorschrift beschrieben.</li> <li>Das pHotoFlex<sup>®</sup> pH enthält eine Datenbank mit Methoden (Programmen). Darüber hinaus können auch eigene Methoden in die Datenbank eingegeben werden.</li> </ul>
Nachweisverfahren	Das Nachweisverfahren bezeichnet das allgemeine Prinzip, wie eine Probe in eine zur Messung geeignete Form überführt wird. Verschiedenen Methoden kann das gleiche Nachweisverfahren zu Grunde liegen.
Nullabgleich	Justieren eines Photometers mit einer wassergefüllten Küvette. Der Nullabgleich gilt für die Messung aller Messgrößen (Konzentration, Extinktion, Transmission) eines Photometers.
Programm	Im pHotoFlex <sup>®</sup> pH sind Methoden mit den zugehörigen Methodenda- ten als Programme gespeichert. Programme werden über die zugeordnete Programmnummer aufge- rufen.
Testsatz (Test)	Ein Testsatz enthält alle Reagenzien, die gemäß Analysenvorschrift zur photometrischen Bestimmung der Probe benötigt werden.
Zitierformen	Verschiedene Darstellungsformen des Messwerts für eine Konzent- ration, die sich von einander ableiten lassen. Die Methode zur Bestimmung von Phosphat liefert z. B. einen Mess- wert für Phosphor P. Dieser Messwert kann alternativ z. B. in den Zi- tierformen PO4, PO4-P oder P2O5 angegeben werden.

# 12 Stichwortverzeichnis

# Α

Abschaltautomatik	14, 17
Akku	
Ladezeit	13
Analysentimer	43
Analysenvorschrift	32
Asymmetrie pH-Messkette	49
Auslieferzustand	
Messparameter	67
Systemeinstellungen	66
AutoRead	
рН	47
Redox	48

### В

Betriebsarten	20
Blindwert	36
Blindwert messen	37
Buchsenbelegung RS232	62
Buchsenfeld	9

# D

Daten übertragen	59
Datenfilter	58
Datensatz	56
Datum und Uhrzeit	24
Datum/Zeit	31
Display	9, 30
Displaybeleuchtung	9, 18
Dreipunktkalibrierung	
pH	55
Driftkontrolle	
рН	47
Redox	48

# Ε

Eigene Programme	43
Einpunktkalibrierung	
рН	54
Einschalten	17
Erstinbetriebnahme	16
Extinktion/Transmission messen	40

# F

Filter		58
--------	--	----

Firmware-Update		86
-----------------	--	----

## I

Initialisieren	 66

# Κ

Kalibrierbewertung	
рН	51
Kalibrieren	
рН	49
Kalibrierpunkte	
рН	50
Konzentration messen	34
Küvette einsetzen	18

### L

	40
Lieferumfang	 13

### Μ

Meldungen Menüs (Navigation) Messdatensatz	22 21 56
Messdatenspeicher	00
Speicherplätze	56
Messen	
рН	47
Redoxspannung	47
Messmenü	
pH/Redox29,	48
Messwertansicht	21
Messwerte übertragen	59
Methode	32

### Ν

Navigation	21
Nullabgleich	41

### Ρ

Photometrische Bestimmungen	32
Programm	32
Programme	43
Puffersätze pH	49

## R

Reinigen	.74
Reset	66
Rücksetzen	. 66

# S

Schnittstelle		31
Sensoren anschließen		. 9
Sicherheit		11
Speicher		29
Speichern		56
Steckernetzgerät		13
Steilheit		
рН		49
Systemeinstellungen		28
Allgemein	28,	31
Systemmenü		
Allgemein	30,	33

# Т

Tasten	7
Tastenfunktionen	7
Temperaturmessung	
pH	46
Testsatz	32
Timer	44

### V

### **Z** Zv

Zweipunktkalibrierung	
рН	54

# Xylem |ˈzīləm|

1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;

2) ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

#### Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf www.xylem.com.



**Service und Rücksendungen:** Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Am Achalaich 11 82362 Weilheim Germany

 Tel.:
 +49 881 183-325

 Fax:
 +49 881 183-414

 E-Mail
 wtw.rma@xylem.com

 Internet:
 www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH Am Achalaich 11 82362 Weilheim Germany