MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

ba77260s01 06/2021



ColorVis 705 IQ

SENSOR ÓPTICO PARA LA MEDICIÓN DEL COLOR



a **xylem** brand

Copyright

© 2021 Xylem Analytics Germany GmbH Impreso en Alemania.

Contenido

1	Des	cripció	on general	5
	1.1	Cómo	utilizar el manual de funcionamiento	
		de est	e componente	5
	1.2	Campo	o de aplicación	6
	1.3	Princip	pio de medición del sensor ColorVis 705 IQ	6
	1.4	Estruc	tura del sensor ColorVis 705 IQ	7
2	Seg	uridad		8
	2.1	Inform	ación de seguridad	8
		2.1.1	Información de seguridad en el manual	
			de instrucciones	8
		2.1.2	Señales de seguridad en el producto	8
		2.1.3	Otros documentos que proporcionan información	-
			de seguridad	8
	2.2	Funcio		9
		2.2.1		9
		2.2.2	Requisitos para un funcionamiento seguro	9
		2.2.3		9
2	Duo	eta on	sonvicio	10
3	r ue	Sla Ell		10
3	3.1	IQ SEN	NSOR NET Requisitos del sistema	10
3	3.1 3.2	IQ SEN Contei	NSOR NET Requisitos del sistema	10 10 10
3	3.1 3.2 3.3	IQ SEN Contei Instala	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ	10 10 10
3	3.1 3.2 3.3	IQ SEN Conter Instala 3.3.1	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor	10 10 10 11
3	3.1 3.2 3.3	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque	10 10 10 11 11 13
3	3.1 3.2 3.3	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET	10 10 10 10 11 11 11 13 13 14
3	3.1 3.2 3.3 3.4	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial	10 10 10 10 11 11 11 13 13 14 14 16
3	3.1 3.2 3.3 3.4	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial	10 10 11 11 13 14 16
3	3.1 3.2 3.3 3.4	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ Ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor	10 10 11 11 13 14 16 16 16
3	3.1 3.2 3.3 3.4	IQ SEN Contei Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ (sensor principal)	10 10 11 11 13 14 16 16 16 18
3	3.1 3.2 3.3 3.4	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ Ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ (sensor principal) Ajustes de ColorVis 705 IQ	10 10 11 11 13 14 16 16 16 18 21
3	3.1 3.2 3.3 3.4	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Iición /	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ Funcionamiento	10 10 11 11 13 14 16 16 16 18 21 23
3	3.1 3.2 3.3 3.4 Mec 4.1	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.3 3.4.4 lición / Deterr	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ Ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ (sensor principal) Ajustes de ColorVis 705 IQ Funcionamiento	
3	3.1 3.2 3.3 3.4 Mec 4.1 4.2	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 lición / Deterr Opera	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ Ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ (sensor principal) Ajustes de ColorVis 705 IQ Funcionamiento ninación de los valores medidos	
4	3.1 3.2 3.3 3.4 Mec 4.1 4.2 4.3	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Iición / Detern Opera Calibra	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ Funcionamiento ninación de los valores medidos ción	10 10 11 11 13 14 16 16 16 16 21 23 23 24 25
4	3.1 3.2 3.3 3.4 Mec 4.1 4.2 4.3	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 lición / Opera Calibra 4.3.1	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ (sensor principal) Ajustes de ColorVis 705 IQ Funcionamiento ninación de los valores medidos ción Descripción general	
4	3.1 3.2 3.3 3.4 Mec 4.1 4.2 4.3	IQ SEN Conter Instala 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Puesta 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 lición / Detern Opera Calibra 4.3.1 4.3.2	NSOR NET Requisitos del sistema nido de la entrega del ColorVis 705 IQ ación Montaje del sensor Montaje de los protectores antichoque Conexión del sensor al IQ SENSOR NET a en marcha inicial Información general Estructura del sensor Ajustes del ColorVis 705 IQ Setter del ColorVis 705 IQ Funcionamiento ninación de los valores medidos ción Descripción general Ción ColorVis 705 IQ	10 10 11 11 13 14 16 16 16 16 16 21 23 23 23 24 25 27

5	Man	itenimi	ento y limpieza	 37
	5.1	Mante	nimiento	 . 37
	5.2	Limpie	za de sensores	 .37
		5.2.1	Productos de limpieza y accesorios	 . 37
		5.2.2	Medidas generales que deben adoptarse	 . 38
		5.2.3	Limpieza básica	 . 39
		5.2.4	Limpieza de la hendidura de medición	 .40
6	Piez	zas de	recambio, equipos de mantenimiento,	
	acc	esorios	\$	 41
7	Qué	hacer	si	 43
8	Date	os técn	licos	 46
	8.1	Caract	terísticas de medición	 .46
	8.2	Caract	terísticas de la aplicación	 .47
	8.3	Datos	denerales	 .48
	8.4	Datos	eléctricos	 .49
9	Índi	ces		 50
•	9.1	Explica	ación de los mensaies	 50
	0.1	9.1.1	Mensaies de error	 .51
		9.1.2	Mensajes informativos	 .53
	9.2	Inform	ación de estado	 . 54
10	Elin	ninació	n	 55
11	Apé	ndice:	glosario	 56

1



Descripción general

figura 1-1 Estructura del manual de funcionamiento del IQ SENSOR NET

El manual de funcionamiento del IQ SENSOR NET tiene una estructura modular semejante a la del propio sistema IQ SENSOR NET. Consta de un manual de funcionamiento del sistema y de los manuales de funcionamiento de todos los componentes utilizados.

Guarde este manual de funcionamiento de componentes en la carpeta de anillas del manual de funcionamiento del sistema.

	-	-		
1 2	Compo	do	nling	oión
1.2	Gambo	uea	IDIICa	CIOH
	U ampu			

El ColorVis 705 IQ es un sensor en línea para la medición del color.

Tipo de aplicación monitorización

Punto de medición Salida

Sistema de limpieza por ultrasonidos El sistema de limpieza por ultrasonidos garantiza un bajo mantenimiento y un funcionamiento de medición fiable a largo plazo. La fuente de ultrasonidos integrada en el sensor excita las ventanas de medición para producir vibraciones en el rango de los ultrasonidos.

El movimiento de la superficie así producido evita el aumento de la contaminación en casi todos los casos y, por lo tanto, garantiza valores de medición fiables durante el funcionamiento continuo.

Limpieza por aire comprimido (opción) El sensor está diseñado para equiparse con un sistema de limpieza adicional accionado por aire comprimido, que ayuda al sistema de limpieza por ultrasonidos en caso necesario.

1.3 Principio de medición del sensor ColorVis 705 IQ

El sensor funciona según el principio de medición de la espectrometría.

Cualquier sustancia contenida en una solución de medición atenúa un haz luminoso que penetra en la solución de medición. La atenuación (absorbancia) del haz luminoso se mide para longitudes de onda individuales.

La magnitud de la absorbancia depende de la cantidad de sustancia.

Con este principio de medición, la medición no se realiza de forma continua, sino a intervalos.

1.4 Estructura del sensor ColorVis 705 IQ

El sensor tiene una fuente de luz (1), una hendidura de medición (3) para permitir que la luz entre en contacto con la solución de medición, y un detector (5) para medir el haz de luz atenuado.

El emisor del sistema óptico (2) dirige un haz luminoso, el haz de medida (6), a través de la solución de medida y un segundo haz luminoso, el haz de referencia (8), a lo largo de un tramo sin solución de medida. La muestra de ensayo se encuentra entre ambas ventanas de medición (3) en la hendidura de medición.

El receptor del sistema óptico (4) dirige el haz de medición y el haz de referencia hacia el detector. En el detector, la luz es recibida por fotodiodos fijos.



figura 1-2 Estructura del sensor

1	Fuente de luz
2	Emisor del sistema óptico
3	Hendidura de medición entre las dos ventanas de medición
4	Receptor del sistema óptico
5	Detector
6	Haz de medición
7	Haz de referencia
8	Conexión para el sistema opcional de limpieza por aire compri- mido

2 Seguridad

2.1 Información de seguridad

2.1.1 Información de seguridad en el manual de instrucciones

Este manual de instrucciones proporciona información importante sobre el funcionamiento seguro del producto. Lea atentamente este manual de instrucciones y familiarícese con el producto antes de ponerlo en funcionamiento o trabajar con él. Tenga el manual de instrucciones siempre cerca del producto para que siempre pueda encontrar la información que necesita.

En este manual de instrucciones se destacan importantes instrucciones de seguridad. Se indican mediante el símbolo de advertencia (triángulo) en la columna de la izquierda. La palabra de señalización (por ejemplo, "PRECAU-CIÓN") indica el nivel de peligro:



ADVERTENCIA

indica una situación posiblemente peligrosa que puede provocar lesiones graves (irreversibles) o la muerte si no se siguen las instrucciones de seguridad.



¡PRECAUCIÓN

indica una situación posiblemente peligrosa que puede provocar lesiones leves (reversibles) si no se siguen las instrucciones de seguridad.

NOTA

indica una situación en la que los objetos materiales pueden sufrir daños si no se toman las medidas mencionadas.

2.1.2 Señales de seguridad en el producto

Observe todas las etiquetas, señales de información y símbolos de seguridad del producto. Un símbolo de advertencia (triángulo) sin texto hace referencia a información de seguridad en este manual de funcionamiento.

2.1.3 Otros documentos que proporcionan información de seguridad

Los siguientes documentos proporcionan información adicional, que debe tener en cuenta para su seguridad cuando trabaje con el sistema de medición:

- Manuales de funcionamiento de otros componentes del sistema IQ SENSOR NET (generadores eléctricos, controlador, accesorios)
- Fichas de datos de seguridad de los equipos de calibración y mantenimiento (por ejemplo, soluciones de limpieza).

2.2 Funcionamiento seguro

2.2.1 Uso autorizado

El ColorVis 705 IQ está autorizado para su uso como sensor en el IQ SENSOR NET. Solo se autoriza el uso y la manipulación del sensor de acuerdo con las instrucciones y las especificaciones técnicas dadas en este manual de funcionamiento (véase el capítulo 8 DATOS TÉCNICOS). Cualquier otro uso se considera no autorizado.

2.2.2 Requisitos para un funcionamiento seguro

Tenga en cuenta los siguientes puntos para un funcionamiento seguro:

- El producto solo puede utilizarse de acuerdo con el uso autorizado especificado anteriormente.
- El producto solo puede conectarse a las fuentes de energía mencionadas en este manual de funcionamiento.
- El producto solo puede funcionar en las condiciones ambientales mencionadas en este manual de funcionamiento.
- El producto no puede abrirse.

2.2.3 Uso no autorizado

El producto no debe ponerse en funcionamiento si:

- está visiblemente dañado (por ejemplo, después del transporte)
- se almacenó en malas condiciones durante un largo período de tiempo (condiciones de almacenamiento, ver capítulo 8 DATOS TÉCNICOS).

los componentes del terminal

Para limpieza con aire comprimido a través de un relé

3 Puesta en servicio

3.1 IQ SENSOR NET Requisitos del sistema

Estados del El funcionamiento del ColorVis 705 IQ requiere las siguientes versiones de sofsoftware del tware en el IQ SENSOR NET: controlador y de

•	DIQ/S 282/284	Software del controlador:	Versión 3.81 o superior
•	MIQ/MC3	Software del controlador:	Versión 3.81 o superior
•	MIQ/MC2	Software del controlador:	Versión 3.81 o superior
•	MIQ TC 2020 3G/XT	Software del controlador:	Versión 3.81 o superior
•	DIQ/S 282/284	Software del controlador:	Versión 3.81 o superior
•	MIQ/CR3	Versión de software:	Versión 2.90 o superior
•	MIQ/R6	Versión de software:	Versión 2.90 o superior
•	MIQ/CHV PLUS	Versión de software:	Versión 2.90 o superior

3.2 Contenido de la entrega del ColorVis 705 IQ

Las siguientes piezas están incluidas en la entrega:

- SensorColorVis 705 IQ
- Manguito del sensor
- Protectores antichoque
- Manual de instrucciones

3.3 Instalación

3.3.1 Montaje del sensor

NOTA

El sensor es un instrumento óptico de precisión que debe protegerse de los golpes. Asegúrese de que las distancias a la pared, el fondo y los alrededores de la instalación sean suficientes. En caso necesario, proteja el extremo del sensor contra golpes con el anillo de protección suministrado. Monte cualquier elemento de fijación únicamente en el robusto eje metálico.

NOTA

Asegúrese siempre de que la superficie de la carcasa no resulte dañada por objetos con bordes afilados. La carcasa del sensor no debe tocar ningún objeto metálico para evitar la corrosión por contacto.

NOTA

No deje el sensor suspendido de su cable de conexión. Existe riesgo de rotura de cables y de penetración de agua en el prensaestopas.

Hay disponible una amplia gama de accesorios de montaje para la instalación del ColorVis 705 IQ (véase capítulo 6 PIEZAS DE RECAMBIO, EQUIPOS DE MANTEN-IMIENTO, ACCESORIOS). Así, todas las formas de montaje habituales son posibles.

En general, observe las siguientes <u>reglas generales</u> al montar el sensor en el punto de medición:

Instalación Al montar el sensor en posición horizontal, la abertura de la hendidura de medición debe estar situada en el lateral. De este modo, las burbujas de aire pueden escapar hacia arriba después de la limpieza y se impide la acumulación de sedimentos en la hendidura de medición. El sensor debe alinearse en paralelo con la dirección del flujo.



Instalación vertical Para una instalación en posición vertical, monte el sensor en una posición que permita que los elementos que interfieren en la hendidura de medición escapen con la corriente. Si la instalación es en posición vertical, el caudal mínimo será de 0,2 m/s para mantener una limpieza óptima de la hendidura de medición.



figura 3-2 Instalación vertical

Protección contra golpes Al instalar el sensor, asegúrese siempre de que este no pueda golpear contra una pared u otro obstáculo. Asegúrese de que los márgenes de seguridad sean suficientes (por ejemplo, con montaje suspendido). Monte los protectores antichoque incluidos (véase la sección 3.3.2). Su com-

puesto de goma blanda absorbe los impactos fuertes.



figura 3-3 Sensor con protectores antichoque montados

3.3.2 Montaje de los protectores antichoque

Los protectores antichoque constan de dos anillas, un capuchón y cuatro bridas para cables. Para montar los protectores antichoque, proceda del siguiente modo:



figura 3-4 Montaje de los protectores antichoque

- 1. Coloque el capuchón (pos. 2 en figura 3-4) en uno de los dos anillos (pos. 1).
- Coloque la unidad montada en el extremo del sensor y fíjela con 2 bridas para cables (pos. 3) como se muestra en la figura 3-4.
- Coloque la segunda anilla en el extremo con cable del sensor y fíjela con las dos bridas restantes del mismo modo.

3.3.3 Conexión del sensor al IQ SENSOR NET

Cable de conexión Para conectar el sensor se necesita un cable de conexión del sensor del tipo SACIQ o SACIQ SW. El cable está disponible en diferentes longitudes. En comparación con el modelo SACIQ estándar, el cable de conexión del sensor SACIQ SW está optimizado en cuanto a su resistencia a la corrosión en agua de mar y agua salobre y adaptado para su uso junto con el ColorVis 705 IQ. Encontrará información sobre este y otros accesorios de IQ SENSOR NET en el catálogo de WTW y en Internet.



La forma de conectar el cable de conexión del sensor SACIQ (SW) a la regleta de terminales de un módulo MIQ se describe en el capítulo 3 INSTALACIÓN del manual de funcionamiento del sistema IQ SENSOR NET.

¿Están secos los enchufes? Antes de conectar el sensor y su cable de conexión, asegúrese de que los enchufes? Antes de conectar el sensor y su cable de conexión, asegúrese de que los enchufes estén secos. Si los enchufes están húmedos, séquelos primero con un paño o con aire comprimido.

ΝΟΤΑ

No suspenda el sensor de su cable de conexión; en lugar de eso utilice el equipo de montaje adecuado. Encontrará información sobre este y otros accesorios de IQ SENSOR NET en el catálogo de WTW y en Internet.

Conexión del sensor al cable de conexión del sensor

- 1. Retire las tapas de protección de los enchufes del sensor y del cable de conexión del sensor SACIQ (SW) y guárdelas.
- 2. Enchufe la toma del cable de conexión del sensor SACIQ (SW) al enchufe del cabezal del sensor. Al mismo tiempo, gire la toma para que la clavija del conector del enchufe (1) encaje en uno de los dos orificios de la toma.
- 3. A continuación, enrosque en el sensor el anillo de acoplamiento (2) del cable de conexión del sensor hasta el tope.



figura 3-5 Conexión del sensor

3.4 Puesta en marcha inicial

3.4.1 Información general



Punto de medición El sensor está preparado para operar en la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales y calibrado en fábrica.

El sensor está inmediatamente listo para medir.



La forma de ajustar la configuración se describe en la sección 3.4.3.

Calibración del usuario tras la primera puesta en servicio

Sobre la base de una medición de referencia ("valor de laboratorio"), compruebe si los ajustes predeterminados proporcionan valores de medición suficientemente precisos o si desea realizar una calibración de usuario (véase la sección 4.3 CALIBRACIÓN).

El sensor ColorVis 705 IQ viene calibrado de fábrica. El sensor está inmediatamente listo para medir.

3.4.2 Estructura del sensor

El sensor físico es el sensor con la designación de instrumento o modelo ColorVis 705 IQ. El sensor físico procesa la señal de medición (espectro de absorbancia) y proporciona hasta 2 resultados de medición al IQ SENSOR NET. Los resultados de la medición se administran como 2 sensores que difieren en jerarquía de la siguiente manera:

Sensor principal El sensor para la medición del color es el sensor principal.
 El sensor principal siempre se muestra.
 Se registra en el sistema con la denominación ColorVis 705 IQ y el número de serie del sensor físico.

Sensor virtualEl otro sensor es un sensor virtual.
El sensor virtual puede mostrarse de manera opcional (algunos ajustes, como
Localiz. de medida y el número de sensores, solo se pueden realizar cuando se
muestra el sensor principal).
Se registra en el sistema con el número de serie del sensor físico.

Ajustes y funciones compartidas por los sensores

Algunos ajustes y funciones son compartidos por los sensores. Los ajustes compartidos por los sensores se editan generalmente en el menú de ajustes del sensor principal.

Estos son los ajustes y funciones compartidos por los sensores más importantes:

- Tiempos del ciclo de medición (*Interval medida*, *Cleaning duration air*, *Ajuste de fase* etc.)
- Suavizado senal

3.4.3 Ajustes del ColorVis 705 IQ (sensor principal)

Ciclo de medición Un ciclo de medición consta del procedimiento de limpieza, el tiempo de ajuste del sistema de medición y la determinación del valor medido. El siguiente gráfico muestra los ajustes correspondientes:



figura 3-6 Ciclo de medición del sensor

Realización de
ajustesMediante la tecla <S>, pase de la pantalla de valores medidos al menú principal
de ajuste. A continuación, vaya al menú de ajustes (tabla de ajustes) del sensor.
El procedimiento se describe detalladamente en el manual de funcionamiento
de su sistema IQ SENSOR NET.



Un cambio de los siguientes ajustes tardará algún tiempo (hasta varios minutos) en verse en la pantalla de valores medidos:

- Modo de medida
- Num. of Color-sensors

Solo se pueden realizar más cambios una vez los últimos cambios sean visibles en la pantalla de valores medidos.

Elemento de menú	Ajustes	Explicaciones
Modo de medida	 Hazen 340 Hazen 350 Hazen 390 Hazen 445 Hazen 455 Hazen 465 ISO 410 	 El parámetro medido se muestra en la forma de cita seleccionada. <u>Hazen</u>: medición basada en DIN EN ISO 6271-2:2015, a la longitud de onda especificada <u>ISO</u>: medición basada en DIN EN ISO 7887:2012:04 método C, a 410 nm
<i>Cal - valor ref. 1</i> <i>Cal - # val. fuent 2</i> <i>Cal - valor ref. 2</i>	<u>Nota:</u> No modifique estos	valores durante la primera puesta en servicio.
Num. of Color-sen- sors	1 2	Número ajustable de sensores para la medición del color. Los ajustes del sensor adicional se realizan en el menú del sensor.
Zero adjustment	Factory User	 Configuración del ajuste del cero utilizado en el sensor. Ajuste del cero en fábrica o Último ajuste del cero realizado
Suavizado senal	• On • Off	Activación/desactivación de la atenuación de la señal. Más detalles en <i>Tiempo respuesta t90</i> .

Los valores predeterminados están marcados en negrita.

Elemento de menú	Ajustes	Explicaciones
Tiempo respuesta t90	3 60 min	 Tiempo de respuesta de la atenuación de la señal. Dependiendo de la matriz de la muestra, los valores medidos pueden variar más o menos (por ejemplo, debido a cuerpos extraños o burbujas de aire). El filtro de señal (aquí, el <i>Tiempo respuesta t90</i>) reduce los límites de variación del valor medido. <i>Tiempo respuesta t90</i> indica el tiempo tras el cual se muestra el 90 % de un cambio de señal. Esta opción de menú solo está disponible con: <i>Suavizado senal = On</i> El tiempo especificado se utiliza como valor orientativo para los valores bajo (10 min) a alto (60 min) de atenuación de la señal, y puede desviarse del valor establecido.
Modo limpieza	 On Off 	Activación/desactivación de la función de lim- pieza automática temporizada.
Cleaning type	 <i>Ultrasonic</i> <i>Air</i> <i>Ultrasound+air</i> 	Métodos de limpieza / tiempo de ajuste Esta opción de menú solo está disponible con: <i>Modo limpieza</i> = <i>On</i> La duración de la limpieza por aire se ajusta en la opción de menú <i>Cleaning duration air</i> .
Cleaning duration air	0,5 10 300 s	Esta opción de menú solo está disponible con: <i>Cleaning type</i> = <i>Air</i> y <i>Cleaning type</i> = <i>Ultrasound+air</i> Para que este ajuste sea efectivo, debe selec- cionarse el ajuste <i>Configuración de salidas y</i> <i>enlaces / Función del relé / Controlado por sen- sores / Longitud del pulso / Automático</i> para el relé vinculado. Tenga en cuenta los requisitos de software para los componentes con las salidas de relé MIQ/ CR3, MIQ/R6, MIQ/CHVPlus, DIQ/S 182, DIQ/S 28X % À ^pbIpb``f`kI3.1).
Salvar y salir	-	El sistema confirma que se han guardado los ajustes y la pantalla pasa al siguiente nivel supe- rior.
Salir	-	La pantalla pasa al siguiente nivel superior sin almacenar los nuevos ajustes.

3.4.4 Ajustes de ColorVis 705 IQ

Realización de ajustes Mediante la tecla <S>, pase de la pantalla de valores medidos al menú principal de ajuste. A continuación, vaya al menú de ajustes (tabla de ajustes) del sensor. El procedimiento se describe detalladamente en el manual de funcionamiento de su sistema IQ SENSOR NET.

Los valores predeterminados están marcados en negrita.

Elemento de menú	Ajustes	Explicaciones
Modo de medida	• Hazen 340	El parámetro medido se muestra en la forma de
	• Hazen 350	cita seleccionada.
	● <i>Hazen 390</i>	• Hazen: medición basada en DIN EN ISO
	● <i>Hazen 445</i>	6271-2:2015, a la longitud de onda especifi-
	● <i>Hazen 455</i>	cada
	● <i>Hazen 465</i>	 <u>ISO</u>: medición basada en DIN EN ISO 7887:2012:04 método C, a 410 nm
	• ISO 410	
Rango medida	-	Visualización del rango de medición (ver capítulo 8 DATOS TÉCNICOS).
Color	<i>True (TC)</i> Apparent (AC)	• <u>TC (</u> True Color): con compensación de turbidez Con el ajuste <i>True (TC)</i> , se puede establecer un <i>Factor turbidity</i> (véase más abajo).
		 <u>AC</u> (Apparent Color): sin compensación de turbidez
Factor turbidity	0, 1, 2,	Esta opción de menú solo está disponible con: Ajuste <i>Color</i> : <i>True (TC)</i> .
		La turbidez de una muestra de ensayo forma parte de la matriz de la muestra y afecta al valor medido en las mediciones en línea. El efecto de la turbidez sobre el valor medido se elimina en el laboratorio midiendo una muestra filtrada. El efecto de la turbidez medido en el laboratorio se puede introducir en el sensor como <i>Factor</i> <i>turbidity</i> para lograr una compensación permanente de la turbidez.
Cal - # val. fuent 1	Pares de valores de la	a calibración del usuario para la TSS (véase la sec-
Cal - valor ref. 1	ción 4.3.2).	
Cal - # val. fuent 2	Nota: No modifique es	stos valores durante la primera puesta en servicio.
Cal - valor ref. 2		

Elemento de menú	Ajustes	Explicaciones
Sensor Principal		Información de que hay más ajustes comparti- dos por los sensores en el menú de ajustes del sensor principal correspondiente (<i>Interval</i> <i>medida</i> , <i>Cleaning duration air</i> , <i>Suavizado senal</i> etc.).
Salvar y salir	-	El sistema confirma que se han guardado los ajustes y la pantalla pasa al siguiente nivel superior.
Salir	-	La pantalla pasa al siguiente nivel superior sin almacenar los nuevos ajustes.

4 Medición / Funcionamiento

4.1 Determinación de los valores medidos



figura 4-1 Determinación de los valores medidos

4.2 Operación de medición





Los siguientes factores afectan a la calidad de la medición:

Factores que afectan a los valores medidos

- La muestra de ensayo no llena y atraviesa lo suficiente la hendidura de medición
- Cuerpos extraños y burbujas de aire en la hendidura de medición
- Cambios extraordinarios (interferencias) de la matriz de la muestra
- Ventanas de medición contaminadas debido a una matriz de muestra difícil
- Ventanas de medición dañadas
- Falta de calidad del ajuste del cero, por ejemplo, debido a la presencia de contaminación en el agua ultrapura.
- La calibración de usuario no es representativa (o es errónea)

4.3 Calibración

4.3.1 Descripción general

En el momento de la entrega, el sensor está precalibrado y listo para medir (véase la sección 3.4.1).

Existen dos tipos de calibración que se incluyen en el cálculo del valor medido en diferentes puntos (véase la sección 4.1):

- Historial de calibración (véase la sección 4.3.2)
- Comprobación del sensor/Ajuste de cero (véase la sección 4.3.3).

En la página 32 encontrará un diagrama general de los procedimientos de calibración.

Calibración de
usuarioCon una calibración de usuario se compensa la influencia de la muestra de
ensayo. La calibración de usuario requiere un Sensor check (H2O dest.)
correcto y un Ajuste de cero válido.

Recomendamos comprobar la calibración actual del usuario con mediciones de comparación independientes si sospecha que se ha producido un cambio básico de las características de la muestra de ensayo. Si las mediciones de comparación muestran desviaciones claras, estas pueden compensarse mediante una calibración de usuario.

Recalibración tras cambiar el lugar de medición

	1
1	

Cada vez que se cambie la aplicación o el lugar de medición, se recomienda realizar un *Ajuste de cero* (y, si el *Sensor check (H2O dest.)* no tuvo éxito, también un *Ajuste de cero* con calibración de usuario si es necesario).



Los valores de la calibración de usuario que se han introducido se guardan en el controlador de IQ SENSOR NET y, por tanto, se asignan al lugar de medición (no al sensor). Los datos de calibración de *Ajuste de cero* se almacenan en el sensor.

Sensor check (H2O dest.)

Las características de un sensor y, por tanto, los valores medidos que proporciona, cambian con el paso del tiempo.

Las razones pueden ser el envejecimiento del sensor, o la contaminación o daños mecánicos del sensor. La contaminación o los daños mecánicos en la zona de la cámara de medición o en las ventanas de medición afectan a los valores medidos.



En espectroscopia, incluso una contaminación muy pequeña que no sea visible a simple vista puede afectar considerablemente al valor medido.

La limpieza adecuada y a fondo del sensor es la base de unos datos de medición fiables.

Una *Sensor check (H2O dest.)* determina el estado del sensor. Una comprobación del sensor con la ayuda del *Sensor check (H2O dest.)* le permite ver rápidamente cualquier cambio del sensor y si es necesario limpiarlo o tomar otras medidas.

Es preciso llevar a cabo una *Sensor check (H2O dest.)* dos veces al año a intervalos regulares. Debe realizarse una *Sensor check (H2O dest.)* extraordinaria si sospecha que el sensor ha resultado dañado, por ejemplo, por un choque mecánico, o si los valores medidos no parecen plausibles.

Ajuste de cero Mientras que la Sensor check (H2O dest.) solo determina el estado actual del sensor, se puede utilizar un *Ajuste de cero* para compensar los cambios del sensor. Puede ser necesario un ajuste del cero si, por ejemplo, la Sensor check (H2O dest.) no es correcta incluso después de haber limpiado a fondo el sensor.



El sensor debe limpiarse siempre a fondo antes de un ajuste del cero.

Si *Ajuste de cero* no tiene éxito, el sensor se bloquea para la medición. Para la determinación de los valores medidos se requiere un *Ajuste de cero* correcto.

Sensor check (standard) para comprobar el sensor con una solución patrón (véase el capítulo 6 PIEZAS DE RECAMBIO, EQUIPOS DE MANTENIMIENTO, ACCESORIOS). Durante la comprobación, el espectro registrado se compara con un espectro de referencia de la solución patrón almacenada en el sensor.

4.3.2 Calibración de usuario

Puntos de calibración y pares de valores El ajuste se realiza en uno o dos puntos dentro del rango de medición. En cada punto se determina un par de valores. Cada par de valores está formado por el valor bruto del sensor ColorVis 705 IQ y el valor de referencia correspondiente.

Cada par de valores debe determinarse en el mismo momento y lugar que la muestra de ensayo, en la medida de lo posible. En el momento de la calibración, la muestra de ensayo debe estar en un estado que sea típico de la aplicación.

Selección de los puntos de calibración
 Si la precisión requerida es baja, el ajuste por defecto del primer par de valores puede adoptarse sin cambios. En este caso, el primer par de valores equivale al punto cero. El segundo par de valores debe estar cerca del punto de trabajo de la aplicación. Este método da como resultado una calibración de un solo punto.

Si la aplicación tiene que cubrir un amplio rango de valores con una alta precisión de medición, deben utilizarse ambos pares de valores para la calibración. Al hacerlo, será preciso determinar los pares de valores de calibración e introducirlos en los límites del campo de aplicación, en la medida de lo posible.

Se obtienen muestras de diferentes concentraciones, por ejemplo, tomando dos muestras durante condiciones claramente diferentes de la planta (período seco y período lluvioso).



Los resultados de medición serán aún más precisos cuanto más se aproxime la composición de la muestra de ensayo al estado en el momento de la calibración. Si hay un cambio fundamental de las características de la muestra, puede ser necesaria una nueva calibración.

Ubicación de almacenamiento de los datos de calibración de usuario Los datos de la calibración de usuario se almacenan en el controlador de IQ SENSOR NET. Se cargan en el sensor durante el funcionamiento y se asignan automáticamente al sensor de sustitución si este se cambia.

Cómo realizar una Proceda del siguiente modo si desea realizar una calibración de usuario: calibración de usuario

1. Lleve el sensor a la posición de medición.

- 2. Cambie a la pantalla de valores medidos con **<M>**.
- 3. Use <▲▼◀▶> para seleccionar el sensor ColorVis 705 IQ.
- Invoque la calibración con <C>. Aparece la ventana Estado de mantenimiento:

Las salidas enlazadas están congeladas..



Al activar el estado de mantenimiento, las salidas vinculadas permanecen en su estado actual. La limpieza y la determinación de los valores medidos están desconectadas. En la pantalla de valores medidos aparece parpadeando un valor medido no válido ("----").

- 5. Confirme el estado de mantenimiento con <OK>.
- Seleccione el elemento del menú Single measurement.
 Se inicia la medición. Tras la medición, lea el valor bruto (sin acotación) y anótelo. En caso de valores fluctuantes, realice varias mediciones individuales y promedie los valores brutos individuales.
- 7. Tome una muestra al mismo tiempo que la medición y lo más cerca posible del sensor.
- 8. Determine el valor de referencia y anótelo como un par de valores junto con el valor bruto.
- Para una calibración multipunto: Determine el segundo par de valores (pasos 6 a 8).



Para que la calibración sea válida, se deben introducir al menos un par de valores y un máximo de dos. Los valores deben estar en orden ascendente. Si no están en orden ascendente, se producirá un error de calibración.

- ColorVis 705 IQ Desactive el estado de mantenimiento (utilice
 <▲▼◀▶> para seleccionar el sensor, pulse <OK> y realice el ajuste en el menú *Pantalla/Opciones*).
- 11. Cambie a la pantalla de valores medidos con **<M>**. El valor medido deja de parpadear.
- 12. Ordene los pares de valores en orden ascendente.
- 13. En el menú *Ajustes de sensores y sensores diferenciales*, introduzca el par o pares de valores (véase la tabla siguiente).



La introducción de valores de calibración fuera del rango de medición provoca un error de calibración.

Los valores predeterminados están marcados en negrita.

Elemento de menú	Ajustes	Explicaciones
Cal - # val. fuent 1	-10 000,00 0,00 20 000,00	Valor bruto del primer par de valores (menor concentración). Para la calibración de un solo punto, introduzca 0.
Cal - valor ref. 1	0,00 20 000,00	Valor de referencia del primer par de valores (menor concentración). Para la calibración de un solo punto, introduzca 0.
Cal - # val. fuent 2	-10 000,00 0,00 20 000,00	Valor bruto del segundo par de valores (mayor concentración) o valor bruto de la calibración de punto único.
Cal - valor ref. 2	0,00 20 000,00	Valor de referencia del segundo par de valores (mayor concentración) o valor de refe- rencia de la calibración de punto único.

Evaluación de la
calibraciónEl sistema comprueba la plausibilidad de los datos de calibración introducidos.
La comprobación puede tener los siguientes resultados:

Visualización	Significado/acciones		
Pantalla de valo- res medidos	Se han introducido correctamente nuevos pares de valores de calibración válidos para el sensor.		
""	No se aceptan pares de valores de calibración. El sensor está bloqueado para la medición. Se genera un mensaje en el libro de registro. Causas:		
	 Orden ascendente no observado. 		
	 Al menos un valor está fuera del rango de medición. 		



La información sobre el contenido y la estructura del libro de registro y cómo acceder a él se proporcionan en el capitulo LIBRO DE REGISTRO del manual de funcionamiento del sistema IQ SENSOR NET.

La calibración de usuario no se registra en el historial de calibración. No obstante, puede consultar los pares de valores actuales en el menú *Ajustes de sensores y sensores diferenciales* en cualquier momento.

	4.3.3 Comprobación del sensor/ <i>Ajuste de cero</i>		
	NOTA La comprobación o Ajuste de cero del sensor debe realizarse en condiciones de absoluta limpieza. Si no se trabaja con suficiente cuidado, el Ajuste de cero pue- de mermar la calidad de la medición.		
Agua ultrapura (H2O destilada)	Como agua ultrapura, utilice exclusivamente agua destilada o desionizada apta para análisis.		
Lugar de almacenamiento del <i>Ajuste de cero</i>	Los datos de las comprobaciones de los sensores no se almacenan. Los datos del ajuste del cero se almacenan en el sensor.		
Salida	Un <i>Sensor check (H2O dest.)</i> correcto es el requisito previo para una calibra- ción de usuario válida. Después de cada <i>Sensor check (H2O dest.)</i> , el sensor se evalúa. Un cambio en la evaluación del sensor demuestra que la limpieza ha sido eficaz.		
	Los pasos de la comprobación del sensor o <i>Ajuste de cero</i> son idénticos, excepto por las soluciones de comprobación utilizadas (agua ultrapura o solu- ción patrón) y se describen conjuntamente a continuación. La comprobación y el <i>Ajuste de cero</i> del sensor se realizan con la ayuda del manguito del sensor.		



figura 4-3 Visión general del Prueba del sensor/Ajuste de cero y calibración de usuario.

Preparando la comprobación del sensor o *Ajuste de cero* Prepare la comprobación o el Ajuste de cero del sensor de la siguiente manera:

- 1. Cambie a la pantalla de valores medidos con **<M>**.
- 2. Use <▲▼◀▶> para seleccionar el sensor ColorVis 705 IQ.
- 3. Invoque la calibración con **<C>**. Aparece la ventana *Estado de mantenimiento:*

Las salidas enlazadas están congeladas..



Al activar el estado de mantenimiento, las salidas vinculadas permanecen en su estado actual. La limpieza y la determinación de los valores medidos están desconectadas. En la pantalla de valores medidos aparece parpadeando un valor medido no válido ("----").

- 4. Confirme el estado de mantenimiento con <OK>.
- 5. Saque el sensor de la muestra de ensayo.
- 6. Retire el tapón ciego o desenrosque la conexión de aire comprimido del sensor.
- Limpie a fondo la carcasa del sensor, el manguito del sensor y los canales de aire comprimido (véase sección 5.1 MANTENIMIENTO).
 Para finalizar el procedimiento de limpieza, enjuague a fondo todo el sensor con agua ultrapura.
- 8. Monte el manguito del sensor limpio:
 - Afloje los dos anillos de acoplamiento del manguito del sensor.
 - Coloque el manguito del sensor en el sensor y alinéelo:
 - La hendidura de medición se encuentra en el centro del manguito del sensor
 - La abertura de llenado del manguito del sensor y la abertura de la hendidura de medición del sensor están desfasadas 90°.
 - Apriete los dos anillos de acoplamiento del manguito del sensor.



figura 4-4 Colocación del manguito del sensor en el sensor

- 9. Coloque el sensor en posición horizontal sobre una superficie firme y sin vibraciones. Gire la abertura de llenado del manguito del sensor hacia arriba (figura 4-4).
- 10. * Enjuague varias veces la cámara de medición con agua ultrapura
- Para Sensor check (H2O dest.) o Ajuste de cero:
 * Llene la cámara de medición con agua ultrapura

O bien

- Para Sensor check (standard): Llene la cámara de medición con solución patrón (ver la sección 6).
- 12. Si hay burbujas de aire en las ventanas de medición, elimínelas golpeando suavemente el manguito del sensor con una barra.



Realice la comprobación prevista o el *Ajuste de cero* del sensor <u>directamente</u> después de llenar el manguito del sensor. Si espera más tiempo, el resultado de la comprobación/*Ajuste de cero* del sensor se verá afectado.

Realización de la comprobación del sensor o el *Ajuste de cero*

- 13. Seleccione la opción deseada con **<▲▼**◀►> y **<OK>**:
 - Sensor check (H2O dest.)
 - Ajuste de cero
 - Sensor check (standard)
- Confirme con **<OK>**.
 Aparece una lista de control de varias partes. Utilícela para comprobar una vez más si se han completado todos los preparativos.

15. Confirme cada lista de comprobación con **<OK>** hasta que aparezca la pantalla *Inicie medida*.



Hasta ahora, puede interrumpir el procedimiento de calibración en cualquier momento con la tecla **<ESC>**. El sistema sigue funcionando con los datos de calibración antiguos. Sin embargo, hay que desactivar el estado de mantenimiento bajo cualquier circunstancia. Después de iniciar la calibración con la tecla **<OK>** (paso 16.) ya no se puede cancelar el procedimiento de calibración.

16. Confirme con **<OK>**.

Se inicia la medición. Una vez finalizada la medición, aparece el resultado. Con el *Ajuste de cero*, el resultado se introduce al mismo tiempo en el historial de calibración.

<i>Resultado</i> tras la <i>Sensor check</i> <i>(H2O dest.)</i>	Número de cali- ficación	Significado
	Rango del cero (-40 +40)	<i>Sensor check (H2O dest.)</i> correcta (OK) (0 = sin desviación)
	Número positivo (+40. +1000)	Valores medidos demasiado bajos. <u>Posible causa:</u> Las ventanas de medición están contaminadas.
	Número nega- tivo (-401000)	Valores medidos demasiado altos. <u>Posible causa:</u> Durante el último ajuste del cero, las ventanas de medición se contaminaron más que durante la comprobación actual del sensor.
	Si el número de cl Repita el procedin	lasificación no está en el rango del cero: niento de limpieza y el <i>Sensor check (H2O dest.)</i> hasta que el

Repita el procedimiento de limpieza y el *Sensor check (H2O dest.)* hasta que el número de clasificación ya no varíe significativamente. Si el número de clasificación sigue estando fuera del rango cero, es necesario

un nuevo ajuste del cero.

<i>Resultado</i> tras la <i>Resultado</i> <i>Ajuste de cero</i>		Significado	Sensor liberado para medición
	ОК	Ajuste de cero correcto.	Sí
	Error	<i>Ajuste de cero</i> no correcto.	No ("")

Si el resultado es erróneo, vuelva a limpiar el sensor y todos los equipos. A continuación, realice un nuevo *Ajuste de cero* y, al hacerlo, asegúrese de que la limpieza sea impecable.



Si no es posible realizar un ajuste del cero válido en las condiciones actuales, puede restablecer la disposición para la medición midiendo con un ajuste del cero válido anterior.

Para ello, seleccione el ajuste *Zero adjustment* en los ajustes del sensor *Factory* (ajuste cero de fábrica) o *User* (último ajuste del cero válido realizado por el usuario).

A continuación, compruebe los resultados de la medición con un *Sensor check (standard)*. Hay equipos de comprobación para su sensor disponibles como accesorios (véase capítulo 6).

Resultado tras la	Resultado	Significado	
(standard) OK Sensor check (standard)		Sensor check (standard) correcto.	
<i>Error Sensor check (standard)</i> no <u>Causa posible</u> : norma incor		<i>Sensor check (standard)</i> no correcto. <u>Causa posible</u> : norma incorrecta o caducada	

Tras una comprobación o *Ajuste de cero* correctos del sensor, vuelva a la medición del siguiente modo:

Preparación de la comprobación del sensor o el *Ajuste de cero*

1

- 17. Confirme el resultado de la calibración con **<OK>**.
- Confirme el mensaje, *Tras una calibración correcta...* "con <OK>. La visualización vuelve a la pantalla de valores medidos. El valor medido parpadea porque el sensor está todavía en estado de mantenimiento.
- 19. Vierta el agua ultrapura o la solución patrón y retire el manguito del sensor.
- 20. Enrosque el tapón ciego o el conector de aire comprimido e instale el sensor en el lugar de medición.
- Después del Sensor check (standard): Enjuague a fondo el sensor y el manguito del sensor con agua ultrapura.
- 22. ColorVis 705 IQ Desactive el estado de mantenimiento (utilice
 <▲▼◀▶> para seleccionar el sensor, pulse <OK> y realice el ajuste en el menú *Pantalla/Opciones*).
- 23. Cambie a la pantalla de valores medidos con **<M>**. El valor medido deja de parpadear.



Guarde el manguito del sensor en un entorno limpio, por ejemplo, en una bolsa de plástico, hasta la próxima comprobación o *Ajuste de cero* del sensor.

5 Mantenimiento y limpieza

5.1 Mantenimiento

El sensor de ColorVis 705 IQ funciona sin necesidad de mantenimiento.

5.2 Limpieza de sensores

5.2.1 Productos de limpieza y accesorios

Agentes de Para limpiar el sensor, utilice únicamente los siguientes productos de limpieza: limpieza

Contaminación	Agentes de limpieza	
Sustancias hidrosolubles	 Limpieza primaria: agua del grifo, caliente si es posible (30 - 50 °C) 	
	 Limpieza de precisión: lavavajillas doméstico + agua ultrapura. 	
Depósitos de cal	Ácido hidroclórico, 5% *	
Depósitos de grasa	Mezcla de isopropanol y agua (aprox. 70 % de isopropanol) *	

* Para la limpieza final previa a un *Verificacion* o *Ajuste de cero*, utilice únicamente productos de limpieza con grado de pureza "para análisis". Por último, enjuague a fondo el sensor con agua ultrapura.

Accesorios • Esponja

- Cepillos de cerdas de plástico de diferentes tamaños.
 Los cepillos interdentales son adecuados para la limpieza de los canales de aire comprimido.
- Tarjetas de limpieza flocadas (ver accesorios)
- Tejidos de la lente
- Botella de lavado

ΝΟΤΑ

No utilice nunca limpiadores a presión, chorros de vapor, abrasivos o cepillos metálicos para limpiar el sensor. Riesgo de dañar el sensor.

5.2.2 Medidas generales que deben adoptarse

Dependiendo del lugar de aplicación y del nivel de contaminación del sensor, así como del trabajo que se vaya a realizar, el procedimiento de limpieza incluye las siguientes partes:

- Todo procedimiento de limpieza comienza con una limpieza básica. Elimina la suciedad resistente, como incrustaciones de materias incrustantes, algas y depósitos biológicos. Si la superficie del sensor puede estar contaminada con gérmenes patógenos, también debe desinfectarse.
- Limpieza de la hendidura de medición: eliminación de depósitos de cal.
- Limpieza de la hendidura de medición: Eliminación de depósitos de grasa.
- **Ejemplo 1** Un sensor muy sucio para el que se vaya a realizar un *Verificacion* o *Ajuste de cero* debe pasar por todos los pasos de limpieza a fondo. Durante el proceso de limpieza, mantenga siempre húmedas todas las superficies para evitar que la contaminación ya disuelta y los detergentes se sequen ("trabajar húmedo sobre húmedo"). Por último, aclare a fondo todos los restos de productos de limpieza con agua ultrapura.
- **Ejemplo 2** Si el sensor del ejemplo 1 debe limpiarse in situ durante una inspección visual rutinaria y luego debe seguir midiendo, posiblemente baste con una limpieza básica.



Los ejemplos citados y las descripciones siguientes pretenden dar una orientación general. Debido al amplio campo de aplicación del sensor, el tipo y el nivel de contaminación pueden variar considerablemente. Por lo tanto, el procedimiento de limpieza debe componerse individualmente. Si es necesario, hay que cambiar o repetir varias veces los pasos de limpieza hasta que el resultado cumpla los requisitos.

5.2.3 Limpieza básica

Pasos de la limpieza básica	1.	Saque el sensor de la muestra de ensayo y elimine manualmente los depósitos de materia sólida y las incrustaciones de materia incrustante con un cepillo o una esponja.
	2.	Lave el sensor con agua tibia del grifo (30 - 50 °C). <u>Nota:</u> No utilice un limpiador a presión ni un limpiador de chorro de vapor.
	3.	Si el sensor pudiera estar contaminado con gérmenes patógenos, deberá desinfectarse con un desinfectante de superficies. Esto también se aplica al cable y a las piezas de montaje. <u>Nota:</u> Siga el manual de instrucciones del desinfectante (¡tiempo de reacción!).
	4.	Retire el tapón ciego o desenrosque la conexión de aire comprimido del sensor.
	5.	Limpie el sensor con agua jabonosa. Al hacerlo, limpie a fondo la zona de la hendidura de medición y los canales de aire comprimido. Los canales de aire comprimido pueden limpiarse con ayuda de cepillos interdentales y enjuagarse con agua jabonosa de una botella de lavado.
	6.	Impregne las tarjetas de limpieza flocadas con agua jabonosa y utilíce- las para limpiar la hendidura de medición como se muestra en la figura siguiente. Corte tiras adecuadas de la tarjeta de limpieza para limpiar la parte inferior de la hendidura de medición. A continuación, enjuague el sensor con agua corriente tibia del grifo y, por último, con abundante agua ultrapura.
	7.	Por último, limpie la ventana de medición con un pañuelo para lentes.

Una vez finalizada la limpieza, enrosque el tapón ciego o la conexión de aire comprimido.

5.2.4 Limpieza de la hendidura de medición

Para eliminar los depósitos de cal o grasa, utilice las tarjetas de limpieza flocadas junto con los siguientes detergentes:

Contaminación	Agentes de limpieza	
Depósitos de cal	Ácido clorhídrico al 5 % para análisis	
Depósitos de grasa	Mezcla de isopropanol y agua (aproximadamente 70 % de isopropanol), compuesta por 7 partes de volumen de isopropanol para análisis y 3 partes de volumen de agua ultrapura.	

- Procedimiento Empiece por eliminar los depósitos de cal.
 - Impregne una tarjeta de limpieza flocada con el detergente correspondiente y utilícela para limpiar as ventanas de medición según paso 6. en la sección 5.2.3 LIMPIEZA BÁSICA. Si es necesario, deje la tarjeta de limpieza en la hendidura de medición durante unos minutos para que el detergente haga efecto.



- Enjuague a fondo con agua ultrapura la hendidura de medición y las zonas circundantes humedecidas con detergente.
- A continuación, limpie la ventana de medición con un pañuelo para lentes. La superficie de las ventanas de medición debe estar libre de estrías.
- Proteja el sensor limpio de nuevas contaminaciones.

6 Piezas de recambio, equipos de mantenimiento, accesorios

Accesorios generales, piezas de recambio	Descripción	Modelo	N.º de pedido
	Manguito de calibración	VIS/CV	481 074
	20 tarjetas de limpieza flocadas para la limpieza de la hendidura de medición	VIS/CT	481 071
	Kit de limpieza: – 20 tarjetas de limpieza flocadas – Soluciones de limpieza	VIS C/SET	481 079

Equipo de pruebas	Descripción	Modelo	N.º de pedido
	Estándar 1 con baja concentración para sensores de 5 mm	ST-1	481 077

Componentes del sistema de limpieza por aire comprimido opcional	Descripción	Modelo	N.º de pedido
	Kit de limpieza por aire comprimido con manguera de aire comprimido de 15 m, para conectar a un módulo de válvulas o a una caja de aire de limpieza	SET/AP	481 075
	Módulo de válvulas activo (no requiere una salida de relé libre en el sistema IQ SENSOR NET)	MIQ/CHV PLUS	480 018
	Módulo de válvulas para el sistema IQ SENSOR NET 182 (relé externo y sumi- nistro de aire comprimido)	DIQ/CHV	472 007
	Compresor de aire que se activa por relé, alimentación 115 V CA	Caja de aire de limpieza - 115 V CA	480 017
	Compresor de aire que se activa por relé, alimentación 230 V CA	Caja de aire de limpieza - 230 V CA	480 019

Accesorios de montaje	Descripción	Modelo	N.º de pedido
	Juego de montaje para instalación horizontal con conjunto de montaje giratorio EH/F 170	Kit VIS/EH	481 073
	Kit para el montaje de sensores UVVIS/SAC/ NOx en el flotador de electrodos S 200	Kit VIS/F	481 080
	Armadura de paso	VIS FT-1	480 080



En el catálogo de WTW y en Internet se ofrece información sobre otros accesorios IQ SENSOR NET.

7 Qué hacer si...

Se muestra ""	Causa	Solución	
válido)	 Valores de calibración del usuario introducidos de forma incorrecta * Sensor check (H2O dest.) o * Ajuste de cero o * Sensor check (standard) defectuosos 	 Corrija la entrada y vuelva a introducirla (sección 4.3.2) Repetir Sensor check (H2O dest.) o Ajuste de cero o Sensor check (standard). Compruebe las condiciones, especialmente la limpieza (sección 4.3.3) 	
	 Ajuste de cero sigue siendo erró- neo tras varias pruebas 	 Póngase en contacto con el depar- tamento de servicio. 	
	– Desconocido	 Ver libro de registro 	
Valores medidos	Causa	Solución	
inverosimiles	 Calibración errónea del usuario 	 Repita la calibración del usuario. Asegúrese de que las muestras para la comparación sean repre- sentativas. 	
	 Cambio sustancial de la muestra de ensayo (matriz de la muestra) 	 Lleve a cabo la calibración del nuevo usuario 	
	 Ventana de medición sucia 	 Limpie las ventanas de medición 	
	 Ajuste incorrecto del sensor 	 Compruebe y, si es necesario, corrija los ajustes de los sensores <i>Modo de medida</i>, <i>Localiz. de medida</i>. 	
		 Lleve a cabo la calibración del nuevo usuario 	
	 Sistema óptico desajustado, por ejemplo, debido a un impacto mecánico inadmisible. 	 Lleve a cabo * Sensor check (H2O dest.) o * Ajuste de cero o * Sensor check (standard) 	

Valores medidos a la deriva	Causa	Solución
	 Eficacia de limpieza demasiado baja: las ventanas de medición se contaminan cada vez más 	 Limpie la ventana de medición (sec- ción 5.2.4)
		 Utilice otro método de limpieza
		 Seleccione otro punto de medición
		– Prolongue la duración de la limpieza
		 Establezca procedimientos de lim- pieza más frecuentes
		 Instale el dispositivo opcional de lim- pieza por aire comprimido
	 Avería del sistema opcional de limpieza por aire comprimido 	 Limpie la ventana de medición (sec- ción 5.2.4)
		 Compruebe todos los componentes del sistema de limpieza por aire comprimido (compresor, línea de aire comprimido, sensor, aberturas de enjuague).
	 Cambio sustancial de la muestra de ensayo (matriz de la muestra) 	 Lleve a cabo la calibración del nuevo usuario

Visualización de <i>OFL</i>	Causa	Solución
	 Rango de medición excedido 	 Compruebe el proceso
	 Sustancias extrañas en la hendi- dura de medición 	 Limpie la hendidura de medición (sección 5.2.3)
	 Calibración errónea del usuario 	 Repita la calibración del usuario. Asegúrese de que las muestras para la comparación sean represen- tativas.

Valores medidos	Causa	Solución	
fluctuantes	 Burbujas de gas delante de las ventanas de medición 	 Compruebe la posición dentro del proceso y la posición de instalación 	

Valores medidos	Causa	Solución
demasiado altos	 Burbujas de gas delante de las ventanas de medición 	 Compruebe la posición de instala- ción del sensor

Causa	Solución	
 Ventana de medición sucia 	 Limpie las ventanas de medición 	

Visualización de	
ERROR	

Causa	Solución
 Sensor mal conectado 	 Comprobar la asignación de las conexiones de los terminales
 Carga demasiado elevada en un módulo de alimentación 	 Instale otro módulo de alimentación cerca del sensor.
 Cable IQ SENSOR NET hacia el ColorVis 705 IQ demasiado largo (caída de tensión demasiado grande) 	 Instale otro módulo de alimentación cerca del sensor.
 Se ha interrumpido la conexión eléctrica entre el módulo de ali- mentación y ColorVis 705 IQ. 	 Compruebe la conexión de los cables paso a paso, empezando por el módulo de suministro eléctrico, y sustituya los tramos de cable defec- tuosos.
	 Compruebe los contactos de los módulos MIQ (montaje en pila). Limpie los contactos sucios. Doble hacia atrás con cuidado los muelles de contacto que se hayan aplastado o doblado (preste atención a que la tensión de los muelles sea sufi- ciente).

8 Datos técnicos

8.1 Características de medición

Principio de medición	Medición espectrofotométrica de la absorción; electrónica con microprocesador integrado, conexión blindada de 2 hilos para la alimentación y la transmisión de datos.			
Fuente de luz	Tipo de lámpara		Lámpara de xenón	
Detector	Fotodiodos		256	
Longitudes de onda	según el modo de medición establecido y uno más si se activa la compensación de turbidez			
Hendidura de medición (grosor de la capa óptica)	5 mm			
Medición del color hendidura de 5 mm de anchura	Punto de medición	Modo de medición	Rango de medición	Resolu- ción
		Hazen 340	8 1.050 mg/l Pt/Co	1
		Hazen 350	8 1.150 mg/l Pt/Co	1
		Hazen 390	8 2.100 mg/l Pt/Co	1
		Hazen 445	150 10 000 mg/l Pt/Co	1

Hazen 455

Hazen 465

ISO 410



Con las longitudes de onda de 340 nm, 350 nm, 390 nm y 410 nm, los rangos de visualización se amplían a 0 en los límites inferiores del rango de medición.

150 ... 10 000 mg/l Pt/Co

150 ... 10 000 mg/l Pt/Co

20 ... 5.300 mg/l Pt/Co



Los rangos de medición indicados son rangos de medición nominales teóricamente posibles. En la práctica, existen rangos de medición reales que vienen dados por los límites de determinación fotométrica. Los límites se ven influidos significativamente por la dispersión de la luz debida a los sólidos y la absorción de las sustancias acompañantes (matriz de la muestra). Por lo tanto, no se puede determinar de antemano un rango de medición fijo.

1

1

1

8.2 Características de la aplicación

Idoneidad y áreas
de aplicaciónAguas residuales municipales con una baja proporción de aguas residuales
industriales, plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas superficiales

1

Medio de medición	Valor de pH	4 - 12
	Caudal	< 3 m/s
	Temperatura	0 °C + 45 °C (32 °F + 113 °F)

Resistencia a la presión	Sensor con cable de conexión del sensor SACIQ (SW) conectado:	
•	Sobrepresión máxima permitida	105 Pa (1 bar)
	El sensor cumple todos los requisit ("directiva sobre equipos a presión	os según el artículo 3(3) de la 97/23/EG ").
Tipo de protección	n Sensor con cable de conexión del sensor SACIQ (SW) conectado:	
	IP X8, 1 bar (105 Pa)	
Profundidad de inmersión	min	La hendidura de medición debe relle- narse con muestra de ensayo.

máx.	10 m de profundidad

Posición de tra- Cualquiera bajo



8.3 Datos generales

Temperatura de -10 °C ... +50 °C (14 - 122 °F) almacenamiento

Seguridad del medidor

Normas aplicables

- EN 61010–1
- UL 61010-1
- CAN/CSA C22.2#61010-1
- IEC 62471

Certificados de ensayo





Cumple con la norma ANSI/UL 61010-1 Certificado según CAN/CSA **US** C22.2#61010-1".

8.4 Datos eléctricos

Tensión nominal	Máx. 24 V CC a través del IQ SENSOR NET (para más detalles, véase el capítulo DATOS TÉCNI- COS del manual de funcionamiento de IQ SENSOR NET)
Potencia consumida	8 W (consumo máximo de potencia) 3,5 W (consumo de energía medio) Si el sensor recibe alimentación desde un módulo MIQ/WL PS o DIQ/S 28X, solo hay que tener en cuenta el consumo medio de energía.
Clase de protección	

9 Índices

9.1 Explicación de los mensajes

Este capítulo contiene una lista de todos los códigos de mensaje y los textos de mensaje relacionados que pueden aparecer en el libro de registro del sistema IQ SENSOR NET para el sensor ColorVis 705 IQ.



La información sobre el contenido y la estructura del libro de registro y la estructura del código de mensaje se proporciona en el capitulo LIBRO DE REGISTRO del manual de funcionamiento del sistema IQ SENSOR NET.

Los últimos tres dígitos del código del mensaje forman el código del componente. Este código identifica el componente (componente activo) que provocó el mensaje:

Algunos mensajes de error contienen un código de error interno que comienza con "#".

Código de módu- Io	Componente
3AF	ColorVis 705 IQ
3A19	ColorVis 705 IQ - virtual
541	BasicOpt IQ

9.1.1 Mensajes de error

Código de mensaje	Texto del mensaje
EA2541	<i>Temperatura del sensor muy alta! * Revise proceso y aplicacion</i>
EA3541	<i>Temperatura del sensor muy baja! * Revise proceso y aplicacion</i>
EAF541	Rango de medida optica excedido * revise proceso (TSS o valor medido muy alto) * seleccione un lugar libre de burbujas *remueva material extrano del area de medida * Limpie sensor * Optimize parametros de limpieza * Prenda suavizado de senal, incremente tiempo de respuesta
EAI541	Ajuste del cero erróneo * Limpie el sensor y su manguito repetidamente * Coloque el manguito del sensor según las instrucciones de funciona- miento * Enjuague varias veces la cámara de medición con agua ultrapura * Llene la cámara de medición con agua ultrapura * Repita el ajuste del cero
EAM3Ax	Rango maximo de medida excedido * Verifique proceso
EC33Ax	<i>Calibracion usua erronea, Verifi. valor fuente / pares de valor de ref.: * ajuste todos los valores en el rango de medida (ver manual) * entre los pares de valores en orden descendente</i>
EI1541	Voltaje operacional muy bajo * Verifique instalacion y longitudes de cable, Siga las instrucciones de instalacion * Unidad(es) de potencia sobrecargadas, adicione unidad(es) de potencia * Verifique conecciones de modulos y terminal * Componentes defectuosas, reemplaze componentes
EI2541	Voltaje operacional muy bajo, no es posible la operacion * Verifique instalacion y longitudes de cable, Siga las instrucciones de instalacion * Unidad(es) de potencia sobrecargadas, adicione unidad(es) de potencia * Verifique conecciones de modulos y terminal * Componentes defectuosas, reemplace componentes
ES2541	Humedad demasiado alta en el sensor * Póngase en contacto con el departamento de servicio

Código de mensaje	Texto del mensaje
ES3541	Fallo medición óptica: desviación en canal de referencia demasiado alta * Ejecute el ajuste del cero
ES4541	<i>Medición óptica del desbordamiento * Ejecute el ajuste del cero</i>
ES5541	Fallo de medición óptica: hardware * Póngase en contacto con el departamento de servicio
ES6541	Fallo de medición óptica: software * Póngase en contacto con el departamento de servicio
ES7541	Fallo de medición óptica: software del BIOS * Póngase en contacto con el departamento de servicio

9.1.2 Mensajes informativos

Código de mensaje	Texto del mensaje
IA23Ax	<i>Calculation of negative concentrations</i> * <i>Perform user calibration or check user calibration</i>
IAC541	El ajuste del cero se ha realizado correctamente * Compruebe los sensores * En caso necesario, lleve a cabo la calibración de nuevo usuario
IC3541	Se ha activado el ajuste del cero de fábrica. Asegúrese de que el sensor funciona correctamente.
IC4541	Se ha activado el último ajuste del cero válido del usuario. Asegúrese de que el sensor funciona correctamente.
IC5541	El ajuste del cero no válido del usuario ha sido sustituido por la última calibración de usuario válida. ¡Precaución! Es posible que los valores medidos sean erróneos. Realice un nuevo ajuste del cero válido para asegurarse de que el sensor funciona correctamente
IC6541	El ajuste del cero no válido del usuario ha sido sustituido por el ajuste del cero de fábrica. ¡Precaución! Es posible que los valores medidos sean erróneos. Compruebe si el sensor funciona correctamente o lleve a cabo un nuevo ajuste del cero válido.Ajuste del cero.

9.2 Información de estado

La información de estado es una información codificada sobre el estado actual de un sensor. Cada sensor envía esta información de estado al controlador. La información de estado de los sensores consta de 32 bits, cada uno de los cuales puede tener el valor 0 o 1.

	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	
Información de	10000000	000000000	(general)
estado, estructura general	00000000	000000000	(interno)
ooti dotara goriorar	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	

Los bits 0 - 15 están reservados para información general. Los bits 16 - 21 están reservados para información de servicio interno.

La información sobre el estado se suministra:

- mediante una consulta manual en el menú *Parametros/Servicio/Lista de todos los componentes* (ver manual de funcionamiento del sistema)
- mediante una consulta automatizada
 - de un control de proceso de jerarquía superior (por ejemplo, cuando está conectado a Profibus)
 - desde el IQ Data Server (ver el Manual de funcionamiento del paquete de software del IQ SENSOR NET)



La evaluación de la información de estado, por ejemplo en el caso de una consulta automática, debe realizarse individualmente para cada bit.

Información de estado ColorVis 705 IQ	Bit de estado	Explicación
	Bit 0	Componente de hardware defectuoso
	Bit 1	Componente de hardware defectuoso xxx
	Bit 2	Rango de medida optica excedido
	Bit 3-31	-

10 Eliminación

Manipule y elimine todos los residuos de acuerdo con las leyes y normativas locales.

Solo UE: eliminación correcta de las baterías de este producto — Directiva RAEE sobre de aparatos eléctricos y electrónicos

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto no se debe desechar con otros residuos al final de su vida útil.

Para evitar un posible daño en el entorno o la salud humana derivado del desechado de residuos no controlados, separe esos elementos de otros tipos de residuos y recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos se pueden devolver al fabricante o distribuidor.

Solo UE: eliminación correcta de las baterías de este producto

Esta marca en la batería, el manual o el empaquetado indica que las baterías de este producto no se deben desechar con otros residuos al final de su vida útil. Cuando aparecen marcados, los símbolos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia de la Directiva 2006/66/CE. Si las baterías no se desechan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y el entorno.

Para proteger los recursos naturales y promover una reutilización de los materiales, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas en el sistema de devolución de baterías gratuito local.



11 Apéndice: glosario

Absorbancia (absorción)	Atenuación del haz luminoso cuando penetra en la muestra.
Ajuste	Manipular un sistema de medición para que el valor relevante (por ejemplo, el valor mostrado) difiera lo menos posible del valor correcto o que se considera correcto, o que la diferencia permanezca dentro de la tolerancia.
Calibración	Comparación del valor de un sistema de medición (por ejemplo, el valor mostrado) con el valor correcto o un valor que se considera correcto. A menudo, esta expresión también se usa cuando el sistema de medición se ajusta al mismo tiempo (véase Ajuste).
Par de valores de calibración	Par de valores formado por el valor bruto medido por el sensor ColorVis 705 IQ y un valor de referencia medido, por ejemplo, mediante una determinación de laboratorio. Los pares de valores de calibración son el resultado de la calibración del usuario.
Concentración	Masa o cantidad de una sustancia disuelta por volumen, por ejemplo, en g/L o mol/L.
Parámetro medido	El parámetro medido es la dimensión física determinada por la medición, por ejemplo, pH, conductividad o concentración de OD.
Valor calculado	El valor medido es el valor especial a determinar de un parámetro medido. Se expresa como una combinación de un valor numérico y una unidad (p. ej., 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K). El valor medido se determina a partir del valor bruto teniendo en cuenta los datos de una calibración del usuario. El valor medido se muestra junto con el valor bruto en la pantalla de valor medido.
Hendidura de medi- ción	La hendidura de medición se encuentra entre las dos ventanas de medi- ción. En la hendidura de medición, el haz de luz penetra en la muestra de ensayo.
Sistema de medición	Un sistema de medición consta de todos los dispositivos utilizados para medir, por ejemplo, un medidor y un sensor. Además, incluye el cable y posiblemente un amplificador, una caja de terminales y una armadura.
Muestra de referen- cia	Muestra aleatoria de la muestra de ensayo para análisis comparativos químico-analíticos de laboratorio destinados a la calibración del usuario.
Resolución	La diferencia más pequeña entre dos valores medidos que puede mostrar un medidor.
Matriz de muestra	Composición de la muestra de ensayo a base de diferentes sustancias individuales.
Muestra de prueba	Designación de la muestra de prueba lista para su medición.

Agua ultrapura (H2O El agua ultrapura es agua destilada o desionizada apta para análisis. destilada)

Xylem |ˈzīləm|

- 1) Tejido de las plantas que transporta el agua desde las raíces
- 2) Empresa global de tecnologías del agua

Somos un equipo global con un objetivo común: crear soluciones tecnológicas avanzadas para los retos del agua en el mundo. El objetivo central de nuestro trabajo consiste en desarrollar nuevas tecnologías que mejoren la forma de usar, conservar y reutilizar el agua en el futuro. Nuestros productos y servicios trasladan, tratan, analizan y monitorizan el agua y la devuelven al medio ambiente en instalaciones de servicios públicos, industriales, residenciales y comerciales.

Xylem también ofrece una gama líder en soluciones de medición inteligente, tecnologías de red y analítica avanzada para servicios de suministro de agua, electricidad y gas. Mantenemos relaciones estrechas y duraderas en más de 150 países con clientes que nos conocen por nuestra sólida combinación de marcas de productos líderes y experiencia en aplicaciones con un enfoque en el desarrollo de soluciones integrales y sostenibles.

Para obtener más información sobre cómo Xylem puede ayudarle, visite www.xylem.com.



Servicio y devoluciones: Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co.KG WTW Am Achalaich 11 82362 Weilheim Alemania

Tel.: +49 881 183-325 Fax: +49 881 183-414 Correo electrónico: wtw.rma@xylem.com Internet: www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH Am Achalaich 11 82362 Weilheim Alemania CE UK CA