BEDIENUNGSANLEITUNG

ba77045d02 03/2020



OxiTop[®]-IDS (/B) Multi 3630/3620 IDS

DRAHTLOSER BETRIEB VON OXITOP®-IDS (/B) MESSKÖPFEN



a xylem brand

Copyright © 2020 Xylem Analytics Germany GmbH Printed in Germany.

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick
2	Sicherheit 6 2.1 Sicherheitsinformationen 6 2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung. 6 2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät. 6 2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen. 6 2.2 Sicherer Betrieb 7 2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7 2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb 7 2.2.3 Unzulässiger Betrieb 7
3	Inbetriebnahme
4	Bedienung 9 4.1 Messmodi im Betrieb mit OxiTop [®] -IDS-Messköpfen 10 4.2 OxiTop [®] Setverwaltung. 11 4.2.1 Übersicht 11 4.2.2 Übersicht der Sets (OxiTop Setverwaltung) 12 4.2.3 Übersicht der Proben im Set 13 4.2.4 Übersicht der OxiTop [®] -IDS-Messköpfe in einer Probe 14 4.3 Einstellungen 15 4.3.1 Messeinstellungen Set 15 4.3.2 Messeinstellungen Probe 16 4.3.3 Einstellung von Datum und Uhrzeit am OxiTop [®] -IDS- Messkopf 17
5	Betrieb mit OxiTop [®] -IDS-Messköpfen 19 5.1 Messen 19 5.1.1 Messung vorbereiten 19 5.1.2 Der Messablauf 21 5.2 Momentanwert anzeigen und speichern 26 5.3 Proben auswerten 27 5.4 Daten übertragen (USB-Schnittstellen) 29 5.5 Kalibrieren 30 5.5.1 Warum kalibrieren? 30 5.5.2 Wann unbedingt kalibrieren? 30 5.5.3 Kalibrierverfahren 30 5.5.4 OxiTop [®] PM-Test (Cal-Test) 31

6	Тес	hnische Daten
7	Was	s tun, wenn
8	Firn	nware-Update
	8.1	Firmware-Update für das Messgerät Multi 3630/3620 IDS 36
	8.2	Firmware-Update für den IDS WLM-M-Adapter 37
	8.3	Firmware-Update für OxiTop [®] -IDS-Messköpfe

1 Überblick

Messgeräte der Serie MultiLine Multi 3630/3620 IDS können Sie drahtlos mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen verbinden.

OxiTop[®]-IDS-Messköpfe in Verbindung mit einem Multi 3630/3620 IDS-Messgerät ergänzen das Messsystem OxiTop[®] um folgende Funktionen:

- drahtlose Bedienung von mehreren OxiTop[®]-IDS-Messköpfen gleichzeitig
- komfortable Auswertung der Messdaten am Messgerät
- Übertragung von Messdaten auf einen PC
- BSB-Spezial-Funktionen, die nicht über Bedienelemente am OxiTop[®]-IDS-Messkopf ausgeführt werden können

Voraussetzungen

- Messgerät Multi 3630 IDS oder Multi 3620 IDS mit aktueller Firmwareversion
- Adapter IDS WLM-M zur drahtlosen Verbindung mit IDS-Sensoren mit aktueller Firmwareversion
- OxiTop[®]-IDS (/B)-Messköpfe mit aktueller Firmwareversion

Die aktuellen Firmware-Versionen für die Geräte finden Sie im Internet unter <u>www.wtw.com</u> (Firmware-Update durchführen: siehe Kapitel 8 FIRMWARE-UPDATE).



Die Verbindung erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die drahtlose Kommunikation mit Sensoren über die WLM-Adapter (Details zum WLM-System, siehe Bedienungsanleitung WLM-System).



Grundlegende Informationen zur Bedienung des Messgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Messgerät.

Datenaustausch mit dem OxiTop[®]-IDS-Messkopf

- OxiTop[®]-IDS-Messköpfe übermitteln folgende Daten an das Messgerät:
- Daten des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs
 - ID
 - Typbezeichnung des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs (z. B. OxiTop[®]-IDS)
 - Seriennummer des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs
- Kalibrierdaten
- Messdaten
- Messeinstellungen

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsinformationen

2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Messgeräts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Messgerät vertraut, bevor sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:



Warnung

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren (irreversiblen) Verletzungen oder Tod führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.



Vorsicht

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

HINWEIS

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.

2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Messgerät und im Batteriefach. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messystem arbeiten:

- · Bedienungsanleitungen zu Messköpfen und weiterem Zubehör
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Pufferlösungen, Elektrolytlösungen, usw.)

2.2 Sicherer Betrieb

2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Messgerätes im Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen besteht ausschließlich in Druckmessungen mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen in einer Laborumgebung.

Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 15 TECHNISCHE DATEN).

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Messgerät darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden.
- Das Messgerät darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Messgerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Messgerät darf nur geöffnet werden, wenn dies in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich beschrieben ist (Beispiel: Einlegen von Batterien).

2.2.3 Unzulässiger Betrieb

Das Messgerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Kapitel 15 TECHNISCHE DATEN)

3 Inbetriebnahme



Die Informationen zur Inbetriebnahme des Multi 3630/3620 IDS finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Messgerät.

Die Informationen zur Inbetriebnahme des WLM-M-Adapters finden Sie in der Bedienungsanleitung zum WLM-System.

Um Messungen mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen durchzuführen, führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

- Gegebenenfalls andere Sensoren vom Messgerät abstecken (der gleichzeitige Betrieb mit IDS-Sensoren ist nicht möglich)
- Den WLM-M-Adapter an das Messgerät Multi 3630/3620 IDS anstecken (siehe Bedienungsanleitung WLM-System)
- Das Messgerät Multi 3630/3620 IDS einschalten (siehe Bedienungsanleitung Multi 3630/3620 IDS-Messgerät)
- Bei Erstinbetriebnahme mit <M_> das Messgerät in den Betrieb mit OxiTop[®]-IDS -Messköpfen umschalten.
- Die OxiTop[®]-IDS-Messköpfe einschalten (siehe Bedienungsanleitung OxiTop[®]-IDS Messkopf)
- An jedem OxiTop[®]-IDS-Messkopf eine eigene ID vergeben (siehe Bedienungsanleitung OxiTop[®]-IDS Messkopf)

4 Bedienung



Die grundlegenden Informationen und die allgemeinen Bedienprinzipien finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Messgerät z. B. Bedienung, Navigation im Menü, Einstellung von Datum, Uhrzeit und Sprache.

Das Messgerät kann wahlweise mit IDS-Sensoren oder OxiTop[®]-IDS-Messköpfen betrieben werden. Der Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen ist ausschließlich drahtlos möglich.

Mit <**M**_> wechseln Sie zwischen dem Betrieb mit IDS-Sensoren und dem Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen.

Bei Auslieferung ist der Betrieb mit IDS-Sensoren eingestellt.

Voraussetzungen für den Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen:

Voraussetzungen

- Messgerät Multi 3630 IDS oder Multi 3620 IDS mit aktueller Firmwareversion
- Adapter WLM-M ist am Messgerät Multi 3630/3620 IDS angeschlossen mit aktueller Firmwareversion
- OxiTop[®]-IDS (/B)-Messköpfe
- Ungestörte Funkstrecke zwischen OxiTop[®]-IDS-Messkopf und Messgerät
- Am OxiTop[®]-IDS-Messkopf ist die Funkverbindung aktiv
- am Messgerät ist kein IDS-Sensor angeschlossen



Die aktuellen Firmware-Versionen für die Geräte finden Sie im Internet unter <u>www.wtw.com</u> (Firmware-Update durchführen: siehe Kapitel 8 FIRMWARE-UPDATE).

Kommunikation von OxiTop[®]-IDS-Messkopf und Messgerät Die Kommunikation von Messgerät und OxiTop[®]-IDS-Messkopf beginnt erst, wenn ein OxiTop[®]-IDS-Messkopf einer Probe zugeordnet wurde.

Die Kommunikation wird für folgende Anwendungen genutzt:

- Austausch von Daten und Einstellungen zwischen Messgerät und OxiTop[®]-IDS-Messkopf
- Identifizierung von OxiTop[®]-IDS-Messköpfen über das Messgerät (die LED am Messkopf zeigt die Kommunikation an)

Status-LED am OxiTop[®]-IDS-Messkopf Die Status-LED am OxiTop[®]-IDS-Messkopf zeigt den aktuellen Zustand einer Messung. Die LED blitzt langsam (ca. alle 5 Sekunden).

Farbe	Erläuterung
Magenta	Die Messung läuft. Der Messkopf ist über Funk erreichbar.
Blau	Die Messung läuft. Der Messkopf OxiTop [®] -IDS ist nicht über Funk erreichbar.

Farbe	Erläuterung
Rot	Die Messung läuft.Der Messkopf befindet sich in einem kritischen Zustand:Die Batterie ist weitgehend entladen
	oder ● Der Druck in der Probenflasche ist zu hoch,
	Geeignete Maßnahmen siehe Bedienungsanleitung zum Ihrem Messkopf.
Grün	Die Messung ist beendet. Die Status-LED blitzt für ca. 24 Stunden grün. Der Messkopf OxiTop [®] -IDS ist über Funk erreichbar.

4.1 Messmodi im Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen

Messmoo	lus	Erläuterung
BSB		 Messung von bis zu 12 Parallelansätzen zu einer Probe zusammengefasst für einen BSB_x (x = 0,5h bis 180d)
		 Automatische Probenstatistik mit Mittel- wertbildung
		 Die Funktion AutoTemp ist zuschaltbar
		 Die Funktion GLP ist zuschaltbar
	BSB Standard	 Messbereich und Probenvolumen können aus sieben festen Kombinationen gewählt werden.
		 Die Inkubationstemperatur beträgt 20 °C
	BSB Spezial	 Messbereich, Verdünnung 1 +, Probenvo- lumen und Flaschenvolumen sind frei ein- stellbar
		 Die Inkubationstemperatur ist einstellbar (5 °C bis 40 °C)
Druck p		Reine Druckmessung
		Messbereich:
		 – 500 1250 hPa (OxiTop[®] i/OxiTop[®]-IDS)
		 – 500 1500 hPa (OxiTop[®]-IDS /B)
		• Ein Warndifferenzdruck ist einstellbar
		 Bis zu zehn manuell ausgelöste Messun- gen (Momentanwerte) werden mit Druck- wert und Zeitpunkt gespeichert
		 Die Funktion GLP ist zuschaltbar

4.2 OxiTop[®] Setverwaltung

4.2.1 Übersicht

Nach dem Wechsel in den Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen mit **<M**_> wird am Messgerät im Display die *OxiTop Setverwaltung* (Übersicht aller gestarteten Sets/Proben) angezeigt.

- Set Ein Set kann mehrere (max. 12) Proben enthalten, für die folgende gemeinsame Einstellungen festgelegt werden:
 - Messmodus (BSB [BSB Standard / BSB Spezial], Druck p)
 - Dauer
 - Set-Name
 - Weitere Einstellungen abhängig vom gewählten *Messmodus*



Beispiel:

Alle Proben, die zum gleichen Zeitpunkt gestartet werden (z. B. auf einer gemeinsamen Rührplattform), werden zu einem Set mit einem gemeinsamen Namen zusammengefasst.

Das Messgerät erzeugt automatisch einen eindeutigen Namen für das Set. Der Name besteht aus dem Datum (Format JJMMTT) und einem Index (-x), der für Sets, die am gleichen Tag gestartet werden automatisch erhöht wird, z. B. 190422-1. Der automatisch erzeugte Name kann manuell geändert werden (max. 8 Zeichen [Ziffern / Buchstaben])

- **Probe** Eine Probe kann zur Bestimmung des BSB auf mehrere (max. 12) Messflaschen verteilt werden (Parallelbestimmung), für die folgende gemeinsame Einstellungen festgelegt werden:
 - Proben-Name
 - Weitere Einstellungen abhängig vom gewählten Messmodus



Im Messmodus Druck p enthält eine Probe nur eine Messflasche.

Das Messgerät erzeugt automatisch einen eindeutigen Namen für die Probe. Der Name besteht aus einem Buchstaben (A) und einem Index (-x), der für weitere Proben im gleichen Set automatisch erhöht wird, z. B. A-1. Der automatisch erzeugte Name kann manuell geändert werden (max. 8 Zeichen [Ziffern / Buchstaben])

Messkopf Jede Messflasche wird mit einem OxiTop[®]-IDS-Messkopf verschlossen. Die OxiTop[®]-IDS-Messköpfe werden am Messgerät immer einer Probe zugeordnet.

4.2.2 Übersicht der Sets (*OxiTop Setverwaltung*)

In der OxiTop Setverwaltung können Sie

- neue Sets anlegen (<F1>/[Neu]) und innerhalb eines Sets neue Proben
 - maximal 12 Sets
 - je Set maximal 12 Proben
 - je Probe maximal 12 OxiTop[®]-IDS-Messköpfe (die maximale Zahl OxiTop[®]-IDS-Messköpfe für ein Messgerät ist auf 100 begrenzt)
- Sets löschen (<F2>/[Löschen])
- zu jedem Set Details anzeigen (<MENU/ENTER>) z. B. Übersicht der Proben im Set
- Allgemeine Einstellungen (<MENU/ENTER >) Systemeinstellungen für das Messgerät (z. B. Sprache usw.)





Mit < A > < V > wählen Sie ein Set aus.

4.2.3 Übersicht der Proben im Set

Die aktuellen Messwerte aller Proben in einem Set werden automatisch abgerufen, wenn die Details zu einem Set abgefragt werden (mit **<MENU/ENTER>** in der *OxiTop Setverwaltung*).





Durch Auswahl einer Probe mit <▲><▼> und Bestätigen mit <**MENU/ENTER**> wird die Übersicht der OxiTop[®]-IDS-Messköpfe für die markierte Probe angezeigt.

Nach Auswahl einer Probe mit <▲><▼> können Sie die Messdaten der markieren Probe mit <**PRT**_> oder <**PRT**> auf die USB-Schnittstellen ausgeben:

Taste	Erläuterung
<pre>PRT_></pre>	Ausgabe der Daten als *.csv-Datei auf die Schnittstelle USB-A, auf einen angeschlossenen USB-Speicher.
<pre><prt></prt></pre>	Ausgabe der Daten im ASCII- oder CSV-Format (Einstellung im Systemmenü) auf die Schnittstelle USB-A oder USB-B. Das Messgerät erkennt, ob ein Drucker oder ein PC ange- schlossen ist.

4.2.4 Übersicht der OxiTop[®]-IDS-Messköpfe in einer Probe

Die Details zu den für eine Probe registrierten $OxiTop^{\&}$ -IDS-Messköpfen erhalten Sie aus der Übersicht der Proben im Set durch Auswahl einer Probe mit < A > < V > und Anzeigen mit < MENU/ENTER >.



4.3 Einstellungen

4.3.1 Messeinstellungen Set

Die Messeinstellungen für ein Set werden beim Einrichten eines Set festgelegt. Einstellungen im Auslieferzustand sind fett hervorgehoben.

Menüpunkt	mögl. Einstellung	Erläuterung
Messmodus	BSB Standard BSB Spezial Druck p	Abhängig vom eingestellten Messmodus sind einige der folgenden Einstellungen ein- stellbar oder ausgegraut
Set-Name	max. 8 Zeichen	Die 8 Zeichen sind frei wählbar. Vorgegeben ist eine eindeutige Zahlenkom- bination (Datum). Zusätzlich wird automatisch ein Index verge- ben.
Dauer	30 min,1 h1 d 5 d 180 d	Dauer der Messung
Einstellungen	Allgemeine Einstellunger	ı für das Set
GLP	ein aus	Funktion zur Überprüfung der Messköpfe auf eine gültige Kalibrierung. Messköpfe ohne gültige Kalibrierung wer- den beim Anlegen einer Probe abgelehnt, wenn die Funktion . <i>GLP</i> aktiv ist.
AutoTemp	ein aus	 Funktion zur Kontrolle der Temperaturan- passung. Die Messung wird automatisch gestartet (frühestens 1 Std., spätestens 3 Std. nach Starten des OxiTop[®]-IDS-Mess- kopfs). Ein Vortemperieren auf genau 20 °C ist nicht erforderlich! Die Proben können bereits mit einer Tempe- ratur von 15 °C - 21 °C eingesetzt werden. Die weitere Kontrolle übernimmt AutoTemp.
Warndifferenzdruck (nur für Messmodus: Druck p)	50 150 500 hPa	 Differenzdruck (negativer oder positiver Druckunterschied zum Startdruck), bei des- sen Überschreitung das Messgerät eine Probe mit einem Sternchen (*) markiert. Die Warnung bei Überschreiten des einge- stellten <i>Warndifferenzdrucks</i> erfolgt wenn: die Messdaten an das Messgerät über- tragen wurden und der zuletzt gespeicherte Messwert des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs den Differenz- druck überschreitet
Man. Temperatur (für BSB Spezial)	5 20 40 °C	Manuelle Einstellung der Temperatur bei der die Messung stattfindet

M	enüpunkt	mögl. Einstellung	Erläuterung
	Anzahl der Messwerte	Standard Maximal	1 Messwert pro Tag 360 Messwerte für die eingestellte Mess- dauer
	LED	ein aus	Signalisierung der Betriebszustände durch die LED (am OxiTop [®] -IDS-Messkopf) ein-/ ausschalten. Um Energie zu sparen, kann die LED (am OxiTop [®] -IDS-Messkopf) ausgeschaltet wer- den.
	Eco-Modus (Funk)	ein aus	Energiesparfunktion für OxiTop [®] -IDS-Mess- köpfe ein-/ausschalten.
	nur bei Eco-Modus (Funk) = ein: • Funkverbindung von (hh) • bis (hh)	jeweils 0.00 23.00	Eingabe der Uhrzeit (Stunden, Beginn und Ende), zu der die Messköpfe jeden Tag per Funk erreichbar sind (LED magenta). Außerhalb der eingestellten Uhrzeiten ist die Funkverbindung der Messköpfe zur Ener- gieeinsparung ausgeschaltet (LED blau). Die eingeschränkte Funkverbindung ist nur während einer Messung aktiv.

4.3.2 Messeinstellungen Probe



Die allgemeinen Einstellungen für das Set gelten für das gesamte Messgerät. Alle anderen Einstellungen gelten immer für alle Oxi-Top[®]-IDS-Messköpfe im aktuellen Set.

Die Messeinstellungen für die Probe werden beim Einrichten einer Probe innerhalb eines Set festgelegt.

Einstellungen im Auslieferzustand sind fett hervorgehoben.

Menüpunkt	mögl. Einstellung	Erläuterung
Proben-Name	max. 8 Zeichen	Die 8 Zeichen sind frei wählbar Vorgegeben ist ein A. Zusätzlich wird automatisch ein Index vergeben.
Messbereich (für BSB Standard)	0 40 / 80 / 200 mg/l 0 400 mg/l 0 800 / 2000 / 4000 mg/l	Der erwartete Messbereich für die Probe kann aus 7 festen Bereichen gewählt werden. Die Wahl des Messbereichs legt das <i>Probenvolumen</i> fest. Das zugehörige <i>Probenvolumen</i> wird als Info ange- zeigt.
Berechnung (für BSB Spezial)	Messbereich Probenvolumen Flaschenvolumen	Parameter, der berechnet werden soll Die nicht berechneten Parameter wer- den im Menü <i>Einstellungen</i> eingestellt.

Me	enüpunkt	mögl. Einstellung	Erläuterung
<i>Eii</i> (fü	nstellungen r BSB Spezial)	Die hier angegebenen maximalen Einstellungen eingeschränkt sein. Die im Menü <i>Berechnung</i> gewählte	Einstellbereiche können durch andere e Einstellung ist hier nicht verfügbar.
-	Messbereich	0 400000 mg/l	Messbereich
-	Probenvolumen	10 [<i>Flaschenvolumen</i> - 10] ml	Probenvolumen
-	Flaschenvolumen	50 9999 ml	Flaschenvolumen
-	Verdünnung 1 +	0 99	Verdünnung der Probe (1 Teil Probe + x Teile Wasser)

4.3.3 Einstellung von Datum und Uhrzeit am OxiTop[®]-IDS-Messkopf

Automatische
EinstellungDie Einstellung von Datum und Uhrzeit für einen OxiTop[®]-IDS - Messkopf
erfolgt automatisch bei jedem Anmelden eines Messkopfs in einer Probe.

Manuelle
EinstellungNach einem Batteriewechsel während einer Messung:Sie können Datum und Uhrzeit vom Messgerät an den OxiTop[®]-IDS Messkopf
übertragen.

- 1 Mit **<On/Off>** das Messgerät einschalten.
- 2 Mit **<MENU/ENTER_>** das Menü *System* öffnen.
- 3 Das Menü System / Uhrfunktion / AutoClock (OxiTop) öffnen.
- 4 Den Anweisungen am Display folgen. Die Taste <▲▼> am OxiTop[®]-IDS-Messkopf (rechte Taste) so lange drücken, bis die LED grün blinkt. Wenn der OxiTop[®]-IDS-Messkopf vom Gerät erkannt wurde, werden folgende Daten des Kopfes angezeigt:
 ID (am Messkopf vergeben)
 - Seriennummer des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs

Messkopf 38 12345678	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datum/Uhrzeit übernehmen Abbrechen	נ
15.03.2020 08:00	
 ID des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs (am OxiTop[®]-IDS-Messkopf einge 2 Seriennummer des OxiTop[®]-IDS- 	– egeben) ·Messkopfs

5 Mit *Datum/Uhrzeit übernehmen* die Übernahme von Datum und Uhrzeit für den Messkopf bestätigen. oder

Mit Abbrechen Datum und Uhrzeit für den Messkopf nicht übernehmen.

5 Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen

5.1 Messen

5.1.1 Messung vorbereiten

Kommunales Abwasser enthält normalerweise keine toxischen oder hemmenden Substanzen. Es sind genügend Nährsalze und geeignete Mikroorganismen vorhanden. Unter diesen Voraussetzungen ist die BSB-Bestimmung in der unverdünnten Probe mit dem OxiTop[®]-IDS - Messsystem möglich.

Führen Sie vor einer Messung folgende vorbereitende Tätigkeiten durch:

- Benötigte Geräte und Zubehör bereitstellen
 - OxiTop[®]-IDS-Messköpfe
 - Rührplattform
 - Thermostatenschrank/-box (BSB Standard: Temperatur 20 °C ± 1 °C)
 - Probenflaschen braun (Flaschenvolumen 510 ml)
 - Magnetrührstäbchen (1 Rührstäbchen für jede Probenflasche)
 - Magnetrührstabentferner
 - geeignete Überlaufmesskolben
 - Gummiköcher
 - Nitrifikationshemmstofff ATH (NTH 600)
 - Natriumhydroxid-Plätzchen (NHP 600)
- Probenvolumen ermitteln (siehe z. B. Bedienungsanleitung OxiTop[®]-IDS-Messkopf)
- Proben vorbereiten (siehe z. B. Bedienungsanleitung OxiTop[®]-IDS-Messkopf oder WTW-Applikationsberichte, Kapitel "Probenvorbereitung")

Weitere Dokumente zur BSB-Messung

- Bedienungsanleitung zu Ihrem OxiTop[®]-IDS-Messkopf
- WTW-Applikationsberichte (siehe www.wtw.com)
- DIN EN 1899-2 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSB_n) - Teil 2: Verfahren für unverdünnte Proben (ISO 5815:1989, modifiziert)

Gefahren bei der Bestimmung von Biogas (OxiTop[®]-IDS /B-Messkopf)



Vorsicht

Beim anaeroben Abbau von organischem Material in geschlossenen Apparaturen kann hoher Druck durch Biogas entstehen (Hauptbestandteile Methan und Kohlendioxid).

Dabei können folgende Gefahren auftreten:

- Berstgefahr durch den hohen Druck und Verletzungsgefahr durch umherfliegende Glassplitter.
- Explosionsgefahr durch Bildung zündfähiger Gasgemische bei Austritt von hohen Konzentrationen an Methan.

Halten Sie für einen sicheren Betrieb folgende Vorsichtsmaßnahmen ein:

- Verwenden Sie nur WTW-Messflaschen der Serie MF/..., die speziell f
 ür die Biogasbestimmung vorgesehen sind (siehe WTW-Katalog).
- Verwenden Sie nur Messflaschen, die keine Beschädigungen aufweisen (z. B. Sprünge, Absplitterungen, Kratzer).
- Ermitteln Sie mit beaufsichtigten Vorversuchen (z. B. mit verdünntem Material), die Reaktionsbedingungen (Temperatur, Menge), bei denen kein gefährlicher Überdruck entsteht.
- Planen Sie f
 ür unbeaufsichtigte Messungen f
 ür den entstehenden Druck einen Puffer ein, da die Zusammensetzung von biologischem Material stark schwanken kann, und damit auch ein h
 öherer Druck als angenommen entstehen kann.
- Verwenden Sie nur die korrosionsbeständigen OxiTop[®]-IDS /B-Messköpfe, die speziell für Biogas-Applikationen entwickelt wurden.
- OxiTop[®]-IDS /B-Messköpfe zeigen Messwerte im Bereich von 500 ... 1500 hPa an. Für höhere Drücke wird OFL (Messbereichsüberschreitung) angezeigt.

HINWEIS

Ab einem Druck von 2000 hPa kann der Drucksensor im OxiTop[®]-IDS-Messkopf zerstört werden.



Vorsicht

Zeigt ein OxiTop[®]-IDS /B-Messkopf trotz aller Vorsichtsmaßnahmen OFL (Messbereichsüberschreitung) an, kann der tatsächliche Druck bereits weit höher als 1500 hPa sein.

Brechen Sie die Messung sofort ab:

- Tragen Sie Schutzausrüstung (Gesichtsschutz, Schutzkleidung, Handschuhe).
- Legen Sie ein dickes Handtuch um die Flasche.
- Entlüften Sie die Flasche.

5.1.2 Der Messablauf

zeigt.

- 1 Vorbereitende Tätigkeiten ausführen
 - (siehe Abschnitt 5.1.1 MESSUNG VORBEREITEN):
 - Benötigte Geräte und Zubehör bereitstellen
 - Probenvolumen ermitteln
 - Proben vorbereiten
- 2 Mit **<On/Off>** das Messgerät einschalten.
- Gegebenenfalls mit <M_> in den Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen wechseln.
 Die OxiTop Setverwaltung (Übersicht der gestarteten Sets) wird ange-

Vorbereitung vor dem Start der Messung

100216.2	260/260	DOD5	21.05.2010
190210-2	300/300 6/7	BOBD BOBD	21.05.2019
190210-3	4/4	BSB4h	17 05 2019
190220-1	4/20	BSB20	12 06 2019
190220-2	360/360	BSB5	21.05.2019
RED_F113-1	1/5	p5	25.05.2019
190223-1	137/360	BSB30m	23.05.2019
79 freie Messköpt	fe		
	15 03 2020	08.00 -	
Neu	15.05.2020	00.00	Löschen



Bei Erstinbetriebnahme ist die Liste *OxiTop Setverwaltung* leer. Das Display zeigt *Keine Daten verfügbar!*.

- In der OxiTop Setverwaltung mit <F1>/[Neu] ein neues Set mit Proben anlegen.
 Das Menü Set öffnet sich.
- 5 Messlösung temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen.

Messmodus	BSB Spezial
Set-Name	190228-1
Dauer	17 d
Einstellungen	
⊥ BSB5 Enddatum 23.02.2019 AutoTemp, GLP V_P 432 ml	
79 freie Messköpfe	

- 6 Die Einstellungen im Menü Set prüfen und gegebenenfalls ändern.
 Messmodus
 - BSB-Messung (BSB Standard / BSB Spezial) oder
 - Druck-Messung (Druck p)

In Abhängigkeit vom gewählten Messmodus sind spezielle weitere Einstellungen für die Proben möglich.

- Set-Name Als Name f
 ür das Set wird automatisch das aktuelle Datum mit einem Index (laufende Nummer) vorgeschlagen. Der Name kann frei geändert werden (max. 8 Zeichen [Ziffern / Buchstaben])
- Dauer

Stellen Sie sicher, dass die Restlaufzeit der Batterie im Messkopf für die eingestellte Dauer ausreicht. Sie können eine neue Batterie einlegen oder Einstellungen zum Energiesparen nutzen, z. B LED ausschalten oder Eco-Modus (Funk) einschalten.

- Einstellungen
- 7 Das Menü Einstellungen öffnen.

GLP	ein
AutoTemp	ein
Warndifferenzdruck	500 hPa
Man. Temperatur	22 °C
LED	ein
Anzahl der Messwerte	Standard
Eco-Modus (Funk)	ein
Funkverbindung von (hh)	08:00
bis (hh)	12:00
79 freie Messköpfe	
15 03 2020	08.00

Die hier verfügbaren Einstellungen sind abhängig vom eingestellten *Typ* der Messung (*Standard*, *BSB Spezial*, *Druck p*).

8 Die Einstellungen im Menü Einstellungen für das Set prüfen und gegebenenfalls ändern (siehe Abschnitt 4.3 EINSTELLUNGEN).

- 9 Mit **<ESC>** das Menü *Einstellungen* verlassen.
- 10 Mit **<F1**>/[*Probe*] die Einstellungen für die einzelnen Proben im aktuellen Set öffnen.

Berechnung	Messbereich		
Einstellungen			
weiter			
• T . DODE E. H.H.	0.00.0040		
L Typ BSB5 , Enddatum 2	23.02.2019		
MB 395 mg/l, V_P 432 ml			
V_F 510 mg, 1+1, T 22 °C			
p = 800 mbar.			
AutoTemp, GLP			
79 freie Messköpfe			
(=			
	20 08.00	-	

Die Einstellungen im Menü Probe prüfen und gegebenenfalls ändern.
 Proben-Name

Es wird automatisch ein A mit einem Index (laufende Nummer) vorgeschlagen. Das A kann frei geändert werden (max. 8 Zeichen [Ziffern / Buchstaben])

- Messbereich (nur bei Typ = Standard)
- Berechnung (nur bei Typ = BSB Spezial)
- *Einstellungen* (nur bei *Typ* = *BSB Spezial*)
- 12 Weitere Informationen und Einstellungen zu der Probe werden als Info angezeigt.
- 13 Nur bei *Messmodus* = *BSB Spezial*: Das Menü *Einstellungen* öffnen.

Messbereich	395 mg/l		
Flaschenvolumen	510 ml		
Probenvolumen	164 ml		
Verdünnung 1 +	1		
15.03.202	20.08.00		
10.00.202	-0 00.00		

Die Einstellungen im Menü *Einstellungen* prüfen und gegebenenfalls ändern.

- Messbereich
- Flaschenvolumen
- Probenvolumen
- Verdünnung 1 +

Mit **<ESC>** das Menü *Einstellungen* verlassen.

- 14 Mit **<F1**>/[*Messkopf*] die Zuordnung eines OxiTop[®]-IDS-Messkopfs zur aktuellen Probe starten.
- 15 Den Anweisungen am Display folgen. Die Taste <▲▼> am OxiTop[®]-IDS-Messkopf (rechte Taste) so lange drücken, bis die LED grün blinkt. Wenn der OxiTop[®]-IDS-Messkopf vom Gerät erkannt wurde, werden folgende Daten des Kopfes angezeigt:
 ID (am Messkopf vergeben)
 - Seriennummer des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs
 - GLP (wenn eine gültige Kalibrierung vorliegt).

38 12345678		GLP		3	
▲ ▲			—	2	
				1	
Messkopf ablehnen			_		
Messkopf übernehmen					
15.03.	2020 08:00				
ID des OxiTop ^e	°-IDS-Me	esskopts			

- 3 GLP (wenn eine gültige Kalibrierung vorliegt).
- Mit Messkopf übernehmen die Zuordnung des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs bestätigen.
 oder
 Mit Messkopf ablehnen die Zuordnung des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs abbrechen.
 Das Menü Set ist geöffnet.



Beim Übernehmen des Messkopfs werden Datum und Uhrzeit des Messgeräts automatisch auf den Messkopf übertragen.

- 17 Weitere Messköpfe der aktuellen *Probe* im *Set* zuordnen (Schritte 14-16 wiederholen).
- 18 Gegebenenfalls mit <F2>/[Neu] eine weitere Probe im Set anlegen. Als Name für die Probe wird automatisch eine neue Nummer vorgeschlagen. Der Name kann frei geändert werden (max. 8 Zeichen [Ziffern / Buchstaben])

Der neuen Probe OxiTop[®]-IDS-Messköpfe zuordnen (Schritte 13-17 wiederholen).

Messung starten

- 19 Mit **<ESC>** oder den Menüpunkt *weiter* in das Menü *Set* wechseln.
- 20 Mit *Messung starten* die Messung für alle Proben im Set gemeinsam starten.
 - Die LEDs an den Messköpfen blitzen mindestens eine halbe Stunde magenta (wenn die Signal-LED an den Messköpfen eingeschaltet ist).
 - Die Messköpfe sind mindestens eine halbe Stunde per Funk erreichbar.
 - AutoTemp wird im Display angezeigt (wenn die Funktion AutoTemp an den Messköpfen eingeschaltet ist).



Einstellungen sind für eine einmal gestartete Messung nicht mehr veränderbar.

An jedem OxiTop[®]-IDS-Messkopf der mit dem Messgerät verbundenen ist, können Sie folgende Daten am Display anzeigen:

- Name des Sets
- Name der Probe
- Einstellungen

Dazu am Messkopf die Taste <ENTER> drücken.

21 Probenflaschen mit aufgeschraubtem OxiTop[®]-IDS-Messkopf für die eingestellte Anzahl Tage bei 20°C inkubieren (z. B. Thermostaten-schrank/-box).

Nach Erreichen der Messtemperatur (Funktion *AutoTemp*: frühestens nach 1 Std., spätestens nach etwa 3 Std.), beginnt der OxiTop[®]-IDS-Messkopf automatisch mit der Messung des Sauerstoffverbrauchs.

22 Während der eingestellten Messdauer die Probe ständig thermostatisieren und rühren (Rührplattform, Magnetrührstäbchen). Der OxiTop[®]-IDS-Messkopf speichert während der eingestellten Messdauer täglich automatisch die eingestellte Anzahl an Messwerten.



Besteht eine Funkverbindung zum Messkopf (LED magenta), können Sie während einer laufenden Messung die vorhandenen Messwerte an das Messgerät übertragen und anzeigen.

Messung abschließen

Wenn die Messung beendet ist, blitzt die Status-LED für ca. 24 Stunden grün und der Messkopf OxiTop[®]-IDS ist über Funk erreichbar.

- 23 Mit **<M>** in die OxiTop Setverwaltung wechseln.
- Mit <▲><▼> ein Set auswählen und mit <MENU/ENTER> öffnen. Die Daten der Messköpfe werden ausgelesen. Das Auslesen dauert je OxiTop[®]-IDS-Messkopf ca. 5 Sekunden (bei vielen Messdaten) auch länger. In der OxiTop Setverwaltung erhält das Set einen Haken [✓] im Statusfeld.
- 25 Gegebenenfalls die Auswertung der Probe bearbeiten (z. B. bei fehlenden OxiTop[®]-IDS-Messkopf, oder offensichtlich falsche Werte bei einem OxiTop[®]-IDS-Messkopf, siehe Abschnitt 5.3 PROBEN AUSWERTEN).
- 26 Mit <M> in die OxiTop Setverwaltung wechseln.
- 27 Mit < > > > das beendete und ausgelesene Set auswählen.
- 28 Mit <▲><▼> das beendete und ausgelesene Set auswählen und gegebenenfalls mit <F2>/[Löschen] löschen.
 Die Messköpfe sind für neue Messungen wieder freigegeben.

5.2 Momentanwert anzeigen und speichern

Diese Funktion ermöglicht es, den momentanen Druckwert einer aktiven Probe anzuzeigen und während der Laufzeit der Probe bis zu 10 Momentanwerte je Probe zu speichern.

Sind bereits 10 Momentanwerte gespeichert, ist keine weitere Anzeige eines Momentanwerts mehr möglich. Die Taste **<STO>** ist dann ohne Funktion.

Die gespeicherten Momentanwerte werden bei der Datenüberagung an die Schnittstellen USB-A und USB-B als Block am Ende der Ausgabe oder am Ende der CSV-Datei ausgegeben.

Momentanwert anzeigen

1 Mit <▲><▼> in der OxiTop Setverwaltung ein Set mit laufender Druckmessung (*Messmodus Druck p*) markieren. 2 Mit <MENU/ENTER> die Details zu dem gewählten Set öffnen. Die aktuellen Daten des Sets werden automatisch von den Messköpfen abgerufen.
 Das Auslesen dauert je OxiTop[®]-IDS-Messkopf ca. 5 Sekunden (bei

vielen Messdaten) auch länger.

- 3 Eine Probe im Set auswählen.
- 4 Einen Messkopf in der Probe auswählen.
- 5 Mit **<STO>** den Momentanwert anzeigen.
 - Mit <MENU/ENTER> den Momentanwert speichern. oder
 - Mit **<ESC>** die Anzeige ohne Speichern schließen.
 - Mit **<RCL>** bereits gespeicherte Momentanwerte anzeigen.

5.3 Proben auswerten

Sie können die aktuellen Messdaten für jeden OxiTop[®]-IDS-Messkopf jederzeit (während einer Messung oder nach einer Messung) ansehen.

- 1 Mit $< > < \forall >$ in der *OxiTop Setverwaltung* ein *Set* markieren.
- 2 Mit <MENU/ENTER> die Details zu dem gewählten Set öffnen. Die aktuellen Daten des Sets werden automatisch von den Messköpfen abgerufen. Das Auslesen dauert je OxiTop[®]-IDS-Messkopf ca. 5 Sekunden (bei vielen Messdaten) auch länger.
- 3 Eine Probe im Set auswählen und mit <**MENU/ENTER**> oder <**F1**>/[**i**] Details zu der gewählten Probe öffnen.

A-1	4000 mg/l	BSB180	1/1	1	
A-2	357 mg/l	BSB180	2/3		
				1	
79 freie M	essköpfe				

- 4 Eine der folgenden Aktionen durchführen:
 - mit <MENU/ENTER> die einzelnen Messköpfe zu der gewählten Probe anzeigen. Dort können Sie
 - die zuletzt gespeicherten Daten der einzelnen Messköpfe ansehen
 - GLP (wenn eine g
 ültige Kalibrierung vorliegt) und die verbleibende G
 ültigkeitsdauer (in Tagen) ansehen
 - mit <F1>/[i] die LED des zugehörigen Messkopfs leuchten lassen
 - mit <F2>/[Löschen] bei Bedarf einzelne Messköpfe aus der Probe löschen
 - mit <**F1**>/[i] die grafische Auswertung der Probe anzeigen
 - mit <F2>/[Löschen] die markierte Probe löschen



- 5 Eine der folgenden Aktionen durchführen:
 - mit $< \Delta > < \nabla >$ eine Kurve markieren.
 - mit <MENU/ENTER> die Kurve als Einzelkurve laden. Dort können Sie
 - − mit <**4**><**>**> die einzelnen Messwerte des Messkopfs ansehen
 - mit <ESC> zurück zur Darstellung der Kurven aller Messköpfe
 - mit <**F1**>/[*Ausblenden*] die markierte Kurve ausblenden.



- 6 Eine der folgenden Aktionen durchführen:
 - mit <**4**><**>**> die einzelnen Messwerte des Messkopfs ansehen
 - mit <ESC> zurück zur Darstellung der Kurven aller Messköpfe
- 7 Mit **<M>** in die OxiTop Setverwaltung wechseln.

5.4 Daten übertragen (USB-Schnittstellen)



Grundlegende Informationen zur Datenübertragung an die USB-Schnittstellen und zu den Einstellungen für die USB-Schnittstellen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Messgerät.

- 1 Ausgabegerät mit einer USB-Schnittstelle verbinden.
 - USB-A: USB-Drucker, USB-Speicher
 - USB-B: PC
- 2 Mit **<M>** die OxiTop Setverwaltung öffnen.
- 3 Mit $< A > < \nabla >$ ein *Set* markieren.

4 Mit <MENU/ENTER> die Details zu dem gewählten Set öffnen. Die aktuellen Daten des Sets werden automatisch von den Messköpfen abgerufen.

Das Auslesen dauert je OxiTop[®]-IDS-Messkopf ca. 5 Sekunden (bei vielen Messdaten) auch länger.

- 5 Mit $< \Delta > < \nabla >$ eine Probe markieren.
- 6 Mit **<PRT_>** oder **<PRT>** die Daten auf die USB-Schnittstellen ausgeben.

Taste	Erläuterung
<pre>PRT_></pre>	Ausgabe der Daten als *.csv-Datei auf die Schnittstelle USB-A, auf einen angeschlossenen USB-Speicher.
<pre><prt></prt></pre>	Ausgabe der Daten im ASCII- oder CSV-Format (Einstellung im Systemmenü) auf die Schnittstelle USB-A oder USB-B. Das Messgerät erkennt, ob ein Drucker oder ein PC ange- schlossen ist.



Auf einen USB-Speicher übertragene Daten sind auf dem USB-Speicher im Verzeichnis "OxiTop" gespeichert.

5.5 Kalibrieren

5.5.1 Warum kalibrieren?

OxiTop[®]-IDS-Messköpfe altern. Dabei verändert sich z. B. die Dichtigkeit des OxiTop[®]-IDS-Messkopfs und die Genauigkeit der Druckmessung. Durch Überprüfen von Dichtigkeit und Messgenauigkeit kann der Zustand der Messköpfe bewertet werden (siehe Applikationsbericht BSB).

5.5.2 Wann unbedingt kalibrieren?

Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung

5.5.3 Kalibrierverfahren

Erzeugung eines bekannten Unterdrucks und Abgleich mit der Anzeige (siehe Applikationsbericht BSB).

BSB-Systeme liefern im Gegensatz zu physikalischen oder chemischen Messmethoden keine standardisierten Werte, da der Einsatz der Mikroorganismen in Abhängigkeit von Zusammensetzung und Nahrungsangebot eine große Bandbreite besitzt. Mit Hilfe von Prüfmitteln und geeigneten Tests lassen sich Fehler durch defekte Drucksensoren oder undichte OxiTop[®]-IDS-Messkopfgewinde erkennen.

Sie können OxiTop[®]-IDS-Messköpfe mit folgenden Verfahren überprüfen.

- OxiTop[®]-PM (Cal-Test)
- OxiTop[®]-PT (pneumatischer Test)



Details zu den Tests finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem OxiTop $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ -IDS-Messkopf.

Der Test OxiTop[®]-PT (pneumatischer Test) wird ausschließlich am OxiTop[®]-IDS-Messkopf bedient. Das Messgerät ist dafür nicht erforderlich.

5.5.4 OxiTop[®] PM-Test (Cal-Test)

Der Test überprüft die Dichtigkeit und die Kalibrierung des Druckmessystems mit Hilfe eines chemisch simulierten BSB.

Die Kalibriertablette OxiTop[®]-PM enthält unter anderem eine definierte Menge Natriumsulfit. Der in der Probenflasche enthaltene Sauerstoff oxidiert Natriumsulfit zu Natriumsulfat. Dabei wird der in der Probenflasche vorhandene Sauerstoff verbraucht. Die Abnahme des Sauerstoffs führt zu einem definierten Unterdruck. Der diesem Unterdruck entsprechende BSB-Wert ist in der Packung angegeben.

Der Ablauf ist ähnlich einer BSB5-Messung mit

- festgelegtem Probenvolumen (164 ml) und
- Zugabe der Kalibriertablette

Details zu Probenvorbereitung und Ablauf des Tests: siehe Bedienungsanleitung Prüfmittel OxiTop[®]-PM.

Der Start des Tests erfolgt auf eine der folgenden Arten:

- OxiTop[®]-IDS-Messkopf ohne drahtlos verbundenes Messgerät: BSB5-Messung (mit festgelegtem Probenvolumen)
- OxiTop[®]-IDS-Messkopf mit drahtlos verbundenem Messgerät: BSB5-Messung (mit festgelegtem Probenvolumen, menügeführter Test)

Start mit Messgerät	1	Die OxiTop Setverwaltung öffnen.
	2	Mit <cal></cal> den OxiTop [®] PM-Test starten. Die Kalibrierung wird als BSB5-Messung in die anderen aktiven Sets eingereiht. Als Name für das <i>Set</i> wird automatisch "CAL" verwendet. Als Name für die Probe wird automatisch "A" verwendet.
	3	Einen OxiTop [®] -IDS-Messkopf der aktuellen Probe zuordnen. Die Zuordnung erfolgt wie beim Anlegen einer Probe für eine Messung (siehe Abschnitt 5.1.2 DER MESSABLAUF).
	4	Gegebenenfalls weitere OxiTop [®] -IDS-Messköpfe der Probe zuordnen (Details: siehe Abschnitt 5.1.2 DER MESSABLAUF).

5 Gegebenenfalls weitere Proben mit Messköpfen im Set anlegen (Details: siehe Abschnitt 5.1.2 DER MESSABLAUF).

- 6 Kalibrierung starten.
- 7 Nach Ablauf der BSB-Messung wird das Messergebnis angezeigt.

Kalibrierbewertung Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch die Kalibrierung. Bewertet wird die Abweichung des Messergebnisses vom Sollwert des Tests (300 ± 30 mg/l).

Kalibrierung erfolgreich	Kalibrierung nicht erfolgreich
Das Messergebnis liegt innerhalb	Das Messergebnis liegt außerhalb
der Toleranz des Sollwerts	der Toleranz des Sollwerts
 Das Kalibrierdatum und die Gül-	 Der Messkopf wird f ür Messun-
tigkeitsdauer (365 Tage) wird im	gen mit aktiver Funktion GLP
IDS-Messkopf gespeichert.	nicht zugelassen.
 Der Messkopf wird f ür Messun- gen mit aktiver Funktion GLP zugelassen. 	



Bei aktiver Funktion *GLP* wird jeder IDS-Messkopf vor dem Zuordnen zu einer Probe auf eine gültige Kalibrierung (*GLP*) überprüft.

Liegt eine gültige Kalibrierung vor, wird der Messkopf akzeptiert. Liegt keine gültige Kalibrierung vor, wird der Messkopf abgelehnt.

6 Technische Daten

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält nur die Bedienung mit einem MultiLine Multi 3630/3620 IDS.

Die technischen Daten zu den einzelnen Geräten des $\mathsf{OxiTop}^{\texttt{®}}$ -Messsystems finden Sie in folgenden Dokumenten:

- Messgerät (Multi 3630/3620 IDS),
- IDS-WLM-M-Adapter,
- OxiTop[®]-IDS-Messkopf.

Messbereiche	Messmodus BSB Standard	0 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 mg/I BSB
	Messmodus BSB Spezial	0 400000 mg/l BSB
	Messmodus Druck p	500 1250 hPa (OxiTop [®] i/OxiTop [®] -IDS) 500 1500 hPa (OxiTop [®] -IDS /B)
Anzahl Datensätze pro OxiTop [®] -IDS- Messkopf	Standard	1 Messwert pro Tag
	Maximal	360 Messwerte für die eingestellte Messdauer
Anzahl OxiTop [®] - IDS-Messköpfe pro Messgerät	Max. 100	
	Messbereiche Anzahl Datensätze pro OxiTop [®] -IDS- Messkopf Anzahl OxiTop [®] - IDS-Messköpfe pro Messgerät	MessbereicheMessmodus BSB StandardMessmodus BSB SpezialMessmodus BSB SpezialMessmodus Druck pAnzahl Datensätze pro OxiTop [®] -IDS- MesskopfStandard MaximalAnzahl OxiTop [®] - IDS-Messköpfe pro MessgerätMax. 100

7 Was tun, wenn...

	Ursache	Behebung
Ein OxiTop [®] -IDS- Messkopf lässt sich nicht für eine Probe registrieren	 Der ausgewählte OxiTop[®]-IDS- Messkopf ist bereits für eine Probe registriert Beispiel: An einem OxiTop[®]-IDS- Messkopf, der für eine Probe registriert ist, wurde ein Reset durchgeführt 	 Einen freien OxiTop[®]-IDS-Mess- kopf registrieren OxiTop[®]-IDS-Messkopf freigeben Den einzelnen OxiTop[®]-IDS- Messkopf in der Probe löschen, in der er registriert ist Das Set löschen, in dem der OxiTop[®]-IDS-Messkopf regist- riert ist.
	 Die Funktion GLP ist eingeschal- tet und der Messkopf hat keine gültige Kalibrierung. 	 Einen anderen OxiTop[®]-IDS- Messkopf verwenden Messkopf kalibrieren
Es wird keine Mess- kurve angezeigt, obwohl die Messung schon längere Zeit läuft	 Die AutoTemp-Phase läuft noch Ein OxiTop[®]-IDS-Messkopf ist nicht ansprechbar 	 Ende der AutoTemp-Phase abwarten, dann Auswertung starten siehe Fehlersymptom Ein OxiTop[®]-IDS-Messkopf ist nicht ansprechbbar
Ein OxiTop [®] -IDS- Messkopf ist nicht ansprechbar	 Am OxiTop[®]-IDS-Messkopf wurde die Funkverbindung abge- schaltet, z. B. um Energie zu spa- ren Die Funkverbindung des Oxi- Top[®]-IDS-Messkopfs wurde ein- geschränkt (<i>Eco-Modus</i> (<i>Messkopf</i>) = ein). Die LED am OxiTop[®]-IDS-Mess- kopf blinkt blau. Die Batterie des OxiTop[®]-IDS-Mess- kopfs ist leer Die Funkstrecke zwischen Oxi- Top[®]-IDS-Messkopf und Mess- gerät ist gestört Der OxiTop[®]-IDS-Messkopf ist defekt 	 Gegebenenfalls vorhandene Messdaten manuell am OxiTop[®]- IDS-Messkopf ablesen Funkverbindung zum OxiTop[®]- IDS-Messkopf während der einge- stellten Zeit starten (<i>Eco-Modus</i> (<i>Messkopf</i>)/<i>Funkverbindung von</i> (<i>hh</i>) <i>bis</i> (<i>hh</i>)). Die LED am OxiTop[®]-IDS-Mess- kopf blinkt magenta. Batterie wechseln (auch während einer Messung) Hindernisse und Störquellen in der Funkstrecke entfernen (siehe Bedienungsanleitung WLM-Sys- tem). Verbindung erneut herstellen Defekten OxiTop[®]-IDS-Messkopf austauschen Service kontaktieren

	Ursache	Behebung
Das Messgerät Multi 3630/3620 IDS	 Die Batterien des Messgeräts sind leer 	 Neue Batterien einlegen oder Stecknetzgerät anstecken
reagiert nicht	 Betriebszustand undefiniert oder EMV-Beaufschlagung unzulässig 	 Reset am Messgeräts ausführen (Gleichzeitig die Tasten <menu <br="">ENTER> und <on off=""> drücken)</on></menu>
	 Das Messgerät ist defekt 	 Service kontaktieren

8 Firmware-Update

8.1 Firmware-Update für das Messgerät Multi 3630/3620 IDS

Verfügbare Firmware-Updates für das Messgerät finden Sie im Internet. Mit dem Firmware-Update-Programm können Sie mit Hilfe eines Personal Computers (PC) ein Update der Firmware des Multi 3630/3620 IDS auf die neueste Version durchführen.

Für das Update verbinden Sie das Messgerät über die USB-B-Schnittstelle mit einem PC.

Für das Update benötigen Sie:

- eine freie USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) am PC
- den Treiber für die USB-Schnittstelle (auf beiliegender CD-ROM)
- das USB-Kabel (im Lieferumfang des Multi 3630/3620 IDS enthalten).
- 1. Das heruntergeladene Firmware-Update auf einem PC installieren.

Im Windows-Startmenü wird ein Update-Ordner erstellt. Ist bereits ein Update-Ordner für das Gerät (oder den Gerätetyp) vorhanden, werden die neuen Daten dort angezeigt.

- 2. Im Windows-Startmenü den Update-Ordner öffnen und das Firmware-Update-Programm für das Messgerät starten.
- 3. Das Multi 3630/3620 IDS mit Hilfe des USB-Schnittstellenkabels mit einer USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) des PC verbinden.
- 4. Das Multi 3630/3620 IDS einschalten.
- 5. Im Firmware-Update-Programm mit OK den Update-Vorgang starten.
- Den Anweisungen des Firmware-Update-Programms folgen. Während des Programmiervorgangs wird eine Meldung und eine Fortschrittsanzeige (in %) angezeigt. Der Programmiervorgang dauert bis zu 15 Minuten. Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.
- Das Multi 3630/3620 IDS vom PC trennen. Das Multi 3630/3620 IDS ist wieder betriebsbereit.

Nach Aus-/Einschalten des Geräts können Sie prüfen, ob das Gerät die neue Softwareversion übernommen hat

- Bei Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen: Menü <MENU/ENTER_> / Service Information.
- Bei Betrieb mit IDS-Sensoren: Menü <MENU/ENTER_> / System / Service Information.

8.2 Firmware-Update für den IDS WLM-M-Adapter

Verfügbare Firmware-Updates für den IDS WLM-M-Adapter finden Sie im Internet. Mit dem Firmware-Update-Programm können Sie mit Hilfe eines Personal Computers (PC) ein Update der Firmware eines IDS WLM-M-Adapter auf die neueste Version durchführen.

Für das Update verbinden Sie den IDS WLM-M-Adapter über ein Kabel mit dem Multi 3630/3620 IDS, und das Multi 3630/3620 IDS über die USB-B-Schnittstelle mit einem PC.

Für das Update benötigen Sie:

- eine freie USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) am PC
- den Treiber für die USB-Schnittstelle (auf beiliegender CD-ROM)
- das USB-Kabel (im Lieferumfang des Multi 3630/3620 IDS enthalten).
- 1. Das heruntergeladene Firmware-Update auf einem PC installieren.

Im Windows-Startmenü wird ein Update-Ordner erstellt. Ist bereits ein Update-Ordner für den Sensor (oder den Sensortyp) vorhanden, werden die neuen Daten dort angezeigt.

- 2. Im Windows-Startmenü den Update-Ordner öffnen und das Firmware-Update-Programm für den IDS-Sensor starten.
- Den IDS WLM-M-Adapter mit dem Messgerät verbinden.
 Für das Firmware-Update ist nur der Anschluss im unteren Teil des Buchsenfelds (Kanal 1) geeignet.
- 4. Das Multi 3630/3620 IDS mit Hilfe des USB-Schnittstellenkabels mit einer USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) des PC verbinden.
- 5. Das Multi 3630/3620 IDS einschalten.
- 6. Im Firmware-Update-Programm mit OK den Update-Vorgang starten.
- Den Anweisungen des Firmware-Update-Programms folgen.
 Während des Programmiervorgangs wird eine Meldung und eine Fortschrittsanzeige (in %) angezeigt.
 Der Programmiervorgang dauert bis zu 5 Minuten. Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.
- Das Multi 3630/3620 IDS vom PC trennen. Messgerät und IDS WLM-M-Adapter sind wieder betriebsbereit.

Nach Aus-/Einschalten des Geräts können Sie prüfen, ob der IDS WLM-M-Adapter die neue Softwareversion übernommen hat:

- Bei Betrieb mit OxiTop[®]-IDS-Messköpfen: Menü <MENU/ENTER_> / Service Information.
- Bei Betrieb mit IDS-Sensoren: Menü <MENU/ENTER_> / System / Service Information.

8.3 Firmware-Update für OxiTop[®]-IDS-Messköpfe

Verfügbare Firmware-Updates für OxiTop[®]-IDS-Messköpfe finden Sie im Internet. Mit dem Firmware-Update-Programm können Sie mit Hilfe eines Personal Computers (PC) ein Update der Firmware eines OxiTop[®]-IDS-Messkopfs auf die neueste Version durchführen.

Für das Update verbinden Sie das Multi 3630/3620 IDS über die USB-B-Schnittstelle mit einem PC und starten das Update-Programm am PC.

Für das Update benötigen Sie:

- eine freie USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) am PC
- den Treiber für die USB-Schnittstelle (auf beiliegender CD-ROM)
- das USB-Kabel (im Lieferumfang des Multi 3630/3620 IDS enthalten).
- die aktuelle Firmware f
 ür den WLM-M-Adapter (siehe Abschnitt 8.2)
- die aktuelle Firmware f
 ür das Messger
 ät (siehe Abschnitt 8.1)

Starten Sie die Update-Funktion immer nur an einem einzigen OxiTop[®]-IDS-Messkopf.

- Das heruntergeladene Firmware-Update auf einem PC installieren. Im Windows-Startmenü wird ein Update-Ordner erstellt. Ist bereits ein Update-Ordner für den OxiTop[®]-IDS-Messkopf vorhanden, werden die neuen Daten dort angezeigt.
- 2 Im Windows-Startmenü den Update-Ordner öffnen und das Firmware-Update-Programm für den OxiTop[®]-IDS-Messkopf starten.
- 3 Das Multi 3630/3620 IDS mit Hilfe des USB-Schnittstellenkabels mit einer USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) des PC verbinden.
- 4 Das Multi 3630/3620 IDS einschalten.
- 5 Am OxiTop[®]-IDS-Messkopf im Menü *Service / Update-Modus* das Update starten (siehe Bedienungsanleitung OxiTop[®]-IDS-Messkopf).
- 6 Im Firmware-Update-Programm am PC mit OK den Update-Vorgang starten.
 Die Firmware wird geladen und automatisch installiert.
- 7 Den Anweisungen des Firmware-Update-Programms folgen.
 Während des Programmiervorgangs wird eine Meldung und eine Fortschrittsanzeige (in %) angezeigt.
 Der Programmiervorgang dauert bis zu 5 Minuten. Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.
- 8 Der OxiTop[®]-IDS-Messkopf ist wieder betriebsbereit.

Am OxiTop[®]-IDS-Messkopf können Sie die installierte Firmwareversion prüfen (OxiTop[®]-IDS-Messkopf: Menü **<MENU/ENTER_>** / *System* / *Service Info...*).

Was kann Xylem für Sie tun?

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wassernutzung und Wiedernutzung in der Zukunft verbessern. Wir bewegen, behandeln, analysieren Wasser und führen es in die Umwelt zurück, und wir helfen Menschen, Wasser effizient in ihren Haushalten, Gebäuden, Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben zu nutzen. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Mischung aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, unterstützt durch eine Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf xyleminc.com



Serviceadresse: Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany

 Tel.:
 +49 881 183-325

 Fax:
 +49 881 183-414

 E-Mail
 wtw.rma@xyleminc.com

 Internet:
 www.WTW.com



Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany