MODE D'EMPLOI

ba77093f03 10/2017



photoLab[®] 7100 VIS

PHOTOMÈTRE SPECTRAL



a xylem brand

Copyright

© 2017, Xylem Analytics Germany GmbH Printed in Germany.

Sommaire

1	Vue	d'ense	emble	7				
	1.1	Vue d'	ensemble de l'appareil	7				
	1.2	Clavie	r	8				
	1.3	Affiche	eur	. 10				
2	Séc	urité .		. 11				
_	21	Inform	ations relatives à la sécurité	11				
	2.1	2.1.1	Informations de sécurité dans le mode d'emploi	. 11				
		2.1.2	Signalisations de sécurité sur le produit	. 11				
		2.1.3	Autres documents contenant des informations relatives à la sécurité	. 11				
	2.2	Utilisat	tion sûre	. 12				
		2.2.1	Utilisation conforme	. 12				
		2.2.2	Conditions requises pour une utilisation sûre	. 12				
		2.2.3	Utilisation non autorisée	. 12				
	2.3	Qualifi	cation de l'utilisateur	. 12				
	2.4	Manip	Manipulation de substances dangereuses					
3	Mise	e en se	rvice	. 14				
	3.1	Fourni	tures à la livraison	. 14				
	3.2	Remarques générales pour la manipulation						
	3.3	ère mise en service	15					
	0.0	3.3.1	Mise en place des piles tampon	. 15				
		3.3.2	Raccordement de l'alimentation électrique	. 16				
		3.3.3	Première mise en service du photomètre	. 17				
				17				
		3.3.4	Reglage de la langue	. 17				
		3.3.4 3.3.5	Réglage de la date et de l'heure	. 17				
	3.4	3.3.4 3.3.5 Racco	Réglage de la date et de l'heure	. 17 . 17 . 19				
	3.4	3.3.4 3.3.5 Racco 3.4.1	Reglage de la langue Réglage de la date et de l'heure rdement des accessoires optionnels Interfaces de communication	. 17 . 17 . 19 . 19				
	3.4	3.3.4 3.3.5 Racco 3.4.1 3.4.2	Reglage de la langue Réglage de la date et de l'heure rdement des accessoires optionnels Interfaces de communication Ordinateur/imprimante Interfaces	. 17 . 17 . 19 . 19 . 20				
	3.4	3.3.4 3.3.5 Racco 3.4.1 3.4.2 3.4.3	Reglage de la langue Réglage de la date et de l'heure rdement des accessoires optionnels Interfaces de communication Ordinateur/imprimante Support d'enregistrement USB	. 17 . 17 . 19 . 19 . 20 . 20				
	3.4	3.3.4 3.3.5 Racco 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	Reglage de la date et de l'heure rdement des accessoires optionnels Interfaces de communication Ordinateur/imprimante Support d'enregistrement USB	. 17 . 17 . 19 . 19 . 20 . 20 . 21				
	3.4	3.3.4 3.3.5 Racco 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5	Reglage de la langue Réglage de la date et de l'heure rdement des accessoires optionnels Interfaces de communication Interfaces de communication Ordinateur/imprimante Support d'enregistrement USB Clavier de PC Lecteur de code barres Exerctionnement des accessoires	. 17 . 17 . 19 . 19 . 20 . 20 . 21 . 21				

4	Utili	sation		24
	4.1	Allume	r/éteindre le photomètre	24
	4.2	Princip	es de commande généraux	26
		4.2.1	Navigation au moyen des touches de fonction et des menus	26
		4.2.2	Représentation de chemins de navigation sous forme abrégée	27
		4.2.3	Entrée de chiffres, de lettres et de caractères	28
		4.2.4	Exemple de commande détaillé : changement de langue	30
		4.2.5	Insérer la cuve	31
		4.2.6	Cuves utilisables	33
	4.3	Réglag	es de l'appareil et gestion du système	34
		4.3.1	Langue	34
		4.3.2	Date / Heure	34
		4.3.3	Réglage du contraste	35
	4.4	Réglag	e du zéro	36
	4.5	Mesure	es dans le mode <i>Concentration</i>	40
		4.5.1	Mesures de tests en cuve avec code barres	40
		4.5.2	Mesures de tests avec réactifs avec AutoSelector	41
		4.5.3	Mesure de tests sans réactifs et méthodes définies par l'utilisateur	
		4.5.4	Sortie de la gamme de mesure par en haut ou par en bas	43
		4.5.5	Sélection manuelle de la méthode	
		4.5.6	Reglages pour le mode <i>Concentration</i>	
		4.5.7	Mesure d'echantillons dilues	
		4.5.8		
		4.5.9	Calibration utilisatour (adaptation átalon)	
		4.5.10	Correction de turbidité automatique	
		4 5 12	Programmation/édition de méthodes définies par l'utilisateur	62
		4.5.12	Procédé IQ-I abl ink	72
	4.6	Mosure	dans le mode Absorbance / % transmission	74
	4.0	461	Généralités	74
		4.6.2	Exécution de mesures d'absorbance ou de transmission	74
		4.6.3	Mesure contre l'Absorbance de référence	
	47	Méthor	tes Spécial / multi-longueurs d'onde	78
		4.7.1	Principes des mesures en mode Spécial / multi-longueurs d'onde	
		4.7.2	Programmation/édition de la méthode Spécial / multi-longueurs d'onde	
		4.7.3	Sélection de la méthode Spécial / multi-longueurs d'onde	86
		4.7.4	Exécution de mesures en mode Spécial / multi-longueurs d'onde	87
	4.8	Spectre	ee	92
		4.8.1	Généralités	92
		4.8.2	Enregistrement en mode Spectre	93
		4.8.3	Chargement/édition d'un spectre	95
		4.8.4	Enregistrement/exportation du spectre	99
	4.9	Cinétiq	ue	100
		4.9.1	Création/édition de profils pour enregistrements en mode Cinétique	100
		4.9.2	Chargement d'un profil pour l'enregistrement en mode Cinétique	103
		4.9.3	Enregistrement en mode Cinétique	104
		4.9.4	Enregistrement/exportation de l'enregistrement en mode Cinétique	107

	4.9.5 4.9.6	Chargement de l'enregistrement en mode Cinétique Traitement de l'enregistrement en mode Cinétique	. 109 . 110
4.10	Minuter	ie	. 112
-	4.10.1	Minuterie définie par l'utilisateur (<i>Délai programmé</i>)	. 113
	4.10.2		. 113
4 1 1	Mémoir	, e	115
	4 11 1	Vue d'ensemble	115
	4.11.2	Remarques relatives à l'utilisation de supports d'enregistrement USB	. 117
	4.11.3	Groupes de données de mesure	. 117
	4.11.4	Sauvegarde manuelle des groupes de données de mesure	118
	4.11.5	Sauvegarde automatique des groupes de données de mesure	. 120
	4.11.6	Affichage de la mémoire de données de mesure	. 121
	4.11.7	Filtrage de groupes de données de mesure	. 122
	4.11.8	Inversion des filtres	. 123
	4.11.9	Effacement de groupes de données de mesure	. 124
	4.11.10	Mémorisation d'enregistrements cinétiques, de spectres et de fichiers CQA	. 125
	4.11.11	Mémorisation de données sous forme de fichier pdf	. 125
4.12	Sauveo	arde/exportation de fichiers	. 126
	4.12.1	Copie de tous les fichiers de données de mesure sur une mémoire USB	. 126
	4.12.2	Copie de méthodes/profils propres sur une mémoire USB	. 127
	4.12.3	Copie de fichiers sur un PC	. 128
	4.12.4	Accès aux fichiers du photomètre via Ethernet	. 130
4.13	Importa	ition de données	. 132
-	4.13.1	Importation de spectres ou d'enregistrements cinétiques à partir d'une mémoir	е
		USB	. 132
	4.13.2	Importation de méthodes/profils à partir d'une mémoire USB	. 132
	4.13.3	Importer des fichiers à partir d'un ordinateur personnel	. 133
4.14	Impress	sion de données (USB)	. 134
	4.14.1	Imprimante et programmes de terminal	. 134
	4.14.2	Réglages pour la transmission de données	. 134
	4.14.3	Impression de groupes de données de mesure	. 135
	4.14.4	Impression de spectres ou d'enregistrements (cinétiques)	. 136
4.15	Contrôl	e de la qualité analytique (CQA)	. 137
	4.15.1	Généralités	. 137
	4.15.2	Contrôle du photomètre (CQA1)	. 137
	4.15.3	Contrôle de l'ensemble du système (CQA2)	. 143
	4.15.4	CQA3/MatrixCheck	. 147
4.16	Gestior	n des utilisateurs	. 154
	4.16.1	Niveaux d'utilisateur et droits d'utilisateur	. 154
	4.16.2	Activation / désactivation de la Gestion des utilisateurs	. 155
	4.16.3	Création, modification ou suppression d'un compte d'utilisateur	. 156
	4.16.4	Login avec fonction de gestion des utilisateurs active	. 159
	4.16.5	Modification du mot de passe	. 160
4.17	Réinitia	liser	. 161
4,18	Informa	tions sur l'appareil ([Info])	. 162
<u>4</u> 10	Compte	aur de service de la lampe	162
4 00	Actualiz	cation du logicial at das máthadas	162
4.20		Mise à jour de logiciels et de méthodos vie un support d'oprogistroment USP	162
	π .20.1		. 103

		4.20.2 4.20.3	Mise à jour de logiciels et de méthodes via un ordinateur personnel Fonctions Remote				
5	Maiı	ntenanc	ce, nettoyage	166			
	5.1	1 Changement de lampe					
	5.2	Changement de la pile tampon					
	5.3	Nettoya	age	169			
		5.3.1	Nettoyage du boîtier	169			
		5.3.2	Nettoyer le porte-tube	169			
		5.3.3	Nettoyage de la lentille de détecteur	170			
6	Que	faire, s	si	171			
	6.1	Mesure	es à prendre en cas de bris de cuve	171			
	6.2	Causes	s des erreurs et remèdes	172			
7	Caractéristiques techniques 176						
	7.1	1 Propriétés de mesure					
	7.2	Docum	nentation des valeurs de mesure et assurance qualité	179			
	7.3	Caracte	éristiques générales de l'appareil	179			
8	Acc	essoire	es, options	182			
	8.1	Access	soires	182			
	8.2	Moyen	de contrôle	184			
	8.3	Extensi	ions optionnelles	184			
	8.4	Câble c	de connexion	184			
	Ann	exe		186			
	A.1	Réperto	oire des mots techniques	186			
	A.2	Réperto	oire des marques	188			
	A.3	Index	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

1 Vue d'ensemble

1.1 Vue d'ensemble de l'appareil

Devant de l'appareil



Fig. 1-1 Devant de l'appareil avec éléments de commande



Fig. 1-2 Dos de l'appareil avec connexions



Toutes les connexions sont conformes à la norme SELV.

1.2 Clavier

Vue d'ensemble



- 1 Touches de fonction F1 à F4 (fonction dépendant du menu)
- 2 Bloc de touches alphanumériques
- 3 Touches à fonction fixe

Fig. 1-3 Clavier

Fonctions des
touchesLes touches de la partie droite du champ de touches ont les fonctions
suivantes :

Touche	Désignation	Fonctions		
ð	<on off=""></on>	 Allume et éteint le photomètre 		
НОМЕ	<home></home>	 Commute sur le menu principal à partir de toute configuration de service. Les actions en cours sont interrompues. 		
PRINT	<pre>PRINT></pre>	 Sort la valeur de mesure indiquée sur une interface lorsque le sym- bole <i>Imprimante</i> est affiché dans la ligne d'état. 		
STORE	<store></store>	 Enregistre une valeur de mesure indiquée ou un spectre lorsque le symbole Sauvegarder est affiché dans la ligne d'état. 		
ZERO • BLANK	<zero·blank></zero·blank>	 Démarrage de l'une des mesures suivantes en fonction de la situa- tion de service : Réglage du zéro Mesure de la valeur à blanc Mesure de la ligne de base Calibration utilisateur 		

Touche Désignation Foncti		Fonctions
TIMER	<timer></timer>	– Ouverture du menu <i>Minuterie</i> .
ESC	<esc></esc>	 Interruption de l'action en cours. Rejet des entrées qui ne sont pas encore reprises.
		 Commutation dans le niveau de menu immédiatement supérieur.
START · ENTER	<start·enter></start·enter>	 Démarrage d'une action (mesure, par ex.)
		 Ouverture d'un menu sélectionné
		 Confirmation d'une sélection ou d'une entrée
	< ≜ >resp.< ▼ >	 Déplacement de la sélection dans les menus et listes d'une position vers le haut ou vers le bas
	< ∢ >	 Suppression, lors de l'entrée de caractères, du caractère se trou- vant à gauche de la marque d'insertion
flèche)		 Déplacement du curseur vers la gauche dans un spectre ou dia- gramme cinétique
	<▶>	 Déplacement du curseur vers la droite dans un spectre ou dia- gramme cinétique

Touches de fonction Les touches de fonction F1 à F4 ont des fonctions qui changent selon la situation de service. Les fonctions actuelles sont affichées dans le menu des touches de fonction sur le bord inférieur de l'écran (voir paragraphe 4.2.1).

Éléments de l'écran

1.3 Afficheur



- 1 Ligne d'état (état actuel, date et heure)
- 2 Zone d'affichage des menus ou des résultats de mesure
- 3 Menu de touches de fonction

Fig. 1-4 Écran

Symboles dans la	Symbole	Désignation	Fonction
ligne d'état		Sauvegarder	La touche <store></store> est active. <store></store> permet d'enregistrer les données affichées (voir paragraphe 4.11).
	Imprimante	La touche <print></print> est active. <print></print> permet de sortir les données affi- chées sur une interface (voir paragraphe 4.14).	

2 Sécurité

2.1 Informations relatives à la sécurité

2.1.1 Informations de sécurité dans le mode d'emploi

Ce mode d'emploi contient des informations importantes pour une utilisation du produit en toute sécurité. Lire ce mode d'emploi dans son intégralité et se familiariser avec le produit avant de le mettre en service ou de l'utiliser pour travailler. Tenez ce mode d'emploi toujours à votre portée afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Les remarques relatives à la sécurité exigeant une attention particulière sont soulignées dans ce mode d'emploi. Vous reconnaissez ces consignes de sécurité au symbole d'avertissement (triangle) sur le bord gauche. Le mot utilisé pour formuler l'avertissement (par ex. "ATTENTION") marque le degré de gravité du danger :



AVERTISSEMENT

indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures graves (irréversibles) ou la mort en cas de non respect de la remarque relative à la sécurité.



ATTENTION

indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures légères (réversibles) en cas de non respect de la remarque relative à la sécurité.

REMARQUE

indique des dommages matériels susceptibles d'être entraînés par le non respect des mesures indiquées.

2.1.2 Signalisations de sécurité sur le produit

Tenir compte de tous les autocollants, étiquettes et pictogrammes de sécurité apposés sur le produit. Un symbole d'avertissement (triangle) sans texte renvoie à des informations de sécurité dans le mode d'emploi.

2.1.3 Autres documents contenant des informations relatives à la sécurité

Les documents suivants contiennent des informations dont il faut tenir compte lors du travail avec le système de mesure :

- Modes d'emploi d'autres composants du photoLab[®] 7100 VIS (accessoire)
- Fiches de données de sécurité des produits chimiques.

2.2 Utilisation sûre

2.2.1 Utilisation conforme

L'utilisation conforme de ce photomètre consiste exclusivement dans l'exécution de mesures photométriques conformément à ce mode d'emploi.Prendre en compte les spécifications techniques des cuves au chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. Toute utilisation outrepassant ce cadre est considérée comme **non** conforme.

2.2.2 Conditions requises pour une utilisation sûre

Pour garantir la sûreté d'utilisation, respecter les points suivants :

- Utiliser le produit uniquement de manière conforme à sa destination.
- Alimenter le produit uniquement avec les sources d'énergie indiquées dans le mode d'emploi.
- Utiliser le produit uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans le mode d'emploi.
- Ne pas ouvrir le produit.

2.2.3 Utilisation non autorisée

Ne pas mettre le produit en service quand :

- l'appareil présente un dommage visible (par ex. après un transport)
- l'appareil a été stocké pendant un temps relativement long dans des conditions inappropriées (conditions de stockage, voir chapitre 7 CARAC-TÉRISTIQUES TECHNIQUES)

2.3 Qualification de l'utilisateur

L'exécution d'analyses photométriques au moyen de kits de test exige souvent la manipulation de matières dangereuses.

Nous partons du principe que, du fait de sa formation et de son expérience professionnelles, le personnel utilisant l'appareil est familiarisé avec la manipulation de matières dangereuses. Le personnel utilisant l'appareil doit, en particulier, être capable de comprendre et de suivre correctement le marquage de sécurité et les consignes de sécurité se trouvant sur les emballages et dans les notices d'information jointes à l'emballage des kits de réactifs.

2.4 Manipulation de substances dangereuses

Lors du développement de kits de test, WTW veille minutieusement à la faisabilité dans des conditions de sécurité aussi grandes que possible. Toutefois, il n'est pas toujours possible d'éviter les risques résiduels que comportent les matières dangereuses.

En cas d'utilisation de tests ou solutions produits pas l'utilisateur, la responsabilité quant aux dangers pouvant en résulter incombe à l'utilisateur (responsabilité personnelle).



AVERTISSEMENT

La manipulation non conforme de certains réactifs peut être préjudiciable à la santé.

Respecter, dans tous les cas, les symboles de sécurité apposés sur l'emballage ainsi que, selon les cas, les consignes de sécurité de la notice d'information contenue dans l'emballage. Il faut respecter scrupuleusement les mesures de protection qui y sont prescrites.

Fiches de données de sécurité Les fiches de données de sécurité des produits chimiques contiennent toutes les consignes relatives à la sûreté de manipulation et aux risques encourus ainsi qu'aux mesures à prendre à titre de prévention et en cas de danger avéré. Pour travailler en toute sécurité, respecter ces consignes.

3 Mise en service

3.1 Fournitures à la livraison

- Photomètre spectral photoLab[®] 7100 VIS
- Transformateur d'alimentation avec câble de raccordement
- Piles tampon 4 x AA manganèse alcalines (Mignon)
- Cuve de zéro (16 mm, ronde)
- Instructions abrégées
- CD-ROM avec
 - mode d'emploi détaillé
 - prescriptions d'analyse
 - logiciel SpectralTransfer

Emballage

lage Le photomètre est expédié dans un emballage destiné à le protéger pendant le transport.



ATTENTION

Conserver impérativement l'emballage original ainsi que l'emballage intérieur de manière à assurer une protection optimale de l'appareil contre les chocs en cas de transport éventuel.

L'emballage original est également une condition nécessaire à un transport de retour dans des conditions adéquates en cas de réparation. Veuillez considérer que nous déclinons toute revendication au titre de la garantie en cas de dommages survenus du fait d'un transport dans des conditions non adéquates.

3.2 Remarques générales pour la manipulation

Préserver systématiquement l'appareil des conditions susceptibles de porter atteinte à ses composants mécaniques, optiques et électroniques. Respecter en particulier les points suivants :

- Lors de l'utilisation et du stockage, la température et l'humidité ambiante doivent être comprises dans les limites indiquées au chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- Quelle que soit la situation, l'appareil doit être préservé des influences suivantes :
 - Poussière extrême, humidité et eau/liquides
 - Exposition intensive à la lumière et à la chaleur
 - Vapeurs caustiques ou à forte teneur en solvants.
- Pour les mesures, l'appareil doit être posé debout sur une surface plane.
- Éliminer aussitôt les projections de liquide ou les matières renversées

(voir paragraphe 5.3 NETTOYAGE ou paragraphe 6.1 MESURES À PRENDRE EN CAS DE BRIS DE CUVE).

- Lorsque le photomètre n'est pas utilisé, tenir le puits de cuve toujours fermé.
- En cas de transport de l'appareil, le puits de cuve doit être vide.
- Pour une utilisation mobile, nous recommandons le coffret de transport FC spectral 6000 (voir paragraphe 8.1 ACCESSOIRES).

3.3 Première mise en service

Effectuer les opérations suivantes :

- Insérer les piles tampon (voir paragraphe 3.3.1)
- Raccorder l'alimentation électrique (voir paragraphe 3.3.2)
- Allumer le photomère (voir paragraphe 3.3.3)
- Régler la langue (voir paragraphe 3.3.4)
- Régler la date et l'heure (voir paragraphe 3.3.5)
- Effectuer le réglage du zéro (voir paragraphe 4.4)



En réglant la langue, la date et l'heure selon les instructions des paragraphes 3.3.4 et 3.3.5, vous vous familiariserez rapidement avec l'emploi aisé du photoLab[®] 7100 VIS. Pour plus d'indications sur sa commande, veuillez vous reporter au paragraphe 4.2 PRINCIPES DE COMMANDE GÉNÉRAUX.

3.3.1 Mise en place des piles tampon

Quatre piles tampon (type AA ou Mignon, jointes à la livraison) assurent l'alimentation de l'horloge intégrée lorsque le photomètre est éteint.

Insérer les piles comme suit :



- 1 Poser l'appareil retourné sens dessus dessous sur un support mou.
- 2 Soulever le couvercle (1) du logement à piles.
- 3 Insérer les quatre piles dans le logement à piles. en veillant à la polarité correcte des piles.
- 4 Fermer le couvercle du logement à piles.

Durée de vie des
pilesLa consommation de courant de l'horloge est très faible. Pour les piles de
qualité supérieure, la durée de vie est d'au moins cinq ans.

3.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique

L'alimentation électrique est réalisée par l'intermédiaire du transformateur d'alimentation joint à la livraison. Le transformateur d'alimentation assure l'alimentation du photomètre en très basse tension (12 V DC).

ATTENTION



La tension d'alimentation sur le lieu d'utilisation doit correspondre aux spécifications indiquées sur le transformateur d'alimentation (ces spécifications se trouvent également au chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). Toujours utiliser exclusivement le transformateur d'alimentation de 12 V joint à la livraison.

Avant de le brancher, contrôler le câble d'alimentation pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, ne pas continuer d'utiliser l'appareil



- 1 Brancher le mini-connecteur du transformateur d'alimentation dans la douille (1) du photomètre.
- 2 Raccorder le transformateur d'alimentation à une prise.

L'éclairage de l'écran s'allume brièvement et s'éteint à nouveau.

Fonctionnement avec une source de tension de 12 V mobile Il est également possible de faire du photoLab[®] 7100 VIS une utilisation mobile et indépendante de l'alimentation électrique locale.

Pour cela, il faut disposer d'une source de tension de 12 V telle que, par exemple, une station d'énergie de 12 V du commerce ou une batterie de voiture de 12 V, ainsi que d'un câble de raccordement automobile 12 V (voir paragraphe 3.4.6).

3.3.3 Première mise en service du photomètre

Lors de la première mise en service, une fois l'appareil allumé, le réglage de la langue de l'appareil, de la date et de l'heure s'effectue en suivant le guidage automatique (voir paragraphes suivants).

Langue 16.01.15 9:52					
	Allemand				
3	English				
	Français				
	Español				
	Italiano				
	Bulgarian/Български				
	Česko				
	Simplified Chinese/ 中				
	Traditional Chinese/ 繁				
	Greek/Ελληνικά				

1 Appuyer sur <**ON/OFF**>.

Le photomètre est allumé.

L'écran commute sur le réglage de la langue (voir paragraphe 3.3.4).

Après le réglage de la langue, le photomètre assure le guidage pour l'autotest.

Une fois la première mise en service achevée, à chaque fois que l'appareil sera allumé, il affichera après l'autotest le menu *Home* (voir paragraphe 4.1).

3.3.4 Réglage de la langue

Lors de la première mise en service, après avoir allumé l'appareil, vous êtes automatiquement guidé vers le réglage de la langue de l'appareil.



Une fois la première mise en service achevée, il est possible de changer de langue à tout moment dans le menu *Configuration / Langue* (voir paragraphe 4.2.4).

3.3.5 Réglage de la date et de l'heure

Lors de la première mise en service, après le réglage de la langue de l'appareil, vous êtes automatiquement guidé vers le réglage de la date et de l'heure.

Date / Heure	16.01.15 9:52
Date	16.01.2015
Heure	9:52:09

Date / Heure	16.01.15	9:52
Date	16.01.20	15
Heure	9:52:09	
Date		
16 .01.2015		
	OK	

Date / Heure		16.01.15 9:	52
Date		16.01.20	15
Heure		9:52:	09
Heure			
09 : 52	: 09		
		OK	
L			

Le menu Date / Heure est ouvert.

Appuyer sur <▲><▼> pour sélectionner une option de menu et valider ou ouvrir cette option avec <**START·ENTER**>.

1 Sélectionner *Date* et confirmer.

Le champ permettant d'entrer la date actuelle s'ouvre.

2 Entrer la date actuelle avec <0...9> et confirmer.

Le champ d'entrée se ferme. La date est reprise.

3 Sélectionner *Heure* et confirmer.

Le champ permettant d'entrer l'heure actuelle s'ouvre.

4 Entrer l'heure actuelle avec <0...9> et confirmer.

Le champ d'entrée se ferme. L'heure est reprise.

Une fois la première mise en service achevée, il est possible de changer la date et l'heure à tout moment dans le menu *Configuration / Date / Heure* (voir paragraphe 4.2.4).

3.4 Raccordement des accessoires optionnels

3.4.1 Interfaces de communication

Connexions



Fig. 3-1 Interfaces de communication au dos de l'appareil

Il est possible de raccorder les accessoires suivants au photomètre :

- PC (voir paragraphe 3.4.2)
- Imprimante (voir paragraphe 3.4.2)
- Supports d'enregistrement USB (voir paragraphe 3.4.3)
- Clavier de PC USB (voir paragraphe 3.4.4)
- Lecteur de code barres (voir paragraphe 3.4.5)
- Câble de recharge automobile 12 V (voir paragraphe 3.4.6)



Il est possible d'augmenter le nombre des douilles USB-A par un hub USB-2 ayant sa propre alimentation électrique.

3.4.2 Ordinateur/imprimante

Il est possible de raccorder au photomètre un PC et une imprimante en procédant de la manière suivante au choix :

Interface	PC	Impri- mante	Fonctions
USB-A		1	Avec <print></print> , les données sont impri- mées.
USB-B	1	-	Permet la liaison directe entre le photo- mètre et le PC. Permet, par exemple, de transmettre des données de mesure au PC (voir paragraphe 4.12 et paragraphe 4.14) ou d'actualiser le logiciel du photo- mètre (voir paragraphe 4.20.1).
			La liaison directe au PC est réalisée via le programme "SpectralTransfer". Ce programme est sur le CD-ROM joint à la livraison.
			Vous trouverez de plus amples informa- tions relatives à la réalisation de la liaison dans le mode d'emploi du programme "SpectralTransfer" (voir CD-ROM).



Sont appropriées : les imprimantes compatibles PCL (pour plus de détails, voir paragraphe 4.14.1 IMPRIMANTE ET PROGRAMMES DE TERMINAL).

3.4.3 Support d'enregistrement USB

Avec un support d'enregistrement USB (par ex. clé USB), il est possible de

- mettre à jour le logiciel de l'appareil et les données de méthode (paragraphe 4.20)
- transmettre des données sur le support d'enregistrement USB (paragraphe 4.11 et paragraphe 4.12)

Les supports d'enregistrement USB se raccordent à l'interface USB-A.



Veuillez respecter les instructions concernant l'utilisation des supports d'enregistrement USB (voir paragraphe 4.11.2).

3.4.4 Clavier de PC

Le clavier de PC permet l'entrée de lettres, par ex. pour l'attribution de noms comme moyen d'identification (ID).

De plus, les touches suivantes du clavier de PC sont occupées en permanence par des fonctions du photomètre :

Photomètre	Clavier de PC
<start·enter></start·enter>	Enter
<esc></esc>	Esc
<f1> à <f4> (touches de fonction)</f4></f1>	F1 à F4
< ▲ >< ▼ >< ◀ >< ▶ > (touches à flèche)	Touches à flèche
<home></home>	F5
<pre><print></print></pre>	F6
<store></store>	F7
<zero·blank></zero·blank>	F8
<timer></timer>	F9
<on off=""></on>	F12
Signes et caractères conformé- ment au mode d'emploi	Touche correspondante sur le clavier
09	09
-	-
	•

Le clavier de PC USB se raccorde à l'interface USB-A.

3.4.5 Lecteur de code barres

Le lecteur de code barres autorise l'entrée simplifiée de séries de caractères alphanumériques et peut être utilisé dans toutes les situations opérationnelles exigeant l'entrée de texte ou de chiffres. Le lecteur de code barres se raccorde à l'interface USB-A.



Avant la mise en service, configurer le lecteur de code barres avec le photomètre pour l'utilisation du code 39 (voir mode d'emploi du lecteur de code barres).

3.4.6 Fonctionnement avec un câble de raccordement automobile 12 V

Avec un câble de raccordement automobile 12 V du commerce, il est possible de faire du photomètre spectral photoLab[®] 7100 VIS une utilisation mobile et indépendante de l'alimentation électrique locale.

Pour cela, il faut disposer d'une alimentation en tension de 12 V telle que, par exemple, une station d'énergie de 12 V ou une batterie de voiture de 12 V.





mode veille.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil sur batterie, nous recommandons de débrancher le câble de raccordement automobile.

Câble de raccordement automobile 12 V

Les câbles de raccordement automobile appropriés possèdent les caractéristiques suivantes :

Tension	12 V
Intensité électrique	8 A
Fiche creuse	2,5 x 5,5mm
Pôle positif du contact intérieur	

4 Utilisation

4.1 Allumer/éteindre le photomètre

Activer

Lancement du Autotest

Autostest	16.01.15 9:52
Veuillez vous assurer qu'au couvercle est fermé.	cune cuve n'est insérée et que le
Ensuite, appuyer sur <sta< td=""><td>RT/ENTER>.</td></sta<>	RT/ENTER>.
Configuration	Info
Connexion	16.01.15 9:52
Entrer nom d'utilisa	teur
Administrateur	
L	

Veuillez vous assurer qu'aucune cuve n'es couvercle est fermé.	t inse	érée et qu	le le
Ensuite, appuver sur <start enter="">.</start>			

1 Allumer le photomètre avec <**ON**/ **OFF**>.

L'écran affiche

 le dialogue Autotest (lorsque la fonction de gestion des utilisateurs n'est pas activée)

ou

 le dialogue Connexion (lorsque la fonction de gestion des utilisateurs est activée).

Si la gestion des utilisateurs activée :

2 Login

Entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe ou bien ouvrir une session comme hôte (voir paragraphe 4.16.4).

L'écran affiche alors le dialogue *Autotest.*

- 3 Enlever toutes les cuves et fermer le couvercle de puits de cuve.
- 4 Lancer l'autotest avec **START·ENTER>**.

Le photomètre exécute l'autotest.

Autostest Pendant l'autotest, toutes les cuves doivent être enlevées et le couvercle de puits de cuves doit être fermé. L'autotest s'effectue en arrière-plan et peut durer quelques minutes.

Autostest	16.01.15	9:52
Maintenir le couvercle fermé, svp		
Test système Test du filtre Test de la lampe Calibration de la longueur d'onde		

Cet autotest comprend :

- Le test de la mémoire, du processeur, des interfaces internes, du filtre et de la lampe
- Une calibration pour chaque longueur d'onde

Une fois l'autotest achevé, l'écran affiche le menu principal.



Il est possible de consulter et d'imprimer le résultat de l'autotest en appuyant sur la touche de fonction *[Info]* (voir paragraphe 4.18).

Calibration automatique de la longueur d'ondes	Avec la calibration automatique de la longueur d'ondes, le photomètre contrôle et calibre la précision des longueurs d'ondes générées (par le mono-chromateur).
	La calibration de la longueur d'ondes du photomètre s'effectue régulièrement après l'activation du photomètre (dans le cadre de l'autotest) et se répète automatiquement en cours de service après 15, 30, 60, 120 et 240 minutes.
	Pendant que le photomètre effectue la calibration automatique de la longueur d'ondes, une remarque s'affiche à l'écran. La calibration automatique de la longueur d'ondes démarre seulement lorsque le puits de cuve est vide. Si une cuve se trouve dans le puits de cuve, la calibration de la longueur d'ondes s'effectue seulement après extraction de la cuve.
Désactiver	Pour éteindre, appuyer sur la touche <on off=""></on> aussi longtemps que néces- saire jusqu'à ce que le photomètre s'éteigne.



4.2.1 Navigation au moyen des touches de fonction et des menus



Utilisation des touches de fonction

Les touches de fonction F1 à F4 sont disposées au-dessous de l'écran. Elles possèdent des fonctions changeant selon la situation et le mode de service. Les fonctions actuelles sont affichées dans le menu de touches de fonction sur le bord inférieur de l'écran.

En plus de la navigation, les touches de fonction sont utilisées pour les opérations de commande suivantes :

- Ouverture de listes d'options à sélectionner ou de champs d'entrée
- Exécution d'un ordre (directement ou avec interrogation intermédiaire)
- Commutation entre deux options d'affichage, par ex. absorbance ↔ transmission

Navigation au moyen des touches à flèche (<▲><▼><◀><►>) et <START·ENTER> Ces éléments de commande permettent de sélectionner une option dans un menu ou dans une liste. La sélection actuelle apparaît en blanc sur noir. Appuyer sur **<START·ENTER>** pour valider la sélection.

En plus de la navigation, la touche **START·ENTER>** est utilisée pour les opérations de commande suivantes :

- Ouverture de listes d'options à sélectionner ou de champs d'entrée
- Validation d'une sélection
- Confirmation d'entrées de texte et de chiffres
- Exécution d'un ordre (directement ou avec interrogation intermédiaire)
- Activation d'une option dans une liste d'options à sélectionner (\checkmark = actif)

4.2.2 Représentation de chemins de navigation sous forme abrégée

Dans ce mode d'emploi, les opérations de navigation conduisant à un certain menu ou dialogue sont représentées de manière claire dans un bloc hachuré de gris. Ce bloc représente un extrait de l'arborescence du menu.

Le point de départ de la description est toujours le menu principal qui, dans toute situation de commande, peut être appelé au moyen de la touche **<HOME>**. A partir de là, la navigation s'effectue vers le bas.

Exemple : Navigation vers le menu de réglage de la langue L'exemple suivant montre les éléments de l'arborescence du menu avec les opérations de commande correspondantes :

Les caractères gras et les paren-<HOME> thèses pointues sont utilisées [Configuration] dans le mode d'emploi pour dési-Langue gner une touche de l'appareil (à l'exception des touches de fonction). \oslash Appuyer sur la touche "Home". Le menu principal est appelé. Les parenthèses carrées, ou crochets, sont utilisées dans le mode d'emploi pour la désignation d'une touche de fonction de F1 à F4. Le texte entre parenthèses fait référence à la fonction attribuée à la touche selon le menu de touches de fonction sur le bord inférieur de l'écran. \varnothing Appuyer sur la touche de fonction occupée par "Réglages" Le texte sans parenthèses est utilisé dans le mode d'emploi pour désigner une option de menu (position dans une liste) affichée à l'écran. Ø Sélectionner l'option de menu avec les touches à flèche <▲><▼>. La sélection actuelle

Autres possibilités de navigation :

- Pour accéder au niveau supérieur dans l'arborescence du menu, appuyer sur la touche **<ESC>**.
- Pour appeler directement le menu principal, appuyer sur la touche **<HOME>**.



S'il vous arrive de vous "perdre" dans un menu, il suffit d'appuyer sur **HOME>** et de reprendre la navigation à partir du menu principal.

4.2.3 Entrée de chiffres, de lettres et de caractères

Entrer les chiffres, lettres, signes de ponctuation et signes spéciaux via les touches du bloc alphanumérique de l'appareil ou via un clavier externe que l'on peut raccorder sur l'interface USB-A de l'appareil.

Jeu de caractères Les caractères suivants sont disponibles :

- Chiffres de 0 à 9
- Lettres A ... Z et a ... z
- Signes de ponctuation . -
- Caractères spéciaux ° / + ^{2 3} # %

Principe de commande

L'entrée de caractères est toujours possible lorsqu'un champ d'entrée s'affiche à l'écran.



Les touches du bloc alphanumérique sont occupées par des chiffres et caractères gravés dessus (minuscules comprises). La touche **<7/PQRS>**, par exemple, permet d'entrer les signes suivants: 7, P, Q, R, S, p, q, r, s.

Pour sélectionner le caractère désiré, appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche (comme sur un téléphone portable). Lorsque la touche est occupée par plusieurs caractères, la première pression sur la touche fait apparaître le chiffre lui correspondant. Pour entrer un chiffre, il suffit toujours d'une seule pression sur la touche.

De plus, à la première pression sur la touche, une ligne s'ouvre, affichant tous les caractères sélectionnables avec cette touche. Le caractère actuellement sélectionné est marqué.

Le caractère est repris dans le champ d'entrée lorsque

- le caractère est marqué pendant plus d'une seconde,
- le caractère est confirmé avec <START·ENTER>,
- une autre touche alphanumérique est actionnée.



Dans le cas d'entrée de chiffres uniquement (par ex. entrée d'une longueur d'onde), les touches du bloc alphanumérique sont occupées seulement par le chiffre qui leur est affecté. Chaque pression de touche commande directement l'entrée du chiffre (comme sur une calculette).

Caractères spéciaux Pour entrer les caractères spéciaux, utiliser la touche <1/*>.

Exemple : entrée d'un code (ID) Le champ d'entrée *Entrer N° ident* s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **STORE>** alors que le symbole d'enregistrement est visible. Dans l'exemple suivant, il s'agit d'enregistrer un groupe de données de mesure avec le code d'identification "Test".

	1
Entrer N° ident	•
8	
8 TUVtuv	
Entrer N° ident	
T	
8 I I U V t u v	
	•
Entrer N° ident	2
Test_	

1 Appuyer sur la touche <8/TUV> aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que "T" s'affiche dans la ligne d'entrée.

Au-dessous du champ de saisie s'ouvre une ligne de sélection avec tous les signes disponibles pour cette touche, ici par ex. 8 T U V t u v.

Le caractère actuellement sélectionné est marqué.

Au bout d'une seconde, le caractère est repris et la ligne de sélection se ferme.

 Compléter le code d'identification (ID) avec la touche <A...9> et confirmer.

Correction d'entrées
erronéesEn appuyant sur la touche <<>>, effacer tous les caractères jusqu'au carac-
tère erroné et recommencer l'entrée à partir de ce caractère.

4.2.4 Exemple de commande détaillé : changement de langue

Home				
Concentratio	n			
Absorbance % transmission				
Configuration	16.01.15 9:52			
Configuration Langue	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs Mémoire des données de mesure	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs Mémoire des données de mesure Actualisation logiciel/méthodes	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs Mémoire des données de mesure Actualisation logiciel/méthodes Réinitialiser	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs Mémoire des données de mesure Actualisation logiciel/méthodes Réinitialiser Transmission des données/imprimante	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs Mémoire des données de mesure Actualisation logiciel/méthodes Réinitialiser Transmission des données/imprimante Échanger les méthodes/profils	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs Mémoire des données de mesure Actualisation logiciel/méthodes Réinitialiser Transmission des données/imprimante Échanger les méthodes/profils Sauvegarder les données sur mémoire USE	16.01.15 9:52			
Configuration Langue Date / Heure Réglage du contraste Gestion des utilisateurs Mémoire des données de mesure Actualisation logiciel/méthodes Réinitialiser Transmission des données/imprimante Échanger les méthodes/profils Sauvegarder les données sur mémoire USE Activer les packs d'applications	16.01.15 9:52			

- 1 Appeler le menu principal avec la touche **<HOME>**.
- 2 En appuyant sur la touche de fonction F1 [Configuration], ouvrir le menu Configuration.

3 En appuyant sur <▲><▼>, sélectionner l'option de menu Langue et l'ouvrir en appuyant sur <START·ENTER>.

Le menu *Langue* propose une liste des langues disponibles. La langue actuellement active est marquée par un crochet.

Langue 16.01.15 9:5			
	Franzoesisch		
1	English		
	Français		
	Español		
	Italiano		
	Bulgarian/Български		
	Česko		
	Chinese/ 中文		
	Traditional Chinese/ 繁體中文		
	Greek		
	Indonesian		

4 En appuyant sur <▲><▼>, sélectionner la langue désirée dans cette liste et confirmer en appuyant sur <START·ENTER>.

Le nouveau réglage de la langue est aussitôt repris. Le photomètre commute sur le niveau de menu supérieur.

4.2.5 Insérer la cuve

Cuves rondes (avec et sans code barres)

La mesure est déclenchée par l'insertion d'une cuve à code barres. Pour les méthodes sans code barres, sélectionner la méthode (voir paragraphe 4.5.5 SÉLECTION MANUELLE DE LA MÉTHODE).





- 1 Ouvrir le couvercle de puits de cuve.
- 2 Fermer le couvercle rabattable intérieur.
- 3 Insérer la cuve ronde codée par code barres dans le puits de cuve ronde et l'enfoncer jusqu'au fond. Ce faisant, aligner le trait marqué vers l'avant sur l'encoche du puits de cuve ronde.

Le photomètre sélectionne la méthode au moyen du code barres et lance automatiquement la mesure.

Pour les cuves sans code barres : Sélectionner la méthode manuellement dans l'appareil.

Fermer le couvercle rabattable intérieur.

Insérer la cuve ronde dans le puits de cuve ronde et l'enfoncer jusqu'au fond.



Cuves rectangulaires (avec ou sans AutoSelector)

L'AutoSelector contenu dans les kits de test pour cuves rectangulaires est muni sur le côté d'un code barres pour le codage d'un numéro de méthode. Lorsque l'on insère l'AutoSelector dans le puits de cuve ronde, le code barres est automatiquement lu par le photomètre et la méthode correspondante est automatiquement sélectionnée. En règle générale, les méthodes définies par l'utilisateur et les méthodes sans réactifs n'ont pas d'Autoselector et, par conséquence, ne permettent pas la reconnaissance automatique de la méthode. Dans ce cas, sélectionner la méthode manuellement (voir paragraphe 4.5.5 SÉLECTION MANUELLE DE LA MÉTHODE) et insérer ensuite la cuve.

Si le couvercle rabattable intérieur est trop largement ouvert, un message invite à fermer le couvercle rabattable intérieur.



- 1 Ouvrir le couvercle de puits de cuve.
- 2 Insérer l'AutoSelector et l'enfoncer jusqu'au fond du puits de cuve ronde. Ce faisant, aligner le trait marqué vers l'avant sur l'encoche du puits de cuve ronde.
 - Le photomètre sélectionne la méthode correcte au moyen du code barres.

Pour les méthodes sans Autoselector : Sélectionner la méthode manuellement dans l'appareil.



- 3 Ouvrir le couvercle rabattable intérieur.
- 4 Insérer la cuve rectangulaire verticalement jusqu'au fond et l'aligner sur la butée gauche du puits de cuve. Les faces mattes de la cuve rectangulaire doivent alors être dirigées vers l'avant et l'arrière.

Lors de l'insertion de la cuve rectangulaire (1, 2, 5 cm), en cas d'utilisation d'un Autoselector, la bonne plage de mesure est automatiquement sélectionnée.

Le photomètre est doté d'un système de détection de la lumière étrangère. Lorsque la quantité de lumière étrangère est trop grande, l'appareil invite à fermer le couvercle de puits de cuve.

4.2.6 Cuves utilisables

Différentes cuves sont appropriées selon la gamme de longueurs d'ondes. Outre les cuves rondes, sont appropriées toutes les cuves rectangulaires en verre, quartz ou plastique dont les parois latérales sont maties (voir paragraphe 8.1). Les cuves à parois latérales claires ou rainurées ne sont pas détectées de manière fiable par le système de reconnaissance automatique des cuves.

Pour les cuves à usage unique en matière plastique en particulier, il est recommandé de les soumettre à un test de conformité avant de les utiliser pour de grandes séries de mesure.

En raison de leurs propriétés de transmission, les cuves en verre et cuves en plastique (PS) du commerce ne sont pas appropriées pour les mesures dans la plage UV inférieure à 320 nm tandis que les cuves en plastique PMMA du commerce ne le sont pas dans la plage UV inférieure à 280 nm. Pour les applications dans le domaine UV, il faut donc utiliser des cuves en quartz ou des cuves à usage unique en matière plastique après les avoir testées.



En ce qui concerne la hauteur de remplissage minimum et le volume de remplissage minimum des différents types de cuves, voir chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

4.3 Réglages de l'appareil et gestion du système

Les réglages généraux de l'appareil s'effectuent dans le menu **<HOME>** -> *Configuration*. Ces réglages sont :

- La langue (voir paragraphe 4.3.1)
- La date et l'heure (voir paragraphe 4.3.2 et paragraphe 4.2.4)
- Les réglages de l'écran (voir paragraphe 4.3.3)
- La fonction de gestion des utilisateurs (voir paragraphe 4.16)
- La gestion de la mémoire de données de mesure (voir paragraphe 4.11)
- L'actualisation du logiciel et des méthodes (voir paragraphe 4.20)
- La restauration des réglages usine (voir paragraphe 4.17)
- Les réglages pour la transmission de données (voir paragraphe 4.14.2)

4.3.1 Langue

La liste complète des langues disponibles dans l'appareil se trouve dans le photomètre dans le menu *Langue* et au chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECH-NIQUES.



Le réglage de la langue est décrit en détail dans l'exemple de commande paragraphe 4.2.4.

4.3.2 Date / Heure

Le format de la date est automatiquement réglé lors du réglage de la langue. Selon l'usage dans le pays, le format de la date s'affiche, par ex., dans l'ordre jour.mois.année (*JJ.MM.AA*) ou mois/jour/année (*MM/JJ/AA* ou *MM.JJ.AA*).

<HOME>

[Configuration] – Date / Heure

Le menu Date / Heure est ouvert.

1 Sélectionner Date et confirmer.

Le champ permettant d'entrer la date actuelle s'ouvre.

Date / Heure	16.01.15 9:52
Date Heure	16.01.2015 9:52:09
Date 16 .01.2015	
	ОК

2 Entrer la date actuelle avec <0...9> et confirmer.
 Le champ d'entrée se ferme.
 La date est reprise.

- 3 Sélectionner *Heure* et confirmer. Le champ permettant d'entrer l'heure actuelle s'ouvre.
- 4 Entrer l'heure actuelle avec (0...9> et confirmer. Le champ d'entrée se ferme. L'heure est reprise.

Date / Heure	16.01.15 9:52
Date	16.01.2015
Heure	9:52:09
Heure	
09 : 52 : 09	
	OK

4.3.3 Réglage du contraste

Ici, il est possible d'adapter la luminosité de l'écran aux conditions de luminosité ambiantes.

<HOME> [Configuration] – Réglage du contraste



1 Sélectionner *Luminosité* et confirmer.

Le curseur de réglage de la luminosité de l'écran s'affiche.

2 Régler la luminosité de l'écran avec <**4**><**▶**> et confirmer.

4.4 Réglage du zéro

Pour le calcul de valeurs de mesure dans les modes *Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde* et *Cinétique*, il faut avoir un réglage du zéro valable. Pour le réglage du zéro, l'absorbance est mesurée avec une cuve remplie d'eau distillée ("cuve de zéro") et mémorisée comme valeur zéro.

Réglage du zéro effectué à l'usine pour les mesures de concentration Pour toutes les mesures effectuées avec les kits de réactifs WTW (mode *Concentration*), l'appareil est fourni avec un réglage du zéro réalisé à l'usine. Nous recommandons de le remplacer par un réglage du zéro effectué sur votre propre site. Si un réglage du zéro est déjà disponible pour une méthode, la date et l'heure du dernier réglage du zéro s'affichent en haut à droite de l'écran.

Concentration			16.01.15 9:52
[ZERO 15.01.15 11:11]			
Sélectionner une méthode de mesure, svp. ou insérer une cuve codée par code barres ou insérer un AutoSelector.			
Configuration	Liste de méth.	Dernière	Nouvelle

Réglage du zéro pour les mesures d'absorbance Le réglage du zéro doit être effectué séparément dans le mode *Absorbance* pour chaque type de cuve et pour chaque longueur d'onde utilisée. Si un réglage du zéro est déjà disponible pour le type de cuve inséré pour la longueur d'onde sélectionnée, la date et l'heure du dernier réglage du zéro s'affichent à l'écran en haut à droite.
Absorbance			16.01.15 9:52
[ZERO 15.01.15 11:11]			
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start enter=""></start>			
525 nm			10 mm
Configuration	Longueur	Transmission	Référence

En l'absence de réglage du zéro, le photomètre vous invite à effectuer un réglage du zéro.



Les cuves doivent être parfaitement propres et exemptes d'éraflures.

Pour le réglage du zéro, toujours utiliser une cuve du même type que pour la mesure de l'échantillon.

À quoi faut-il veiller lors du réglage du zéro ? Réglage du zéro avec cuves rondes :

- Utiliser uniquement une cuve ronde optiquement irréprochable avec de l'eau distillée. La hauteur de remplissage minimum est de 20 mm. Une cuve de zéro remplie est comprise dans les fournitures à la livraison de l'appareil ainsi que du PhotoCheck (voir chapitre 8 ACCESSOIRES, OPTIONS).
- En principe, la cuve de zéro autorise un nombre d'utilisations illimité. Cependant, contrôler régulièrement la cuve de zéro pour s'assurer de l'absence de souillures et d'égratignures détectables. Si besoin, les remplir à nouveau ou les remplacer entièrement (au moins tous les 24 mois).

Réglage du zéro avec cuves rectangulaires :

- Pour les cuves rectangulaires, le réglage du zéro doit être effectué avec le même type de cuve (fabricant et matière [par ex. verre optique, verre au quartz, matière synthétique]) que pour la mesure. C'est important car les verres utilisés par les différents fabricants ont des comportements différents à l'absorption. Lors du changement de type de cuve, répéter le réglage du zéro avec le nouveau type.
- Avant le réglage du zéro, nettoyer la cuve rectangulaire et la remplir d'eau distillée. La hauteur de remplissage minimum est de 20 mm.
- Pour la mesure, insérer la cuve rectangulaire dans le puits de cuve toujours orientée de la même manière que lors du réglage du zéro (par ex. impression toujours sur le côté gauche).



Réglage du zéro

Vous trouverez des informations sur les cuves au chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. Veiller à ce que la perméabilité spectrale de la cuve soit adaptée à l'utilisation prévue (exemple cuve en quartz pour domaine UV).

Exécution du réglage du zéro

Le réglage du zéro se déroule de manière analogue pour les modes *Concentration*, *Absorbance / % transmission*, *Spécial / multi-longueurs d'onde* et *Cinétique*.

Concentratio	ı			16.01.15 9:52
Ajuste	r			
Régla	je du zéro			
Valeur à blanc des réactifs				
Calib	er la méth	ode		
3 : A6/25				NH4-N
16 mm			(0,20 - 8,00 mg/
Configuratio	Liste de r	néth. Foi	rmule	Unité

Insérer la cuve de référence (eau distillée) ou appuyer sur <START/ENTER>, svp

16.01.15 9:52

- 1 Dans le mode voulu, appuyer sur la touche **<ZERO·BLANK>**.
- Seulement dans le mode Concentration :
 Sélectionner Réglage du zéro et

confirmer.

La fenêtre de réglage du zéro s'ouvre.

3 Insérer la cuve de zéro (voir paragraphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE).

Le photomètre démarre automatiquement le réglage du zéro et mémorise ensuite la valeur.

4 Une fois le réglage du zéro effectué, appuyer sur [OK] pour commuter sur la mesure.

Réglage du zéro	16.01.15 9:52
Réglage du zéro réussi	
	10 mm
	10 mm
	OK

Durée de validité du réglage du zéro

Les données du réglage du zéro sont enregistrées dans le photomètre séparément pour chaque type de cuve. Tant que les données sont valables, elles sont automatiquement réutilisées après un changement provisoire du type de cuve. La durée de validité dépend du mode utilisé :

Mode	Validité du réglage du zéro
Absorbance / % transmission	 Jusqu'au prochain réglage du zéro à la même longueur d'onde *
<i>Concentration</i> (méthodes définies par l'utilisateur) et	 Jusqu'au prochain réglage du zéro pour la même méthode *
Spécial / multi-longueurs d'onde	
Cinétique	 Jusqu'au chargement d'un autre profil cinétique
	 Jusqu'à ce que l'on quitte le mode Ciné- tique ou que l'on éteigne le photomètre

* Le photomètre affiche la présence du réglage du zéro avec la date et l'heure de l'exécution. L'utilisateur a alors la possibilité de décider s'il utilisera ce réglage du zéro ou bien exécutera un nouveau réglage du zéro.

Dans les cas suivants, il est conseillé de recommencer le réglage du zéro :

- Lorsque l'appareil a été malmené, par ex. fortes secousses ou transport
- Lorsque la température ambiante diffère de plus de 5 °C de la température ambiante mesurée lors du dernier réglage du zéro
- Après un changement de lampe
- Au moins une fois par semaine
- En cas d'utilisation d'un nouveau type de cuve (autre fabricant, verre de nature différente)
- Par principe, lorsqu'il s'agit d'exécuter des mesures avec la précision la plus grande possible.

Quand recommencer le réglage du zéro ?



4.5 Mesures dans le mode Concentration

code barres dans le puits de cuve ronde et l'enfoncer jusqu'au fond. Ce faisant, aligner le trait marqué vers l'avant sur l'encoche du puits

barres et lance automatiquement

- Appuyer sur [Unité] pour sélec-

4.5.2 Mesures de tests avec réactifs avec AutoSelector

L'AutoSelector est muni sur le côté d'un code barres pour le codage d'un numéro de méthode. Lorsque l'on insère l'AutoSelector dans le puits de cuve ronde, le code barres est automatiquement lu par le photomètre et la méthode correspondante est automatiquement sélectionnée.

<HOME>

Concentration

Concentration	16.01.15 9:52		
Sélection ou insére ou insére	ner une méthi r une cuve co r un AutoSele	ode de mesure dée par code b ctor.	, svp. parres
Configuration	Liste de méth.	Dernière	Nouvelle

1 Ouvrir le couvercle de puits de cuve.

- 2 Insérer l'AutoSelector et l'enfoncer jusqu'au fond du puits de cuve ronde. Ce faisant, aligner le trait marqué vers l'avant sur l'encoche du puits de cuve ronde (voir paragraphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE).
 - Le photomètre sélectionne la méthode correcte au moyen du code barres.
- 3 Insérer la cuve rectangulaires (voir paragraphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE). Lors de l'insertion de la cuve rectangulaire (1, 2, 5 cm), la bonne gamme de mesure est automatiquement sélectionnée.

Le photomètre lance la mesure automatiquement.

Concentration	4 Autres options :
1 0 2	 Appuyer sur [Formule] pour sélectionner une autre formule (par ex. NH₄ <-> NH₄-N).
	 Appuyer sur [Unité] pour sélec- tionner une autre unité de
18 : 14752 NH ₄ -N	mesure
10 mm 0,05 - 3,00 mg/l	(par ex. mg/l <–> mmol/l).
Configuration Liste de méth. Formule Unité	 Avec [Configuration], effectuer d'autres réglages (voir para- graphe 4.5.6).

4.5.3 Mesure de tests sans réactifs et méthodes définies par l'utilisateur

En règle générale, les méthodes définies par l'utilisateur et les méthodes sans réactifs n'ont pas de code barres et, par conséquence, ne permettent pas la reconnaissance automatique de la méthode. Dans ce cas, sélectionner manuellement la méthode.

Concentration	
	F
Concentration	16.01.15 9:52
Sélectionner une méthode de mesur ou insérer une cuve codée par code ou insérer un AutoSelector. Configuration Liste de méth. Dernière	e, svp. barres Nouvelle
Concentration	16.01.15 9:52
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start ENTER></start 	-/
15: Color436 (436 nm)	DFZ
50 mm	0,1 - 50,0 m ⁻¹ l
Configuration Liste de méth. Formule	Unité

<HOME>

1 Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

Le photomètre est opérationnel.



- 2 Insérer la cuve (cuve ronde ou cuve rectangulaire) (voir paragraphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE).
- **3** Autres options :
 - Appuyer sur [Formule] pour sélectionner une autre formule (par ex. NH₄ <-> NH₄-N).
 - Appuyer sur [Unité] pour sélectionner une autre unité de mesure (par ex. mg/l <-> mmol/l).
 - Avec [Configuration], effectuer d'autres réglages (voir paragraphe 4.5.6).

4.5.4 Sortie de la gamme de mesure par en haut ou par en bas

Les valeurs de mesure situées hors des limites de la gamme de mesure sont affichées en rouge.

Affichage de la valeur mesurée en cas de valeurs mesurées situées hors de la gamme de mesure :

Plage		Indication	Exemple : GM : 10 - 150 mg/l	
	VI < VM < VS	Valeur de mesure	128 mg/l	
1	VS < VM < VS + 10%	Dépassement de la limite supérieure de la plage de mesure de jusqu'à 10% et valeur de mesure	> 150 157 mg/l	
	VI - 50% < VM < VI	Dépassement par en bas de la limite inférieure de la plage de mesure de jusqu'à 50% et valeur de mesure	< 10 7 mg/l	
2	VM > VS + 10%	Dépassement de la limite supérieure de la plage de mesure de plus de 10 %	> 150 mg/l	
	VM < VI - 50%	Dépassement par en bas de la limite inférieure de la plage de mesure de plus de 50 %	< 10	

Pla	ge	Indication	Exemple : GM : 10 - 150 mg/l
3	Valeur de mesure non valable	Tirets	
	par ex. VM < 0		mg/l
	GM = gamme de mes	sure	
	VS = valeur limite sup	périeure de la gamme	de mesure
	VI = valeur limite infé	rieure de la gamme de	e mesure
	VM = valeur de mesu	ire	

4.5.5 Sélection manuelle de la méthode

Sélectionner la méthode utilisée en dernier lieu

<HOME> Concentration [Dernière méthode]

Sélection de la méthode dans la *Liste de méth.*

<HOME>

Concentration – [Liste de méth.]

Séle	Sélectionner la méthode (toutes) 16.01.15 9:52				
Deal					
Recr	ierchi				
1	C3/25	DCO	10 - 150 mg/l		
2	C4/25	DCO	25 - 1500 mg/	l	
3	A6/25	NH4-N	NH <u></u> 4 -N 0,20 - 8,00 mg/l		
4	N2/25	NO3-N	NO ₂ -N 0,5 - 25,0 mg/l		
5	N5/25	NO2-N	NO2-N 0,010 - 0,700 mg/l		
6	P6/25	PO <u>4</u> -P	PO <u>4</u> -P 0,05 - 5,00 mg/l		
7	P7/25	PO4-P	PO -P 0,5 - 25,0 mg/l		
160	09717	Pb	Pb 0,10 - 5,00 mg/l		
67	14834	Cd	Cd 0,025 - 1,000 mg/l		
39	14552	Cr	0,05 - 2,00 mg/l ?		?
D	ernière				

La liste des méthodes s'affiche. Les méthodes sont classées par numéro de méthode. Les flèches ▼ et ▲ sur le bord droit indiquent que la liste contient encore d'autres méthodes plus bas ou plus haut.

La méthode utilisée en dernier lieu

est immédiatement sélectionnée.

La méthode sélectionnée en dernier lieu est marquée.

Sélection de la méthode :

- Appuyer sur <▲><▼> pour sélectionner la méthode désirée. La sélection active apparaît en blanc sur fond noir.
- 2 Appuyer sur **<START·ENTER>** pour que la sélection soit reprise.

Limitation de la liste de méthodes

Pour limiter la liste de méthodes et faciliter la recherche, procéder ainsi :

- En appuyant sur [Dernière utilisée], il est possible de limiter la liste des méthodes aux dix méthodes utilisées en dernier lieu.
- La fonction de recherche permet de chercher dans la liste une certaine séquence de caractères. La recherche s'effectue comme une recherche en plein texte dans tout le contenu de la liste. Cela permet de chercher, par exemple, le numéro de méthode, le nom de test ou une certaine formule.

Fonction de recherche

Séle	Sélectionner la méthode (dern. util.) 16.01.15 9:52			
CS_				
14	14540	DCO	10 - 150 mg/	1
23	14541	DCO	25 - 1500 mg]/
	Toutes			

Recherche selon une séquence de caractères :

Entrer la séquence de caractères à rechercher dans la fenêtre de recherche avec **<A...9>**.

La liste affichée au-dessous indique tous les résultats de recherche contenant la séquence de caractères entrés. À chaque nouveau caractère entré, la liste de résultats est actualisée.



Lors de la recherche, veiller à entrer correctement minuscules et majuscules. L'entrée de caractères en indice n'est ni requise ni possible. Ils sont traités comme des caractère normaux.

4.5.6 Réglages pour le mode Concentration

Avant de procéder à la mesure, contrôler les réglages pour la méthode sélectionnée.

<HOME> Concentration Sélectionner la méthode [Configuration]

Concentration	16.01.15 9:52
Dilution ? Valeur à blanc de l'échantillon Utiliser propre valeur à blanc Correction de turbidité Afficher absorbance CQA Éditer la méthode Créer une nouvelle méthode Mémoire des données de mesure	

Le menu montre une vue d'ensemble de tous les réglages.

Les réglages actifs sont repérés par un crochet.

Vue d'ensemble des	Option de menu	Description	
reglages	Dilution	La dilution d'un échantillon est représentée dans le champ d'affichage de la valeur de mesure sous la forme $[1 + x]$ (parties d'échantillon + parties d'eau distillée).	
		Pour plus d'informations, voir paragraphe 4.5.7.	
	Valeur à blanc de l'échantillon	Les mesures avec valeur à blanc de l'échantillon sont repérées dans le champ de visualisation de la valeur de mesure par [SB] (Sample blank).	
		Pour plus d'informations, voir paragraphe 4.5.8.	
	Utiliser propre valeur à blanc	Lorsqu'il existe une valeur à blanc du réactif déter- minée par l'utilisateur, celle-ci est utilisée.	
		Les mesures avec valeur à blanc du réactif mesu- rée par l'utilisateur sont repérées dans le champ de visualisation de la valeur de mesure par [VB/ Numéro de lot].	
		Pour plus d'informations, voir paragraphe 4.5.9.	
	Correction de turbidité	Active/désactive la correction automatique de tur- bidité.	
		Les mesures avec correction automatique de turbi- dité sont repérées dans le champ de visualisation de la valeur de mesure par [TURB].	
		Pour plus d'informations, voir paragraphe 4.5.11.	
	Afficher absorbance	Active/désactive l'affichage de la valeur de mesure de l'absorbance en plus de la valeur de mesure principale.	
	CQA	Consulter et modifier les réglages CQA sans reje- ter la mesure actuelle.	

Option de menu	Description
Éditer la méthode	Traiter les méthodes définies par l'utilisateur.
Créer une nouvelle méthode	Créer des méthodes définies par l'utilisateur.
<i>Mémoire des données de mesure</i>	Consulter la mémoire de données de mesure.

4.5.7 Mesure d'échantillons dilués

Lorsque la concentration d'un échantillon est supérieure à la limite supérieure de la plage de mesure d'une méthode, il est possible de diluer l'échantillon de sorte que la concentration de l'échantillon dilué se situe dans la plage de mesure de la méthode. Ceci permet d'effectuer une mesure valable.

Après entrée du facteur de dilution, l'appareil se charge du calcul en fonction de la concentration de l'échantillon non dilué.



Pour obtenir des résultats de mesure optimaux, régler la dilution de sorte que la concentration de l'échantillon dilué se situe au milieu de la gamme de mesure de la méthode.

Régler la dilution

Concentration

<HOME>



L'insertion d'une cuve à code barres déclenche directement la mesure.

En cas d'utilisation d'une cuve sans code barres : Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

Concentration	16.01.15 9:52		Le photomètre est opérationnel.
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start ENTER></start 	/		· ·
3 : A6/25	NH4-N		
16 mm	0,20 - 8,00 mg/l		
Configuration Liste de méth. Formule	Unité		
Concentration	16.01.15 9:52	1	Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].
		2	Sélectionner Dilution et confirmer.
Echantillon + eau distillée		3	Entrer la dilution avec (<09>) et confirmer.
3 : A6/25 16 mm	NH 4 -N 0,20 - 8,00 mg/l		La dilution entrée sera prise en considération lors de la prochaine mesure.
configuration Liste de meth. Pormule	Office		

La valeur de dilution entrée vaut seulement pour la méthode sélectionnée. Le facteur de dilution est effacé lors de :

- L'extinction de l'appareil
- La sélection d'une autre méthode
- L'entrée du facteur 0 dans le menu Dilution.

Quand un facteur de dilution est actif, il s'affiche à l'écran sous la forme [1 + x].

4.5.8 Valeur à blanc de l'échantillon

La mesure et l'utilisation d'une valeur à blanc de l'échantillon permettent d'éliminer à peu près toutes les erreurs de mesure du fait de colorations et de troubles dans la matrice d'échantillonnage.

La valeur à blanc de l'échantillon est une propriété (coloration) de l'échantillon à analyser actuellement. Elle est déterminée par mesure de l'échantillon à blanc.

La détermination de la valeur à blanc de l'échantillon s'effectue comme l'analyse correspondante, mais sans réactif colorant. Les valeurs à blanc de l'échantillon requises sont présentées avec plus de précision dans les prescriptions d'analyse correspondantes.

Durée de validité	La valeur à blanc de l'échantillon est valable seulement pour la mesure sui- vante. Elle doit être déterminée avant chaque nouvelle mesure.
Détermination individuelle et multiple	La détermination de la valeur à blanc de l'échantillon peut être effectuée en tant que détermination individuelle ou multiple. Dans le cas de la détermination multiple, on prend comme valeur à blanc de l'échantillon la médiane des valeurs de mesure individuelles.

Mesure de la valeur à blanc de l'échantillon <HOME> Concentration

Concentration	16.01.15 9:52		
Sélectionner une méthode de mesure, svp.			
ou insérer une cuve codée par code barres			
ou insérer un AutoSelector.			
C C Line Line de milite	Maxwalla		
Configuration Liste de meth. Derniere	Nouvelle		

Concentration			16.01.15 9:52	
Pour lancer la mesure				
Insérer cuve ou appuyer sur <start <="" td=""></start>				
ENTER>				
3 : A6/25			NH⊿-N	
16 mm			0 20 - 8 00 mg/l	
10 11111			0,20 - 0,00 mg/1	
Configuration	Liste de méth.	Formule	Unité	

L'insertion d'une cuve à code barres déclenche directement la mesure.

En cas d'utilisation d'une cuve sans code barres : Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

Le photomètre est opérationnel.

- 1 Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].
- 2 Sélectionner *Valeur à blanc de l'échantillon* et confirmer.

Valeur à blanc	de l'échantillo	n	16.01.15	9:52
Pour lanc Insérer c ENTER>	er la mesure uve ou appuy	er sur <start,< td=""><td>1</td><th></th></start,<>	1	
3 : A6/25 16 mm		(NI 0,20 - 8,00	H 4 -N mg/l

Valeur à blanc de l'échantillon		16.01.15	9:52	
			,	
	Dernière vale	ur d'absorbance	mesurée	
	0,115			
	Médian			
	0.115 (1 M	Aesure(s))		
	0.220 (2.)			
3 · A6/25			N	Ha-N
16 mm			0,20 - 8,00	mg/l
Autro mocuro	Pointer		Depren	dro

Concentration	16.01.15 9:52
	[SB]
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start ENTER></start 	7/
3 : A6/25	NH4-N
16 mm	0,20 - 8,00 mg/l
Configuration Liste de méth. Formule	Unité

3 Insérer la cuve avec l'échantillon à blanc approprié.

La première mesure individuelle pour la valeur à blanc de l'échantillon est effectuée.

Les données suivantes s'affichent comme résultat :

- L'absorbance mesurée à partir de la (dernière) mesure individuelle.
- La médiane de toutes les mesures individuelles effectuées jusqu'alors.
- 4 Si nécessaire, appuyer sur [Autre mesure] pour effectuer d'autres mesures individuelles pour la détermination de la médiane ou rejeter la dernière mesure individuelle en appuyant sur [Rejeter].
- 5 Appuyer sur *[Reprendre]* pour reprendre la valeur médiane.

Le photomètre est opérationnel.

L'utilisation de la valeur à blanc de l'échantillon est indiquée par [SB] dans le coin supérieur droit de l'écran.

4.5.9 Valeur à blanc des réactifs

L'évaluation de la mesure photométrique se réfère toujours à la valeur de comparaison fournie par une solution de mesure ne contenant pas la substance qui fait l'objet de l'analyse (valeur à blanc des réactifs). De cette manière, l'influence de l'absorbance de base des réactifs, par ex. coloration du réactif, sur la mesure photométrique est prise en compte.

Pratiquement, la valeur à blanc des réactifs est déterminée avec une quantité

Valeurs à blanc des réactifs mesurées à l'usine et par l'utilisateur identique d'eau désionisée au lieu de l'échantillon.

Pour la détermination de la concentration photométrique, la valeur à blanc des réactifs est une grandeur constante. Les données de méthode pour toutes les mesures avec les kits de tests WTW (mode *Concentration*) contiennent une valeur à blanc du réactif déterminée avec précision. Lors de la nouvelle mesure de la valeur à blanc des réactifs effectuée par l'utilisateur, cette valeur à blanc est recouverte (réglage *Utiliser propre valeur à blanc*, voir paragraphe 4.5.6).



Il est possible d'obtenir une précision plus élevée en déterminant la valeur à blanc des réactifs avec l'un des tests d'un nouveau lot de réactifs et d'utiliser cette valeur à blanc des réactifs pour toutes les autres mesures effectuées avec ce lot. Ceci est recommandé en particulier pour les mesures proches de la limite inférieure de la gamme de mesure. Pour le classement ultérieur dans la documentation des valeurs de mesure, il est possible d'indiquer le numéro de lot du kits de réactifs (N° ident lot) lors de la détermination de la valeur à blanc.

Durée de validité
 Les valeurs à blanc des réactifs déterminées à l'usine sont enregistrées à vie dans l'appareil et sont réactivables à tout moment. Les valeurs à blanc des réactifs restent également mémorisées dans l'appareil jusqu'à ce qu'elles soient écrasées par une nouvelle mesure de la valeur à blanc.
 Détermination
 La détermination de la valeur à blanc des réactifs peut être effectuée en tant

individuelle et multiple détermination individuelle ou multiple. Dans le cas de la détermination multiple, on prend comme valeur à blanc des réactifs la médiane des valeurs de mesure individuelles. Méthodes définies par l'utilisateur Pour les méthodes définies par l'utilisateur, il est possible d'activer la fonction de valeur à blanc des réactifs uniquement de la manière suivante :

Type d'entrée	Type de fonction	Valeur à blanc des réactifs possible ?
Entrée d'une fonction	Linéaire	Oui
(avec et sans entrée de la section d'axe d'ordonnées)	Non linéaire	Non
Entrée de couples de valeurs ou	Linéaire	Oui
mesure de solutions étalon (avec entrée/mesure de E0)	Parabole (fonction 2e ordre)	Oui
	Ligne polygonale	Non
Entrée de couples de valeurs ou	Linéaire	Oui
mesure de solutions étalon (sans entrée/mesure de E0)	Parabole (fonction 2e ordre) Ligne polygonale Ligne polygonale par zéro	Non



<HOME>

Lors de l'entrée de couples de valeurs ou de la mesure de solutions étalon pour une fonction non linéaire (parabole ou ligne polygonale), si aucune valeur n'est enregistrée pour E0, le message "*II n'y a pas de correction de la valeur à blanc prévue pour cette méthode.*" s'affiche lors de l'activation de la fonction *Utiliser propre valeur à blanc*. Il est possible d'entrer la valeur à blanc (E0) ultérieurement en modifiant la méthode.

Mesure de la valeur à blanc des réactifs

 Concentration
 16.01.15 9:52

 Sélectionner une méthode de mesure, svp. ou insérer une cuve codée par code barres ou insérer un AutoSelector.

Nouvelle

Configuration Liste de méth. Dernière

L'insertion d'une cuve à code barres déclenche directement la mesure.

En cas d'utilisation d'une cuve sans code barres : Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

Concentration	16.01.15 9:52		
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start <="" td=""></start>			
ENTER>			
3:A6/25	NH4-N		
16 mm	0,20 - 8,00 mg/l		

Concentration	16.01.15 9:52
Ajuster	
Réglage du zéro	
Valeur à blanc des réactifs	
Calibrer la méthode	
3 : A6/25	NH4-N
16 mm	0,20 - 8,00 mg/l
Configuration Liste de méth. Formule	Unité

Valeur à blanc des réactifs			16.01.15 9:52
Pour lan	cer la mesure		
Insérer o	cuve ou appuy	er sur <start< td=""><td>/</td></start<>	/
ENTER>			
3:A6/25			NH⊿-N
16 mm	16 mm 0 20 - 8 00 mg/		
10 11111			0,20 0,00 mg/1

Le photomètre est opérationnel.

1 Avec **<ZERO·BLANK>**, ouvrir la liste de sélection *Ajuster*.

ou

Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].

2 Sélectionner *Valeur à blanc des réactifs* et confirmer.

La fenêtre permettant la mesure de la valeur à blanc des réactifs s'ouvre.

La visualisation de la valeur mesurée indique les données de la dernière mesure.

3 Insérer la cuve avec l'échantillon à blanc.

La première mesure individuelle pour la valeur à blanc du réactif est effectuée.

Les données suivantes s'affichent comme résultat :

- L'absorbance mesurée à partir de la (dernière) mesure individuelle.
- La médiane de toutes les mesures individuelles effectuées jusqu'alors.

Valeur à blanc des réactifs 16.01.15.0:52				
valeur a blanc	des reactifs		16.01.15 9:52	
			,	
	Dernière vale	ur d'absorbance	mesurée	
	0,600			
	Médian			
0.600 (1 Mesure(s))				
3 : A6/25			NH⊿-N	
16 mm	4 0,20 - 8,00 mg/l			
Autre mesure	Rejeter		Reprendre	

Valeur à blanc	des réactifs		16.01.15 9:52	
[VB/Numéro de lot]				
Pour lanc Insérer c ENTER>	Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start <br="">ENTER></start>			
3 : A6/25 NH4-N				
16 mm			0,20 - 8,00 mg/l	
Configuration	Liste de méth.	Formule	Unité	

- 4 Si nécessaire, appuyer sur [Autre mesure] pour effectuer d'autres mesures individuelles pour la détermination de la médiane ou rejeter la dernière mesure individuelle en appuyant sur [Rejeter].
- 5 Appuyer sur *[Reprendre]* pour reprendre la valeur médiane.

Le champ d'entrée *N° ident lot* s'ouvre.

6 Entrer le N° ident lot avec (<A...9>) et confirmer. La mesure de la valeur à blanc est achevée.

Le photomètre est opérationnel.

L'utilisation de la valeur à blanc des réactifs est indiquée sous la forme de [VB/Numéro de lot] dans le coin supérieur droit de l'écran.

4.5.10 Calibration utilisateur (adaptation étalon)

Certaines méthodes de mesure de concentration offrent la possibilité d'optimiser la calibration originale enregistrée pour la méthode au moyen d'une calibration utilisateur.

Cela est intéressant, par ex., lorsque la calibration originale de la méthode s'est modifiée indépendamment de la charge.

Lors de la création d'une méthode définie par l'utilisateur, il est également possible d'autoriser une calibration utilisateur (voir paragraphe 4.5.12).

La calibration utilisateur est valable uniquement lorsque la divergence est de 30 % maximum par rapport à la calibration originale.

La mesure d'une absorbance pour une calibration utilisateur peut être effectuée par détermination simple ou multiple. Lors de la détermination multiple, l'absorbance retenue est obtenue par le calcul de la médiane des différentes valeurs de mesure.

En cas d'appel d'une méthode pour laquelle une calibration utilisateur est

possible, une interrogation demande si la calibration utilisateur doit être utilisée.

Lors de l'appel d'une méthode nécessitant une calibration utilisateur, il faut effectuer cette calibration utilisateur avant la première mesure. L'utilisation de la calibration utilisateur est documentée avec la valeur de mesure et affichée dans le champ de visualisation de la valeur de mesure avec [Cal].

Durée de validité La calibration utilisateur est toujours mémorisée pour la méthode justement appelée. La calibration utilisateur est effacée uniquement quand

- une nouvelle calibration utilisateur est effectuée
- la calibration originale est sélectionnée pour la mesure
- la calibration utilisateur est effacée manuellement
- le photomètre est réinitialisé dans l'état à la livraison

Exécution de la calibration utilisateur

<HOME> Concentration

Concentration			16.01.15 9:52
Sélection ou insére ou insére	ner une méth r une cuve co r un AutoSele	ode de mesure dée par code b ctor.	, svp. arres
Configuration	Liste de méth.	Dernière	Nouvelle

Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

Si des données sont déjà disponibles pour le réglage du zéro, la valeur à blanc des réactifs ou une calibration utilisateur, le photomètre en informe l'opérateur. Il est alors possible de reprendre les valeurs existantes ou de les rejeter.

En l'absence de réglage du zéro, le photomètre vous invite à effectuer un réglage du zéro.

Concentration			16.01.15 9:52
Aiustor			
Ajuster			
Réglage	e du zéro		
Valeur a	a blanc des réa	actifs	
Calibrer	la méthode		
7302: Cu-1			Cu
20 mm			0,04 - 5,00 mg/l
Configuration	Liste de méth.	Formule	Unité

 Calibrer la méthode
 16.01.15
 9:52

 Valeur de consigne
 Absorbance

 E0
 0,00 mg/l

 1
 4,00 mg/l

1 Avec <**ZERO·BLANK**>, ouvrir la liste de sélection *Ajuster*.

ou

Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].

2 Sélectionner *Calibrer la méthode* et confirmer.

Si les données d'une calibration utilisateur sont déjà présentes, la liste affiche les données de calibration de la dernière calibration utilisateur pour toutes les solutions étalon.

Si les données d'aucune calibration utilisateur ne sont encore présentes, la liste s'ouvre pour la mesure de l'*Absorbance* pour tous les étalons de calibration requis.

3 Entrer les valeurs de consigne des différentes solutions étalon dans la colonne *Valeur de consigne*.

Pour E0 (valeur à blanc des réactifs), la valeur de consigne est donnée et n'est pas modifiable. Il faut mesurer l'absorbance correspondante.

4 Sélectionner une valeur d'absorbance et confirmer avec <START·ENTER>.

La fenêtre de mesure s'ouvre.

Calibrer la mét	hode		16.01.15 9:52
Pour land	er la mesure		
Insérer o	uve ou appuye	er sur <start,< td=""><td>/</td></start,<>	/
ENTER>			
7302: Cu-1			Cu
20 mm			0,04 - 5,00 mg/l
	1		

Calibrer la méthode		16.01.15 9:52			
	Derniere valeur d'absorbance				
	0.600				
	Médian				
	0.600 (1 N	lesure(s))			
		.,,			
7302: Cu-1			Cu		
20 mm			0,04 - 5,00 mg/		
Autre mesure	Rejeter		Reprendre		

Calibrer la méthode		16.01.15 9:52
	Valeur de consigne	Absorbance
E0	0,00 mg/l E	0.000
1	4,00 mg/l 1	0.600
		Continues

5 Insérer la cuve avec l'étalon correspondant ou la valeur à blanc des réactifs (pour E0).

La première mesure individuelle est effectuée pour la calibration.

Les données suivantes s'affichent comme résultat :

- L'absorbance mesurée à partir de la (dernière) mesure individuelle.
- La médiane de toutes les mesures individuelles effectuées jusqu'alors.
- 6 Si nécessaire, appuyer sur [Autre mesure] pour effectuer d'autres mesures individuelles pour la détermination de la médiane ou rejeter la dernière mesure individuelle en appuyant sur [Rejeter].
- 7 Appuyer sur *[Reprendre]* pour reprendre la valeur médiane.

La liste des étalons requis pour la méthode s'ouvre. Pour l'étalon et la valeur à blanc des réactifs (E0), l'absorbance mesurée est inscrite.

8 Dans la colonne *Absorbance*, sélectionner tous les champs l'un après l'autre et lancer le déroulement de mesure correspondant avec **START·ENTER**>.

Quand <u>toutes les valeurs</u> sont mesurées (valeur à blanc des réactifs E0 comprise) :

9 Avec *Continuer*, reprendre les valeurs.

Le résultat de la calibration s'ouvre.

			1	
Calibrer la mé	thode		16.01.15 9:52	
La calibration est terminée avec sussès				
La calibration est terminée avec succes.				
N° ident	2			
Date:	16.01.2012			
Utilisateur:	Admin			
Correction:	105%			
concettorin	100 /0			
7302: Cu-1			Cu	
Annuler	Données de		Reprendre	
Calibrer la mé	thode		16.01.15 9:52	
	anoue		10101110 9102	
Calibration de	l'utilisateur:			
N° ident	2			
Date:	16.01.2012 Admin			
Type de	Droite			
Correction:	105%			
7302: Cu-1			Cu	
7302: Cu-1			Cu	
7302: Cu-1 Ouitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter	Données de	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter Calibrer la mé	Données de	Effacer B	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52	
7302: Cu-1 Quitter Calibrer la mé	Données de	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52	
7302: Cu-1 Quitter Calibrer la mé	Données de	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52	
7302: Cu-1 Quitter Calibrer la mé	Données de thode	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52	
7302: Cu-1 Quitter Calibrer la mé	Données de thode	Effacer	Cu Nouvelle	
7302: Cu-1 Quitter Calibrer la mé Calibration de Nº ident Nº ident	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	
7302: Cu-1 Quitter Quitter Calibrer la mé Calibration de Nº ident Date:	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	
7302: Cu-1 Quitter Quitter Calibrer la mé Calibration de Nº ident Date: Utilisateur:	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	
7302: Cu-1 Quitter Quitter Calibrer la mé Calibration de Nº ident Date: Utilisateur: Type de	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	
7302: Cu-1 Quitter Quitter Calibrer la mé Calibration de Nº ident Date: Utilisateur: Type de Correction:	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale Admin Droite 105%	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	
7302: Cu-1 Quitter Quitter Calibrer la mé Calibration de Nº ident Date: Utilisateur: Type de Correction: 7302: Cu 1	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale Admin Droite 105%	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	
7302: Cu-1 Quitter Quitter Calibrer la mé Calibration de N° ident Date: Utilisateur: Type de Correction: 7302: Cu-1	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale Admin Droite 105%	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	
7302: Cu-1 Quitter Quitter Calibrer la mé Calibration de N° ident Date: Utilisateur: Type de Correction: 7302: Cu-1	Données de thode l'utilisateur: dent lot pour vale 105%	Effacer	Cu Nouvelle 16.01.15 9:52 réactifs	

Le cas échéant, appuyer sur *Données de calibration* pour faire afficher la liste des couples de valeurs valeur de consigne/valeur d'absorbance.

Dans la fenêtre des couples de valeurs affichés, le cas échéant, appuyer sur *Graphique* pour afficher la courbe de calibration.

10 Avec *Reprendre*, reprendre la calibration.

Le cas échéant, appuyer sur *Données de calibration* pour faire afficher la liste des couples de valeurs valeur de consigne/valeur d'absorbance.

Dans la fenêtre des couples de valeurs affichés, le cas échéant, appuyer sur *Graphique* pour afficher la courbe de calibration.

Le cas échéant, appuyer sur *Effacer* pour effacer la calibration utilisateur.

Le cas échéant, appuyer sur *Nouvelle mesure* pour effectuer une nouvelle calibration utilisateur.

11 Avec *Quitter*, quitter la calibration.

Le champ d'entrée N° ident lot pour la saisie des N° ident lot de la valeur à blanc des réactifs (E0) s'ouvre.

 12 Entrer les N° ident lot de la valeur à blanc des réactifs (<A...9>) et confirmer. La calibration utilisateur est achevée.

Calibrer la méthode	16.01.15 9:52		
[Cal][VB/Numéro de lot][10.01.15 8:32			
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer s ENTER>	ur <start <="" td=""></start>		
7302: Cu-1 Cu 20 mm 0,04 - 5,00 mg/l			
Configuration Liste de méth.	Unité		

<HOME>

Le photomètre est opérationnel.

En cas d'utilisation de la calibration utilisateur, [Cal] s'affiche à l'écran.

<u>Remarque :</u> la calibration a échoué si une nouvelle valeur diffère de plus de 30% de la calibration enregistrée.

Consulter les données de la calibration utilisateur

Concentration	
Concentration	16.01.15 9:52
Sélectionner une méthode de m ou insérer une cuve codée par c ou insérer un AutoSelector.	esure, svp. code barres
Configuration Liste de meth. Demie	Nouvelle
Concentration	16.01.15 9:52

Ajuster			
Réglage	du zéro		
Valeur à	l blanc des réa	actifs	
Calibrer	la méthode		
			_
7302: Cu-1			Cu
20 mm			0,04 - 5,00 mg/l
Configuration	Liste de méth.	Formule	Unité

Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

Si des données sont déjà disponibles pour le réglage du zéro, la valeur à blanc des réactifs ou une calibration utilisateur, le photomètre en informe l'opérateur. Il est alors possible de reprendre les valeurs existantes ou de les rejeter.

1 Avec <**ZERO·BLANK**>, ouvrir la liste de sélection *Ajuster*.

ou

Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].

2 Sélectionner *Calibrer la méthode* et confirmer.

La fenêtre de mesure *Calibrer la méthode* s'ouvre. La fenêtre contient les données de la dernière mesure.



Mesure avec la calibration utilisateur

<HOME> Concentration

Concentration			16.01	.15 9:52
	[Cal][B	W/2c][ZERO 10	.01.201	12 11:08]
Calibratio	on de l'utilisateu	ır		
Une calil méthode ?	pration du xxx e sélectionnée.	est disponible p Voulez-vous l'u	our la tiliser	
Oui				
7302 Non				Cu
12 mm			0,04 - 5	5,00 mg/l
Configuration	Liste de méth.	Formule	L	Jnité

Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

Si des données sont déjà disponibles pour le réglage du zéro, la valeur à blanc des réactifs ou une calibration utilisateur, le photomètre en informe l'opérateur. Il est alors possible de reprendre les valeurs existantes ou de les rejeter.

Si la calibration utilisateur ne doit pas être utilisée, une interrogation s'affiche proposant d'autres options :

- Utiliser la calibration originale La calibration utilisateur existante est effacée. Les mesures suivantes sont effectuées avec la calibration originale enregistrées pour la méthode
- Effectuer la calibration de l'utilisateur

La calibration utilisateur existante est effacée. Le déroulement est lancé pour une nouvelle calibration utilisateur.

- Annuler

La calibration utilisateur existante est conservée. L'interrogation précédente s'affiche.

Lorsque toutes les données requises sont confirmées ou à nouveau mesurées, le photomètre est opérationnel.

Concentration		16.01.15 9:52
[Cal][BW/2c][ZERO 10.01.2012 11:08]		
Pour lancer la mes Insérer cuve ou ap ENTER>	ure opuyer sur <star< td=""><td>Τ/</td></star<>	Τ/
7302: Cu-1 12 mm		Cu 0,04 - 5,00 mg/l
Configuration Liste de m	éth. Formule	Unité

4.5.11 Correction de turbidité automatique

La fonction *Correction de turbidité* active la reconnaissance et la compensation automatiques de l'absorption de lumière causée par les particules en suspension.

Une fois activée, la fonction reste durablement connectée. Les valeurs de mesure relevées avec la fonction *Correction de turbidité* sont repérées à l'écran et dans la documentation (impression et mémoire) par l'indication [TURB] (Turbidity correction).

Dans l'état à la livraison, la fonction *Correction de turbidité* n'est pas activée.



Le réglage de la correction automatique de turbidité est utilisé pour toutes les méthodes pour lesquelles la correction automatique de turbidité est intéressante. Le photomètre décide automatiquement de l'utilisation de cette fonction.

Activation de la
correction de
turbiditéLa correction automatique de la turbidité s'active et se désactive dans le
menu de réglage relatif à la mesure de concentration (voir paragraphe
4.5.6 RÉGLAGES POUR LE MODE Concentration).

4.5.12 Programmation/édition de méthodes définies par l'utilisateur

Vue d'ensemble Pour le mode *Concentration*, il est possible de développer soi-même des méthodes définies par l'utilisateur et de les enregistrer sous les numéros de méthode 1001 à 1100. Le logiciel du photomètre vous assiste lors de la création de méthodes.

Données de
calibration et
fonction de
calibrationEn photométrie, la fonction de calibration décrit la dépendance entre la gran-
deur de mesure (par ex. concentration) et le résultat de la mesure photomé-
trique (par ex. absorbance) d'une solution de mesure. La connaissance de
cette dépendance est la condition pour le développement d'une méthode
photométrique. D'ordinaire, la fonction de calibration est déterminée par une
série de mesures avec des solutions étalon à la concentration connue (valeur
de consigne), comme calibration 10 points par exemple.



En mode de mesure, on utilise la fonction de calibration inverse pour sortir une absorbance mesurée comme valeur de mesure de la concentration.

Types de courbes

Il est fréquent que la dépendance entre la valeur de consigne et l'absorbance soit linéaire dans un large domaine, comme dans l'exemple suivant :



Fig. 4-1 Exemple d'une fonction de calibration linéaire après calibration 10 points

Dans le cas d'une dépendance linéaire, la fonction de calibration est déterminée par régression linéaire. Les caractéristiques de la droite de calibration sont la pente et la section d'axe (E0).

Dans le cas d'une dépendance non linéaire, les points des gammes de mesure peuvent être reliés entre eux pour former une ligne polygonale ou sous forme de parabole approximative :







Fig. 4-3 Exemple d'une fonction de calibration parabolique après calibration 10 points

Détermination de la fonction de calibration

Pour créer une méthode, les possibilités suivantes s'offrent à l'opérateur :

• Étalonnage :

Exécution d'une série de tests avec les solutions d'échantillon suivantes et reprise simultanée des valeurs par le photomètre :

 Échantillon à blanc pour la détermination de la valeur à blanc des réactifs

(avec de l'eau désionisée au lieu d'échantillon, voir paragraphe 4.5.9)

 Au moins une, au maximum dix solutions étalon de diverses concentrations.

Le photomètre enregistre les couples de valeurs valeur de consigne/ absorbance des différentes mesures et détermine à partir de celles-ci les données caractéristiques pour la calibration. Il est possible de choisir entre les types de courbes *Ligne polygonale, Droite* ou *Parabole*.

• Entrée sous forme de couples de valeurs :

Entrée des couples de valeurs valeur de consigne (concentration) / absorbance mesurée d'une série de tests <u>déjà disponible</u> avec les solutions d'échantillon suivantes :

 Échantillon à blanc pour la détermination de la valeur à blanc des réactifs

(avec de l'eau désionisée au lieu d'échantillon, voir paragraphe 4.5.9)

 Au moins une, au maximum dix solutions étalon de diverses concentrations.

Le photomètre détermine les données caractéristiques pour la calibration à partir des couples de valeurs entrés. Il est possible de choisir entre les types de courbes *Ligne polygonale, Droite* ou *Parabole*.

• Entrée d'une fonction :

Entrée d'une fonction pour le calcul de la concentration à partir de l'absorbance (fonction de calibration inverse). Dans le photomètre, il est possible d'entrer les coefficients d'un polynôme de la forme suivante :

$$c = a0 + a1 \cdot A + a2 \cdot A^2 + a3 \cdot A^3 + a4 \cdot A^4 + a5 \cdot A^5$$

avec :

С	résultat de mesure, par ex. concentration
a0 à a5	Coefficients (gamme d'entrée 0,000 à 1 000 000)
А	absorbance



L'entrée de la formule est particulièrement simple en cas de mesure avec un kit de test du commerce pour lequel le fabricant a publié la valeur pour le coefficient a1. Elle est souvent qualifiée de "facteur" et correspond à la valeur inverse de la pente des droites de la fonction de calibration.

Lorsque l'on doit entrer une fonction <u>linéaire</u> (droite), l'entrée des coefficients a0 et a1 est nécessaire pour obtenir des valeurs de mesure correctes.

Lorsque la valeur exacte pour a0 n'est pas connue au moment de l'entrée de la formule, l'entrée du coefficient a1 suffit. Dans ce cas, pour mesurer avec cette méthode, il faut activer la fonction *Utiliser propre valeur à blanc* (dans le menu *Concentration / Configuration*).

Avant de mesurer avec cette méthode, il faut alors effectuer une mesure de la valeur à blanc. La valeur pour a0 est alors déterminée et cette valeur remplace la valeur utilisée pour la programmation de la méthode.

Si la fonction *Utiliser propre valeur à blanc* n'est pas activée, le photomètre utilise la valeur zéro pour le coefficient a0.

Autres informations relatives à l'entrée de la formule (détermination des coefficients)

Fonction linéaire	Si la valeur pour a1 (pente de la fonction de calibration inverse) n'est pas connue, il est possible de programmer la méthode dans le photomètre d'une manière très simple en mesurant ou entrant les couples de valeurs (voir ci-des- sus).
	Pour l'entrée en tant que formule, il est possible de déter- miner par régression linéaire les coefficients de la fonction de calibration inverse, en portant la concentration sur l'axe des y et l'absorbance sur l'axe des x.
	Dans le cas d'une fonction linéaire, les coefficients de la fonction de calibration inverse peuvent également être déterminés de la manière décrite ci-dessous, à partir de la valeur à blanc des réactifs calculée et de la pente (m) de la fonction de calibration (axe des $y =$ absorbance, axe des x = concentration).
	Les coefficients de la formule signifient :
	 a0 = - E0*a1 [E0 = valeur à blanc des réactifs (absorbance pour concentration 0)]
	 a1 = 1/m inverse de la pente de la fonction de calibration (fréquemment qualifiée de "facteur") m = pente de la fonction de calibration
	 a2, a3, a4, a5 = autres coefficients (en cas d'entrée d'une fonction linéaire : zéro)
Fonction non linéaire	Les coefficients de la fonction de calibration inverse sont déterminés par régression multiple, l'axe des y portant la concentration et l'axe des x l'absorbance.

Autres données de

méthode

Champ d'entrée	Entrées possibles
Numéro *	1001 1100
Désignation	Nom quelconque (18 caractères max.)
Version	Désignation de version quelconque (18 carac- tères maximum)
Longueur d'onde *	Librement sélectionnable (en nm)
Cuve *	16 (ronde), 10, 20 ou 50 mm
Formule chimique	par ex. PO4-P (18 caractères max.)
Unité **	par ex. mg/l (18 caractères max.)
Résolution *	0,001, 0,01, 0,1 ou 1
Limites inférieure et supérieure de la gamme de mesure *	Au choix entre zéro et la concentration maximum des solutions étalon utilisées
Minuterie 0 à 3	Jusqu'à quatre minuteries d'analyse librement réglables
Valeur de consigne CQA2	Quelconque dans la gamme de mesure
Tolérance CQA2	Quelconque
Mesures requises	1 ou plus grand
	Nombre de mesures à l'issue desquelles une valeur de mesure est documentée. Si plus d'une mesure, la valeur documentée est la valeur médiane de toutes les mesures.
Valeur à blanc des réac- tifs requise	Oui/Non
<i>Calibration de l'utilisa- teur possible</i>	Oui/Non
Calibration de l'utilisa- teur requise	Oui/Non

* entrées obligatoires

** par défaut : mg/l



Si une courbe de calibration non linéaire est programmée pour une méthode, il peut arriver que le préréglage des options de menu suivantes ne doive pas être modifié :

- Valeur à blanc des réactifs requise
- Calibration de l'utilisateur possible
- Calibration de l'utilisateur requise

Déroulement de la programmation de méthodes

<HOME> Concentration [Configuration] Créer une nouvelle méthode

Édition de la méthode	16.01.15 9:52
Numéro	1001
Désignation	Nitrite
Version	01
Longueur d'onde	525
Cuve	10 mm
Formule chimique	NO2-N
Unité	mg/l
Résolution	0,001
Courbe de calibration	Mesurer les solutions étalons
Liste de méth. Effacer	Continuer

 Entrer ici les données générales de méthode. Le prochain numéro de méthode disponible est déjà inscrit comme numéro.

Pour remplir les champs d'entrée, il est possible de procéder ainsi :

- Remplir tous les champs d'entrée vides les uns après les autres
- Appuyer sur [Liste de méth.] pour sélectionner comme modèle une méthode existant déjà, lui attribuer un nouveau numéro de méthode et adapter les entrées
- Appuyer sur [Liste de méth.] pour sélectionner une méthode existante et la modifier (sans modification du numéro).
- Appuyer sur *[Effacer]* pour supprimer complètement la méthode.
- 2 Sélectionner l'option de menu *Courbe de calibration*. Sélectionner la méthode de détermination de la courbe de calibration. Les variantes suivantes s'offrent à la sélection :
 - Mesurer les solutions étalons
 - Entrer les couples de valeurs
 - Entrer la formule
- 3 Appuyer sur [Continuer] pour reprendre toutes les entrées sur la page et passer à la page suivante.



Par la suite, il est toujours possible d'appuyer sur [Retour] pour revenir à la page précédente afin, par exemple, d'y corriger des entrées, ajouter de nouveaux couples de valeurs ou éliminer un point aberrant.

Variante 1 : *Mesurer les* solutions étalons

Édition de la méthode	16.01.15 9:52
N° ident étalon	
Retour	Continuer
<u> </u>	

Édition	de la m	éthode		16.01.15	9:52
F0	Valeu	r de consigne		Absort	ance
1					
					-
Dot	our.	Ajoutor	Effacer	Contin	IOF

Éditior	Édition de la méthode		16.01.15 9:52	
	Valeu	r de consigne		Absorbance
E0		0,000		
1		0,300		
2		0,600		
3		1,000		
Re	tour	Aiouter	Effacer	Continuer

- 1 Sélectionner *Mesurer les solutions étalons* et confirmer.
- 2 Entrer les indications relatives aux solutions étalon et confirmer (optionnel).
- 3 Appuyer sur *[Continuer]* pour reprendre toutes les entrées sur la page et passer à la page suivante.

Le tableau de mesure des solutions étalon s'ouvre.

Les deux premières lignes du tableau contiennent déjà les deux couples de valeurs (points de mesure) au moins nécessaires pour une calibration (valeur à blanc des réactifs E0 et une autre valeur de consigne quelconque).

4 Le cas échéant, appuyer sur *[Ajouter]* pour entrer d'autres couples de valeurs.

En appuyant sur *[Effacer]*, il est possible de supprimer un couple de valeurs marqué.

5 Entrer les valeurs de consigne des différentes solutions étalon dans la colonne *Valeur de consigne*.

Édition de la méthode	16.01.15 9:52		Me
Valeur de consigne E0 0,000 1 0,300 2 0,600 3 1,000	Absorbance	6	Av < en pri et
Retour Ajouter Eff	acer Continuer		
Absorbance E0	16.01.15 9:52		L'é
		7	lns res
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur ENTER>	<start <="" td=""><td></td><td>L'a rés ind</td></start>		L'a rés ind
525 nm	16 mm		
Absorbance E0	16.01.15 9:52	8	Le
Dernière valeur d'abs 0,009 Médian 0.009 (1 Mesure	sorbance mesurée e(s))		[Al d'a po mé [Re me
525 nm	16 mm	9	Ар

Mesure des solutions étalon :

Avec les touches à flèche
<▲><▼> et <◀><►>, naviguer
entre les champs d'entrée appropriés dans la colonne Absorbance
et appuyer sur <START·ENTER>.

L'écran de mesure s'affiche.

7 Insérer la cuve avec l'étalon correspondant.

L'absorbance est mesurée. Le résultat de la première mesure individuelle s'affiche.

8 Le cas échéant, appuyer sur [Autre mesure] pour effectuer d'autres mesures individuelles pour la détermination de la médiane ou bien appuyer sur [Rejeter] pour rejeter la dernière mesure individuelle.

Appuyer sur [*Reprendre*] pour reprendre la valeur médiane.



utre mesure Rejeter

Si la concentration zéro (valeur à blanc des réactifs E0) n'est pas mesurée pour l'étalon, le photomètre calcule la courbe de calibration sans cette valeur. En cas de mesure avec cette méthode, si la fonction *Utiliser propre valeur à blanc* (dans le menu *Concentration / Configuration*) est activée, la valeur de a0 est déterminée et remplace alors la section d'axe calculée dans la programmation de la méthode (a0, voir page 65).

Reprendre

Édition de	Édition de la méthode		
E0 1 2 3	/aleur de consigne 0,000 0,300 0,600 1,000		Absorbance 0,009 0,664 1,292 2,178
	1,000		2,170
Retour	Aiouter	Effacer	Continuer



- **10** Répéter les pas 6 à 9 jusqu'à ce que tous les champs d'entrée de la colonne *Absorbance* soient remplis.
- **11** Appuyer sur *[Continuer]* pour reprendre toutes les entrées sur la page et passer à la page suivante.

Les couples de valeurs s'affichent sous forme de diagramme (standard : Ligne polygonale).

Au-dessus du diagramme s'affichent la formule correspondante f(x) et le coefficient de corrélation R².

- 12 Le cas échéant, appuyer sur [*Type de courbe*] pour sélectionner un autre type de courbe pour ajustement des courbes.
 - Ligne polygonale
 - Droite
 - Parabole
- 13 Le cas échéant, appuyer sur [Gamme de mesure] pour entrer d'autres limites de gamme de mesure.
 - Limite inférieure
 - Limite supérieure
- **14** Appuyer sur *[Continuer]* pour quitter le traitement de la courbe de calibration et passer à la page suivante.

Les minuteries et les données CQA2 liées à la méthode s'affichent.

Édition de la méthode	16.01.15 9:52
Minuterie 0	00:00:00
Minuterie 1	00:00:00
Minuterie 2	00:00:00
Minuterie 3	00:00:00
Valeur de consigne CQA2	1,00 mg/l
Tolérance CQA2	0,10 mg/l
Mesures requises	1
Valeur à blanc des réactifs requise	Non
Calibration de l'utilisateur possible	Non
Calibration de l'utilisateur requise	Non
Retour	Achever

- 15 Le cas échéant, entrer des intervalles pour jusqu'à 4 minuteries.
- **16** Le cas échéant, entrer la *Valeur de consigne CQA2* et la *Tolérance CQA2*.
- 17 Le cas échéant, régler le nombre des mesures individuelles à partir desquelles la valeur de mesure documentée sera calculée.
- **18** Le cas échéant, régler si une valeur à blanc des réactifs est requise.
- 19 Le cas échéant, régler si une calibration utilisateur est possible et/ ou requise.
- **20** Appuyer sur *[Achever]* pour quitter la programmation de la méthode.

La méthode est programmée et sélectionnée pour la mesure.

Variante 2 : Entrer les couples de valeurs

Au contraire de la variante 1, les champs de la colonne *Absorbance* sont remplis manuellement. Il s'ensuit la suppression des pas 6 à 10. Pour le reste, le déroulement est identique à celui de la variante 1.

Variante	3	:
Entrer la forme	ul	е

Édition de la méthode	16.01.15 9:52	
$c = a0 + a1A + a2A^2 + a3A^3 + aAA^4 + a5A^5$		
a0	0,605	
al	2	
a2		
a3		
a4		
a5		
Gamme de mesure limite inférieure	e 1,000 mg/l	
Gamme de mesure limite supérieu	re 3,000 mg/l	
Liste de méth. Effacer	Continuer	

1 Sélectionner *Entrer la formule* et confirmer.

Les champs d'entrée pour les coefficients (a0 ... a5) de la formule s'affichent.

2 Entrer les facteurs et confirmer.

Si aucune valeur n'est entrée pour un coefficient, le photomètre utilise automatiquement la valeur 0.



L'entrée de la formule est particulièrement simple en cas de mesure avec un kit de test du commerce pour lequel le fabricant a publié la valeur pour le coefficient a1. Elle est souvent qualifiée de "facteur" et correspond à la valeur inverse de la pente des droites de la fonction de calibration. Si une fonction linéaire (droite) doit être entrée, l'entrée des coefficients a0 et a1 est nécessaire pour obtenir des valeurs de mesure correctes. Lorsque la valeur exacte pour a0 n'est pas connue au moment de l'entrée de la formule, l'entrée du coefficient a1 suffit. Dans ce cas, pour mesurer avec cette méthode, il faut activer la fonction *Utiliser propre valeur à blanc* (dans le menu *Concentration / Configuration*). Avant de mesurer avec cette méthode, il faut alors effectuer une mesure de la valeur à blanc. La valeur pour a0 est alors déterminée et elle remplace la valeur utilisée jusqu'ici.

Édition de la méthode	16.01.15 9:52
Minuterie 0	00:00:00
Minuterie 1	00:00:00
Minuterie 2	00:00:00
Minuterie 3	00:00:00
Valeur de consigne CQA2	2,000 mg/l
Tolérance CQA2	0,200 mg/l
Mesures requises	1
Valeur à blanc des réactifs requise	Non
Calibration de l'utilisateur possible	Non
Calibration de l'utilisateur requise	Non

- **3** Entrer les limites de la gamme de mesure et confirmer.
- 4 Appuyer sur *[Continuer]* pour quitter l'entrée de la formule.

Les minuteries et les données CQA2 liées à la méthode s'affichent.

- 5 Le cas échéant, entrer des intervalles pour jusqu'à 4 minuteries.
- 6 Le cas échéant, entrer la *Valeur de consigne CQA2* et la *Tolérance CQA2*.
- 7 Le cas échéant, régler le nombre des mesures individuelles à partir desquelles la valeur de mesure documentée sera générée.
- 8 Le cas échéant, régler si une valeur à blanc des réactifs est requise.
- 9 Le cas échéant, régler si une calibration utilisateur est possible et/ ou requise.
- **10** Appuyer sur *[Achever]* pour quitter la programmation de la méthode.

La méthode est programmée et sélectionnée pour la mesure.

4.5.13 Procédé IQ-LabLink

Le procédé IQ-LabLink permet l'échange de données entre les sondes du système de mesure en ligne IQ SENSOR NET et les photomètres (par ex. photoLab[®] séries 6000 ou 7000) au moyen d'une clé USB du commerce.

Au cours de l'alignement matriciel de la sonde, les données de mesure de la sonde IQ SENSOR NET sont comparées avec des données de référence
déterminées par photométrie.

Le procédé IQ-LabLink permet de transmettre les données de référence directement aux sondes IQ SENSOR NET au moyen d'une clé USB.

Système requis pour le IQ-LabLinkprocédé

- IQ SENSOR NET:
 - Terminal/système de contrôle avec interface USB-A et logiciel pour le procédé IQ-LabLink (par ex. MIQ/TC 2020 XT)
 - Sonde en ligne avec logiciel pour le procédé IQ-LabLink (p. ex. VARiON^{®Plus} 700 IQ)
- Photomètre :
 - Photomètre avec logiciel pour le procédé IQ-LabLink (par ex. photoLab[®] 7xxx)

Déroulement du procédé IQ-LabLink

Opération 1 sur le terminal IQ SENSOR NET :

Création automatique d'un fichier de job sur la mémoire USB avec valeurs de sonde actuelles, paramètres, désignation des points de mesure et attribution automatique d'un numéro de référence de job pour une identification sûre.

Opération 2 sur le photomètre :

Reconnaissance automatique des fichiers de job, mesure guidée par menu de tous les paramètres nécessaires, enregistrement des données collectées dans le fichier de job.

Opération 3 sur le terminal IQ SENSOR NET :

Reconnaissance automatique des fichiers de job, lecture complète de toute les données nécessaires pour l'alignement matriciel sur simple pression d'un bouton.



La description détaillée des étapes de commande incluant tous les appareils lors de l'alignement matriciel avec le procédé IQ-LabLink sur le IQ SENSOR NET et sur le photomètre fait l'objet d'un mode d'emploi séparé (IQ-LabLink). Ce mode d'emploi peut être téléchargé à l'adresse www.wtw.com.

4.6 Mesure dans le mode Absorbance / % transmission

4.6.1 Généralités

La mesure de l'absorbance et de la transmission s'effectue sans utilisation de méthodes ou de profils. Tous les réglages sont effectués en cours de mesure.

Mesure contre une
Absorbance de
référenceLa mesure d'absorbance ou de transmission peut être effectuée, au choix,
contre l'absorbance du réglage du zéro ou contre une absorbance de réfé-
rence déterminée par l'utilisateur Absorbance de référence (voir paragraphe
4.6.3 MESURE CONTRE L'ABSORBANCE DE RÉFÉRENCE).

4.6.2 Exécution de mesures d'absorbance ou de transmission

<HOME>

Absorbance / % transmission

Absorbance			16.01.15	9:52
Pour lanc Insérer c ENTER>	er la mesure uve ou appuy	er sur <start,< td=""><td>1</td><th></th></start,<>	1	
300 nm				
Configuration	Longueur	Transmission	Référer	nce

Les réglages de la dernière mesure sont actifs.

- 1 Si nécessaire, appuyer sur *[Lon-gueur d'onde]* pour modifier la lon-gueur d'onde.
- 2 Appuyer sur [Absorbance] <-> [Transmission] pour commuter entre mesure d'absorbance et mesure de transmission.
- 3 Le cas échéant, appuyer sur *[Référence]* pour utiliser une mesure de référence ou effectuer une nouvelle mesure (voir para-graphe 4.6.3).
- 4 Insérer la cuve (cuve ronde ou cuve rectangulaire) (voir paragraphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE).



4.6.3 Mesure contre l'Absorbance de référence

A chaque fois que l'utilisateur allume le photomètre, la mesure d'absorbance ou de transmission contre l'absorbance du réglage du zéro s'effectue comme base. Mais il est également possible de déterminer une *Absorbance de référence* et de l'utiliser comme base.

La valeur *Absorbance de référence* se réfère à la longueur d'onde réglée. La valeur mesurée reste enregistrée jusqu'aux événements suivants :

- L'extinction de l'appareil
- Changement du type de cuve
- Changement de la longueur d'onde
- Mesure d'une nouvelle valeur de référence
- Suppression manuelle ([Référence] / Effacer).
- Sortie du mode de mesure Absorbance / % transmission

Détermination individuelle et multiple

La détermination de la valeur Absorbance de référence peut être effectuée en tant que détermination individuelle ou multiple. Dans le cas de la détermination multiple, on prend comme valeur moyenne la médiane des valeurs de mesure individuelle. Mesure de l'Absorbance de référence

<home></home>	
Absorbance /	% transmission

Absorbance	16.01.15 9:52
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start ENTER></start 	1
489 nm	10 mm
Configuration Longueur Transmission	Référence

Absorbance de référence			16.01.15	9:52
Pour land Insérer c ENTER>	cer la mesure uve ou appuy	er sur <start,< td=""><td>1</td><td></td></start,<>	1	
489 nm			10	0 mm

Absorbance de	e référence		16.01.15	9:52
	Dernière vale	ur d'absorbance	mesurée	
	0,232			
	Médian			
	0.232 (1 N	lesure(s))		
489 nm			1	0 mm
Autre mesure	Rejeter		Repren	dre

Les réglages de la dernière mesure sont actifs.

1 Appuyer sur *[Référence]* pour lancer la mesure de référence.

Si une valeur est déjà enregistrée pour l'absorbance de référence, il est possible de la supprimer ou de la recouvrir par une nouvelle mesure de référence.

Après la suppression de la valeur d'absorbance de référence, le photomètre mesure contre l'absorbance du réglage du zéro.

2 Insérer la cuve avec l'échantillon de référence.

La première mesure individuelle de la valeur Absorbance de référence est effectuée.

Les données suivantes s'affichent comme résultat :

- L'absorbance mesurée à partir de la (dernière) mesure individuelle.
- La médiane de toutes les mesures individuelles effectuées jusqu'alors.
- 3 Si nécessaire, appuyer sur [Autre mesure] pour effectuer d'autres mesures individuelles pour la détermination de la médiane ou rejeter la dernière mesure individuelle en appuyant sur [Rejeter].
- 4 Appuyer sur *[Reprendre]* pour reprendre la valeur médiane.

Absorbance	16.01.15 9:52			
Référence::				
Pour lancer la mesure	/			
Insérer cuve ou appuyer sur <start <="" td=""></start>				
ENTER>				
489 nm	10 mm			
Configuration Longuour Transmissis	Dáfáranca			
configuration congueur fransmissio	Reference			

Le photomètre est opérationnel.

Lors de la mesure d'absorbance ou de transmission, l'absorbance de référence s'affiche en haut à droite.

4.7 Méthodes Spécial / multi-longueurs d'onde

4.7.1 Principes des mesures en mode Spécial / multi-longueurs d'onde

Dans le mode Spécial / multi-longueurs d'onde du photoLab[®] 7100 VIS, il est possible d'effectuer les mesures avec des méthodes et fonctions spéciales.

Pour ces méthodes, il est possible d'utiliser les fonctions suivantes :

- Mesure pour différentes longueurs d'onde
- Mesure multiple pour une longueur d'onde (par ex. avant ou après l'addition de réactif)
- Utilisation de variables de séquence. Les variables de séquence contiennent une valeur qu'il faut entrer de manière actuelle avant chaque mesure avec la méthode (p. ex. indication de volume, valeur de pH ou température)
- Vérification si une valeur remplit une condition.
 Avec une condition, il est possible de vérifier la validité d'une valeur (par ex. valeur d'absorbance, variable de séquence ou résultat d'une formule).
- Éditeur de formule pour la programmation confortable de ses propres méthodes quelconques

Méthodes spéciales La liste de méthodes dans le mode Spécial / multi-longueurs d'onde contient :

- Des méthodes multi-longueurs d'ondes préprogrammées
- Des méthodes spéciales préprogrammées
- Des méthodes spéciales programmées soi-même



En cas de programmation de méthodes spéciales par l'utilisateur, il est possible d'utiliser toutes les fonctions élargies du mode Spécial / multi-longueurs d'onde.

4.7.2 Programmation/édition de la méthode Spécial / multi-longueurs d'onde



Pour les méthodes multi-longueurs d'ondes, il est possible d'utiliser les numéros de méthode 2001 à 2499. Toutes les méthodes spéciales sont également disponibles dans la liste de méthodes dans le mode concentration où il est possible de les sélectionner.

La création de sa propre méthode s'effectue selon les étapes suivantes :

	• Entrer les donnée	Entrer les données de méthode générales		
	Numéro de méthod	le, nom de méthode, unité, etc.		
	• Entrer les longueu	rs d'onde pour les mesures d'absorption (A _{x nm})		
	au moins une, au n	naximum 10		
	• Déterminer les va	Déterminer les variables de séquence (K_X) (optionnel)		
	Les variables de sé d'influence que le p	Les variables de séquence servent à prendre en compte les grandeurs d'influence que le photomètre ne peut pas mesurer.		
	Il faut entrer les val mesure avec la mé	eurs pour ces variables de séquence à chaque thode, par ex. température ou valeur de pH.		
	• Entrer la formule	de calcul du résultat de mesure		
	Entrer dans l'éditeu culer votre résultat	r de formule la formule avec laquelle vous voulez cal- de mesure.		
	• Entrer une condit	on additionnelle (optionnel)		
	Les conditions serv	ent à contrôler la validité du résultat de mesure.		
	L'entrée s'effectue	au moyen de l'éditeur de formule.		
Détermination de la chlorophylle a selon Nusch	optique (=absorbance) et après addition d'acid	de l'extrait d'un échantillon d'eau pour 665 nm avant e.		
	Chlorophyll a ($\mu g/l$) = 2 tillon)	$29.6 * (A_{(avant) 665 nm} - A_{(après) 665 nm}) * (V_{Extrait} / V_{Échan})$		
	<u>avec :</u>			
	A _(avant) 665 nm	1e mesure de l'absorbance pour 665 nm (avant addition d'acide)		
	A _(après) 665 nm	2e mesure de l'absorbance pour 665 nm (après addition d'acide)		
	V _{Extrait}	Volume de l'extrait (en ml)		
	VEchantillon	Volume de l'échantillon d'eau (en ml)		
Équation reformulée	Pour l'entrée dans le pr noms qu'il est possible	otomètre, affecter aux variables dans l'équation les d'entrer dans l'éditeur de formule.		

 $R = 29.6 * (A_{665nm} - A_{665nm_2})*(K_1/K_2)$

avec : R (chlorophylle a $(\mu g/l)$) R = résultat (concentration chlorophylle A en μ g/l) Variables pour l'absorbance. $A_{x nm}$ (= $A_{(avant) 665 nm}$) Ces valeurs sont mesurées par le photomètre. $A_{x nm_2}$ (= $A_{(après) 665}$ Ici : deux mesures à la même longueur d'ondes, à nm) des heures et dates différentes. Les noms de variable pour plusieurs mesures (par ex. avant et après addition d'acide) se distinguent par l'indice suivant un trait de soulignement _y (par ex. $A_{x nm}$, $A_{x nm}$ 2, $A_{x nm}$ 3, etc.). Variables de séquence K_1 (= V_{Extrait}) K_2 (= V_{Echantillon}) K1 = volume de l'extrait (en ml) K2 = volume de l'échantillon d'eau (en l) Chiffres Valeurs numériques librement sélectionnables

<HOME> Spécial / multi-longueurs d'onde – [Configuration] – Éditer la méthode

Éditer la métho	de		16.01.15 9:52	
Numéro			2001	
Nom			Chlorophylle a	
Version			1,0	
Formule chimiq	ue		Chl a	
Unité		µg/l		
Résolution 0,1			0,1	
Cuve		10 mm		
Gamme de mes	ure limite		0 µg/l	
Gamme de mes	ure limite		1000 µg/l	
	Liste de	Effacer	Continuer	

 Entrer ici les données générales de méthode. Le prochain numéro de méthode disponible est déjà inscrit comme numéro.

Pour remplir les champs d'entrée, les possibilités sont les suivantes :

- Remplir tous les champs d'entrée vides les uns après les autres
- Appuyer sur [Liste de méth.] pour sélectionner comme modèle une méthode existant déjà, lui attribuer un nouveau numéro de méthode et adapter les entrées
- Appuyer sur [Liste de méth.] pour sélectionner une méthode existante et la modifier (sans modification du numéro).
- Appuyer sur *[Effacer]* pour supprimer complètement la méthode.
- 2 Appuyer sur *[Continuer]* pour reprendre toutes les entrées et passer à la page suivante.

Entrer les longueurs d'onde pour les mesures d'absorbance (A_{x nm}).

3 Appuyer sur *[Ajouter]* pour ajouter une autre longueur d'onde.

Appuyer sur *[Effacer]* pour supprimer la longueur d'onde marquée.

4 Appuyer sur [Continuer] pour reprendre toutes les entrées et passer à la page suivante.

Longueur d'onde	9		16.01.15 9:52
Longueur d'onde	1		665 nm
Deteur	Aioutor	Effector	Continuer

·	16.01.15 9:52
Les variables de séquence sont des va numériques actuelles doivent être en déroulement de la mesure (p. ex. ten pH). Si une variable de séquence est requi	ariables dont les valeurs trées pendant le npérature ou valeur de ise pour le calcul du
résultat: Créer la variable de séquence (K) ave	ec <add>.</add>
Retour Ajouter	Continuer
Variables de séquence	16.01.15 9:52
K 1 K 2	V (extrait) V (échantillon)
Retour Aiouter Fff	acer Continuer
Retour Ajouter Eff	acer Continuer
Retour Ajouter Eff Entrée de la formule	acer Continuer 16.01.15 9:52
Retour Ajouter Eff Entrée de la formule Pour sélectionner une opération, fonc utiliser la touche programmable <opé tan, log, e, Pi).</opé 	Continuer 16.01.15 9:52 tion ou constante, rateurs> (p. ex.: +, -, *,
Retour Ajouter Eff Entrée de la formule Entrée de la formule Entrée de la formule Pour sélectionner une opération, foncutiliser la touche programmable <opé e,="" log,="" pi).<="" tan,="" td=""> Pour sélectionner une absorbance po déterminée ou une variable de séque programmable <variables>.</variables></opé>	acer Continuer 16.01.15 9:52 ction ou constante, rrateurs> (p. ex.: +, -, *, ur une longueur d'onde nce, utiliser la touche
Retour Ajouter Eff Entrée de la formule Pour sélectionner une opération, fonc utiliser la touche programmable <opé tan, log, e, Pi). Pour sélectionner une absorbance po déterminée ou une variable de séque programmable <variables>. Entrer les nombres via le clavier.</variables></opé 	tion ou constante, rrateurs> (p. ex.: +, -, *, ur une longueur d'onde nce, utiliser la touche
Retour Ajouter Eff Entrée de la formule Entrée de la formule Entrée de la formule Pour sélectionner une opération, foncutiliser la touche programmable <opé e,="" log,="" pi).<="" tan,="" td=""> Pour sélectionner une absorbance podéterminée ou une variable de séque programmable <variables>. Entrer les nombres via le clavier. Pour effacer la dernière entrée, appundement de la dernière entrée, appundement de la dernière entrée, appundement de la dernière entrée.</variables></opé>	acer Continuer 16.01.15 9:52 stion ou constante, rrateurs> (p. ex.: +, -, *, ur une longueur d'onde nce, utiliser la touche yer sur <<>>.
Retour Ajouter Eff Entrée de la formule Entrée de la formule Entrée de la formule Pour sélectionner une opération, foncutiliser la touche programmable <opétan, e,="" log,="" pi).<="" td=""> Pour sélectionner une absorbance podéterminée ou une variable de séque programmable <variables>. Entrer les nombres via le clavier. Pour effacer la dernière entrée, appur</variables></opétan,>	acer Continuer 16.01.15 9:52 tion ou constante, rateurs> (p. ex.: +, -, *, ur une longueur d'onde nce, utiliser la touche yer sur < 4 >.

Créer toutes les variables de séquence nécessaires.

5 Avec *[Ajouter]*, créer une variable de séquence nécessaire pour la formule et entrer une désignation, par ex. la grandeur de mesure.

ou

Appuyer sur *[Continuer]* pour reprendre toutes les entrées et passer à la page suivante.

6 Appuyer sur *[Ajouter]* pour ajouter une autre variable de séquence.

ou

Appuyer sur *[Effacer]* pour supprimer la variable de séquence.

7 Appuyer sur *[Continuer]* pour reprendre toutes les entrées et passer à la page suivante.

Entrer la formule.

8 Avec <0...9>, entrer les chiffres.

Appuyer sur [Opérateurs],

<**▲**><**▼**> <**4**><**▶**> et <**START**·**ENTER**> pour sélectionner un opérateur, une fonction ou une constante.

Avec [*Variables*], <**▲**><**▼**> <**◀**><**▶**> et <**START·ENTER**>, sélectionner une variable.

Après chaque étape, la formule s'affiche.

Avec <<>>, enlever le dernier élément de la formule.

Avec [*Retour*], quitter l'éditeur de formule.



- Sélectionner une variable avec *[Variables]*, **<▲**>**<▼**> **<♦**> et confirmer avec <START.ENTER>. L'état actuel de la formule
- **10** Ajouter l'opérateur. L'état actuel de la formule

- **11** Avec [Variables], <▲><▼> <<>>> et <START·ENTER>, sélectionner et confirmer la variable A_{665 nm} pour la deuxième L'état actuel de la formule
- **12** Avec [*Variables*], **<▲><▼>** <<>>> et <START·ENTER>. sélectionner le caractère de souli-Un champ de saisie s'ouvre pour l'indication d'un indice pour la mesure, par ex. 2 pour la deuxième mesure pour cette longueur d'onde. Confirmer l'indice entré. L'état actuel de la formule s'affiche.



15 Avec <0...9>, entrer les chiffres.

<START. ENTER> pour sélectionner un opérateur, une fonction ou

<<>>< >> et <START·ENTER>, sélectionner une variable.

Après chaque étape, la condition s'affiche.

Avec <<>>, enlever le dernier élément de la condition.

Avec [Retour], quitter l'éditeur de formule.

Condition	16.01.15 9:52	16 Compléter la condition.
^A 665 nm ^{< 2}		17 Appuyer sur [Continuer] pour clore la programmation de la méthode.
b5	Continuer	
Retour	Continuer	
Éditer la méthode	16.01.15 9:52	Si la formule contient plusieurs
Séquence	Désignation	d'onde (séquence de mesure), il
Mesure 2		est possible de donner des noms aux différentes mesures de la séquence.
		18 Entrer des noms pour les diffé- rentes mesures d'une séquence.
Retour	Continuer	
Éditer la méthode	16.01.15 9:52	19 Appuyer sur [Continuer] pour clore
Séquence	Désignation	la programmation de la méthode.
Mesure 1 Mesure 2	avant après	
Retour	Continuer	
Spécial / multi-longueurs d'ond	e 16.01.15 9:52	La méthode est programmée et
		sélectionnée.
V extrait (ml)		Le photomètre est opérationnel.
Pour entrer la valeur, app	ouyer sur <start enter=""></start>	
2001:Chl a 10 mm	Chlorophylle a	
Configuration Liste de méth.	Formule Unité	

10/2017

ba77093f03

4.7.3 Sélection de la méthode Spécial / multi-longueurs d'onde

Pour sélectionner une méthode de mesure Spécial / multi-longueurs d'onde, procéder ainsi :

<HOME>

Spécial / multi-longueurs d'onde [Liste de méth.]

Sélec	Sélectionner la méthode (toutes) 16.01.15 9:52			
2001	Chl a	chlorophylle a	µg/l	
2002 2503	Chl a NO3 UV	chlorophylle a NO 3 -N	mg/ mg/	m ³
De	ernière			

La liste des méthodes s'affiche. Les méthodes sont classées par numéro de méthode.

Sélection de la méthode :

- Appuyer sur <▲><▼> pour sélectionner la méthode désirée. La sélection active apparaît en blanc sur fond noir.
- Appuyer sur <START·ENTER> pour que la sélection soit reprise.
 Le photomètre est opérationnel.

Limitation de la liste de méthodes

Pour faciliter la recherche lorsque la liste est très longue, il est possible de limiter la liste des méthodes en procédant ainsi :

- En appuyant sur [Dernière utilisée], il est possible de limiter la liste des méthodes aux dix méthodes utilisées en dernier lieu.
- La fonction de recherche permet de chercher dans la liste une certaine séquence de caractères, par ex. numéro de méthode ou nom de test.

Fonction de recherche

Sélectionner la méthode (dern. util.)			
chlorophylle a	µlg/l		
chlorophylle a	mg/r	n3	
	méthode (dern. util.) chlorophylle a chlorophylle a	méthode (dern. util.) chlorophylle a µlg/l chlorophylle a mg/r	

Recherche selon une séquence de caractères :

Entrer la séquence de caractères à rechercher dans la fenêtre de recherche avec **<A...9**>.

La liste affichée au-dessous indique tous les résultats de recherche contenant la séquence de caractères entrés. À chaque nouveau caractère entré, la liste de résultats est actualisée.



Lors de la recherche, veiller à entrer correctement minuscules et majuscules.

<HOME>

Spécial / multi-longueurs d'onde

Spécial / multi-longueurs d'onde

	(voir paragraphe 4.7.3).
Sélectionner une méthode de mesure, svp !	Pour la description du déroule- ment de la mesure, la méthode programmée par l'utilisateur"Chl a" a été choisie comme exemple.
Configuration Liste de méth. Formule Unité	
Spécial / multi-longueurs d'onde 16.01.15 9:52	Pour les méthodes à variables de
V extrait (ml)	toutes les variables de séquence l'une après l'autre.
Pour entrer la valeur, appuyer sur <start enter=""></start>	2 Avec <start·enter></start·enter> , conti- nuer jusqu'à la prochaine étape.
2001:Chl a Chlorophylle a 10 mm 0,00 - 1000,00 mg/l	
Configuration Liste de méth. Formule	
Spécial / multi-longueurs d'onde 16.01.15 9:52	3 Suivre les instructions à l'écran.
V extrait (ml) 10 ml V échantillon 100 ml	4 Inscrire les volumes d'échantillon et d'extrait.
Continuer avec <start enter=""></start>	Si besoin, appuyer sur <i>[Répéter]</i> pour répéter la dernière étape.
2001:Chl a Chlorophylle a 10 mm	5 Avec <start·enter>, conti- nuer jusqu'à la prochaine étape.</start·enter>
Configuration Répéter Annuler	Le photomètre est opérationnel.

16.01.15 9:52

4.7.4 Exécution de mesures en mode Spécial / multi-longueurs d'onde

1

ba77093f03 10/2017

Appuyer sur [Liste de méth.] pour

sélectionner la méthode désirée

Spécial / multi-longueurs d'onde	16.01.15 9:52		Le cas échéant, effectuer une
Mesure 1			
Mesure du zéro requise ! Appuyer sur <zero blank="">.</zero>			
2001:Chl a 10 mm 0,0	Chlorophylle a 0 - 1000,00 mg/l		
Configuration Liste de méth. Formule	Unité		
Spécial / multi-longueurs d'onde	16.01.15 9:52		Le photomètre est opérationnel.
Mesure 1		6	Avec <start·enter></start·enter> , conti- nuer jusqu'à la prochaine étape
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start< td=""><td>-/</td><td></td><td></td></start<>	-/		
2001:Chl a 10 mm	Chlorophylle a		
Configuration Liste de méth. Formule	Unité		
		7	Insérer la cuve (cuve ronde ou cuve rectangulaire) (voir para- graphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE).
Spécial / multi-longueurs d'onde	16.01.15 9:52	8	Démarrer la mesure.
Mesure 1			
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start< td=""><td>-/</td><td></td><td></td></start<>	-/		
2001:Chl a 10 mm	Chlorophylle a		

Annul

16.01.15 9:52

Chlorophylle a

Annuler

Pour plusieurs mesures, un résultat intermédiaire s'affiche.

9 Avec **<START·ENTER>**, continuer jusqu'à la prochaine étape.

Configuration

V extrait (ml) V échantillon Mesure 1

2001:Chl a 10 mm

Configuration Répéter

Spécial / multi-longueurs d'onde

10 ml 100 ml A(665 n) = 0,600

Continuer avec <START/ENTER>

C . (.:	1	4.	16 01 15 0 50	10	Démorror la magura
Special / multi	-longueurs d'on	de	16.01.15 9:52	10	Demaner la mesure.
Mesure 2	2				
Pour lan Insérer o	cer la mesure cuve ou appuye	r sur <start,< td=""><td>/</td><td></td><td></td></start,<>	/		
2001:Chl a 10 mm			Chlorophylle a		
Configuration	Répéter		Annuler		
Spécial / multi	-longueurs d'on	de 🚑 🗐	16.01.15 9:52		Le résultat s'affiche.
V extrait (ml) V échantillon Mesure 1 Mesure 2	10 ml 100 ml A(665 n) = 0,60 A(665 n) = 0,00	00 00			Si une condition entrée n'est pas remplie, aucune valeur de mesure ne s'affiche.
Nouvelle a	1 , 7	78 Art/enter>	mg/ml	11	Le cas échéant, démarrer une nouvelle mesure avec la méthode.
Configuration			Annuler		

ni

- Dilution mémoriser
- lorsque le menu OptRF sera quitté

Chaque calibration utilisateur est dotée d'un code d'identification (ID). Ce code d'identification est attribué sous la forme de numéro courant et mémorisé en même temps (exemple : [Cal : 4]).

Exécution de la calibration utilisateur

Sélectionner l'échantillon pour la calibration utilisateur de manière que l'environnement d'utilisation réel soit aussi bien représenté que possible par l'échantillon. Déterminer la concentration des paramètres désirés de cet échantillon, dans un délai proche, au moyen de mesures OptRF et d'une mesure de référence appropriée.

La calibration utilisateur comporte les étapes suivantes :

- Exécuter la mesure de référence : Déterminer la concentration du paramètre désiré pour cet échantillon au moyen d'une méthode de référence.
- Exécuter la Mesure OptRF : Déterminer la concentration du paramètre désiré pour cet échantillon au moyen de la Mesure OptRF.
- Entrer sur le photomètre les couples de valeurs pour la *Mesure OptRF* (valeur brute) et la valeur de mesure de référence correspondante

 Exécuter une mesure de l'échantillon de son choix au moyen de la méthode de référence de son choix. Mesurer l'échantillon de son choix autant que possible dans la plage de concentration attendue inférieure et supérieure et noter les valeurs de mesure (valeurs de référence).

Mesure ensuite les échantillons au moyen d'une méthode du menu *Mesure OptRF*.

- 2 Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].
- 3 Sélectionner *Calibration de l'utiliateur* et confirmer.

Les données actuellement utilisées (calibration usine ou valeurs de calibration entrées en dernier lieu) s'affichent en tant que couples de valeurs (Raw value et valeur de référence) pour deux points de calibration.

- 4 Sélectionner une valeur avec
 <▲><▼> et ouvrir avec
 <START·ENTER> pour poursuivre
- 5 Entrer la valeur (<0...9>) et confirmer avec<START·ENTER>.
- 6 Compléter les quatre valeurs.
- 7 Confirmer les valeurs de la calibration utilisateur avec [Reprendre].

Mesure OptRF

Entrer les couples de valeurs

Mesure OptR			16.01.15 9:52
	Raw value	Valeur de r	éférence
Couple de	0,00 #mg/l	0,0	0 #mg/l
Couple de	5,00 #mg/l	6,0	0 #mg/l
Réinitialiser to	out		
Retour		Réinitialiser l'entrée	Reprendre

Mesure OptRF		16.01.15 9:52
	[ZERC	16.01.15 9:51]
1		D.
Lancer la mesure avec	<start ente<="" td=""><td>к></td></start>	к>
3003 :NO3_H_Outlet		NO.3-N
10 mm		0,0 - 3,0 mg/l
Configuration Liste de méth.	Formule	Unité

Le photomètre est opérationnel.

4.8 Spectre

4.8.1 Généralités

Avec la fonction *Spectre*, l'*Absorbance* et la *Transmission* sont mesurées et enregistrées en fonction de la longueur d'onde. La gamme de longueur d'onde peut être librement sélectionnée à l'intérieur de la gamme de mesure du photomètre. Le pas de progression est de 1 nm.

L'enregistrement d'un spectre s'effectue sans utilisation de méthodes ou de profils. Tous les réglages sont effectués en cours de mesure.

Ligne de base Avant d'enregistrer un spectre, il faut enregistrer une ligne de base avec une cuve de zéro appropriée, par ex. remplie d'eau désionisée. La ligne de base doit recouvrir au moins la gamme de longueur d'onde du spectre à enregistrer. La ligne de base, une fois mesurée, reste enregistrée dans le photomètre jusqu'à :

- L'enregistrement d'une nouvelle ligne de base
- Un élargissement de la gamme de longueur d'onde dans le menu [Configuration]
- La sortie du mode *Spectre* ou l'extinction du photomètre.

 Paramètres de configuration
 Il est possible d'enregistrer un spectre avec les réglages standard, sans ouvrir la fenêtre de réglage.

 Dave les constituentes de la fination de la finat

Pour les spectres, il est possible d'effectuer les réglages suivants :

Champ d'entrée	Entrées possibles
Longueur d'onde lance- ment	320* 1100 nm
Longueur d'onde arrêt	320 1100* nm
Mode	Absorbance* ou Transmission
Lissage	<i>Oui</i> * ou <i>Non</i>
Couleur de la courbe	Sélection de couleur pour la courbe
Mise à l'échelle	Auto* ou Manuel
Mise à l'échelle: Auto*	Pendant la mesure, l'appareil adapte l'échelle des axes (valeurs minimale et maximale de l'axe) aux valeurs de mesure. La totalité de la courbe est toujours visible.
Mise à l'échelle: Manuel Axe des y min. Axe des x max.	Le réglage fixe de l'échelle des axes (valeurs mini- male et maximale de l'axe) s'effectue manuelle- ment.

* Préréglage



Avec la touche [Sauvegarder], il est possible d'enregistrer les réglages actuels comme profil.

Avec la touche [Ouvrir], il est possible de charger à nouveau le profil enregistré.

Les profils pour spectres sont dotés de l'extension de nom de fichier ".profil".

4.8.2 Enregistrement en mode Spectre

<HOME> Spectre Spectre 16.01.15 9:52 4.0 Absorbance Effectuer d'abord une ligne de base (<ZERO>). Modification de la gamme de longueurs d'onde dans le menu <Réglages>. . 600 . 800 . 1000 400 Longueur d'onde [nm] Configuratio Ouvrir 16.01.15 9:52 Spectre 320 nm Longueur d'onde lancement Longueur d'onde arrêt 1100 nm Mode Absorbance Lissage Oui Couleur de la courbe Bleu Mise à l'échelle Auto Reprendre

Un message contenant des consignes de service s'affiche.

- 1 Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].
- 2 Modifier, le cas échéant, les réglages standard pour le spectre.
 - Longueurs d'onde pour le point initial et le point final du spectre à enregistrer
 - Mode de représentation (Absorbance / Transmission)
 - Lissage de la courbe (*Oui/Non*)
 - Couleur de la courbe
 - Échelle de l'axe des y *Auto* (plage de valeurs globale) *Manuel*: (plage de valeurs sélectionnée)
- 3 Appuyer sur *[Reprendre]* pour reprendre toutes les entrées.







Un message contenant des consignes de service s'affiche.

Reprise de la ligne de base :

4 Appuyer sur la touche <**ZERO·BLANK**>.

Le photomètre reprend la ligne de base.

5 Attendre que la ligne de base soit complètement reprise.

Après la reprise de la ligne de base, le photomètre est opérationnel.

Enregistrement du spectre :

- 6 Insérer la cuve (cuve ronde ou cuve rectangulaire) (voir para-graphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE).
- 7 Lancer la mesure avec **START·ENTER>**.

Après enregistrement du spectre, le message "*L'enregistrement du spectre est achevé.*" s'affiche







8 Attendre que le spectre soit complètement enregistré.

A la fin de l'enregistrement, le message suivant s'affiche : *L'enregistrement du spectre est achevé.*

9 Appuyer sur **START·ENTER**> pour confirmer le message.

Le curseur se pose sur le maximum absolu du spectre.

- **10** Vous avez les possibilités suivantes :
 - Éditer le spectre aussitôt (voir paragraphe 4.8.3)
 - Avec <**PRINT>**, il est possible de sortir le spectre sous forme de graphique sur une imprimante raccordée ou sous forme de fichier pdf.
 - En appuyant sur <STORE>, il est possible d'enregistrer le spectre sous forme de fichier *.csv. Comme emplacement de mémoire, il est possible d'opter pour le photomètre (*Classeur interne DataB*) ou pour une mémoire USB raccordée à la connexion USB-A (*Mémoire USB*). Il est possible d'appeler les spectres enregistrés et de les éditer à tout moment (voir paragraphe 4.8.3).

4.8.3 Chargement/édition d'un spectre

Il est possible d'éditer le spectre aussitôt après la mesure. De plus, il est possible d'appeler les spectres enregistrés et de les éditer.

Pour l'édition des spectres, les outils suivants sont disponibles :

- Fonction curseur pour explorer la courbe pas à pas avec affichage des valeurs x et y
- Fonction zoom pour grossir une section
- Fonctions mathématiques pour diverses opérations d'analyse et de calcul.

Ces fonctions sont décrites à partir de la page 98.

Chargement d'un spectre enregistré

<home></home>	
Spectre	
– [Ouvrir]	

Ouvrir (Cla	16.01.15 9:52	
		·
26.02.07	Holmium.csv	
23.02.07	K2Cr2O7_340nm.csv	
Lieu de mé	m. Effacer	
Lion de me		I

La liste des spectres enregistrés dans la mémoire de rechange s'affiche.

- Le cas échéant, appuyer sur [Lieu de mém.] pour sélectionner un autre emplacement d'enregistrement du spectre (support d'enregistrement USB sur connexion USB-A).
- 2 Sélectionner le spectre désiré.

La vue originale de la courbe s'affiche.

Le curseur est composé d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale qui se croisent en un point de la courbe. Les valeurs x et y du point de la courbe s'affichent dans un petit cadre.

Appuyer sur <◀><▶> pour déplacer le curseur le long de l'axe des x (longueur d'onde). De cette manière, il est possible d'explorer et d'évaluer la courbe point après point.





Zoom





1 Appuyer sur [Zoom].

La fenêtre de zoom s'affiche. Le coin inférieur droit de la fenêtre de zoom est marquée par un petit carré noir.

- En appuyant sur [Original], il est possible de revenir à tout moment à la vue originale du spectre.
- 2 Adaptation de la fenêtre de zoom :
 - Appuyer sur <◀><▶> et sur
 <▲><▼> pour déterminer le coin inférieur gauche de la fenêtre de zoom.
 - Appuyer sur [xy max] pour marquer le coin supérieur droit de la fenêtre de zoom (petit carré noir).
 - Appuyer sur <◀><▶> et sur
 <▲><▼> pour déterminer le coin supérieur droit de la fenêtre de zoom.
- **3** Agrandissement de la fenêtre de zoom :
 - Appuyer sur la touche
 <START·ENTER>. La fenêtre de zoom s'étend à toute la surface du diagramme.

Quitter le zoom :

 Appuyer sur <ESC> pour revenir à la vue originale du spectre. Editer Appuyer sur [Editer] pour ouvrir la palette des fonctions mathématiques :

- Valeurs extrêmes (zone zoomée) Marque les valeurs extrêmes (minima et maxima) dans le spectre affiché
- Marquer les points Ouvre un mode d'édition permettant de marquer différents points du spectre

La touche de fonction [Marquer] permet de marquer des points individuels.

La longueur d'onde et la valeur de mesure s'affichent sur le point marqué. La touche de fonction *[Effacer]* permet de supprimer certains points individuels.

- Effacer tous les repères Supprime tous les points marqués du spectre.
- Original

Affiche le spectre original, non édité.

• Intégrale

Calcule la surface entre la ligne zéro et la courbe à l'intérieur d'un intervalle de longueurs d'onde librement sélectionnable [X1,X2].

Dérivation

Calcule la dérivation de la totalité du spectre. Pour le calcul de la deuxième et de la troisième dérivation, il est possible d'exécuter la fonction à plusieurs reprises.

- Comparer spectre
 Charge un deuxième spectre dans le même diagramme à des fins de comparaison directe.
 Le deuxième spectre s'affiche en magenta.
- Ajouter spectre Additionne un spectre enregistré au spectre actuel.
- Soustraire spectre Soustrait un spectre enregistré du spectre actuel.
- Diviser spectre (ratio)
 Divise les valeurs d'absorbance et de transmission (%) du spectre actuel par les valeurs d'un spectre enregistré
- Ajouter une valeur fixe Additionne une valeur fixe d'absorbance ou de transmission (%) au spectre actuel.
- Multiplier valeur fixe Multiplie les valeurs d'absorbance ou de transmission (%) du spectre actuel par une valeur fixe.



L'addition, la soustraction et la division de deux spectres ne peut jamais s'appliquer qu'à la gamme de longueur d'onde commune aux deux spectres.

4.8.4 Enregistrement/exportation du spectre

Lors de l'enregistrement d'un spectre, le système enregistre le spectre édité aussi bien que le spectre original. Ainsi, il est possible de restaurer le spectre original à partir de tout spectre enregistré.

Enregistrement



- Enregistrer le spectre (voir paragraphe 4.8.2) ou Charger le spectre enregistré (voir paragraphe 4.8.3).
- 2 Si nécessaire, raccorder une mémoire USB à l'interface USB-A.
- Appuyer sur <STORE>, pour ouvrir le dialogue d'enregistrement.
- 4 Si nécessaire, appuyer sur [Lieu de mém.] pour changer d'emplacement d'enregistrement : Classeur interne DataB: Classeur de remplacement dans l'appareil ou Mémoire USB : Mémoire USB raccordée à la connexion USB-A.
- 5 Si nécessaire, modifier le nom du fichier.
 Le photomètre propose automatiquement un nom de fichier univoque à partir de la gamme de longueur d'onde, de la date et de l'heure.
- 6 Appuyer sur **<START·ENTER>** pour enregistrer le fichier.

Exportation sur un PC Pour exporter un spectre enregistré sur un PC, voir paragraphe 4.12.3

4.9 Cinétique

La fonction Cinétique permet de suivre dans le temps l'absorbance et la transmission d'un échantillon pour une longueur d'onde déterminée.

À partir des données de mesure disponibles, le photomètre calcule automatiquement la pente entre points de mesure voisins.

En cas de besoin, il est également possible de déterminer et d'afficher l'activité catalytique.

Pour l'enregistrement de la cinétique, le photomètre exécute, en permanence et à des intervalles de temps réguliers (intervalle de mesure), des mesures individuelles et enregistre ces valeurs de mesure comme fonction du temps.

Tous les réglages de l'enregistrement sont gérés en tant que profil. Il est possible de créer des profils, de les enregistrer, de les éditer et de les supprimer. Toute mesure suppose un profil correspondant.

4.9.1 Création/édition de profils pour enregistrements en mode Cinétique



Les profils pour enregistrements en mode Cinétique sont enregistrés sous les numéros 4001 à 4020.

À la livraison, un profil est enregistré dans l'appareil à des fins de démonstration.

Le profil d'un enregistrement en mode Cinétique contient les indications suivantes :

Champ d'entrée	Entrées possibles	
Numéro *	4001 4020	
Nom	Nom quelconque (18 caractères max.)	
Mode *	Absorbance ou Transmission	
Longueur d'onde *	Librement sélectionnable (en nm)	
Durée *	Durée totale dans le format hh:mm:ss (heures:minutes:secondes)	
Intervalle *	Intervalle de mesure = intervalle de temps entre deux mesures individuelles consécutives de for- mat hh:mm:ss (heures:minutes:secondes)	
	Exception : Lors du réglage <i>Mesures/intervalle</i> : <i>Max./inter- valle</i> , l'intervalle est défini d'une autre manière (voir ci-dessous).	

Champ d'entrée	Entrées possibles
Retard	Le temps entre le lancement de l'enregistrement et le début de la première mesure individuelle
Mise à l'échelle	Auto ou Manuel
Mise à l'échelle: Auto **	Pendant la mesure, l'appareil adapte l'échelle des axes (valeurs minimale et maximale de l'axe) aux valeurs de mesure. La totalité de la courbe est toujours visible.
<i>Mise à l'échelle: Manuel Axe des y min. Axe des x max.</i>	Le réglage fixe de l'échelle des axes (valeurs mini- male et maximale de l'axe) s'effectue manuelle- ment.
Mesures/intervalle	1/intervalle ou Max./intervalle
	lci, il est possible de déterminer le nombre de mesures à effectuer par intervalle.
	Ce réglage a des effets sur le calcul de la pente des différents intervalles (voir paragraphe 4.9.6).
Activité catalytique	<i>Oui</i> ou <i>Non</i>
(seulement pour <i>Mode</i> : <i>Absorbance</i>)	lci, vous déterminez si l'activité catalytique doit être calculée.
	L'activité catalytique est une mesure pour la quan- tité de matière transformée par unité de temps. Pour accélérer la transformation de matière, on utilise la plupart du temps un catalyseur ou une enzyme (biocatalyseur).
	Effectuer la mesure à la température ambiante.
Activité catalytique: Oui	
Facteur Unité Résolution	L'activité catalytique ou activité enzymatique est calculée à partir de la pente de la courbe.
nooonahon	Cat. A. = valeur moyenne <i>Pente [△/min]</i> * <i>Fac-</i>
	La valeur du <i>Facteur</i> peut être entrée ici.
	La valeur calculée pour l'activité catalytique s'affiche dans le menu <i>[Éditer] / Pente & activité catalytique</i> avec l'unité et la résolution sélection- nées ici.
* Entrées obligatoires ** Préréglage : <i>Auto</i>	

Création/édition d'un profil

<HOME> Cinétique – [Configuration] – Éditer les profils

Éditer le profil (1 sur 2)	16.01.15 9:52
Numéro	4001
Nom	NADH
Mode	Absorbance
Longueur d'onde	340 nm
Durée	02:00:00
Intervalle	00:00:30
Retard	00:01:00
Mise à l'échelle	Auto
Liste de profils Effacer	Continuer

1 Entrer ici les données du profil. Le prochain numéro de profil disponible est déjà inscrit comme numéro.

Pour remplir les champs d'entrée, il est possible de procéder ainsi :

- Remplir tous les champs d'entrée vides les uns après les autres
- Appuyer sur [Liste de profils] pour sélectionner un profil déjà existant comme modèle, lui attribuer un nouveau numéro de profil et adapter les entrées
- Appuyer sur [Liste de profils] pour sélectionner un profil existant à éditer (sans changement de numéro).
- Appuyer sur *[Effacer]*, pour supprimer tout le profil.
- 2 Appuyer sur *[Continuer]* pour commuter sur d'autres réglages.
- 3 Entrer ici d'autres données pour le profil.
- 4 Appuyer sur *[Achever]* pour reprendre toutes les entrées.

Le profil est créé et sélectionné. Le photomètre est opérationnel.



16.01.15 9:52

1/intervalle

Oui



Éditer le profil (1 sur 2)

Mesures/intervalle

Activité catalytique

La fonction *Activité catalytique* est disponible seulement lorsque le mode Absorbance a été sélectionné.

4.9.2 Chargement d'un profil pour l'enregistrement en mode Cinétique

Pour charger un profil pour un enregistrement en mode Cinétique, procéder ainsi :

<home> Cinétique - [Liste c</home>	le profils]	
Sélectionner le profil (t	rous)	16.01.15 9:52
4001 NADH 4002 A740	Absorbance Absorbance	
Dernière		

La liste des profils s'affiche. Les profils sont classés par numéro de profil.

Sélection du profil :

- Appuyer sur <▲><▼> pour sélectionner le profil désiré. La sélection active apparaît en blanc sur fond noir.
- Appuyer sur <START·ENTER> pour que la sélection soit reprise.
 Le photomètre est opérationnel.

Limitation de la liste de profils

Pour faciliter la recherche lorsque la liste est très longue, il est possible de limiter la liste de profils en procédant ainsi :

- En appuyant sur [Dernière utilisée], il est possible de limiter la liste de profils au dix derniers profils utilisés.
- La fonction de recherche permet de chercher dans la liste une certaine séquence de caractères, par ex. numéro de méthode ou nom de test.

Fonction	de
rechero	he

Sélectionner le profil (dern. util.)		16.01.15 9:52
NA_		
4001 NADH	Absorban	ce
1		T
Tous les profils		

Recherche selon une séquence de caractères :

Entrer la séquence de caractères à rechercher dans la fenêtre de recherche avec **<A...9>**.



Lors de la recherche, veiller à entrer correctement minuscules et majuscules.

4.9.3 Enregistrement en mode Cinétique

Cinétique

Cinétique		16.01.15	9:52	
Mesure d Appuyer	lu zéro requise sur <zero bi<="" td=""><td>e! ANK>.</td><td></td><td></td></zero>	e! ANK>.		
4001 : Demo			Absorb	ance
Configuration	Liste de		Ouvri	ŕ

- 1 Le cas échéant, appuyer sur *[Liste de profils]* pour sélectionner un autre profil (voir paragraphe 4.9.2).
- 2 Avec <**ZERO·BLANK**>, lancer la mesure du zéro.

Cinétique		16.01.15	9:52
Insérer la cuve de référ	ence (eau disti	llée) ou	
appuyer sur <start enter="">, svp</start>			
10 mm		0,0 - 22,1	mg/l
Configuration Liste de		Ouvr	ir

Cinétique	16.01.15 9:52
[ZERC) 16.01.15 9:51]
Fermer le couvercle de puits de cuve.	TADT/
ENTER>.	START/
10	0.0. 22.4 //
10 mm	0,0 - 22,1 mg/i
Configuration Liste de	Ouvrir

3 Effectuer la mesure du zéro.

Le photomètre est opérationnel.



- 4 Insérer la cuve (voir paragraphe 4.2.5 INSÉRER LA CUVE).
- 5 Lancer la mesure avec **START·ENTER>**.

Le photomètre lance automatiquement l'enregistrement.

6 Attendre que l'enregistrement soit terminé.

Possibilités d'interruption :

- Appuyer sur [Arrêter] pour interrompre l'enregistrement avant qu'il soit terminé. Il est possible d'enregistrer et d'éditer la courbe enregistrée jusqu'alors (voir paragraphe 4.9.6).
- Appuyer sur <ESC> pour interrompre complètement la mesure. La courbe enregistrée jusqu'alors est rejetée.

Informations curseur



7 Après écoulement de la durée réglée (*Durée*), le curseur s'affiche.

Vous avez les possibilités suivantes :

- Il est possible d'explorer la courbe avec le curseur et d'afficher les données de mesure pour chaque point (voir paragraphe 4.9.6)
- Avec <PRINT>, il est possible de sortir la courbe cinétique sous forme de graphique sur une imprimante raccordée ou sous forme de fichier pdf.
- Il est possible d'enregistrer la courbe cinétique avec
 <STORE> (voir paragraphe 4.9.4).
- Autres fonctions de traitement de l'enregistrement cinétique (voir paragraphe 4.9.6)
- Appuyer sur **<ESC>** pour fermer l'enregistrement cinétique.

Enregistrement



4.9.4 Enregistrement/exportation de l'enregistrement en mode Cinétique

 Exécuter l'enregistrement cinétique (voir paragraphe 4.9.3) ou Charger un enregistrement ciné-

tique enregistré (voir paragraphe 4.9.4).

- 2 Si nécessaire, raccorder une mémoire USB à l'interface USB-A.
- Appuyer sur <STORE>, pour ouvrir le dialogue d'enregistrement.
- 4 Si nécessaire, appuyer sur [Lieu de mém.] pour changer d'emplacement d'enregistrement : Classeur interne DataB: Classeur de remplacement dans l'appareil ou Mémoire USB : Mémoire USB raccordée à la connexion USB-A.
- 5 Si nécessaire, modifier le nom du fichier.
- 6 Appuyer sur **<START·ENTER>** pour enregistrer le fichier.

Exportation sur un Pour l'exportation d'un enregistrement cinétique enregistré sur un PC, voir paragraphe 4.12.3

Exemple d'un enregistrement cinétique (fichier *.csv)

6 4001 1 1 525 1280913092 59 5 1 0.000 0.301 0 1.000 µkat 2 Appareil: Numéro de série:Logiciel: Utilisateur: photoLab 7100 VIS 09130512 1.30-WTW-1.60 Administrateur Heure de lancement Longueur d'onde [nm] 04.08.2010 11:11 525 Temps [s] Absorbance 0,092 0 0,077 5 10 0,073 0,069 15

Signification de la ligne 1 :

Colon ne	Valeur	Description
1	6	Version du format de fichier pour le fichier CSV
2	4001	Numéro de profil
3	1	Mesure de l'absorbance (0) ou de la transmission (1)
4	1	Mesure 1 fois par intervalle (0) ou aussi souvent que possible (1)
5	525	Longueur d'onde (en nm)
6	1280913092	Heure de démarrage (format interne de fichier)
7	59	Durée (en secondes)
8	5	Temps d'intervalle (en secondes)
9	1	Mise à l'échelle automatique (0) ou manuelle (1)
10	0,000	Minimum pour mise à l'échelle manuelle
11	0.301	Maximum pour mise à l'échelle manuelle
12	0	Activité enzymatique arrêt (0) ou marche (1)
13	1,000	Facteur d'activité enzymatique
14	µkat	Unité activité enzymatique
15	2	Décimales activité enzymatique
4.9.5 Chargement de l'enregistrement en mode Cinétique

Il est possible de charger et de consulter les enregistrements en mode Cinétique enregistrés.

Chargement d'un enregistrement Cinétique mémorisé

<HOME> Cinétique

– [Ouvrir]

	16.01.15 9:52
26.02.07	Enzyme kinetics.csv
24.02.07	A740.csv
24.02.07	kinetics_4002_070224_1410.csv
P	
Lieu de mé	m. Effacer

Cine	étiqu	e			Ð		16.01.15	5 9:52
400 Dur	2 ée: 0	0:00:2	4		N	lombr Int	e de mesu ervalle:00	ures: 4 :00:06
	1.0							
	0.9			X:	82	<u> </u>		
9	0.8			<u> </u> y:	0.775			
anc	0.7							
ę	0.6							
Abs	0.5							
	0.4							
		(
	1	0	50	Ten	10 1 ps [s]	150	200	I
Cor	nfiau	ration			Édite	r	Ouv	rir

La liste des enregistrements en mode Cinétique enregistrés s'affiche (*Classeur interne DataB*).

- 1 Appuyer sur [Lieu de mém.] pour sélectionner l'emplacement de sauvegarde de l'enregistrement cinétique (Classeur interne DataB ou Mémoire USB pour un support d'enregistrement USB raccordé à la connexion USB-A).
- 2 Sélectionner l'enregistrement en mode Cinétique désiré.

La courbe est chargée.

Vous avez les possibilités suivantes :

- Il est possible d'explorer la courbe avec le curseur et d'afficher les données de mesure pour chaque point (voir paragraphe 4.9.6)
- Avec <**PRINT**>, il est possible de sortir la courbe cinétique sous forme de graphique sur une imprimante raccordée ou sous forme de fichier pdf.
- Il est possible d'enregistrer la courbe cinétique avec
 <STORE> (voir paragraphe 4.9.4).
- Autres fonctions de traitement de l'enregistrement cinétique (voir paragraphe 4.9.6)
- Appuyer sur **<ESC>** pour fermer l'enregistrement cinétique.

4.9.6 Traitement de l'enregistrement en mode Cinétique

Les fonctions suivantes sont disponibles pour les enregistrements cinétiques :

- Exploration de la courbe avec le curseur
- Affichage d'une liste des pentes de la courbe pour chaque intervalle
- Mise à l'échelle de l'axe des y du diagramme
- Affichage commun de deux enregistrements cinétiques et d'un graphique
- Affichage de la différence de deux enregistrements cinétiques

Curseur Informations curseur



Le curseur est composé d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale qui se croisent en un point de la courbe. Les valeurs x et y du point de la courbe s'affichent dans un petit cadre.

Appuyer sur <◀><▶> pour déplacer le curseur le long de l'axe des x (axe des temps). De cette manière, il est possible d'explorer et d'évaluer la courbe point après point.

Pente de la courbe et activité catalytique

La fonction *Pente & activité catalytique* affiche la pente de la courbe cinétique dans les différentes sections (intervalles) de la courbe. Une section correspond à la valeur *Intervalle* entrée dans le profil.

Cinétique		ð	16.01.15 9:52
	0,63	cat	
Intervalle	Pente [Δ /min] (Δ /	Temps	
1	0,000	5 S	
2	0,000	10 s	
3	0,000	15 s	
4	0,000	20 s	
5	0,000	25 s	
6	0,000	30 s	
Retour			

1 Avec [Éditer] / Pente & activité catalytique, afficher la pente de la courbe cinétique dans ses diverses sections (intervalles).

Si le calcul de l'activité catalytique a été sélectionné lors de la création d'un profil, elle s'affiche ici avec la pente.



La fonction *Pente & activité catalytique* est disponible seulement lorsque les enregistrements cinétiques ont été effectués dans le mode Absorbance.

La pente affichée pour un intervalle est déterminée selon le profil comme suit :

Mesures/intervalle	Pente
1/intervalle	Pente, convertie selon l'intervalle "1 minute"
Max./intervalle	Pente d'une droite déterminée par régression linéaire dans un intervalle, convertie selon l'intervalle "1 minute"

Échelle de Avec [*Configuration*]/*Mise à l'échelle*/*Manuel*, il est possible de déterminer manuellement l'échelle de l'axe des y.

Comparaison Appuyer sur [Éditer] / Comparaison cinétique

cinétique afin de charger un deuxième enregistrement cinétique pour comparaison directe dans le même diagramme.



La fonction *Comparaison cinétique* est exécutable seulement si les deux enregistrements cinétiques ont été effectués dans le mode Absorbance.

Soustrait les cinétiques

Appuyer sur [Éditer] / Soustrait les cinétiques pour soustraire un enregistrement cinétique sauvegardé de l'enregistrement cinétique actuel.



La fonction *Soustrait les cinétiques* est exécutable seulement si les deux enregistrements cinétiques ont été effectués avec les réglages suivants :

- Mode : Absorbance
- Mesures/intervalle: 1/intervalle
- Intervalle identique

4.10 Minuterie

Il est possible d'utiliser la minuterie pour se faire rappeler l'écoulement d'un intervalle de temps par un signal acoustique.

Le photomètre connaît deux types de minuteries :

- Délai programmé (minuterie définie par l'utilisateur) est une minuterie librement réglable. L'intervalle et le nom sont librement réglables. Il n'y a qu'une seule minuterie librement réglable. Elle ne peut pas être effacée (voir paragraphe 4.10.1).
- Le terme *Minuterie d'analyse* désigne des minuteries faisant partie intégrante de l'appareil. Le nom et l'intervalle des minuteries d'analyse sont enregistrées dans les données de méthode des méthodes de mesure (mode *Concentration*). Le nombre des minuteries d'analyse disponibles correspond au nombre des temps de réaction prescrits dans les prescriptions d'analyse des méthodes programmées (voir paragraphe 4.10.2).

Le photomètre gère toutes les minuteries dans la vue d'ensemble des minuteries.

Pour ouvrir la vue d'ensemble des minuteries (menu *Minuterie*), appuyer sur la touche **<TIMER>**. L'ouverture du menu *Minuterie* est possible dans toutes les situations de commande.

Les autres fonctions ne sont pas perturbées par l'utilisation de la minuterie. Pour quitter la vue d'ensemble des minuteries, appuyer sur la touche **<ESC>**.

Lors de la première ouverture du menu *Minuterie*, la vue d'ensemble des minuteries contient seulement la minuterie définie par l'utilisateur. Les minuteries d'analyse peuvent être appelées dans la liste ou à nouveau supprimées de la liste par l'utilisateur selon les besoins (voir paragraphe 4.10.2).

La vue d'ensemble des minuteries affiche l'état de chaque minuterie et, pour les minuteries en marche, le temps restant sur l'intervalle de temps réglé.

Toutes les minuteries sont démarrées à la main.

Dès qu'une seule minuterie est démarrée, l'écran affiche en plus le symbole de minuterie dans tous les états de fonctionnement.

Dès qu'une minuterie est démarrée, elle reçoit le statut de minuterie *Actif*. Quand l'intervalle de temps réglé est écoulé, l'état de la minuterie passe de *Actif* à *Expiré* et un signal acoustique retentit.

Lorsque l'état de la minuterie a commuté sur *Expiré*, le signal acoustique retentit jusqu'à ce que la minuterie soit à nouveau arrêtée manuellement. Après l'arrêt, l'état de la minuterie commute sur *Inactif* et le signal acoustique s'éteint.

4.10.1 Minuterie définie par l'utilisateur (Délai programmé)

Pour entrer manuellement des intervalles de temps, utiliser la fonction *Délai programmé*.

<TIMER>

Minuterie			16.01.15 9:52
			4
Description		Heure	Etat
Délai programn	né	00:15:00	Inactif
A6/25 - 1		00:15:00	Inactif
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Démarrer	Arrêter	Editer	Ajouter

Le menu Minuterie est ouvert.

- 1 Marquer la minuterie *Délai programmé*.
- 2 Le cas échéant, appuyer sur [Éditer] pour modifier le nom et l'heure de la minuterie.
- 3 Appuyer sur [Démarrer] pour démarrer la minuterie marquée.

Le statut de la minuterie est *Actif*. Lorsque l'intervalle de temps réglé est écoulé, un signal acoustique est émis et l'état commute sur *Expiré*.

4 Appuyer sur *[Arrêter]* pour arrêter la minuterie marquée.

Le statut de la minuterie commute sur *Inactif.* Le signal acoustique est désactivé.

4.10.2 Minuterie d'analyse

Entre les différentes étapes des mesures effectuées selon une méthode de mesure, il faut souvent respecter des temps de réaction. La longueur du temps de réaction est fixée dans les prescriptions d'analyse correspondantes.

Pour tous les temps de réaction prescrits, des minuteries d'analyse réglées sur l'intervalle de temps correspondant sont intégrées à l'appareil. Les noms de chacune des minuteries d'analyse contiennent le nom de méthode correspondant et, en plus, un numéro courant permettant de distinguer plusieurs minuteries au sein d'une même méthode.

Pour pouvoir utiliser une minuterie d'analyse pour une méthode, il faut d'abord - opération unique - la charger dans la vue d'ensemble des minuteries.

À cet effet, commencer par sélectionner la méthode désirée, puis ajouter les minuteries d'analyse à la vue d'ensemble des minuteries afin de les démarrer

en cas de nécessité.

<TIMER>

La vue d'ensemble des minuteries contient toujours la minuterie libre ainsi que les minuteries d'analyse sélectionnées.

Minuterie			16.01.15 9:52
Description		Heure	État
Délai programmé	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	00:15:00	Inactif
A6/25 - 1		00:15:00	Inactif
Démarrer	Arrêter	Enlever	Ajouter

1 Sélectionner la méthode désirée dans le mode *Concentration*.

Sélection manuelle de la méthode (voir paragraphe 4.5.5).

2 Ouvrir le menu Minuterie.

Le menu Minuterie est ouvert.

3 Le cas échéant, appuyer sur [*Ajouter*] pour ajouter une nouvelle minuterie d'analyse à la liste.

Remarque :

La touche de fonction [Ajouter] s'affiche seulement en cas de sélection d'une méthode pour laquelle ont été programmées des minuteries d'analyse qui ne sont pas encore affichées dans la liste des minuteries.

- 4 Marquer une minuterie d'analyse.
- 5 Le cas échéant, appuyer sur *[Enlever]* pour supprimer la minuterie d'analyse de la liste.
- 6 Appuyer sur *[Démarrer]* pour démarrer la minuterie marquée.

Le statut de la minuterie est *Actif*. Lorsque l'intervalle de temps réglé est écoulé, un signal acoustique est émis et l'état commute sur *Expiré*.

7 Appuyer sur *[Arrêter]* pour arrêter la minuterie marquée.

Le statut de la minuterie commute sur *Inactif*. Le signal acoustique est désactivé.

4.11 Mémoire





Données de mesure	Enregistrement, sauvegarde, exportation
Concentration, Absorbance / % transmis- sion Spécial / multi-longueurs d'onde	Les groupes de données de mesure de ces modes de mesure sont d'abord enregistrés, en appuyant sur <store></store> ou <i>AutoStore</i> , dans la mémoire de données de mesure du photomètre (5000 emplacements en mémoire).
Mesure OptRF	La mémoire de données de mesure est accessible par le menu <i>Mémoire des don- nées de mesure.</i> Ici, il est possible de consulter les groupes de données de mesure enregistrés, de les filtrer et de les exporter dans un fichier lisible sur PC (*.csv) (<store></store>).
	Il n'est plus possible de lire les fichiers csv de ces modes de mesure sur le photomètre.
	Il est également possible d'enregistrer les groupes de données de mesure de ces modes de mesure dans un fichier pdf (voir paragraphe 4.11.11).
Spectre Cinétique	Appuyer sur <store></store> pour sauvegarder et exporter directement les données de mesure de ces modes de mesure sous forme de fichier (*.csv) lisible sur PC.
	Il est possible de lire et d'afficher les fichiers csv de ces modes de mesure sur le photo- mètre.
	Il est également possible d'enregistrer les données de mesure de ces modes de mesure dans un fichier pdf (voir paragraphe 4.11.11).
Protocoles CQA	Appuyer sur <store></store> pour sauvegarder et exporter directement les données de mesure de ces modes de mesure sous forme de fichier (*.csv) lisible sur PC.
	Il n'est plus possible de lire les fichiers csv de ces protocoles sur le photomètre.
	Il est également possible d'enregistrer les données de mesure de ces modes de mesure dans un fichier pdf (voir paragraphe 4.11.11).
Méthodes/profils propres	Enregistrer et exporter les méthodes et profils avec la fonction <i>Échanger les méthodes/pro- fils</i> dans le menu <home< b="">>/<i>Configuration</i>.</home<>

Comme emplacement de sauvegarde pour les fichiers lisibles sur PC (*.csv, *.pdf), il est possible de sélectionner lors de chaque exportation soit le photomètre (*Classeur interne DataB*) soit une mémoire externe (*Mémoire USB*). Les données sont mémorisées sur une mémoire externe dans le répertoire "DataB photoLab 7....".

Les données en mémoire dans le photomètre (*Classeur interne DataB*) peuvent être transmises ultérieurement à un PC raccordé ou à une mémoire externe (*Mémoire USB*).

4.11.2 Remarques relatives à l'utilisation de supports d'enregistrement USB

La sécurité des données enregistrées sur les supports d'enregistrement USB dépend de la qualité du support et de la transmission de données. Les données sont partiellement ou pas du tout enregistrées lorsque par ex.

- l'alimentation électrique de la mémoire externe est interrompue en cours d'enregistrement, ou que
- la mémoire externe est retirée trop tôt du photomètre pendant un processus de sauvegarde de données.

Pour prévenir la perte de données, nous recommandons :

- Commencer par enregistrer toutes les données sur la mémoire interne du photomètre.
- Laisser le support d'enregistrement USB branché sur le photomètre encore quelque temps après l'exécution de la sauvegarde de données.
- Contrôler l'intégralité des données sauvegardées, par ex. sur le PC.
- Utiliser le support d'enregistrement USB pour le transport de données mais ne pas s'en servir pour la sauvegarde durable des données.

4.11.3 Groupes de données de mesure

Un groupe de données de mesure complet comprend :

- Le numéro courant (automatiquement attribué par le photomètre)
- La date et l'heure
- Le code d'identification (par ex. No d'ident. ou "AutoStore")
- Le nom d'utilisateur
- Les paramètres de mesure, par ex. numéro de méthode, dilution, longueur d'onde (dépend du mode de mesure)
- La valeur mesurée avec l'unité et, le cas échéant, la formule chimique

Les groupes de données de mesure peuvent être :

Opérations avec groupes de données de mesure

Éléments d'un

de mesure

groupe de données

- Sauvegardés (voir paragraphe 4.11.4)
- Affichés et imprimés (voir paragraphe 4.11.6)

- Filtrés, c'est-à-dire sélectionnés et écartés en fonction de certains critères (voir paragraphe 4.11.7 et paragraphe 4.11.8)
- Supprimés (voir paragraphe 4.11.9).

Si la mémoire est pleine Il est possible de supprimer des groupes de données de mesure (voir paragraphe 4.11.9) ou de recouvrir le groupe de données le plus ancien lors de la prochaine opération de sauvegarde. Une interrogation de sécurité intervient avant que le groupe de données soit recouvert. Pour sauvegarder les données de mesure, il est possible de les transmettre à partir de la mémoire de données de mesure dans le classeur interne DataB ou sur un support d'enregistrement USB branché sur la connexion USB-A et de les archiver ensuite à partir de là (voir paragraphe 4.12.3).

4.11.4 Sauvegarde manuelle des groupes de données de mesure

Après chaque mesure, il est possible de procéder à la sauvegarde manuelle des données de mesure en appuyant sur la touche **STORE**>. Elles sont alors enregistrées dans la mémoires de données de mesure. Le symbole de mémoire affiché dans la ligne d'en-tête indique que les données de mesure affichées à l'écran sont prêtes à être enregistrées. En outre, les modes de mesure *Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde* et *OptRF* permettent de mémoriser automatiquement toutes les nouvelles valeurs de mesure au moment de la mesure (*AutoStore, voir paragraphe 4.11.5*).

Enregistrement avec code d'identification (ID)

Lors de l'enregistrement manuel, après activation de la touche **<STORE>**, le champ d'entrée du code d'identification (ID) s'ouvre. Pour faciliter l'identification ultérieure des groupes de données de mesure, il est possible d'entrer dans ce champ une séquence de caractères alphanumériques composée par l'utilisateur. Cette séquence peut comprendre jusqu'à 30 caractères.

Les données de mesure suivantes sont enregistrées, automatiquement (voir paragraphe 4.11.5) ou manuellement (au moyen de la touche **STORE**>, voir paragraphe 4.11.4), d'abord dans la mémoires de données de mesure :

- Concentration
- Multi-longueurs d'onde
- Mesure OptRF
- Absorbance / % transmission

Il est possible de filtrer selon des critères de filtre les données enregistrées dans la mémoires de données de mesure et de les exporter ensuite dans le format *.csv lisible sur PC.

Lors de l'enregistrement, le photomètre propose automatiquement un nom de fichier univoque.

Exemple : Sauvegarde de données provenant de la mémoire de données de mesure

<HOME>

Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde ou Mesure OptRF

- [Configuration]
- Mémoire des données de mesure
- 1 Si nécessaire, poser des critères de filtre en appuyant sur [Configuration].
- 2 Appuyer sur **<STORE>** pour ouvrir le dialogue de sauvegarde.

Le photomètre propose automatiquement l'emplacement d'enregistrement *Classeur interne DataB* et un nom de fichier.

- 3 Si nécessaire, appuyer sur [Lieu de mém.] pour changer l'emplacement d'enregistrement (*Mémoire* USB).
- 4 Si nécessaire, modifier le nom de fichier proposé.
- 5 Appuyer sur **<START·ENTER>** pour enregistrer les données de mesure.

Les données sont enregistrées. Si le photomètre (*Classeur interne DataB*) a été sélectionné comme emplacement d'enregistrement, il est possible, dans un deuxième pas, de copier les données sur une mémoire USB (voir paragraphe 4.12.1).

Enregistrer (Classeur interne DataB)	16.01.15 9:52
MData_1.csv	
Lieu de mém.	

4.11.5 Sauvegarde automatique des groupes de données de mesure

Pour les modes de mesure Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde et OptRF, il est possible de documenter automatiquement chaque valeur de mesure (AutoStore). Dans l'état à la livraison, la fonction AutoStore est active.

Le code "AutoStore" est attribué à tous les groupes de données de mesure automatiquement enregistrés. Le code "AutoStore" est recouvert lors de la sauvegarde manuelle ultérieure (<STORE>) du même groupe de données de mesure. Tout groupe de données de mesure n'est jamais enregistré qu'une fois dans la mémoire des valeurs de mesure.

Pour activer ou désactiver la fonction AutoStore, procéder ainsi :

Activation / désactivation de la fonction AutoStore

<HOME>

Concentration. Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde ou Mesure OptRF

- [Configuration]
 - Mémoire des données de mesure

Les fonctions disponibles s'affichent.

Sélectionner AutoStore et confir-1 mer.

> La fonction AutoStore est active (✓) ou désactivée (pas de crochet).

- 2 Si désiré, l'option de menu AutoStoreID permet d'attribuer une désignation (ID) aux valeurs de mesure automatiquement mémorisées.
- 3 Si l'option de menu AutoStoreIn*crémenter ID* est sélectionnée (\checkmark), la désignation (ID) des valeurs de mesure automatiquement mémorisées reçoit un numéro courant.



Le réglage AutoStore est valable globalement pour les modes de mesure Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde et Mesure OptRF.

4.11.6 Affichage de la mémoire de données de mesure

Selon la situation de service, les possibilités d'appeler la mémoires de données de mesure sont les suivantes :

À partir du menu principal	<home> [Configuration], - Mémoire des données de mesure</home>
À partir d'un mode de mesure	Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde ou Mesure OptRF [Configuration]

 [Configuration]
 Mémoire des données de mesure

Chacune de ces possibilités affiche le contenu de la mémoire de données de mesure sous forme de liste de la manière suivante :

Mémoire des do	onnées de me	sure 🎒 📳	16.01.15 9:52
15.01.15 14:00 15.01.15 14:05 15.01.15 14:10 15.01.15 14:15 15.01.15 14:15 15.01.15 14:20 15.01.15 14:25 15.01.15 14:30 15.01 15 14:35	3,50 mg/l Ni 3,64 mg/l Ni 3,69 mg/l Ni 3,72 mg/l Ni 3,72 mg/l Ni 3,75 mg/l Ni 3,73 mg/l Ni 3,80 mg/l Ni	Administrate Administrate Administrate Administrate Administrate Administrate Administrate	AutoStore AutoStore AutoStore AutoStore AutoStore AutoStore AutoStore
Filtre ? Occupation de la	3,78 mg/l Ni	Administrate	AutoStore
Configuration	Valeur seule	Effacer	

Si la liste contient plus de groupes de données qu'il ne peut en être affiché, des flèches supplémentaires ▲ et ▼ s'affichent.

Filtre ✓ indique que les réglages de filtre sont actifs. Dans ce cas, seuls sont affichés les groupes de données correspondant aux critères de filtre sélectionnés (voir paragraphe 4.11.7).

Options

Les groupes de données de mesure peuvent être :

- Affichés sous forme abrégée dans le cadre d'une liste ou de manière détaillée comme valeur individuelle ([Liste] <-> [Valeur seule]),
- Filtrés (voir paragraphe 4.11.7 et paragraphe 4.11.8)
- Supprimés (voir paragraphe 4.11.9),
- Sauvegardés en appuyant sur **<STORE>**, la liste affichée entière étant enregistrée sous forme de fichier .csv dans le classeur interne DataB ou

sur un support d'enregistrement USB branché sur la connexion USB-A. Les réglages de filtre s'appliquent à l'opération d'enregistrement. L'utilisateur peut choisir le nom de fichier à son gré. Ceci permet, par exemple, de sauvegarder les données de mesure d'une certaine période dans un fichier séparé et de les archiver avec système.

• Sortis sur imprimante en appuyant sur **<PRINT>**, la liste affichée entière étant alors imprimée. Les réglages de filtre s'appliquent à l'opération d'impression.

4.11.7 Filtrage de groupes de données de mesure

Les fonctions d'affichage, de suppression et de sortie de groupes de données de mesure enregistrés s'appliquent à tous les groupes de données de mesure enregistrés correspondant aux critères de filtre réglés.

Critères de filtre Il est possible de régler les critères de filtre suivants :

- Mode (grandeur de mesure)
- Utilisateur
- *N° ident* (code)
- *Date* (date *de* ... à ...)
- *Méthode* (pour les grandeurs de mesure *Concentration* et *Multi-longueurs d'onde*)

<HOME>

Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde ou Mesure OptRF

- [Configuration]
- Mémoire des données de mesure
 - Configuration

Filtre

- Mode (Concentration, etc.)
- Utilisateur (<A...9>)
- *N° ident* (**<A...9**>)
- Date (de ... à ...)
- Méthode

Le menu des réglages de filtre s'affiche.

- 1 Poser les critères de filtre.
- 2 Le cas échéant, désactiver les critères de filtre sélectionnés en appuyant sur [Réinitialiser l'entrée].
- 3 Appuyer sur *[Utiliser]* pour confirmer la sélection de filtres.

15.01.15 14:00	3,50 mg/1 NI	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:05	3,64 mg/I Ni	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:10	3,69 mg/l Ni	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:15	3,72 mg/l Ni	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:20	3,72 mg/l Ni	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:25	3,75 mg/l Ni	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:30	3,73 mg/l Ni	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:35	3,80 mg/l Ni	Administrate	AutoStore
15.01.15 14:40	3,78 mg/l Ni	Administrate	AutoStore

La liste *Mémoire des données de mesure* s'affiche.

De plus, les informations suivantes s'affichent :

- Occupation actuelle de la mémoire
- Critères de filtre actifs (Filtre ✓)



Il est également possible d'utiliser la fonction *Valeurs sélectionnées: Inverser la sélection* pour <u>écarter</u> des groupes de données de mesure correspondant aux critères de filtre réglés (voir paragraphe 4.11.8).

4.11.8 Inversion des filtres

La fonction *Valeurs sélectionnées: Inverser la sélection* permet d'<u>écarter</u>, tous les groupes de données de mesure qui correspondent aux critères de filtre réglés (voir paragraphe 4.11.7).



Il est possible d'utiliser cette fonction, par ex. pour écarter de la sélection des groupes de données de mesure devenus inutiles pour les supprimer ensuite.

<HOME>

Concentration, Absorbance / % transmission, Spécial / multi-longueurs d'onde ou Mesure OptRF

- [Configuration]

- Mémoire des données de mesure
 - Configuration

Mémoire des données de me	sure 🚑 📳	16.01.15 9:52			
15.01.15 14:00 3,50 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:05 3,64 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:10 3,69 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:15 3,72 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:20 3,72 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:25 3,75 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:30 3,73 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:35 3,80 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
15.01.15 14:40 3,78 mg/l Ni	Administrate	AutoStore			
511 -					
Filtre ?					
Occupation de la					
Configuration Valeur seule	Effacer				

La liste *Mémoire des données de mesure* s'affiche. Tous les groupes de données de mesure correspondant aux critères de filtre sont écartés.

4.11.9 Effacement de groupes de données de mesure

Lorsque des groupes de données de mesure enregistrés ne sont plus utiles, il est possible de les supprimer individuellement ou ensemble.



La liste *Mémoire des données de mesure* s'affiche.

Les derniers réglages de filtre utilisés sont actifs.

Fonctions de suppression

- Les fonctions de suppression suivantes sont disponibles.
- Suppression individuelle d'un groupe de données de mesure
- 1 Marquer un groupe de données de mesure.
- 2 Appuyer sur [*Effacer*] pour supprimer le groupe de données de mesure marqué.

 Suppression de tous les groupes de données de mesure de la liste affichée

Suppression de tous les groupes

de données de mesure

- 1 Ouvrir le menu de réglage avec [Configuration].
- 2 Sélectionner *Effacer la mémoire* (seulement les valeurs sélectionnées) et confirmer.

Tous les groupes de données de mesure correspondant aux critères de filtre actuels sont supprimés.

ou

Sélectionner *Effacer la mémoire* (toutes les valeurs) et confirmer.

Tous les groupes de données de mesure sont supprimés.

4.11.10 Mémorisation d'enregistrements cinétiques, de spectres et de fichiers CQA

Après les mesures suivantes, le dialogue *Enregistrer* s'ouvre, invitant à enregistrer les données dans un fichier *.csv :

- Cinétique
- Spectre
- CQA3/MatrixCheck

Si la sauvegarde en format *.csv n'a pas été effectuée, les données de mesure sont perdues lorsque l'utilisateur quitte le mode de mesure.



Lors de l'enregistrement cinétique, par mesure de sécurité, la mesure actuelle est toujours sauvegardée dans le fichier "KineticsBackup.csv".

4.11.11 Mémorisation de données sous forme de fichier pdf

Toutes les données qui peuvent être imprimées (symbole d'imprimante à l'écran) peuvent également être mémorisées sous forme de fichier pdf. Le fichier pdf contient les mêmes données que les données sorties sur imprimante USB. Les enregistrements cinétiques et les spectres sont mémorisés sous forme de graphique dans le fichier pdf.

Comme l'impression, la sauvegarde comme fichier pdf s'effectue en appuyant sur la touche **PRINT**>. La condition préalable en est que l'impression pdf soit réglée dans le menu **HOME**>/*Configuration*/*Transmission des données/imprimante*/*Fonction touche PRINT* en tant qu'imprimante.

Ensuite, donner un nom de fichier et sélectionner l'emplacement d'enregistrement (classeur interne DataB ou mémoire USB).

4.12 Sauvegarde/exportation de fichiers

Il est possible de copier les fichiers de données de mesure sur des supports externes pour, par ex., les sauvegarder à l'extérieur du photomètre ou les traiter ultérieurement.



Veuillez respecter les instructions concernant l'utilisation des supports d'enregistrement USB (voir paragraphe 4.11.2).

4.12.1 Copie de tous les fichiers de données de mesure sur une mémoire USB

S'il n'y a pas de PC directement raccordé au photomètre, il est cependant possible de transmettre très aisément tous les fichiers de données de mesure provenant du photomètre (*Classeur interne DataB*) sur une mémoire USB raccordée.

<HOME>

[Configuration]

- Sauvegarder les données
- sur mémoire USB

Lorsque la sauvegarde des données est achevée, un message s'affiche.

1 Appuyer sur **<STORE>** pour confirmer le message.

Tous les fichiers de données de mesure en provenance du photomètre (*Classeur interne DataB*) sont transmis sur la mémoire USB.

La totalité de la structure du classeur provenant du photomètre est créée sur la mémoire USB. Les différents fichiers de données de mesure se trouvent dans des sous-dossiers, classés par types de données de mesure :

Name	Änderungsdatum
👢 CurrentMeasureDataStorage	18.01.2017 15:43
👢 Kinetics	18.01.2017 15:43
👢 Measured Data Storage	18.01.2017 15:43
👢 OptRFSpectras	18.01.2017 15:43
👢 Spectrum	18.01.2017 15:43

4.12.2 Copie de méthodes/profils propres sur une mémoire USB

<HOME> [Configuration] - Échanger les méthodes/ profils / Sauvegarder sur mémoire USB

Une liste de toutes les méthodes et profils propres disponibles sur le photomètre est affichée. Toutes les méthodes et tous les profils sont cochés. Toutes les méthodes et tous les profils sont sauvegardés par un crochet.

 Le cas échéant, sélectionner différentes méthodes ou différents profils avec <▲><▼> et supprimer le crochet avec <START-ENTER>.

Ces méthodes/profils ne sont pas sauvegardés.

2 Avec [Sauvegarder], démarrer la sauvegarde.

Après que toutes les données sont sauvegardées, un message s'affiche.

3 Appuyer sur **<START·ENTER>** pour confirmer le message.

La sauvegarde est achevée. Les données sont mémorisées sur la mémoire USB dans le classeur *Exchange_Method_Profile*. Les différents fichiers avec les méthodes/profils se trouvent dans des sous-classeurs.

Les fichiers déjà existants aux noms identiques sont recouverts sans interrogation.

4.12.3 Copie de fichiers sur un PC

Il est possible de copier les données suivantes à partir du photomètre sur un ordinateur personnel :

- Données de mesure
- Spectres
- Enregistrements cinétiques
- Protocoles CQA
- Méthodes personnelles
- Profils

Il est possible de copier des données de mesure sur un PC après les avoir sauvegardées dans le format *.csv ou *.pdf . Les données de mesure en format csv peuvent être lues et éditées directement dans un tableur tel que par ex. Microsoft[®] Excel[®].



Selon les variantes d'exportation, certains tableurs exigent, pour l'importation sans problème des valeurs numériques, un certain signe de séparation des décimales (virgule ou point). Il est possible de sélectionner le signe de séparation des décimales dans le menu suivant :

<HOME> -> Configuration -> Transmission des données/imprimante -> Séparateur décimal pour fichiers .csv.

Il y a plusieurs manières de copier des fichiers de données de mesure sur un PC :

• En utilisant une mémoire USB comme mémoire intermédiaire (voir paragraphe et paragraphe 4.12.1). Ensuite, il est possible de raccorder la mémoire USB à un PC sur lequel elle sera lisible.

- En utilisant le programme "SpectralTransfer" (voir mode d'emploi du programme "SpectralTransfer"). Le programme "SpectralTransfer" et son mode d'emploi se trouvent sur le CD-ROM joint.
- En utilisant le programme "photoLab Data spectral" (voir mode d'emploi du programme "photoLab Data spectral"). Le programme "photoLab Data spectral" est disponible comme accessoire.
- Via Ethernet (voir paragraphe 4.12.4 ACCÈS AUX FICHIERS DU PHOTOMÈTRE VIA ETHERNET)

4.12.4 Accès aux fichiers du photomètre via Ethernet

Avec un câble approprié, il est également possible de raccorder le photomètre (photoLab 7x00, à partir de la version 2.24) directement à un réseau Ethernet.

Configuration Ethernet <HOME> [Configuration]

Ethernet	15/	02/17 13:35
DHCP		Nor
IP address		
Subnetmask		
Appulor	Pa	prondro

Ethernet

Procéder aux réglages pour Ethernet :

En cas d'adresse IP dynamique (cas le plus fréquent) :

- 1 Pour DHCP, régler Oui.
- 2 Avec [*Reprendre*], confirmer le réglage.
- 3 Raccorder le câble de liaison Ethernet au photomètre et à la prise réseau.
- 4 Attendre un instant, puis ouvrir la configuration Ethernet et contrôler si une adresse IP a été attribuée.

En cas d'adresse IP fixe (cas rare) :

- 1 Pour DHCP, régler Non.
- 2 Entrer l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
- 3 Raccorder le câble de liaison Ethernet au photomètre et à la prise réseau.



Si vous avez des questions sur l'établissement de la liaison Ethernet, veuillez vous adresser à votre administrateur système.

Accès via FTP

Il est désormais également possible d'avoir accès au photomètre via FTP (accès permettant uniquement la lecture). Vous pourrez ainsi, par exemple, copier sur un ordinateur personnel (PC) les fichiers mémorisés sur le photo-

mètre.

						-
rganisieren ♥					86 *	
Favoriten		Application Data		FFSDISK		
Cesktop		Dateiordner		Dateiordner		
🗼 Downloads	-					
Zuletzt besucht		FFSDISK2		My Documents		
MiniPC		Dateorune		Dateorarier		
FS PiceCOMA5		Network		Program Files		
		Dateiordner		Dateiordner		
Bibliotheken	-					
Eilder		Temp		Windows		
Uokumente		Dateioraner		Dateioraner		
er Nusik						
THEOS		Control Panel Ink		err.out		
Computer	_		_			
Lokaler Datenträger (C-)	1	FTPD.tmp	PCO	testDOC.pdf		
Dokumente (D)			1			
Lokaler Datenträger (F:)						
FuE01770 SingleLogger 2 (\\wtw-2040c						
Software (\\wtw-2040cn1\WTW\F+E) (
FuE01871 Tintometer OEM (\\wtw-2040						
Installation (\\wtw-2040cn1\SW-Dev\F						
🖵 FUE01888 YSI Lab Upgrade (\\wtw-2040						
FueSoftwareVM (\\DEWLH1SVSTORE01						
🖵 FuE01693 handheld photometer (\\wtw						
Photometer Methoden (\\wtw-2040cn3						
FuE01729 Spektralphotometer (\\wtw-2						
PuE01840 SLS2 Enhanced (\\wtw-2040c						
🐨 wtw (\\wtw-2040cn1) (W:)						
FuEProjekte (\\wtw-2040cn1) (0:)						
😴 fue (\\wtw-2040cn1) (Y:)						
I DECISEA.						
12 Elemente						

Sur le PC, entrer ftp://IP-address dans Windows Explorer. Les classeurs mémorisés sur le photomètre s'affichent.

Le classeur FFSDISK contient les données pertinentes du photomètre dans les sous-classeurs suivants :

FFSDISK\DataB:

Valeurs de mesure générales, cinétique, spectres, valeurs de mesure OptRF, protocoles.

FFSDISK\UserMethods : Méthodes définies par l'utilisateur (concentration)

FFSDISK\MWLMethods : Méthodes spéciales / méthodes multi-longueurs d'ondes

FFSDISK\KineticProfiles : Profils cinétiques

4.13 Importation de données

Il est possible d'importer sur un photomètre spectral photoLab[®] 7xxx des données créées sur le même ou sur un autre photomètre spectral photoLab[®] 7xxx et mémorisées sur une mémoire USB ou sur un PC.

Il est possible d'importer les données suivantes :

- Spectres
- Enregistrements cinétiques
- Méthodes personnelles
- Profils

4.13.1 Importation de spectres ou d'enregistrements cinétiques à partir d'une mémoire USB

Pour importer des spectres et des enregistrements cinétiques sur le photomètre, ouvrir un spectre ou un enregistrement cinétique mémorisé sur un support externe via la fonction Ouvrir dans le photomètre.

4.13.2 Importation de méthodes/profils à partir d'une mémoire USB



Lors de l'importation de méthodes, veiller à ce que votre photomètre supporte les longueurs d'onde de la méthode importée.

<HOME>

[Configuration]

 Échanger les méthodes/ profils / Importer à partir de la mémoire USB

> Une liste de toutes les méthodes et profils propres mémorisés sur la mémoire USB dans le répertoire Exchange dans des sous-classeurs correspondants s'affiche. Toutes les méthodes et tous les profils sont cochés. Toutes les méthodes et tous les profils cochés sont importés.

 Le cas échéant, sélectionner différentes méthodes ou différents profils avec <▲><♥> et supprimer le crochet avec <START-ENTER>.

Ces méthodes/profils ne sont pas concernés par l'importation.

2 Lancer l'importation avec [Importer].

Avant que les données soient recouvertes sur le photomètre, le système procède à une interrogation de sécurité.

Après que toutes les données sont importées, un message s'affiche.

3 Appuyer sur **<START·ENTER>** pour confirmer le message.

L'importation est achevée. Les méthodes/profils importés sont disponibles sur l'appareil.

4.13.3 Importer des fichiers à partir d'un ordinateur personnel

L'importation de fichiers sur le photomètre à partir de l'ordinateur personnel peut se faire de différentes manières :

- Via le programme "SpectralTransfer" (seulement méthodes propres) (voir Mode d'emploi relatif au programme "SpectralTransfer"). Le programme "SpectralTransfer" et son mode d'emploi se trouvent sur le CD-ROM joint.
- En utilisant le programme "photoLab Data spectral" (voir mode d'emploi du programme "photoLab Data *spectral*"). Le programme "photoLab Data *spectral*" est disponible comme accessoire.

	4.14 Impression de données (USB)
	4.14.1 Imprimante et programmes de terminal
Imprimantes utilisables	Il est possible d'imprimer des données avec des imprimantes standard (encre ou laser) raccordées à l'interface USB-A. Les imprimantes compa- tibles PCL sont les suivantes :
	 PCL 3, PCL 3 Enhanced
	 PCL 5, PCL 5c, PCL 5e
	 PCL 6 Standard
	Les imprimantes utilisant les langues d'impression suivantes ne sont pas appropriées :
	 PCL 3 GUI, PCL 6 Enhanced, PCL XL
	Le symbole d'imprimante <i></i> indique que les contenus affichés peuvent être imprimés. Pour imprimer, appuyer sur <print></print> .
Fichier pdf	Il est également possible de sortir les données d'impression dans un fichier pdf.
	 Dans les paragraphes suivants, "imprimer" désigne : La sortie sur une imprimante USB La sortie dans un fichier pdf.
	4.14.2 Réglages pour la transmission de données
	Pour la transmission de données sur imprimante ou PC, il est possible de procéder aux réglages suivants.
Signe de séparation des décimales pour fichiers csv	Lors de la sortie de fichiers csv, il est possible de choisir entre la virgule et le point comme signes de séparation des décimales. Le réglage s'effectue dans le menu suivant :
	<home> -> Configuration -> Transmission des données/imprimante -> Séparateur décimal pour fichiers .csv -> Virgule (12,34) ou Point (12.34).</home>
Version abrégée ou longue	Lors de l'impression de groupes de données de mesure, il est possible de choisir entre une version abrégée et une version longue au contenu d'infor- mation différent. Le réglage s'effectue dans le menu suivant :
	<home> -> Configuration -> Transmission des données/imprimante -> For- mat des données (impression) -> Court ou Élargi.</home>
Imprimante	Régler ici à quelle fonction est affectée la touche <print></print> :
•	 Sortie sur une imprimante USB
	 Sortie sous forme de fichier pdf

Le réglage s'effectue dans le menu suivant :

<HOME> -> Configuration -> Transmission des données/imprimante -> Fonction touche PRINT -> Impression sur imprimante USB ou Mémoriser le fichier PDF.

4.14.3 Impression de groupes de données de mesure

Ce paragraphe décrit l'impression de groupes de données de mesure des modes de mesure *Concentration*, *Absorbance / % transmission* et *Spécial / multi-longueurs d'onde*.

Les informations imprimées sont décrites ci-dessous au moyen d'exemples d'impression :

Modes Concentration et Spécial / multilongueurs d'onde 21 05.06.07 14:05:41 C4/25 844 mg/l DCO arrivée Administrateur 0.005 02.06.07 11:02:13 2 CQA1: 9 CQA2: 14

Structure des lignes de gauche à droite :

1e ligne :

[No courant] [date] [heure] [nom de la méthode] [valeur de mesure] [unité] [formule] [dilution] [No ident. ou "AutoStore"]

2e ligne (seulement pour version longue) :

[utilisateur] [Valeur à blanc des réactifs] [date de la mesure de la valeur à blanc]

[heure de la mesure de la valeur à blanc] [No ident.de lot de la mesure de la valeur à blanc]

[tampon CQA1:] [No de protocole CQA1:] [tampon CQA2:] [No de protocole CQA2:]



Les éléments optionnels (par ex. dilution ou No ident.) ne s'affichent que lorsqu'ils ont été réellement utilisés lors de la mesure et de la sauvegarde.

Mode Absorbance / % transmission

14 05.06.07 11:25:01 445 nm 0,609 Absorbance AutoStore Administrateur 0.133 02.06.07 09:59:01 CQA1: 9

Structure des lignes de gauche à droite :

1e ligne :

[No courant] [date] [heure] [longueur d'onde] [valeur de mesure] [Mode "Absorbance" ou "Transmission"] [No ident. ou "AutoStore"] 2e ligne (seulement pour version longue) :

[utilisateur] [valeur de l'absorbance de référence] [date de la mesure de référence] [heure de la mesure de référence] [tamponCQA1:] [No de protocole CQA1:]



Les éléments optionnels (par ex. No ident. ou absorbance de référence) ne s'affichent que lorsqu'ils ont été réellement utilisés lors de la mesure et de la sauvegarde.

4.14.4 Impression de spectres ou d'enregistrements (cinétiques)



En cas de sortie d'un spectre ou d'un enregistrement cinétique sur une imprimante USB ou dans un fichier pdf, la représentation graphique actuelle est reproduite à l'écran.

4.15 Contrôle de la qualité analytique (CQA)

4.15.1 Généralités

Le but du contrôle de la qualité analytique (CQA) est de garantir des résultats de mesure corrects et précis.



Les réglages pour contrôles CQA sont disponibles uniquement pour les utilisateurs faisant partie du groupe d'utilisateurs des administrateurs.

Les contrôles CQA peuvent être effectués par tout utilisateur enregistré (voir également paragraphe 4.16.1).

Le contrôle de la qualité analytique (CQA) peut s'effectuer en deux étapes indépendantes l'une de l'autre :

- CQA1: Contrôle du photomètre
- CQA2: Contrôle de l'ensemble du système.
 Il comprend le photomètre, le test utilisé, les accessoires et le mode de travail de l'utilisateur.

Le système de contrôle comprend un cycle de contrôle devant être répété avec succès par l'utilisateur en l'espace d'une certaine période de temps (intervalle CQA).



À la livraison, le contrôle CQA n'est pas actif.

CQA dans la documentation des valeurs de mesure

Toutes les valeurs mesurées pendant l'intervalle CQA après un contrôle passé avec succès reçoivent dans la documentation des valeurs de mesure l'extension *N° ident protocole* permettant d'identifier le protocole de contrôle CQA correspondant.

4.15.2 Contrôle du photomètre (CQA1)

La surveillance du photomètre nécessite au moins un kit d'étalons de contrôle, par ex. Spectroquant[®] PhotoCheck, Certipur[®] ou autres moyens de contrôle du commerce (par ex. filtre).

C'est l'administrateur qui détermine quel étalon de contrôle remplit les exigences minimum pour le contrôle CQA1.

L'étendue du contrôle peut être élargie au moyen d'autres étalons de contrôle.



Les réglages pour contrôles CQA sont accessibles uniquement aux utilisateurs faisant partie du groupe d'utilisateurs des administrateurs.

Les contrôles CQA peuvent être effectués par tout utilisateur enregistré (voir également paragraphe 4.16.1).

Photocheck Spectroquant[®] Le PhotoCheck comprend 12 étalons de contrôle en double exemplaire, 2 cuves de zéro et 2 cuves de contrôle du lecteur de code barres. À chaque emballage de PhotoCheck est joint un certificat de contrôle faisant référence au lot avec toutes les valeurs de consigne (absorbances) et tolérances des étalons de contrôle. Ces valeurs sont entrées dans le photomètre lors de la configuration des tests CQA1.

Étalons de contrôle Certipur[®] À chaque étalon Certipur[®] est joint un certificat de contrôle faisant référence au lot avec toutes les valeurs de consigne (absorbances) et tolérances des étalons de contrôle. Ces valeurs sont préréglées à l'usine.



Veiller à la durabilité des étalons de contrôle. Lors de l'utilisation d'un nouveau set d'étalons de contrôle, il faut toujours vérifier les valeurs dans le photomètre. Si nécessaire, il faut corriger les valeurs sur le photomètre.

Vue d'ensemble du contrôle du	Le système de contrôle du photomètre (CQA1) comprend les éléments suivants :
photomètre	 Effectuer les réglages dans le menu Réglages CQA1.
	 Activer CQA1
	 Définir l'intervalle "CQA1 Intervalle"
	 Activer/désactiver le blocage de l'appareil en cas de Contrôle CQA1 manquant ou expiré
	 Fixer l'étendue du contrôle CQA1 en activant/désactivant les différents étalons de contrôle
	 Entrer les valeurs de consigne, tolérances et numéros d'identification du lot pour les différents étalons de contrôle
	 Exécuter le Contrôle CQA1. Le photomètre compare les résultats avec les valeurs de consigne en tenant compte des tolérances.
	Les différents pas sont décrits ci-dessous dans le détail.
Activation du CQA1	L'activation du CQA1 s'effectue dans le menu Mode :

<home></home>	
[CQA]	
 Réglages CQA1 	
– Mode	

Réglages CQA1	16.01.15 9:52
Mode Se Intervalle Bloque Mode Config CQA1 non actif Semaines	maines

Sélectionner *Semaines* et confirmer.

CQA1 est actif. Le réglage *Intervalle* indique des *Semaines* comme unité d'intervalle.

Définition de l'intervalle CQA1 Intervalle L'intervalle CQA1-Intervalle indique le temps séparant deux contrôles CQA1. Après expiration d'un intervalle, les conséquences suivantes se manifestent :

- Avertissement et perte de la marque CQA1
- Blocage du photomètre pour toutes les mesures (en cas d'activation).



 Entrer une valeur numérique (2 à 52 semaines) (<0...9>) et confirmer

La valeur d'*Intervalle* réglée pour le contrôle CQA1 est active.

Définition du blocage du photomètre

Ici, il est possible de définir si le photomètre sera bloqué pour toutes les mesures en l'absence de contrôle CQA1 valable ou lorsque l'intervalle CQA1 est écoulé.

<home></home>
[CQA]
 Réglages CQA1
Bloquer appareil

Réglag	ges CQA1	L		16.01.1	5 9:52	
Mode Interv	Bloquer	appareil	Semaines			
Config	Config En cas de contrôle CQA1 non valable ou caduc, l'appareil doit-il être bloqué pour d'autres mesures?					
	Non					
	Oui					

 Sélectionner *Oui* et confirmer. Le photomètre sera bloqué pour toutes les mesures en cas de contrôle CQA1 non valable ou d'intervalle CQA1 expiré.

Configuration des tests ...



Reprendre

Tous les étalons de contrôle et kits d'étalons de contrôle sont listés.

- 1 Sélectionner un étalon de contrôle ou un kit d'étalons de contrôle et confirmer.
- 2 Appuyer sur *Activer* ou sur *Désactiver* pour adapter l'étendue du contrôle et confirmer.
- 3 Confirmer à nouveau l'étalon de contrôle (kit).
- 4 Appuyer sur *Configuration* pour adapter les valeurs de consigne et changer les tolérances.

PhotoCheck		16.01.15 9:52
Numéro do		HC616111
Numero de		HC010115
Utilisable jusque		16.04.2008
	Valeur de	Tolérance
445/1	0.196	± 0,020
445/2	0,500	± 0,030
445/3	0,998	± 0,040
445/4	1,508	± 0,050
525/1	0,197	± 0,020
525/2	0,495	± 0,030
525/3	0,992	± 0,040
525/4	1,496	± 0,050
		Reprendre

Exemple PhotoCheck :

- 5 Avec <▲><▼> et <◀><►>, sélectionner Numéro de lot, Valeur de consigne ou Tolérance et appuyer sur <START·ENTER> pour ouvrir et éditer.
- 6 Entrer les valeurs désirées respectives (<0...9>) et confirmer
- 7 Appuyer sur *[Reprendre]* pour reprendre toutes les valeurs.

Exécution du Contrôle CQA1 (exemple PhotoCheck)

Le Contrôle CQA1 comprend le contrôle avec tous les étalons de contrôle activés dans le menu *Menu CQA / Réglages CQA1 / Configuration des tests* ... pour CQA1 (voir page 140).

Au début, un réglage du zéro est effectué pour toutes les longueurs d'onde. Ensuite, les premiers contrôles individuels sont effectués avec les étalons de contrôle sélectionnés (par ex. PhotoCheck).

<h0< th=""><th>ME></th></h0<>	ME>
[CQ,	A]
F	Contrôle CQA1

PhotoCheck			16.01.15 9:52	
Mesure de réf	érence			
Insérer la cuve de référence (eau distillée), svp.				

Le photomètre est prêt pour le réglage du zéro.

 Insérer la cuve de zéro. La cuve est automatiquement reconnue et le réglage du zéro est lancé pour toutes les longueurs d'onde.

Lorsque le réglage du zéro est effectué avec succès, le photomètre est prêt pour le PhotoCheck avec l'étalon de contrôle 445/1.

PhotoCheck 445/1	16.01.15	9:52
Insérer PhotoCheck 445/1, svp		

2 Insérer la cuve. La cuve est automatiquement reconnue et la mesure est lancée.

> Après la mesure, le résultat de la mesure, Valeur de consigne, Tolérance et une évaluation (OK ou 'a échoué') s'affichent.

En cas d'échec du contrôle, l'appareil propose une répétition de la mesure.

Si le contrôle est valable, l'écran affiche la mesure du prochain étalon de contrôle PhotoCheck, par ex. 445/2.

 Mesurer tous les étalons de contrôle de la même manière. Le contrôle est exécuté avec succès après que tous les étalons de contrôle ont été mesurés avec succès.

Protocole de contrôle de contrôle s'affiche. Il est possible de l'imprimer et de l'enregistrer comme fichier (dans le classeur interne DataB ou sur le support d'enregistrement USB branché sur la connexion USB-A, voir paragraphe 4.11.1).

Exemple de sortie sur imprimante :

photoLab 7100 VISC CQA1 N° ident protocole	09130512 1.30-WTW-1.60	Administrateur OK 9
Exécuté par:	Administrateur	
Exécuté		16.01.2015
Valable jusqu'à :		16.02.2015
PhotoCheck	OC479094	OK
445-1	0,200 +- 100	0,192
445-2	0,500 +- 200	0,511
445-3	1,000 +- 200	1,006
445-4	1,500 +- 200	1,526
525-1	0,200 +- 200	0,247
(etc.)		



Le menu *Info CQA1* permet de consulter ultérieurement le dernier protocole de contrôle CQA1.

4.15.3 Contrôle de l'ensemble du système (CQA2)

Pour le contrôle de l'ensemble du système, il faut des solutions étalon à la teneur en analyte définie (de préférence des étalons certifiés CombiCheck Spectroquant[®]).



Les réglages pour contrôles CQA sont accessibles uniquement aux utilisateurs faisant partie du groupe d'utilisateurs des administrateurs.

Le contrôle CQA peut être effectué par tout utilisateur enregistré.

CombiCheck Spectroquant[®]

Les étalons CombiCheck Spectroquant[®] sont des étalons multiparamètres (c'est-à-dire utilisables pour plusieurs kits de réactifs ou méthodes) prêts à l'emploi.

En plus des étalons CombiCheck, il est également possible d'utiliser des solutions étalon mono-paramètre. Il faut les adapter aux concentrations finales respectives par dilution. La concentration finale devrait se situer au centre de la gamme de mesure.



Vous trouverez les étalons CombiCheck et étalons mono-paramètre adaptés dans le catalogue WTW ou sur Internet.

Aperçu du contrôle de l'ensemble du système

Le contrôle de l'ensemble du système (CQA2) comprend les éléments suivants :

- Réglages généraux à effectuer dans le menu Réglages CQA2.
 - Activer CQA2
 - Sélectionner l'unité d'intervalle CQA2 (Semaines ou Mesures)
 - Activer/désactiver le blocage de l'appareil en cas de Contrôle CQA2 manquant ou expiré. Le blocage de l'appareil est effectif pour toutes les méthodes pour lesquelles un contrôle CQA2 a été activé
- Sélectionner la méthode pour laquelle le contrôle CQA2 doit être activé
- Réglages spécifiques à la méthode à effectuer dans le menu *Réglages CQA2*.
 - Activer CQA2
 - Définir l'intervalle "CQA2 Intervalle"

- Entrer la valeur de consigne, la tolérance et la désignation (No ident. étalon) pour l'étalon de contrôle
- Exécuter le Contrôle CQA2. Lors du contrôle, le test est effectué avec la solution étalon comme échantillon dans des conditions pour le reste identiques. Le photomètre compare le résultat avec la valeur de consigne en tenant compte de la tolérance.

Les différents pas sont décrits ci-dessous dans le détail.

Réglages CQA2 généraux

Réglages CQA2		16.01.15 9:52
Mode	Semaines	
Bloquer méthodes	Oui	
Méthode		
,		T
Liste de méth.		

- 1 Sélectionner *Mode* et confirmer. Le champ de sélection *Mode* s'ouvre.
- 2 Sélectionner *Semaines* ou *Mesures* et confirmer.

CQA2 est actif. Pour toutes les méthodes, les intervalles CQA2 sont entrés soit en semaines soit en nombre de mesures.

3 Appuyer sur *[Reprendre]* pour reprendre les réglages généraux.



Lors du changement de mode (*Semaines* ou *Mesures*), tous les intervalles CQA2 sont restaurés dans les valeurs préréglées.

Blocage de la méthode Ici, il est possible de définir si une méthode devra être bloquée pour la mesure en l'absence de contrôle CQA2 valable ou lorsque l'intervalle de contrôle CQA2 est écoulé.

> <HOME> [CQA] |- Réglages CQA2
| Réglages CQA2 | | 16.01.15 9:52 |
|------------------|----------|---------------|
| Mode | Semaines | |
| Bloquer méthodes | Oui | |
| Méthode | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Liste de méth. | | |

- 1 Sélectionner *Bloquer méthodes* et confirmer.
- Sélectionner *Oui* et confirmer. Le blocage de la méthode est activé.

Chaque méthode sera bloquée en cas de contrôle CQA2 non valable ou d'intervalle CQA2 écoulé.

Activation du contrôle CQA2 pour une méthode

<home> [CQA] - Réglages CQA2 - Méthode</home>					
Réglages CQA2		16.01.15 9:52			
Méthode	3 : A6/25				
CQA2	CQA2 actif				
Intervalle	12 Semaines				
Valeur de consigne	4,00 mg/l NH2	1 ^{-N}			
Tolérance	0,50 mg/l NH2	1-N			

- 1 Sélectionner la méthode (voir paragraphe 4.5.3)
- 2 Sélectionner CQA2 et confirmer.
- 3 Sélectionner *CQA2 actif* et confirmer.

CQA2 est actif pour cette méthode.

Définition de l'intervalle CQA2 Intervalle, de la valeur de consigne et de la tolérance L'intervalle CQA2-Intervalle indique le temps séparant deux contrôles CQA2. Après expiration d'un intervalle, les conséquences suivantes se manifestent :

- Avertissement et perte de la marque CQA2
- Blocage de la méthode pour les mesures (si activées).

Gamme de réglage :

- 1 à 12 semaines (préréglage : 12 semaines) ou
- 1 à 10 000 mesures (préréglage : 200 mesures)



N° ident étalon

Liste de méth.

L'unité de l'intervalle CQA2 (Semaines ou Mesures) est défini dans la ligne *Mode* (voir page 144).

Réglages CQA2	16.01.15 9:52
Méthode	3 : A6/25
CQA2	CQA2 actif
Intervalle	12 Semaines
Valeur de consigne	4,00 mg/l NH 4 -N
Tolérance	0,50 mg/l NH4-N
N° ident étalon	
Liste de méth.	

- 4 Sélectionner *Intervalle* et entrer l'intervalle CQA2.
- 5 Si nécessaire, adapter les valeurs pour *Valeur de consigne* et *Tolé-rance*.
- 6 Option : Sélectionner le *N° ident étalon* et entrer une désignation. La désignation est reprise dans la documentation CQA2.

Pour la configuration CQA2 d'autres tests, répéter les pas 1 à 8.

Exécution du Contrôle CQA2 pour une méthode	<home> [CQA] - Contrôle CQA2</home>		
	Contrôle CQA2 16.01.15 9:52 Valeur de 2,00	1	Exécuter le contrôle comme une mesure normale (voir para- graphes 4.5.1 à 4.5.3).
	Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start <br="">ENTER></start>		Insérer la cuve ou lancer la mesure en appuyant sur <start·enter></start·enter> .
	3 : A6/25 NH 4 -N 16 mm 0,20 - 8,00 mg/l		Une fois la mesure effectuée, le résultat de la mesure et l'évalua- tion du résultat de la mesure s'affichent.
			En cas d'échec du contrôle, il est possible de répéter la mesure.
			En cas de contrôle réussi, l'appa- reil quitte la fonction <i>Contrôle</i> <i>CQA2</i> .

Protocole de contrôle de contrôle, un protocole de contrôle s'affiche. Il est possible de l'imprimer et de l'enregistrer comme fichier (dans le classeur interne DataB ou sur le support d'enregistrement USB branché sur la connexion USB-A, voir paragraphe 4.11.1).

Exemple de sortie sur imprimante :

```
photoLab 7100 VIS09130512 1.30-WTW-1.60 Administrateur
COA2
                                         OK
N° ident protocole 32
Exécuté par:
                  Administrateur
Exécuté
                   16.01.2015
Valable jusqu'à :
                  13.03.2015
Méthode
                   6: P6/25 PO4-P
N° ident étalon CC10 OC557775
Valeur de consigne 0,80 +- 0,08 mg/l
Valeur de mesure
                   0,84 mg/l
```



Le menu *Info CQA2* permet de consulter ultérieurement les derniers protocoles de contrôle CQA2 respectifs pour toutes les méthodes contrôlées CQA2.

4.15.4 CQA3/MatrixCheck

Le contrôle de matrice *MatrixCheck* permet de contrôler si l'analyse photométrique est perturbée par d'autres matières contenues dans l'échantillon (matrice d'échantillonnage). Le contrôle de matrice (MatrixCheck) peut être exécuté par addition ou dilution.

Le photomètre permet de procéder à un contrôle de matrice (MatrixCheck) simplifié au moyen de la solution d'addition CombiCheck R-2 Spectroquant[®]. Le contrôle de matrice (MatrixCheck) peut être exécuté aussitôt. Les volumes d'échantillon et d'étalon nécessaires sont affichés à l'écran. Le contrôle de matrice (MatrixCheck) est alors exécuté avec une seule addition.

Pour le contrôle de matrice (MatrixCheck) au moyen de l'étalon de l'utilisateur, il est par contre possible d'entrer soi-même le nombre des additions ou dilutions (3 au maximum).



Si la gestion des utilisateurs est activée, seuls les utilisateurs du groupe d'utilisateurs *Administrateur* sont autorisés à modifier les contrôles CQA.

Le contrôle CQA peut être effectué par tout utilisateur enregistré.

Contrôle de matrice (MatrixCheck) par addition ou dilution

Lors du MatrixCheck par addition, l'analyse photométrique est répétée, avec addition à la solution échantillon d'une quantité définie d'analyte sous forme de solutions étalon qu'il s'agit de retrouver.

Lors du contrôle de matrice MatrixCheck par dilution, l'analyse photomé-

trique est répétée en diluant la solution d'échantillon avec de l'eau distillée.

La valeur de consigne pour l'analyse est calculée à partir de la quantité d'analyte ajoutée (addition) ou de la dilution, dans l'hypothèse que la matrice d'échantillonnage n'est soumise à aucune influence perturbatrice. Après l'analyse photométrique, la valeur de mesure est comparée à la valeur de consigne attendue et le taux de récupération calculé. Il y a vraisemblablement une perturbation de matrice lorsque le taux de récupération est inférieur à 90 % ou supérieur à 110 %.

Après évaluation de la valeur de mesure de l'échantillon, le photomètre propose pour le contrôle de matrice (MatrixCheck) une addition ou dilution avec des volumes appropriés d'échantillon et d'étalon. Les valeurs proposées pour les volumes d'échantillon et d'étalon peuvent être modifiées par l'utilisateur. Le photomètre contrôle les indications de l'utilisateur et attire l'attention sur les erreurs (par ex. si une valeur de

consigne se trouve à l'extérieur de la gamme de mesure du test). La valeur de concentration de consigne correspondante s'affiche pour chaque addition ou dilution.

- Afin de pouvoir reconnaître avec sûreté les effets de matrice par <u>addition</u>, il faudrait que <u>l'augmentation de volume soit faible</u> après l'addition.
- Afin de pouvoir reconnaître avec sûreté les effets de matrice par <u>dilution</u>, il faudrait que le <u>facteur de dilution soit élevé</u>.
- Il est possible d'effectuer le contrôle de matrice (MatrixCheck) comme série de mesures comprenant jusqu'à trois analyses avec différents volumes d'addition ou dilutions.
- Préparer toutes les solutions de mesure en parallèle au début de la série de mesures.

CQA3/MatrixCheck, un aperçu Le contrôle de matrice (MatrixCheck) comprend les éléments suivants :

- Exécution des réglages dans le menu Réglages CQA3/MatrixCheck
 - Définition de l'écart maximal à la valeur de consigne après addition ou dilution (réglage usine : 10%)
- Exécution du CQA3 / contrôle de matrice (MatrixCheck)

Définition de l'écart maximal par rapport à la valeur de consigne Avec l'écart maximal à la valeur de consigne, l'utilisateur définit l'évaluation du taux de récupération. L'évaluation du taux de récupération s'affiche à côté du taux de récupération après exécution du contrôle.



Réglages CQA3/MatrixCheck	16.01.15 9:52
Différence maximale	10 %
Différence maximale	
10,0 %	
	1

1 Entrer une valeur numérique et confirmer.

Le réglage est actif.

2 Appuyer sur **<ESC>** pour quitter le menu.

Exécution du contrôle de matrice (MatrixCheck)

Concentration		16.01.15	9:52
	45	mg/l	
18 : C3/25 (445 nm) 16 mm		10 - 150	DCO mg/l
Configuration Liste de méth	Formule	Unite	5

- 1 Mesurer l'échantillon original (sans addition ou dilution) (voir paragraphe 4.5.1 à 4.5.3).
- 2 La valeur de mesure s'affiche.
- **3** Ouvrir le menu de réglage avec *[Configuration].*
- 4 Sélectionner CQA et confirmer.
- 5 Le cas échéant, contrôler les réglages dans le menu *Réglages CQA3/MatrixCheck*.
- 6 Sélectionner *Contrôle CQA3/ MatrixCheck* et confirmer.

L'écran du contrôle de matrice (MatrixCheck) s'ouvre.

MatrixCheck (Ajouter en plus)			16.01.15 9:52
Méthode Concentration de		1 : C3/25 45 mg/IDCO	
N° ident étalo	n	0	
Concentration	de l'étalon	0 mg/IDCO	
Échantillon	Étalon	Val. de cons.	
[ml]	[ml]	[mg/l]	
Échantillon	Étalon	Val. de cons.	
[ml]	[ml]	[mg/l]	
10	0	45	
Échantillon	Étalon	Val. de cons.	
[ml]	[ml]	[mg/l]	
10	0	45	
10	0	45	
Échantillon	Étalon	Val. de cons.	_
[ml]	[ml]	[mg/l]	
10	0	45	
10	0	45	
10	0	45	

Si l'addition avec les valeurs standard du CombiCheck R-2 proposée par le photomètre entraîne un dépassement de la gamme de mesure, l'appareil propose automatiquement le contrôle de matrice (MatrixCheck) par dilution.



La description suivante se réfère au déroulement du contrôle de matrice (MatrixCheck) par addition. Le passage au contrôle de matrice (MatrixCheck) par dilution se fait en appuyant sur la touche de fonction *[Diluer]*. La marche à suivre est identique. A la seule exception de l'entrée du N° ident étalon et de la Concentration de l'étalon qui ne sont pas nécessaires.

MatrixCheck	MatrixCheck (Ajouter en plus)		
Méthode Concentration de		1 : C3/25 45 mg/IDCO	
N° ident étalo	n	DCO 1500	
Concentration	de l'étalon	400 mg/IDCO	
Échantillon	Étalon	Val. de cons.	
[ml]	[ml]	[mg/l]	
10	0,5	62	
10	1	77	
10	1,5	91	
Diluer		Effacer	Continuer

7 Dans le champ d'entrée N° ident étalon, sélectionner le contrôle de matrice simplifié (MatrixCheck) avec la solution étalon CombiCheck ou la désignation d'une autre solution étalon utilisée.

En cas de sélection du CombiCheck, il n'y a pas d'autres entrées à effectuer (continuer avec le pas 10).

8 Entrer la concentration de la solution étalon utilisée dans le champ d'entrée *Concentration de l'étalon*.

Définition de la série de mesures :

- 9 Entrer les volumes d'échantillon et d'étalon des différentes solutions de mesure dans les colonnes *Échantillon [ml]* et *Étalon [ml]*. La valeur de consigne est calculée après chaque entrée.
 - En appuyant sur *[Effacer]*, il est possible d'enlever une mesure de la série de mesures.

Tenir compte du fait que toutes les valeurs de consigne doivent se trouver à l'intérieur de la gamme de mesure du test.

10 Appuyer sur *[Continuer]* pour reprendre toutes les entrées sur la page et passer à la page suivante. Les entrées sont vérifiées par le photomètre.

Le photomètre est prêt pour l'exécution de la série de mesures.

Exécution de la série de mesures :

Les échantillons sont mesurés conformément à la programmation de haut en bas. Mais il est également possible de sélectionner soi-même les échantillons en appuyant sur <▲><▼> et de modifier l'ordre des mesures.

11 Appuyer sur *[Mesure]* pour continuer avec la mesure du (premier) échantillon.

L'écran de mesure s'affiche.

12 Insérer la cuve contenant l'échantillon approprié.

La mesure de l'échantillon est effectuée.

MatrixC	16.01.15 9:52		
Méthode		1 : C3/	/25
Concen	tration de	45 mg	/IDCO
Échanti [ml]	llonÉtalon [ml]	Val. de cons [mg/l]	. Valeur réelle [mg/l]
10	0,5	62	58
10	1	77	
10	1,5	91	
Ret	our	Mesure	Achever

MatrixCheck		16.01.15 9:52
Méthode Concentration de Échantillon Étalon	1 : C3/25 45 mg/IDCO 10 ml 0,5 ml	
Pour lancer la mesure Insérer cuve ou appuyer sur <start <br="">ENTER></start>		
16 mm		
Retour		

MatrixChe	eck		Ð		16.01.15 9:52
Méthode Concentra	ation d	le	1 : C3/25 45 mg/ID	5)CO	
Échantillo [ml]	nÉtalo [ml]	n Val. [mg,	de cons. /I]	Vale [mg	ur réelle /l]
10	0.5	62		58	94 % ?
10	1	77			
10	1,5	91			
Retou	r	Mesure			Achever

Après la mesure, le taux de récupération s'affiche dans la colonne droite du tableau.

L'évaluation du taux de récupération s'affiche à côté du taux de récupération (\checkmark ou \bigstar).

Les critères de l'évaluation sont définis dans le menu *Réglages CQA3/MatrixCheck / Différence maximale*.

- **13** Le cas échéant, répéter les pas 11 et 12 pour les autres échantillons.
- 14 Appuyer sur *[Achever]* pour fermer le contrôle de matrice (Matrix-Check).

Le dialogue *Enregistrer* s'ouvre.

15 Si nécessaire, appuyer sur *[Lieu de mém.]* pour changer d'emplacement d'enregistrement : *Classeur interne DataB*: Classeur de remplacement dans l'appareil ou *Mémoire USB* :

Mémoire USB raccordée à la connexion USB-A.

- **16** Si nécessaire, modifier le nom du fichier.
- 17 Appuyer sur **START·ENTER**> pour enregistrer le fichier.

L'écran revient à la visualisation de la valeur mesurée de l'échantillon original sans addition/dilution.

L'écran affiche l'indication d'état [MC]. Un contrôle de matrice (MatrixCheck) a été effectuée pour cette valeur de mesure.

Protocole de contrôle

Concentration

18 : C3/25 (445 nm)

Configuration Liste de métr

16 mm

Le résultat du contrôle de matrice (MatrixCheck) s'affiche dans un protocole de contrôle. Il est possible de l'imprimer ou de l'enregistrer sous forme de fichier.

16.01.15 9:52

[CM]

DCO

10 - 150 mg/l

Unité

-**5** _{mg/l}

Formule

Pour sauvegarder le fichier dans le photomètre, sélectionner *Classeur interne DataB* comme emplacement de mémoire. Pour sauvegarder le fichier sur un support d'enregistrement USB externe via la connexion USB-A, sélectionner *Mémoire USB* comme emplacement de mémoire (voir paragraphe 4.11.1).

Exemple de sortie sur imprimante :

```
photoLab 7100 VIS09130512 1.30-WTW-1.60 Administrateur
MatrixCheck
                   OK
N° ident protocole 7
                    1: C3/25 DCO
Méthode
Concentration de l'échantillon 45 mg/DCOl
N° ident étalon
                   DCO 1500
Concentration de l'étalon 400 mg/l DCO
Échantillon
                    Étalon
                                           Val. de cons.
Val. réelle
ml
                    ml
                                           mg/lmg/l
10
                    0,5
                                           625894% OK
                                           777192% OK
10
                    1
```

4.16 Gestion des utilisateurs

Les fonctions de gestion des utilisateurs sont accessibles uniquement aux utilisateurs appartenant au groupe d'utilisateurs *Administrateur*.

Les administrateurs peuvent :

- Activer/désactiver la fonction de gestion des utilisateurs pour l'appareil
- Créer, modifier ou supprimer des comptes d'utilisateur individuels.

4.16.1 Niveaux d'utilisateur et droits d'utilisateur

Le photoLab[®] 7100 VIS permet de gérer jusqu'à 100 utilisateurs, chaque utilisateur appartenant à un groupe d'utilisateurs aux droits d'utilisateur définis.

Groupes d'utilisateurs

- Il y a trois groupes d'utilisateurs hiérarchiquement distincts :
- Administrateur (niveau le plus élevé)
- Utilisateur (compte d'utilisateur enregistré par l'administrateur)
- *Hôte* (utilisateur sans compte d'utilisateur)

Les administrateurs et les utilisateurs ouvrent une session sur le photomètre avec leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Lorsqu'ils ouvrent une session, les hôtes peuvent entrer un nom s'ils le désirent. Cela permet d'attribuer ultérieurement les valeurs de mesure documentées à cet utilisateur.

Détail des droits d'utilisateur	Action	Administra- teur	Utilisateur	Hôte
	Sélection des méthodes	1	1	1
	Exécution de mesures	1	1	1
	Enregistrement de données de mesure	1	1	1
	Contrôle du photomètre (CQA1)	1	✓	\diamond
	Contrôle de l'ensemble du système (CQA2)	1	~	\diamond
	Repérage des valeurs de mesure CQA1	1	~	1
	Repérage des valeurs de mesure CQA2	1	1	0
	Édition des méthodes définies par l'utilisateur	1	1	0
	Échange de méthodes/profils	1	0	\diamond
	Modification des réglages CQA	1	Ø	0
	Suppression de la mémoire	1	\diamond	0
	Réglage de la date et de l'heure	1	0	\diamond
	Gestion des utilisateurs	1	\Diamond	\diamond

Action	Administra- teur	Utilisateur	Hôte
Réinitialisation des réglages de l'appareil	1	0	0
Exécution de l'actualisation du logi- ciel	1	0	0



Il est également possible de désactiver la fonction de gestion des utilisateurs et de la réactiver en cas de besoin. À cet effet, il faut être titulaire de droits d'administrateur. Lorsque la fonction de gestion des utilisateurs est désactivée, l'entrée du nom d'utilisateur et du mot de passe n'est plus nécessaire. Chaque utilisateur possède les pleins droits.

4.16.2 Activation / désactivation de la Gestion des utilisateurs

Chaque utilisateur peut activer la fonction de gestion des utilisateurs. Lorsque la fonction de gestion des utilisateurs est désactivée, chaque utilisateur est titulaire des droits d'administrateur.

Seuls peuvent désactiver la fonction de gestion des utilisateurs les utilisateurs appartenant au groupe d'utilisateurs des administrateurs.

Lorsque la fonction de gestion des utilisateurs est activée, l'utilisateur doit s'enregistrer pour ouvrir une session sur l'appareil. L'utilisateur qui s'est enregistré est titulaire de certains droits selon le groupe d'utilisateurs auquel il appartient.

Activation de la fonction de gestion des utilisateurs

<HOME>

[Configuration]

- Gestion des utilisateurs

16.01.15	9:52
	-
	16.01.15

1 Sélectionner Oui et confirmer.

La fonction de gestion des utilisateurs est activée.

Lors de l'activation de la fonction de gestion des utilisateurs, un compte d'administrateur utilisateur est créé. Le nom d'utilisateur est "Administrateur". Le mot de passe installé par défaut est "admin". Il est recommandé de modifier ce mot de passe aussi rapidement que possible. Désactiver la gestion des utilisateurs



La fonction de gestion des utilisateurs est désactivée.

Chaque utilisateur est titulaire des droits d'administrateur.



Lorsque la fonction de gestion des utilisateurs a été désactivée par un utilisateur du groupe d'utilisateurs *Administrateur*, tous les comptes d'utilisateur existants sont perdus. Le mot de passe est restauré dans sa forme initiale "admin".

4.16.3 Création, modification ou suppression d'un compte d'utilisateur

Lorsque la fonction de gestion des utilisateurs est activée, les utilisateurs peuvent gérer les comptes d'utilisateur en usant des droits d'administrateur.

Création d'un compte d'utilisateur

un Lors de la création d'un compte d'utilisateur, il faut définir le *Nom*, l'apparte**ur** nance à un *Groupe d'utilisateurs* et le *Mot de passe*.

<HOME> [Configuration] Gestion des utilisateurs [Ajouter]

Gestion of	les utilisateurs		16.0	1.15 9:52
Nom	Groupe of	d'utilisateurs		
Administr	ateu Administ	rateur		
Admin2 Er	Administ htrer nom d'utilis	ateur		
A	-			
Configur	ation Ajoute	er Effac	er M	lodifier

Le champ d'entrée du nouveau nom d'utilisateur s'ouvre.

1 Entrer le nom d'utilisateur (**<A...9**>) et confirmer.

Le champ de sélection du groupe d'utilisateurs (*Administrateur / Utilisateur*) s'ouvre.

2 Sélectionner le groupe d'utilisateurs et confirmer.

Le champ d'entrée du mot de passe s'ouvre.

3 Entrer le mot de passe (**<A...9>**) et confirmer.

Le compte d'utilisateur est créé et il s'affiche dans la liste des comptes d'utilisateur.

Édition du compte d'utilisateur

Lors de la modification d'un compte d'utilisateur, il est possible de modifier l'appartenance à un *Groupe d'utilisateurs* et le *Mot de passe*.

<HOME>

[Configuration] - Gestion des utilisateurs

Groupe d'utilisateurs	
eu Administrateur	
upe d'utilisateurs	
sateur	
ninistrateur	
	Administrateur Administrateur upe d'utilisateurs sateur

- 1 Sélectionner un compte d'utilisateur.
- 2 Appuyer sur [Modifier] pour pouvoir modifier le compte d'utilisateur.

Le champ de sélection du groupe d'utilisateurs (*Administrateur / Utilisateur*) s'ouvre.

3 Le cas échéant, sélectionner un autre groupe d'utilisateurs et confirmer.

Le champ d'entrée du mot de passe s'ouvre.

4 Le cas échéant, entrer un nouveau mot de passe (**<A...9>**) et confirmer.

Le compte d'utilisateur est modifié et il s'affiche dans la liste des comptes d'utilisateur. Suppression d'un compte d'utilisateur

<HOME>

[Configuration] - Gestion des utilisateurs

- 1 Sélectionner un compte d'utilisateur.
- 2 Appuyer sur [*Effacer*] pour supprimer le compte d'utilisateur.

Une interrogation de sécurité s'affiche : *Voulez-vous vraiment effacer* ?

3 Confirmer l'interrogation de sécurité .

Le compte d'utilisateur est supprimé.

4.16.4 Login avec fonction de gestion des utilisateurs active

Afin de toujours pouvoir attribuer les données de mesure à un utilisateur, l'administrateur peut activer la fonction de gestion des utilisateurs. Ceci fait, l'appareil ne peut être utilisé qu'après login avec un nom d'utilisateur. Selon la catégorie de droits à laquelle il appartient (administrateur, utilisateur, hôte), l'utilisateur peut ou ne peut pas effectuer certains réglages importants.



À la livraison du photoLab[®] 7100 VIS, la fonction de gestion des utilisateurs n'est pas activée. Chaque utilisateur peut exécuter toutes les fonctions.

Lors de l'activation de la fonction de gestion des utilisateurs, un compte d'administrateur utilisateur est créé. Le nom d'utilisateur est "Administrateur". Le mot de passe installé par défaut est "admin".

Il est recommandé de modifier ce mot de passe aussi rapidement que possible.

Lors du login, veiller à l'orthographe correcte (majuscules/minuscules) du nom d'utilisateur et du mot de passe.

Après le login avec un nom d'utilisateur du groupe *Administrateur*, il est possible de créer de nouveaux comptes d'utilisateurs ou d'administrateurs ou également de désactiver la fonction de gestion des utilisateurs.

La fenêtre *Connexion* avec l'invitation *Entrer nom d'utilisateur* s'ouvre après la connexion de l'appareil et après qu'un utilisateur a clos sa session. Dans l'exemple suivant, une session est ouverte par un utilisateur dont le nom d'utilisateur est "Administrateur".



L'appareil est allumé. Le dialogue *Connexion* s'affiche.

1 Entrer le nom d'utilisateur (**<A...9**>) et confirmer.

Le champ d'entrée du mot de passe s'ouvre.

Si le nom d'utilisateur n'est pas enregistré (par ex. erreur d'orthographe), il est possible d'ouvrir une session sans mot de passe, comme hôte aux droits limités (voir paragraphe 4.16.1).

Connexion		16.01.15	9:52			
	Entrer n	not de pa	sse			
	admin					
		1				



2 Entrer le mot de passe (**<A...9>**) et confirmer.

Si le mot de passe a été correctement saisi (tenir compte des minuscules/majuscules), le menu principal *Home* s'ouvre. Le nom d'utilisateur entré s'affiche.

4.16.5 Modification du mot de passe

L'administrateur crée des comptes d'utilisateur et attribue un mot de passe à chaque compte d'utilisateur.

Dès qu'un utilisateur a ouvert une session avec succès avec son compte d'utilisateur, il peut modifier lui-même le mot de passe de son compte d'utilisateur.

<HOME>

[Configuration]

- Gestion des utilisateurs
- Changer le mot de passe

Gestion des ut	ilisateurs	16.01.15	9:52
Ancien r	not de passe		
	i		

- 1 Entrer l'ancien mot de passe et confirmer.
- 2 Entrer le nouveau mot de passe et confirmer.

Le mot de passe est modifié.

4.17 Réinitialiser

Il est possible de remettre à zéro tous les paramètres de mesure ou tous les réglages (initialiser).



La fonction *Réinitialiser* est accessible uniquement aux utilisateurs appartenant au groupe d'utilisateurs Administrateur.

Il existe différentes possibilités de remettre à zéro les réglages de l'appareil.

 Réinitialiser les paramètres 	Tous les réglages sont effacés, à l'exception de la mémoire de don- nées de mesure, des méthodes définies par l'utilisateur et des valeurs à blanc mesurées.
• Etat à la livraison	Tous les réglages (y compris les méthodes définies par l'utilisateur et la mémoires de données de me- sure) sont effacés et les réglages usine de l'appareil sont rétablis.
• Classeur interne DataB	La mémoire de données de mesure est effacée. Tous les autres réglages sont conservés.
	Sauvegarder les données de mesure, par ex. sur une mémoire USB, avant d'effacer la mémoire de données interne du photomètre.
• Compteur de service de la lampe	Le compteur d'heures de service de la lampe est remis à zéro.

<home></home>	
[Configuration]	
– Réinitialiser	

Le menu de sélection du type de reset (*Etat à la livraison / Réinitia-liser les paramètres*) s'affiche.

1 Sélectionner le type de reset et confirmer.

La remise à zéro est exécutée.

4.18 Informations sur l'appareil ([Info])

Les informations suivantes relatives à l'appareil s'affichent :

- Désignation de l'appareil
- Numéro de version du logiciel de l'appareil/des données de méthode
- Version hardware
- Numéro de série de l'appareil
- Utilisateur enregistré
- État hardware (à des fins de service)
- État de la mémoire

<HOME> [Info]

Info	16.01.15 9:52
Modèle:	photoLab [®] 7100 VIS
Numéro de série:	. 15150001
Logiciel/Version des	2.18-WTW-2.20
IQ-LabLink version:	1.20
Build :	25.02.15 11:57
Version du matériel:	0-1-0-22-50
État du matériel:	FF 00000000
Compteur de service de la	12
Test système	12
Test du filtre	12
Test de la lampe	12
Calibration de la longueur	12
État de la mémoire	5046 KB
Utilisateur inscrit	2

Les informations de l'appareil et le résultat de l'autotest s'affichent et peuvent être imprimés.

4.19 Compteur de service de la lampe

Le photomètre compte la durée de service de la lampe. Les informations sur la durée de service de la lampe sont disponibles dans le menu *Info*.

Le nombre qui y est indiqué correspond au nombre d'heures de service.

Après avoir changé la lampe (voir paragraphe 5.1), il est recommandé de remettre à zéro le compteur d'heures de service de la lampe (voir paragraphe 4.17).

4.20 Actualisation du logiciel et des méthodes

L'actualisation du logiciel et des méthodes permet d'avoir un photomètre toujours au niveau le plus récent de la technique.



Si la gestion des utilisateurs est activée, seuls les utilisateurs du groupe d'utilisateurs *Administrateur* sont autorisés à exécuter des mises à jours de logiciels et de méthodes.

L'actualisation comprend :

- Le firmware le plus récent (logiciel de l'appareil)
- Des données de méthodes nouvelles ou modifiées



Lors de la mise à jour du logiciel et de la méthode, les données définies par l'utilisateur (par ex. réglages, méthodes propres ou données de mesure) ne sont pas modifiées.

La version actuelle du logiciel est disponible sur Internet à l'adresse http://www.WTW.com.

La transmission au photomètre peut s'effectuer de deux manières :

- Simplement via un support d'enregistrement USB comme mémoire intermédiaire (paragraphe 4.20.1).
- Par une liaison USB entre le PC et le photomètre (paragraphe 4.20.2).

4.20.1 Mise à jour de logiciels et de méthodes via un support d'enregistrement USB

Pour réaliser l'actualisation, il faut enregistrer le nouveau logiciel sur un support d'enregistrement USB et brancher celui-ci sur l'appareil.

Exécution

- 1 Connecter le support d'enregistrement USB sur le PC.
- 2 Décomprimer le contenu du fichier .exe ou .zip téléchargé <u>avec toute</u> <u>la structure de classeur dans le</u> <u>répertoire principal</u> (niveau supérieur) du support d'enregistrement USB.



Lors du décompactage, veiller à ce que la structure de classeur des données soit conservée.

En cas de décompactage au moyen d'un programme tel que WinZip par ex., l'option "Utiliser nom de classeur" ou "Use Folder Names" doit être réglée. Pour plus de détails, se reporter à la documentation du programme de décompactage.

Le support d'enregistrement USB doit contenir le classeur "Update" au niveau supérieur. Le classeur Update contient plusieurs sous-classeurs.

Il faut effectuer les opérations suivantes sur le photomètre.

- **3** Raccorder le support d'enregistrement USB au photomètre.
- 4 Allumer le photomètre, si nécessaire.

<home [Configue – Action</home 	=> uration] tualisation éthodes	on logicie	el/	
Astuslisation I	:-:- /{bbd		16 01 15	0.52
Actualisation	ogiciei/method	es	10.01.15	9:52
Actualisat	ion logiciel/mét	hodes		
Sélection	ner la source c	les données		
Mémoire l	JSB			
PC				
Annuler				
			l	

5 Appuyer sur <▲><▼> pour sélectionner comme source la Mémoire USB et appuyer sur <START.ENTER>.

Le processus de mise à jour dure environ 5 minutes. Le photomètre s'éteint, puis se rallume.



Si l'actualisation ne peut être exécutée, un message d'erreur s'affiche à l'écran.

Vérifier si le classeur "Update" et ses sous-classeurs se trouvent sur le support d'enregistrement USB (au niveau supérieur).

Si l'emplacement libre dans la mémoire du photomètre est insuffisant pour la mise à jour, il est possible de libérer de la mémoire en effaçant des données de mesure. Sauvegarder les données sur une mémoire USB avant de les effacer sur le photomètre.

4.20.2 Mise à jour de logiciels et de méthodes via un ordinateur personnel

La mise à jour de logiciels et de méthodes via un ordinateur personnel s'effectue via le logiciel d'ordinateur personnel photoLab[®] Data *spectral* (pour plus de détails, voir mode d'emploi du logiciel pour ordinateur personnel photoLab[®] Data *spectral*).

4.20.3 Fonctions Remote

Le photomètre possède une interface de programmation permettant de télécommander l'appareil. Pour plus d'informations, s'adresser directement au fabricant.

Le photomètre est également capable de traiter un fichier script sur clé USB. Vous trouverez cette fonction dans les réglages généraux du photomètre. Pour toutes informations sur cette fonction et sur les exigences pour le fichier script, adressez-vous directement au fabricant.

5 Maintenance, nettoyage

5.1 Changement de lampe

Durée de vie de la lampe halogène au tungstène La lampe halogène au tungstène est une pièce d'usure possédant une certaine durée de vie moyenne (voir chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). En cas de défaillance, elle doit être remplacée. Le photomètre est doté d'un compteur d'heures de service pour le module de lampe (voir paragraphe 4.19).

REMARQUE

La lampe de rechange se présente sous forme de module de lampe et l'ajustage optique est effectué à l'usine. C'est pourquoi il faut la manipuler avec d'extrêmes précautions. Les empreintes de doigts sur le verre raccourcissent la durée de vie de la lampe. Ne pas toucher avec les doigts nus l'ampoule du nouveau module de lampe. En cas de contact par inadvertance avec l'ampoule, la nettoyer avec précaution au moyen d'un linge propre imbibé d'alcool.

Changement du module de lampe

Le module de lampe se trouve derrière une pièce de recouvrement (tôle d'aluminium) au dos du photomètre. Pour le changer, procéder comme suit :



ATTENTION

Si la lampe a servi, elle est très chaude. Le contact avec la lampe brûlante fait courir un risque de brûlure ! Laisser la lampe refroidir environ 10 minutes avant de la changer.



- 1 Éteindre le photomètre et débrancher le câble d'alimentation en courant électrique.
- 2 Défaire les deux vis (1) et enlever la pièce de recouvrement de la lampe (2).



- 3 Débrancher la connexion à fiche (3). Il se peut que le débranchement exige un gros effort.
- 4 Défaire les deux vis à mollette (4) et enlever le module de lampe défectueux (5).
- 5 Fixer le nouveau module de lampe avec les vis à mollette. Ce faisant, la face revêtue de métal de la platine doit être dirigée vers l'<u>exté-</u> <u>rieur</u>, c'est-à-dire vers les vis à mollette.
- 6 Rebrancher la connexion à fiche électrique.
- 7 Fixer à nouveau la pièce de recouvrement de la lampe.
- 8 Remettre à zéro le compteur d'heures de service du module de lampe (voir paragraphe 4.17).



Après la remise en service, effectuer un nouveau réglage du zéro pour toutes les mesures.



5.2 Changement de la pile tampon

ATTENTION

Il y a danger d'explosion en cas d'utilisation de piles non appropriées. Utiliser uniquement des piles alcalines au manganèse garanties ne coulant pas.

1

Si le photomètre reste allumé pendant le changement ou si les nouvelles piles sont mises en place en l'espace d'une minute après l'enlèvement des piles usées, le photomètre conserve son réglage de la date et de l'heure.



- 1 Poser l'appareil retourné sens dessus dessous sur un support mou.
- 2 Soulever le couvercle (1) du logement à piles.
- 3 Enlever les piles usées du logement à piles.
- 4 Mettre en place les quatre piles neuves dans le logement à piles en veillant à la polarité correcte des piles.
- 5 Fermer le couvercle du logement à piles.

Élimination des piles à un point de collecte compétent, conformément à la réglementation locale. L'élimination des piles avec les ordures ménagères est interdite par la loi.

Au sein de l'Union européenne, l'enlèvement des piles/accumulateurs lors de l'élimination de l'appareil est effectué dans des installations de traitement qualifiées auxquelles les appareils sont amenés via les systèmes de reprise conçus à cet effet.

5.3 Nettoyage

Après un bris de cuve ou un accident de réactif notamment, nettoyer le photomètre aussitôt (voir également paragraphe 6.1 MESURES À PRENDRE EN CAS DE BRIS DE CUVE).

REMARQUE

Les pièces du boîtier sont en matière plastique (ABS, PMMA et PC). Il faut donc éviter le contact avec l'acétone, l'éthanol et les produits de nettoyage contenant des solvants. Essuyer immédiatement les éclaboussures.

5.3.1 Nettoyage du boîtier

Pour nettoyer le boîtier du photomètre, procéder ainsi :

- En cas de souillure, essuyer la surface du boîtier avec un chiffon doux, de l'eau et une solution savonneuse non agressive.
- Éliminer aussitôt les éclaboussures de produits chimiques.
- Pour désinfecter l'appareil, il est possible d'effectuer un nettoyage <u>rapide</u> à l'isopropanol.

5.3.2 Nettoyer le porte-tube



Après un bris de cuve, nettoyer le puits de cuve aussitôt. Pour ce faire, procéder comme décrit au paragraphe 6.1.

En règle générale, il n'est pas nécessaire de procéder à un nettoyage de routine du puits de cuve. Éliminer les poussières et les souillures légères avec un chiffon humide ne peluchant pas. Pour les dépôts plus résistants (par ex. restes de réactifs), utiliser <u>ponctuellement</u> de l'isopropanol. Nettoyer avec un soin particulier les parois latérales du puits de cuve rectangulaire, dans sa partie inférieure, là où se trouvent les barrières lumineuses pour la reconnaissance automatique des cuves.

5.3.3 Nettoyage de la lentille de détecteur

En règle générale, il n'est pas nécessaire de procéder à un nettoyage de routine de la lentille de détecteur. Dans les cas suivants, il peut cependant être nécessaire de nettoyer la lentille de détecteur :

- Lorsque la lentille est visiblement souillée, par exemple après un bris de cuve ou un accident de réactif (voir également paragraphe 6.1 MESURES À PRENDRE EN CAS DE BRIS DE CUVE).
- Lorsque, en raison de la charge de réactif ou d'influences ambiantes, l'appareil envoie le message d'erreur *Calibration de la longueur d'onde* lors de l'autotest (voir paragraphe 6.2)



Si la lentille est souvent souillée (message d'erreur *Calibration de la longueur d'onde* lors de l'autotest), vérifier que les conditions d'utilisation sont bien respectées. À cet effet, suivre les instructions du paragraphe 3.2.

Pour le nettoyage de la lentille de détecteur, procéder comme suit :



La lentille de détecteur se trouve sur le côté frontal gauche du puits de cuve rectangulaire (pos. 1).

- 1 Éteindre le photomètre.
- Couper l'une des extrémités d'un coton-tige du commerce (env. 2 cm).
- 3 Saisir l'extrémité coupée avec la pointe d'une pince ou d'une pincette. Essuyer la lentille avec la tête sèche du coton-tige. Exécuter avec la tête de coton des mouvements circulaires depuis le centre de la lentille vers l'extérieur. En cas de dépôts tenaces, humidifier la tête de coton avec un peu d'eau désionisée ou avec de l'isopropanol.



Après remise en service, effectuer une surveillance de l'appareil pour toutes les mesures (voir paragraphe 4.15.2 CONTRÔLE DU PHOTOMÈTRE (CQA1)).

6 Que faire, si...

6.1 Mesures à prendre en cas de bris de cuve



AVERTISSEMENT

Les cuves peuvent contenir des matières dangereuses. Si le contenu a été répandu, respecter les consignes de sécurité contenues dans la notice d'information jointe à l'emballage. Le cas échéant, prendre les mesures de protection adéquates (lunettes, gants, etc., de sécurité).



ATTENTION

Pour verser le liquide, ne pas retourner le photomètre et ne pas le basculer sur le côté !

Ce geste risquerait d'amener du liquide au contact des pièces électroniques et d'endommager le photomètre.

Le photomètre est doté d'un dispositif d'écoulement permettant au contenu de cuves brisées de s'écouler sans entraîner de dommages.

Marche à suivre après un bris de cuve

- 1 Éteindre le photomètre et débrancher le câble d'alimentation en courant électrique.
- 2 Faire s'écouler le liquide dans un récipient approprié et éliminer correctement le conditionnement des réactifs dans le respect de la réglementation.
- 3 Avec précaution, enlever les débris de verre dans leur intégralité, par ex. avec une pince.
- 4 Nettoyer le puits de cuve avec précaution au moyen d'un linge humide ne peluchant pas. Pour les dépôts incrustés, utiliser <u>brièvement</u> de l'isopropanol. Nettoyer avec un soin particulier les parois latérales du puits de cuve rectangulaire, dans sa partie inférieure, là où se trouvent les barrières lumineuses pour la reconnaissance automatique des cuves.
- 5 Laisser sécher le puits de cuve.



Après remise en service, effectuer une surveillance de l'appareil pour toutes les mesures (voir paragraphe 4.15.2).

Lors de la remise en service, si l'appareil affiche un défaut lors de la calibration de la longueur d'onde, c'est sans doute que la lentille est souillée. Dans ce cas, nettoyer la lentille comme indiqué au paragraphe 5.3.3 NETTOYAGE DE LA LENTILLE DE DÉTECTEUR.

6.2 Causes des erreurs et remèdes

L'appareil ne réagit	Cause	Remède
activées	 État de fonctionnement indéfini ou charge CEM inadmissible 	 Remise à zéro processeur : Appuyer en même temps sur la touche <ON/OFF> et sur la touche <ESC>
Signal acoustique	Cause	Remède
sur une touche	 La touche n'a pas de fonction dans l'état de fonctionnement actuel 	 Appuyer sur la bonne touche

Plage de mesure
dépassée par en
haut ou par en bas

Cause	Remède
 Gamme de mesure ou méthode non appropriée 	 Sélectionner une méthode ayant une gamme de mesure appro- priée Dilver lléchectiller
	 Diluer l'echantilion



Dans le mode *Concentration*, il est également possible de faire afficher comme information supplémentaire la valeur d'absorbance actuelle (*[Configuration]/Afficher absorbance*, voir également paragraphe 4.5.6).

L'autotest ne démarre pas. L'appareil envoie le signal *Retirer la cuve, svp*

Cause	Remède
 Une cuve est insérée dans l'un des deux puits de cuve 	 Retirer la cuve Ensuite, appuyer sur la touche <start.enter></start.enter>

Cause	Remède
 Il y a un corps étranger dans l'un des deux puits de cuve 	 Enlever le corps étranger
	 Ensuite, appuyer sur la touche START-ENTER>
 L'appareil exécute occasionnelle- ment un recalibrage automatique pour la détection de cuves rectan- gulaires. La remarque <i>Retirer la</i> <i>cuve, svp</i> s'affiche également quand aucune cuve n'est insérée. 	 Appuyer sur la touche START·ENTER>
 Le puits de cuve est souillé 	 Nettoyer le puits de cuve (voir paragraphe 5.3.2 et paragraphe 6.1)
	 Démarrer l'appareil à nouveau
	 Si nécessaire, confirmer le mes- sage Retirer la cuve, svp avec <start·enter></start·enter>
 Appareil défectueux 	 Veuillez vous adresser au Ser- vice.

Valeurs mesurées	
évidemment	
erronées	•

Cause	Remède
 Tube souillé 	 Nettoyer le tube
 Dilution mal réglée 	 Régler la dilution
 La méthode sélectionnée n'est pas appropriée 	 Sélectionner une autre méthode
 Mesure du zéro erronée 	 Effectuer la mesure du zéro
 Valeur à blanc erronée 	 Mesurer à nouveau la valeur à blanc
 Module de lampe remplacé 	 Remettre à zéro le compteur d'heures de service du module de lampe (voir paragraphe 4.17).

Valeurs de mesure (fluctuantes –	Cause	Remède
	 Le couvercle de puits de cuve est ouvert 	 Fermer le couvercle de puits de cuve

L'auto test a	Cause	Remède
echoue.	 Test système: Appareil défec- tueux 	 Veuillez vous adresser au Ser- vice.
	- Test du filtre: Appareil défectueux	 Veuillez vous adresser au Ser- vice.
	– Test de la lampe:	
	 Quand il n'y a <u>pas</u> de sortie de lumière au dos du photomètre : Lampe défectueuse 	 Changement de lampe (voir paragraphe 5.1)
	 Quand de la lumière sort au dos du photomètre 	 Effectuer l'update du logiciel (voir paragraphe 4.20)
	- Calibration de la longueur d'onde :	
	 Corps étranger dans le puits de cuve 	 Enlever le corps étranger
	 Lampe d	 Changement de lampe (voir paragraphe 5.1)
	 Lentille souillée 	 Nettoyer la lentille (voir para- graphe 5.3.3 ou paragraphe 6.1). Si cela se reproduit, vérifier les conditions d'utilisation (voir para- graphe 3.2)
	 Appareil défectueux 	 Veuillez vous adresser au Ser- vice.
L'imprimante	Cause	Remède
n'imprime pas	 Imprimante non compatible 	 Raccorder l'imprimante capable d'interpréter la langue de com- mande d'impression requise (voir paragraphe 4.14.1 IMPRIMANTE ET PRO- GRAMMES DE TERMINAL)
La transmission de	Cause	Remède
données sur la mémoire USB ne	– La mémoire USB raccordée n'a	 Utiliser une autre mémoire USB
fonctionne pas	 pas été reconnue La mémoire USB est formatée avec un système de fichier non supporté, par ex. NTFS 	 Formater la mémoire USB avec un système de fichier FAT 32

7 Caractéristiques techniques

7.1 Propriétés de mesure

Principe de mesure Photomètre spectral à rayon de référence

Source de lumière	Type de lampe	lampe halogène Wolfram
	Durée de vie moyenne	env. 1000 h
Monochromateur	Туре	Monochromateur à grille et moteur pas à pas
	Gamme de longueur d'onde	320- 1100 nm
	Vitesse de balayage maxi- male	env. 800 nm/min
	Calibration de longueurs d'ondes	automatique
	Précision	± 1 nm
	Reproductibilité	± 0,5 nm (vérifiable, par ex. par filtre à oxyde d'hol- mium)
	Résolution	1 nm
	Largeur de bande spectrale	4 nm
Mesure photomé-	Capteur de lumière	photodiode
trique	Plage de mesure	E = -3,300 bis E = +3,300
	Linéarité	< 1 % für E ≤ 2,000 dans la plage de 340 à 900 nm
	Précision *	± 0,003 E pour E < 0,600
		\pm 0,5 % de l'indication pour 0,600 \leq E \leq 2,000
	Reproductibilité *	± 0,002 pour E = 1,000
	Résolution	$\Delta E = 0,001$
	Lumière diffusée	$< 0,1 \ \%$ de transmission pour 340 et 408 nm

* dans la plage de 330 nm à 1100 nm

Cuves utilisables	Cuves rondes	 diamètre extérieur : 16 mm 	
		 diamètre intérieur : 13,6 mm 	
		 fond de cuve plat 	
	Cuves rectangulaires *	 longueur de trajectoire : 10 mm, 20 mm et 50 mm 	
		 largeur maximale : 12,6 mm 	
	Hauteur de remplissage mini- mum	20 mm	
	Volume de remplissage mini-	cuve ronde 16 mm : 4 ml	
	mum	cuve rectangulaire 10 mm : 2 ml	
		cuve rectangulaire 20 mm : 4 ml	
		cuve rectangulaire 50 mm : 10 ml	
	Identification de la cuve	automatique pour la plupart des types	
	 Les cuves appropriées diffèrent rondes, toutes les cuves rectang rales sont maties sont approprié claires ou rainurées ne sont pas sance automatique des cuves. Pour les cuves à usage unique d les soumettre à un test de confo sure. En raison de leurs propriétés de (PS) du commerce ne sont pas à 320 nm tandis que les cuves e plage UV inférieure à 280 nm. P ser des cuves en quartz ou des o testées. 	ves appropriées diffèrent selon la gamme de longueurs d'ondes. Outre les cuves , toutes les cuves rectangulaires en verre, quartz ou plastique dont les parois laté- ont maties sont appropriées (voir paragraphe 8.1). Les cuves à parois latérales ou rainurées ne sont pas détectées de manière fiable par le système de reconnais- automatique des cuves. Is cuves à usage unique en matière plastique en particulier, il est recommandé de imettre à un test de conformité avant de les utiliser pour de grandes séries de me- on de leurs propriétés de transmission, les cuves en verre et cuves en plastique a commerce ne sont pas appropriées pour les mesures dans la plage UV inférieure nm tandis que les cuves en plastique PMMA du commerce ne le sont pas dans la JV inférieure à 280 nm. Pour les applications dans le domaine UV, il faut donc utili- s cuves en quartz ou des cuves à usage unique en matière plastique après les avoir s.	
Modes de mesure	Concentration		
	 Mesure avec méthodes programmées fixes adaptées au programme de kits de test WTW 		
	 Sélection automatique de la méthode pour kits de tests avec code barres 		
	 Programme de soutien pour la création de méthodes supplémen définies par l'utilisateur (max. 100) 		
	 Formules et unités selon la méthode 		
	 Affichage de la valeur o 	l'absorbance sélectionnable	
	 Possibilité d'actualisation 	on des méthodes via Internet	

- Absorbance / % transmission
 - Possibilité de mesure contre une valeur d'absorbance de référence déterminée par l'utilisateur
- Multi-longueurs d'ondes
 - Calculs librement définissables à partir de valeurs de mesure d'absorbance pour jusqu'à 10 longueurs d'onde différentes
 - Calculs enregistrables comme méthodes (max. 499)

Modes de mesure • Spectre

- Mode d'absorbance ou de transmission (%)
- Limites librement sélectionnables dans la gamme de longueur d'onde
- Pas de progression : 1 nm
- Durée d'enregistrement pour la gamme de longueur d'onde complète :
 < 7 min
- Calculs enregistrables comme profils (max. 20)
- Fonctions d'évaluation : exploration par curseur, zoom, reconnaissance min./max., détermination des surfaces de pics, dérivation, lissage, multiplication avec constantes, addition de constantes, addition et soustraction de spectres, formation de quotient de deux spectres
- Cinétique
 - Mode d'absorbance ou de transmission (%)
 - Intervalle d'exploration minimum réglable : 1 s (pour une absorbance élevée de la solution de mesure, l'intervalle d'exploration est plus long en raison de la plus longue durée de la mesure individuelle)
 - Calculs enregistrables comme profils (max. 20)
 - Fonctions d'évaluation : exploration par curseur, zoom, détermination min./max., calcul de la pente (pour un intervalle ou la totalité), activité enzymatique

Mémoire des valeurs de mesure	Capacité de mémoire	 5000 valeurs de mesure individuelles dans les modes de mesure concentration, absorbance / % transmission et multi-lon- gueurs d'ondes
		 mémoire interne de 40 Mo, suffisante pour env. 500 spectres et 400 courbes ciné- tiques (valeurs d'exemple sur la base de spectres sur une gamme de longueur d'onde de 600 nm chacun et courbes ciné- tiques de 150 valeurs individuelles cha- cune)
	Possibilités de sortie	support d'enregistrement USB, imprimante, PC
	Formats de fichier	ASCII, *.csv
Fonctions de	CQA1	contrôle du photomètre
contrôle	CQA2	contrôle de l'ensemble du système
	CQA3	contrôle de la matrice d'échantillonnage
Gestion des utilisa-	Désactivable	oui
teurs	Comptes d'utilisateur	3 niveaux hiérarchiques (administrateur, utili- sateur, hôte)
	Protection du mot de passe	pour administrateurs et utilisateurs
	7.3 Caractéristiques	générales de l'appareil
Dimensions	404 x 197 x 314 mm (largeur x hauteur x profondeur)	
Poids	4,5 kg environ (sans transformateur d'alimentation)	
Indice de protec-	IP 30	

7.2 Documentation des valeurs de mesure et assurance qualité

tion boîtier Classe de protection électrique

Estampilles de CE contrôle

Ш

Conditions ambiantes admis-	Température	Service : +10 °C à + 35 °C (41 °F à 95 °F)
sibles		Stockage : -25 °C à +65 °C (-13 °F à 268 °F)
	Humidité de l'air	Moyenne annuelle : \leq 75 % 30 jours/an :95 %
		reste des jours : 85 %
	Catégorie climatique	2
Alimentation en	Transformateur d'alimentation	Type : EDACPOWER EA1036R
energie		Entrée : 100 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz / 1 A
		Sortie : 12 V = / 3 A
		(conforme à la directive sur l'éco- conception 2009/125/EG, EuP step 2)
Directives et	EMV	Directive CE 2004/108/CE
normes appliquées		EN 61326-1
		 Rayonnement parasite : Classe B
		 Résistance aux perturbations : IEC 61000-4-3 tolérance élargie : 0,008 E
		FCC Class A
	Sécurité de l'appareil	Directive CE 2006/95/CE
		EN 61010-1
	Catégorie climatique	VDI/VDE 3540
	Indice de protection IP	EN 60529
Interfaces de com-	Ethernet	RJ45
munication	USB	 1 x USB-A (pour imprimante, support d'enregistrement USB, clavier ou lecteur de code barres) 1 x USB-B (pour PC)
Autres caractéristiques

- Dispositif d'évacuation pour les écoulements de contenus de cuve
- Possibilité d'actualisation du logiciel de l'appareil et des méthodes via Internet

Langues disponibles

- Allemand
- Anglais
- Français
- Español
- Italiano
- Bulgarian/Български
- Česko
- Simplified Chinese/ 中文
- Traditional Chinese/ 繁體中文
- Dansk
- Dutch
- Greek/Ελληνικά
- Indonesian/Indonesia
- Japanese/ 日本語
- Korean
- Magyar
- Malay/Melayu
- Macedonian/Македонски
- Norsk
- Polski
- Portuguése
- Romanian/Român?
- Russian/Русский
- Serbian/Srpski
- Slovenščina
- Svenska
- Thai/ ภาษาไทย
- Turkish/Turkce
- Vietnamese/Viêt

8 Accessoires, options

8.1 Accessoires

Cuves pour le	Description	Modèle	Réf.
de test WTW	25 cuves rondes vides (16 mm)	RK 14/25	250621
	Cuve rectangulaire, 10 mm	REK 10	250605
	Cuve rectangulaire, 20 mm	REK 20	250600
	Cuve rectangulaire, 50 mm	REK 50	250614
	Cuve rectangulaire quartz, 10 mm	REK 10 quartz	250606
	Cuve rectangulaire quartz, 20 mm	REK 20 quartz	250601
	Cuve rectangulaire quartz, 50 mm	REK 50 quartz	250615
	100 cuves rectangulaires à usage unique PMMA, 10 mm	REC 10 PMMA	250607
	Semi-microcuve en verre optique spécial 50 mm	REC 50/2	250616
	Support pour cuves rectangulaires à usage unique PMMA, 10 mm	PL6-10 SIC	250213
Lampe de rechange	Description	Modèle	Réf.
	Module de lampe halogène pour photoLab [®] 7100 VIS	LM spectral 7100	250215
Mallette et câble	Description	Modèle	Réf.
mobile	Coffret pour photoLab [®] 7xxx	FC spectral 6000	250212
Logiciel pour	Description	Modèle	Réf.
personnel	Pack logiciel PC pour colorimétrie conforme CIE et gestion confortable de données	photoLab [®] Color + Data spectral	902763

Kits d'application	Description	Modèle	Réf.
	Kit d'application pour l'industrie de la brasserie (allemand/anglais)	PL6-BREW	250214

8.2 Moyen de contrôle

Moyen de contrôle	Description	Modèle	Réf.
	Moyen de contrôle pour CQA1	PhotoCheck 14693	250490
	Moyen de contrôle pour le volume de la pipette	PipeCheck 14692	250498



Vous trouverez les solutions étalon pour le programme de kits de test WTW dans le catalogue WTW ou dans Internet.

8.3 Extensions optionnelles

Vous trouverez les extensions optionnelles suivantes dans le commerce spécialisé :

- Lecteur de codes barres USB (scanner à main)
- Clavier USB pour PC
- Source de tension 12 V (par ex. station d'énergie ou batterie de voiture) pour une utilisation mobile du photomètre
- Câble de raccordement automobile 12 V pour l'utilisation mobile du photomètre sur une source de tension de 12 V

Sont appropriés : les câbles de raccordement automobiles aux caractéristiques suivantes :

Tension	12 V
Intensité électrique	8 A
Fiche creuse	2,5 x 5,5mm
Pôle positif du contact intérieur	

8.4 Câble de connexion

PC Pour raccorder un ordinateur personnel au photoLab[®] 7100 VIS, vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Description	Réf.
 Câble avec connexion USB-B et USB-A 	Commerce

Imprimante USB	Il est possible de raccorder une imprimante USB au photoLab $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ 7100 VIS :		
	Description	Réf.	
	 Câble avec connexion USB-B et USB-A 	Commerce	

Annexe

A.1	Répertoire des mots techniques
Absorbance	Valeur logarithmique pour l'absorption de l'échantillon ; logarithme négatif à base 10 de la transmission.
Absorbance de référence	Permet de remplacer une absorbance de base enregistrée dans le photomètre par une mesure effectuée par l'utilisateur.
AutoSelector	Cylindre en matière plastique avec code barres introduit dans le puits à cuve ronde et transmettant à l'appareil le code pour les kits de test.
Cinétique	Mesure à résolution temporelle.
Code barres	Code optique (barres blanches et noires) de la méthode qui peut être lu par les barrières lumineuses dans l'appareil.
Coefficient de corrélation	Donne la mesure de la corrélation linéaire des couples de valeurs lors de la détermination du point zéro et de la pente pour une méthode définie par l'utilisateur.
CombiCheck	Étalons multiparamètres pour le contrôle de l'ensemble de l'appareil pour une méthode.
Concentration	Masse ou quantité d'une substance dissoute par rapport au volume, par ex. en g/l ou mol/l.
CQA	Contrôle de la qualité analytique.
CQA1	Degré 1 du contrôle de la qualité analytique : Surveillance de l'appareil.
CQA2	Degré 2 du contrôle de la qualité analytique : Surveillance de l'ensemble du système.
CQA3	Degré 3 du contrôle de la qualité analytique : contrôle si l'analyse photométrique est perturbée par d'autres matières contenues dans l'échantillon (matrice d'échantillonnage). Le contrôle de matrice (MatrixCheck) peut être exécuté par addition ou dilution.
Cuve	Récipient destiné à contenir un échantillon liquide pour la mesure dans un photomètre. La matière dans laquelle sont faits les cuves (du verre en général) doit posséder certaines propriétés optiques pour être utilisable en photométrie.
Étalon	Échantillon à concentration définie de l'analyte à analyser.
Étalon PhotoCheck	Solution de couleur stable aux valeurs d'absorbance définies pour le contrôle du photomètre.

Formules	Différentes formes de représentation de la valeur de mesure pour une concentration qui sont dérivables l'une de l'autre. La méthode de détermination du phosphate fournit, par exemple, une valeur de mesure P pour le phosphore. Pour l'indication de cette valeur de mesure, on a le choix, par exemple, entre les formules PO4, PO4-P ou P2O5.
Kit de réactifs (test)	Le kit de test contient tous les réactifs nécessaires à l'analyse photo- métrique de l'échantillon conformément aux prescriptions d'analyse.
Ligne de base	Valeur de référence pour le spectre d'absorbances de référence ou de transmissions de référence.
Marque CQA	Dans la documentation, les valeurs de mesure sont accompagnées d'un code d'identification CQA (CQA1 ou CQA2) selon que la mesure a été effectuée dans le mode CQA et selon le niveau CQA.
MatrixCheck	voir CQA3.
Méthode	Toute méthode comprend le procédé d'analyse chimique et les don- nées de méthode spécifiques (courbe de calibration) nécessaires à l'évaluation des résultats de mesure. L'exécution de la méthode est décrite, jusqu'à la mesure avec le pho- tomètre, dans les prescriptions d'analyse. Le photoLab [®] 7100 VIS contient une banque de données des méthodes. Il est également possible d'enregistrer dans cette banque de données les méthodes définies par l'utilisateur.
Prescriptions d'analyse	Les prescriptions d'analyse contiennent la procédure précise à suivre pour l'exécution du procédé d'analyse.
Procédé d'analyse	Le procédé d'analyse qualifie le principe général selon lequel un échantillon est mis dans une forme adéquate pour la mesure. Des méthodes différentes peuvent reposer sur le même procédé d'analyse.
Recouvrement	Le taux de récupération résulte de la valeur de mesure trouvée divi- sée par la valeur de consigne (en pour cent). Exemple : valeur de consigne 20 mg/l ; trouvé 19,7 mg/l => récupé- ration 0,985 ou taux de récupération 98,5%.
Réglage du zéro	Réglage du photomètre avec une cuve remplie d'eau.
Reset	Restauration de l'état initial de l'ensemble de la configuration d'un système de mesure ou d'un dispositif de mesure.
Solution de mesure	Désignation de l'échantillon prêt à la mesure. Un échantillon de mesure est généralement préparé à partir de l'échantillon d'analyse (échantillon brut). La solution de mesure et l'échantillon d'analyse sont identiques lorsqu'il n'y a pas eu de préparation.
Spectre	Distribution de l'intensité, de la transmission ou de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde.

Transmission	Proportion de lumière traversant l'échantillon.
Turbidité	Affaiblissement de la lumière par dispersion diffuse sur des subs- tances non dissoutes.
Valeur à blanc de l'échantillon	Valeur d'absorbance de l'échantillon original, traité conformément aux prescriptions mais sans réactif coloré.
Valeur à blanc des réactifs	L'évaluation de la mesure photométrique se réfère toujours à la valeur de comparaison fournie par une solution de mesure ne conte- nant pas la substance qui fait l'objet de l'analyse (valeur à blanc du réactif). Cela permet de compenser l'influence de l'absorbance de base des réactifs sur la mesure photométrique.
Valeur de mesure	La valeur mesurée est la valeur spécifique d'une grandeur de mesure qu'il s'agit de déterminer. Son indication associe une valeur chiffrée et une unité (p. ex. 3 m ; 0,5 s ; 5,2 A ; 373,15 K).

A.2 Répertoire des marques

Marque	Propriétaire
Certipur [®]	Merck KGaA
Microsoft [®]	Microsoft Corporation
Spectroquant [®]	Merck KGaA
Windows [®]	Microsoft Corporation

A.3 Index

Α

75
182
24
163
163
163
54
24

В

Bris de cuve	 171

С

Calibration utilisateur	54
Caractéristiques techniques	176
Cinétique	100
Clavier	8
Code barres	40
Connexions	7
Contrôle de la qualité analytique (CQA)	137
Copie de fichiers	126
Copyright	2
Correction de turbidité	62
CQA	137

D

Date / Heure	 34
Désinfection	 169

Ε

Éléments de commande	7
Enregistrement	115

F

Fournitures à la livraison 14	-
-------------------------------	---

G

Gestion du système	34
Groupe de données	117
Groupe de données de mesure	117

I

Impression	134
Imprimante	134
Info système	162
Informations sur l'appareil	162
IQ LabLink	72

L

Lecteur de code barres	21
------------------------	----

Μ

Mémoires de données de mesure118, 12 121	0,
Mesure d'échantillons dilués	47
Mesure de concentration	40
Mesure de l'absorbance / transmission (%)	74
Mesure de l'extinction / transmission	74
Méthode	36
Méthodes définies par l'utilisateur	
Concentration	62
Multi-longueurs d'ondes	78
Méthodes multi-longueurs d'ondes	78
Mise en service	14

Ν

Nettoyage	169
Numéro de version du logiciel	162

Ρ

Première mise en service	15
Principes de commande	26
Profil (cinétique)	103
Profil (spectre)	93

R

Réglage du zéro	36
Réinitialisation	161
Remise à zéro	161
Répertoire des mots techniques	186
Reset	161

S

Sécurité	11
Support d'enregistrement USB	20

Т

-	
Timer	
Timer d'analyse	113

V

Valeur à blanc	
Valeur à blanc de l'échantillon	48
Valeur à blanc des réactifs	50
Valeur à blanc de l'échantillon	48
Valeur à blanc des réactifs	
Mesurer	52
Vue d'ensemble	7

Que peut faire Xylem pour vous ?

Nous sommes tous unis dans le même but : créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Développer de nouvelles technologies qui améliorent la façon dont l'eau est utilisée, stockée et réutilisée dans le futur est au cœur de notre mission. Tout au long du cycle de l'eau, nous la transportons, la traitons, l'analysons et la restituons à son milieu naturel. Ainsi, nous contribuons à une utilisation performante et responsable de l'eau dans les maisons, les bâtiments, les industries ou les exploitations agricoles. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent pour notre combinaison unique de marques leaders et d'expertise en ingénierie, soutenue par une longue histoire d'innovations.

Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur xyleminc.com.



Service et retours: Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany

 Tel.:
 +49 881 183-325

 Fax:
 +49 881 183-414

 E-Mail
 wtw.rma@xyleminc.com

 Internet:
 www.WTW.com



Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany