



# Stationärer Probenehmer

FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE, GENAUE UND TEMPERIERTE PROBENAHEME



a xylem brand

# Stationärer Probenehmer

## Probenahme auf den Punkt

Ob zeit- oder ereignisgesteuert: Die stationären Probenehmer können an jeder beliebigen Messstelle installiert werden. Aufgrund des robusten Edelstahlgehäuses, sind die Probenehmer besonders resistent und entnehmen bei jeder Witterung Ihre wichtigen Proben. Einer normgerechten Probenahme steht somit nichts im Wege.

Um den Probenehmer vor grober Verschmutzung zu schützen, empfiehlt sich die Montage unseres Siebkorb am Saugschlauch.

- Stabile Probenahme durch autarke Kühlung bzw. Heizung
- Klare, einfache Bedienstruktur und Programmierung
- Hochgenaues Einzelprobevolumen mit Vakuum-System
- Einfache Reinigung



## Technische Daten

Probenahmeprinzip	Vakuum-System
Probenbehälter	Sammelbehälter (PE): 1 x 25 l Einzelflaschen (PE): 12 x 2,9 l, 24 x 1 l*
Dosierung	20 ... 350 ml
Probenahme	Zeit-, mengen-, ereignis-, durchflussproportional (optional) oder manuell
Volumengenauigkeit	< 2,5 % oder ± 3 ml
Probentemperatur	0 ... + 40 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... + 43 °C
Saughöhe	Max. 8 m (bei 1013hPa)
Stromversorgung	230V/115V
Normen	CE, Probenahme gemäß ISO 5667-10 und EN 16479

## Bestellinformation

\* weitere Konfigurationen auf Anfrage

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
PB-S/1	Probenehmer 230 V/50 Hz, mit Edelstahlgehäuse, mit 1 x 25 l PE Sammelbehälter	503225
PB-S/R12	Probenehmer 230 V/50 Hz, mit Edelstahlgehäuse, mit 12 x 2,9 l PE Sammelbehälter	503228
PB-S/R24	Probenehmer 230 V/50 Hz, mit Edelstahlgehäuse, mit 24 x 1 l PE Sammelbehälter	503230
VARDF/PB-S	Dosiereinheit mit variablem Volumen (VAR) für eine Probenahme von 5 - 250 ml (Zusatzpreis)	503392
<b>Zubehör</b>		
1/PB-S	1L PE-Flasche mit Deckel für PB-S/R24	503303
2,9/PB-S	2,9L PE-Flasche mit Deckel für PB-S/R12	503307
25/PB	25 l PE-Sammelbehälter für PB-W und PB-S/1	503314
Schlauch/12mm/PB-S	PVC-Saugschlauch, 12 mm ID, gewebearmiert, Meterware	503338
SR/180mm/PB-S	Saugrohr V2A, Länge 180 mm, für Schlauch 12 mm ID (503338)	503340
SK/12mm/PB-S	Siebkorb für Saugrohr SR/180mm/PB-S (503340), 12 mm	503344
SSM/PB	Sammelstörmeldung (immer als erste Meldung fest definiert)	503389
LED-In/PB-S	LED-Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschalter	503387
EVSR/PB	Entnahmevorrichtung zur Befestigung des Saugschlauches, pendelnd oder fixiert	503341
SG/PB-S	Sockelgestell aus Edelstahl, 40 cm x 70 cm x 41 cm, HxBxT für PB-S	503385

