



Probenehmer für die Wandmontage

IDEAL FÜR GROSSE VOLUMINA UND SAMMELPROBEN



a xylem brand

Probenehmer für die Wandmontage

Schritt für Schritt zum Summenparameter

Mit seinen großen und schnell austauschbaren Sammelbehältern ist der PB-W ideal für einfache Applikationen. Das kompakte und leichte Gehäuse macht die Montage zum Kinderspiel. Einer normgerechten Probenahme steht somit Nichts im Wege.

Ideal für die Probenahme in Zu- und Abläufen von kommunalen und industriellen Kläranlagen. Um den Probenehmer vor grober Verschmutzung zu schützen, empfiehlt sich die Montage unseres Siebkorb am Saugschlauch.

- Schnell tauschbarer Sammelbehälter
- Klare, einfache Bedienstruktur und Programmierung
- Hochgenaues Einzelprobevolumen mit Vakuum-System
- Modernes ergonomisches Design

Passendes Zubehör:



Sammelbehälter 13 Liter (13/PB)



Sammelbehälter 25 Liter (25/PB)



Siebkorb (SK/10mm/PB)

Technische Daten

Probenahmeprinzip	Vakuum-System
Probenbehälter	Sammelbehälter (PE): 1 x 13 l, 1 x 25 l*
Dosierung	20 ... 350 ml
Probenahme	Zeit-, mengen-, ereignisproportional oder manuell
Volumengenauigkeit	<2,5 % oder ± 3 ml
Probentemperatur	0 ... +40 °C
Umgebungstemperatur	0 ... +45 °C
Saughöhe	Max. 6,5 m (bei 1013 hPa)
Stromversorgung	230V/115V
Normen	CE, Probenahme gemäß ISO 5662-10 und EN 16479



D5.03

* weitere Konfigurationen auf Anfrage

Bestellinformation

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
PB-W/230V	Kompaktes Probenahmegerät (230V) für die Wandmontage	503200
PB-W/115V	Kompaktes Probenahmegerät (115V) für die Wandmontage	503201
Zubehör		
13/PB	13 l PE Sammelbehälter für PB-W und PB-M-S/1	503311
25/PB	25 l PE-Sammelbehälter für PB-W und PB-S/1	503314
Schlauch/10mm/PB/1	PVC-Saugschlauch, 10 mm ID, gewebearmiert, Meterware	503337
SR/180mm/PB	Saugrohr V2A, Länge 180 mm, für Schlauch 10 mm ID (503337)	503339
SK/10mm/PB	Siebkorb für Saugrohr SR/180 mm/PB (503339), 10 mm	503343
KFS/PB-W	Kapazitiver Füllstandssensor (berührungslos) für Industrieanwendung für PB-W	503389



Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, WTW · Am Achalaich 11 · 82362 Weilheim · Germany
Tel +49 881 183-0 · Fax +49 881 183-420 · Info.WTW@Xylem.com · www.xylemanalytics.com

Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2015 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.

999150D

Oktober 2021

